

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:


- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Library of the University of Wisconsin



. • .

### Sandbuch

ber

# chemischen Technologie

In Verbindung mit mehreren Gelehrten und Technikern bearbeitet

und herausgegeben

Dr. V. A. Bollen und Dr. A. Birnbaum

'Nach dem Tode der Herausgeber fortgesett

Dr. C. Engler

Geheimerat und Professor der Chemie an der technischen Sochschule zu Karleruhe

Acht Bande, die meiften in mehrere Gruppen gerfallend

I. Band, 2. Gruppe, II. Abteilung, I. Teil, 3. Lieferung

# Die Chemie und Technologie der natürlichen und fünstlichen Asphalte

Sin Sandbuch der gesamten Asphalt-Industrie für Jabrikanten, Chemiker, Techniker, Architekten und Ingenieure

non

#### Dr. Bippolyt Köhler

dirigierendem Chemifer der Chanidwerke der Roessler and Hasslacher Chemical Company Perth Amboy, N. J., U. S. A. früherem technischen Direktor der Niphaltfabriken der Firma C. F. Beber, Leipzig-Plagwis

Mit 191 in den Text eingedruckten Abbildungen.

Braunschweig Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn 1904

# Chemie und Technologie der natürlichen und künstlichen Asphalte

Gin Handbuch der gesamten Afphalt-Industrie

für

Fabrikanten, Chemiker, Techniker, Architekten und Ingenieure

nad

#### Dr. Hippolyt Köhler

dirigierendem Chemifer der Chanidwerte der Roessler and Hasslacher Chemical Company Perth Amboy, N. J., U. S. A. früherem technischen Direktor der Asphaltsabriken der Firma C. F. Weber, Leipzig = Plagwit

Mit 191 in den Text eingedrudten Abbildungen

Braunschweig Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn 1904

Alle Rechte, namentlich dasjenige der Übersetung in fremde Sprachen, vorbehalten

143043 JUN 1 1 1910 SNG K82

6225165

#### Bormort.

Die Industrie der natürlichen und künstlichen Asphalte ist längst ein Zweig der chemischen Großindustrie geworden. Ihre Ausübung hat lange Zeit, und zwar sowohl hinsichtlich der Herstellung der Asphaltmaterialien als auch deren Anwendung in den Gewerben, in den Händen der Bautechniker gelegen. Mit der Entwickelung der chemischen Industrie und der damit zusammenhängenden Schaffung neuer, als Surrogate für den natürlichen Asphalt brauchbarer Materialien in ihren Absallprodukten (Erdöl-, Paraffin- und Mineralölindustrie, Steinkohlenteerdestillation usw.), sowie mit der sortschreitenden Erkenntnis über die Natur der Asphalte, hat die chemische Industrie das Gebiet der Fabrikation der Asphaltmaterialien für sich selbst in Anspruch genommen.

Dem gegenüber muß es auffallend erscheinen, daß die wissenschaftliche und technische Literatur über den Asphalt vom chemischen Standpunkte aus eine äußerst lückenhaste ist. Es liegt wohl in der Natur der Sache, daß die wissenschaftliche Durchforschung einer so kompliziert zusammengesetzten Körperklasse, wie der Asphalte, noch fast völlig im argen liegt, ist doch der Weg zur Entwirrung derartiger Substanzen mit Ersolg erst in den letzten Jahrzehnten angebahnt worden. Dagegen ist die Technik des Asphalts schon längst zu hoher Blüte gelangt, wie die mannigsache und umfangreiche Berwendung der Asphaltmaterialien in allen Zweigen der Industrie und der Gewerbe zur Genüge beweist.

Die seither auf diesem Gebiete erschienenen, zum Teil vortrefslichen Werke, behandeln den Gegenstand aber mehr vom Standpunkt des Bautechnikers, während die chemisch-technische Seite fast durchweg nur gestreist wird. Bei der Abfassung des vorliegenden Buches ist der Verfasser daher in erster Linie bestrebt gewesen, den Ansorderungen des Chemikers und Fabrikanten zu genügen, aber auch die Geschichte der Asphalte, ihre Chemie, ihr Borkommen und die Ansichten über den Borgang ihrer Entstehung in der Natur gebührend zu berücksichtigen. Das Werk bildet somit gleichzeitig eine Monographie der Asphalte für Wissenschaft und Technik.

Auf feinem anderen Gebiete der demischen Industrie berühren sich Berftellung und Berwendung ber Produtte so innig, ja, geben manchmal

geradezu ineinander auf, wie auf dem des Asphalts, obgleich beide auf sehr verschiedenen Disziplinen der Technik zu finden sind. Andererseits hält es der Versasser mit Rücksicht auf eine erfolgreiche Arbeit für uner-läßlich, daß auch der Fabrikant von Asphaltprodukten mit den Grundlagen ihrer Anwendung in Industrie und Gewerbe genau vertraut ist. Deshalb ist in dem vorliegenden Werke neben der chemisch-technischen Seite auch die verschiedenartige Weise ihres Gebrauches so weit als nötig berücksichtigt worden.

Unter Bezugnahme auf seine langjährige Tätigkeit als technischer Leiter eines der hervorragendsten Werke auf dem Gebiete der Asphaltindustrie und mit Rücksicht auf die vielseitigen Ersahrungen, die er in dieser Sigenschaft zu sammeln in der Lage war, glaubt der Verfasser den berechtigten Unforderungen, die an ein Buch, wie das vorliegende, gestellt werden können, in jeder Weise gerecht geworden zu sein. Er verhehlt sich auch teineswegs die Schwierigkeit der Aufgabe und die Mängel, die dem Buche infolgedessen noch anhaften, ist aber gleichwohl der Überzeugung, das Gesamtgebiet der Asphaltindustrie so erschöpfend behandelt zu haben, daß ein jeder an der Hand dieses Werkes in der Lage ist, die Fabrikation der einzelnen, darin geschilderten Produkte ersolgreich auszunehmen.

Sanz besondere Beachtung ist ferner der chemisch-technischen Untersuchung und Prüfung der Asphaltmaterialien geschenkt worden, so daß auch der Konsument in den Stand gesetzt ist, sich von der Güte der von ihm zu verwendenden Produkte nach jeder Richtung hin zu überzeugen. Damit hofft der Verfasser, gleichzeitig auch den Produzenten einen Dienst erwiesen zu haben, indem dadurch vielleicht der Weg zu einheitlichen Prüfungsmethoden, der auf diesem Gebiete besonders wesentlich erscheinen muß, angebahnt worden ist und es an einer Zusammenstellung der gebräuchlichen Versahren bis heute noch fehlt.

Bur Erläuterung des Textes sind demselben zahlreiche, zum Teil nach eigenen Stizzen des Verfassers von der Verlagsbuchhandlung mit bekannter Sorgfalt ausgeführte Abbildungen eingedruckt, deren Benutzung die Herstellung der für die Einrichtung einer Asphaltfabrik erforderlichen Apparate sehr erleichtern wird.

Wenn der Verfasser dem Buche schließlich noch einen Wunsch mit auf den Weg geben darf, so ist es der, daß es eine wohlwollende Aufnahme und nachsichtige Beurteilung sinden, vor allem aber sich in den Händen des Praktikers als zuverlässig und nubbringend erweisen möge.

Berth Ambon, R. J., U. S. A., im November 1903.

### Inhaltsverzeichnis.

#### Erster Teil.

geschichte,	<b>B</b> or	kom	men,	Gigen	ſфaft	en,	Bildung	und	Zusamn	nen-
ſeţ	ung	der	natür	:lichen	und	kün	flichen	Asph	alte.	

Ginleitung	Seite 3
Abstammung der Ramen "Ajphalt" und "Bitumen". — Eigenschaften bituminöser Körper und Unterscheidung derselben von Steinkoble, Brauns kohle usw. — Berhalten der letzteren bei der trodenen Destillation. — Berschiedenheit des Begriffcs "Asphalt"	. 4
Berfuche gur Rlaffifitation der Afphalte und Wertlofigfeit derfelben	5
Erftes Rapitel. Gefcichtliches über Bortommen, hertunft und Ber-	
wendung des Afphalts	7
bau zu Babylon, Angaben von Herodod, Plinius, Strabo u. a	7
Pharaonengraber (Pyramiden) und Mumien	8
Reiner Afphalt Bortommen am Toten Meer Berwendung bei	
Römern, Agpptern und Persern	8
Angaben von Wallerius und Libavius	9
Anfichten der Alchemisten	9
Entdedung des Afphaltfaltfteinlagers im Bal de Travers durch Jost	•
und Cirinis	10
Einführung desselben als Baumaterial durch de la Sablonnière	
Entdedung des Apphaltfaltsteinlagers in Lobsann durch Eirinis. — Ge-	12
winnung von Bergteer in Sepssel	12
Bemühungen des Grafen von Sassenah	13
Hanauischer Erd= und Wunderbalfam	13
Erdöl von Tegernjee und Hannover	14
Agricolas Mitteilungen	14
Entdedung der Afphaltsteinlager bei Limmer und Borwohle	14
Italienische Afphaltindustrie. Berarbeitung des Gesteins durch Defiilla-	
tion. — Asphaltsteine von San Balentino usw	
Sizilianische Asphaltsteinlager bei Ragusa	
Anxegung und Begründung der Stampfasphaltindustrie	17
de Coulaines und Merians Berdienste	
Beitere Entwidelung derselben	18
Erfte Erwähnung des fünftlichen Apphalts durch Plinius. — Joh.	
Road. Beders Erfindung	18

#### Inhaltsverzeichnis.

Begründung der Leuchtgaßindustrie durch Clayton, Lebon und Murdoch Hastins Patent über Destillation des Teers. — Ersindung der Dach-	19
pappe durch Faxa und Rag	19 20
auf dem Weltmartte	20
Zweites Rapitel. Das Borkommen des natürlichen Afphalts Berbreitung und Aggregatszustände. — Borkommen am Toten Meer . Geologische Situation desselben, Eigenschaften und Zusammensetzung seines	21 21
Waffers	22 23
Bejdreibung des Bechiees und der Gewinnung des Afphalts auf Trinidad	23
Mächtigkeit des Lagers auf Trinidad	25
Bufammenfegung und Eigenschaften des Waffers vom Trinibadpechfee .	27
Gegenwärtige Produktion von Afphalt auf Trinidad	27
Staaten von Nordamerika und Ranada	27
Borkommen auf Ruba und ben Westindischen Inseln	30
Bergteer. Borkommen in Rufland, der Schweiz, Frankreich und	
Deutschland	31
Minen von Baftennes usw	32
Minen von Lobsann, Lagerungsverhältniffe	
Strippelmanns Unsichten über die Bildung des Lobsanner Afphalts .	
Abbau des Ajphalts von Lobsann, Umfang des Lagers und Produttion .	38
Gruben von Limmer und Borwohle	39
Produktion derfelben	40
Stationische Asphaltminen, Ragusa	41 41
Ajphaltsteinlager in Dalmatien. — Ajphaltdolomit von Spalatro	
Bituminöser Mitrotlinfels vom Rullaberg in Schweden	42
Schlußbemerkungen	
Drittes Rapitel. Anfichten über die Entstehung der Bitumina und	
des Ajphalts	43
Allgemeine Charafteriftit; verschiedene Spothesen über die Bildung der	
Bitumina	43
a) Aufanorganischem Wege	44
Begründung der Hppothese Durch Joh. Nep. von Fuchs. — Ansichten von Berthelot und Byaffon. — Mendelejeffs Spothese, ihr Für	
und Wider	44
Ansichten von Moiffan, Sabatier und Senderens	
Hopothese von Roß	48
Sotoloffs Erklärung der Erdölbildung als tosmischen Borgang	
Altere hierher gehörige Ansichten	
Begründung der Sphothese durch von Beroldingen	
Altere Ansichten über die Bildung des Erdols aus Pflanzenreften; für	-0
und wider dieselben	<b>5</b> 0
Höfers Einwände	51
Erflärung der Translokation des Erdöls	51
Rraemers Unfichten über die Ratur und Bildung des Erdols	53

	Inhaltsverzeichnis.	IX
		Seite
	Bubers Anschauungen	54
	wachs	<b>5</b> 5
	Busammensetzung und chemische Ratur des Algenwachses	57
	Deftillation desjelben bei berichiedenem Drud	
	Maffenanhäufung machgerzeugenter Algen	<b>6</b> 0
c)	Grunde für die Richtigfeit der Theorie von Kraemer und Spilfer	61
٠,	Begründung der Hypothese durch Haquet und Leopold von Buch	
	Altere Anfichten über Die animalische Provenienz des Erdols und Grunde für Dieselbe	<b>K</b>
	Erklärung der Massenansammlung von Tierkadavern	63
	Englers grundlegende Berfuche	65
	Erodene Destillation tierijder Substanzen bei verschiedenem Drud	65
	Englers Theorie der Erdölbildung	
	Wirfungen des Drudes und der Temperatur	
	Balogiectis Parallele zwischen ber Bildung des Erdöls und der fossilen	00
	Brennstoffe	68
	hauptjätze der Englerichen Theorie	69
	Einmande und Widerlegung der letteren	70
, ,,,	Burdigung der Theorien von Engler und von Rraemer und Spilter	72
d)		72
	Gründe für einen Polymerisationsvorgang	73
	Bildung durch Orydation des Erdöls	73
	Bildung durch Einwirtung von Schwefel	74
	Rraemers Erklärung des Polymerijationsborganges	
	s Rapitel. Die physikalischen und chemischen Eigenschaften,	
3 u	sammensetzung und Beftandteile der natürlichen Afphalte Bariationen berselben und Schwierigfeiten der Trennung der Bestand-	
	teile. — Allgemeine Eigenschaften	
	Berhalten gegen Wärme	78
	Spezififches Gewicht, harte und Löslichkeit	78 79
	Optifche Eigenschaften	79 79
	Abmeichende Ansichten bezüglich des Schwefelgehaltes	
	Rähere Beftandteile des Ajphalts: Betrolen und Ajphalten	80
	Produtte der trodenen Destillation des Afphalts	
	Zusammenhang derselben mit Odmyl usw	
	Ajphaltinfäure und Asphaltulminfäure	87
	Ajphaltogen. — Ajphaltin und das Alter des Ajphalts	87
	Styphninfaure aus Ajphalt	- 88 - 88
	Bujammenjegung der näheren Beftandteile des Alphalts	89
	Schlußbemerkungen	91
æijnf4.	28 Rapitel. Der fünftliche Afphalt, seine Entstehung, Gigen-	
	iften und Zusammensegung	92
17"	Allgemeines über bie fünftliche Bildung afphaltartiger Rorper. — Begriff	
	ber Deftillation. — Berfetung organischer Stoffe bei ber Deftillation . Trodene Destillation fosilier Brennftoffe und beren vericiebenartiger Zwed	92 93
		- •

#### Inhaltsverzeichnis.

		Seite
	Quellen für fünftlichen Afphalt	94
a)	Afphalt aus Steinkohlenteer	94
	Eigenschaften und Zusammensetzung bes Steintohlenteers	95
	Produtte der Destillation desselben	96
	Beichped, Mittelhartped, hartped, praparierter Teer (Dachlad), Tecr=	
	goudron, entmafferter oder bestillierter Teer	96
	Eigenschaften und Ratur des Steintohlenteerpechs	97
	Rraemers Ansichten über seine Gutstehung	99
	Berjegung des Bechs durch trodene Destillation	100
	Steinkohlenteerasphaltprodukten und den natürlichen Alphalten	101
	Bersuche zur Berbesserung des Steinkohlenteerajphalts	$\begin{array}{c} 101 \\ 102 \end{array}$
ы	Afphalt aus Brauntohlenteer	102
U)	Eigenschaften und Zusammensetzung des Brauntohlenters. — Mengen	103
	und Eigenschaften seiner Destillationsprodukte	103
	Chemijde Reinigung berselben, Bildung ber Saureharze	105
	Geminnung des Brauntohlenteerasphalts und Goudrons	106
	Eigenschaften und chemische Ratur derfelben	107
c)	Afphalt aus Erdölen	108
,	Phyfitalifde Gigenichaften und elementare Bujammenfegung ber Erdole	108
	Urfachen der Berharzung der Erdöle	112
	Wirfung des Schwesels auf Erdöle	112
	Destillation der rohen Erdöle	113
	Erdöldestillationsrückstände als Asphaltmaterial	113
	Säureharze der Erdolreinigung	114
	Berarbeitung derfelben auf Asphaltprodutte	
	Berarbeitung der Erdöldestillationsrudftande auf Ajphaltprodutte	117
٦١.	Wirkung von Sauerstoff und Schwefel auf Erdölrückstände	118 119
u)	Busammensetung des Clgasteers	120
	Deftillationsprodufte des Ölgasteers	
	219111111111111111111111111111111111111	
	<del></del>	
•		
	Zweiter Teil.	
	~	
	Der natürliche Asphalt und seine Anwendung in der	
	Induffrie und den Gewerben.	
	Suoufitte und ben Gewetben.	
Einle	itung	125
	Urfachen der vielseitigen Bermendbarteit	125
	8 Rapitel. Die herstellung des Ajphaltpulvers und seine Ber-	107
we n	dung zu Stampfajphaltarbeiten	
	Gewinnung, Eigenschaften und Zusammensetzung des Asphaltsteines	
	Rerkleinern und Bulverifieren desjelben	
	Brechmaschinen, Gitterbrecher	
	Mahlvorrichtungen, Desintegratoren	
	Sieb= und Sichtmaschinen	
	Ajphaltzerkleinerungsanlage	
	Gigenschaften des Afphaltpulvers	

Inhaltsverzeichnis.	XI
	Seite
Berbesserungsvorschläge	140
Anwendung des Ajphaltpulvers ju Stampfajphaltarbeiten	144
Regulierung des Straßenplanums	134
Ausführung der Unterbettung und Befchaffenheit der Betonmaterialien .	145
Difchen, Ginbringen und Erharten des Betons	
Herstellung der Ajphaltdecke	
Erwärmen des Ajphaltpulvers; Trommelapparate, Ajphaltdarren	148
Auftragen, Abstreichen und Einwalzen ber Beschüttung	150
Einstanipfen (Romprimieren) des Afphaltpulvers	152
Bügeln der fertigen Fläche	
Mechanische Stampfapparate	154
Imprägnieren des Afphaltpulvers und Ginftampfen bei gewöhnlicher	
Temperatur	
Herstellung fertiger Platten aus Stampfasphalt. Plattenpresse	156
Wext der komprimierten Asphaltplatten	156
Borzüge des Stampfasphaltpflasters	158
Berbesserungsvorschläge	159
Urfachen der Zerftörung des Afphaltpflafters	159
Saltbarkeit und Reparatur des Afphaltpflafters	160
	,
Siebentes Rapitel. Die Fabrifation bes Afphaltgoubrons und	
Asphaltmaftig und ihre Berwendung zur Ausführung von	
Gußajphaltarbeiten	161
Fabrikation des Ajphaltgoudrons	161
Geminnung des Bergteers	
Trinidad=Goudron	
Zusammensetzung des Trinidad-Asphalts	
Reinigung und Berarbeitung desselben	
Bahl des Flußmittels: Bergteer, Paraffinol, Erdölrückftande, Schieferole	164
Berlauf der Schmelzarbeit	
Mijdungsverhältnis	
Ausführung der Fabritation in Sepffel und in deutschen Fabriten	
Fabritation des Afphaltmaftig	169
Mijchungsverhältnis	169
Zusammensetzung des Asphaltmastig	170
Berechnung des Goudronzusates. — Maftitatoren für herstellung des	1 MO
Maftig	
Höhe der Schmelztemperatur und Dauer der Chargen	
Formen für Afphaltbrode	
Säuresester Asphaltmastig	
Maftigfabritation in den Berein, Staaten	
Reuere Patente über Mastigsabrifation	1/5
Anwendung von Afphaltmaftig und Goudron bei Gugafphalt-	177
arbeiten	
Gußasphalt als Fußbodenbelag	170
Ajphaltichmelzkessel, Ajphaltkesselmagen	
Rischungsverhältnis der Gußajphaltmaterialien	1/8
Borbereitung des Afphaltfiefes	
Einschmelzen der Asphaltmaterialien	
Derftellung der Gugafphaltdede	184
Aiphaltpflaster mit Rippenkörpern	185
Blatten aus Gukajphalt	
Bflafterfteine aus Gugafphalt	191
Action less ference man authorited and a contract a	
· ·	•

-

	Geite
Jolierung von Fundament- und Gewölbemauern mit Gugafphalt	
	195
Berlegung von Stabfußböden in Gußajphalt	
Beroichtung der Phalterlugen mit Gukalphait	198
Berdichtung der Muffen von Steinzeugröhren	190
Steinzeugsohlstude in Gugasphalt für Ranale in Zementbeton	
Herstellung von Säurebassins in Gukasphalt	205
Fundamentierung von Majdinen mit Asphaltbeton	
Eisenbahnschwellen aus Gußasphalt	
Rortasphalipstafter	208
Achtes Rapitel. Berarbeitung und Berwendung des reinen Afphalts	
ju vericiebenen anderen 3meden	209
Ajphalt in der Elektrotechnik	209
Jolierung elettrischer Rabel usw	209
Ifolieranstriche und Ritte	210
Elektrische Rohlen aus Afphalt	211
Afphalt in der Gummifabrikation	212
Herstellung von Factice. Guttaperchaersat	213
Gummijurrogate aus fünftlichem Afphalt	213
Wasserdichte Gewebe unter Verwendung von Asphalt	216
Firniffe, Lade und Farben aus Afphalt	
Afphaltlade für verschiedene Zwede	
Aggrund für Rupferstecher und Graveure	219
Malerfarben aus Asphalt	220
Alphalt in der Reproduktionstechnik	221
Ursachen der Lichtempfindlichkeit	221
Herstellung lichtempfindlicher Lösungen	222
Erhöhung ber Lichtempfindlichkeit	223
Rünftlicher, lichtempfindlicher Afphalt aus Pflanzenharzen	226
Asphaltpapier für Photolithographie usw	226
alkantishabitet late depotential allation allations at the second all all all all all all all all all al	
<b>⊘</b> : ~ .! <b>′</b>	
Dritter Teil.	
Der künstliche Asphalt und seine Anwendung in der Indu	trie
und den Gewerben.	
Einleitung	
Begrenzung des Gebiets für feine Anwendung	231
Neuntes Kapitel. Lacke, Goudrons, Mastig und Kitte aus fünstlichem	
Aiphalt	· <b>2</b> 33
Lade und Boudrons: Roher Steinkohlenteer, destillierter oder raffinierter	
Teer, Herstellung und Berwendung	235
Praparierter oder regenerierter Teer (Dachlad), Gerfiellung und Ber-	
wendung	237
Besonders pröparierte Dachlacke	
Farbige Dachlade	
Eijen= und Metallade	
Rlebemassen und Ritte (Mastix)	
Holzzement	
Materialien zur Herstellung desfelben	247

Inhaltsverzeichnis.	XIII
<b>~</b> , <b></b>	Seite
Fabritation desfelben im Anschluß an die Teerdestillation	
Fabrifation desfelben aus Steintohlenteerpech	949
Rlebemaffe für Pappdächer	950
Faserkitt (flussige Dachpappe)	. 200
Beieritt (liuling Dampape)	. 201
Bflaftertitt und Conrohrtitt	. 201
Rohmaterialien und Fabrikation derselben	. 252
Wandajphalt	. 254
Mastig aus fünstlichem Asphalt. — Parfettasphalt	
Säurefester Bugasphalt (Antielaiolith)	. 255
Reuere Patente über fünftlichen Maftig, Ajphaltmörtel u. bgl	. 256
Teermatadamstraßen	. 258
Rortajphalt	. 259
Materialien aus Rorfasphalt	
Anwendung des Korkajphalt	
,	
hntes Rapitel. Die Fabrikation der Dachpappe und Jolierplatte	
Entwidelung der Dachpappenindustrie	
hmaterialien zur Fabritation von Dachpappe und Ifolierplatte	
Deftillierter oder praparierter Teer, Steinkohlenteerpech, Trinidad-Afphal	lt,
Rohpappe und ihre Prüfung	
Afphaltfilz, Jute, Golzzementpapier	. 272
Sand, Ries und Bestreuungsmaterialien	. 273
brikation der Dachpappe	. 275
Einrichtung der Imprägnierpfanne	
Gerstellung der verschiedenen Arten von Dachpappe	
Sandstreumaschinen	. 279
Das Rollen der Dachpappe	
Leiftungsfähigkeit ber Impragnierpfanne	
Gewichtsaufnahme ber Rohpappe beim Teeren und Befanden	
Einrichtung einer Dachpappenfabrik	
Amerikanische Dachpappensabeitation	
Reuere Patente über Dachpappenfabritation	
Buschneiden der fertigen Dachpappe	. 296
ibrikation der Folierplatten	
Berschiedene Sorten der Folierplatten	
Beschaffenheit der Asphaltmasse	
herstellung von Isolierplatten in der Imprägnierpfanne	. 297
herstellung von Isolierplatten durch Streicharbeit auf dem Tifch	. 297
Isolierplatten mit Falz	. 299
Doppellagige Folierplatten	
Folierplatten mit Juteeinlage	
Reuere Patente über Folierplattenfabrikation	
Rugfestigkeit und Dehnbarkeit ber Jolierplatten	
, , , ,	
tes Rapitel. Die Anwendung der Dachpappen und Fjolierplatte	n 302
wendung der Dachpappen	. 302
Berichiedene Arten ber Dachbededung mit Dachpappe und beren Borguge	. 302
Feuersicherheit der Bappdächer	. 303
Reigungswinkel und Oberflächenverhaltniffe der verschiedenen Bedachungs	
arten	
Erforderniffe zur Herstellung von Papp= und Riesdächern	
Einfaches Pappdach auf Leisten	
Anichluß an Mauerwerf usw	
Ronftruttion ber Dach= und Oberlichtfenster	
Dadrinnen und Reblen	

XIV	Inhaltsverzeichnis.	
	(Einhada Wanth Haben mit alakken (Einhaden)	Ceite 309
	Einfache Pappdächer mit glatter Eindectung	
	Holzzementdächer	
	Riespappdächer	
M m m	endung der Isolierplatten	314
a n ib i	Isolierung von Fundamentmauern	
	Abbedung von Bruden und Gewölben mit Jolierplatten	316
	Bedingungen für gute Jolierung	317
3wölf	tes Rapitel. Anderweitige Berwendung des künstlichen Ajphalts	318
	Asphaltröhren aus Gußasphalt	318
	Asphaltröhren mit Stahl- und Glastern	319
	Rombinierte Afphaltröhren aus Papier und Afphalt	321
	Berlegung der Afphaltröhren	322
	Amerikanische Holzasphaltröhren	323
	Afphaltiertes Papier	<b>3</b> 25
	Pfoliermaterialien für elektrotechnische Zwecke	326
	Barmeschutzmittel aus fünstlichem Asphalt	327
	Galvanische und elettrische Rohlen	327
	Widerstandsfähige Ausfütterungen usw. unter Berwendung von tunsts- lichem Asphalt	328
Rűı	Bierter Teil. Die hemische Autersuchung der natürlichen und istlichen Asphalte und die hemisch-technische Brüsung d	er
	Asphaltmaterialien.	
<b>E</b> inle	eitung	331
nat	hnles Kapitel. Allgemeine Methoden zur Untersuchung der ürlichen und fünstlichen Asphalte	332
	andteile	3 <b>32</b>
	Löjungsmittel für natürliche Ajphalte und Ausführung ber Extraction .	332
	Löjungsmittel für künstliche Ajphalte	333
	Bestimmung des Baraffins in natürlichen Aiphalten	334
	Bestimmung des Betrolens und Afphaltens in natürlichen Ufphalten .	335
	Extraftion der natürlichen Afphalte durch verichiedene Lösungsmittel	336
	Mastimmung has Minhalts und Atams in roben Gedalen Bergteer uim	338

Beftimmung ber Afphaltinfaure und ber an fie gebundenen Bafen . . . Trennung der Beftandteile ber tünftlichen Afphalte . . . . . . . . . Beftimmung der Elementarbeftandteile der natürlichen und fünft: Bestimmung des Rohlenstoffs, Wafferstoffs und Stidftoffs . . . . . . Beftimmung des Schwefels durch Oxydation mit Salpeterfaure ober dem Wahl des Extrattionsmittels bei der Bestimmung von gebundenem Schwefel 345

Inhaltsverzeichnis.	xv
	€eite
Unterscheidung der natürlichen von den fünstlichen Asphalten und	
Rachweis derfelben in Gemischen	346
Geruch, Fluoreszenz der Lösungen	3 <b>4</b> 6
Mifroftopischer und spettroftopischer Befund	<b>34</b> 6
Berhalten gegen Schweselsäure	347
Rachweis von künftlichem in natürlichem Asphalt	<b>34</b> 9
Unterscheidung der fünstlichen Asphalte voneinander	351
Unterscheidung des Gasteerpechs vom Hochofenteerpech	352
Beftimmung bes Somelg: und Erweichungspunttes der natur:	
lichen und fünftlichen Ajphalte	352
Spezielle Methoden für natürliche Afphalte	352
Methoden für Steintohlenteerpech und fünftliche Ajphalte	354
Kraemer und Sarnows allgemein brauchbare Methode	<b>35</b> 8 ·
m' Auto Carlot Charlett Matter and Matter and Matter	
Bierzehntes Kapitel. Spezielle Methoden zur Prüfung und Unters juchung ber Materialien aus natürlichen und fünftlichen	
Afphalten	361
Aiphalt= und Gifenlade, Dachlade uim	361
	361
Löfungsmittel und ihre Bestimmung	
Rachweiß von Surrogaten in Terpentinöl	362
Bestimmung und Trennung des Leinölfirnis	362
Bestimmung der Harze in Afphaltladen	363
Trodenfähigfeit, Claftigitat, Glang, Sauchfreiheit und Warmebestandig-	
feit. — Spezielle Methoden zur Untersuchung des praparierten Teers	
(Dachlad). — Bestimmung des spezifischen Gewichts	363
Beftimmung der Biskofitat	364
Beftimmung der flüchtigen Bestandteile	
Goudron, Ritte, Rlebemaffen und Holggement	367
Identifizierung des Goudrons und Rachweis von Surrogaten	
Berhalten des Goudrons bei der trodenen Destillation	
Prüfung auf Erhaltung der Plastizität	
Anforderungen für Trinidadgoudron	374
Chemische Untersuchung und technische Prüfung der Asphalttitte	375
Brufung auf Bindetraft, Saurefestigfeit, Elastizität und Erhaltung der	0.50
Blaftizität	376
Brufung auf Wafferdichtigkeit und Drudfestigkeit	
Brufung auf Wurzelfestigkeit	379
Untersuchung von Klebemassen und Holzzement	380
Ajphaltstein, Ajphaltmastig, Buß- und Stampfasphalt	
Chemische Untersuchung	
Technische Prüfung	
Beftimmung ber Drud- und Zugfestigkeit	385
Dadpappen, Jolierplatten, Kortafphalt ufm	<b>3</b> 88
Chemifche Untersuchung und technische Prufung	388
Beftimmung ber Bug- und Drudfestigkeit und des Dehnbarkeitstoeffizienten	
Beftimmung des Durchläffigfeitsvermögens für Baffer und Barme	
Radtrage und Erganzungen	402
Autorenregister	418
Sachregister	426
, • .	



#### Erfter Teil.

Sinleitung. Geschichte, Vorkommen, Bildung, physikalische und chemische Ligenschaften der natürlichen und künstlichen Usphalte.

		•				
					-	
			•			
,						
· :	•					
	•					
•						
•						
1						

#### Einleitung.

Der Name "Asphalt" ober "Bitumen" führt uns zurück bis in die jernsten Zeiten menschlicher Kultur. Asphalt ist der griechische Ausbruck für Erdpech:  $\dot{\eta}$  ä $\sigma\varphi\alpha\lambda\tau o_S$ , womit man einen unveränderlichen Körper bezeichnet; das lateinische "Bitumen" leitet sich ab aus pix tumens und bedeutet so viel als aufwallendes, glühendes Bech.

Bituminöse Körper fommen in großer Berbreitung und in ben mannigssaltigsten Zuständen in der Natur vor, und die Kenntnis derselben verliert sich im grauen Altertum. Man kennt sie in tropsbar-flüssiger, zähstlüssiger und sester Form, im Zustande größter Reinheit dis herab zum bituminösen Gestein, welches nur wenige Prozente davon enthält. Wir haben sogar allen Grund, die natürslichen, brennbaren Gase, welche an manchen Orten der Erde entströmen, für gewisse Bortommen wenigstens, als eine weitere Form dieser Körper anzusprechen.

Allen diesen bituminösen Körpern kommt als gemeinsame Eigenschaft zu, daß sie Verbindungen von Kohlenstoff mit Wasserstoff in wechselnden Verhältnissen darstellen. Die gassörmigen und slüssigen Kohlenwasserstoffverbindungen derselben sind meist frei oder fast frei von Sauerstoff, Schwesel und Sticktoff, während die zähflüssigen oder festen Varietäten davon häusig größere Mengen enthalten. Der Geruch ist bei allen eigentümlich "bituminös", die Farbe wechselnd, bei den slüssigen von gelb dis braun, bei den zähssussissen und festen von dankelbraun die schwarz. Von anderen in der Natur vorkommenden, in der Hauptsache aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehenden organischen Körpern, wie z. B. Steinkohle, Braunkohle u. dgl., unterscheiden sie sich scharf durch ihr Verhalten gegen Lösungsmittel, wie Schweselkohlenstoff, Kohlenwasserstoffe der Fett- und aromatischen Reihe, Alkohol, Üther, Chlorosorm u. dgl., worin diese so gut wie unlössich sind.

Diese letzteren liefern bei der trockenen Destillation neben brennbaren Gasen einen flüssigen Teer, der bei weiterer Berarbeitung teils stüssige, teils seste Destillationsprodukte ergibt, welche gleichfalls Kohlenwassertoff- verbindungen sind und mit den erwähnten Naturprodukten eine große Uhnlichskeit besitzen, sich von ihnen aber durch ihr chemisches Berhalten und besonders ihre physikalischen Eigenschaften wesentlich unterscheiden. Der feste Destillationstückland dieser Teere, das "Bech", ist von schwarzer Farbe, leicht schmelzbar und verhält sich gegen Lösungsmittel ähnlich wie natürlicher Asphalt, für welchen

es häufig als Ersat verwendet wird. Man bezeichnet es vielfach als "künstlichen Asphalt".

Dieses Berhalten ber fossilen Brennmaterialien hat zu ber, wie wir später sehen werden, irrigen Annahme geführt, baß bie natürlichen Bitumina baraus auf ähnliche Weise entstanden sind, wie wir die kunstlichen herstellen können, nämlich auf dem Wege der trockenen Destillation durch die Wirkung der Erdwärme.

In wissenschaftlicher und technischer Beziehung ist der Begriff "Asphalt" durchaus verschieden und muß streng auseinandergehalten werden. Die Mineralogie versteht darunter nur das reinste Borkommen dieses Bitums, ohne irgend welche Gangart, wofür der Asphalt vom Toten Meer, dem "Asphaltites" der Alten, typisch ist. Die mit mineralischen Beimengungen verunreinigten Barietäten dieses harten Bitums nennt sie "erdiger Asphalt" oder "Erd» pech ", hierzu ist beispielsweise das Borkommen auf der Insel Trinidad zu zählen. Als "Bergteer" oder "Malthe" bezeichnet sie die zähslüssigen Produkte, welche selten im Justande der Reinheit, meist in Orusen in bituminösem Gestein angetrossen werden und daher auch den organischen Bestandteil des letzteren bilden. "Erdöl", "Steinöl" und "Naphta" endlich sind für sie die slüssigen Produkte mit mehr oder weniger hohem Siedepunkt, welche an manchen Orten aus der Erde sickern, an anderen beim Andohren des Gesteins mit großem Geräusch als Fontäne sich haushoch in die Luft erheben.

Die Technik kennt diese Unterschiede nicht und versteht unter der Bezeichnung Asphalt die verschiedenartigsten Natur- und Kunstprodukte. Es gibt hier kaum einen Unterschied in der Bezeichnung, und unter Asphalt versteht man sowohl das reinste, nur zur Herstellung feinster Lacke dienende Bitumen des Toten Meeres, den sogen. sprischen Asphalt, wie auch bessen Surrogate, die verschiedenen Teerpeche oder die zur Herstellung geräuschloser Pflasterungen dienenden bituminösen Kalksteine; ja selbst das daraus hergestellte Pflaster wird häusig kurzerhand "Asphalt" genannt [unseres Wissens zuerst von Léon Malo1)], und ein sindiger Dachpappensabrikant hat es sogar sertig gebracht, die aus Wolkaser und Steinkohlenteer hergestellte Dachpappe als "Asphalt in Rollen" in den Handel zu bringen.

Delano<sup>2</sup>) unterscheibet streng zwischen Asphalt und Bitumen; nach ihm ist der Ausdruck Asphalt nur für einen bituminösen Kalkstein zu gebrauchen, in welchem kohlensaurer Kalk und das reine, mineralische Bitumen ausschließlich durch die Wirkung der Naturkräfte innig miteinander verbunden sind. Bitumen dagegen ist der prinzipielle Bestandteil des Asphalts, welcher diesem durch Lösungsmittel entzogen werden kann, sich auch in reinerer Form als sogen. "Mineralpech" im Pechsee von Trinidad und an vielen anderen Orten sindet und dessen theischer Bertreter der Extrakt des Asphalts von Sensiel ist. Die Bezeichnung "Asphalt" in anderem, als in obigem Sinne anzuwenden, betrachtet er geradezu als Mißbrauch, der auss strengste verurteilt werden sollte, besonders, wenn es sich dabei noch um künstliche Brodukte aus Teers. Erdöls und Schiefers

<sup>1)</sup> Léon Malo, L'Asphalte, son origine, sa préparation, ses applications. II. Ed. Paris 1888. — 2) Twenty Years Practical Experience of Natural Asphalt and Mineral Bitumen. London u. Rew York 1893, S. 1 u. f.

ölrückftänden handelt. Aber offenbar geht Delano hier viel zu weit, benn nichts berechtigt ihn, ben schon in grauer Vorzeit gebräuchlichen Ausbruck Asphalt in seinem Sinne zu usurpieren.

Aus biesen Berhältnissen ist natürlich eine heillose Begriffsverwirrung entstanden, welche dem natürlichen Asphalt und dem Asphaltstein vielsach empsindlich geschadet hat. Selbst die Wissenschaft hat sich häusig dadurch irre führen lassen und vermutete in den von der Technik ausgebeuteten Lagerstätten bituminöser Gesteine ungeheure Fundgruben des ihr längst bekannten natürlichen Asphalts vom Toten Meer, die eingehend beschrieben wurden, obgleich sie kaum Spuren des Minerals in reinem Zustande auszuweisen hatten 1). heute können biese Verhältnisse als durchaus geklärt gelten, allein der Mißbrauch des Wortes "Asphalt" ist bestehen geblieben und dürfte auch kaum mehr auszurotten sein.

Um ber Berwirrung in ber Bedeutung des Begriffs "Afphalt" ein Ziel zu setzen, ist mehrfach der Bersuch gemacht worden, die Asphalte zu klassifizieren. So hat R. Kanser<sup>2</sup>) auf Grund seiner Untersuchungen folgende Einteilung vorgeschlagen:

- 1. Klaffe: Afphalte, nur aus geschwefelten Kohlenwasserstoffen bestehenb, wie die Asphalte von Trinidad, dem Toten Meere usw.
- 2. Klaffe: Afphaltoibe, d. h. solche Asphalte, welche eine Lösung von geschwefelten Kohlenwasserstoffen in flussigen ober festen Kohlenwasserstoffen dartellen, wie z. B. ber Asphalt von Bechelbronn.
- 3. Rlaffe: Bituminofes Gestein, mit Afphalt getränkter Kalkstein, Sandstein, Dolomit usw., welche sich ihrerseits weiter durch das Grundsaestein zu unterscheiden haben.

Unter Ausschluß ber kunftlichen Afphalte möchte Meinede 3) bie natürlichen Afphalte nach praktischen Gesichtspunkten in folgende zwei Hauptgruppen einteilen:

- I. Eigentliche Afphalte und Afphaltgesteine, b. h. folche Arten, beren Bitumen vorwiegend als ein geologisches Endprodukt angesehen werden kann.
  - a) Reine Afphalte mit einem Bitumengehalt von 90 bis 100 Brog.;
- b) Rohafphalte, deren Bitumengehalt etwa 40 bis 60 Brog. beträgt, während ber Reft aus mineralischen Berunreinigungen und Waffer besteht;
  - c) Afphaltgesteine mit einem Bitumengehalt von 5 bis 20 Brog.
- II. Afphaltähnliche Produkte, d. h. folche, deren Bitumen noch als ein in der Umwandlung begriffener Bergtecr anzusehen ift, "aus welchem sich infolge geologischer Einfluffe in Jahrtausenden einmal Asphalt bilden kann".

Aber abgesehen davon, daß es in jedem Falle schwierig sein dürfte, ein "geologisches Endprodukt" von einem in Jahrtausenden in ein solches übersgehenden Zwischenprodukt zu unterscheiden, besindet sich Meinecke mit seiner eigenen Klassisitätion im Widerspruch, da es bekannt ist, daß das Bitumen der Asphaltgesteine, die er zu den Endprodukten rechnet, aus Bergteer besteht, von dem er annimmt, daß er noch in der Umwandlung begriffen sei.

<sup>1)</sup> Bergl. Menn, Der Aiphalt, Halle 1872, S. 7. — 2) Untersuchungen über natürliche Aiphalte, Rürnberg 1879, S. 33. — 3) Chem.etechn. Untersuchungen über Trinidadgoudron, Biebrich 1895, Berl. von Mattar u. Gaßmuß, S. 7.

Ein Borschlag von Holbe') geht bahin, die Asphalte und asphaltartigen Kunstprodukte in Übereinstimmung mit ihrer Härte in vier Gruppen: Teer, Bech, Asphalt und Koks, einzuteilen. Wie 3. Kovács') mit Recht ausstührt, kann aber auch diese Klassisistation nicht befriedigen, weil dabei der Ursprung des Materials außer acht geblieben ift. Statt dessen empsiehlt er, diese Brodukte zu trennen in:

- I. Brobufte ber trodenen Destillation von Teeren und Erbol:
  - a) Teer,
  - b) Bech,
  - c) Rots.

II. Asphalt, worunter ausschließlich jene Naturprodukte verstanden sein sollen, welche entweder in reinem Zustande oder gemischt mit Kalk, Sand und bergl. vorkommen und die in reinem Zustande schwarz und glänzend und bei gewöhnlicher Temperatur teigartig und klebrig, oder auch fest und brüchig sind, einen Schmelzpunkt von nicht unter 35°C besitzen und dabei leicht und vollskommen löslich sind in Schwefelkohlenstoff, Terpentinöl und Chlorosorm, aber von verschiedener Löslichseit in Petroleumäther und Benzol, und in Alkohol meist gänzlich unlöslich sind.

Aber auch diese Einteilung ist keineswegs einwandfrei; es ist kein Grund vorhanden, die asphaltartigen Produkte der Destillation und Berarbeitung des Erdöls, dessen innige Berwandtschaft mit dem natürlichen Asphalt wohl allsgemein anerkannt ist, mit den Produkten der künstlichen, phrogenen Zersetung der sossillen Brennstoffe, den Teeren, zusammenzuwersen, welche zwar wohl verwandt in ihrer chemischen Zusammensetung, aber durchaus verschieden von den Asphalten in ihren physikalischen Eigenschaften sind. Wie wir später sehen werden, geht sogar aus den Arbeiten verschiedener Forscher hervor, daß diese asphaltartigen Produkte aus Erdöl die größte Ühnlichkeit mit natürlichen Asphalt besitzen, wenn nicht gar damit identisch sind.

Solange also unsere Kenntnisse über die Natur des Asphalts so lückenshaft sind, wie im gegenwärtigen Augenblick, haben alle derartigen Bersuche nur einen sehr geringen Wert. Für die Zwecke des vorliegenden Werkes empsiehlt sich am meisten die Einteilung des Stoffes in natürliche und fünstliche Asphalte, wobei die Beschäftenheit der Waterialien nicht berücksichtigt zu werden braucht. Wie die Berhältnisse einmal liegen, wäre es ein fruchtloses Beginnen, den Namen "Asphalt" in technischer Beziehung ausschließlich auf dassenige Produkt anzuwenden, dem er einzig und allein zusommt, dazu hat sich die gemeinsame Bezeichnung dieser Naturs und Kunstprodukte als "Asphalt" in ihrer vielseitigen Berwendung in der Technik zu sehr eingebürgert, und es hieße die Berwirrung nur vermehren, wollte man heute für die gangbaren Bezeichnungen wieder andere einsühren. Es soll beshalb hier auch nicht einmal ein Bersuch zu einer neuen Klassischen unternommen werden.

<sup>1)</sup> Chem. Rev. Fetts u. Harz-Ind. 1902, S. 156; Journ. Soc. Chem. Ind. 1902, p. 1077. — 2) Ibid.

#### Erftes Rapitel.

## Geschichtliches über Porkommen, Herkunft und Verwendung des Asphalts.

Die älteste 1) historische Notiz über bas Borkommen und die Berwendung einer Afphaltart findet fich in der Genesis, Rap. 11, B. 3, wo es im lateinis schen Text der Bulgata bei der Erzählung des babylonischen Turmbaues heißt: "Dixitque alter ad proximum suum: Venite, faciamus lateres et coquamus eos igni. Habueruntque lateres pro saxis et bitumen (von Dr. Martin Luther fälschlich mit "Ton" übersett) pro caemento." Dag diese Ergählung nicht auf einer bloßen Fabel beruht, beweisen die Ausgrabungen im Tale des Euphrat, welche zeigen, daß in den Niederlassungen Mesopotamiens in der Tat Afphalt ale Mortel benutt murbe. Auch Berodot, Strabo, Plinius u. a. erwähnen seine Anwendung zu diesem Zweck. Dabei ist es intereffant, aus biefen Mitteilungen zu erfahren, daß die Berwendung des Asphalts schon damals genau in berselben Weise, wie heute noch, geschah und daß den Alten auch unsere Hilfsmittel, z. B. zur Verminderung der Kurzbruchigfeit bes Afphalts, nicht unbefannt waren. Go heißt es z. B. bei Miesbach 2) :

".... Sie (die Stadt Babylon) war mit einer kolossalen, zwölf geographische Meilen langen Mauer und mit einem tiesen Graben umgeben, der aus dem Euphrat mit Wasser gespeist wurde. Sie bildete ein Viered. Die Mauersteine wurden teils aus dem durch die Austiesung des Gradens gewonnenen Erdmateriale, teils aus den benachbarten Terrainslächen gewonnen und teils an der Luft und der Sonne getrocknet, um so (als Luftsteine) verwendet zu werden, teils gedrannt. Sie wurden dei Ausstührung der Mauer an Stelle des Mörtels mit heißem Asphalt verbunden, eine Substanz, welche man aus den reichen Naphtaquellen nahe am Ißsusse, acht Tagereisen

<sup>1)</sup> Rach Kapfer, Untersuchungen über natürliche Afphalte, Rürnberg 1870, 6. 2. — 2) La fabrication des briques et des tuiles depuis son origine. Vienne 1855. Zitiert nach Büsscher und Hoffmann: "Die Asphaltplatten", 1895, 6. 10.

von Babylon, gewann, und nach mehreren Schichten Ziegeln legte man zwischen diese und den Asphalt Binsen und Palmblätter, um einen ftarkeren Zusammenhalt zu erzielen. — —

"Die Königin Semiramis hatte vor 4000 Jahren ein Wert zur Aussführung gebracht, bas die Engländer neuerdings nachgeahmt haben; sie baute nämlich einen Tunnel (unter dem Euphrat) von 500 Toisen Länge aus gesbrannten Ziegeln, die von beiden Seiten mit Asphalt überzogen waren. — —

"Um ben Turm (zu Babel, jest Birs Nimrod genannt) gegen aufsteigenbe Feuchtigkeit und gegen bas Hochwasser bes Euphrat zu schützen, versah man ihn vom Grund bis auf eine Höhe von 10 Toisen mit Berkleibungen (scories, Berschlackungen), die aus Ziegelblöcken bestanden, welche mittels Asphalt aneinander geschmolzen waren.".———

In Agypten verwendete man den Asphalt zur Ausmauerung der Gräber der Pharaonen (Byramiden), sowie zum Einbalsamieren der Leichen hervorragender Persönlichkeiten. Derartig präparierte Leichen wurden Mumien genannt; das Wort stammt aus dem Arabischen und ist vermutlich aus dem persischen Wort "Mumiya" abgeleitet, womit man eine Art Asphalt bezeichnete. Die älteste erhaltene Mumie besitzt das Museum zu Bulaq; es ist diesenige des Königs "Merenre aus der sechsten Ohnastie, mindestens 2500 v. Chr.

Das älteste bekannte Vorkommen bes Afphalts ift somit zweifellos bas am Toten Meere; hier fammelten es bie Juben und vertauften es an bie Threr und Agnoter zu den genannten Ameden, und daber ftammt auch der bis heute noch gebräuchliche Rame "Judenpech". Auch bei Ariftoteles 1) findet fich schon der Name "Asphalt". Bu Strabos Zeiten fah man den See guweilen gang mit Erdpech erfüllt; nach Diobor 2) schwammen Daffen, fleinen Infeln vergleichbar, auf dem Waffer, was bei dem hohen Salzgehalt bes Waffers "Nihil in Asphaltite Iudaeae lacu, qui bitumen leicht erklärlich ift. gignit, mergi potest" 3). Plinius 4) fennt auch bereits die Malthe, von ber er schreibt: "in Commagene urbe Samosata stagnum est, emittens limum (maltham vocant) flagrantem". Er erzühlt ferner im 35. Buch, wie mannigfach bie Anwendung bes Afphalts im Altertum war. Bir erfahren, bag ihn arme Romer jum Anstreichen ihrer Sausgötter benutten, um diefe vor Berwitterung zu schützen, daß das (fluffige) bitumen liquidum nach Berobot von Babylon und Zachnthos, der füblichsten der Jonischen Inseln, ausgeführt und statt des Dle in Lampen gebrannt worden ist, daß es als Universalheilmittel in hohem Rufe stand und gegen Ausschlag, Flechten, Poda-

<sup>1)</sup> Robell, Geschichte der Mineralogie, S. 690. — 2) Bibl. hist. 19, 99, zitiert nach Quenstedt, Mineralogie, Tübingen 1863, S. 750. — 3) Plinius, Hist. nat. 2, 106. — 4) Ebend. 2, 108 nach Quenstedt, Mineralogie, S. 751.

gm, Spilepsie, Blindheit, Zahnschmerzen und Bauchgrimmen sicher helsen sollte. Selbst auf dem Toilettentisch der Römerin fehlte es nicht und diente zum Färben mb Berschönern der Brauen, zum Betupfen der weißen Flede im Augapsel (abugines), ja selbst im Riechslächchen der schwachnervigen Damen mußte das Badylonium unsere heutige Eau de Cologne vertreten 1).

Bei den Persern wurden Erdöl und Asphalt zu Wasserseurwerken vermendet, und man behauptet, daß der Asphalt sogar einen der Hauptbestandteile des "Griechischen Feuers" ausgemacht habe, dessen Zusammensetzung Staatsgeheinnis war und das die Eigenschaft besessen haben soll, auch unter Wasser sortzubrennen. Weniger bedeutend war hier seine Anwendung als Heilmittel; er wurde lediglich zum Schwarzsärben gewisser Salben, sowie zur Perstellung des

Ajphaltöls gebraucht.

Bon fpateren Schriftstellern ermahnt Ballerius2) ben Afphalt unter der Bezeichnung bitumen solidum coagulatum. Libaviue3) (Singularium Andreae Libavii, cont VIII libros bituminum et affinum historice, physice, chymice; de Petroleis, Ambra, Halosantho, Succino, Gagate, Asphalto, Pissasphalto, Mumia, Lithanthrace ..... Francofurti 1601, B. Ropff) betrachtet ihn als mit Erdöl, Bernstein, Walrat, Mumia und Die Lagerstätten in Braunschweig bergleichen wefentlich zusammengehörig. mb im Elfag maren ihm schon bekannt. Bom Erbol unterscheibet er als leichter flüchtigen Bestandteil bereits die Naphta: "Naphta est gygrasphaltus essentialis igneae naturae" (S. 150). Im übrigen beschränft er sich auf die Besprechung ber Angaben bes Blinius, Diostorides, Sippotrates u. a. iber die Berwendung der Bitumina und führt auch an, daß das Erdöl bereits wr 1500 Jahren (also im Jahre 100) jur Beleuchtung angemendet fei ("igne Vestae"), sowie bei der Berbrennung des hertules gedient habe (S. 180) und von Sannibal u. a. ju Kriegszwecken (Griechisches Feuer!) benutt Interessant ift auch eine Angabe von Ropp'), nach welcher die Aldemiften, befonders die "hermetische Gesellschaft" im "Afphalt", womit die Alten die Weinstöde zum Schutz vor Ungeziefer zu bestreichen pflegten, die lofung bes Ratsels ber Materia prima (Stein ber Beisen) suchten.

Noch im 16. und bis ins 18. Jahrhundert wurden gewiffe Sorten Aphalt unter dem Ramen "Mumia" als vortreffliches Mittel gegen Bunden und Anochenbrüche empfohlen und vielfach angewendet, und es ist in dieser binsicht bemerkenswert, daß noch in neuester Zeit M. Bogel<sup>5</sup>) ein Patent auf Derstellung eines plastischen Berbandes aus Asphalt statt des üblichen Gips-

verbandes sich hat erteilen laffen.

Die Berwendung des Asphalts für Bauzwecke scheint auf die Babylonier beschränkt geblieben und mit dem Verfall dieses Kulturvolkes verloren gegangen ju sein. Seine Benutzung als Heilmittel mußte naturgemäß mit dem Fortschreiten der medizinischen Wissenschaft verschwinden, und nur sein Gebrauch

<sup>1)</sup> Duenstedt, Klar und Wahr, Tübingen 1872, S. 120. — 2) Kobell, Geschichte ber Mineralogie, S. 690. — 2) Wagner-Fischers Jahresber. 1886, S. 1075. — 4) Geschichte der Chemie 2, 227. — 5) D. R.-P. Nr. 17514.

für tinktoriale Zwede, welcher, wie wir gesehen haben, gleichfalls ins graue Altertum zuruchreicht, hat sich bis in unsere Zeit erhalten. Erst zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts wurde die jahrtausendelang verloren gewesene Ersahrung der Alten aufs neue entbedt und der Asphalt seinem vornehmsten Zwed als vorzügliches Baumaterial wieder zugeführt.

Es war Eirinis 1), ein griechischer Arzt, welcher bei ber Berner Regierung in irgend einer Funktion als Sachverständiger angestellt war und um das Jahr 1712 in dieser Sigenschaft das Bal de Travers, das wichtigste Duertal des Juragebirges zum Neuschateler See, bereiste. Er mochte wohl infolge seiner Studien Kenntnis gehabt haben von der Verwendung des Asphalts bei den alten Kulturvölkern, vielleicht auch sind ihm seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse der Wiederersindung zu Hilfe gekommen. Gewiß ist, daß er hier einen Deutschen, namens Jost, kennen lernte, welcher gefunden hatte, daß das Gestein der Felswände jenes Tales zum Teil brennbar war und sich infolge seiner weichen, aber zähen Beschaffenheit leicht bearbeiten ließ. Da die Verwendung des Gesteins als Vrennmaterial sich als unaussührbar erwies, suchte er vergebens nach einem geeigneten Zweck, dem das Material bienen konnte.

Eirinis war glücklicher als er; er entbeckte nicht nur die Hauptlagersstätte des Gesteins in der Umgebung von Bois de Croix, sondern er sand auch, daß dasselbe sich für gewisse Zwecke als Baumaterial vortrefflich eignete. Sein Gesuch an den König von Preußen, den damaligen Schutherrn von Neuschatel, um eine Konzession für alle von ihm in genanntem Fürstentum aufzusindenden Asphaltlagerstätten wurde gunstig beschieden, und diese Konzession mussen wir als den Geburtsschein der modernen Asphaltindustrie bestrachten.

Es ist im höchsten Brade beachtenswert, bag Eirinis die Fabritation und die Art ber Berwendung des Afphaltmaftix schon in genau berselben Beife durchgeführt hat, wie dies im großen und gangen noch heute geschieht. In seiner 1721 erschienenen, 1784 neu aufgelegten Schrift: "Dissertation sur l'asphalte ou ancien ciment naturel, découvert depuis quelques années au Val de Travers dans le comté de Neufchatel par le Sieur E. d'Eyrinis, professeur grec et docteur en médecine, avec la manière de l'employer tant sur la pierre, que sur le bois" spricht er fich folgendermaßen aus 2): . . . "Da er unter bem Beiftand Gottes in bem Fürstentum Neufchatel ein Gebirge entbedt hat, welches einen mahren Afphalt führt, der in jeder Binficht ebenfogut ift, als der Afphalt von Babylon oder aus dem Tale Siddim, welcher bei den Belehrten fo fehr berühmt ift, auch hiervon schon eine bedeutende Menge hat fördern lassen, so fand er es für ratsam. bas Publikum durch diese wenigen Zeilen bavon vorläufig in Kenntnis zu jegen, bis er sein Werf unter dem Titel: Asphaltasphaliae sive invertibilis veritas ac securitas 3) herausgeben wird."

<sup>1)</sup> Bergl. Menn, Der Afphalt, S. 20. — 2) Ebend. S. 22. — 3) Die Schrift scheint nicht in den Buchhandel gelangt zu sein.

"Da bieser Asphalt aus einer mineralischen, lettigen und warmen Materie besteht, die zäher und klebriger ist als Bech, wenige Boren hat und sehr fest ist, wie dieses aus ihrem spezisischen Sewicht hervorgeht, so widersteht er allen Einwirkungen der Luft, der Kälte und des Wassers so sehr, daß er nicht davon durchdrungen werden kann, so daß derselbe mehr als jede andere Substanz dazu geignet ist, alle Arten von Bauwert zusammenzusügen oder zu überstreichen, denn er schützt das Holz gegen Fäulnis, gegen Würmer und überhaupt gegen die alles zerstörende Einwirkung der Zeit, und zwar in einem solchen Grade, daß, obgleich beständig dem Wasser, der Luft, dem Eise und jeder Witterung ausgesetzt, anstatt darunter zu leiden, er sozusagen dadurch unzerstördar wird. Daraus läßt sich leicht schließen, daß dies ein natürlicher Kitt ist, sehr gerignet, Holz, Stein und andere Materialien zu verbinden, aus denen Brücken, Brunnen, Schiffe und alle andere, dem Wasser oder der Feuchtigkeit ausgesetzt Gebäude verfertigt werden.

"Die Zubereitung bes Kitts ist sehr leicht; man nimmt bieses Bestein ganz so, wie es aus ber Grube kommt, erwärmt es ein wenig, um es gröblich zerreiben zu können, fügt ein wenig Pech hinzu, damit es leichter schwelze und damit die Masse dünner werde, dann schwelzt man sie bei gelindem Kohlenfeuer.

"Man muß das Holz ober den Stein, worauf man den Kitt anwenden will, vorher gut trocknen und ein wenig erwärmen. Zu dem Steinkitt hat man dis jetzt auf jede 10 Pfund Asphalt ein Pfund Bech genommen. Zu dem Holztitt muß man mehr Pech hinzusetzen. Was jedoch die Marine angeht, so muß man den Handwerksleuten die Sorge überlassen, die zu ihren Arbeiten am meisten passenden Verhältnisse zu suchen; hier sei es genug, hinzuzusügen, daß besagter Asphalt um so weicher und zerlassener wird, je mehr man ihn umsichmelzt. Man muß jedoch bei jeder Umschmelzung etwas Vech hinzusügen. Dieses Umschmelzen geschieht in einem kupfernen Kessel, welcher die zur Arbeit ersorberliche Quantität enthält.

"Man muß zuerst das Bech schmelzen, dann nach und nach den Asphalt damit vermischen, indem man mit einem Stock oder Spatel beständig rührt, die sich die beiden Materien ganz durchdrungen haben. Das Harz macht ihn härter und läßt ihn der Sonnenhize mehr widerstehen. Das holländische Bech, das man ans den Burzeln der Bäume gewinnt, macht ihn zäher. Die Mischung muß aus einem Teil Bech (d. h. gemeines Bech) und acht oder neun Teilen Asphalt bestehen, je nachdem man sie mehr oder weniger slüssig machen will, — nach geschener Anwendung, bevor er ganz erkaltet ist, kann man diesen Kitt vermittelst eines warmen Eisens (wie das, dessen sich die Maurer bedienen bei ihrem Bastardtitt) sehr gut ebnen oder glätten. Vor allem müssen die Arbeiter dassir sorgen, die Steine oder anderen Materialien sehr gut zu reinigen, bevor der Kitt angewendet wird; denn wenn man einige Mängel an der Arbeit sände, so würde das durchaus nicht von der genannten Materie, wohl aber von der Art und Beise der Anwendung herrühren."

Die Erfolge, die Eirinis erzielt hat, wurden ihm amtlich bestätigt. In einem Attest aus dem Jahre 1716 wird ihm aus Reufchatel bezeugt, daß zahl-

reiche Zisternen und Brunnenbeden aus Holz und Stein mit seinem Afphalt vollkommen gut und dauerhaft verbunden und gedichtet und auch eine Plattsform und ein Speicherboden zu völliger Befriedigung der Eigentümer damit belegt worden seine 1). Wir ersehen hieraus, daß Eirinis bereits mit klarem Blid die Hauptverwendungsweisen des Asphaltmastir, zu benen er auch heute noch ausschließlich dient: zur Isolierung gegen Kälte und Feuchtigkeit, zur Verdichtung und als Fußbodenbelag, richtig erkannt hatte. Es war ihm leider nicht beschieden, was wir an manchem Wohltäter der Menschheit zu beklagen haben, die Frilchte seiner Ersindung selbst zu genießen.

Eirinis mußte einsichtsvolle und auch kapitalkräftige Männer für seine Sache interessieren, und unter ben letzteren befand sich auch ein gewisser de La Sablonnidre, Schatzmeister der Eidgenossenschaft, welcher dieselbe im Sinsverständnis mit dem Ersinder zu verwerten suchte. Es gelang ihm, in Frankereich sesten Boden zu fassen und dortselbst verschiedene Arbeiten auszuführen, worauf er den Ersinder sallen ließ und sich selbst als solchen ausgab. Eirinis selbst sehen wir bereits im Jahre 1735 die Schweiz verlassen und finden ihn im Elsaß wieder, wo er abermals eine bedeutende Asphaltlagerstätte, die don Lobsann, entdecke, welche die heute in ununterbrochenem Betriebe steht. Die Industrie im Val de Travers geriet in Versall und beschränkte sich schließlich auf eine Destillation des Gesteins zur Gewinnung der Die, deren medizinischer Gebrauch gleichsalls von Eirinis schon bekannt gegeben war. Jedensalls waren Ersindung und Ersinder zu Ansang des 19. Jahrhunderts vollständig in Vergessenheit geraten.

Nicht besser erging es einem Unternehmen, das die im Jahre 1797 zu Sehssellen entbedten und durch Dekret vom 9. Fruktidor des Jahres V konzesssionierten Asphaltlager im gleichen Sinne auszubeuten suchte. Hier war schon seit längerer Zeit die Gewinnung von Bergteer in lebhaftem Betrieb. Man hatte bald gelernt, aus dem Pulver des daselbst gebrochenen bituminösen Kalksteins durch Zusat von 5 die 10 Proz. Bergteer einen vorzüglichen Mastix herzustellen, versiel aber in den großen Fehler, den Asphalt für alse Zwecke anzupreisen, selbst für solche, für die er sich niemals konnte verwenden lassen. Daher konnte es nicht ausbleiben, daß der Asphalt rasch in Mißkredit geriet und ein Unternehmer nach dem anderen zu Grunde ging.

Im Jahre 1802 erwarb Graf be Sassenan bas Privileg und die Anlagen von Sehssel und führte einen rationellen Betrieb ein, der sich vor allem auf Bersuche über die richtige Anwendung des Asphalts gründete. Für das Studium des Asphalts ließ er ein eigenes Laboratorium errichten, in welchem auch geschulte Arbeiter für die praktische Aussührung von Asphaltsarbeiten aller Art herangebildet wurden. Auf diese Weise gelang es ihm, den Asphalt rasch zu hohem Ansehen zu bringen. Namentlich in Frankreich, wo alsbald öffentliche Plätze und Hallen, Brücken und Straßen mit Asphaltestrich versehen, Kasematten und andere Festungsbauten gegen den Einfluß der Feuchtigteit durch eine Abbectung aus Asphaltmastix geschitzt wurden, gewann die Sache

<sup>1)</sup> Menn, loc. cit., S. 25.

mmer mehr an Boben, und baher stammt auch das notorische Übergewicht, wiches die Franzosen dis in die neueste Zeit sich in bezug auf Asphaltsweiten gegenüber den anderen Nationen erhalten haben. Noch ein weiterer Borteil gegenüber der Asphaltindustrie im Bal de Travers kam Sensiel sehr matten.

Eirinis war gezwungen, sich des Pechs zur Herstellung des Mastig web dem bituminösen Gestein zu bedienen, und konnte deshalb, wie wir heute wissen, nur ein minderwertiges Asphaltmaterial erzielen; dem Grasen von Sassen aber standen zu diesem Zweck die reichen Bergteervorräte seines kitals zur Versügung, von denen wir gleichfalls wissen, daß sie sich zur Herstellung eines guten Mastix vortrefslich eignen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Mißersolg Eirinis' im Bal de Travers zum großen Teil auch mit auf diesen Umstand zurückzussühren ist. In Senssel war es auch, wo man durch fortgesetze Versuche gefunden hat, daß man den Fußbodenbelag aus Aphaltmastix durch Zusat von grobem Kies in Erbsengröße bedeutend versbessen und widerstandsfähiger machen kann, eine Ersindung, durch die der Asphalt von Senssel alsbald einen Weltruf gewann. Neben Eirinis wird daser der Name des Grasen von Sassenah für alle Zeiten mit der Gesichte der Asphaltindustrie eng verknüpft bleiben.

Die Erfolge bes Grafen von Saffenan brachten auch Leben in ben Betrieb ber Gruben von Lobfann, welche, wie mir gefehen haben, 1735 von Eirinis entbeckt worden waren. Schon seit Jahrhunderten kannte man unter bem Ramen "Sanguischer Erde und Bunderbalfam" ein in deffen Rabe, bei Bedelbronn, auftretendes Erdol, deffen Bortommen Girinis im bituminojen Sand ber Tertiarformation bei Lobfann feststellte und auf Grund einer Konzession burch Destillation ausbeutete. Eirinis farb ohne Bermögen, und feine Ronzession verfiel bem bereits erwähnten de la Sablonniere. welcher ben Bergteer auf rationelle Weise wie in Sepsiel durch Rochen bes bituminösen Sandes mit Wasser und Abschöpfen des an der Oberfläche fich sammelnden Bitumens gewann. Es ist wahrscheinlich, aber nicht erwiefen, daß er benfelben nach bem Borgange Senfiels zur Berbefferung feines Maftir aus dem Bal de Travers, jedenfalls aber ohne petuniaren Erfolg, verwandte.

Der Betrieb seines Werkes ging im Jahre 1768 in den Besitz der kamilie Le Bel über, welche das um dieselbe Zeit durch den Salinendirektor Rosentritt aus Sulz unterm Wald in der Nähe von Lobsann entdeckte Lager von bituminösem Kalkstein gleichfalls erward und in Abdau nahm. Zur Zeit der höchsten Blüte des Seysseler Werkes sinden wir eine französische Kommanditzesellschaft mit einem Kapital von 1200000 Frcs. als Eigentümerin der Gruben von Lobsann, nachdem sie vorher durch die Hände einer Firma Dournay frères gegangen war, welche sich die Errungenschaften Seyssels wohl zunutze zu machen verstanden hatte.

Ein eigenes Geschick ließ die Gruben vom Bal de Travers, welche den ersten Anstoß zu der Bewegung gegeben hatten, bis zu diesem Augenblick son vollständig in Bergessenheit geraten. Es war gleichsalls dem unermud-

lichen Streben bes Grasen von Sassenay vorbehalten, die Asphaltindustrie auch in diesem Tale zu größter Blüte zu erweden. Er erwarb die Konzession, gründete zur Ausbeutung des Wertes eine größere Gesellschaft in Paris und sicherte sich die zollfreie Einsuhr der Erzeugnisse vom Bal de Travers nach Frankreich. Mit dieser Gründung waren die damals bekannten bzw. auszebeuteten Zentrallagerstätten des Asphaltsteins in den Händen französischer Gesellschaften; aber obgleich dadurch eine lebhafte Konkurrenz geschaffen war und die Preise sur Asphaltmastix mehr und mehr sielen, so konnte doch an eine allgemeine Berwendung desselben als Straßenmaterial infolge der hohen Transportkosten nicht gedacht werden. Seine Anwendung zu diesem Zweck blieb lange Zeit beschränkt auf Paris, Lyon und einige andere französische Städte.

Noch eine weitere Gefahr erwuchs bem natürlichen Asphalt in ber bamals gerabe im Aufblühen begriffenen Leuchtgasindustrie, welche bebeutende Mengen des in jener Zeit noch fast wertlosen und lästigen Teers auf den Markt warf. Namentlich seit die Berarbeitung des Gasteers durch Destillation fabrik-mäßig betrieben wurde, sand man in dem dabei entfallenden Steinkohlenteerpechein Surrogat für den natürlichen Asphalt, das begierig aufgegriffen wurde, "und so traten denn gleich in den ersten Jahren allerhand Nachahmungen auf, welche den guten Ruf des Materials einesteils vorübergehend aufs ernstlichste geschäbigt, anderenteils infolge reklameartiger Anpreisungen die wildesten Spekuslationen hervorgerufen haben" 1).

Biel später erst trat auch die deutsche Asphaltindustrie ins Leben. Zwar war auch hier das Borkommen gewisser Bitumina schon seit Jahrhunderten bestannt; das des Erdöss bei Tegernsee nachweislich schon seit 1430, und das des hannöverschen wird zum erstenmal 1546 von Agricola erwähnt. Als Fundstätte von dituminösem Kalkstein (Asphaltstein) war das Dörschen Limmer bei Hannover schon seit dem Jahre 1730 (durch Eirinis?) bekannt. Aber erst seit 1843 wird das Lager mit Ersolg abgebaut (zuerst durch Hennig), und heute teilen sich zwei große Gesellschaften, eine deutsche und eine englische, in die Ausbeutung der großen Lagerstätte. Gleich wie im Bal de Travers, in Lobsann und Senssel, deren Gestein der hier zutage tretende Asphaltstein nicht bloß hinsichtlich seiner Zusammensetzung und Entstehung, sondern auch seinem geologischen Alter nach völlig gleich zu setzen ist, wurde das Material gemahlen und mit einem Zuschlag von rohem Bergteer, welcher nördlich von Hannover schon seit unvordenklichen Zeiten aus der Erde quillt, auf Mastir verschmolzen.

Seit Mitte ber sechziger Jahre werben auch die bebeutenden Asphaltssteinlager von Borwohle bergmännisch ausgebeutet und das Material ähnlich wie in Limmer von verschiedenen Gesellschaften industriell verwertet. Seitdem Lobsann nach dem Kriegsjahr 1870/71 in deutschen Besitz übergegangen ift, ift auch dessen Asphaltbergwerk, zulett dem Grafen von Oppersdorf gehörig und gegenwärtig im Besitz der "Lobsann-Asphaltgefellschaft"

<sup>1)</sup> Dietrich, Die Afphaltstragen, Berlin 1882, C. 64.

(Direktor G. B. Walfh), bem Bestand ber beutschen Afphaltindustrie wohl ale hervorragenbstes Glied jugugablen.

Roch später erst trat die Asphaltindustrie Italiens ins Leben, wo mächtige Lager von Asphaltsteinfelsen schon seit langem bekannt sind. Am frühesten hat man, wie es scheint, den Abbau der Asphaltselsen in den Abruzzen in die Hand genommen, wo sich 1868 unter dem Ramen "Asphaltdne" eine Gesellschaft ur Ausbeutung der Lager von Lettomanoppello (Prov. Chieti) bildete.

Es wurde bei genanntem Orte 1) eine Schwelerei von 30 ftehenben Retorten eingerichtet und in Grottamare eine Destillerie gebaut, welche das zu gewinnende Bitumen auf Dle verarbeiten follte. Rach Fertigstellung biefer toffspieligen Anlage stellte es sich beraus, bag man auch aus bem besten Robmaterial nicht über 13 Brog. Bitumen gewinnen fonnte, und bag biefes bei ber Destillation nicht mehr als 20 Brog. Dle unter 0,875 fpez. Gew. lieferte. Die Die waren außerdem so unrein, daß sich eine Berarbeitung auf Leuchtöle mb Schmierole gar nicht lohnte. Die bei ber Destillation entweichenden Gase verpesteten die Luft derartig, daß die Ginwohnerschaft von Grottamare die Schließung ber Deftillerie burchfette. Die Gesellschaft löfte fich baber balb auf und trat ihr Material an mehrere Engländer ab, die aber keine ernsten Arbeiten vornehmen ließen. Spater entstand eine Befellichaft unter bem Rumen Anglo Italian Mineral Oils and Bitumen Company, welche die Asphaltlager von Roccamorice erwarb. hier verfiel man in denselben fehler wie in Lettomanoppello: man baute zunächst bei San Balentino eine Destillerie und eine großartige Schwelerei mit stehenden Retorten, in welcher der Aphalt mit überhitten Wafferdämpfen behandelt werden follte, und verband bie Anlage mit den etwa 7 bis 8 km entfernten Afphaltbrüchen durch eine Eisenbahn. Die im Großbetriebe erhaltenen Resultate ergaben eine Ausbeute von 5 Proz. an Bitumen, und aus letterem resultierten bei der Destillation etwa 65 Prog. Die, von benen die Hälfte Leuchtöle, die andere Hälfte Schmieröle abgeben follten. Die Leuchtöle erwiesen sich aber als zu geringwertig, und die Schmierole enthielten fo viel Brandharze, daß auch bei weitgehender Reinigung immer mr eine schlechte, in Italien kaum verkäufliche Ware gewonnen wurde. Anglo Italian Company stellte baber im Jahre 1882 ben Betrieb gunglich ein. heutzutage bestehen noch zwei unbedeutende Schwelereien: die von Baparella an der Grube Konticelli, wo der Afphaltstein in geneigten, schmiedes eisernen, etwa 9 Zentner fassenden Retorten in primitiver Weise ausgeschmolzen wird, und die von Vittorio Croizat bei Torre dei Passeri, wo man aus dem Rohmaterial von Lettomanoppello ungefähr zwei Zentner Bitumen täglich gewinnt, welches zur Berftellung von Dlgas verwertet wird.

Heute verarbeitet man ben Afphalt von San Valentino anscheinend mit weit besserem Erfolg in gleicher Beise wie auf ben bereits erwähnten anderen mitteleuropäischen Lagerstätten.

Auch in Filettino und Colle San Magno (Prov. Caferta) werben Aphaltbrüche in mäßigem Umfang von den Firmen Righetti u. Co. und

<sup>1)</sup> Chem.=3tg. 1885, S. 907.

Duirino de Ceola in Reapel betrieben. Die Brüche liegen meist hoch im Gebirge, und ihr Material wird durch Frauen auf dem Kopf zu Tal getragen, wo es auf Asphaltpulver und Mastix verarbeitet wird, zu welch' letzterem leider häusig genug das billigere Teerpech statt des natürlichen Bitums verwendet wird.). Das Material wird von der Station Rocca Seca versandt und wird in Rom und Neapel hauptsächlich zu Terrassen= und Häuserabbeckungen verswendet. Ein anscheinend mächtiges Asphaltsteinlager besindet sich noch in der Provinz Salerno in der Gemarkung Lariano und wird von der Firma Nicostera u. Co. in Neapel seit 1878 ausgebeutet, soll aber wegen der hohen Gestehungs- und Transportkosten die Konkurrenz mit den Asphalten anderer Gerkunft nicht bestehen können.

Dagegen hat der Asphalt von Ragusa (etwa 20 km von der Südküste Siziliens) schon längere Zeit sich einer gewissen Beliebtheit erfreut. Er dient nicht allein zur Fabrikation von Baumaterialien, sondern wird auch, da er sich in etwas erwärmtem Zustande leicht schneiden und auf der Drehbank verarbeiten läßt, zur Herstellung von Luzusgegenständen verarbeitet. Die Asphaltindustrie Siziliens ist zweisellos die bedeutendste von ganz Italien. Die Ausbeutung der Minen wurde gleichzeitig von den Firmen H. und A. B. Aveline u. Co. und Società sicula per Exploitatione dell' Asphalto naturale siciliano betrieben. Erstere erzeugte auf ihren Berken in Catania schon 1884 über 3000 Tons Gußasphalt; lettere beschränkte sich ansänglich auf den Export des rohen Felsens, hat sich aber neuerdings gleichsalls auf das Mahlen des Gesteins und die Fabrikation von Mastix eingerichtet. Der Asphalt von Ragusa gelangt im Hafenort Mazarelli zur Berladung.

Bahrend nun bis ungefähr gur Mitte unferes Jahrhunderts ber Afphalt (baw. Afphaltstein) in Form von Mastir feine hauptfächlichste Anwendung gur Berftellung von Gehwegen und Trottoirs, sowie jur Ifolierung von Mauern gegen ben Ginflug der Feuchtigkeit und jur Abdedung von Gewölben, Terraffen und bergleichen gefunden hatte, bagegen zur Ausführung von Fahrbahnen infolge ungunftiger Erfahrungen nicht ober doch nur in fehr geringem Dage herangezogen worden war, so follte ihm nunmehr burch eine fast gleichzeitig in ber Schweiz und in Frankreich gemachte Beobachtung eine neue Zukunft beschieben sein. In den ermähnten Gruben vom Bal be Travers, Gepffel und Lobfann hatte man beobachtet, daß der Boben von Bofen, Wegen und Räumen, wo infolge Transports und Lagerung von Afphaltstein und Bulver vielfach Gelegenheit zur Berftreuung besfelben gegeben mar, im Laufe ber Beit eine fo feste und für den Regen undurchdringliche Beschaffenheit angenommen batte. wie man sie für die vorzüglichste Fahrbahn nicht beffer wünschen tonnte. Diese Beobachtung wurde von Dietrich 2) noch in jungster Zeit gelegentlich feiner im Auftrage bes preußischen Ministeriums ausgeführten Informationsreise nach benfelben in allen und besonders der Grube in Lobsann bestätigt gefunden. Wie Menn's) berichtet, boten schon zu der Zeit, als man nach der Beriode

<sup>1)</sup> Chem. 23tg. 1885, S. 941. — 2) Die Afphaltstraßen, S. 66. — 2) Der Asphalt, S. 50.

ber ersten Mastigarbeiten von Eirinis den Asphaltstein des Bal de Travers mur noch zur Destillation medizinischer De nach den Laboratorien führte, die Bege zwischen den Gruben und den letzteren ein eigentlimliches Ansehen und besaßen eine durchaus dichte, seste und elastische Oberstäche, auf welcher die Pferde die Last leicht bewegen konnten, ohne daß man einen Berschleiß der Straße wahrnahm. Im Jahre 1856 besuchte Mehn die Gruben vom Bal de Travers und hat "diese Wege mit höchster Freude betrachtet, ohne zu wissen, daß eine Anwendung im großen bereits angebahnt sei, und ohne auf den richtigen Gedanken, die Berpflanzung dieses durch die Natur gles lehrten Systems nach den Straßen großer Städte, zu verssallen".

Wenige Jahre früher hatte inbessen schon ber französische Ingenieur be Conlaine die Übertragung bieser Beobachtung auf den Bau von Kunststraßen ins Wert gesetzt. Bei Saumur (zwischen Rouen und Bordeaux) ließ derselbe auf einer kurzen Strecke Chaussee zu Grus zerkleinerten Asphaltsein statt des Kiese in die Steinschlagdecke der Straße einwalzen. Die Beschüttung suhr sich leicht sest, indem der, namentlich in der Wärme leicht formbare Asphalt ich in die Zwischenräume des Granitschotters einzwängte und eine ungleich ebenere und elastischere Decklage gab als eingewalzter Ries. Andere Bersuche auf den Wölbungen von Straßendrücken ergaben das willsommene Resultat, das eine so hergestellte Decke auch für Regenwasser undurchlässig ist, was man selbst mit einer auf das sorgfältigste ausgeführten Abbeckung mit hydraulischem Mörtel nicht erreichen konnte. Zudem besaß das neue Pflaster den Vorzug der Geräuschlosigsteit, der Reinlichseit und, wie es schien, größter Dauerhaftigkeit, da der Witterungswechsel ganz ohne Einfluß darauf blieb.

Allein später stellten sich boch Mißstände ein, welche ein Berlassen bieser sowiel versprechenden Straßenbesestigung zur Folge hatten. Es hat sich nämlich grzeigt, daß namentlich im Sommer bei heißer Witterung eine Bewegung der in der dituminösen und plastischen Hülle gelagerten Granitschüttung nicht auszeschlossen war, daß dadurch Risse in der Decklage entstanden, in welche, besonders bei regnerischem Wetter, allerlei Schmutz eindrang, welcher ein späteres Zusammenbacken des bituminösen Deckmaterials verhinderte und zu Beschädigungen Beranlassung aab.

Bu einer anderen Art der Ausstührung dieser vortrefslichen Straßensbesestigung war inzwischen der Ingenieur A. Merian aus Basel gelangt. Dieser hatte auf der Decklage der bestehenden Chaussee von Travers nach Bontsatier eine Schicht Asphaltstein, den er vorher durch Erhitzen zu Bulver hatte Ersallen lassen, in gleichmäßiger Schicht ausbreiten und festwalzen lassen und dabei trotz des ungenügenden Untergrundes eine vorzügliche Fahrbahn erzielt, bei welcher die Nachteile des Bersuches von de Coulaine vollkommen beseitigt waren. Ihm gebührt daher zweifellos das Verdienst, der Schöpfer der modernen Straßen mit komprimiertem Asphalt zu sein.

Die weiteren Fortschritte in diesem Asphaltierungsversahren knüpfen sich besonders an die Namen Leon Malo, B. H. Delano, E. Dietrich u. a., wie im speziellen Teil ausführlicher dargelegt werben soll.

Der großartige Aufschwung, bessen sich die Asphaltindustrie in den letzten breißig Jahren zu erfreuen hatte, ist in erster Linie der Ersindung Merians zu danken; die italienische Asphaltindustrie hätte sich ohne dieselbe dis heute wahrscheinlich zu irgend welcher Bedeutung nicht erhoben.

Die Geschichte bes künstlichen Asphalts, zu welchem wir nicht allein die Produkte ber trockenen Destillation fossiler Brennmaterialien und die durch eine weitere Destillation daraus gewonnenen, sesten Rückstände (Bech) rechnen, sondern im weiteren Sinne auch daraus hergestellte Gebrauchsartikel, wie Mastix, Eisenlack, Holzzement, Dachpappen usw., ist neueren Datums. Wenngleich auch die Kunst des Kohlebrennens aus Holz ins graue Altertum zurückreicht, so scheint man doch erst spät das Auftreten flüchtiger Substanzen dabei beobachtet zu haben. Plinius erwähnt zwar die Gewinnung eines Bechs hierbei, bessen man sich zum Berstreichen der Fugen der Schiffe bedient habe; es ist aber anzunehmen, daß es sich nur um ein Harz gehandelt hat, das beim Bertohlen sehr harzreicher Hölzer ausgeschmolzen wurde und aus dem Meiler herausgelaufen ist, also nicht um ein Produkt der trockenen Destillation.

Der Ursprung der Teergewinnung beim Kohlebrennen verliert sich im Dunkel der Geschichte; sicher ift aber, daß der Holzteer zuerst aus Schweden und Finnland in großen Mengen ausgeführt wurde, und vermutlich haben wir daher auch hier die Geburtsstätte der Holzteerindustrie zu suchen. Erst viel später lernte man auch die Gewinnung von Teer aus sossillen Brennmaterialien, zunächst der Steinkohle, kennen. Es war Johann Joachim Becher, geb. 1635 zu Speher, welcher in seiner "Närrischen Weisheit" folgendes berichtet:

"In Solland hat man Torff und in Engelland Stein-Rohlen, bende taugen nicht viel zum Brande, weber in Zimmern, noch zum Schmelten: ich habe aber einen Weg gefunden, nicht allein bende Sorten zu guten Rohlen zu brennen, die nicht mehr rauchen noch ftinden, sondern mit den Flammen bavon fo ftard zu ichmelten, ale mit bem Solte felbsten, und fo eine große Extension ber Feuer-Flammen, daß ein Schuh folder Rohlen 10 Schuhe lang Flammen machen; bas habe ich im Saag bemonstrirt mit Torff und hier in Engelland bei bem Beren Boyle mit Stein - Rohlen, auch in Windfor barmit in groffo Bei biefer Occasion ift auch merdenswurdig, daß, gleichwie bie Schweden ihre Teer aus tiefern Soly machen, also hab ich hier in Engelland aus Stein - Rohlen Theer gemacht, welche ber Schwedischen in allem gleich gehet, und noch in etlichen Operationen bartiber ift. Ich habe die Brobe baran gethan, sowohl auff Boly ale auff Stride, und ift in ber Brobe gut befunden worden, gestaltsam bann auch ber König eine Probe bavon gesehen, welches von Engelländischen eine große Sache ift, und die Rohlen, mann die Theer baraus gezogen ift, fenn beffer zum Bebrauch als vorhin." Dag Becher febr mohl bie Tragweite seiner Erfindung erkannte, geht baraus hervor, daß er unterm 19. August 1681 im Berein mit Benry Gerle ein englisches Batent entnahm "A new way of makeing pitch, and tarre out of pit coale, never before found out or used by any other".

Ein wesentliches Glied in der Kette von Erfindungen und Entdedungen, welche die Teerindustrie einleiteten, waren die Beobachtungen von Clayton,

über die Pecfton 1) wie folgt berichtet: "Dr. Clayton bemerkte im Jahre 1739 zuerst, daß beim Destillieren von Steinkohlen unter anderem sich auch eine Anftart entwickelt habe, welche sogleich in Berührung mit einer brennenden Lampe Feuer sing. Er sammelte diese Luft in Ochsenblasen auf und unterhielt seine Freunde oft damit, daß er mittels einer Stecknadel kleine Öffnungen in die Blase machte und die Luft gegen eine Lichtslamme preste, wobei sie sich sogleich entzündete." Die weitere Entwickelung dieses, damals "philosophisches Licht" benannten Experimentes zu der gewaltigen Industrie der Gasbeleuchtung durch die Bemühungen des unglücklichen Philippe Lebon in Frankreich, sowie von William Murdoch und Samuel Glegg in England und seitbem vieler anderer darf als bekannt vorausgesetzt werden.

Run hatte man zwar das Rohmaterial zur Herstellung künstlicher Afphaltprodukte, allein an eine Berwendung hierzu dachte zunächst niemand. Im Gegenteil, es war der Steinkohlenteer ansänglich ein äußerst lästiges Nebenprodukt, dessen Beseitigung mit mancherlei Schwierigkeiten verknüpft war. Roch 1830 schried Alex?): "Das Teer wird selten angewendet; man kann Gas daraus bereiten, wenn man es in Retorten leitet, die mit angeseuchtetem Koks gefüllt und die zum Rotglühen erhitzt werden." Und trotzdem hatte beinahe schon ein Jahrhundert früher, am 7. August 1746, Henry Haskins?) ein englisches Patent entnommen, dessen Gegenstand er wie solgt beschreidt: "Neue Methode, um aus Teer eine Essenz (spirit) oder ein Dl zu extrahieren und durch denselben Prozeß das schönste Pech zu gewinnen". Wir sinden in diesem Patent schon genau die Brinzipien angegeben, nach welchen auch heute noch die Destillation des Teers ersolgt; da in jener Zeit der Steinsohlenteer so gut wie unbekannt war, ist es wahrscheinlich, daß es sich um die Destillation von Holzteer bei Haskins Patent handelt.

Übrigens war die älteste, erhebliche Absatquelle für Steinkohlenteer diejenige zur Fabrikation der Dachpappe, welche, wie es scheint, schon im 18. Jahrhundert durch den schwedischen Admiralitätsrat Faxa') ersunden, aber jedenfalls unabhängig von ihm durch Kag hergestellt worden ist. Eine Zeitungsnotiz 5) aus dem Jahre 1891 berichtet: "Ein Bürger zu Mühlborf am Inn
in Bayern, Michael Kag, ist Bersertiger einer Pappe, die zu Dachschindeln
gebraucht werden kann, indem sie allen Einwirkungen des Regens und der Luft
widersteht. Er erzielt das durch Bermischung mit Firnis und Staubmehl.
Es ist diese Ölpappe auch mit gutem Ersolge statt des Leders zu Schuhsohlen
verwendet worden."

Später hat man ben teuren Schiffsteer ober Firnis durch den billigen Steinkohlenteer ersetzt, den man zu diesem Zweck nicht einmal erst destillierte, sondern wie auch selbst bis in die neueste Zeit noch an manchen Orten durch einfaches Erhitzen in offenen Pfannen entwässerte.

<sup>1)</sup> On Oil- and Coalgas, London 1823. — 2) Handb. b. angew. Chemie von Dumas, übersett von Engelhart und Alex, 1830, 1, 746. — 3) Zitiert nach Lunge-Röhler, Industr. b. Steinkohlenteers u. Ammoniaks 1, 296. — 4) Bergl. Luhmann, Fabrikation der Dachpappe usw. Wien, Pest und Leipzig. Hartsleben. — 3) "Leipz. Tageblatt" vom 2. Aug. 1891, Nr. 214, 1. Beil.

Accum zeigte bann 1815, daß sich beim Entwässern des Teers in ge= schlossen ein Gesäßen eine Essenz gewinnen lasse, welche das Terpentinöl sür manche Zwede zu ersetzen vermag; Bethell ersand 1838 die Imprägnierung des Holzes durch schwere Steinkohlenteeröle, und Brönner gewann schon seit 1846 die slüchtigsten Bestandteile des Teers durch Destillation und verwendete sie zu dem nach ihm benannten "Fleckwasser". Als dann Ende der sünfziger Jahre die Industrie der Anilinfarben aufzublühen begann, wurde die Destillation des Steinkohlenteers zu einer allgemein üblichen Arbeit. Das dabei entsallende Bech lernte man sehr bald als Surrogat für die verschiedensten Berwendungsarten des natürlichen Asphalts kennen und verwerten, bisweilen freilich mit zweiselhaftem Ersola, wie wir später sehen werden.

Die schon lange vor der Einführung der Gasbeleuchtung geübte Fabrikation von Koks aus Steinkohlen versuchte zwar schon gleich zu Ansang die Gewinnung der Nebenprodukte, waren doch nach de Gensanne!) schon vor dem Jahre 1768 Musselösen zur Berkotung von Steinkohle zu Sulzbach bei Saarbrücken im Betrieb, und hatte doch bereiks Dundonald? sein am 30. April 1781 entnommenes englisches Patent "Ein Bersahren zur Extraktion oder Darstellung von Teer, Bech, slüchtigen Ölen, slüchtigem Alkali, Mineralsäuren, Salzen und Koks aus Steinkohle" auf seinen Kokswerken seit 1786 in der Ausssührung. Allein lohnend war die Sache keineswegs und wurde bald wieder verslassen, bis, nach mancherlei Schickslalen, zu Ansang der achtziger Jahre im versstossen Jahrhundert ein neuer Ausschlang eintrat, und die Gewinnung der Nebensprodukte bei der Koksabrikation so große Dimensionen annahm, daß diese seither ein sehr gefährlicher Konkurrent der Nebenprodukte des Leuchtgases geworden sind.

Etwas fpater und fast gleichzeitig zu Anfang ber fünfziger Jahre traten in England die ichottische Schieferölindustrie und in Deutschland die fächfifchethuringifche Brauntohlenteerinduftrie ine Leben, beide begründet auf ber Entbeckung bes Paraffins burch Reichenbach 1830. England mar es James Poung, welcher ben Grundstein zur heutigen Induftrie ber Leuchtstoffe aus bituminofen Schiefern legte, und in Deutschland verdankt dieselbe ihre enorme Entwickelung hauptfächlich den Bemühungen Riebed's und seiner Mitarbeiter. Nicht wenig zu bem Aufschwung, ben biefe Industriezweige genommen haben, trug 1863 das Erscheinen bes ameri= fanifchen Betroleums auf bem Weltmartt bei, indem biefes bas Borurteil, mit welchem bis babin allen Mineralölen begegnet worden war, zerstreute. Bährend die beiden erftgenannten Industrien in ihren Rudftanden der Afphaltindustrie kunftliches Material als Surrogate für gewiffe Afphaltprodukte (Goudron ufw.) boten, muffen wir die Refiduen der amerikanischen Betroleumindustrie, zu welcher sich später noch die russische, deutsche, österreichische usw. gefellten, ben natürlichen Asphalten zuzählen, welche ja auch, wie wir später feben werben, die gleiche Busammensetung besitzen und auf gleichem Bege, mahrscheinlich aus Betroleum selbst, entstanden find.

<sup>1)</sup> Traité de la fonte des mines, Paris 1770, 1, Cap. 12. — 2) Ilgen, Die Gasindustrie der Gegenwart, Leipzig 1874, S. 29.

## 3meites Rapitel.

## Das Porkommen des natürlichen Asphalts.

Das Vorkommen des Asphalts oder asphalthaltiger (bituminöser) Materialien ist über die ganze Erbe verbreitet; nicht überall aber ist dieses Vorkommen ein so mächtiges, daß sich die bergmännische Gewinnung verlohnt. In solgendem werden wir daher nur jene Lagerstätten berücksichtigen und zum Teil eingehender beschreiben, welche eine größere Bedeutung sür die Asphaltwidusstrie gewonnen haben. Im allgemeinen kann man sagen, daß das Vorkommen des Asphalts beschränkt ist auf die drei sedimentären Perioden der paläozoischen, mesozoischen und känozoischen Gruppe, also solcher geologischen Formationen, welche erst entstanden sind, nachdem die Oberstäche der Erde so weit abgesühlt war, daß Lebewesen (Pstanzen und Tiere) darauf existieren konnten.

In diesen Schichten findet sich nun der Asphalt im Zustande verschiedenster Reinheit und Aggregation, vom leichtslüssigen, duntelgefärbten Betroleum bis zum spröden, glänzend-schwarzen Erdpech, vom träg-slüssigen Asphaltsand oder der Astur und Menge seines Bitumengehaltes eine sehr beträchtliche sein kann. Die Gewinnung dieser Produkte kann daher eine sehr verschiedenartige sein: Die slüssigen werden durch Bohrarbeit entweder in Form von Quellen oder Kontänen oder durch Pumparbeit aus dem Erdinnern zutage gebracht, während die sesten bergmännisch teils durch Tagbau, teils durch Schachtbetrieb gesördert werden.

Als reinstes Vorkommen des Asphalts ist von jeher das im Toten Meer berühmt gewesen. Dieses Meer, Bahr Lut (Lots Meer) der Araber, Lacus asphaltites (Erdpechsee) der Klassifter, Jam Hamelach (Salzmeer) oder Jam Hacaradah (Meer der Büsse) der Hebrüer, ist ein Landsee im Südosten von Palästina, dessen Spiegel 394 m unter dem des Mittelmeeres liegt. Zwischen ihrossen und kahlen Usermauern sindet sich der See gradartig eingesenkt. Seine Länge beträgt 75, seine durchschnittliche Breite 10 km, seine Oberstäche 915 akm. Beträchtliche Wassermengen werden dem See durch den Jordan und andere Küsse zugeführt, aber tropdem senkt sich das Niveau desselben allmählich, da sich diese Wassermenge insolge des fast tropisch-heißen Klimas ausschließlich durch Berdunstung wieder verliert. Im Often und Westen steigen Gebirgsreihen

schroff in die Höhe, während am sübwestlichen Ende sich ein ganzer Salzberg erhebt. Die ganze Umgegend soll nach einigen äußerst steril und fast ohne jeg- liche Begetation sein und wie verbrannt aussehen, die Natur wie tot sein, woher auch der Name "Totes Meer" stammen soll. Nach neueren Berichten liegt der See blau und lachend, wie der Golf von Neapel, vor des Beschauers Füßen-

Die Urfache ber Sentung biefer Lanbichaft wird von van be Belbe auf vultanische Ereignisse zurudgeführt, worauf schon bas Vortommen von Erbolund Afphaltquellen, sowie umfangreiche Schwefel- und Bimsfteinlager beuten. Möglicherweise ift burch Brande in den Lagern ber bituminofen Gefteine ein Einsturz ausgedehnter Sohlräume erfolgt, wodurch das Beden für das Tote Einen bemerkenswerten Anklang an biefe Rataftrophe Meer geschaffen wurde. bildet bie biblifche Erzählung vom Untergang der Städte Sodom und Gomorra. Fraas, welcher noch 1866 das Tote Meer besuchte, tonnte indeffen teine Spur vultanischer Tätigfeit entbeden. Er fand im Gegenteil eine reine Gebimentlanbichaft aus Rreidebilbungen mit volltommen horizontal gelagerten Schichten vor, aus benen bas Baffer bie tiefe Spalte herausgenagt hat, in welcher bas Tote Meer tief unter bem Spiegel bes Mittelmeeres liegt. Nirgends tonnte er eine Spur vultanischer Erscheinungen in ber naberen Umgebung antreffen, obwohl tettonische Erdbeben, wie in vielen Raltgebieten, so auch hier häufig verspürt worden find. Auf ein folches mag auch die Rataftrophe ber Städte Sodom und Gomorra gurudzuführen fein. Sicher ift die Beschreibung früherer Reisenden von der Umgebung des Toten Meeres durch den biblischen Bericht ftart beeinfluft worden.

Das Wasser bes Toten Meeres ist klar, aber stark salzglich sein spezifisches Gewicht beträgt 1,21, schwankt aber je nach ber Jahreszeit und der Schöpfstelle; so bestimmte es Lavoisier (1778) zu 1,2403, Marcet (1807) zu 1,211 und neuerdings Mitchell zu 1,203. Meerwasser zeigt ein durchschnittliches spezifisches Gewicht von 1,027. Eine erste Analyse des Wassers vom Toten Meere machte Lavoisier (1778) und fand darin 46,6 Proz. seste Substanz, von welcher 40 Proz. aus Calciums und Magnesiumchlorid und der Rest aus Kochsalz bestand. L. Gmelin i fand es bestehend aus 24,54 Proz. Salzen und 75,46 Proz. Wasser. Nach einer anderen Analyse ist seine Zusammensetzung solgende:

Chlormagnesium					11,77 Proz.
Chlornatrium .					7,07 "
Chlorkalzium .					3,21 "
Brommagnesium					0,44 "
Wasser			•	•	77,51 "
			•		100.00

C. Ainsworth. Mitchell') hat neuerdings das Wasser des Toten Meeres untersucht und fand darin, abgesehen von etwas organischer Substanz, 24,46 Broz. seste Bestandteile, nämlich:

<sup>1)</sup> Pogg. Ann. 9, 177. — 2) Knowledge 1901, Novemberheft.

Chlormagnesium	. •					9,06	Proz.
Chlorfalzium .	•					3,49	,,
Chlornatrium .						8,52	,,
Chlorkalium .			•	•	•	2,37	,,
Gifenchlorid			•			0,55	
Aluminiumchlorid				•		{0,55	"
Chlorammonium	•	•	•	•		0,029	"
Ralziumsulfat .						0,148	"
Rieselfäure		•	•			0,083	,,
Brommagnesium			•		•	0,021	"
				•		24.271	

Aus mehreren benachbarten beißen Quellen fließt Afphalt in fluffigem Bustande hervor, gelangt mit dem Waffer in den See und erhartet darin beim Ertalten zu Stüden, welche infolge bes hohen spezifischen Bewichtes bes Seewaffers auf deffen Oberfläche schwimmen und durch Abschöpfen gewonnen werden. Diefer Erguß kommt in besonders reichlicher Menge nach Erdbeben vor und muß in früheren Zeiten viel beträchtlicher gewesen sein, wie wir aus ben Mitteilungen von Strabo und Diodor (S. 7 u. ff.) gesehen haben.

Beniger rein, aber von größter Mächtigfeit ist das Bortommen des Ajphalts auf der Insel Trinidad, vor der Mündung des Orinoto. findet sich ein ganzer Pechsee von 1000 Schritt Länge und 120 Schritt Breite mit einer Oberfläche von etwa 40 ha; an der Rufte erheben fich Bechriffe und auf Bech, faum von Erbe bedeckt, schreitet man jum See, der 3/4 Stunden von der Besttufte und 7 Meilen sublich vom hafen entfernt ift. Am Rande des Sees ist das Bech hart und kalt, nach dem Innern zu wird es warm und nimmt Fußeindrude an, in der Mitte fließt und tocht es noch, doch zeigen sich feine vultanischen Ausbrüche mehr. In der Regenzeit kann man den ganzen Gee überschreiten. Bwei Schiffsladungen biefes Afphalts murden Anfang ber dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts durch Abmiral Cochrane 1) nach England geschickt, seit welcher Zeit sich seine ausgebehnte, technische Anwendung datiert.

Die erste, aussührliche Schilderung bes Bechsees von Trinibad gaben, wie et fcheint 2), Rugent 3) und Alexa'nder 4). Der See, welcher 11/2 engl. Meilen im Umfang hat, liegt 36 Meilen fübwärts vom spanischen Hafen. landspite La Braye (Cape la Brea) erheben sich Bechmassen, schwarzen Felsen gleich, und treten ins Meer hinaus. Die Höhe des Pechsees über dem Meere beträgt 80 Fuß. Auf erhärtetem Pech erhebt man sich stufenweise bis zu dems selben. Gegen die Mitte nimmt die Bodenwärme allmählich zu, und endlich trifft man Stellen, wo das Bech in fluffigem Zustande, auftochend, zu sehen ift. Alle Berfuche, die Mächtigkeit des Bechs zu ergründen, blieben ohne genügendes Refultat. Der Erguß des Beches aus dem See muß unermeßlich gewesen sein, da die ganze <sup>Gegend</sup> umher, die Bai von Grapo ausgenommen, welche ein Hügel schützt,

<sup>1)</sup> Leonhard, Jahrb. der Min. 1833, S. 629. — 2) Leonhard, Lehrbuch ber Geognofie und Geologie, Stuttgart 1846 bis 1849, S. 932. — \*) Transact. of Geol. Soc. 1, 63. — 1) Jamejon, Edinb. nat. phil. Journ. 1832, 27, 94.

damit überbeckt worden ift. In 40 Meilen füdlicher Entfernung vom Bechfee, beim Boint du Cac, liegen einige Schlammvullane, in deren Arater tochender Schlamm beständig Blasen wirft, aber nie den Rand derselben übersteigt.

Einer interessanten Schilberung ber "Rew Jorker Staatszeitung" vom 15. Dezember 1901 entnehmen wir nachfolgende Einzelheiten, sowie bie beigefügten drei Instrationen (Fig. 1 bis 3): "Der Boden in der Rähe des Sees nimmt Torffarbe an, wird hart, die Begetation hört auf; wir stehen auf erhärtetem Asphalt, und vor unseren Augen liegt ein See, wie man ihn nirgendswowieder sindet. Man deute sich einen See (Fig. 1) immitten eines holsteinischen


Fig. 1.



Torfmoores, man ersete in der Bhantasie das Basser durch eine rötlichbraune. gabe Fluffigteit, die in einem ewigen langfamen Sieden und Brodeln begriffen ift, und auf beren Oberfläche fleinere und größere Inseln von bereits in ber Erftarrung begriffenem Erdpech treiben; rund herum eine Bone von hartem, beschreitbarem, aber noch eindruckfähigem, mit der Sade (Fig. 2) zu bearbeitenbem Afphalt, ber wieber etwas weiter nach außen vom Gee fteinhart wird und endlich in gewöhnliches Erbreich mit kummerlicher Begetation übergeht, und man hat ein Bild, wie es fich unserem Auge barbot. Seit fast 100 Jahren werden diesem See alljährlich 50 000 bis 100 000 Tonnen bes toftbaren Afphalts entnommen, ohne daß sich die geringste Abnahme im Borrate gezeigt hätte: mas tagsüber von ber Oberfläche genommen wirb, quillt nachts von unten wieder herauf. Mutter Natur scheint hier — im Gegensatz gu fo manchen früh versiegten Betroleum- ober Mineralwasserquellen - einen geradezu unerschöpflichen Borrat bes in Menschenaugen mertvollen Stoffes zu besitzen. Und wie leicht ift feine Gewinnung, wie billig fein Transport: ohne Mühe in noch weichem Bustande von der Oberfläche entnommen, wird er wenige 100 Meilen

jur Transportstation gekarrt, bort kommt er in große eiserne Körbe und eilt vermöge seiner Schwere dem Meere zu. Am Ende der Brücke leert sich der Korb direkt in den Laderaum eines kleinen Dampsers, und sort geht er nach New York, Baltimore, Boston usw. Bon einem Punkte im Inneren der Insel dise zum Brückenende draußen im Meere läuft eine lange Reihe von eisernen Türmen, die zwei parallele Stahltaue tragen, über welche vermittelst Kollen große eiserne Tragkörbe in beiden Richtungen gleiten. Die vom Lande kommenden, mit Asphalt gestüllten Körbe eilen vermöge ihres Gewichtes nicht allein selbstätig an das Ende der Brücke (wo sie in bereitsliegende kleine Dampser

Fig. 2.



ausgeleert werden), sondern ziehen auch noch die leeren Körbe nach der Station am Asphaltsee zurück" (Fig. 3).

Rach Cumenge<sup>1</sup>) besitzt der See bei einer Oberstäche von ungefähr 40 ha eine durchschnittliche Tiefe von 6 m. Die Wenge des Asphalts wird bei einem jährlichen Bedarf von 15 000 Tonnen auf 3 Mill. Tonnen geschätzt. Rur an zwei oder drei Stellen ist der Asphalt noch weich, und das Nachwachsen der ausgestochenen Stellen ist nicht auf eine Neubildung, sondern auf eine Aussillung durch die plastische Wasse von der Seite her zurückzusühren. Außer in dem sogen. See sindet sich Asphalt noch auf dem benachbarten Plateau und als Glanzpech tertiären Schichten eingelagert bei Montserrat. Nähere Angaben über die geologischen Verhältnisse des Asphaltses von Trinidad sindet man übrigens bei Wall und Sawkins<sup>2</sup>), auf die verwiesen werden muß.

<sup>1)</sup> Ann. min. [8] 2, 137; Liebig und Ropp, Jahresber. 1882, S. 1579. —
1) Report on the Geology of Trinidad. London, Longmans, Green u. Co.

Beitere Mitteilungen über das Bortommen von Asphalt auf der Antilleninsel Trinidad macht Pedham. D. Lange 1) berichtet darüber, daß der Asphaltsee sich in einer Höhe von 42 m über dem Meeresspiegel besindet und nicht allein von Asphalt vollsommen bedeckt oder erfüllt ist, sondern auch von großen Mengen Asphaltes umgeben ist, so daß sich seine Begrenzungslinie nur schwer feststellen läßt. Er bildet eine schüffelsörmige Bertiesung in einem abgestumpsten Kegel, der nach Richardson und Pecham der Krater eines alten Schlammvultans aus sehr wenig stadilem Material ist. Der Kegel lehnt sich gegen die Seite eines Higels; nach der Sübseite verläßt ein Asphaltabsluß, wahrscheinlich durch eine Seitenspalte, wie ein gletscherförmiger Asphaltstrom den See und sührt dis zur Küste. Eine dis 13 m tiese Ausschachtung hat diesen Strom noch nicht durchteuft. Die aus Eisenpech, Kols, Schutt und





Begetation bestehende Obersläche ist fest, dagegen ist der Untergrund, bestehend aus etwas Wasser und mehr oder weniger flüchtige Bestandteile enthaltendem "Käsepech", in Fluß. In der Mitte des Sees besindet sich ein Kranz von kleinen Inselchen, innerhalb und um dieselben eine dunkle, schlammig aussehende Kläche mit dazwischen liegenden Psützen oder Wasseradern. Die einzelnen Schollenselber sind unregelmäßig groß, leicht gewöldt, bestehen aus Erdpech und sind von Gashöhlungen ausgebläht, daher auch der Name Käsepech für dieses Material. Das Gesamtvolumen der Gase wird auf ein Drittel der ganzen Seemasse geschätzt und durch dieselben wird der Asphalt spezisisch leichter als Wasser.

Nach einer anderen Quelle münden in den See sechs Bäche, die auch ihren Abfluß aus demselben haben, deren Lauf aber durch das in Bewegung befindliche Bech fortwährend verändert wird.

<sup>1)</sup> Öfterr. Zeitschr. f. Berg: u. hüttenm. 1895, S. 667 durch Chem.:3tg. 1896, Rep. S. 10.

Rach Clifford Richardson 1) hat bas Wasser bes Sees ein spezifisches Gewicht von 1,0599 und enthält in einem Rilogramm:

<b>Gefamttro</b>	dei	ոնո	bsto	ınz				82,1 g
Natrium								27,193 "
Ralium								0,528 "
Chlor .					٠.			38,210 "
Schwefelsi								
Ralt .								
Magnefia								0,506 "
Rohlenfau	re							3,700 "
Riefelfaur								0,222 "

außerdem noch organische Substanz, viel Schwefelwasserstoff, Job und Bor.

Der von der Insel Trinidad exportierte Asphalt kommt in zwei Qualitäten in den Handel, als Lake (See-) Asphalt und Landasphalt, wovon der erstere sich durch eine größere Reinheit auszeichnet. Die Ausbeutung des Lagers ersolgt durch zwei Gesellschaften, die "Trinidad Asphalt Company" als Lonzessionärin des Bechses und die "La Brea Co.", deren Asphalt nicht aus dem See stammt. Nach einer Broschüre der ersteren<sup>2</sup>) hat sich der Export an reinem Seeasphalt in den letzten 30 Jahren stets erhöht und erreichte im Jahre 1892 die höchste Exportzissfer mit 97665 Tons à 1016 kg. Es ist dies in einem Jahre verschiffste Quantum also bedeutend größer als alle Asphaltverschiffungen von sämtlichen Asphaltsundorten der Welt zusammengenommen.

Seit einiger Zeit ist auch bem Borkommen von Asphalt in Benezuela<sup>3</sup>) im erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet worden. Bis jetzt kommen für den Belthandel nur zwei Fundstellen in Betracht; beide sind im Osten des Landes unfern der Mindungen des Orinoko gelegen und bieten eine leichte Berschiffungszelegenheit. Die eine dieser Minen ist Eigentum einer deutschen Gesellschaft, die im Jahre 1891 mit der Ausbeutung zu beginnen gedachte. Das hier zehndenene Produkt ist ein slüssiger Asphalt, der etwa 40 Proz. Die enthalten soll. Die Schicht, aus welcher dieses Di stammt, besindet sich etwa 12 dis 25 m miter der Obersläche, besteht aus feinem, mit Asphalt getränktem Sand und hat eine Stärke von angeblich über 15 m.

Die zweite Fundstelle für Asphalt liegt bei Guanaco, etwa 15 km westlich von dem Orte Guariquen am Golf von Baria. Der dort gewonnene Asphalt ist nicht mehr slüssig, sondern fast hart, bedeckt eine Fläche, die angeblich zehnmal so swhist, wie die des Asphaltsees auf Trinidad und besteht aus einem Produkt, das rimer sein soll als dassenige der englischen Kolonie, da es nur etwa 4 Proz. erdige Beimischungen enthält. Die Mine ist Eigentum der New York and Bermudas Company, welche zu dem großen amerikanischen Asphalttrust gehört.

In Berbindung mit biefen Asphaltfunden steht das Borkommen von Betroleum an verschiedenen Stellen von Benezuela. Nach Mitteilungen von

<sup>1)</sup> Journ. Soc. Chem. Ind. 17, 13 bis 32. — 2) Trinidads Afphaltsees und Landalphalte. Bremen, Druck von Carl Schünemann. — 3) Chem. Ind. 1901. 5. 313.

interessierter Seite, die jedoch einer weiteren Bestätigung noch bedürfen, sprechen Anzeichen daßir, daß sich sowohl in den bezeichneten Distrikten im Often wie auch an der Küste westlich von Puerto Cabello in der Nähe der Orte Toerryo, Capadare und Curamichate, ferner in dem einstweilen noch sehr unzugänglichen

Bebirgelande Tachira größere Betroleumlager befinden.

Ein ähnlicher Bechsee, wenn auch in bescheibenen Berhältnissen, sindet sich nach Ochsenius 1) in Peru bei Coxitambo, Provinz Payta, und wird seit dem Jahre 1860 ausgebeutet. Hier sindet sich der Asphalt im Zusammenhang mit Petroleumlagern, welche neuerdings ebenfalls ausgebeutet werden. Ühnliche Borkommen, welche wahrscheinlich gleichfalls mit Erdöllagerstätten in Berbindung stehen, werden außerdem gemeldet vom Higel Condorocana, Provinz Angaracs (schon seit 1760 bekannt), und Sacsamarea, beide im Departement Huancavelica, dann von Pastos de Mito, Provinz Janja, Departement Junin, und Clumpi, Provinz Parinacochas, Departement Unacucho. Die näheren Berhältnisse dieser Lokalitäten sind indessen nicht bekannt.

Interessante Mitteilungen iber ein außerordentlich großes Bortommen von reinem Asphalt in Mexito bringt ferner ein Bericht des amerikanischen Bizekonsuls Bielenborg 2) in Matamoros. Der Asphaltbezirk liegt in der Nähe des Distrikts Sota de la Marina, und der Transport der dort gewonnenen Produkte kann auf dem Wasserwege bis zur Kufte geschehen. Der La Marinafluß fließt durch bas Belande und ift für Fahrzeuge von 30 Tone ichiffbar. Nachdem bereits feit langer Zeit Gerüchte über bedeutende Betroleumvorkommen in Mexito in Umlauf waren, wurde auf Beranlaffung bes Genannten bas Terrain sowohl, wie auch das angebliche Petroleum näher untersucht, und es ergab fich, daß die teerige Substang fein Betroleumrobol, sondern Afphalt ift. fowie daß hier eins der reichsten Afphaltfelder der Welt vorliegt. Es murben ungefähr 20 Mineralteerquellen aufgebedt, welche fich in beständiger Tätigkeit Eine Fläche von über 20 Quadratmeilen ift von Afphaltlagern gebildet, und die benachbarten Fluffe find mahrend bes gangen Jahres mit einer öligen, fetten Gubstang bebect, welche von ben umgebenden Bergen in bie Bafferläufe gelangt und beren Baffer ungeniegbar macht. fprechen dafür, daß fich unter bem Afphaltlager noch ein ausgiebiges Lager von Erdöl und Rohle befindet. Bur Exploitierung diefer Lager hat fich bereits eine ameritanische Gefellschaft gebildet, welche eine Konzession auf 50 Jahre erworben hat und gegenwärtig mit den Bohrarbeiten beschäftigt ift.

Bon ähnlichem Umfang scheint auch ein Asphaltvorkommen im Kreise Santa Barbara in Kalisornien zu sein. A. S. Cooper<sup>3</sup>) berichtet, daß in dem dortigen Gebirge sich große, gleichförmige Sandbetten sinden, welche sich nur durch die Größe und Gestalt der Sandkörner voneinander unterscheiden. Der Sand ist mit etwa 8 bis 15 Proz. Asphalt durchtränkt und seine Menge wird auf etwa 50 Mill. Tons, die des Asphalts auf etwa 20 Mill. Barrels

<sup>1)</sup> Chem. 34g. 1891, Rep. S. 1866. — 2) Chem. Ind. 1897, S. 102. — 3) Eng. and Min. Journ. 1898, p. 278; Chem. Revue über Fetts und Harzind. 1899, S. 37.

geschätzt. Bis zu einer Tiefe von 2 Fuß ist der letztere braun und spröde, Sigenschaften, welche durch Entweichen der leichtslüchtigen Bestandteile und mahrscheinlich durch Polymerisation bedingt sind. Darauf folgt eine etwa 6 Zoll dicke Schicht eines sehr zähen Materials. Mit wachsender Tiefe wird der Asphalt weicher, dis er in einer Tiefe von 500 bis 1000 Fuß die Konsistenz mes dickslüssigen Dis zeigt.

Noch an manchen anderen Orten Nordamerifas findet man Afphaltlager wn abbauwürdigem Umfang. G. S. Stone 1) hat alle Afphaltvorkommen 1001 Utah und Colorado auf Beranlassung der Regierung genau untersucht. Das häufigste Borkommen befindet sich in dem sogen. Sandasphaltsels. lesteht dieser Fels aus Quarzkörnern, zwischen welchen Asphalt sich findet (15 Gew.-Broz. und weniger). Die größte Mächtigkeit beträgt 12 m. gewöhnlich jedoch nur 1 bis 3 m (Afhley Creek U.). Ühnliche Lager sind die bituminösen Schiefer, die 10 bis 20 Broz. einer kohlenstoffhaltigen, dem Wurwilit ahnlichen Raffe enthalten. Die reicheren Lager werden als Ölfels in Colorado verarbeitet; ste erreichen selten 5/4 m Mächtigkeit. Auch bituminöse Kalksteine kommen weit verbreitet vor; fie feben entweder grau, gelbbraun ober schwarz aus, find oft wlithisch ober konkretionär. Bier findet fich ber Afphalt in Böhlungen als Ausfließende Afphalte, ähnlich wie solcher ober als Wurtilit ober Uintait. Betroleum, finden sich ebenfalls; man unterscheidet: 1. Maltaasphaltteer ober Bittaafphalt. Die von Utah haben alle schwarze Farbe; sie find gewöhnlich fluffig, erharten aber, sind dann wachsartig ober hornig und finden sch in schmalen Abern. 2. Uintait ober Gilsonit, ein leicht löslicher und imelzbarer Afphalt. 3. Wurtilit, ein schimmernbes, zähes, schwer schmelzbures und auflösbares Erdpech. Alle brei hat Blate näher beschrieben.

Die Lager von Wurtilit sind jünger als Jura, wahrscheinlich sind alle Sandsasphaltlager von tertiärem Alter. Die schwarzen Asphalte und bituminösen Rengel haben bas Alter der Green River-Formation. Dasselbe Alter haben die bituminösen Kalksteine; einige derselben sind vom Alter der oberen Wasathsgruppe. Der Ausbruch der Spaltengänge, welche Uintait, und einige, welche Burtilit enthalten, sind jüngeren Ursprungs als die Browns Bart-Epoche.

An einer Stelle im Afhlentale liegt ein Rohlenflöz direkt auf dem Sandsafphalt. In den Wasatch= und Roanbergen finden sich Kohlenlager von 0,4 m Mächtigkeit zusammen mit den Schiefern und Kalksteinen der Green River=Kormation.

Beträchtliche Lager von Asphalt in verschiedenen Barietäten finden sich in Lanaba2), zumal in Rings- und Alberts-Countries, N. B. Gin großer Leil berselben war aber bereits 1898 erschöpft, so baß ber Export des Asphalts nach den Bereinigten Staaten ganz aufgehört hat, die Produktion aber für den einheimischen Bedarf noch ausreicht.

Asphalte von großer Reinheit und Härte, welche sich, ebenso wie berjenige bom Toten Meer, zur Herstellung feiner Lade eignen, zeigen sich auch auf

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Am. Journ. Science 1891, 42, 48. — <sup>2)</sup> Journ. Soc. Chem. Ind. 1903, p. 531.

Ruba, sowie den übrigen Westindischen Inseln und bilden einen nicht un= bedeutenden Aussuhrartikel der betreffenden Länder.

Bergteer (Goudron minerale), ein bicklüssiger Asphalt von mehr ober minder großer Reinheit, sindet sich im Berein mit den zahlreichen Betroleumslagerstätten, sowie eingelagert als Gänge und Nester in die gleich zu besprechenden Felsenmassen bituminösen Kalkeins (Asphaltfelsen) und zeigt deutlich den Übergang vom leichtstüssigen Erdöl zum harten und spröden Asphalt. Auch in Sand eingebettet usw. wird er vielsach angetrossen und wird durch Ausseigern daraus gewonnen. Beträchtliche Lager sinden sich in den Schigulewschen Bergen (Rußland), sowie im Kaukasus.

Unter den russischen Asphaltlagerstätten ist besonders diesenige in der Nähe des Ortes Kara-Tschungul') im Bezirk Guriew (Gouvernement Uralsk im Uralgebiet) für die Bildung des Asphalts interessant. Man sindet dort etwa 130 km von der Mündung des Ural ins Kaspische Meer entsernt neben den im Jahre 1895 von Lebedjeff entdeckten Naphtaquellen mächtige Lager von Asphalt, Erdwachs, Glaubersalz und anderen wertvollen Mineralien, von denen zunächst nur die genannten ausgebeutet werden. Die Naphta sindet sich hier nicht wie in Baku in unterirdischen Seen, sondern in weit verzweigten Adern, wodurch ihre Ausbeutung sehr erschwert wird.

Nach M. Boulangier<sup>2</sup>) hat man eine beträchtliche Lagerstätte bei Crébo an der französisch-schweizerischen Grenze halbwegs zwischen den beiben wichtigen Asphaltlagern von Senssell und Bal de Travers aufgesunden. Das Lager besteht aus Sandbetten, die mit einem stark paraffinhaltigen, zähslüssigen Bergteer imprägniert sind, der beim Anbohren der Schichten aussließt. Ähn= liche Lagerstätten sinden sich bei Pechelbronn und Lobsann (Elsas) und Hordorf, Limmer und Borwohle (Preußen).

Beit wichtiger in industrieller Beziehung ist natürlich das Borkommen des Asphalts in Form von bituminösem Gestein, und wir wollen im folgenden die Hauptfundstätten desselben, welche einer bergmännischen Ausbeutung untersliegen, ausstührlicher besprechen. Zunächst zu erwähnen als eine der zuerst ausgebeuteten und noch heute eine der wichtigsten Lagerstätten ist das Bal de Travers, ein romantisches Quertal des Jura im Kanton Neuchätel, durch dessen Sohle die Reuse nach dem Neuchäteler See sießt. Seinen Namen sichrt es von dem Städtchen Travers, einer Station der Bahnlinie Nenchätelsbontsarlier. Hier ist es der Kaltstein der Neokomformation, welcher von Bitumen durchtränkt ist und sast an allen Wänden des Tales zutage steht. Besonders bemerkenswert ist die Hauptfundstätte in der Umgebung von Bois de Croix. Die abgedaute Schicht ruht auf einem härteren, nicht bituminösen Kaltstein in einer Stärke von 2 dis 6 m und ist überlagert von einem muschelhaltigen Ton.

Die Hauptminen liegen etwa 1 km von Travers entfernt, und obgleich fie in ihrer größten Tiefe noch nicht ben Wasserspiegel ber Reuse erreichen, ist ber Wasserandrang aus dem sie überlagernden, mehrere 100 m Mächtigkeit besitzenden

<sup>1)</sup> Chem. Ind. 1900, S. 210. — 2) Eng. and Min. Journ. 1897, p. 400; Chem.: Its. 1897, Rep. S. 138.

Gebirgsstock boch ein so enormer, daß eine besondere, in ununterbrochener Tätigkeit befindliche Wasserhaltung stündlich ungeführ 65 cbm zutage schafft. Im übrigen ist die Senkung der abgebauten Schicht von der Talseite nach der Bergseite hin eine so mäßige, daß die Förderwagen der Feldbahn durch Menschenkaft betrieben werden können.


Die Gruben werden sowohl bergmännisch als fabrikatorisch von der "Neuchatel Asphalte Company" in London ausgebeutet.

Als weiteren wichtigen Fundort haben wir Sepffel an der Rhone im französischen Departement de l'Ain an der Bahn von Genf nach Culoz, etwa 50 km von Genf, zu verzeichnen. Treppenförmig übereinander gelagert, mit schwachem Gefälle nach dem Flusse hin, finden sich hier (Fig. 4) sieben Schichten Aphaltstein mit einer Mächtigkeit von je  $1^{1}/_{2}$  bis  $4^{1}/_{2}$  m, welche durch schmale

Zwischenschichten von Sandstein und bitumenfreiem Kalkstein gestrennt sind. Der Abban ersolgt im Erdinnern in der Weise, daß das Material von Schicht zu Schicht auf Kampen abwärts und auf Karren mit Pserdebetrieb zum User der Rhone befördert wird. Bergteer trifft man

Rhone

in ber in biesem Teile ber Rhonelands schaft allgemein vers breiteten Wolassefors



mation im Sandstein nesterweise an. Im Rhonebecken liegen die Schichten dieses Molassesandsteins fast horizontal und erheben sich dis zu einer Höhe von 200 dis 300 m über den Rhonespiegel. Sie sind auf der ganzen Strecke dis Genf an einzelnen Stellen bituminös, wie überall, wo das Bitumen nicht im Sand, sondern im Sandsstein angetroffen wird, wo das mehr oder weniger seste Gefüge eine größere oder geringere Kapillarität zuläßt. Nach Mehn 1) werden diese bitumenhaltigen Teile des Sandsteins in jenen Bänken, welche ungefähr im Niveau des Tales liegen, durch Bergbau in Stollen, "deren unregelsmäßige Duerschläge dem eigensinnigen Berlaufe der Bitumenverteilung solgen", durch Bohren und Schießen gewonnen. Nach dem Zerkleinern und Auskochen mit Wasser liefert das Gestein etwa 3 dis 4 Proz. Bergteer.

Bu Anfang des 19. Jahrhunderts, als diese Bergteergruben schon längst im Betrieb waren, entdeckte man erst die oben erwähnte, oberhalb dieser Gruben unter der Molasse hervortauchende Schicht des bituminösen Jurakalkseins, welche zwar eine viel beschrünktere Ausbehnung besitzt, aber bei sehr großer Mächtigkeit ein unerschöpfliches Material für die Industrie darbietet. Der Gehalt an Bitumen in dieser Schicht beträgt ungefähr 10 Broz. Man erreicht diese Gruben wenige Kilometer von Senssel entfernt bei der Station Phrimont, woselbst

<sup>1)</sup> Der Afphalt, Halle 1872, S. 28.

fich auch die Fabrit der sie abbauenden Gesellschaft (Compagnie Generale des Asphaltes de France, Ld.) befindet (vgl. die beiftehende Rarte ber Ronzession, Fig. 5). Die ursprünglichen, auf bem rechten Ufer ber Rhone aelegenen Gruben von Byrimont find anscheinend erschöpft, weshalb man neuer= bings ungefähr 1 km oberhalb auf dem linken Ufer bei Bolant eine neue Strecke

Fig. 5. Plan RELLEGARDE des Gebietes der Asphalt-Konzession von SEYSSEL bewilligt durch Dekret vom 9. Fructidor des Jahres V (1797). Flächeninhalt . . . . . . 51 qkm . 16 km Mittlere Breite . . . . . 3 km 200 m Haute-Savole I'Ain de la 2110 H artement Dép Mafestah 1-160,000 Mafastab der französischen Ge Fläche des Gebietes In Betrieb befindliche Lager (1886)

in Abbau genommen hat, deren Material auf Schiffen der Fabrit in Byrimont jugeführt wird. Die gangen Berhaltniffe bes fteil zur Rhone abfallenden Berglandes bringen es mit sich, daß der Abbau in keiner Weise durch Wasser beläftigt wird.

Die gleiche Gefellschaft beutet auch die im Guden von Frankreich, Departements Buy be Dome und Cantal, gelegenen Gruben in Chavaroche, Forens, Frangy und Baftennes (Depart. bes Landes) aus, welche allerdinge mehr

bimminösen Sanbstein und bituminösen Sand liefern, der sich hauptsächlich ur Kabrikation von Asphaltmastix eignet.

Im Asphaltbergwert Lobsann im Unterelsaß, ungefähr in der Mitte wischen Weißenburg und Wörth unmittelbar an den steilen Gehängen des hochwaldes belegen, ift nach Jasper i) folgende Ablagerung aufgeschlossen, die nehst Bal der Travers und Sensel von hervorragender Bedeutung geworden i. "Bon Tage dis zu 60 m Teufe steht Septarienton in verschiedener Ausbildung mit geldgeslammtem, kaltigem Ton und hellgrauen dis dunkelbraunen Mergeln an, welche sowohl Foraminiseren als Konchylien des Mitteloligozäns, wie Leda, Nucula, Pectunculus, Pecton usw. enthalten. Der unter dem Septarienton anstehende Asphaltkalk ist im Hangenden aus Muschelkalktonglomerat derartig zusammengeset, daß das Bindemittel der einzelnen Kolsstüde ein grober

Weifsenburg Klimbach Karte der Konzession Lobsann-Asphalt-Gesellschaft 🍽 bei SULZ u. WALD (ELSASS) DBSANN ampertslock Schacht Pechelbronn SULZ u Walburg Hohw ndershofen Fisenbahner Chausseen STRASSBURG

Fig. 6.

und gaher Bechsand bilbet. Darauf folgen bolomitische Ralte, die von feinen Brauntohlenschmiten burchzogen sind.

"Die Braunkohle besteht aus Koniferenholz und aus der sogen. Nadeltoble, die aus Palmfasern gebildet wird.


"In diesen Kalf- und Lignitschichten tritt der Asphaltkalk lagerförmig auf, und zwar so mächtig, daß er an einzelnen Stellen das vorwiegende Gestein bildet. Die Mächtigkeit des Asphaltkalkes beträgt etwa 25 m und nimmt in der Richtung auf das Hochgebirge — nach NW. — zu, während er sich nach SO. in der Richtung auf das Dorf Lobsann hinauskeilt, dzw. durch Eroston abzeschwemmt ist. Während derselbe am Gebirge entlang nach NO. bei Drachenbronn nicht mehr ansteht, ist er am Gebirge nach SW. dis Lamperts-loch und Pechelbronn zu verfolgen, ohne daß der Süswasserfalk hier jedoch asphaltsührend wäre. Diese Lagerstätte stellt sich somit als eine lokale Einslagerung dar. Unter dem Asphaltkalk stehen unteroligozäne Mergel an, in

<sup>1)</sup> Das Borkommen von Erdöl im Untereljaß, Straßburg i. E. 1890, S. 10. Köhler, Chemie u. Technologie d. natürl. u. fünftl. Afpbalte.

benen sandige Schichten auftreten, beren eine 6 m im Liegenden des Asphaltstaltes schwarzen Pechsand von start aromatischem Geruch und zäher, klebriger Beschaffenheit führt. Solche Sandlager sind neuerdings nordöstlich der Grube Lobsann auch in der Konzession Kleedurg in einer Teufe von 20 m und einer Mächtigkeit von 3 dis 4 m, in einer Längserstreckung dis 90 m und einer Breitenausdehnung von 40 m aufgeschlossen; der Pechsand wird durch Schachtsbetrieb gewonnen und das gewonnene Pech in Lobsann dem Asphaltmastix zugesetzt.

"Diese unteroligozänen Mergel gleichen mit ihren Ginlagerungen von Bechsanbflözen genau ben bei La mperteloch und Bechelbronn (bei Sulz u.


Fig. 7. Profil des Lobjanner Ajphaltlagers nach der Fallungslinie.



A blaugraue marine Tone; B an Asphalt ärmere Kalksteinbänte; K Asphaltkalke. Wald, siehe obenstehende Karte der Konzession, Fig. 6) aufgeschlossenen Bechsfandlagerstätten.

"Die Fossilien des Asphaltkalktomplexes sind nicht sehr zahlreich: Stengel, Früchte und Blätter von Chara Voltzi, Sabal major, Cinnamomum und Juglans, sowie an tierischen Resten Melania, Helix, Planordis, in schlecht bestimmbaren Exemplaren, sowie ein Anthracotherium alsaticum (?)."

Fig. 8. Profil des Lobsanner Asphaltlagers nach der Streichungslinie.



A blaugraue marine Tone; B an Ajphalt armere Ralffteinbante; K Ajphaltfalte.

Ausführlich schilbert auch Strippelmann 1) die Lobsanner Asphaltlagerstätte in geologischer Beziehung auf Grund eigener Untersuchungen an Ort und Stelle. "Soweit dieselbe durch Bergdan aufgeschlossen ist, zeigen sich hier als tiefste Bildungsglieder miozüne Tonmergel, Sandsteine mit Einlagerungen von Schwefeltiesknollen und Gipsnestern, wechsellagernd mit an Öl ärmeren bituminösen Sandschichten, welche hin und wieder durch Nagelsluh aus Muscheltalkgeröllen unterlagert werden. Dieser bitumenhaltige Sand, der offenbar ibentisch ist mit dem Pechelbronner gleichartigen Borkommen und nur in höheren

<sup>1)</sup> Die Betroleuminduftrie Ofterreich=Deutschlands. Leipzig 1878, 3, 182.


Horizonten abgelagert und daher im Erdölgehalt wesentlich bickflüssiger (Berg-

(Brauntohlen=) Flöze für den Gebrauch auf der Saline Sulz u. Wald nicht recht brauchbar sind. Erst später ging man dann an den Abbau der darüber gelagerten Ralfichichten. welche reich mit Asphalt durchdrungen sind und von einem blaugrauen marinen Ton überlagert werden.

"Die tertiären Ablagerungen von Lobfann, welche in einer Besamtmächtigkeit von 100 bis 110 m aufgeschlossen find, schließen nun eine Schichtenfolge von etwa acht Raltbanten ein, in welchen an Afphalt fehr reiche (bis 18 Broz.), dunkel-

ter, Bergpech) ift, war anfänglich Gegenstand bergmannischer Gewinnung, namentlich als sich gezeigt hatte, daß die vorgängige Ausbeutung der ziemlich ngelmäßige Zwischenglieder bilbenden, schwachen und schwefeltiesreichen Lignit-

Fig. 9. Berwerfung im Afphaltfalt von Lobjann.



schwarz gefärbte, bis 5 m mächtige, mit festen, von Asphalt weniger reich durchdrungenen hellgrauen Kaltschichten wechsellagern. Bei einer wellenförmigen Bestaltung des ganzen Schichtenkompleres ift eine schwache Reigung der

Schichten gegen SO., fon-Bechelbronner form ben Schichten bemerkbar (Kig. 7 n. 8). Mächtig entwickelte, gangartig, mit verschiedenen Zerreibungsprodukten des Rebengesteins teilweise angefüllte Spalten (Fig. 9) veranlaffen Berwerfungen ber Schichten bis 6 m Sprunghöhe. Charakteri= ftisch ift ein genereller untereinander und mit

bem

Fia. 10. Bermerfungen im Afphaltfalt von Lobfann nach der Fallungslinie.



Barallelismus ber x Berwerfungstlüfte; a marine Tone; b, d, f Afphalt-Bermerfungetlüfte talle; c, e, g an Ajphalt armere fiejelige Kaltbante mit Ligniteinlagerungen; h miogane Sandfteine mit Betroleumführung. gerablinigen

Lamme der Bogesen, an welche sich die Ablagerung anlehnt, also von SW. nach NO. Einzelne dieser Berwerfungen sind dadurch ausgezeichnet, daß aus benselben noch fluffiges Erdpech in größeren Mengen ausfließt und Gegenstand der Gewinnung ift. Alle (von Strippelmann beobachteten) Berwerfungsflufte haben ein tonformes, generell westliches Ginfallen, find fogenannte abfallende Berwerfungen nach dem Bogefenrande zu, die Lager in tiefere Niveaus ibrungweife überführend (Fig. 10). hiernach findet benn auch die Reigung ber Schichten nach dem Bogesenrande ihre Erklärung und ist nicht mit einer ansgenommenen, in Wirklichkeit aber nicht bestehenden Mulbenbildung zu verswechseln."

"Außer diesen Hauptverwerfungsklüften ist das Gestein nun vielfach mit Querspalten und Querklüften durchzogen und eine Zertrümmerung der Lagerungsverhältnisse, verbunden mit einer Menge Gesteinsabsonderungen zu beobachten, überall von klebrigem, selten tropsbar flüssigem Bergpech erfüllt." (Fig. 11).

"Die reich mit Afphalt erfüllten Kalkablagerungen schließen häufig fehr tieselige, klingend harte Kalkmassen von teilweise spharbibischer Form

Fig. 11. First einer Strede (Gallerie) in Lobsann.





Fig. 12. Riefelerdehaltige harte Kalfeinlagerung im Ajphalttalf von Lobsann.



a Afphaltimprägnation; b Spalten mit Erdpech erfüllt; c von Afphalt und Erdpech freier Ralfstein, hell gefärbt.

(Fig. 12) ein, welche nur an ben äußersten Rändern ein schwaches Ginbringen des Erböls erkennen laffen, im übrigen aber nur auf den Steinscheideidungen und kleinen Klüften klebriges Bitumen als schwachen Überzug ausweisen oder mit erhärtetem Asphalt erfüllt sind."

Charakteristisch und besonders wichtig sindet Strippelmann den Umstand, daß der Asphaltgehalt des Kalkes nach dem Bogesenrande hin zunimmt, so daß der Asphaltkalk stellenweise eine knetdare Substanz repräsentiert und gleichzeitig slüssiges Erdpech in den Klüften und Berwerfungen in besonders reichlicher Menge austritt.

Die schon erwähnten Lignitstozchen des Liegenden und Hangenden sinden sich auch in schwächerer Ausbildung zahlreich in den Asphalttalt selbst eingebettet; die an Schwefelties reiche Kohle ist zur Zersetung leicht geneigt, die sich im aufgeloderten


Buftande bis zur Selbstentzundung steigern tann und an einzelnen Stellen Grubenbrande zur Folge hatte, welche sich auf ben Asphaltkalt übertragen haben und luftbichte Absperrungen ganzer Streden erforberlich machten.

Der Umstand, daß die Spalten dieser Braunkohlenslöze ebenfalls reichlich mit Bitumen erfüllt sind, könnte zu dem übereilten Schluß sühren, daß dasselbe aus der Braunkohle entstanden ist. Allein alle vorliegenden, geologischen Tatsachen weisen nach Strippelmann darauf hin, daß dasselbe seinen Weg genau wie das zu Asphalt erhärtete Petroleum in den Kalkablagerungen genommen hat, und daß diese letzteren nebst den über- und untergelagerten Lignitslözen bereits abgelagert waren, als das Bitumen, wahrscheinlich in

tropfbar flüssiger Form, als Petroleum einbrang und die Gesteinsschichten erfüllte.

Strippelmann hat durch Versuche tonstatiert, daß die Aufnahmefähigkeit dieses Kalksteins für Erdöl eine wesentlich höhere und beschleunigtere ist als diesenige des groben Sandsteins. "Ermöglichte sonach die Beschaffenheit des Kalksteins eine rasche und ungemein leichte Aufnahme des Erdöls, selbst von didstüfsiger Konsistenz und in kaltem Zustande, so waren die Klüste und Spalten, welche die Ablagerungen nach verschiedenen Richtungen durchschwärmen und zweisellos durch Eruptionen, welche, wenn auch nur in ihren Kraftäußerungen und deren Folgen sichtbar hervorgetreten sind, gebildet, die natürlichen Versmittler für den Austritt des aus tieseren Riveaus emportretenden Erdöls, welches, seiner flüchtigen Vestandteile entäußert, in Verüh-

Fig. 13. Ibeelles Profil vom Sauerbach — Schwahmeiler — Pechelbronn — Lobsann bis zum Oftrande der Bogesen.



A Mariner Ton; B Afphaltfalte (Lobfann); C miozäne Tone; D petroleumführende Sande und Sandsteine (Beckelbronn); E miozäne Tone; F petroleumführende Sande und Sandsteine (Schwabweiler); G miozäne Tone und Sandsteine; V Bogefensandstein.

rung mit atmosphärischer Luft sich rasch verdidte und schließlich zu Asphalt erhärtete."

Der Umstand, daß man in den kieseligen und festen Kalksteinablagerungen häusig auf Stellen stößt, welche einen stärkeren Bitumengehalt als ihre Umsebung zeigen, beweist lediglich, daß die weniger kieselige Beschaffenheit dieser Stellen eine größere Aufnahmefähigkeit für ölige Substanzen bedingt. In gleichem Sinne sind auch die von Blätterabbrücken, besonders der Chara, herrührenden mit Asphalt erfüllten Hohlräume, sowie einzelne kleine Hohlräume im Kalkstein, welche mit kristallisiertem Kalkspat und Erdpech ausgefüllt sind, zu deuten. Man hat konstatiert i), daß die mit Erdöl angereicherten Sandskeine beim Kochen mit Wasser ihr Bitumen leicht und vollständig abgeben, was der an Bitumen viel reichere Kalksein von Lobsann nicht tut. Womit dieser Umstand zusammenhängt, ist noch nicht endgültig aufgeklärt; wahrscheinlich ist er eine Folge der dichteren und feinkörnigeren Beschaffenheit des Kalkmaterials.

"Ein Blid auf die Petroleum, Erdpech und Afphalt führenden Schichten der bergbaulich aufgeschlossenen Gewinnungspunkte von Schwabweiler, Bechelsbronn und Lobsann (Fig. 13) legt nun unzweifelhaft klar, daß dieselben

<sup>1)</sup> Bergl. Jasper, l. c. S. 11; Strippelmann, l. c. S. 186.

einem annähernd in einer Hauptrichtung gestreckten Schichtenkompler der Terticirformation angehören, daß dieselben sedimentäre, im Zusammenhang stehende Zwischenlagen bilden und Sandstein, Sand und Kalklagen vorzugsweise als Aufnahmebehälter sitt dasselbe dienen, daß hinsichtlich ihrer Genesis und relativen Altersfolge die Schwadweiler Borkommen das älteste Glieb vertreten, hierauf die zur Zeit bearbeiteten Pechelbronner Schichten, und hierauf als jüngstes Formationsglied die Lobsanner Kalkgebilde mit dem überlagerten marinen Ton solgen." Im Zusammenhang damit können wir auch eine wesentlich größere Leichtslüssigteit des Petroleums in Schwadweiler, eine bergteerartige Beschaffenheit des Petroleums in Pechelbronn und eine erdpechartige, vorwiegend aber asphaltartige Natur des Erdvils in Lobsann, gleichzeitig aber zunächst in Pechelbronn einen namhaften Ölseichtum der in größerer Teufe ausgeschlossenen Ölschichten konstatieren.


Diese Tatsache beweist, daß der eigentliche Ursprungsort des Bitumens in größerer Tiefe zu suchen ist und wir es hier nur mit sekundären Lager-stätten zu tun haben. Die nach dem Ostrande der Bogesen charakteristisch zusenehmenden gewaltsamen Störungen der normalen Lagerung, welche hier wegen der kompakteren Beschaffenheit des Gesteins sichtbarer als in den mehr mergeligen und tonigen Schichten und den feinkörnigen, mürben Sandsteinen in Form von Berwerfungen, Klüsten, geborstenen und zertrümmerten Gesteinsschichten zum Ausdruck kommen, zeigen aber zugleich, daß hier Eruptionen in Tätigkeit getreten sind, welche dem in größerer Tiese gelagerten Erdöl zum Austritt in höhere Niveaus geholsen haben, eine Anschauung, die noch besonders durch den Umstand wahrscheinlich gemacht wird, daß diese Berwersungen und Spaltenzäume zumeist mit größeren Mengen von Petroleum erfüllt sind und mit den ölsichrenden Schichten in Berbindung stehen. (Strippelmann.)


Man erreicht die Gruben und Werke von Lobsann am besten von der Station Sulz u. Wald, welche etwa 6 km bavon entfernt liegt. Die alleinige Ronzession besitt gegenwärtig die "Lobsann-Afphalt-Gefellichaft (Generalbirektor G. B. Balfh). Die Fabrik liegt am Fuße eines Bergrudens von beträchtlicher Sohe, in welchen die Schicht auf etwa 70 m Lange mit schwacher Neigung einfällt, mährend sie im Berge selbst horizontal liegt; Grubenwasser ift nicht vorhanden, und das durch Sprengung mit Pulver (Dynamit hat fich wegen der weichen Beschaffenheit des Gesteins nicht bewährt) gelöfte Gestein wird durch Grubenwagen ber Fabrif zugeführt. Man arbeitet bei offenen Lampen, da Grubengase nicht vorhanden sind. Die Bohrlöcher werden durch Löffelbohrer mit ber hand hergestellt, und der Abbau geschieht in der Beife, daß rechtwinkelig sich kreuzende Bange von 3 bis 5 m Beite und, sofern die Stärke ber Schicht bies zuläßt, auch annähernd gleicher Bohe angelegt werben, in welchen man quabratifche Zwifchenpfeiler fteben läßt, beren Starte vom Bitumengehalt des Gesteins abhängig ift und von 3 bis 5 m Querschnitt fcmantt. Gine Auszimmerung ber Gange wird nur in gang vereinzelten Källen erforderlich, wo fortgesett Abbröckelungen stattfinden 1). Der Abbau der

<sup>1)</sup> Dietrich, Baumaterialien ber Afphaltftragen, Berlin 1881, S. 14.

Lagerstätte ist mithin ein benkbar günstiger. Nach einer Mitteilung ber Lobsiann-Asphalt-Gesellschaft vom April 1898 umfaßt die sehr ausgedehnte Konzession einen Flächenraum von 11,7561 qkm, in welchen das Asphaltlager stellenweise eine Mächtigkeit von 28 m erreicht. Der Borrat an Asphalterz wird bei einer Jahresförderung von 1500 Doppelwaggons von der zuständigen Bergbehörde als noch auf mehrere 100 Jahre ausreichend geschätzt.

Die wichtigen Afphaltlagerstätten von Limmer, einem Ortchen in ber Rähe von Hannover, und Borwohle, einer Station ber Eisenbahn Kreiensen-Holzminden, werden gleichfalls von Strippelmann 1) eingehend in bezug auf ihre geologischen Verhältnisse geschilbert. Der hier geförderte Asphaltsalf gehört den Pterocerasschichten des weißen Jura (mit Aporrhais Oceani) an. Die im Abdau begriffenen Schichten von oolithischem Kalksein, schiefrigen Mergelbänken und Kalkmergel sind reich mit Asphalt durchdrungen (der Gehalt steigt bis 18 Proz.), erscheinen im frischen Bruch dunkelbraun und zeigen intensiven





a Tonig-sandige Ablagerung; b Asphaltkalkbank; o Tonige Zwischenlagerung; d Asphaltkalkbank; o Tonige Schichten (grünlich-grau); f Asphaltkalkerde.

Geruch; Gesteinsspalten und Hohlräume, sowie die das Gestein erfüllenden Koniferenschalen sind von dickslüssigem, zähen Erdpech erfüllt, welches durch die Birkung der Sonnenstrahlen dunnflussiger wird und aussließt, wodurch eine sutzessive Bleichung des Gesteins eintritt.

Ahnlich wie im Elsaß, ist auch hier eine Berwerfung der Schichten zu beobachten, welche auf gewaltige Umwälzungen hinweist; und gerade diese Störungen sind es vorzugsweise, welche eine reiche Imprägnierung mit Asphalt tennzeichnen. Fig. 14 zeigt das Prosil durch die vormals Hennigschen Asphaltstaltbruche bei Limmer. Wie die miozänen Kalte des Elsaß besitzen auch die oolithischen Kalkteine von Limmer eine große Attraktionsfähigkeit und nehmen mit Leichtigkeit große Mengen von Betroleum auf.

Nach Strippelmann erklärt sich die Asphaltanhäufung bei Limmer auf eine durchaus einfache Weise, wenn man berücksichtigt, daß die den weißen Jura unterteufenden Schichten des Lias dis zum Keuper und des Dogger nachweislich großen Reichtum von Erdöl auf sekundärer Lagerstätte ausweisen (so bei Sehnde, Linden usw.), daß diese Ansammlungen wahrscheinlich aber aus tieferen

<sup>1)</sup> l. c. S. 100.

Schichten kommen und, von der Ursprungslagerstätte des Petroleums ausgehend, Nachschübe teils in gassörmigem, teils in tropfbar slüssigem Zustande, welche nach oben drängten, erhielten; es ist ja eine bekannte und vielsach beobachtete Erscheinung, daß das aus der Tiefe emporsteigende Erdöl die Hohlräume der sossillte, deren Schalensubstanz durch gleichzeitig mit aufsteigendes kohlensäurehaltiges Wasser zerkört wurde, während die flüchtigen Anteile des Betroleums durch dieses letztere hinweggeführt wurden; unterstützt wurde dieser Borgang durch die hohe Spannung, in welcher sich diese Gase und Flüssigsteiten jedenfalls befunden haben.

Was die Lagerungsverhältnisse des Asphaltvorkommens in Limmer ansbelangt, so ist es augenscheinlich, daß auch hier durch gewaltige Kraftäußerungen weit verzweigte und tief niedergehende Spalten erzeugt wurden, welche dem Erdöl erst Gelegenheit boten, in höhere Regionen vorzudringen. Bohrversuche, die im Liegenden der Pterocerasschichten ausgeführt, aber nicht über die Kimmeridgesschichten fortgeführt wurden, ergaben durchweg einen gleichmäßigen Gehalt des Kalfsteins, sowie des durchteuften Tons an Asphalt und Erdpech.

Die Ausbeutung bieses Asphaltsteinlagers sindet durch verschiedene Geselsschaften statt, unter benen die Rod-AsphaltsCompany Limmer und Borwohle (vorm. Hennig u. Egesstorff) und die "Deutsche Aktiensgesellschaft der Limmers und Borwohle-Asphaltgruben" die bebeutendsten sind. Sie geschieht zum Teil in einfachem Steinbruchbetrieb bei einer Mächtigkeit des Abraums von 24 bis 30 Fuß und des abbauwürdigen Gesteins von 30 bis 40 Fuß. Dabei werden die Wasser durch eingebaute Stollen bis zu einem gewissen Horizont abgezogen und der Asphalt auf steigender Fahrbahn mit Pferdebetrieb zur Berladungsstelle gebracht; zum Teil erfolgt der Abbau in kombinierten höhligen Stollen, wobei das Material durch Schachtbetrieb zustage gefördert wird. Das geförderte Quantum an Asphaltstein beträat jährlich:

		•		Limmer	Vorwohle		
Englische Gefellschaft			•	16 500	1500 Tons		
Deutsche! "				5 000	<b>7</b> 500 "		

boch sind die Einrichtungen berart getroffen, daß dieses Quantum jederzeit er- höht werden kann.

über die italienischen Afphaltlager bringt die "Chemiker-Ztg."1) eine Mitteilung, ber wir folgendes entnehmen:

"Asphaltlager, b. h. Lager von mit Bitumen getränktem Kalksteine, sind an vielen Punkten Italiens aufgeschlossen und auch im Abban begriffen. Hauptstächlich sind es vier Gegenden, welche einer besonderen Ausmerksamkeit wert sind: 1. die Provinz Chieti in den Abruzzen; 2. der südliche Kirchenstaat; 3. die Provinz Salerno und endlich 4. die Provinz Sprakus.

"In den Abruzzen findet sich der Asphaltstein im Liegenden der schwefelführenden Schichten und tritt an verschiedenen Orten in oft weiter Ausbehnung zu Tage. Bei Lettomanoppello und Roccamorice lassen sich die bituminösen

¹) 1885, S. 907 u. 941.

Kalksteine in einer Ausbehnung von etwa 5 km beutlich erkennen. Andere Fundorte sind San Liberatore und Manoppello mit der Grube Fontiscelli, dem einzigen Bunkte in ganz Italien, wo der Asphalt regelmäßig gelagert pe sein scheint. Alle übrigen Borkommen zeigen eine durchaus unregelmäßige Lagerung. Das Grundzestein der Asphalte in den Abruzzen ist ein von zahlerichen Spalten und Rissen durchsetzer Foraminiserenkalt, der wegen seines großen Gehaltes an organischen Resten mehr oder weniger porös erscheint. Insolge der wechselnden Borosität ist das Gestein auch nicht gleichmäßig von Bitumen durchdrungen, und mit dem bloßen Auge schon läßt sich der Unterschied an der helleren oder dunkleren Färdung erkennen. Unter der Lupe kann man deutlich sehen, daß das Bitumen wohl die seinsten Haarspalten ersüllt, daß es das unversehrte Gestein aber nur dis zu geringer Tiese imprägniert hat. In anscheinend gleichmäßig gesärbten Stücken zeigen sich dann noch immer Punkte, in denen das Bitumen gänzlich sehlt.

"Bisher hat man in den Abruzzen den Asphalt nur durch Tagebau gewonnen; binnen kurzem aber wird man wohl überall zu Stollen- oder Schachtbau schreiten müffen, und es ist die Frage, ob sich dann die Förderung überhaupt noch lohnen wird."

Im süblichen Teil bes ehemaligen Kirchenstaates und im Norben ber Provinz Caserta sind die Asphaltlager in nicht unbeträchtlicher Anzahl um den erloschenen Bulkan Posi gruppiert und werden zum Teil, wenn auch mit wenig Energie, ausgebeutet. Die Lagerung entspricht im wesentlichen dem über den Abruzzenasphalt Gesagten, und die wichtigeren Lagerstätten sind Filettino, Bauco, Alatri, Monte San Giovanni, Castro und Colle San Ragno.

Der Asphalt des Kirchenstaates ift im allgemeinen mager, d. h. er enthält selten mehr als 7 Proz. Bitumen, wenn man von ausgelesenen Stüden absieht. Besonders rein ist das Gestein von Colle San Magno, kann aber infolge der hoben Gestehungskosten die Konkurrenz mit anderen italienischen Asphaltsteinen nicht bestehen.

Die wichtigste Fundstätte sur Asphaltstein in Italien ist zweifellos Ragusa, etwa 20 km von der Südfüste Siziliens entfernt, an einem Hange seitlich des Flüßchens Irminio, das sich bei Mazarelli ins Meer ergießt. Man unterscheidet dort hauptsählich zwei Arten Asphaltstein: den braunen, welcher arm an Bitumen ist (etwa 3 die 7 Proz.) und den schwarzen, welcher im Mittel etwa 15 Proz. Bitumen enthält. Das Gestein ist durchsetzt mit zahlreichen petrisszierten Resten von stengeliger Form und wahrscheinlich pflanzlicher Natur. Berfasser, welcher Gelegenheit hatte, große Mengen desselben zu verarbeiten, sand darin nicht selten wohlerhaltene Zähne der verschiedensten Größe, einzeln eingebettet und wahrscheinlich einer Haisischart angehörig. Das Material gehört mit zu den gesuchtesten sitr Stampfasphaltarbeiten und macht auf dem europäischen Kontinent dem aus anderen renommierten Gruben ersolgreich Konsurrenz.

Bon geringerer Bebeutung als Fundort ift die balmatische Insel Brazza gegenüber Spalato. In einem gelblichweißen jungeren Kalkstein befinden sich

etwa 20 Minuten vom Meere entfernt Parallesschichten von 3 bis 4 m Mächtigskeit, welche ein dolomitisches, bituminöses Gestein darstellen, wohl das einzige Borkommen des Asphalts in Dolomit, welches dis jest beobachtet worden ist. Das Gestein ist von braumer Farbe, besitzt wenig glänzenden Bruch und zeigt, namentlich auf frischer Bruchsläche, einen starken Erdölgeruch. Es besitzt die Härte des Kaltsteins, läßt sich leicht pulvern und das gelblichgraue Pulver backt leicht zusammen.

Über das bituminöse Gestein vom Nullaberg in Schweden berichtet A. E. Törnebohm<sup>1</sup>). Dasselbe enthält bis gegen 11 Proz. bituminöse Stoffe und kommt in einer hellgrauen und einer dunkelbraunen Barietät vor. In beiden ist Feldspat, welcher sich unter dem Mikrostop als Mikroklin erweist, der vorwiegende Bestandteil, und man nennt deswegen das Gestein Mikroklinfels. Der helle Mikroklinfels ist von matter helltoniger Farbe, etwas saserig, mitunter dentlich schieferig. In der Gesteinsmasse sind Kügelchen oder Klümpchen von Huminit (einer steinkohlenähnlichen bituminösen Wasse) unregelmäßig verteilt. Die Huminitklümpchen können Erbsengröße erreichen, sind aber zuweilen auch mikrostopisch klein. Härte 3; beim Schleisen nehmen sie leicht Politur an. Der dunkle Mikroklinfels unterscheibet sich von dem hellen wesentlich dadurch, daß er auch noch von einer anderen bituminösen Substanz vollständig durchtränkt ist; auch erreichen in demselben die Huminitkügelchen sogar die Größe einer Haselnuß.

In geologischer Beziehung erweist sich ber Mitroklinfels als ein untergeordnetes Glieb ber Granulitformation ber bortigen Gegend. Recht interessante Resultate lieserte das Studium ber Dunnschliffe; es geht daraus hervor, daß ber Huminit als im Gestein primär und folglich als schon zur archäischen Zeit gebildet aufgefaßt werden muß, während der andere bituminöse Bestandteil erst später in das poröse Gestein als ein Bergteer eingedrungen sein kann, also auch entschieden bedeutend junger ist als die mineralischen Gemengteile des Gesteins, und als Analogon der bituminösen Bildungen in manchen Pegmatitgängen aufzufassen ist.

Die in Borstehendem ausführlicher besprochenen Fundstätten des bituminösen Sesteins und reinen Asphalts sind nicht die einzigen, die man kennt; an vielen anderen Orten der Erde werden solche angetroffen und teilweise auch ausgebeutet; indessen sind die angeführten die für die Technik wichtigsten oder in wissenschaftlicher Beziehung interessantesten, so daß wir von der Aufzählung weiterer Borkommen um so eher absehen können, als in den vorstehenden Ausstührungen schon alles das enthalten ist, was für die Ansichten über die Entstehung des Asphalts in der Natur einen Anhaltspunkt bieten kann.

<sup>1)</sup> Jahrb. f. Mineralogie 1888, 2, 1.

## Drittes Rapitel.

## Ansichten über die Entstehung der Bitumina und des Asphalts.

Wie wir bereits eingangs gesehen haben, unterscheibet man die naturlichen Bitumina in folgende drei Rlaffen :

I. Flüffige: Steinöl ober Naphta, Erbol ober Betroleum.

II. Bahflüffige: Bergteer ober Malthe.

III. Fefte: Erbpech ober Afphalt.

Alle drei Rategorien stehen unter fich in einer naben genetischen Beziehung, so zwar, daß das fluffige Bitumen das ursprüngliche Produkt gewesen ift, aus dem die beiden anderen infolge gewiffer Beranderungen, über deren Urfache die Meinungen noch auseinander geben, der Reihe nach hervorgegangen In Heiner Menge findet man es noch in fast allen Bergteeren und Afphalten vor und tann es durch Erwärmen baraus entfernen. findet fich überall da, wo Erdöl aus dem Boden gewonnen wird, Afphalt ober wenigstens Bergteer, und fast alle Betroleumbrunnen ober Erbolguellen find beshalb burch das Borhandensein des Bergteers nahe an der Oberfläche entbedt worden. Diese Tatsachen, im Berein mit einer Reihe eratter, wiffenschaftlicher Beobachtungen und technischer Erfahrungen, lassen keinen Zweifel barüber, bag wir uns ben Bergteer und ben ihm nahe verwandten Afphalt in ber Tat als aus Betroleum entstanden zu benten haben, eine Annahme, die heute auch von niemand mehr ernstlich bestritten wird. Wenn wir uns baber eine Borftellung über die Bilbung bes Afphalts machen wollen, fo muffen wir die Ansichten tennen lernen, welche die Belehrten im Laufe der Zeit über die Entftehung bes Erdols gewonnen haben. Wir folgen babei im wefentlichen ber trefflichen Darftellung, welche Engler und Raft 1) über biefen Gegenftand gegeben haben.

Es ift bemerkenswert, daß, tropbem das Petroleum und die natürlichen Bitumina im allgemeinen schon seit frühester Zeit (Ugypter, Babylonier;

<sup>1)</sup> Muspratts Engyklop. Handb. ber techn. Chemie von Stohmann und Kerl, 6, 2118 u. f. Braunschweig 1898.

Diodor, Bosidonius, Plinius, Lutianos, Strabo, Berodot usw.) bekannt find. Anfichten über die Entstehung berfelben, außer ber naiven biblischen Erzählung vom Untergang ber Städte Sodom und Gomorrha burch einen Regen von Bech und Schwefel, boch erft feit ber zweiten Balfte bes 18. Jahrhunderts Diefe Sypothesen laffen sich in zwei Rategorien flaffi= geäukert worden find. fizieren, und zwar in folche, welche von anorganischen, und folche, welche von organischen Stoffen ausgeben, feien biefe nun pflanzlicher ober tierischer Natur, ober beibes zugleich.

Die Spothese von der anorganischen Abstammung bes Erbols ift beute mohl fast ganglich verlassen, und wir führen die verschiedenen Ansichten hier nur ber Bollftanbigfeit halber an. Schon Joh. Rep. von Fuchs 1) nahm an, daß famtliche Roblen und bituminofen Stoffe auf ber Erde nicht von Organismen, fondern von überschüssiger Roblenfaure berftammen. können heute nicht mehr begreifen, wie ein fo ausgezeichneter Gelehrter in ben großen Irrtum verfallen tonnte, diefe beiden Rlaffen von Mineralien ein und berfelben Abstammung juzuteilen, und dies um fo weniger, ale die Steintoble fich unmittelbar als bas Brobutt ber Anhäufung von Bflanzenreften ausweift, die ihre außere Geftalt, sowie teilweise ihren inneren Bau volltommen erhalten haben. Berthelot2) bentt fich bie Bilbung bes Erbols burch Einwirtung von Rohlenfäure auf Altalimetalle im Inneren der Erde bei fehr hoher Temperatur, mahrend Byaffon 3) annimmt, daß burch gleichzeitige Einwirfung von Wafferdampf (herruhrend aus ins Innere ber Erde eingedrungenem Meerwaffer) und Roblenfaure auf weifiglubendes Gifen und Schwefeleisen die Bildung erfolgt ift. Die Führerrolle behauptete für langere Beit Menbelejeffe 4) geiftreiche Sypothefe, welche bavon ausgeht, baf burch bie beim Beben ber Bebirgemaffen entstehenben Riffe und Spalten Baffer ins Innere der Erde eingebrungen ift und dort unter hohem Druck und bei hoher Temperatur auf fluffiges Gifen und Metalltarbibe unter Bilbung von Rohlenwafferstoffen und Metalloryden einwirtte. Die Rohlenwafferstoffe follen bann bampfformig aufgestiegen fein und im überlagernden talteren Beftein sich verbichtet haben. In ber Tat ift es ihm und auch Cloëz 5) gelungen. burch Ginwirtung von überhittem Bafferbampf auf tohlenftoffhaltiges Gifen oder Mangan Rohlenwasserstoffe barzustellen. Indessen wird man sich boch bie Möglichkeit bes Gindringens von Waffer ober Bafferbampf ins Erbinnere bei ber stetig zunehmenden Temperatur nur schwer porzustellen vermögen und fich bem Einwurf Balogiectis nicht verschließen konnen, bag bie vorausgefetten Riffe und Spalten in ber Erdfrufte fich boch nur foweit erftreden tonnten, als das Erdinnere noch fest war. Unvereinbar mit ber Mendelejeff= schen Spothese ift es aber auch, daß sich bas Betroleum in vulfanischen Besteinen nur gang vereinzelt vorfindet und, daß namentlich in archäischen Besteinen, in benen fich boch bas von unten emporbestillierende Betroleum

<sup>1)</sup> Über die Theorie der Erde. 1837 bis 1840. — 2) Compt. rend. 122. 1462. - 3) Ebend. 73, 609. - 4) Ber. d. beutich. chem. Gef. 1877, S. 229. -5) Jahresber. d. Chem. 1878, S. 1196.

zuerst niedergeschlagen haben müßte, solches bislang noch nicht angetroffen worden ist; benn bas auf S. 42 erwähnte Borkommen eines Bergteers in den archäischen Gesteinen am Aullaberg bedarf erst noch weiterer Austlärung. Abich 1), welcher der Anschauung Mendeleseifs beigetreten ist, hat dieselbe in einer scharssinnigen Arbeit auf die Erklärung des kaukasischen Erdölvortommens übertragen.

Für die Richtigkeit dieser Sypothese sind auch von anderer Seite Beweise beigebracht worben. Go weist Le Bel2) barauf bin, bag er im Robol von Tschunguelet (Krim), sowie im Bitumen von Lobsann organisch gebundenes Silizium gefunden habe, eine Tatfache, die fich nur mit ben Den belejeffichen Grundanschauungen vereinbaren lieke. S. Deunier3) bat eine Reihe von Gefteinen, die famtlich reich an organischen Reften tierischen und pflanulichen Ursprungs sind und insgesamt als bituminös bezeichnet werden und bei der Destillation Mineralole von wechselnder Busammensetzung ergeben, mit Schwefeltoblenstoff auf Afphalt gepruft, und zwar mit negativem Resultat. Er schlieft barans, baf ber Afphalt fich erft in grokeren Tiefen bilben blirfte, und zwar als bas Broduft rein organischer Berbindungen, namentlich der zwischen Retallfarbiden und Waffer eintretenden Berfetzung im Ginne Den belejeffs. ift aber barauf hinzuweisen, bag alle bie Befteine, bie Deunier untersucht hat, mit den hier in Frage tommenden bituminosen Stoffen gar nichts gemein haben; fie enthalten eben tein Bitumen in unferem Sinne, ober wenn fie es früher einmal enthalten haben sollten, so ist es im Laufe der Zeit durch einen Umwandlungeprozeß fo verandert worden, daß es heute unlöslich ift. Strippels mann4) führt als weiteren Beweis bie Afphaltgunge von Caftro, am Fuße der Litoraltette und Colle San Marco in den Abruggen, sowie bei Bentheim an, wo wir dem Bitumen auf Fundstellen begegnen, welche geologisch nur das burch eine Erflärung über ihre Bilbung julaffen, bag wir une bas in ben Spalten angefammelte Bitumen, ebenso wie bas auf Lavageoben und auf Abfonderungeflächen vorhiftorischer Tuffablagerungen vorhandene, auf anorganischem Wege, ber Sauptfache nach Denbelejeffe Unschauungen folgend, entstanden benken. Aber abgesehen bavon, daß es vorerst wohl nicht angängig ift, ben fogen. Bentheimer Afphalt, ber erft bei ber Deftillation, abnlich wie bie bituminofen Schiefer, Bitumen liefert, alfo vielleicht gang anderen Urfprungs ift, ale die hier in Frage tommenden wirklichen Bitumina, in Barallele ju ziehen, so laffen sich die Fälle, in benen asphalts ober petroleumartige Korper in spärlicher Menge auch in vultanischen Gesteinen portommen, boch noch in anderer Beife beuten.

So hat D. Silvestri<sup>5</sup>) aus ber ber vorgeschichtlichen Zeit angehörigen Lava vom süböstlichen Fuß bes Utna eine bei 17° butterartige Substanz absgeschieben, welche in Blasenräumen zu durchschnittlich 1 Proz. vorkommt und bei ber Destilation zwei Paraffine von 52 bis 57° C Schmelzpunkt einen

<sup>1)</sup> Jahrb. d. f. f. geol. Reichsanst. 1879, Bd. 29. — 1) Bull. soc. chim. 50, 359. — 1) Compt. rend. 123, 1327. — 4) Dingl. Polyt. Journ. 250, 216. — 5) Ber. d. dem. Ges. 10, 293.

petroleumähnlichen Kohlenwasserstoff vom Siebepunkt 80 bis 430° neben geringen Mengen eines asphaltartigen Rickstandes liefert. Die Masse enthält außerdem etwa 4 Broz. Schwefel, welcher sich aus den Ölen beim Erkalten kristallinisch ausscheibet. Zur Erklärung dieses merkwürdigen Einschlusses nimmt Silvestri an, daß die heiße, slüssige Lava über organische Gebilde wegsließend, diese einer Art trockenen Destillation ausseste und die Destillationsprodukte sich in dem mehr erkalteten, zühen, oberen Teil des Lavastromes blasenweise ansammelten.

Mit Recht weisen aber auch Engler und Rast barauf bin, baß bas aus fo großer Tiefe hervorquellende DI, wie fie die Mendelejeffiche Sypothefe voraussett, eine fehr hohe Temperatur besitzen, eine Temperatur, die weit über ber bes oberflächlichen Erdbobens liegen mußte, mahrend fie biefelbe in allen bis jest beobachteten Fällen nur um 2 bis 30 überfteigt. Sie folgern baraus, bag ber Berd ber Betroleumbilbung in viel geringerer Tiefe liegen muffe und bak felbst, wenn man annehmen wollte, daß bas Ol durch lange Lagerung in Spalten und Rluften nach und nach die Temperatur feiner Umgebung angenommen hatte, doch beim Anbohren der Schichten bas bereits abgefühlte DI bald durch aus größerer Tiefe aufsteigendes heißeres Öl verdrängt werden Unseres Wiffens ift bis jest aber erft ein einziger Fall, und zwar in allerneuester Zeit 1) in Kolumbien, nabe dem Jananafluß, beobachtet worden, bei dem das Öl mit auffallend höherer Temperatur (100°F) als der Boden fie besitt, ber Erbe entquillt. Dieser Umstand wird aber voraussichtlich mit anderen Zufälligkeiten ausammenhängen, und es dürfte somit auch bier die Ausnahme nur bie Regel bestätigen.

Piebboeuf<sup>2</sup>) macht geltend, daß, da die Mendelejeffsche Hypothese eine Destillation des Erdöls aus tieferen in höhere Schichten voraussetzt, diese eine fraktionierende Wirkung auf die in ihren Siedepunkten so außerordentlich verschiedenen Betroleumkohlenwassersches hätte ausüben milsen, so daß sich die schwerer stücktigen in größerer Tiefe, die leichtsiedenden dagegen in höher geslegenen Schichten sinden müßten. Diese Tatsache trifft aber bekanntlich eher im umgekehrten Sinne zu. Auch der Nachweis von Amins und Pyridindsen im elsässischen, russischen, galizischen und amerikanischen Erdöl und solchem aus den Korallenriffen des Koten Meeres durch St. Claire Deville<sup>3</sup>), Kraemer<sup>4</sup>), Markownikow<sup>5</sup>), Zaloziecki<sup>6</sup>), Engler<sup>7</sup>) und Garvey<sup>8</sup>) spricht gegen die Hypothese Mendelejesses, dieser Gehalt an stickstofshaltigen Substanzen steht sicher in genetischem Zusammenhang mit organischen Stossen und gibt den Anschauungen, wonach die Bildung des Erdöls aus solchen erfolgt ist, die größte Wahrscheinlichkeit.

F. C. Phillips') endlich fucht Menbelejeffe Spothefe zu ent-

<sup>1)</sup> Chem. Ind. 1901, S. 653. — \*) Bergl. Höfer, Das Erdöl und seine Berswandten, S. 105. — \*) Compt. rend. 66, 442; 68, 485; 69, 1007. — \*) Berh. des Ber. z. Bef. des Gewerbest. in Preußen 1885, S. 291. — \*) Ber. d. deutsch, chem. Ges. 16, 1874. — \*) Monatsh. f. Chem. 1892, S. 498. — \*) Ber. d. deutsch, chem. Ges. 21, 1816. — \*) Jnaug.-Dissert., heibelberg 1896. — \*) Proc. Amer. Philos. Soc. 36, 93, 103, 112 u. 116.

traften, indem er betont, bag nach Moiffan nur wenige Metalle überhaupt Rarbide bilben fonnen, daß biefe famtlich folche von geringer spezifischer Schwere find und daß man, wenn biefelben ale Erzeuger bes Naturgafes angesehen werden follten, annehmen mußte, daß fie in Tiefen vorfamen, in benen nach bisberiger Annahme nur die Schwermetalle eriftieren konnen. 3m Raturgas, das aus einem Bohrloch von 2900 Fuß Tiefe in Ontario gewonnen wurde, war weber Wasserstoff, noch Azetylen, noch Kohlenoryd vorhanden, und abnlich negative Resultate ergab vennsplvanisches Gas. Nun gibt aber Gifenfarbib, bas nach Mendelejeff bie Bilbung von Bas verursachen foll, bei ber Berfetzung in erfter Linie Bafferftoff. Diefes Element muß fich bann aber auch unbedingt in frisch angebohrtem Gas nachweisen laffen, selbst wenn es jum größten Teil im Laufe ber Beit burch Diffusion verschwunden sein follte. Es konne baber keine Theorie zur Entstehung bes Naturgafes atzeptiert werden, bie bie Gegenwart von Wafferstoff verlange, solange folder nicht in frisch ausströmenbem Bas nachgewiesen fei. Die Busammensetzung bes Bafes zeige, daß dasselbe bei verhältnismäßig geringer Temperatur entstanden und aufgespeichert sein muß, da seine Bestandteile sich über 5000 biffoziieren. gegen enthält Betroleum Rohlenwafferstoffe, die auf eine bobe Entstehungstemperatur hindeuten, mas bei allen Sypothefen über feine Bilbungsmeise zu beachten fei.

Eine ähnliche Theorie über die Entstehung des Erdöls wie Mendelejeff gibt noch in allerjüngster Zeit Moissan. Er glaubt, daß der ganze Kohlenstoff in der Erde ursprünglich in Form von Karbiden vorhanden war, und daß mit zunehmender Abkühlung sich Wasser kondensierte, welches teilweise bei hoher Temperatur und unter hohem Druck die Karbide unter Bildung slüssiger Kohlenwassersche zersetzte. Er sügt hinzu, daß dies natürlich nicht der einzige Weg ist, auf dem das Erdöl entstanden ist, denn gewisse Bestandteile dessselben sind unzweiselhaft organischen Ursprungs, aber er glaubt, daß seine Theorie sür gewisse Fälle immerhin annehmbar ist.

B. Sabatier und J. B. Senberens?) endlich haben verschiedene Barietäten bes natürlichen Erböls mit ihren charakteristischen Eigenschaften auf synthetischem Wege aus Azetylen und Wasserstoff dargestellt und damit einen weiteren Betrag zu dieser Frage geliesert. Sie sind der Meinung, daß das natürliche Erböl entstanden sein kann aus Wasserstoff und Azetylen, welche ihre Entstehung der Einwirkung von Wasser auf Alkalis oder Alkalierdmetalle und Karbide verdanken und mit glühenden Metallen, wie Nickel, Kobalt oder Eisen, zusammengetroffen sind, dabei je nach ihrem Mischungsverhältnis und der herrsschen Temperatur entweder ausschließlich Parassine oder ein Gemisch derselben mit cyklischen Kohlenwasserstoffen bildend. Sie folgern dies aus einer Reibe von Erverimenten, deren Resultate die folgenden sind.

Die Flüffigkeit, welche neben Uthan entfleht, wenn Wasserstoff und Azetylen über reduziertes Rickel bei einer Temperatur unter 180° geleitet werden,

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Elettrochemie 1902, 8 [3], 48. — 2) Compt. rend. 134, [21], 1185.

besteht meistens nur aus Baraffintohlenwasserstoffen, welche in bezug auf ihre Dampfoichte, Siedepunkte und anderen physikalischen Eigenschaften dem ameristanischen Betroleum sehr nahe stehen. Reines Azetylen, über reduziertes Nickel geleitet, liesert nach Moissa und Nouren in der Weißglut freien Kohlenstoff, Wasserstoff und Benzolkohlenwasserstoffe; verdampft man aber die hierbei entstehende Flüssigkeit und treibt die Dämpfe über reduziertes Nickel bei 180°, so erhält man ein Gemisch von Paraffin und Cyklohexanderivaten in den flüssigen Anteilen des Reaktionsprodukts, welche in ihren Eigenschaften mit dem kaukasischen Betroleum übereinstimmen. Wird hierbei die Temperatur über 300° gesteigert, so zersallen die Cyklohexanderivate teilweise, und das flüssige Reaktionsprodukt zeigt ganz die Eigenschaften des galizischen Erdöls.

Eine andere Erklärung der Bildung des Erdöls auf anorganischem Wege hat Rog1) zu geben versucht, indem er die Einwirkung vulkanischer Gase auf glühenden Kalkstein zu hilfe nimmt und folgende Gleichungen aufstellt:

$$\begin{array}{l} 2\operatorname{CaCO_3} + 2\operatorname{SO_2} + 4\operatorname{H_2S} = 2\left(\operatorname{CaSO_4} + \operatorname{H_2O}\right) + 4\operatorname{S} + \operatorname{C_2H_4} \\ \operatorname{CaCO_3} + \operatorname{SO_2} + 3\operatorname{H_2S} = \left(\operatorname{CaSO_4} + \operatorname{H_2O}\right) + 3\operatorname{S} + \operatorname{CH_4} \\ \operatorname{CaCO_3} + \operatorname{H_2S} + 2\operatorname{H_2O} = \left(\operatorname{CaSO_4} + \operatorname{H_2O}\right) + \operatorname{CH_4} \\ 2\operatorname{CaCO_3} + 2\operatorname{H_2S} + 2\operatorname{H_2O} = 2\left(\operatorname{CaSO_4} + \operatorname{H_2O}\right) + \operatorname{C_2H_4} \\ 3\operatorname{CaCO_3} + 3\operatorname{H_2S} + 3\operatorname{H_2O} = 3\left(\operatorname{CaSO_4} + \operatorname{H_2O}\right) + \operatorname{C_2H_4} \\ 4\operatorname{CaCO_3} + 4\operatorname{H_2S} + 4\operatorname{H_2O} = 4\left(\operatorname{CaSO_4} + \operatorname{H_2O}\right) + \operatorname{C_4H_8} \\ 4\operatorname{CaCO_3} + 5\operatorname{H_2S} + 5\operatorname{H_2O} = 5\left(\operatorname{CaSO_4} + \operatorname{H_2O}\right) + \operatorname{C_5H_{1O}} \\ \operatorname{ufw}. \end{array}$$

Sokoloff<sup>2</sup>) sieht in der Entstehung des Erdöls einen rein kosmischen Borgang. Kohlenstoff und Wasserstoff, welche ursprünglich im Weltall nur als Elemente vorhanden gewesen sind, traten in verhältnismäßig frühen Epochen in der Bildung der Erde zu Rohlenwasserstoffen zusammen, welche sich in dem noch zähflüssigen Magma unseres Planeten auflösten und sich bei der späteren Abkühlung in den oberen Schichten wieder ausschieden. Eine scheindare Stütze sindet diese Hypothese in der Tatsache, daß sowohl freier Wasserstoff als auch Rohlenwasserstoffe in den Meteoriten nachgewiesen worden sind, und deren Borhandensein auf den Kometen durch spektrostopische Untersuchungen wahrscheinslich gemacht wird.

Die älteren Hppothesen auf anorganischer Grundlage gehen der Sache weniger auf den Grund. Nach Bianconi und d'Halloy 3) steht das Borstommen von Erdölquellen, Salzquellen und die Entwickelung von brennbaren Gasen in der Natur in einem Zusammenhang, welchen man durch die Annahme zu erklären versucht hat, daß in der Tiese Lager von Steinsalz vorhanden sind, welches nach den bekannten Beobachtungen von Dumas, H. Rose und Rob. Bunsen oft Kohlenwasserssof (Methan) in komprimiertem Zustande enthält,

<sup>1)</sup> Chem. News 64, 191. — 2) Chem. Atg. 1892, S. 843. — 3) D. d'Galloy, Précis élément. de Geologie, 678, zitiert nach Wagner, Hands und Lehrbuch ber Technologie, 5, 436. Leipzig 1864.

baß bieses Steinsalz von unterirdischen Wässern gelöst, dabei das Gas frei gemacht wird und nun teils als solches zur Ausströmung gelangt, teils infolge starker Kompression in kondensiertem Zustande als Naphta ausstließt. Derselben Ansicht scheinen sich auch Birlet') und Naumann'2) zuzuneigen, und R. Wagner'3) führt aus, daß die Bildung von homologen Kohlenwasserstoffen und Varafsinen aus Methan durch Kompression allerdings möglich sei und verweist auf die gleiche Association von Petroleum, Steinsalz und brennbaren Gasen, welche sich bei allen Petroleumlagerstätten wiedersindet, besonders auf den im Gebiete der großen nordamerikanischen Salzsormation, wo die meisten Bohrbrunnen mit der Salzsole Kohlenwasserstoffgase in reichlicher Menge und viele derselben auch Petroleum liefern.

R. Wagner erinnert ferner daran, daß sich beim Auflösen von gewissen Gußeisensorten in Salzsäure oder verdünnter Schwefelfäure bisweilen auf der Oberfläche der Flüssigkeit Öltröpfchen bilden, welche aus flüssigen Kohlenwasserstoffen bestehen und einen, dem Petroleum ähnlichen Geruch besitzen, ohne indessen weitere Kombinationen anzuknüpfen.

Berhaltnismäßig am altesten ift bie Anschauung, bag bie Bituming aus pflanglichen Reften entftanden find, und die in biefer Richtung aufgestellten Spothefen, beren erfte wohl von v. Berolbingen um bie Mitte bes 18. Jahrhunderts begründet worden ift, haben noch bis in die neueste Reit zahlreiche Unhänger aufzuweisen gehabt. Als Ausgangsmaterial betrachtet man abgestorbene Lands und Seepflanzen, ober Torfs, Braunkohlens und Steins tohlenlager. Die eine Richtung nimmt babei eine burch die Erdwärme ober lotale Feuerherde eingeleitete Art der trodenen Destillation 4) an, abnlich wie wir fie kunftlich bei der Kokerei oder Teerschwelerei ausführen, deren flüchtige Brodutte fich in dem überlagernden Gestein verdichtet und in Sohlräumen als Klussiakeit angesammelt haben. Derartige Ansichten äußerten bereits Binen. der ben Torf, Balter, welcher die Brauntohle und Sochftetter, welcher die Steintohle als Ausgangsmaterial für die Bildung des Erdols betrachtet 5). Ball und Rrüger 6) dagegen glauben in der Holzsubstanz felbst den Rohftoff erbliden zu sollen, und Daubree?) hat durch Ginwirkung von überhiptem Wasserdampf auf Holz Rohlenwasserstoffe erhalten, welche ganz ben Gernch des Bechelbronner Erdöls zeigten. Auch Bedham 8) führt die Entstehung der meisten bituminofen Stoffe auf eine Destillation pflanzlicher Refte zurlick, wobei die Erhöhung der Temperatur im wesentlichen auf die Tiefe, in der diese Reste abgelagert sind, also der Temperaturzunahme nach dem Erdinneren bin jugeschrieben wird. Nicht mit Unrecht macht aber schon R. Wag. ner 9) barauf aufmerkfam, bag nach ben bisherigen Erfahrungen über bie Temperaturzunahme nach bem Inneren der Erde, Mineraltohlenlager, welche in einer Tiefe von ungefähr 8000 fuß liegen, ber Siedetemperatur bes

¹) Bull. soc. geol. **4**, 206. — ²) Lehrb. d. chem. u. phyl. Geol., Bd. II, Abil. 3, S. 1752. — ³) Hands u. Lehrb. d. Technologie 5, 436. Leipzig 1864. —

<sup>4)</sup> Bgl. Gerhardt, Lehrb. d. organ. Chemie, überf. v. Wagner, 4, 441. — 5) Bgl. Muspratts Engyfl., Handb. d. techn. Chemie 6, 2121. — 6) Ebend. —

<sup>7)</sup> Chem. Ind. 1895, S. 2. — 8) Sill. Am. Journ. [3] 28, 105. — 9) loc. cit. S. 437.

Röhler, Chemie u. Technologie b. natürl. n. fünftt. Afphalte.

Wassers ausgesett fein würden. Bei einer folden Temperatur könnte allenfalls fertig gebilbetes Betroleum aus jenen Schichten bestillieren und fich in ben höheren Schichten verbichten; jur Bildung bes Erdols burch trodene Destillation ware jedoch eine viel bobere Temperatur erforderlich, die einer Tiefe ber Schichten entsprechen wilrbe, die nicht wohl vorausgeset werden fann. Auch G. Rraemer 1) findet, daß felbst fo niedrige Temperaturen, wie fie die Holzverkohlung in Anspruch nimmt, etwa 400°, dabei nicht vorgewaltet baben können, ba fonft vorwiegend nur fauerftoffhaltige Stoffe, wie die Bolgteerole gebildet worden waren, die gerade im Erdol fast vollig fehlen. Dem muß, wie C. Engler 2) mit Recht ausführt, hinzugefügt werden, bag es unter Berudfichtigung ber Busammensepung ber vegetabilischen Gubftanz, feien es frische, abgestorbene oder schon verkohlte Bflanzenteile, als ganglich ausgeschloffen betrachtet werden muß, daß sich aus berfelben durch irgend welchen Brozef Rohlenwafferstoffole bilden konnten, ohne daß ein beträchtlicher kohlenstoffreicher, totsartiger Rudftand hinterbliebe. Die Geologie hat aber berartige tohlenstoffreiche Rückstände, auch wo sie sich vereinzelt finden — z. B. die naturlichen Rokslager in dem Clyde-Rohlenlager bei Glasgow, in Japan und bei Sonora 3) in Mexito - nie mit Betroleumfundstätten in Berbindung bringen können. Wenn nun auch Remberry 1) fagt, daß er in ben tieferen Schichten bes Erbolvortommens von Rolorado häufig Graphit gefunden habe, ben er als Berfetzungsrüdstand betrachtet, so find dies doch so geringe Mengen, daß an einen Deftillationsrudftand pflanglicher ober tierischer Stoffe nicht gebacht werden fann, und außerdem weift ichon die graphitische Natur biefes Rudftandes barauf hin, daß er einer lotalen Berfetung fertig gebildeter Roblenmafferftoffe bei fehr hoher Temperatur feine Entstehung verdankt.

Ein anderer Teil der Bertreter der vegetabilischen Spoothese nimmt von ber Unnahme eines Destillationsprozesses wenigstens für bie Bilbung bes Betroleums Abstand. Go fagt 3. B. Quenftedt 5): "Die Dlablagerungen stehen einerseits so innig mit den Stein- und Braunkohlen des Flözgebirges in Beziehung, daß an einem Busammenhang mit benselben gar nicht gezweifelt werben tann: sie sind Dl und Barg ber Bflanzen, an welchen feurige Brozeffe nicht ben geringften Anteil haben. Entschieden tierischen Ursprungs ist bas Steinöl viel feltener. Doch findet man, 3. B. mitten in ben bituminofen Ralten des mittleren Lias, Muschelfalt usw. in rings abgeschlossenen Drufen homogener Bante beim Zerschlagen schwarze, teerige Überzüge, die, wenn nicht durch bituminöse Tagewässer hingeführt, wohl tierischen Uriprungs fein konnten. Andererfeits hat fich bas DI, Teer und Bech in manchen Gegenden (Trinibad, Ruba, Baku) in folden Maffen angehäuft, baß man die Sache nicht recht begreiflich finden könnte, wenn nicht Deftillationsprozesse im Inneren der Erde bagu mitgewirkt hatten." Und an einer anderen Stelle 6): "Bitumen nannten die Alten Afphalt und Steinöl, das in Sedi-

<sup>1)</sup> Ber. d. deutsch. dem. Ges. 1887, S. 595. — 2) Chem. Ind. 1895, S. 3. — 3) Zeitschr. f. angew. Chem. 1900, S. 48. — 4) School of mines 1889, p. 97. — 3) Qandb. d. Mineralogie, 2. Aufl., S. 752. — 6) Spochen der Natur, 2. Ausg., S. 194.

mentärgesteinen seinen Ursprung verwesten Pflanzen und Tieren verdankt, und im wesentlichen aus Kohlenwasserstein besteht." Über den Chemismus der Petroleumbildung aus diesen verwesten Pflanzen und Tieren erfährt man freilich nichts.


Auf Grund des geologischen Befundes der Bauptölbistritte Rorbameritas. welche eine Entstehung bes Erbols aus Landpflanzen als völlig ausgeschloffen erscheinen laffen, find die amerikanischen Geologen biefer Richtung ber Ansicht. dak Anbäufungen von Seepflanzen, namentlich Fukusarten, das ursprüngliche Rohmaterial für das Erbol geliefert haben, und bevonischer Futoibenschiefer findet fich befonders am Ufer des Erifees, wo er zwischen dem Roniferentalt und ber eigentlichen Dizone liegt. Auch Lesquereur ift ber Meinung, bag das pennsplvanische Betroleum aus marinen Algen entstanden ift, welche unter bem Meerwaffer, aus bem bie bas DI begleitenden Solen ftammen. Gafe und bituminofe Stoffe lieferten, die von Gebirgeschichten überbedt, das Erdol ge-Schon früher hatte R. Wagner 1) geäußert, bag, ba bas Grubengas ein Broduft sowohl der trodenen Destillation als auch der freis willigen Berfetung pflanglicher und tierischer Stoffe unter Mitwirfung bes Waffers fei, die Bilbung bes Erdöls aus berartigem Gas par excellence angenommen werden tann. 3m Bortommen von fertig gebildetem Baraffin in Torfmooren, von paraffinähnlichen Körpern, wie Fichtelit, im fossilen Holz vermutet er einen Zusammenhang mit dieser Frage. Dieselbe Anficht vertritt auch Bedham 2) für die Bildung der Afphaltlager auf der Infel Trinidad; nach ihm sind dieselben aus der tropisch uppigen Begetation jener Insel entftanden, welche zuerft in Braunkohle umgewandelt worden fei, aus welcher bann burch eine Art Fermentation ober Destillation bei fehr niedriger Temperatur unter bem Ginflug marmer Quellen bas Erdpech entstanden ift. glaubt indeffen, daß hierzu noch mindeftens die Anhäufung von Fetten ober Sargen angenommen werden muffe, die ja auch vegetabilischen Urfprungs fein konnen.

Filr ben marinen Charafter ber erdölliefernden Pflanzenreste tritt auch Newberry 3) ein, indem er den Bitumengehalt verschiedener alter Schichten in Nordamerika, speziell der petroleumliefernden, auf Algen zurückführt; Orton dagegen glaubt, daß nur die Anhäusungen von Sporangien der Algen und Lycopodiaceen als bitumenliefernd anzusehen seien, eine Ansicht, der auch von Hunt 4) beigepslichtet wird. Indessen weist Höser barauf hin, daß echte Fukoiden sich nicht allein in den pennsylvanischen Ölregionen, sondern auch in den Karpathen sinden, an letzterem Orte aber so spärlich, daß sie unmöglich als Ausgangsmaterial für das galizische Erdöl gelten können; sie sinden sich auch in manchen anderen Sandsteinschichten, ohne daß dieselben bituminös oder gar ölsührend wären. Außerdem wäre aber bei einer allmählichen Beränderung der Algen unter Luftabschluß neben der Bildung des Erdöls eine Abscheidung von Kohle zu erwarten, wogegen sich in den pennsylvanischen

<sup>1)</sup> loc. cit., S. 438. — 1) Bgl. Lang, Öfterr. Zeitschr. f. Bergs und Hittenwesen 1895, S. 667. Chem. 3tg. 1896, Rep., S. 10. — 3) N. Y. acad. Ann. 2, 357. — 4) Jahresber. d. Chem. 1871. — 5) Das Erdöl, S. 109.

Ölbistriften weder in noch unter den ölführenden Schichten Kohlenlager finden, welche bei dem außerordentlichen Ölreichtum doch von beträchtlichem Umfang sein mußten.

Für die Translokation des auf diese Beise gebildeten Betroleums aus tieferen in höhere Schichten wird dann weiter angenommen, daß diese durch eine langsame Destillation infolge der Erdwärme erfolgt sei, wie dies 3. B.



noch Rahlmorgen1) für ben Afphalt von Bern vorausfeten zu müssen glaubt, welcher nach ihm nicht burch eine Infiltration aus bem Rebengeftein, fon= bern burch Destillation in ben fich jum Empor= fteigen bietenben Rlüften und Gangfpalten qu= tage getreten ift. Auch Delano2) vertritt biefe Auschauung und fest babei eine intensive natürliche Site voraus, mo= bei bas Bitumen jum Teil die in jener Beriode noch weichen, poröfen Schichten von Ralfftein förmlich impräaniert hat. Ram dann in irgend einer Talfdrunde ober Genfung noch bie forrobierende Gemalt des Baffers hingu, wie beifvieleweise im Rhone= tal bei Senffel, fo wurben die imprägnierten


Schichten bloßgelegt und traten zutage, wie dies durch Fig. 15 und 16 fehr anschaulich dargestellt wird. Aber schon Nöggerath 3) widerspricht dem unter hinweis auf die Tatsache, daß dann das austretende Dl wenigstens eine höhere Temperatur zeigen müßte, als der Boden, aus dem es quillt, ein Ginswand, der von R. Wagner abfällig kritisiert worden ist. Nach Nöggerath erfolgt die hebung des Erdöls durch das in den Spalten vorhandene, auf-

<sup>1)</sup> Bergs u. Qüttenm. 3tg. 1891, S. 253. — 2) Twenty Years Practical Experience of Natural Asphalt and Mineral Bitumen. London and New York 1893, p. 6. — 3) Wagner, Hands u. Lehrb. d. Technol. 5, 433.

steigende Quellwaffer, das zusammen mit dem Di in die Bohrlöcher gelangt und infolge des hydrostatischen Drucks an die Oberfläche befördert wird.

Nöggerath 1) u. a., welche in den Steinkohlen und den Lagern von bituminösen Schiefern das Rohmaterial zur Erdölbildung erbliden, meinen, daß es einfach die Schwere der großen auflastenden Massen, bzw. der dadurch

erzeugte immenfe Drud ift, welcher bas Erbol aus ben Rohlen ober Schiefern auszupreffen und in die vorhandenen M Spalten zu druden vermag von wo es bann in der ermähnten Beife durch Quellmaffer gehoben wird. Auch G. Rraemer2) ist (1887) : ber Meinung, daß man faum anders könne, als bem hohen Druck bie eigentliche Tätigkeit bei der Erdölbildung juguichreiben, und vertritt die Anficht, daß die Ent= ftehung bes Erbols mit der Bebirgebildung qu= fammenfalle. Rach feiner Auficht begegnet die Annahme, daß der Roh- & ftoff für das Erböl vorwiegend der dem Bflan= zenreich angehörenden Lebewelt früherer geolo-Epochen aischer stammt. faum noch 8 irgend welchem Wiber=



spruch, nur über ben Umwandlungsprozeß felbst sind die Meinungen noch geteilt. Aus seinen, in Gemeinschaft mit Böttcher ausgeführten Untersuchungen ergibt sich, daß Unterschiebe in dem Charafter der Kohlenwasserstoffe des Erdöls und der Braun- und Steinkohlenteeröle nicht vorhanden sind; sie liegen nur in dem Mischungsverhältnis der indisserenten und differenten Kohlenwasserstoffe und der diese Gruppen wieder bildenden Paraffine und Naphtene einerseits, und der kondensierten Benzol- und Naphtenabkömmlinge andererseits. Daß die letzteren aus den ersteren entstehen durch Oruck oder erhöhte Tempe-

<sup>1)</sup> loc. cit. - 2) Ber. b. beutich. chem. Gef. 1887, S. 595.

ratur, ift längst bekannt, anders aber steht die Frage, ob auch die Naphtenund Parassindilbung auf verschiedene Temperatur- und Druckverhältnisse zurückzusühren ist. Die Häufung der dissernten Kohlenwassertosse, die, wie man weiß, hoher Temperatur nicht widerstehen, spricht dasür, daß diese ausgeschlossen war, wenigstens im ersten Bildungsstadium des Petroleums. Auch der sast völlige Mangel sauerstoffhaltiger Berbindungen im Erdöl spricht dasür, daß selbst so niedrige Temperaturen, wie z. B. bei der Holzverkohlung, also etwa 400°, bei der Entstehung des Erdöls gar nicht in Frage kommen können, weil sonst vorwiegend sauerstoffhaltige Stosse, wie die Holzteeröle, gebildet worden sein müßten. (Bgl. S. 50.)

Nach R. Ruber 1) find bie meiften Erböllagerstätten primar: nur gang lotal und felten tonnte das Erdöl aus feiner ursprünglichen Lagerstätte in benachbarte poroje und zerklüftete Besteine gelangen; boch ift insofern eine Lagerungsveränderung fast immer zu bemerken, daß der erste, ölbildende Borgang höchstwahrscheinlich größtenteils in Tonen und Schiefern ftattfand, mogegen bas fertige Produtt fich naturgemäß in ben bazwischen gelagerten Sandfteinen aufammeln mußte. Alle fossilen Roblenwasserstoffe find organischen Ursprunge, wobei pflanzliche und tierische Stoffe in gleichem Magstabe beteiligt sein konnten. Die chemische Hauptreaktion bei der Umwandlung derselben tonnte zum Teil eine Bersetzung ber tierischen und pflanzlichen Fette nach Abscheidung der Eiweißstoffe burch Fäulnis in benfelben, oder aber in noch größerem Magstab eine faulige Barung ber Bellulofe fein. Die Gegenwart von Meersalzen hat einesteils tonservierend, anderenteils so eingewirkt, daß babei vorwiegend feste und fluffige Kohlenwasserstoffe (Erdwachs und Erböl) gebildet wurden, wogegen bei Gegenwart von heißem Wasser hauptfächlich Gase und Rohlenflöze entstehen konnten. Bom geologischen Standpunkt aus scheint es, daß besonders tiefere, ruhige, litorale Meerbusen, wo aus irgend einem Grunde größere Anfammlungen von organischen Stoffen verschiedenfter Abstammung mit sofortiger Berschüttung durch Sedimente stattfinden konnten, für die Olbildung die gunftigften Bedingungen bargeboten haben. gleichen genetischen Umftande murben auch die auffallende Faziesähnlichfeit ber verschiedenen Betroleumformationen bedingen.

Stahl2) war der erste, der, zunächst aus geologischen Gründen, die Ansicht vertrat, daß das Petroseum aus der organischen Substanz der "mikrostopischen Pflanzentiere", der Diatomeen, entstanden sei. Das Berdienst jedoch, diese Hypothese vom Ursprung des Petroseums durch experimentelle Grundlagen gesseisigt zu haben, gebührt G. Kraemer und A. Spilker, welche durch ihre Arbeiten über das Algenwachs 3) einen Zusammenhang zwischen diesem und ähnlichen in der Natur in Mooren, Torsen und Schwelkohlen (Phropissit) in wechselnden Mengen sehr verbreiteten Substanzen mit großer Sicherheit nachsgewiesen haben. C. Engler4) hat die Anschauungen Kraemers lebhaft bekämpft, namentlich so lange dieser auf dem Standpunkte verharrte, daß eine

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Geologie 1898, S. 84. Wagners Jahresber. 1898, S. 18. — 2) Chem. 3tg. 1899, I, S. 144. — 2) Ber. d. b. beutsch. chem. Ges. 1899, S. 2940; 1902, S. 1212. — 4) Ebend. 1900, S. 7.

Sißwasserson in Binnenseen das Rohmaterial für die Erdölbildung abgegeben habe und dabei stets wie schon früher, ausdrücklich betont, daß nur Fettzeste maxinen Ursprungs hier in Frage kommen können. Auf Grund seiner in Gemeinschaft mit Spilker ausgeführten Untersuchungen über das Algenzwachs hat Kraemer neuerdings seine Anschauungen dahin modisziert, daß er die Fettreste einer Meeresslora sür die Bildung des Erdöls in Anspruch nimmt, sich also in diesem Punkte einerseits auf den Boden Stahls und andererseits Englers stellt. Während sonach letzterer als setterzeugende Lebewesen in der Hauptsache auf Grund chemischer und geologischer Erwägungen eine maxine Fauna annehmen zu mitsen glaubt, will Kraemer dieser neben dem Diatomeenssett und Algenwachs nur eine untergeordnete Bedeutung bei der Bildung des Erdöls zuerkennen.

Kraemer und Spilker haben nun, um über die Verbreitung dieses Wachses einen Anhalt zu gewinnen, eine große Anzahl von Mooren, Torfen und Schwelkohlen mit Benzol, bzw. Toluol in der Wärme ausgezogen und nicht nur die dabei erhaltenen Mengen Wachs, sondern in einigen von ihnen auch den Schwesels und Stickstoffgehalt bestimmt. Ferner sind alle diese Stoffe nach den darin enthaltenen Kieselalgen mitrostopisch durchforscht worden, wobei sich herausstellte, daß die Zahl derselben keineswegs mit dem Wachsgehalt in Einklang zu bringen war, dieser sich vielmehr als unabhängig von jenen hersausstellte. Die erhaltenen Zahlen sind die folgenden:

	Rohwachs ii 100 Tln. Ti		Schwefel in 100 Tln. Wachs
Ludwigshosener Seeschlick	3,0	3,0	0,97
Franzensbader Moor	4,1 7,5	1,02 1,30	10,50 0,19
Rolber Moor: a) oberste Schicht	6,7	_	
b) etwa 1 m tiefere Schicht	7,8	_	_
c) " " " "	7,0 8,1	<u> </u>	_
Ferlenbacher Moor	5,5	0,95	_
haspelmoor	1,7 4,8	1,50	_
Oldenburger Moor	3,8	_	0,40
Lüneburger Torfstreu	2,8	0,9	_
a) obere Schicht	1,2	_	<del>-</del>
b) tiefere "	1,3 25,0		_
Brauner " "	11,6	_	1,20
Paraffinkohle von Pömmelte	9,7 1,4	_	_

Somit zeigen die eigentlichen Moore, welche vorwiegend aus Resten unter Wasser lebender Organismen zusammengesetz sind, wenn auch innerhalb weiter Grenzen schwankend, den größten Wachsgehalt. In den Torfen ist er im Durchschnitt jedensalls geringer als in den Mooren, und in diesen nimmt der Gehalt nach der Tiefe hin zu. Schwefel sindet sich, wenn auch in außersordentlich wechselnden Mengen, in jeder der untersuchten Wachsarten, und seine Gegenwart ist auf die orydierende Wirkung der Schweselbakterien zurückzussähren, welche, gleichsalls marinen Ursprungs, die Algenvegetation stets zu begleiten scheinen. Der Stässossalt hängt wohl in erster Linie von der Anzahl der in dem Moor vorkommenden Kieselalgen ab, da diese in ihren Haarröhrchen das Protoplasma, wie es der Ludwigshosener Schlick zeigt, unendelich lange unzersetzt erhalten können.

Da aber bie Kieselalgen nur in manchen Mooren bis zu wenigstens 20 Brozent aufgefunden wurden, in anderen bagegen weit zurücktreten ober fehlen, und in Torfen und Schwelfohlen überhaupt nicht nachgewiesen werden fonnten, fo tann bas Bache unmöglich nur ber Tätigkeit biefer Algen feine Dagegen ift es bekannt, daß auch eine beträchtliche Entitebung verbanten. Anzahl grüner Algen als Wachsbildner anzusprechen find. Ulotrichaceen und Phyllosphoniaceen 1) find es besonders die Vaucheriaceen, welche in ihren Bellen gahlreiche Oltropfchen erkennen laffen; nach Borobin 2) follen fie die Fahigfeit haben, je nach ber Belichtung balb DItropfen, bald Stärfeforner zu erzeugen, ja fogar die einen in die anderen übergeben zu laffen. Somit barf angenommen werden, daß bas in ben Mooren und den übrigen noch genannten Naturprodutten vortommende Bache ficher auch der Tätigkeit diefer Algen guzuschreiben ift. Da nun das Wachs allem Anschein nach von unbegrenzter Dauer ift, die Zellmände der grünen Algen bagegen vergänglicher Natur find, fo ift die Möglichfeit nicht ausgeschloffen, bag unter besonderen Begetationsbedingungen recht wohl eine Anhäufung größerer Wachsmaffen, wie sie 2. B. im Byropissit vorliegt, baburch verursacht werden fann. Das durch viele Jahrtausende hindurch von den nacheinander machfenden Algen erzeugte Wachs murbe erhalten bleiben, mahrend bas übrige verweft. Wenn man also bas Bortommen bes Wachses in allen ben aufgezählten Naturprodukten auf die gleiche Urfache zuruchführen barf, fo tann es nicht auffallen, daß das durch Ertrattion mit Bengol daraus erhaltene Rohmache trop verschiedener Bertunft so überaus verwandter Natur ift, wie Rraemer und Spilfer bei ber Deftillation besfelben unter verschiedenen Bcbingungen, sowie ber chemischen Untersuchung überhaupt, tonstatieren tonnten.

Die letztere hat ergeben, daß das Rohwachs neben Schwefel und schwer befinierbaren wasserabspaltenden, harzartigen Begleitern lediglich nur aus hochmolekularen einsäurigen Estern und deren freien Säuren besteht, und daß namentlich irgend welche Spuren von Glyzeriden nicht aufzusinden waren. Die in der Luftleere destillierten und aus Benzin umkristallisserten Säuren er-

<sup>1)</sup> Engler= Prantl, Natürliche Pflanzenfamilien I, Abtl. 2. — 2) Botan. 3tg. 1878, S. 497.

gaben folgende Befunde bei der Bestimmung des Schmelzpunktes und ber Elementaranalyse:

	Schmelzpunkt	C	Н
a) Säure aus Seeschlick b) " " Oldenburger Moor c) " " Phropissit	78 bis 78,5°	78,75; 78,75	12,85; 12,73
	74°	77,64; 77,91	12,62; 12,72
	81 bis 82°	78,26; 78,21	12,84; 12,77
	Schmelzpunft	С	Н
Arachinfäure	75°	75,92	12,82
	73 bis 78°	77,65	12,94
	80,5°	78,62	13,03

Da bie erhaltenen Zahlen sehr annähernd auf eine dieser drei Säuren stimmen, liegt also wahrscheinlich ein Gemisch berselben, vielleicht noch mit mehreren höheren Homologen in den Rohwachsen vor. Dafür spricht auch der Umstand, daß bei den partiellen Fällungen der Säuren auch solche mit weit höherem Schmelzpunkt als 80° gefunden wurden, und daß Hell¹) in dem neuerdings nach einem Bersahren von E. von Bohen aus der Schwertkohle durch Extraction hergestellten Montanwachs als wesentlichen Bestandteil die Geocerinsäure von der Formel  $C_{29}\,H_{58}\,O_2$  mit dem Schmelzpunkt 83 bis 84° abgeschieden hat.

Die Alkohole, welche bei der Berseifung neben den Fettsäuren abgeschieden wurden, sind eine bei 76 bis 76,5° schmelzende, wachsartige Masse, welche bei der Analyse folgende Zahlen ergeben:

			Ι	II	$C_{20}H_{42}O$	$C_{22}H_{46}O$
Rohlenstoff			80,60	80,99	80,54	80,98
Wafferftoff			13.85	13.87	14.10	14,11

Ohne Zweifel entsprechen diese Zahlen einem alkoholartigen Körper von 20 bis 22 Utomen Kohlenstoff, der aller Wahrscheinlichkeit nach gleichfalls aus einem Gemisch verschiedener Homologen besteht. Bermutlich wird sich die Berschiedenheit in den Rohwachsen darin zeigen, daß in denjenigen, welche aus den Torfen und Schwelkohlen stammen, mehr von den erwähnten harzartigen Resten enthalten sind, so daß reines Baccilariaceenwachs wahrscheinlich ganz frei davon ist.

Bon größtem Interesse sind die Resultate, welche Kraemer und Spilker bei der Destillation der Rohwachse unter normalem, vermindertem und erhöhtem Luftbruck erzielt haben, und die immer die gleichen Spaltungsprodukte

<sup>1)</sup> Zeitichr. f. angew. Chem. 1900, S. 556.

ergaben. Im ersten Fall verläuft der Zerfall ganz ahnlich wie bei der Destillation unter ftart vermehrtem Drud, mahrend im luftverdunnten Raum unter hinterlaffung einer tohle- und ichwefelhaltigen, afphaltartigen Daffe ein wachsähnliches Destillat erhalten wird, das bei ferneren Destillationen keinen asphaltartigen Rückstand mehr hinterläkt. Die Destillation des Rohwachses, einerlei, ob sie bei gewöhnlichem oder fart vermindertem Luftdruck stattfindet, wird junachst burch startes Schaumen bes Retorteninhalts eingeleitet unter Entbindung von Roblenfäure, Schwefelmafferftoff, Roblenoryd und etwas Dann erfolgt, wenn unter Atmosphärendrud weiter erhitt faurem Waffer. wird, und man das Destillationsgefäß reichlich bemeffen hat, eine tiefgebende Spaltung, wobei ganz regelmäßig Methan, Olefine und Rohlenfäure entweichen, mahrend in der Borlage fich eine beim Erfalten halbfluffige, aus Erboltohlenwafferstoffen bestehende Maffe ansammelt. Destilliert man bagegen bei ftarter Drudverminderung, fo wird diefe zweite Spaltung nabezu vermieden; man erhält in der Borlage eine gelbweiße, machsartige Maffe, die nach dem Abpreffen, Umschmelzen mit Bengin und abermaligem scharfen Breffen einen Schmelapunkt von 74 bis 780 zeigt.

Das bei der anfänglichen Zersetzung auftretende Wasser enthält Essigsäure und die homologen flüchtigen Fettsäuren; dieser Befund erinnert an die Spaltung von gewöhnlichem Koniferenharz in der Wärme, und es ist daher sehr wahrscheinlich, daß in dem Rohwachs derartige, leicht zersetzliche, undestilliers bare Substanzen enthalten sind, die man als Ausscheidungsprodukte höher organisierter, mariner Gewächse ansehen darf.

Damit sind die bei der Druckbestillation der verschiedenen Wachsarten von Kraemer und Spilker beobachteten Erscheinungen auch leicht in Einklang zu bringen, denn das Estermolekul kann unter Kohlensäures und Methansabspaltung ebensowohl zu Paraffinen und Olesinen sühren, wie unter Bildung von Naphtenen zum Ringschluß. Läßt man die Annahme der Autoren, daß die Erdöllager in erster Linie dem Algenwachs zu danken sind, als richtig besstehen, so wird man dazu geführt, die außerordentlich große Verschiedenheit, die man an den Erdölen wahrnimmt, nicht zum geringen Teil der wechselnden Beschaffenheit des Ausgangsmaterials, dem Rohwachs, zuzuschreiben; die bei der Umwandlung des letzteren zum Erdöl wirksam gewesenen dynamischen Vorgänge, Druck und Wärme, taten dann das übrige.

Es ist vor allem der Schweselgehalt, dem Kraemer und Spilker eine entscheidende Rolle dabei zuschreiben; er sehlt in keinem Rohwachs und wird auch, wie bekannt, im Erdöl in den allerverschiedensten Mengen angetroffen. Seine Wirkung auf Rohlenwasserstoffe ist die bekannte: es entstehen unter Schweselwasserstoffentbindung Sulside von Rohlenwasserstoffen, die sich den Erdölkohlenwasserstoffen beimischen und sie in ihrer physikalischen Beschaffensheit start verändern. Ein wichtiges Bindeglied zwischen Erdöl und Algenwachs ist das Erdwachs, das, wenn auch vereinzelt vorkommend, in nächster Nachbarschaft des Erdöls, ja oft mit diesem zugleich gefunden wird. Num ist es Kraemer und Spilker gelungen, genau die gleichen charakteristischen Spaltungsprodukte, wenn auch in anderem Mengenverhältnis, bei der trockenen

Destillation des Erdwachses nachzuweisen, wie sie bei Seeschlickwachs und anderen Algenwachsen auftreten, sowie auch durch tagelanges Kochen mit alkoholischem Kali geringe Mengen verseisbarer Substanzen darin aufzusinden.

Dieser Nachweis, verbunden mit dem Auftreten von Wasser und Kohlensaure und dem Gehalt an Schwefel, scheint darauf hinzuweisen, daß das Erdwachs ein Durchgangsprodukt vom Algenwachs zum Erdöl bildet, da die für dasselbe thpischen Bestandteile, Harz und Ester, noch in dem Erdwachs, wenn auch in minimalen Mengen, auffindbar sind 1).

Aus diesen Ergebnissen ziehen Kraemer und Spilker den Schluß, daß das Algenwachs für die Entstehung des Erdöls wohl in erster Linie in Frage kommen muß, wenngleich sie auch die Möglichkeit, daß auch tierisches Fett bei diesem Vorgang beteiligt gewesen ist, nicht bestreiten wollen; ihr stehen jedoch nach ihrer Meinung der ständige Schwefelgehalt und das äußerst seltene Auftreten von Sticksoffverbindungen im Erdöl im Wege. Besonders einleuchtend bünkt ihnen aber die Annahme der Erdölentstehung aus Algenwachs, sobald man sich vor Augen sührt, daß solche Massenansammlungen davon, wie sie zur Erklärung für die Entstehung der mächtigen Erdöllager nötig sind, selbst noch heute vorkommen.

Kraemer und Spilter berechnen, daß in den etwa 300 Duadratmeilen bedestenden Mooren und Torflagern Deutschlands, in den zahlreichen Flözen von Schwelkohlen, welchen die sächstisch zhüringische Braunkohlenindustrie ihr Dasein verdankt, Wachsmengen enthalten sind, welche noch so reichhaltigen Erdilagern das Gleichgewicht halten. In einem einzigen, nur wenig mächzigen Flöz einer bei Magdeburg belegenen Grube sind nach ihren Berechnungen 600 Millionen Kilogramm Wachs enthalten, und die alljährlich verschwelten Kohlen des Weißenfelser Beckens entsprechen unter der Annahme eines gleichen Gehalts ungefähr 20 Millionen Kilogramm Wachs. Diese Zahlen geben uns einen Begriff von der enormen Bedeutung der wachserzeugenden Tätigkeit der niederen Pflanzenwelt.

Die Abwesenheit von Kohle in den Erdöllagern schließt es aus, daß Braunkohlenslöze und Torflager jemals zur Bildung von Betroleum den Anlaß gegeben haben; sie sind vielmehr als die Reste der auf dem Algenschlamm sich aufbauenden Begetation von Gewächsen höherer Ordnung anzuschen, aber wir müssen uns benken, daß es Bedingungen gegeben hat, unter denen diese mächtigen, Wachs erzeugenden Algenwucherungen Generationen auf Generationen unter Wasser fortvegetieren konnten, wobei ihr Zellengerüst verzing, das Wachs aber unzersetzt erhalten blieb. Im Phropissit z. B. liegt ein Material vor, das solchen Vorgängen seine Existenz verdankt. Das von Kraemer und Spilker untersuchte Material von 25 Broz. Wachsgehalt enthielt neben 4,45 Broz. Wasser 72,13 Broz. verdrennbare Substanz und 23,42 Proz. Glührücksand, welcher annähernd dieselbe Zusammensetzung zeigt, wie Ludwigshosener Schlickrücksand:

<sup>1)</sup> Die Anficht, daß das Erdwachs ein solches Durchgangsprodukt sei, wurde zuerst von Zaloziecki (Dingl. polyt. Journ. 280, 86) vertreten.

	Glührückstand vom Pyropissit	Ludwigshofener Shlidrüdstand
Riefelfaure	72,90 Proz.	76,3 Proz.
Tonerde	10,70 "	8,0 "
Ralt	10,82 "	7,6 "

Der Reft besteht aus Rohlenfäure und Gifenornd.

Man barf baher annehmen, daß solche Bebingungen überall da gegeben sind, wo der Begetation der grünen Algen eine nicht minder mächtige der Kiefelalgen vorangegangen ist, was durch die Ergebnisse der Tiefseeforschung in gewissen Breiten der arktischen und antarktischen Meere bestätigt wird, deren Boden man ausschließlich von Kieselalgen bedeckt fand und dessen Gehalt an organischer Materie keinem Zweisel unterliegt.

Zur Stütze dieser Ausführungen führen Kraemer und Spilfer Chuns 1) Bericht über die Ergebnisse ber Valbiviaexpedition an, worin dieser Forscher berichtet, daß die Wassenerzeugung dieser Kieselalgen mit dem Heraufstommen der Sonne beginnt und dann so gewaltige Dimensionen annimmt, daß diese Organismen gleichsam wie ein Regen in die Tiese hinadrieseln. Die niesdrige Temperatur, verbunden mit der Lichtlosigkeit in den unteren Meeresschischten und demzusolge das Aushören jedes tierischen Lebens in denselben, bedinge die teilweise Erhaltung der organischen Substanz, so daß man noch 1000 m unter der Meeresobersläche Diatomeen habe sinden können, welche wie lebend ausssahen und bei denen nur die veränderte Gruppierung der Chromatophoren auf das Abgestorbensein hindeutete.

Auf Grund dieser Beobachtungen läßt sich nun die Massenanhäufung wachserzeugender Algen, wie fie die in größter Mächtigkeit auftretenden Erdollagerstätten zu ihrer Bilbung erforbern, ohne Schwierigkeiten begrunden. die reichhaltigen Lager von Baccilariaceen, fobald fie durch bas Burudtreten bes Baffers ober aus anderen Urfachen ber Oberfläche naber gebracht werden, können sich nunmehr nicht minder gewaltige Wucherungen grüner, wachserzeugender Algen aufbauen. Diefer Borgang tonnte fich nur in den lang einschneibenden Meeresbuchten abspielen, die fich heute meift als Seitentaler ber Bebirgezuge barftellen, welche einstmale biefe Meere ale Ufer umschloffen Noch heute sind diese Bucherungen, 3. B. in den Saffen der Oftsce und in vielen anderen, ahnlichen Bilbungen, zu beobachten. Go berichtet Chun von der großen Kischbai in Sudwestafrika, daß zu gewissen Zeiten eine solche Massenproduktion von meistens einzelligen Algen in ihr stattfände, daß das Dberflächenwaffer wie ein grünlicher Brei erscheint. Denkt man fich nun ein Aufeinanderwachsen biefer Bucherungen unter Baffer durch viele Jahrtaufende fortgehend, ahnlich wie die Torflager es uns noch heute zeigen, fo find die Bedingungen für das Entstehen bes jum Erbol führenden Rohmaterials ge-Es braucht jest nur die rechtzeitige, vor Eintritt der Bertorfung angu-

<sup>1)</sup> Carl Chun, Aus ben Tiefen bes Weltmeeres.

nehmende Überlagerung bieser Algenwachslager durch den Detritus der Gebirge angenommen zu werden, und das Rätsel, wie das Erdöl entstanden ist, wäre gelöst. Dieser Borgang kann sich recht wohl in zwei Phasen abgespielt haben, deren erste unter Abspaltung von Kohlensäure und Grubengas zu dem Erdwachs und deren zweite zu dem Erdöl sührte. Das Erdwachs ist an den wenigen Stellen, wo es vorkommt, durch den Gebirgsbruck in die Deckschicht getrieben, während das Erdöl von den Sandschichten des ehemaligen Meeressbodens abgesangt ist.

Auf diese Weise fänden nicht allein die in der Nachbarschaft der Erdöllagerstätten auftretenden Gasbrunnen ihre natürliche Erklärung, sondern man verstände auch, warum weder in den Deckschichten der Erdöllager, noch in der Gangart der Wachsgruben Rieselpanzer angetroffen werden, eine Tatsache, die von den Gegnern der Hypothese vom pflanzlichen Ursprung des Erdöß gegen deren Zulässigkeit mit Recht besonders hervorgehoben worden ist. Hinfällig ist es auch nach Kraemer und Spilter, wenn z. B. von Bruhn mit Nücksicht auf das Vorkommen von Pentamethylenen im Erdöl, welche als Spaltungsprodukte der Ölsäure anzusehen sind, auf die Abstammung des Erdöls aus tierischem Fett geschlossen wird, denn ein Blick auf die Zusammensetzung, resp. das Wolekul des im Algenwachs vorhandenen Esters genügt, um erkennen zu lassen, daß Spaltungsprodukte jedweder Konstitution denkbar und möglich sind.

Als Sauptgrunde, welche für die Richtigfeit ihrer Unschauungen fprechen, führen Rraemer und Spilfer bie folgenben an:

1. Die Tatsache, daß Ansammlungen des Algenwachses in ausgebehntestem Waße nicht angenommen zu werden brauchen, indem solche noch bis auf den heutigen Tag, wenn auch in anderer Form, als vorhanden nachgewiesen werden können.

2. Die allem Anscheine nach unbegrenzt lange Haltbarkeit bes Algenwachses im Gegensatz zu der leichten Entmischung (Ranzigwerden) der meist aus Triglyzeriden bestehenden tierischen Fette.

3. Das Borkommen von Erdwachs und der Nachweis, daß dasselbe ein Durchgangsprodukt vom Algenwachs zum Erdöl bildet.

4. Der leichte und glatte Zerfall bes Algenwachses bei verhältnismäßig niedriger Temperatur in die gleichen gasförmigen, flussigen und festen Kohlen-wasserstoffe, wie sie in und mit dem Erdöl angetroffen werden.

5. Der fast ausnahmslos nachzuweisenbe Gehalt ber Erböle an Schwefel, bessen Größe offenbar von der Zahl und Tätigkeit der gleichzeitig mit den wachserzeugenden Algen lebenden Schwefelbakterien abhängt, dessen bei Annahme von tierischem, meist schwefelfreiem Fett als Rohmaterial sur Schwierig erklärt werden kann.

Lange bevor die genannten Autoren mit ihren interessanten Untersuchungen und ihrer geistvollen Erklärung an die Öffentlichkeit getreten waren, schien die Hypothese vom vegetabilischen Ursprung des Petroleums so gut wie verlassen. Dies hatte, wie schon mehrsach hervorgehoben wurde, seinen Grund darin, daß alle diese Erklärungen um deswillen nicht befriedigen konnten, weil sie über den Berbleib eines unvermeiblichen kohligen Zersetzungsrückstandes, der bei dem schier unerschöpflichen Bestand der Betroleumlagerstätten in einzelnen Fällen doch

von enormem Umfang sein mußte, die Antwort schuldig blieben. Durch die Arbeiten von Kraemer und Spilker sind diese Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt; sie bestätigen zugleich mit voller Sicherheit, was auch schon früher von Engler, Höfer und vielen anderen Forschern ausgesprochen worden ist, daß das Erdöl mariner Bildung ist.

Unterdeffen war die Spoothefe vom animalischen Urfprung bes Erdols ber vegetabilischen in Spekulation und experimentellen Beweisen weit vorangeeilt und gilt auch noch heute wohl ziemlich allgemein als endgültige Lösung bes Problems. Schon Saquet 1) hatte in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts den animalischen Ursprung des Betroleums behauptet, doch mar feine Beweisführung völlig hinfällig. In den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts ift dann Leopold v. Buch für die gleiche Idee eingetreten, die auch von Quenftebt2) im Binblid auf ben bedeutenden Bitumengehalt ber schwäbischen, bem oberen Lias angehörigen Schiefer geteilt wird, ber für eine einzige Quabratmeile auf reichlich 200 Millionen Zentner geschätzt werden Nach feiner Meinung muß bas Bitumen biefer Schicht ber "fettartige Rudftand" ber Bermoderung ungähliger Tiere fein, welche einst die Gewäffer im Laufe unermeglicher Zeitfolgen belebten, auf beren Grund fich jene Schieferlager (Dlichiefer) als Bobenfate nieberschlugen und die Tierleichen begruben; benn die steinigen Bestandteile der Schiefer find gröftenteile Bulfen von trebeartigen Tieren, Muschelschalen von Beichtieren, Gehäuse von Schnecken, Belem-Bon letteren enthält eine mehrzöllige Schicht Milliarben freuz und quer, neben- und übereinander gelagert; Schuppen von Fischen, Wirbel und einzelne Knochen, aber auch ganze Gerippe von Ichthposauren finden sich seltener, kommen aber in besonders schönen Eremplaren vor. "Da liegen ganze Borwelten begraben", fagt Bolger, "und gleichsam eingesotten in ihrem eigenen Fett." Unschließend sei erwähnt, daß C. Engler und E. Albrecht 3) im Lias der Juraformation bei Roth = Malfch in Baden zahlreiche Berfteine= rungen von Ammoniten und Grophäen gefunden haben, deren Wohnräume mit einem hellgelben bis braunen DI ausgefüllt find, welches bei der Untersuchung die größte Ahnlichkeit mit dem Erdöl von Baku aufwies und die charafteriftischen Beftandteile ber Erdole, insbesondere Afphalt, Bech und Baraffin, sowie geringe Mengen Stickstoff und Schwefel enthielt.

Fraas betrachtet die in Sprien auftretenden bituminösen Ablagerungen und das Petroleumvorkommen bei Djebel Beit als ein Berwesungsprodukt der zahllosen, in der Lagune lebenden Tiere. In gleicher Weise vertrat Bertels die Ansicht, daß das kaukasische Petroleum durch Zersetzung von Mollusken entstanden sei, und Miller nimmt an, daß sich auf dem Grunde früherer Meerbeden zahlreiche Kadaver ansammelten, welche, mit Schlamm bedeckt, allsmählich zersetzt wurden und Erdöl bilbeten, welches die überlagernden Schichten nach und nach durchdrängte. Mehn 4) erdlicht in den Olquellen und Afphalt-

<sup>1)</sup> Bgl. Göfer, Öfterr. Zeitschr. f. Berge und hüttenwesen 1895, S. 10. — 2) Bgl. O. Bolger, Der Schiefer und seine Bedeutung für Württemberg. Bortr. im freien deutschen Hochstift zu Franksurt am Main, S. 5. — 2) Zeitschr. f. angew. Chemie 1901, S. 913. — 4) Der Asphalt, Halle 1872, S. 11.

lagern "das einzige Denkmal bes Fleisches unermeglicher Generationen von Tieren ber verschiedensten Art".

Bornehmlich aus geologischen Grunden sprechen fich für die animalische Brovenienz bes Erbols noch Whitney, Sunt, Bedham, Orton, Gidenberger und besonders Sofer 1) aus. Man hat gefunden, daß überall da, wo das Betroleum fich noch auf primarer Lagerstätte befindet, die ölführenden Befteine fast immer die oberen Sebimentarschichten find, und baf bas Dl in biefen zusammen mit zahlreichen fossilen Resten mariner Tiere vorkommt. In einzelnen Källen, wie 2. B. dem erwähnten Borkommen bei Roth = Malich, den Korallen= banken des Roten Meeres, bem Trentonkalk von Bedenham in Kanada und im Dolomit von Ruchelbad bei Brag find geradezu die Wohnräume der Ammoniten, Gruphaen, Ortho-Ceratiten usw. mit Dl ausgefüllt, und im Berein mit ber Tatfache, daß das das Ol begleitende Waffer fast immer fehr hohen Salzgehalt befitt, fich häufig reich an Magnesiumsalzen erweift und baneben auch brom- und jobhaltig ift, ift nicht mehr zu bezweifeln, daß die Refte, aus denen das Erdöl entstanden ist, marinen Ursprungs sein müffen. dabei aber in ber Sauptsache nicht um eine marine Klora handeln kann, ift von Söfer (f. oben) überzeugend klargelegt worden, wie berfelbe benn auch auf Grund eingehender, geologischer Untersuchungen bewiesen hat, daß bier lediglich die Überbleibsel einer untergegangenen marinen Tierwelt in Frage fommen fonnen.

Es fragt fich zunächst, auf welche Beise berartige Maffenansammlungen von Tierkadavern, wie die Entstehung der Betroleumlagerstätten fie vorausfest, zu ftande gekommen fein tonnen. Während Binden 2) und Leudart 3) annehmen, daß sich die Leichen der im Meere lebenden Weichtiere und Muscheln, beren Schalen durch die Rohlenfäure des Waffers nach und nach aufgelöft wurden, auf bem Meeresgrund ansammelten, verschlammten und fich unter Bilbung von Betroleum, welches burch die Erdwärme verflüchtigt und in höhere Regionen geführt wurde, zerfetten, ift Ochfenius4) ber Meinung, dag in Meeresbuchten mit enger oder versandeter Mündung, in denen fich eine reiche marine Flora und Fauna entwidelte, plötlich ein Strom von Mutterlauge, aus einem höher gelegenen Salgflog ober einem benachbarten, abgefchloffenen Beden mit Mutterlaugefalzen stammend, sich ergoß und alles Leben vernichtete. Grund ber Beobachtungen, welche von ber Tieffeeerpedition des ruffifchen Kanonenbootes "Tschernomoret" 1890 im Schwarzen Meere gemacht worden find, gelangt Andruffom 5) zu der Überzeugung, daß für das Schwarze Meer wenigstens ein Eindringen von Seemaffer in verbitnutes, bradisches Baffer als die Ursache der Bernichtung der Meeresfauna anzunehmen ift. weift auf eine bedeutende Unsammlung von Fischleichen in der Rarbugasbucht am Rafpifchen Meere bin, wo fich ber Salgehalt bes Waffere infolge ftarter Berdunftung auf 280 Be angereichert hat, während bas Baffer bes Rafpischen

<sup>1)</sup> Die Petroleumindustrie Nordamerikas, 1877, S. 83. — 9) Geol. Horiz, der sosse, Rohlen, 1883, S. 121. — 4) Hößer, Das Erdöl, S. 117. — 4) Chem.-Zig. 1891, S. 936, 1735 u. 1866; 1892, S. 1182; 1896, S. 383. — 5) Bgl. Jahn, k. t. geol. Reichsanstalt, 1894, S. 361. — 5) Zeitschr. f. prakt. Geol. 1898, S. 26.

Meeres nur 1,30° Bé zeigt. In biese Bucht ziehen im Frühjahr ganze Schwärme von Fischen, um sofort abzusterben und ein Massengrab zu finden.

Sidenberger 1) fchließt aus feinen Beobachtungen, bag in Meeresbuchten oder abgeschloffenen Meeren unter fehr gunftigen klimatischen Berhaltniffen fich ein fo intensives marines Leben entwickelte, daß die Bahl ber Masfreffer nicht mehr hinreichte, um die unterfinkenden Tierleichen gu fonsumieren. Als Klasifiches Beispiel einer berartigen Bucht im allergrößten Dagftabe weift er auf das Rote Meer bin mit seinem gegen den Indischen Ozean schmalen und durch zahlreiche Infeln und Untiefen noch mehr verengten Eingang; einzelne Buchten besselben, in benen ber Salzgehalt bis 73 pro Mille fteigt, zeigen tatfächlich jenen Zustand der Überproduktion und sind mit lebenden Seetieren geradezu überfullt. Das Meer ift hier an einzelnen Stellen mit einer breis artigen, teerigen, bis 10 cm biden Schicht bebedt, welche fich bis zu ben Rorallenriffen hinzieht und von den in Zersetzung übergegangenen Tierleichen herriihrt. Das Auftreten von Schwefelmafferstoff im Baffer jenes Meeres ift ein Brobutt biefer Berfetzung. Auch bas Tote Meer betrachtet Sidenberger als einen berartigen Berd ber Betroleumbildung; aber bier ift die Berfalzung schon fo weit vorgeschritten, daß das marine Leben feinem Ende nabe ift, mahrend in einer früheren Beriode auch hier jene Überproduktion stattgefunden hat, beren Refte in bem bortigen Afphaltvorkommen noch vorliegen.

Umgekehrt erblickt Jones 2) bie Ursache plöglicher Bernichtung von Seetieren in massenhaften Süßwasserzuslüssen, wie man dies an den indischen Rüsten beobachten kann, wo durch die vom Südwestmonsun gebrachten Riederschläge oft Millionen von Fischen zugrunde gehen; eine berartige Beobachtung konnte auch 1872 bei Tobago gemacht werden und Nordenskilb berichtet das gleiche von der Mündung des Jenisei. Auch Lyell hält die Ansammslung der Saurier und Cephalopoden in den Lyasbecken für ein Analogon der noch in der Gegenwart durch die Schlammfluten des Shebenacadieslusses verursachten Bernichtung zahlreicher Seetiere.

Endlich erklären sich Zalozieckis) und mit ihm zahlreiche andere die Sache durch Meeresströmungen, welche Massen von Tierleichen an ruhige Stellen ehemaliger Küssen geführt und dort abgelagert haben. An günstig gelegenen Küsten wurden diese Leichen immer wieder an derselben Stelle angeschwemmt, mit Sand und Schlamm überbeckt und so der Einwirkung des Sauerstoffes sowohl, wie auch dem Auszehren seitens der paläozoischen Borwelt entzogen. In der Tat ziehen sich die größeren Petroleumlager am Borlande längs den Gebirgszügen hin, und wir haben allen Grund anzunehmen, daß diese in früheren geologischen Spochen mit spärlicherem Borhandensein von Festland einmal Küstenstriche gewesen sind, so die amerikanischen vor dem appalachischen Gebirge, die kaukasischen zu beiben Seiten des Kaukasus und das karpathische vor dem Nordabhang der Karpathen. Klimatische Berhältnisse

<sup>1)</sup> Chem. : 3tg. 1891, S. 1582. — 2) Geol. Mag. 1882, S. 533. — 3) Dingl. polyt. Journ. 280, 5, 1891.

ober ungunftige Ablagerungsbedingungen mögen die Ursache fein, bag nicht an allen Gebiraszligen berartige Anbäufungen ftattgefunden baben.

Es fehlt somit nicht an plausibeln Gründen für die Erklärung der Ablagerungen; die Frage nach der Umformung derselben in Petroleum lassen sie freilich noch offen. Diese Frage wurde endgültig erst von E. Engler durch eine Reihe experimenteller Arbeiten 1) gelöst, die er in den letzten zwanzig Jahren in Gemeinschaft mit einer Anzahl seiner Schüler ausgeführt hat. Konnte auch aus geologischen Gründen taum mehr ein Zweisel darüber obwalten, daß das Rohmaterial zur Vildung des Erdöls der marinen Fauna entstammt, so ist aber doch erst durch die epochemachenden Arbeiten Englers der direkte Beweis für diese Annahme erbracht und die Theorie der Erdölbilbung sest begründet worden.

Es war befannt, daß man durch trodene Deftillation tierischer Substanzen tohlenwasserstoffartige, dem Betroleum äußerlich ähnliche Brodutte erhält. welche aber reich an ftidftoffhaltigen Berbindungen (Tierol) find. Die gleichen Resultate erhielt Engler bei der trodenen Destillation mariner Tiersubstanz (Seefische und Muscheln), welche, um die Abscheidung von Roble möglichft hintanzuhalten, unter einem Drud von 10 Atm. ausgeführt wurde. war es gleichgültig, ob diese Destillation bei Abwesenheit oder bei Gegenwart gemiffer, eine kondenfierende Wirtung ausübender Salze, wie Rochfalz oder Chlormagnesium, stattfand. Nun enthalten zwar, wenn auch nicht alle, so boch die meisten Erdole stickstoffhaltige, basische Körper, aber doch nur in so verschwindend kleiner Menge, daß die Auffindung derfelben erst in den letzten Jahren mit Sicherheit gelang. Die Resultate biefer Englerschen Bersuche wurden somit eher einen schwerwiegenden Ginwand gegen bie animalische Brovenienz des Erdöls bilben. Engler erblidte darin aber nichts weiter als ben Nachweis, daß es einfach unmöglich fei, die gange tierische Substang in Erbol umzuwandeln, und vermutete, daß es nur ein Teil berfelben, fpeziell bas Rett, gemefen fein konne, welche das Rohmaterial zur Erdölbildung geliefert hat. Man weiß, daß die tierische Substanz aus zwei wesentlich voneinander verschiedenen Beftandteilen besteht, der ftidftoffhaltigen, welche leicht in Fäulnis oder Berwefung übergeht und dem Fett, welches namentlich bei Luftabschluß aukerordentlich beständig ift, wie das in alten Gräbern fich findende Leichenmache (Adipocire), sowie die in fossilen Anochen nachgewiesenen Wettfäuren beweifen. Es tann baber auch gar nicht bezweifelt werden, daß auch vor der eigentlichen Erdölbildung ein Zerfall ber organischen Substanz in dem Sinne ftattgefunden bat, daß zuerst die stickstoffhaltigen Bestandteile unter Abgabe der hauptmengen ihres Stidftoffes in Form von Ammoniat ober berartiger tomplizierter, flüchtiger ober mafferlöslicher Berbindungen zersett worden find, wobei bas Kett übrig blieb, welches in späteren Spochen allmählich in Betroleum übergeführt worden ift.

<sup>1)</sup> Ber. d. deutsch. chem. Ges. 21, 1816 u. f.; 22, 592; 26, 1440; 30, 2358. Dingl. polyt. Journ. 271, 515; 284, Heft 6; 287, 41. Chem. Ind. 1895, S. 1 u. 31.

Robler, Chemie u. Technologie b. naturl. u. funftl. Afphalte.

Daß freie Fettfäuren und Fette, wie z. B. Tran, bei vermindertem ober gewöhnlichem Luftbrud entweber gang ober teilweise ungeriest überbestilliert werden konnen, ift aus ben Arbeiten von Chevreul, Rrafft u. a. langft befannt. Wefentlich andere aber gestaltet fich bie Sache, wenn man. wie Engler gezeigt hat, die Destillation unter Drud ausführt. In biefem Kalle findet ein vollständiger Zerfall des Kettfäuremolefuls in Roblenwafferftoffe. Roblenfäure. Roblenornd und Waffer ftatt. ohne daß eine nennenswerte Abscheibung von Roble babei zu bemerken mare. Engler hat in dieser Beife sowohl sonthetisches Triolein und Tristearin, als auch freie DI- und Stearinfäure sowie Fischtran der Druckbestillation unterworfen und dabei gezeigt, daß bei einem Überbruck von 10 bis zu 6 Atm. fallend und Temperaturen zwischen 300 und 4000 fich freie Fettfäuren gang anglog verhalten wie ihre Blngeride. Sie laffen fich nahezu vollständig in fluffige Roblenwafferstoffe und Gafe bis au insgefamt 75 Brog. überführen, mahrend die theoretifche Ausbeute ungefahr 85 Brog, betragen mufte. In dem erhaltenen Drudbestillat konnten eine gange Reihe von Körpern nachgewiesen werben, welche sowohl dem "fünftlichen Betroleum" aus Fettstoffen, wie bem naturlichen Erbol gemeinsam find, womit die Übereinstimmung beider in bezug auf ihre Zusammensetzung im allgemeinen bewiefen war. Aber auch in bezug auf feine physitalischen Gigenschaften ift bas "fünftliche Rohvetroleum" bem natürlichen Erdöl äußerst ahnlich. Es hat ein ibez. Gewicht von 0.8105, ift von braunlicher Farbe, fart gruner Fluoreszenz und in bunnen Schichten burchsichtig. Durch fraktionierte Deftillation laffen fich baraus zwischen 140 bis 3000 etwa 60 Broz. eines wasserhellen Brennöls von schwach bläulicher Fluoreszenz, dem spez. Gewicht 0,8025 und dem Entflammungepunft 26.50 C abicheiben. Der Lichteffett des Dle beträgt als Mittel aus feche Stunden Brennzeit auf einem gewöhnlichen Zehnlinienbrenner pon Bild und Beffel 9,2 Normalfergen, mahrend für venniplvanisches Betroleum unter gleichen Bedingungen 7,8 Normalterzen beobachtet murben.

Man steht also, wie außerordentlich verschieden das Berhalten der Fettsäuren sowohl, wie auch deren Glyzeride bei der Destillation ist, je nachdem dieselbe mit oder ohne Überdruck durchgesührt wird. Englers Bersuche haben die Möglichseit der Umwandlung von Fetten und Fettsäuren in eine mit dem Betroleum physikalisch und chemisch übereinstimmende Flüssigkeit überzeugend dargetan und damit ist der Haupteinwand gegen die animalische Provenienz des Erdöls endgültig beseitigt. Ob dieser Umwandlung noch eine Zerseung der animalischen Substanz in Glyzerin und Fettsäuren vorausgegangen ist, oder ob sie sich an den Fetten selbst vollzog, ist für die Hauptsrage ohne Belang. Wan weiß, daß die Berseisung der Fette mit Wasser allein schon bei 290 bis 300° ersolgt, und daß die Abspaltung von Glyzerin unter geeigneten Umständen noch leichter von statten gehen kann, beweist ein Versuch von Ihremann 1), bei welchem sein verteilter Talg durch zweimonatliche Behandlung mit sließendem Bachwasser vollständig in freie Fettsäuren umgewandelt worden war.

Bas nun den Chemismus der Erbolbildung in der Natur felbft an-

<sup>1)</sup> Bager. Ind.= u. Gemerbeblatt 1866, S. 724.

belangt, fo faste Engler 1) benfelben auf Grund feiner glanzenden Unterfuchungen folgendermaßen zusammen, ohne dabei die angegebene Reihenfolge ber einzelnen Borgunge als in allen Teilen feststehend betrachten zu wollen: Bilbung von Maffengräbern mariner Fauna (in feltenen Fällen auch von Süßwassertieren), Bermischung und Überlagerung mit Sand und Schlamm (Ralf, Ton), weitere Bildung barüber abgelagerter Sedimentargesteineschichten. baneben ober ichon vorher Zersetung ber ftidftoffhaltigen Substang ber Tiertadaver burch Fäulnis und Berwefung unter hinterlaffung des Fette; Umwandlung dieser Fettreste (wahrscheinlich nach Abscheidung des Glyzerins infolge Einwirfung des Baffers) durch Drud und Barme, vielleicht burch erfteren allein in "Brotopetroleum" (gefättigte und ungefättigte Rohlenwafferstoffe. gröftenteils unter 3000 fiebend) und allmählicher Übergang ber leichtsiebenben. ungefättigten Rohlenwafferftoffe biefes "Brotopetroleume" in spezififch fcmere und hochsiedende Schmierole. Bon Temperatur und Drud, benen bas Erbol sowohl bei seiner Bildung wie auch noch ferner ausgeset mar, burfte es bann abhängig gemefen sein, ob viel ober wenig gefättigte ober ungefättigte, offentettige ober antlische Rohlenwafferstoffe fich bilbeten. Damit durfte fich auch die verschiedene Zusammensetzung der natürlichen Erdole erklären, ohne daß man gezwungen mare, auf verschiebene Ausgangsftoffe gurudzugreifen. Go find vielleicht die galizischen und amerikanischen Erdole bei gewöhnlicher ober nur wenig erhöhter Temperatur entstanden, mahrend bei ber Bildung bes Erbols von Batu, fei es beim Bildungeprozef oder erft bei fefundarer Ginwirfung. wahrscheinlich höhere Temperaturen obgewaltet haben. Es ift aber auch nicht ausgeschlossen, daß bei dem lettgenannten Betroleum die Temperatur durch hoben Drud bis zu einem gemiffen Grabe tompenfiert murbe.

Es fteht in guter Übereinstimmung mit ben geologischen Befunden, wenn Ralogiecti annimmt, daß eine weitere Überlagerung des bie Fettrefte enthaltenden Ronglomerats burch neuere Bilbungen fich vollzog, wodurch mit vermehrtem Luftabfluß auch eine Erhöhung des Drucks stattgefunden bat. Das mit können Temperatursteigerungen verbunden gewesen sein, welche entweber Barungsprozeffen an gurudgebliebener Tierfubstang ober Reibungserscheinungen beim Berichieben der Schichten ihre Entstehung verbanten mogen, ober endlich. wie Dorn 2) annimmt, baburch hervorgerufen fein mögen, bag Floggebirgeichichten, welche zur Zeit ihrer Entstehung zu oberft lagen, burch Uberlagerung jungerer Schichten bis zur Begenwart in tiefere gebrangt murben, mo, entfprechend der Zunahme der Temperatur im Erdinnern, ein höherer Wärmegrad herrschte. Rach den Ansichten von Söfer, Zaloziecki und anderen wird bei ber Bilbung bes Erbols gewöhnlich tein Destillationsprozek stattgefunden haben. fondern es werden die Fettreste am Ort ihrer Lagerung in Betroleum umgewandelt worden fein. 3m Ginklang damit fteht die Beobachtung Englers. daß Ölfäure und Tran beim Erhitzen in gewöhnlichen zugeschmolzenen Röhren, alfo ohne Deftillation, bei ben erreichbaren Druden in Rohlenwafferstoffgemifche übergeführt worden, gerade wie bei der Druckbestillation. Eine willtommene

<sup>1)</sup> Chem. Ind. 1895, S. 37. — 2) Der Liasschiefer, Tübingen 1877.

Bestätigung schien biese Ansicht auch burch bas erwähnte, von Engler und Albrecht 1) beschriebene Erdölvorkommen im Lias der Juraformation von Roth-Malich in Baben gefunden zu haben; indeffen tommen bie Gengnnten zu bem Schluft, daß das in ben Wohntammern ber Berfteinerungen jener Schichten portommende Betroleum boch nicht lediglich ber Fettreft ber in biefen Rammern vor Zeiten vorhandenen Lebewesen fein konne, ba die Olmenge in einzelnen Rammern fo bebeutend ift, daß bas Fett und überhaupt die Gefamtsubstanz des betreffenden Tieres nicht ausgereicht haben wurde, um biefelbe bilden zu können und zubem auch andere, zufällig entstandene Sohlräume damit angefüllt find. Es ift vielmehr mit Sicherheit anzunehmen, daß die Ansammlung des Betroleums in biefen Sohlräumen fo vor fich gegangen ift, bag es burch ftarten Drud aus bem umgebenden, bituminofen Geftein im Laufe einer langen Zeit gang allmählich in die Wohnkammern und übrigen Sohlraume des Ralksteins hineingeprekt worden ist. Engler und Albrecht glanden, daß hierin auch ein Fingerzeig bafür gegeben ift, wie überhaupt in vielen Fällen die Betroleumlager entstanden sind: der Sandstein und andere voröse Gesteine der Betroleumlagerstätten bilben die Sohlräume, in welche unter dem Drud der Erdichichten aus umgebenden bituminofen Schichten bas Betroleum hineingebrudt worben ift, etwa wie aus einem öligen Riederschlag das DI in eine darüber oder dar= unter befindliche porofe Tonplatte hineintritt ober hineingeprefit werden tann.

Bezüglich des Berlaufs der Abbaureaktion, durch welche das tierische Fett in Erbol umgewandelt worden ift, nimmt Beith 2) an, daß dieselbe hauptfachlich im Sinne einer Absvaltung von Rohlenfaure verlaufen ift, mahrend Engler geneigt ift, anzunehmen, daß gleichzeitig auch eine Bafferabspaltung Blat greift. ba er bei feinen Berfuchen ftets neben ber Bildung von Rohlenornd und Rohlenfäure bas Auftreten von Wasser beobachtet hat. In mehrfacher Sinsicht intereffant ift die Barallele, welche Balogiecti 3) zwischen ber Bilbung bes Erdols und ber Steinkohle gieht. Er nimmt an, daß bas Erbol und bas Erdwachs Bersetzungsstadien tierischer Substanzen, wie die Steinkohlen Bersetzungeruckftände vegetabilischer Berwesungsprozesse sind und nimmt anglog den Berwesungsstadien Torf = Lignit = Braunkohle = Steinkohle in chronologischer Reihenfolge die Bituminisationestadien Fettwache (Abipocire) = Dzokerit = Erdöl an. "Bituminisation" tierischer Substanzen verfteht Balogiecki einen bei nicht gu hoher Temperatur unter Druck und im Berlaufe langer Zeit vor fich gehenden Abbau bes Fettfäuremolefuls unter Abspaltung von Rohlenfäure, bam. Rohlenorph und Spaltung in gefättigte und ungefättigte Rohlenwasserstoffe. unterliegen dann fekundären Beränderungen durch Rondensation und Bolymerifation, welche zur Bildung von höheren und auch bydrogenisierten Rohlenmafferstoffen führen. Indeffen muß, wie Engler bemertt, biefe Frage noch als offen betrachtet werden, da bei feinen fehr zahlreichen Berfuchen niemals die Bildung eines Zwischenprodufts, wie Erdwachs, beobachtet werden tonnte; auch folgern Raft und Seibner 4) aus bem Borhandensein von aus eingebicktem

<sup>&#</sup>x27;) loc. cit. — ') Die Erdölindustrie, S. 95. — ') Dingl. polyt. Journ. 1891, S. 69, 85 u. 123. — ') Ebend. 1892, Heft 6.

amerikanischen Rohöl erhaltenen Zylinderölen, daß eine Bildung von Erdöl aus Erdwachs doch nicht wohl ftattgefunden haben könne.

Engler präzisiert neuerdings 1) seinen Standpunkt in ber Bildungsfrage bes Erbols turz wie folgt:

- "1. Das Petroleum ift aus ber Fettsubstanz untergegangener Lebewesen entstanden, nachbem die übrige organische Substanz berselben durch Fäulnis und Berwesung sich zersetzt hatte. Außer Fettstoffen kommen nur noch Wachs, Harze und ühnliche Stoffe, indessen nur zurücktretend, in Betracht."
- "2. Zu den Fettresten hat fast ausschließlich marines Leben beigetragen und zwar: a) die gewöhnliche marine Fauna, wie Fische, Saurier, Weichstiere usw.; b) niederorganisierte Lebewesen, besonders die Mitrosauna und das Plankton des Meeres, wobei pelagische Foraminiseren, Radiolarien, Globigerinen, Bteropoden, Diatomeen usw. vor allem in Betracht kommen."
- "3. Binnenpflanzenreste, welche man früher der Petroleumbildung zu Grunde legte, spielen nur ganz ausnahmsweise eine Rolle, doch nicht durch ihre spezisisch pflanzliche Zellsubstanz, sondern zufolge Ansammlung von Fett, Bachs, Harz usw. aus denselben."
- "4. Die Umwandlung der Fettstoffe in Erdöl hat sich unter sehr verschiedenen äußeren Bedingungen des Drucks, der Temperatur und in sehr verschieden langen Zeitperioden vollzogen und war demgemäß je nach Umständen ein rascher oder, wie wohl meistens, ein nur ganz allmählich verlausender Prozeß, dessen erstes Stadium aber wahrscheinlich die Ausscheidung freier Fettstüren durch Wasser gewesen ist."
- "5. Die langsame Umwandlung bes Fettes in Erbol zwingt zur Annahme von Zwischenprodukten."
- "6. Das Bitumen ift als ein folches Zwischenprodukt ans zusehen, welches teilweise schon fertige Erdölbestandteile, insbesondere festes Baraffin, Asphalt, Bech, auch schon flussige Kohlenwasserstoffe enthält; es geht durch Druddestillation leicht in Betroleum über."
- "7. Die Erböle verschiebener Fundstätten enthalten im allgemeinen diesselben Bestandteile, d. h. gesättigte Kohlenwasserstoffe der Methans und der Naphtenreihe, Olesine, Terpenc und zahlreiche, noch ungesättigtere Kohlenwasserstoffe, namentlich Benzol und seine Homologen Toluol, Aylol, Cumol usw., serner sauerstoffhaltige Berbindungen, wie organische Säuren (Petrolsäuren), Ketone, Phenole usw., Asphalt und Pech, endlich immer auch geringe Mengen schwefelhaltiger Körper und stickstoffhaltiger Basen (Phribinkörper)."
- "8. Die verschiedenen natürlichen, scheinbar so sehr verschiedenen Betroleumforten unterscheiden sich hauptsächlich nur durch die relative Menge dieser Bestandteile."
- "9. So wie ichon die Anderung der äußeren Bedingungen der Drucks bestillation Druckbestillate ganz verschiedener Zusammensetzung aus ein und demselben Fettstoff ergibt, so ist auch die große Berichiedenheit der

<sup>1)</sup> Berh, des naturmiffenschaftl. Bereins zu Karlsruhe, XV. Bb. (1902).

einzelnen natürlichen Erdölsorten in der Hauptsache nur durch die verschiedenen Bildungsbedingungen — des Druck, der Temperatur und der Zeit — verursacht und nur in untergeordnetem Grade durch die Fette, Harze oder das Wachs verschiedener Abstammung."

Es hat ber lichtvollen und burch eratte Experimente auf die höchfte Stufe ber Wahrscheinlichkeit gebrachten Erklärung Englers über bie Entstehung bes Erbols gleichwohl nicht an Einwänden gefehlt, welche namentlich in amerikaniichen Zeitschriften gegen dieselbe erhoben worden find. Go machte Sabtler 1) geltend, daß er auch beim Erhitzen von Bflanzenölen vetroleumgrtige Roblenwafferstoffe erhalten habe. Run hat aber Engler burch Drudbeftillation Erbol nicht blok aus Fischtran erhalten, sondern auch aus DI= und Stearinfaure. beren Glygeride bekanntlich die meiften Bflanzenfette ebenfalls enthalten. Schwerpuntt feiner Beweisführung liegt aber gerade barin, gezeigt ju haben. wie aus gewöhnlichen Bflanzenreften ohne beträchtliche Abscheibung von Roble bie Bilbung von Erdöl nicht möglich fei und daß es ferner gelang, einerseits auf Grund ber leichten Berfetbarteit ber ftidftoffhaltigen Tiersubstang und andererfeits ber Bestandigfeit ber Gette eine Ertlarung für bie Tatfache gu finden. baf fich in ben naturlichen Erbolen fein ober nur verschwindend wenig Stickftoff findet und endlich, wie die an fich fo beständigen Rette verhältnismakia leicht und ohne beträchtliche Abspaltung von Rohlenstoff in petroleumähnliche Rohlenwafferstoffe übergeführt werden können. Dag in vereinzelten Fällen fich auch aus Metallfarbiden oder Pflanzenreften Erdol gebildet haben fonne, ift natürlich nicht ausgeschloffen; aber für bie großen Erbollagerstätten hat auf Grund ber von Sofer geltend gemachten geologischen Beobachtungen bie Bilbung aus animalischen Reften auf alle Falle bie größte Bahricheinlichkeit.

F. C. Phillipps 2) wendet ein, dag in den bei der Drudbeftillation des Trans auftretenden Gafen Dlefine und Rohlenoryd vorhanden feien, mahrend biefe in den ameritanischen Erdölgafen fehlen; aber abgesehen bavon, daß z. B. durch Bunfen wie auch durch Schmidt in Erbgasen von Batu und von Engler in folden von Bechelbronn Roblenornd nachgewiesen worden ift, tritt bas in allen Erbölgasen ben Sauptbestandteil ausmachende Sumpfgas in relativ größter Menge auch in den Gafen ber Drudbestillation bes Tranes auf. Bhillipps hinweis auf die Tatfache, daß das Rohlenoryd fich erft bei einer Temperatur von 4270 zu bilden vermöge, die Erbolbildung dagegen bei viel niedrigerer Temperatur ftattgefunden haben muffe, ift hinfällig, weil es fich im vorliegenden Falle gar nicht um eine Reduktion von Rohlenfäure zu Rohlenorph, sondern vielmehr um eine direkte Abspaltung von Kohlenoryd handelt, deren Möglichkeit bei Temperaturen, die weit unter 400°, ja felbst schon bei 150 bis 1600 liegen, von Engler an einer ganzen Reihe von Beifpielen aus feinen eigenen Arbeiten und benen anderer Forscher nachgewiesen worden ift. Befanntlich hat auch bereits früher Thomas 3) beobachtet, daß blätteriger Lignit schon beim Erwärmen auf 50° ein tohlenorybhaltiges Bas abgibt. Somit

<sup>1)</sup> Proceed. of the amer. Phil. Soc. 1897, p. 93. — 2) lbid. p. 121. — 3) Chem. News 1877, p. 249.

tann das Auftreten dieses Gases weber einen Beweis für einen bei hoher Temperatur verlaufenen phrogenen Brozeß, noch das Fehlen desselben einen Beweis für die Bildung eines Gasgemisches bei niedriger Temperatur abgeben. Bei der Bildung der nathrlichen Erdöllager muß aber außerdem noch in Betracht gezogen werden, daß etwa ursprünglich in den Zersehungsgasen vorhanden gewesenes Kohlenoryd durch nebenher laufende Redultionsprozesse verschunden worden und daher verschwunden ist. In dieser Beziehung erinnert Engler an die Beobachtung von Viktor Meher, wonach Wasserhoff und Kohlenoryd schon bei gewöhnlicher Temperatur durch Sauerstoff oxydiert werden können, sowie an die von ihm selbst konstaierte Tatsache, daß eine Umsetung zwischen Wasserdampf und Kohlenoryd unter Bildung von Kohlensäure schon bei einer Temperatur von 300° Platz greift. In der Tat bringt man ja anch das Auftreten von freiem Schwefel bei Erdöl = und Asphaltlagern mit derartigen Reduktionsprozessen in Berbindung.

Einen anderen Einwand gegen bie Englerschen Schluffolgerungen machte Beusler 1) geltend, in dem er darauf hinwies, daß die durch Drudbestillation erhaltenen Dle im Berhältnis zu ben natürlichen Erbolen zu reich an leichten Dlefinen seien; er glaubt, daß man nicht umhin könne, eine Polymerisation biefer Dle durch natürliche Agentien anzunehmen, ähnlich wie er dies burch Einwirkung von Aluminiumbromid auf die leichten Anteile des Braunkohlenteeröls und auch des Trandruckeftillats erreicht habe. Auch Ochfenius 2) ift wiederholt bafür eingetreten, daß die Umwandlung der tierischen Reste und des baraus gebildeten "Protopetroleums", wie es von Engler zuerft bezeichnet wurde, in Betroleum burch marine Mutterlaugenfalze bewirft worden fei; aber Beuster hebt gerade besonders hervor, dag die polymerifierenden Eigenschaften des Aluminiumbromids anderen wasserfreien Salzen, wie dem Chlormagnesium, Chlorzink und Gifenchlorid, nicht zukommen. Er meint, es fei auch zu berudsichtigen, daß in der Natur das "Brotopetroleum" wohl nie Gelegenheit gehabt habe, mit derartigen polymerisierenden Substanzen zusammenzutreffen und daß auf nassem Wege eine polymerisierende Wirkung derselben überhaupt ausgeschloffen erscheine. Auch biefer Einwurf ift gegenstandslos geworden, seit Engler gezeigt hat, bag es gar nicht nötig ift, eine Bolymerisation ber Olefine durch besondere Substanzen anzunehmen, sondern daß diese Polymerisation sowohl an den Destillaten des Rohpetroleums als auch jenen des Druckdestillats bei gewöhnlicher oder nur wenig erhöhter Temperatur von selbst eintreten kann. Es fehlt auch nicht an zahlreichen anderen Beispielen in der organischen Chemie, welche diese Selbstpolymerisation mahrscheinlich machen; wir erinnern nur an die längst bekannte Polymerisation des Isoprens zu kautschnkartigen Massen und an bas erft in jungster Zeit von Rraemer und Spilker3) im Steintohlenteer aufgefundene Entlopentadien.

Für die Entstehung des Erdöls und der natürlichen Bitumina überhaupt können heute nur noch zwei Theorien in Frage kommen, welche beibe den Tat-

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. angew. Chemie 1896, S. 288 u. 313. — 2) Chem.: Zig. 1891, S. 935, 1735 u. 1866; 1896, S. 383. — 3) Ber. d. beutsch. chem. Ges. 1896, S. 552.

fachen in jeder Beise gerecht werden: Die Englersche oder die damit binfichtlich bes chemischen Sauptvorganges ibentische und nur bezüglich bes Bertommens ber Substang etwas abweichende von Rraemer und Spilter. Bahrscheinlich bleiben beide nebeneinander bestehen. Es wird aber immer bas große Berbienft Englers bleiben, querft bie Theorie ber Bilbung bes Erdols aus Fettreften begründet und bie Überführ= barteit ber Fette in Erbol experimentell nachgewiesen zu Auf seinen grundlegenden Experimenten und Anschauungen baut fich bie Theorie von Rraemer und Spilter auf, welche nach ihren eigenen Worten mit ihren Anfichten auf seinen Schultern fteben. Db die bas Wett liefernden Lebewesen tierischer oder pflanzlicher Natur maren, ift im Grunde genommen von nebenfächlicher Bedeutung; benn bag auch Pflanzenfette unter geeigneten Bedingungen Betroleumtohlenwafferstoffe zu liefern vermögen, ift von Engler bereits früher festgestellt worden und auch felbstverftandlich, ba fie ja chemisch basselbe find, wie die tierischen Fette: Bluzeride von Fettfäuren und nicht allein biefe, fondern alle Fettfäuren, felbst freie, bei ber Druckbestillation in die charafteristischen Bestandteile des Erdols übergeben.

Wie bann bes weiteren die Umwandlung bes Erdöls in Erdpech ober Afphalt vor fich gegangen ift, ift noch nicht mit genugender Sicherheit aufgeflart. Es ift fehr mahricheinlich, bag man es auch hier mit einer im Laufe ber Jahrtaufende fich abspielenden Selbstpolymerifation der Kohlenwasserstoffe au tun hat. Auf diefe Beife erklärt fich auch Mabery 1) die Entstehung des Afphalts; nach ihm unterliegt es gar keinem Zweifel, daß überall in ber Natur eine Umwandlung bes Betroleums in Afphalt stattfindet und man kann in manchen Gegenden Rangdas das Bortommen eines Dle, das leichter ift als gewöhnliches Petroleum, und eines gaben und schweren, das auf der Oberfläche aufliegt, beobachten, welches lettere offenbar ichon einen Übergang zum Afphalt Mabery untersuchte auch ein auf fünftlichem Wege aus Erdölrudständen hergestelltes Brodukt, das daraus durch geringes Erwärmen bei gleichzeitigem Durchblasen von Luft mahrend fünf bis feche Tagen erhalten murbe und sich kaum vom natürlichen Afphalt unterscheiben ließ. Die Wirkung bieses Luftstroms beruht weniger in einer Aufnahme von Sauerstoff, als wahrscheinlich in einem Verlust an Wasserstoff, kann aber ebensogut nur eine polymerisierende Much Clifford Richardson 2) bemertt, daß die Rohlenwaffergewesen sein. ftoffe bes Bitumens im allgemeinen die Busammensetzung Cn Han besitzen und sich schon bei gewöhnlicher Temperatur leicht polymerisieren.

Wie Zaloziecki'3) mitteilt, ist bas aus Roherböl erhaltene Einwirkungsprodukt der Schweselsaure (Rohölsaureteer) in keiner Weise vom natürlichen Asphalt oder Bitumen verschieden; die polymeriserenden Eigenschaften der Schweselsaure sind aber längst bekannt. Nach unserer Meinung spricht aber noch ein weiterer Umstand für die Entstehung des Asphalts durch Polymerissation leichtslüssiger, ungesättigter Kohlenwasserstoffe. Es ist dies sein Bors

<sup>1)</sup> Chem.:Btg. 1896, S. 83. — 2) Journ. Soc. Chem. Ind. 17, 13—32. — 3) Zeitschr. f. angew. Chemie 1897, S. 588.

tommen in Form von bituminofem Geftein, beffen Sauptlagerstätten in einem früheren Ravitel eingehend beschrieben wurden. Bei naherer Betrachtung dieses Gesteins wird einem ohne weiteres flar, dag der Afphalt, welcher in Form von Bergteer nicht allein die Spalten und Bohlraume, fondern auch bas bichtefte Befüge berfelben burchfett, in biefer Gestalt in bas Gestein nicht hat eindringen fonnen, selbst wenn man höhere Temperatur und andere Drudverhaltniffe Diefe Döglichkeit tann fich nur einem fehr bunnfluffigen Fluidum porausiest. unter hohem Drud geboten haben. Es mare allerdings bentbar, bag biefe Kluffigkeit den Afphalt schon in gelöster Form enthalten haben konnte, das Löfungsmittel aber im Laufe ber Zeit unter Burudlaffung bes Afphalts ober Bergteers verdampft fei. Dem widerspricht aber die Tatsache, daß felbst im Innern der teilweise überaus mächtigen Asphaltfelslagerungen tein flüchtigeres Brodutt angetroffen worden ift. Diefelben Ginmendungen laffen fich gegen bie von anderer Seite geltend gemachte Drybation bes Erbols in ben Boren bes Gesteins machen; hatte ein berartiger Borgang stattgefunden, so mußte man im Rern ber Gesteine auf Stellen treffen, an benen dieser Borgang noch nicht soweit vorgeschritten, ja nicht einmal eingeleitet mare, weil das umgebende, mit gabem Bitumen angefüllte und vollfommen undurchlässige Geftein bas Borbringen des Sauerstoffs aus der Tiefe oder der atmosphärischen Luft verhindert Dagegen ift eine Bolymerisation an feinerlei außere Bebingungen geknüpft und verläuft, einmal eingeleitet, gang von felbst und durch die ganze Maffe.

Es hängt wahrscheinlich von der Natur der in Polymerisation übergehens ben Kohlenwassersoffe ab, von welcher Beschaffenheit die Produkte diese Vorganges sind: ob weich wie Bergteer, oder hart wie Usphalt. Möglicherweise sind aber die verschiedenen Zustände des Polymerisationsprodukts auch Produkte ein und desselben Borgangs, aber in verschiedenen Reaktionsstadien, so daß wir z. B. den Bergteer oder die Malthe als ein Zwischenprodukt zwischen dem Erdöl und dem Asphalt und diesen letzteren wieder als ein solches zwischen dem Bergsteer und einem noch höher polymerisierten, vermutlich in den bekannten Lösungsmitteln unlöslichen Produkt, wie z. B. der Bentheimer Asphalt 1) eines vorstellt, zu betrachten haben.

Bon anderer Seite werden Bergteer und Asphalt als Berdampsungsrückstände des natürlichen Erdöls in verschiedenen Stadien der Trockenheit angesehen. Schon v. Leonhard 2) bezeichnet die in der Gegend des Toten Meeres auftretenden Erdpechmassen als Absätze aus den dort häusigen Naphtaund Erdölquellen. Diese Anschauung teilt auch Newberry 3) und sucht dieselbe an der Hand einer Zusammenstellung der Asphaltsundstätten Nordamerikas zu stützen.

Wieder andere erblicken in der Bildung des Afphalts aus Erdöl einen Oxydationsvorgang. Schon Bouffingault 4) nahm an, daß der fize Bestandteil des

<sup>1)</sup> Bgl. Engler u. Strippelmann, Dingl. polnt. Journ. 250, 216, 265 u. 316. — 2) Lehrb. d. Geogr. und Geol., Stuttgart 1846/49, S. 932. — 3) Am. Chemist 2, 247. — 4) Ann. de Chem. et Phys. 64, 141; 73, 442.

Bergteers, den er Afphalten nannte, fich aus dem fluffigen, von ihm Betrolen genannten, gebildet habe. Auch hat z. B. Jenny 1) beobachtet, bag Betroleum vom Siedepunft über 3500 (410 Be) bei einer Temperatur von 1400 burch Luft mit ober ohne Zuhilfenahme anderer orndierender Agentien, wie Bleiglätte, Bermanganat usw., oxydiert wird. Er konnte die Bildung von braunen bis schwarzen, in Betroleum nicht löslichen asphaltartigen Maffen, für die er bie chemische Zusammensetzung C40 H46 O5, C40 H40 O5, C40 H38 O7 C40 H36 O7 angibt, tonftatieren. Beim Übergang biefer Rörper ineinander wird fein Baffer abgespalten, fondern es treten mafferstoffreichere Roblenmafferftoffe aus bem Betroleum aus. Uhnlich verlaufende Brozeffe nimmt Jenny für die Entstehung des natürlichen Afphalts an. Dak bas Erbol und feine Destillationsprodukte ichon im Dunkeln, raicher aber am Licht Sauerstoff aufnehmen und fich in Betrolfäure und andere harzartige, dem natürlichen Afphalt äußerst ähnliche Körper verwandeln, weiß man aus den Untersuchungen von R. A. Oftrenta 2), Steuart 3) und vieler anderer.

Da alle Erböle Asphalt in größerer oder geringerer Menge enthalten, nimmt A. H. Sabine 4) an, baß die natürlichen Asphalte Petrolrückftände darstellen, die sich von den kunstlichen nur dadurch unterscheiden, daß jene Orydationsprodukte des Petroleums sind. Rach R. Kanser 5) kann indessen die Annahme, daß die Asphalte durch Orydation des Erböls oder gewisser Bestandteile desselben entstanden sind, nicht mehr als zutreffend betrachtet werden, seitdem durch seine Untersuchungen nachgewiesen worden ist, daß den Asphalten, auf welche sich diese Annahme stützte, nur irrtümlicherweise ein Sauerstoffgehalt zugeschrieben worden ist.

Dagegen weise ber Umstand, daß Schwefel in freiem Zustand und Erbol als fast ständige Begleiter des Asphalts beobachtet worden sind, bei dem beträchtlichen Schwefelgehalt der Afphalte schon von selbst auf eine Entstehung bes Afphalts aus Erdölbestandteilen und Schwefel ober Schwefelverbindungen hin, bei welcher hohe Temperaturen, Druck und lange Zeiträume mitgewirkt haben mögen, vielleicht unter Mithilse vulkanischer Kräfte, beren Spuren auch fonst immer Begleiter ber größeren Asphaltlager seien. Rach Ranger läßt fich die Bildung schwefelhaltiger, tohlenstoffreicher Rohlenwasserstoffe, als solche muffen nach ihm die Afphalte betrachtet werden, auch ohne Schwierigkeit experimentell nachweisen, wenn man eine Lösung von Schwefel in Betroleum ber Destillation unterwirft. Dabei gebt zuerst unverändertes Lösungsmittel über: fehr bald aber braunt fich die Fluffigfeit und es entweichen mit dem Deftillat reichliche Mengen von Schwefelmafferstoff. Die in der Retorte verbleibende braunschwarze, teerige Masse ist in Üther, Chloroform und zum Teil auch in Altohol ohne Abicheibung von Schwefel löslich. Der chemische Borgang bei der Destillation verläuft wohl nach dem Schema:

$$C_x H_y + 2 S = C_x H_{y-2} S + H_2 S.$$

<sup>1)</sup> Am. Chemist 5, 539. — 2) Chem. 23tg. 1896, Rep. S. 196. — 2) Zeitschr. f. angew. Chemie 1899, S. 601. — 4) Am. Chem. Soc. of Cleveland, 30. und 31. Oft. 1895. Chem. 3tg. 1896, S. 83. — 5) Untersuchungen über nat. Asphalte, 1879, S. 32.

Aus ben auf solche ober boch ähnliche Weise gebilbeten Asphaltsubstanzen mögen bann die jetigen reinen Lager von Asphalt entstanden sein, die, wenn sie in Rohlenwasserstoffen gelöst blieben oder erst nachher wieder durch solche gelöst wurden, die verschiedenen Arten des Bergteers bilbeten.

Bon neueren Forschern weisen namentlich S. F. und H. E. Peckham 1) bem Gehalt des Asphalts an Schwefel eine höchst wichtige Rolle bei der Bilbung des festen Erdpechs zu, indem dies oft geradezu als das Resultat der Einwirkung von Schwefel auf stüsssiges oder halbstüsssiges Erdöl zu betrachten sein soll. Nach ihnen verdrennt der Schwefel den Wasserstoff des Erdöls langsam dei niedriger Temperatur, rascher in der Wärme, und es ist nicht einmal notwendig, daß derselbe von Anfang an in freiem Zustand vorhanden ist, da die Sulfate bekanntlich in Berührung mit toten, in Zersetzung des griffenen organischen Substanzen desochdiert werden. Das Auftreten von freiem Schwefel in den Asphaltlagern am Toten Meer und auf Trinidad, sowie die Exhalation schwefelwassersfofshaltiger Gase in den Quellen derselben bietet eine nicht unwesentliche Stütze für diese Annahme.

Auch Clifford Richardson 2) schreibt bem Schwefel im Asphalt polymerisierende (kondensierende) Wirkungen zu und meint, daß berselbe geradezu das Unterscheidungsmerkmal zwischen Betroleum und Asphalt bilde. Je mehr Schwefel in letzterem enthalten sei, um so härter sei er. Er erinnert daran, daß man neuerdings aus Petrolrückständen durch Einwirkung von Schweselbämpsen ein künstliches, dem natürlichen Asphalt in allen Stücken äußerst ähnliches Produkt herstelle, wobei der Schwesel die gleiche Rolle spiele, wie der Sauerstoff in dem schon früher erwähnten, von Mabern angesührten Prozeß. En demann 3) dagegen kann dem Schwesel im Asphalt keinerlei polymerisierende Eigenschaften zuschreiben und betrachtet denselben lediglich als Berunreinigung. Dagegen glaudt Elschner 4), daß der ursprünglich in Form von Sulfaten vorhandene und durch die organische Substanz reduzierte Schwesel bei dem vorherrschenden immensen Druck in die organische Materie eingetreten sei. Möglicherweise aber stehen damit auch die deim Zerfall der Eiweißstoffe aufetretenden Stickstoffbasen und kohlensaures Ammoniak im Zusammenhang.

Wir sehen also, daß wir uns in bezug auf die Bildung des Asphalts noch nicht aus dem Bereiche der Hypothesen entsernt haben. Soviel ist aber sicher, daß Bergteer und Asphalt in bezug auf ihr Vorkommen und ihre Visbung innig mit dem Erdöl in Berbindung stehen und daß die beiden ersteren aus letzterem sich bilden können und in der Tat auch gebildet werden. Ob dieser Vorgang nun lediglich als eine Verdampfung leicht flüchtiger Bestandteile, als eine Selbstpolymerisation der ungesättigten Kohlenwassersfoffe anzusehen ist, oder ob er die Folge einer Oxydation oder einer Kondensation durch Einwirkung von Sauerstoff oder Schwesel ist — dies auszusstären muß weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen vorbehalten bleiben, und es scheint auch bereits

<sup>1)</sup> Am. Soc. Chem. Ind. 1897, p. 996. — 2) Chem. 3tg. 1897, S. 289. — 3) Journ. Soc. Chem. Ind. 17, 1005. — 4) Journ. Soc. Chem. Ind. 1901, p. 885.

ein Lichtstrahl in dieses Dunkel fallen zu wollen. Während sich diese Blätter schon im Ornde befanden, ist G. Kraemer, der seither mit glücklichem Griff auch das schier unentwirrbare Gemisch der Bestandteile des Steinkohlenteers zu einem guten Teil gelichtet hat, dei seinen Untersuchungen über das Inden und das Kumaronpech auf Erscheinungen gestoßen, welche zu den größten Hoffnungen bezüglich der Ausklärung auch der Natur und Bildungsweise des Asphalts berechtigen. Wie dort aus dem polymerisierten Inden durch einfache Wassersten st off wanderung Truxen sich gebildet hat:

$$(C_9 H_8)_4 = C_{18} H_{12} + (C_9 H_{10})_2$$

so erscheint auch die Bildung der Paraffin- und Schmieröle in dem Erdöl als ein der Indenspaltung ganz analoger Borgang, da bei dem völligen Abschluß der Luft die Mitwirkung von atmosphärischem Sauerstoff nicht anzunehmen sein bürfte.

Stellt man sich nach Kraemer<sup>1</sup>) vor, daß 2 Mol. eines polymeren Dechlens  $(C_{10} H_{20})_2$  in 2 Mol. der hydrierten Berbindung  $C_{10} H_{22}$ , also Dekan und 1 Mol. des Kondensationsprodukts  $C_{20} H_{36}$  zerfallen, so würde das letztere eine Zusammensetzung von 86,96 Proz. Kohlenstoff und 13,04 Proz. Wasserskoff haben müssen. Diese entspricht aber genau den Zahlen, welche Kraemer und Spilker²) vor einiger Zeit für die Zusammensetzung des Bakunins, eines wegen seiner Schmiersähigkeit besonders geschätzten, zwischen 360 und 420° C siedenden Anteils des russischen Erdöls setzgestellt haben, nämlich im Mittel 87,05 Proz. Kohlenstoff und 12,95 Proz. Wasserstoff.

Danach scheint auch die Natur der Bildung des Asphalts aus Erdöl als ein ganz analoger Borgang, wie die Spaltung des Indens: polymerisierte Kohlenwasserstoffe spalten unter Zusammen=schluß mehrerer Moleküle Wasserstoff ab, der gleichzeitig zur Reduktion anderer Moleküle ungesättigter Kohlenwassers stoffe verwendet wird. Wan darf mit Sicherheit erwarten, daß diese Borgänge in absehdarer Zeit völlig ausgeklärt werden, um so mehr, als das Kapitel der ungesättigten Kohlenwasserstoffe von einer Reihe hervorragender Forscher ausgegriffen worden ist und emsig bearbeitet wird.

<sup>1)</sup> Ber. b. beutich, chem. Bef. 1903, C. 645. - 2) Ebend. 1900, S. 2268.

## Biertes Rapitel.

Die physikalischen und chemischen Gigenschaften, Busammensetzung und Bestandteile der natürlichen Asphalte.

Auf Grund ber im Borbergebenden gewonnenen Ginblide in die Entftehung des Afphalts find wir zu der Anschauung gelangt, daß die physikalischen und mehr noch die chemischen Gigenschaften der Asphalte verschieden fein müffen, je nach der Natur bes Rohmaterials, aus dem fie entstanden find, und dem Ruftand ber Umbildung, auf bem fie fich gerade befinden. Go find wir bazu gekommen, in dem Bergteer oder ber Malthe eine Art Borftufe in der Bilbung des Afphalts aus Erdöl zu erbliden, und ob der Afphalt felbst bas lette Blied in dem Entwickelungsstadium ist, oder ob auch an ihm der Polymerisations= ober Dehndrogenisierungevorgang unter geeigneten Umftanden noch weiter fpielen tann, um julett ein auch gegen Lofungsmittel indifferentes Produtt hervorzubringen, muß dahingestellt bleiben. Jedenfalls aber wissen wir, daß auf Grund der Entstehungsweise der Afphalte von einem einheitlichen Korper nicht die Rede fein kann, sondern daß wir es mit innigen und wahrscheinlich äußerst tomplizierten Gemischen einer Reihe organischer Berbindungen zu tun haben, bie, verschieden in ihren physitalischen Eigenschaften, auch eine verichiedene chemische Busammensetzung besitzen muffen.

Der Asphalt gehört zu jenen unerquidlichen, harzartigen Körpern, beren Trennung und Reindarstellung dem Chemiker fast unüberwindliche Schwierigskeiten bietet. Aus diesem Grunde wissen wir über die näheren Bestandteile der Asphalte so gut wie nichts, weil fast kein einziger derselben isoliert und so rein dargestellt werden konnte, daß er sich als ein ausgesprochenes chemisches Individuum charakteristert. Wohl haben eine Anzahl Forscher diesen schwiezigen Gegenstand ihre Zeit gewidmet, und, wie wir sehen werden, eine Reihe von teils stüsssigen, teils sesten Substanzen aus dem Asphalt abgeschieden; aber manche derselben müssen ohne weiteres als Zersezungsprodukte des Asphalts angesehen werden, während bei den anderen der Beweis der chemischen Individualität nicht endgülltig erbracht ist.

Bas zunächst die physitalischen Eigenschaften der Afphalte ans belangt, so sind dieselben sehr verschieden. Bergteer oder Malthe, auch

Claterit genannt, ftellt eine bidfluffige, teerartige, klebrige Daffe bar von schwarzbranner bis schwarzer Farbe und wechselnder Konfistenz: sein Geruch ift eigentumlich bituminos, besonders in der Barme nicht unangenehm aromatisch hervortretend. Das Erdpech bagegen, 3. B. ber Afphalt von Trinidad, ist bald trägflüffig, zah und schmierig, bald fest und sprobe, von harzartigem Ausfeben und muicheligem Bruch. Seine Farbe ift mattbraun bis mattichwart. fein Geruch abnlich bem bes Bergteers, wenn auch nicht fo ftart. Auftand, d. h. frei von mineralischen Beimengungen, find beide leichter als Baffer: aber burch einen Gehalt an anorganischer Substanz tann bas spezis fifche Gewicht bis auf 1,6 fteigen. Beim Erwarmen wird somobl ber Bergteer als auch das Erdrech dunnfluffig und verbrennt schlieklich mit ftart rukender Flamme unter Berbreitung eines intenfiven, unverfennbaren Geruchs und hinterlaffung einer totsartigen, glanzend schwarzen Roble. Beide find ganglich unempfindlich gegen den Ginfluß der Atmosphärilien und der Reuchtigkeit, babei schlechte Leiter für Barme, Glettrizität und Schall. Sierauf grundet fich ber hohe Wert des Asphalts als Bau- und Isoliermaterial.

Eigentümlich ift das Berhalten des Erdpechs gegen die Sonnenwärme. Während z. B. sogenannter künftlicher Asphalt, gewöhnliches Steinkohlenteerspech, im Sommer für längere Zeit der direkten Einwirkung der Sonne ausgesetzt, eine große Menge Wärmestrahlen absorbiert und sich dabei unter Umständen auf 60 bis 70° erhigen kann und zu schmelzen beginnt, erwärmt sich Trinidad-Asphalt unter den gleichen Umständen höchstens auf 35 bis 40°, und fängt nur erst an, etwas elastischer zu werden. Auf dieser Eigenschaft im Berein mit seiner Undurchlässisseit für Wasser und seiner schalbämpsenden Eigenschaften beruht der Wert des Asphalts als Straßenbaumaterial.

Während das Erdpech noch mit erdigen Stoffen verunreinigt ist, die auf seine sonstigen physikalischen Eigenschaften nicht ohne Einfluß sind, ist der reine Asphalt von dunkelbrauner die schwarzer Farbe, hat einen muscheligen, glänzenden Bruch und besitzt Berunreinigungen nur in Nestern, so daß dieselben leicht auf mechanischem Wege entfernt werden können. Er läßt sich leicht zu Pulver von brauner Farbe zerreiben, und ist daher wesenklich härter und spröber als das Erdpech.

In nachfolgender Tabelle geben wir die spezifischen Gewichte, Härten (nach Breithaupt) und Schmelzpunkte einer Anzahl Asphalte, zum Teil nach Ranfer:

			Spez. Gew.	Şärte	Schmelzpunkt
Bergteer	: bon	Lobjann	 leichter als Wasser		_
Ajphalt	von	Trinidad	 1,39—1,96	3	130—165°
,,	"	Maracaibo	 1,091	3	1300
"	"	Barbadoes	 1,041	2	1100
"	,,	Sprien .	 1,103	3-4	1350

	Gegen bie	üblichen	Löfungs	mittel verhals	ten sich	die	verschiedenen	Asphalte
im	allgemeinen	ganz and	alog, wie	nachstehende	Tabell	e zei	igt:	.,.

Ajphalt	Waffer	Berdinnte Säuren	Raustische Alfalien	Alfohol	Äther	Chloroform	Petroleum	Terpentindl
Sprijcher Ajphalt  Trinidad "  Maracaibo "  Barbadoes "  Pechelbronn "	absolut unlöglich	abfolut unlöslich	absolut unlöslich	4 Proz. 5 " wenig teilweise zum Teil	44 Proz. 57 " zum Teil teilweise fast ganz	vollfommen löslich	volltommen löslich	vollkommen löslich

Auch in Schwefelkohlenstoff und Benzol sind die meisten Asphalte gänzlich löslich. Nach dem Berdunsten des Lösungsmittels bleibt der Asphalt als glänzend schwarze, zusammenhängende und undurchdringliche Schicht zuruck, worauf sich seine Berwendung als Lack und schützender Überzug für Gegenstände aller Art gründet.

Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft bes Asphalts ist seine bereits im Jahre 1814 von Niepce 1) entbedte und für photographische Zwede benutte Lichtempfindlichkeit; sie beruht auf der Eigentümlichkeit, daß eine mit einer Asphaltlösung bestrichene Metallplatte, wenn sie dem Licht ausgeset wird, sich dahin verändert, daß der Asphalt nachher in dem betreffenden Lösungsmittel (Lavendelöl oder Petrolnaphta) unlöslich, oder doch wenigstens schwer löslich geworden ist. Auf diesem Verhalten beruht ein in der neuesten Zeit zu hoher Ausbildung gelangtes Bervielfültigungsverfahren, der sogenannte Asphaltdruck.

Was sodann die chemische Zusammensetzung der Asphalte betrifft, so ist deren Feststellung mehrsach Gegenstand der Untersuchung gewesen, hat aber begreislicherweise recht abweichende Resultate ergeben. Die älteren Forscher sanden in der organischen Substanz neben relativ großen Mengen von Kohlenstoff und Wasserstoff nur noch Sauerstoff und geringe Mengen von Sticksoff in wechselnden Berhältnissen. Erst Terreil2) machte darauf aufmerksam, daß sich beim Berbrennen des Asphalts von Cambojo ein beträchtlicher Geruch nach schwesels ein ständiger Begleiter aller Retinalithe und Asphalte ist, und hat in sprischem Asphalt 9,0, in amerikanischem 11,0 und in einem Asphalt unbekannter Herkunst 8,5 Proz. Schwesel nachgewiesen. Delachanal4) hat kurze Zeit darauf drei verschiedene Sorten von Asphalt vom Toten Weer untersucht, und fand in denselben ungefähr je 3 Proz. Schwesel, der nicht in Form von Wetaussussischen vorhanden sein kann, da der Aschwesels der betressenden

<sup>1)</sup> Siehe Stein, Das Licht im Dienste wissenschaftlicher Forschung, Leipzig 1877, S. 10. — <sup>9</sup>) Jahresber. d. Chem. 1864, S. 868. — <sup>9</sup>) Arch. Pharm. 1877, Bd. VIII, Heft 3; 1878, Bd. X, Heft 6. — <sup>4</sup>) Compt. rend. 97, 491.

Asphalte nur 0,273 Proz. beträgt. Seit Kaysers!) Untersuchungen gilt es wohl als allgemein feststehend, daß der Schwefel einen wesentlichen Bestandteil bes Asphalts ausmacht, während ein Sehalt an Sauerstoff nur von untersgeordneter Bebeutung ist. Nur H. Endemann²) erblickt in dem Schwefelsgehalt eines Asphalts nichts weiter als eine zufällige Verunreinigung, weil er gefunden hat, daß bei der Extraktion eines Texas-Asphalts mit einem Schwefelsgehalt an 0,95 Proz. mit Chlorosorm nur 0,1 Proz. Schwefel in den lösslichen Teil überging.

S. F. und H. E. Pedham 3) sehen in bem Schwefel einen notwendigen, wenn auch vielleicht nicht chemisch gebundenen Bestandteil des Asphalts, der bei der Bildung desselben eine höchst wichtige Rolle gespielt hat. Auch Elissord Richardson betrachtet den Schwefelgehalt gerade als Unterscheidungsmerkmal zwischen Petroleum und Asphalt, von bessen Menge sogar die Härte des Asphalts abhängt. Jedenfalls geht aus den Untersuchungen Kansers zur Genüge hervor, daß wir es in der Tat beim Asphalt mit geschweselten Kohlenswasserson, das wir es in der Tat beim Asphalt mit geschweselten Kohlenswasserson zu tun haben.

Die prozentische Busammensetzung verschiedener Afphalte zeigt nebenftehende Tabelle, beren Resultate auf aschenfreie Substanz umgerechnet find.

Es ist zu diesen Analysen jedoch zu bemerken, daß die älteren Autoren, welche einen Gehalt an Sauerstoff angeben, diesen aus der Differenz berechnet haben; der beträchtliche Schwefelgehalt b) ist ihnen entgangen und sindet sich baher in den für Sauerstoff angegebenen Zahlen.

Das komplizierte Gemisch der die Asphalte zusammensexenden Bersbindungen ist von verschiedenen Forschern zu entwirren versucht worden. So untersuchte Boussingault's den Asphalt von Pechelbronn und konnte ihn durch Destillation mit Wasser in einen slüchtigen flüssigen und einen sixen sesten, welche die beiden Bestandteile der klebrigen Erdharze bilden, und die er als Petrolen und Asphalten bezeichnet. Ersteres macht nach ihm den Hauptbestandteil des Petroleums aus, ist von blaßgelber Farbe, wenig auffallendem Geschmack und bituminösem Geruch. Sein spezissisches Gewicht beträgt 0,891 bei 21°; bei — 12° bleibt es noch slüssig, erzeugt Fettsseck auf Papier und verdrennt beim Anzunden mit start rußender Flamme. Der Siedepunkt des Petrolen liegt bei 280° und seine Dampfdichte beträgt 9,415, während die Formel  $C_{20}H_{32}$  9,429 verlangt. Die Elementaranalyse ergab:

					$C_{20}  \Pi_{32}$	
Rohlenstoff		87,1	87,1	87,3	88,2	
Wasserstoff		12,1	12,2	11,9	11,8	
					100.0	_

Das Petrolen läßt fich bem Bergteer auch durch Altohol, aber nicht vollftändig entziehen; dies gelingt indessen, wenn man den Afphalt mährend

<sup>1)</sup> loc. cit. — 2) Journ. Soc. Chem. Ind. 17, p. 1005 u. f. Wagners Jahresber. 1898, S. 1205. — 3) Ann. Soc. Chem. Ind. 1897, p. 996. — 4) Soc. Chem. Ind. of New-York, Sigung vom 19. März 1897. — 5) Bgl. Rapfer, loc. cit., S. 22. — 6) Ann. Chim. Phys. 64, 171; 73, 442.

Bortommen Bort	C	н	0	N	82	Autor
Saftennes	85,74	82'6	2,88	1,80	1	Ebelmann: Ann. des mines 15, 528.
Pont du Chateau	77,52	9,58	10,53	2,37	1	Derfelbe.
	81,83	8,28	8,83	1,06	1.	Derfelte.
Bontnaven	65,92	7,31	25,44	1,33	ı	Derfelbe.
Ruba	81,46	9,57	8,97	37	l	Regnault: Ann. d. Chem. 25, 246.
	82,67	9,14		61	1	Beiberil: Jahresber, b. Chem. 1854, G. 876.
S. Hillsborough	86,12	28'6	4,01	11	1	Derfelbe.
- Coxitantbo	88,63	69'6	1,(	38	I	Derfelbe.
Pechelbronn, Erdh	0′88	12,0	1	1		Boussingault: Ann. Chim. Phys. [2] 73, p. 442.
g. " Jungfernhary	0/88	11,0	ļ	1,6	1	Derfelbe.
Datten (flufig)	0/88	11,6	1	0,4		Derfelhe.
Agypten	85,29	8,24	6,23	0,25	1	Derfelbe.
E Totes Meer	77,84	8,93	11,54	1,70	1	Boussingault: Compt. rend. 96, 1452.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0′08	0′6	1	0,40	10,0	Derjelbe.
Drifder	80,50	90'6	1	98'0	10,06	Rayser: loc. eit.
Trinibab	88,43	11,57	ı	1	1	Becham: Journ. Soc. Chem. Ind. 17, 1003.
	88,51	11,49		1		Derfelbe.
	68′28	11,06	0,56	1	2,49	Day u. Brhant: Journ. Frankl. Inst. 138, 149.
	78,8	9,3	ı	1,4	10,0	Rayfer: loc. cit.
Bechelbronn	9′98	11,4	₽′0	6,0	1,4	Derfelbe.
Barbadoes	10'28	9,56		1	2,67	Derfelbe.
Maracaibo	81,65	9,59	1	1	8,03	Derfelbe.
	89,40	9,71	1		1	Stromeher.
Niederrhein	86,2	8,7		1	١	Be Bel u. Dung: Bull, Soc. Chim. [2] 17, 156.
China	8'98	8,8	1	1		Diefelben.
Wil	78,77	8,65	1	1	1	Diefelben.
Bark County	86,03	10,03	99′0	Spur.	3,28	Day u. Brhant: loc. eit.
	_	_	-	-	_	

48 Stunden auf 250° erhitzt. Den auf diese Weise oder bei der Destillation mit Wasserdampf hinterbleibenden Rückstand nennt Boussingault Asphalten, weil er alle Eigenschaften des reinen Asphalts hat. Er ist hart, von glänzend schwarzer Farbe, muscheligem Bruch und schwerer als Wasser. Bei 300° schmilzt das Asphalten und verbrennt bei höherer Temperatur an der Luft unter benselben Erscheinungen wie der Bergteer. Bei der Verbrennung mit Kupferoryd ergab das Asphalten solgende Resultate:

								$\mathbf{C_{20}H_{82}O_{8}}$
Rohlenftoff							75,3	<b>75,</b> 0
Wafferftoff							9,9	10,0
Sauerftoff	(burd	)	Diff	ere	nz)		14,8	15,0
								100,0

Bouffingault schließt aus ben Resultaten bieser Analyse, bag bas Asphalten burch Orybation aus bem Betrolen, C20 H82, entstanden ist.

Rapfer 1) hat die Untersuchung des Afphalts von Bechelbronn wieder aufgenommen. Er konnte im wesentlichen die Angaben von Bouffingault bestätigen, macht aber darauf aufmerksam, daß letterer den beträchtlichen Schwefelgehalt des Asphalts übersehen hat. Die richtige Formel für das Asphalten ergibt sich aus nachstehenden Analysen:

						C25 H40 S2
Rohlenftoff		74,01	73,93			74,25
Wafferstoff		10,23	10,31		_	9,90
Schwefel .				14,58	14,82	15,85
					_	100,00

Eine Bilbung des Asphaltens aus Petrolen durch Oxydation ift sonach ausgeschlossen. Rahser betrachtet den Bergteer von Pechelbronn als Aufslöfung eines geschwefelten, sesten Rohlenwasserstoffs, des Asphaltens, in einem ichwefelsreien flüssigen Rohlenwasserstoff, dem Betrolen, in welcher letzterer in überwiegendem Waße vorhanden ist. Nach C. Engler<sup>2</sup>) müssen indessen alle diese Produkte schon als Zersetzungsprodukte der ursprünglichen Asphaltsbestandteile, als welche verschiedene harzige und bitumindse Stoffe anzusehen sind, aufgefaßt werden.

Bird das Afphalten nur wenige Grade über seinen Schmelzpunkt (300°) erhitzt, so tritt nach Ranser bereits Zersetzung ein, deren Produkte teils flüssige, ölartige Substanzen, teils gassörmig entweichender Schwefelwasserstoffstnd. Böldel3) hat die Produkte der trockenen Destillation des Bergteers aus dem Bal de Travers näher untersucht. Das mit Kalilauge gewaschene und darauf mit Wasserdampf übergetriebene Rohöl wurde mit konzentrierter Schwefelsäure behandelt und wiederholt rektifiziert. Dabei wurden folgende Fraktionen erhalten, deren Siedepunkte, spezifische Gewichte und Zusammenssetzung die unten stehenden Zahlen angeben:

<sup>1)</sup> loc. oit., S. 19. — 2) Labenburgs Sandwörterbuch ber Chemie 2, 54. — 8) Ann. Chem. Pharm. 87, 139.

	I	п	ш	IV	v	VI
Siedepunkt .	90—120°	120—150°	150—180°	180—200°	200—220°	220—250°
Spez. Gewicht	0,784	0,790	0,802	0,817	0,845	0,867
Rohlenftoff .	87,56	87,59 87,56	87,31	8 <b>7,34</b>	87,48	8 <b>7,4</b> 0
Wafferftoff .	12,34	12,30 12,50	12,59	1 <b>2,6</b> 9	12,60	<b>12,4</b> 0

Diese Dle haben somit alle die gleiche prozentische Zusammensetzung, welche sich durch die Formel n  $(C_6H_{10})$  ausdrücken läßt; man bemerkt auch, daß ihre Zusammensetzung annähernd dieselbe ist, wie diesenige des Petrolens. Es kann nicht auffallend erscheinen, daß in diesen Destillationsprodukten ein Gehalt von Schwefel nicht zu bemerken ist, der doch sicher in dem Rohprodukt nicht gesehlt hat, aber jedensalls insolge phrogener Zersetzung bei der Destillation in Form von Schweselwasserstoff gänzlich abgespaltet worden ist. Zu ähnlichen Resultaten gelangte Delachanal i) bei der Untersuchung eines Asphalts vom Toten Meer mit einem Gehalt von ungefähr 3 Proz. Schwesel. Bei der Destillation entwickeln sich ansangs massenhaft Schweselwasserstoff und gassörmige Kohlenwasserstoffe, während ein dunkelgefärdtes Dl übergeht, das bei der Rektisikation farblose Dle vom Siedepunkt 110 dis 360° liefert, die den Destillationsprodukten des natürlichen Erdöls ähnlich sind.

R. Kanser<sup>2</sup>) hat die Produkte der trockenen Destillation des sprischen Asphalts, sowie des Erdpechs von Trinidad untersucht. Beim Erhitzen dieser Asphalte in zerkleinertem Zustande über ihren Schwelzpunkt tritt eine Zerssetzung ein, und es destilliert unter Entweichen von Schweselwasserstoff ein Öl über, dessen Menge dei sprischem Asphalt 46, dei Trinidad-Asphalt 50 Brozd vom angewandten Rohmaterial beträgt. Dabei entweichen dei sprischem Asphalt 6 Brozd des im Rohmaterial vorhandenen Schwesels in Form von Schweselswasserstoff. Die Destillation wurde so lange fortgeset, als noch Öltropfen übergingen, so daß zulet nur eine poröse, ausgeblähte Kohle in der Retorte zurückblieb.

Das Destillationsprodukt bildet ein bräunlich gelbes DI von unangenehmem, knoblauchartigem Geruch und starkem Lichtbrechungsvermögen, das Schwefel, Kantschuk, Guttapercha und Asphalt schon in der Kälte, leichter beim Erwärmen löste. Die Analyse des roben Dis ergab folgende Zahlen:

					- (	Sprischer	Asphalt	Trinidad=Ajphalt
Rohlenstoff .								80,43 Proz.
Bafferftoff .								12,24 "
Schwefel (als	Ba	so	(,(			6.68		7.01

Ans bem Destillationsprodukt des sprifchen Asphalts konnte durch fraktionierte Destillation eine größere Anzahl von Flufsigkeiten mit konftantem Siedepunkt erhalten werden. Sie zeigten sämtlich eine wasserhelle, strohgelbe

<sup>1)</sup> Compt. rend. 97, 491. — 2) loc. cit., S. 10 und 16.

bis bräunlichgelbe Farbe, waren von scharfem, widerlich knoblauchartigem Geruch und starkem Lichtbrechungsvermögen. Aus den erhaltenen analytischen Resulstaten der einzelnen Fraktionen ergeben sich solgende Formeln für die Zussammensehung derselben:

Fraktionen	Siedepunkt	Formel					
I	96° 158° 170° 188° 221° 225° 229° 233° 240° 265°	C <sub>12</sub> H <sub>24</sub> S C <sub>29</sub> H <sub>70</sub> S C <sub>38</sub> H <sub>66</sub> S C <sub>40</sub> H <sub>68</sub> S C <sub>36</sub> H <sub>58</sub> S C <sub>35</sub> H <sub>56</sub> S C <sub>36</sub> H <sub>56</sub> S C <sub>36</sub> H <sub>56</sub> S C <sub>36</sub> H <sub>56</sub> S C <sub>36</sub> H <sub>56</sub> S	C <sub>n</sub> H <sub>2n</sub> S C <sub>n</sub> H <sub>2n-8</sub> S C <sub>n</sub> H <sub>2n-10</sub> S C <sub>n</sub> H <sub>2n-12</sub> S C <sub>n</sub> H <sub>2n-14</sub> S C <sub>n</sub> H <sub>2n-16</sub> S C <sub>n</sub> H <sub>2n-16</sub> S C <sub>n</sub> H <sub>2n-16</sub> S C <sub>n</sub> H <sub>2n-18</sub> S				

Man darf wohl kaum annehmen, daß diese Flüssigkeiten schon einheitliche Körper gewesen sind. Kahser vermutet, daß sie in einem gewissen Zussammenhang stehen mit dem von Anderson') durch Destilation von oleinhaltigen Fetten, am besten Leinöl, mit Schwefel erhaltenen sogenannten Schweselsodmyl, das einen ähnlichen Geruch besitzt, und dem die empirische Formel  $C_4H_8$ S zukommt. Kolbe²) betrachtet dasselbe als eine Schwefelbutylverdindung und vermutet, daß es zu dem Butylen in einer ähnlichen Beziehung steht, wie die Schweselallylverdindungen zum Allylwasserssisch. Auch mit den von Hasiwetz diese Destillation von Asa koetida mit Wasser erhaltenen Ölzeigen diese Destillate in bezug auf Geruch und Zusammensehung eine große Ähnlichkeit; dies Öl ist ein Gemenge von  $C_{12}H_{22}$ S und  $C_{12}H_{22}$ Sz, das gleichfalls den penetranten, sesthaftenden Geruch des Knoblauchs zeigt. Kolbe4) ist geneigt, das Radikal desselben,  $C_{12}H_{22}$ , als isomer oder identisch mit dem Capropl anzunehmen.

E. Meinede ') hat gleichfalls verschiedene Asphalte der trockenen Destillation unterworfen, ohne indessen die Destillationsprodukte weiter als in bezug auf ihre Mengenverhältnisse bis zu gewissen Siedepunkten zu untersuchen. Als Bergleichsobjekt für die anderen Asphalte diente ihm ein reiner sprischer Asphalt, welcher enthielt:

Mineralbe	esta	ndt	eile					0,15	Proz.
Bitumen					• .			99,85	,,

<sup>1)</sup> Journ. f. pratt. Chem. 42, 1. — 2) Ausführl. Lehrbuch d. organ. Chem. 1854, 1, 387. — 3) Ann. Chem. Pharm. 71, 23. — 4) loc. cit. 3, 325 u. 378. — 5) Chem.-techn. Untersuchung über Trinidad-Goudron, Wiesbaden 1895. Berlag von Mattar u. Gaßmuß, €. 15 u. f.

Bei 🕏	der fra	ftionie	rten	Ð	estil	lati	on t	)e8	elbe	en c	ging	len	über:			
	bis 115				٠.	_		. '			•			Pro	2.	
	160 bis	•	ס	•	•	•	•	•	•	•		•	19,0	•	0°	
	200 "				•	•	•	•		•			39,0			
	mithin				_							<u> </u>	66,0		2.	_
	nicht de				·					:			34,0	•	0-	
	,												100,0			_
Auf	das Bi	tumen	ger	ech	net	fini	b be	mn	adj				100,0			
•	'		66,	,1	Pro	z. b	estil nicht	lier	bar	:,	bar.					
Die	einzelne	en Fra	ttio	nen	t be	trag	en i	in	Pro	zen	ten	aı	ı&gebrü	dt a	uf	
	Ū	Ū				•	, Chtig			-			das G			ımen
bie	3 115°					12	,12	B	roz.				8	,01 9	Bro	<b>}</b> .
16	0 bis 20	00°.					,79		,				19		`"`	-
	0 , 28						,09		,				39	,06	,,	
	ht destill					-			,					90	,,	
				_	1	100	,00				-		100	.00		
Gin	Trinida	ก-ใช้กา	halts	.Gr			•		nhe	τŝ	Zuria	ım	•			
<b>C</b>	Minera		•	-				_						_		
															ő·	
	Bitume: Davon	H . hamsati	(ZAI		•	•	• •	٠	59		٠		60,39	"		
		unlösi														
	<i>"</i>		•				• •		υ,:	94	_	-	14,46	"		
der Desti			-	n e	rgai	b										
	bis 100		-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12,5	, ,	<b>3</b> •	
	bei etwo			•	•	•	•	•	•	•	•	•	9,0			
	215 bis				•	•	•	•		•	•	•	10,5	"		
	über 30	)O <sup>0</sup> .	•	•	•	•	٠	•	•	•	٠	٠	5,0	"		
	mithin l												37,0	Pro	3.	
	nicht be	stiUiert	oar			•							63,0	,,		
													100,0			
Von	n Bitum	•			•											
							dest									
			38,	73	"		nich	t b	estil	Aier	:ba1	:.				
Die	Fraktion		_				-			_			•			
													men da			
	00		33,			03.			23,			oz.		•		Proz.
	0000	_	24,	3 <b>3</b>	,,	,			16,	83	,,	,		14,9	90	"
bei etw	Ju 200°	•							10	C A				17 9	20	,,
bei etw 215 bi	is 270°		28,			•			19,	04	"	•		17,3	פנ	"
bei etw 215 bi über 3	is 270° 00°.	 	28, 13,						9,					8,2		"
bei etw 215 bi über 3	is 270°	 	28,							35	"				28	

Minera Bitume									•	·	36,31 63,69	Proz.
المناسع لمناكس تسا	Esii.		. 7		:n.	<u></u> _				1	100,00	
lieferte bei der fra	ILLIDIKU	rtei		.TH	tua	LWD	L					
bis 110	) <b>•</b> _			•		-		-		-	17,4	Proz.
200 bis	225			-							6,0	,,
260°.							-				8,0	,,
fiber 30	O° .										6,0	"
mithin l	eftillie	rba	τ.							•	37,4	Broz.
nicht de	tilliert	ar									62,6	
									•		100,00	

Bom Bitumen sind daher 58,72 Broz. destillierbar und 41,26 Broz. nicht destillierbar. Die Fraktionen betragen in Brozenten ausgedrückt auf

	das	flüchtige Bitumen	das Bitumen überhaupt
bis 110°		46,52 Proz.	27,32 Proz.
200 bis 225°.		16,04 "	9,42 "
2609		21,39 "	12,56 "
über 300°		16,04 "	9,42 "
nicht destillierbar	•	<b>—</b> "	41,28 "
		99.99	100.00

Ein sehr reiner amerikanischer Asphalt, der wahrscheinlich ans Bern ftammte und als Ersat des sprischen Asphalts verwendet wird, enthielt:

Mineralb	Mineralbestandteile.							0,45 Broz.		
Bitumen		•		•		•		•	99,55 "	
									100.00	

Bei der fraktionierten Destillation, die nicht zu Ende geführt werden konnte, gingen über:

bis 100°						5,1 Proz.
bis 130°						30,0 "

Die Destillation wurde bei fämtlichen Proben so lange fortgesett, bis durch einen Teclu-Brenner nichts mehr überzutreiben war.

Nach H. Endemann 1) bestehen die zum Pflastern geeigneten Afphalte aus Sauerstoffverbindungen, welche er als Ufphalten und aus Rohlenwasserstoffen, welche er als Petrolen bezeichnet; er teilt also ganz die Anschauungen von Bouffingault. Das Petrolen enthält flüchtige, flüssige Rohlenwasserstoffe, welche chemisch inaktiv sind und im Asphalt die Rolle spielen, ihn zu erweichen und ihm Elastizität zu geben. Das sauerstoffhaltige Asphalten orydiert sich an der Luft beim Erhipen auf 250° weiter und überzieht sich babei mit

<sup>1)</sup> Journ. Soc. Chem. Ind. 15, 222—298; 16, 121—126; 17, 1003.

einer Kruste eines sesten Oxydationsprodukts von der Zusammensehung  $C_{26}\,H_{26}\,O_4$ , der Asphaltinsäure; diese ist spröde, läßt sich leicht pulverisieren und ist in Natronlauge unter weiterer Oxydation, wenn auch langsam, löslich. Rascher erfolgt die Lösung dei gleichzeitigem Einleiten von Luft. Aus der tiefbraunen Lösung fällt beim Zusak von Säuren ein brauner Niederschlag, der in reinem Wasser löslich, unlöslich dagegen in salzhaltigem Wasser ist und sich in Ammonial unter Wärmeentwickelung löst. Dieser Substanz, die Endemann als Asphaltulminsäure bezeichnet, kommt die Zusammenssetzung  $C_{26}\,H_{20}\,O_{12}$  zu; sie bildet ein unkristallisterbares Kupsersalz mit 13,9 Proz. Kupser, das aber wahrscheinlich auch noch basische Salze enthält.

Den slüssigen Asphalten, so z. B. einer Malthe von Texas, tann man nach Ende mann durch Deftillation im Rohlensäurestrom das Betrolen entziehen. Bon diesem geht ungefähr ein Drittel bei der Destillation zwischen 260 bis  $320^{\circ}$  über und besitzt starten Asphaltgeruch, während die höher siedenden Anteile sast geruchlos sind. Die Kohlenwasserstoffe des Betrolens besitzen die allgemeine Formel  $C_nH_{2n-4}$ , und enthalten auch Paraffin. Der bei der Destillation im Kohlensäurestrom hinterbleibende Rückstand zeigte einen Sauersstoffgehalt von 2 Proz., obgleich die verwendete Malthe sauerssofffrei war (?). Bei der Destillation der Malthe im Batuum, Aussochen des Rückstandes mit Alsohol und Umlösen des Alsoholextrasts in Äther hinterbleibt eine gummiartige, geruchlose Masse, die heller als Asphalten ist, die Zusammensetzung  $C_{26}H_{88}$  besitzt und von Endemann als Asphaltogen bezeichnet wird.

Das Asphaltogen ift bei gewöhnlicher Temperatur sest, schmilzt schon auf dem Wasserbade, ist bei  $250^{\circ}$  noch nicht flüchtig und in Ather löslich, während das Asphalten in letzterem unlöslich ist. Beim Erhitzen an der Luft oxydiert es sich bei  $250^{\circ}$  zu Asphaltinsäure,  $C_{26}H_{26}O_4$ . Die Asphaltinsäure entsteht durch Dxydation sowohl aus dem Asphalten als auch aus dem Asphaltogen. Letzteres ist nach Ende mann auch in den Petroleumrückständen enthalten; dadurch, daß es sich leichter als das Asphalten mit Sauerstoff verbindet, schützt es dieses vor der Oxydation.

Asphaltin ift ber in Terpentinöl und Chloroform lösliche Teil bes Asphalts, welcher nach Endemann die Zusammensetzung  $C_{26}H_{36}$  besitzt. Nach Laura A. Lynton') weisen nicht nur die älteren Barietäten des Asphalts einen größeren Gehalt an Asphaltin auf, sondern es wird der in Terpentinöl lösliche Teil des Asphaltins geringer, während der in Chloroform lösliche zunimmt; es scheint daher, als ob die Wenge des in Terpentinöl löslichen Teils das Alter der verschiedenen Barietäten anzeigt. Ein Asphalt der einen Gehalt von 33 Proz. Asphaltin zeigte, ergab Endemann bei Behandeln mit rauchender Schweselssütze 8 Proz. Paraffin.

Die Richtigkeit der Angaben Endemanns über ben Sauerstoffgehalt bes Afphalts werden von Clifford Richard son 2) bezweifelt mit dem hinweis darauf, daß alle Afphaltsorten auch Schwesel und Sticktoff enthalten. Endemann bleibt aber dabei, daß die von ihm untersuchten Afphaltsorten

<sup>1)</sup> Chem.=3tg. 1896, S. 63. — 2) Chem. Zentralbl. 1897, 1, 784.

frei von Schwefel und Stickhoff waren und neben Rohlenstoff und Wasserstoff nur noch Sauerstoff enthielten. Im hindlic auf die Tatsache, daß alle neueren Analysen über Asphalte verschiedener herkunft stets einen teilweise sehr beträchtlichen Schwefelgehalt ausweisen, bleibt diese vereinzelte Behauptung von Endemann, die nur mit den Resultaten älterer Forscher in Einklang zu bringen ist, nicht recht verständlich, namentlich auch mit Rücksicht darauf, daß dem Gehalt des Asphalts an Schwefel ein nicht unwesentlicher Einfluß auf bessen physikalische Eigenschaften zugeschrieben werden muß.

S. F. und H. E. Bedham I) behandelten ein Residuum, das sie aus Asphalt nach dem Abtreiben der leichten Bestandteile erhalten hatten, mit Schwefel bei 205°, die kein Schwefelwasserstoff mehr entwich. Beim Nitrieren des Reaktionsprodukts konnten sie Sthyhninsäure (Diorytrinitrobenzol) daraus erhalten, während das nicht der Einwirkung des Schwefels ausgesetzte Produkt diesen Körper beim Nitrieren nicht gab, also keinen aromatischen Kern aufzuweisen hatte. In der Sodasalpeterschmelze zeigte das mit Schwefel beshandelte Produkt nur einen ganz geringen Schwefelgehalt; der Schwefel war also kakt vollständig mit dem Wasserstoff des Asphalts verbrannt.

Bekanntlich 2) geben auch gewisse Gummiharze und Schleimharze, welche in der Ralischmelze Resorzin liefern, beim Rochen mit konzentrierter Salpeterssäure Trinitroresorzin (Styphninsäure). Der Teil des mit Schwefel behandelten Usphalts, der beim Nitrieren Styphninsäure liefert, scheint daher zu diesen in

einem gewiffen Berhältnis zu ftehen.

Auf einem anderen Wege suchte Kanser<sup>3</sup>) eine Trennung der einzelnen Bestandteile des Asphalts herbeizusühren. Bei der Prüfung der Löslichkeitsverhältnisse der von ihm untersuchten Asphalte in verschiedenen Lösungsmitteln fand er, daß dieselben sehr verschieden waren, und daß auch die bei verschiedenen Lösungsmitteln in Lösung gegangenen Körper unter sich sehr verschiedene Eigenschaften zeigten. Besonders auffällig trat dieser Umstand hervor bei der sutzessiven Behandlung der Asphalte mit Alsohol, Ather und Chlorosorm.

Beim Erschöpfen mit Altohol (spez. Gew. 0,835) in der Siedhitze ergab sprischer Asphalt 4 Proz. und Trinidad Asphalt 5 Proz. eines gelben, öligen Extrakts; der erschöpfte Rücktand lieserte bei einer darauf folgenden Extraktion mit Üther bei sprischem Asphalt 44 Proz. einer braunschwarzen, harzartigen Masse vom Schmelzpunkt 65°, während Trinidad Asphalt 57 Proz. eines ähnlichen, bei 54° schmelzenden Körpers lieserte. Asphalt von Bechelbronn löst sich ebenfalls teilweise in Altohol, aber fast vollständig in Üther. Der Asphalt von Waracaibo ist nur sehr wenig löslich in Altohol, aber zum größten Teil in Üther und Benzol, und vollständig löslich in Chloroform, Terpentinöl und Petroleum; dieselben Löslichteitsverhältnisse besitzt auch der Asphalt von Barbadoes. Der in Üther unlösliche Teil des Asphalts von Sprien bildet eine harzartige, sehr spröbe und glänzend schwarze, in Chloroform gänzlich lösliche, geruchlose Masse vom Schmelzpunkt des auf

<sup>1)</sup> Ann. Soc. Chem. Ind. 1897, p. 996. — 2) Bötiger und Will, Ann. Chem. Pharm. 58, 278. — 3) loc. cit.

gleiche Beise aus Trinibad -Afphalt erhaltenen, aus Chloroform ungelösten Ruckstands bei 150° liegt.

Die aus ben verdampften Lösungen gewonnenen Rudftande zeigten folgende elementare Zusammensetzung:

Albha	ı I t	j	0 r	t	ŧ				C	н	s
		_	_			ą	ı	fol	olegtraft	<u> </u>	
Sprijcher Ajphalt									82,33	10,33	6,96
Trinidad= "									78,65	10,26	10,62
							Ä	t h	eregtraft	•	
Sprijder Afphalt									80,17	8,87	9,78
Trinidad= "									80,50	10,20	9,42
Barbadoeg= "									87,35	12,50	_
Maracaibo= "									_		6,88
								Ri	ictstand		
Sprifcher Ajphalt									78,44	8,81	13,08
Trinidad= "				٠.					78,49	8,72	12,89
Bechelbronn= "									73,97	10,27	14,70
Maracaibe= "									_		11,49
Barbadoes= "											11,09

Beim Bergleich der Zusammensetzung dieser Extrakte unter sich findet man, daß die an Schwefel reichsten Bestandteile sich in dem in Alkohol und Ather unlöslichen Rücktand konzentrieren. Selbst die an Schwefel verhältnissmäßig armen Asphalte von Pechelbronn und Barbadoes liefern sehr schwefelsreiche Rücktände. Auffällig erscheint die gänzliche Abwesenheit des Schwefels im atherischen Auszug des Asphalts von Barbadoes.

Das wesentlichste Resultat dieser Untersuchungen ist die Erkenntnis, daß lediglich Rohlenstoff, Wasserstoff und Schwefel als die konstituierenden Bestandteile der bearbeiteten fünf Usphalte zu betrachten sind. Es ist ferner durch dieselben gelungen, aus den Asphalten drei unter sich verschiedene, einzelne Bestandteile abzuscheiden, aber es muß fraglich erscheinen, ob man dieselben als reine, chemische Individuen betrachten darf. Bermutlich bildet jeder einzelne der isolierten Körper nur eine Gruppe von unter sich verschiedenen, aber im Berhalten gegen Lösungsmittel gleichen Substanzen. Immerhin aber gewinnen wir auf Grund dieser Untersuchungen ein gewisses Bild über die chemische Natur der Asphalte.

Die größte Ühnlichteit unter sich zeigen die Asphalte von Syrien, Trinisdad und Maracaibo. Auf Grund der analytischen Befunde kann man nach Kahser annehmen, daß der syrische Asphalt ein Gemenge von drei Kohlenswasserstoffgruppen der allgemeinen Formeln:

Cn H2n-16 für ben Altoholextraft,

Cn H2n-30 für den Atherertraft,

Cn Han-s für ben in Chloroform löslichen Rücfftanb

darstellt, in welchen H2, H6 und H4 durch S, S3 und S2 ersett find. In gleicher Beise kann man für den Asphalt aus Trinidad folgendes Schema aufstellen:

C<sub>n</sub> H<sub>2n-8</sub> für den Alfoholextrakt, C<sub>n</sub> H<sub>2n-10</sub> für den Ätherextrakt und

Cn Han-16 für ben in Chloroform löslichen Rücftand,

wo bann im alfoholischen und atherischen Auszug je H2 burch S, im Rückftand aber H4 burch S2 substituiert sind. Der Asphalt von Bechelbronn ift als eine Auflösung eines berartigen, geschwefelten, sesten Kohlenwasserstoffs in einem stüssigen, schwefelfreien anzusehen, während ber von Barbadoes als ein Gemisch sester, geschwefelter und ungeschwefelter Kohlenwasserstoffe zu betrachten sein wird.

Ob auch andere Aphalte die gleichen oder ähnliche Berhältnisse aufzuweisen haben, muß dahin gestellt bleiben. Jedenfalls aber zeigen die Unterssuchungen von Kahser, daß sowohl schwefelhaltige als auch schwefelfreie Substanzen an der Konstitution des Asphalts teilnehmen. Die, besonders in der neuesten Zeit, wieder viel umstrittene Frage, ob der in den meisten Asphalten nachgewiesene, meist recht beträchtliche Prozentgehalt an Schwesel nur als eine zufällige Berunreinigung zu betrachten, oder ob ihm eine konstituierende Rolle zugesprochen werden muß, erscheint im Hinblick auf den Asphalt von Barbadoes, sowie die neuerlichen Untersuchungen von G. Kraemer (vgl. S. 76) noch nicht spruchreif und ersordert weiteres, eingehendes Studium.

Nach Clifford Richardson 1), der sich besonders um die Kenntnis der Ratur des Trinidad-Asphalts verdient gemacht hat, kommt den Kohlenwassersstoffen dieses Bitumens im allgemeinen die Zusammensetzung  $C_n H_{2n}$  zu. Sie polymeristeren sich leicht bei gewöhnlicher Temperatur; dei der Behandlung mit Aluminiumchlorid nach Heusler entstehen daraus keine Paraffine, welche auch nicht in den Asphaltölen vorhanden sind.

Nach ihm besteht der Afphalt aus ungefättigten Rohlenwafferstoffen und beren Schwefelberivaten, nebft einer fleinen Menge von ftidftoffhaltigen Substanzen; er ist hart und schmilzt beim Erhipen zu einer gaben Fluffigkeit. Die Malthe ift ein weiches Bitumen, das beim Erhigen Afphalt hinterläßt und auch von selbst sich nach und nach in Asphalt verwandelt. Sie enthält weit weniger Schwefel als ber Afphalt. Bon letterem ift nur ein fehr kleiner Er wird durch Löfungsmittel in eine ölige Sub-Teil im Bakuum flüchtig. ftang und eine harte, fprobe Daffe gerlegt, Die nur unter Berfetung schmilgt und in der weichen, öligen Maffe löslich ift. Die harteften Bestandteile bes Asphalts enthalten ben meisten Schwefel und sind mahrscheinlich burch Ginwirkung des Schwefels auf die weicheren Bestandteile entstanden. Der nur in Chloroform und Schwefeltohlenstoff lösliche Anteil des Asphalts wird von Schwefelfaure vollkommen gelöft und enthalt mithin keine Paraffine; die nur in Naphta löslichen Bestandteile des Afphalts können zum größten Teil im Bakuum verflüchtigt werden. Die leichteren Bestandteile dieses Destillats enthalten wenigstens zwei Rlaffen ftark ungefättigter Kohlenwasserstoffe, solche, die durch die Wirkung der Schwefelsäure verharzen und solche, die nicht davon

<sup>1)</sup> Journ. Soc. Chem. Ind. 17. 13. Chem. Zentralbl. 1898, 1, 687.

angegriffen werden, dann aber auch Schwefelverbindungen, die teilweise durch Duecksilberchloriblösung gefällt werden und teilweise aus ihrer Berbindung mit Schwefelsäure durch Wasserdampf abgeschieden werden.

Die durch Schwefelsäure verharzenden Kohlenwassertoffe enthalten wahrsicheinlich auch aromatische Berbindungen. Die nicht von Schwefelsäure ansgegriffenen Kohlenwasserstoffe haben im Bergleich zu ihrem Siedepuntt und ihrem Molekulargewicht ein sehr hohes spezisisches Gewicht und starkes Lichtsbrechungsvermögen; sie entsprechen keiner bekannten Reihe von Kohlenwasserstoffen mit offener Kette und haben ein höheres spezisisches Gewicht als die Naphtene vom gleichen Molekulargewicht. In den Usphalten steigt der Gehalt an diesen Kohlenwasserstoffen bis zu 30 Prozent, in den Malthen ist er meistens weit größer.

Wenn wir am Schluffe dieses Rapitels die Resultate der darin wiedergegebenen Arbeiten überblicken, fo finden wir, daß dieselben im Grunde genommen noch recht burftige find; es ware im Intereffe von Wiffenschaft und Technit in gleicher Beise erwünscht, daß auch die Natur des Asphalts und feine Entstehungsweise eine gleich eingehende und instematische wissenschaftliche Behandlung erfahren möchten, wie sie, namentlich in ben letten zwanzig Jahren, feinem Stammesgenoffen, bem Erbol, in fo reichem Dage zuteil geworben ift. Ift doch der Afphalt ichon an fich ein fo intereffantes, und für viele Industrien geradezu unentbehrlich gewordenes Material, daß feine genaue Renntnis im höchsten Grade wünschenswert erscheinen muß. An nötigem Rohmaterial zu berartigen Untersuchungen sowie an wissenschaftlich interessanten und technisch wertvollen Aufschluffen, die folche Arbeiten liefern wurden, durfte es babei nicht fehlen. Ift boch, um nur eines anzuführen. E. Donath 1) bei feinen intereffanten Untersuchungen über die Entstehung und die Natur ber Steinkohlen zu der Überzeugung gelangt, daß nur ein eingehendes Studium des Afphalts eine miffenschaftliche Erforichung ber Steinkohle ermöglicht, welche heute noch ben größten Schwierigkeiten begegnet. Die auf S. 76 angeführten Anschauungen Rraemere burften ben Weg zeigen, auf bem bier mit Erfolg vorgegangen werden fann.

<sup>1)</sup> Ofterr. Zeitidr. f. Berg= u. Buttenmefen 50, 15, 29 u. 46.

### Fünftes Rapitel.

# Der künftliche Asphalt, seine Entstehung, Gigenschaften und Busammensehung.

Der klinstliche Asphalt, wenn wir ihn im Sinne des reinen Bitumens auffassen und von künstlichen Mischungen für irgend welchen Zweck absehen, ist saft immer das Nebenprodukt eines Destillationsprozesses, und man hat auch aus diesem Grunde die Entstehung des natürlichen Asphalts auf einen gleichen, in der Natur sich abspielenden Prozes von mancher Seite zurückgeführt. Unter Destillation versteht man bekanntlich die Überführung eines sesten oder slüssigen Körpers durch Wärmezusuhr in den Dampfzustand und daraufsolgende Wiedersverbichtung der Dämpse durch Abkühlung in den slüssigen.

Man weiß, daß nicht alle organischen Flüssisteiten bei der Destillation unzersetzt flüchtig sind. Bei manchen berselben, namentlich solchen von komplizierterer Zusammensetzung, tritt durch die Wirkung der höheren Temperatur eine tiefgreisende Spaltung ein: es entweichen unkondensierdare Gase, und das flüssige Destillat zeigt ganz andere physikalische und chemische Eigenschaften als das ursprüngliche Material. Dabei bleibt im Destillationszefäß ein Rückstand, der verschiedene Eigenschaften zeigen kann, je nach dem Grade der Zersetzung oder dem Zeitpunkt, wann die Destillation unterbrochen worden ist. Er ist weich oder mehr oder weniger spröde, asphaltartig und unter Umständen löslich in den gebräuchlichen Löslungsmitteln bei nicht zu weitgehender, oder koksartig und unlöslich in allen Löslungsmitteln bei bis zu Ende gesührter Zersetzung. Immer bildet er im Bergleich zum Ausgangsmaterial ein Produkt, in dem der Kohlenstoff sich in hohem Maße gehäust, sogar teilsweise in salt reiner Form ausgeschieden hat.

Ein berartiges Beispiel bietet das Cassiaöl, das in der Hauptsache aus Zimmtsäurealdehyd besteht und sich nach Hirschson in der Destillation zerset unter Bildung von Wasser, Phenol, Essigäure und einem xylolähnlichen Kohlenwasserstoff unter Hinterlassung von mehr als 50 Broz. eines dem

<sup>)</sup> Pharm. Zeitichr. f. Rugland 1890, 29, 692.

Afphalt sehr ähnlichen, und wie Hirschsohn vermutet, damit wahrscheinlich identischen Rucktanbes.

Die Industrie bietet wenig Beispiele, in welchen bei der Destillation eines an und für sich schon ziemlich reinen Körpers ein derartiges Abfallprodukt entsteht, welches als Substitut für natürlichen Asphalt verwendet werden könnte. Außer der zum Zwecke der Seisen- und Kerzensabrikation in großem Waßstab betriebenen Destillation der Fettsäuren, speziell des Stearins, welche das sogen. Stearinpech liefert, ist uns kein anderer derartiger Fall bekannt.

Bei weitem die größten Mengen der als künstlicher Asphalt in Frage kommenden Nebenprodukte liesern die Produkte der trockenen Destillation der fossilen Brennstoffe (Steinkohle und Braunkohle), sowie die Deskillation des Erdöls. Unter dem Prozes der trockenen Destillation versteht man die Erhitzung eines organischen Körpers dei Luftabschluß die zur Zersetzung und Hinterlassung eines sesten, trockenen Rücktandes. Diese Art der Destillation erfolgt also schon von vornherein in der Absicht, die Körper zu zersetzen. Die organischen Körper liesern dei diesem Prozes samt und sonders permanente Gase, ein kondensierbares Destillat und einen sesten Rücksand, den sogen. Kols, von denen ein jeder das Hauptprodukt bilden kann, dessen zeugung dem Prozes zu Grunde liegt.

So werden z. B. die Steinkohlen in den Retorten der Gasanstalten zum Zwecke der Leuchtgasbereitung und in den Koksösen der Kokereien behufs Herstellung von Gastoks destilliert; als wertvolle Nebenprodukte gewinnt man dabei im ersten Falle Koks, im zweiten Falle Gas, welches zur Heizung und Krafterzeugung, neuerdings auch zur Beleuchtung Verwendung sindet, in beiben Fällen aber neben ammoniakalischem Wasser eine dunkelgefärbte, ölige Flüsset, den sogen. Steinkohlenteer. Leuchtgas und Koks sind also die Huntsprodukte, auf deren Erzeugung man bei der Destillation der Steinkohle hinsarbeitet; niemals wird diese Destillation um des Teeres willen vorgenommen, der stets ein, wenn auch willkommenes, Nebenprodukt bleiben wird.

Anders liegen die Berhältnisse bei der trodenen Destillation der Braunstohlen. Dieser Prozeß, der ausschließlich in den sogen. Teerschwelereien ausgeführt wird, liesert gleichfalls neben einem brennbaren, in der Regel zum Heizen der Schwelretorten verwendeten Gas und einem festen kohligen Rudsstand, dem sogen. Grudetoks, einen von schwach ammoniakalischem, technisch wertlosem Wasser begleiteten Teer von butterartiger Konsistenz und braungelber Farbe, den sogen. Braunkohlenteer. Aber hier ist der Teer, als Grundlage der Paraffin- und Mineralöl-Industrie, das Hauptprodukt, gegen dessen Bert derzenige der Nebenprodukte zusammengenommen gänzlich verschwindet.

Ebenso wie der Braunkohlenteer ift auch der Steinkohlenteer der Gegenftand industrieller Berarbeitung im großartigsten Maßstabe und gibt in seinen wertvollsten Bestandteilen, den Benzolen, dem Naphtalin und Anthrazen, sowie der Karbolsäure die Basis für die hochentwickelte Industrie der Teerfarbstoffe und der künstlichen Arzneimittel. In den Nebenprodukten der Industrie des Steinkohlenteers und Braunkohlenteers im Berein mit denen der Berarbeitung des Erdöls besigen wir aber die allein in Betracht kommenden Quellen für

ben kunstlichen Asphalt. In der Industrie werden zwar auch noch andere organische Substanzen zum Zwecke der Nutbarmachung der trockenen Destillation unterworfen, z. B. Holz, Torf, Knochen, bituminöse Schiefer usw., aber deren Teere liefern keine Rebenprodukte, die für die Berwendung als Asphaltsurrogate in Frage kommen können.

Die allgemeinen Eigenschaften der Teere sind bekannt; es sind mehr oder weniger didslüssige, bituminöse Körper von eigentümlichem Geruch und hellbrauner dis schwarzer Farbe, bald leichter, bald schwerer als Wasser, welche beim Anzünden mit start russender Flamme unter Hinterlassung einer aufgeblähten Kohle verbrennen. Beim Destillieren liesern sie Die und hinterlassen in der Regel einen asphaltartigen oder bei fortgeschrittener Destillation koksartigen Rückstand. Wenn wir damit die allgemeinen Eigenschaften der in der Natur vorkommenden Bitumina, des rohen Erdöls, des Bergteers und des natürlichen Asphalts vergleichen, so sinden wir eine merkwürdige Übereinstimmung und wir können es jetzt leicht begreisen, wie auf Grund dieser Übereinstimmung früher die irrtümliche Anschauung Platz greisen konnte, daß die natürlichen Bitumina aus den sossiellen Brennstoffen durch einen ähnlichen Prozes der trockenen Destillation im großartigsten Maßstade, der durch die Erdwärme oder lokale Erdbrände hervorgerusen sein konnte, entstanden seien.

Es tann nicht Aufgabe dieses Werkes sein, die Gewinnung der kunstlichen Asphalte aus Steinkohlenteer, Braunkohlenteer und dem Destillationsrücktand bes rohen Erdöls, Dzokerits usw. mit allen Einzelheiten eingehend zu beschreiben. Wir besitzen hierüber vortreffliche Spezialwerke<sup>1</sup>), auf deren Inhalt verwiesen werden muß. Hier können wir diesen Gegenstand nur in allgemeinen Zügen streifen und müssen uns darauf beschränken, neben einer kurzen Beschreibung des Berlaufs der Destillation eine Charakteristik der außer dem klunstlichen Asphalt dabei entfallenden Produkte zu geben, welche in der Asphalteindustrie sonst noch eine Rolle spielen.

#### 1. Der Afphalt aus Steinkohlenteer.

Außer bei der Leuchtgasbereitung und der Kokerei wird der Steinkohlenteer neuerdings auch noch als Nebenprodukt der Generatorgas- und Hochofenanlagen gewonnen; indessen sind diese Produkte durch ihren hohen Gehalt an mechanisch mitgerissenen anorganischen Bestandteilen so minderwertiger Natur, daß sie für

<sup>1) &</sup>quot;Die Industrie des Steinkohlenteers und Ammoniaks", von Dr. Georg Lunge; 4. Auflage, bearbeitet von Dr. Hippolyt Köhler. Braunschweig 1900, Friedr. Vieweg u. Sohn. — "Die Chemie des Steinkohlenteers", von Dr. Gustav Schultz; 2. Auflage. Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn. — "Die Fabrikation der Mineraldie usw.", von Dr. W. Scheithauer. Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn. — "Das Erdöl (Petroleum) und seine Berwansten", von Hans Hößer. Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn. — "Das Erdöl (Petroleum) und seine Berarbeitung", von Dr. Alexander Beith. Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn. — "Die Chemische Technologie der Brennstoffe", von Dr. Ferdinand Fischer. Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn. — "Das Erdwachs", Ozoferit und Ceresin, von Dr. Zosef Berlinerblau. Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn.

unsere Zwecke kaum in Frage kommen können. Wir werden baher hier nur den Teer der beiden ersten Provenienzen berücksichtigen, um so mehr als er auch für die Berarbeitung von Teeren anderer Herkunft typisch ist.

Der Steinkohlenteer ber Gasanstalten und Kokereien bildet eine dunkle, meist schwarze Flüssigkeit von ölartiger oder zähflüssiger Beschaffenheit und einem charakteristischen Geruch, welcher durch die Natur seiner Bestandteile bedingt wird. Seine Farbe verdankt er dem Gehalt an sogenanntem "freien Kohlenstoff", d. i. einer hochkondensierten, kohlenwasserstich als reinen Kohlenzhder son an Wasserstoff ist, daß man sie unbedenklich als reinen Kohlenkloff ansprechen kann. Das spezissische Gewicht des Steinkohlenteers schwankt mit seiner Konsistenz, dzw. seinem Gehalt an freiem Kohlenstoff von 1,1 bis 1,2.

In der Regel ist der Gasteer der konsistentere und für die Gewinnung des künstlichen Asphalts geeignetere, während der Koksofenteer dunnflüssiger, mehr öliger Natur ist und sich für die Berarbeitung auf Teerdestillate als wertvoller erweist.

Schon durch seine elementare Zusammensetzung erweist sich ber Steinkohlenteer als burchaus verschieden von dem ihm in der Konsistenz und den übrigen physikalischen Eigenschaften nahestehenden Bergteer, wie nachestehende Tabelle zeigt:

	C	н	О	s	N	Autor
Teer von London	77,53	6,33	14,50	0,16	1,03	Mills 1)
Teer aus Ranneltohle	85,33	7,33	6,06	0,43	0,85	,,
Erdpech Trinidad	78,8	9,3	_	10,0	1,4	Ranfer 2)
Bergteer Pechelbronn	86,6	11,4	0,4	1,4	0,3	,,

Wir ersehen daraus, daß, während unter den elementaren Bestandteilen des Steinkohlenteers der Sauerstoff eine hervorragende Rolle spielt, dem gegensüber der geringe Schwefelgehalt verschwindet, dies bei den natürlichen Produkten gerade umgekehrt der Fall ist.

Mehr noch zeigt sich diese Berschiedenheit, wenn wir die Natur der den Steinkohlenteer zusammensetzenden Bestandt eile im Bergleich zu denen der natürlichen Afphalte betrachten. Während wir es bei den Destillationsprodukten des Steinkohlenteers in der Hauptsache mit Kohlenwassersoffen der aromatischen Reihe in einsachster dis hochgegliedertster Form und deren Hodrochsberivaten zu tun haben, sehlen diese Körper so gut wie gänzlich unter den Bestandteilen der natürlichen Bitumina.

Rach G. Kraemer 3), zur Zeit wohl dem besten Kenner des Steinkohlenteers, zeigt der Teer aus deutschen Gasanstalten im Durchschnitt folgende Zusammensetzung:

¹) Journ. Soc. Chem. Ind. 1885, p. 326. — ²) loc. cit. — ³) Journal für Gasbeleuchtung 1891, S. 225.

Reihe	Cn H2n-6 (Bengol und Homologe)					<b>2,5</b> 0	Proz.
,	Cn H2n - 7 OH (Phenol und Homologe) .					2,00	**
"	Cn H2n - 7 N (Byridin- und Chinolinbafen)	١.				0,25	"
,,	Cn H2n - 12 (Raphtalin, Acenaphten)				-	6,00	**
,,	C <sub>n</sub> H <sub>n</sub> (Schwere Dle)					20,00	"
"	CnH2n-8 (Anthragen, Bhenanthren)					2,00	*
,,	Can Ha (Afphalt, losliche Bestandteile bes	Bech	8)			38,00	11
"	Can Hn (Roble, unlösliche Bestandteile bes	Bed	<b>∮</b> €)			24,00	**
Baffe	T					4,00	•
Gaje	(Berlust bei ber Destillation)					1,25	"
•				-		100 00	

Der Steinkohlenteer wird in den Teerdestillerien nach vorheriger mechanissicher Trennung von dem ihn begleitenden wässerigen Destillat, dem sogen. Gassoder Ammoniakwasser, in der Regel in stehenden zylindrischen Blasen von 5 bis 25 Tons Füllraum einer ersten Destillation unterworfen, welche innerhalb der angegebenen Siedegrenzen nachstehende einzelne Fraktionen liefert:

		Ungefähre Grenzen ber Siebepuntte		Ungefähre Rengen des Destillats
Borlauf		von 80° an	0,9 — 0,925	2 bis 3 Proz.
Leichtöl		" 170° "	0.995 - 1.0	2 , 3 ,
Rarbolöl		"· 210° "	1,015 — 1,025	5 Proz.
Rreofotol		" 250° "	1,045 - 1,05	20 "
Anthrazenöl		" 300° "	1,085 — 1,095	10 ,
Bed (Rüdftand)		<del>-</del>	1,3	60 "

Die Temperatur in der Teerblase steigt gegen Ende der Destillation, welche von den höher siedenden Ölen ab (Karbolöl oder Kreosotöl) im Bakunm weiter gesührt wird, auf annähernd 400° C. Je nachdem man mehr oder weniger der letzten Anteile, welche gerade das wertvollste Produkt des Teers, das Anthrazen, enthalten, abnimmt, ist der Rückstand nach dem Erkalten mehr oder weniger hart: man erhält Beichpech, wenn man die Destillation gerade dis zum Beginn der Anthrazenölperiode treibt, Mittelhartpech, wenn man das Anthrazenöl etwa zur Hälfte und Hartpech, wenn man es ganz abtreibt. In der Regel arbeitet man so, daß man das ganze Anthrazenöl abtreibt und den Rückstand (Hartpech) in der Blase selbst nach einiger Abkühlung durch Einpumpen einer entsprechenden Menge Schweröl, dem das Anthrazen bereits entzogen worden ist, wieder weich macht.

Man hat es ganz in seiner Hand, die Konsistenz des in der Blase verbleibenden Ruckstands so zu korrigieren, wie man will, je nach der Menge Schwerol, die man nach beendigter Destillation einpumpt. Häusig wählt man den Ölzusat so, daß man ein Produkt von der Konsistenz des natürlichen Goudrons erhält, sogen. Steinkohlenteergondron oder künstlichen

"goudron minerale", der für manche Afphaltarbeiten verwendet wird, ober man fteigert den Bufat noch mehr, um einen regenerierten Teer, ben fogen. "praparierten Teer" ober "Dachlad" zu erzielen, ber in ber Fabritation ber "Afphaltdachpappen" und jum Anftrich von Pappbachern eine fehr ausgebehnte Berwendung findet. Alle diese Brodutte aus fünftlichem Steinkohlenteergiphalt werden in jeder gewünschten Beschaffenheit ichon in den Teerdestillerien erzeugt und bilben, wie das Bech felbst, Rohprodutte der Industrie des tunft-Da die meiften Fabriten biefer Industrie, felbst tleinere. ihre eigene Deftillerie haben, fo liegt es gang in ihrer Macht, fich Brodutte von einer folden Beschaffenheit ichon aus bem Rohteer herzustellen, wie fie für ihre Zwede am dienlichsten ift. Für fie lohnt es fich bei bem geringen Quantum, bas fie verarbeiten, vielfach nicht, die wertvollen Beftandteile, wie Phenole, Naphtalin und Anthragen aus dem Teer herauszuholen. Sie unterbrechen baber die Destillation, wenn das Wasser und die leichten Dle abgetrieben sind, und erhalten einen fogen. "entwäfferten Teer", ber für manche Zwede, namentlich für die Fabritation von Afphaltdachpappen, viel wertvoller ift, als ber regenerierte ober praparierte, vermutlich weil bie Bestandteile bes Steintohlenteers bei der Deftillation, namentlich in den boberen Stadien, doch nicht gang ungersett flüchtig find, ober weil ber entwässerte Teer eine größere Trocenfähigkeit befitt.

Hat man ben Teer aber bis auf Bech abgetrieben, so kann man dieses nach beendigter Destillation natürlich nicht sofort ins Freie ablassen, weil es sich bei der hohen Temperatur, die es besitzt, an der Luft entzünden würde. Um nicht durch die notwendige Abkühlung zu viel Zeit zu verlieren, läßt man es aus der Blase nach einigen Stunden in einen längs berselben montierten, mit Luftauslaß versehenen eisernen Kessel treten, aus dem es dann nach einigen weiteren Stunden entweder in Formen abgefüllt, oder bei größeren Destillerien in ausgemauerte Gruben abgelassen wird, aus denen es nach dem Erkalten entweder in geformten Blöden herausgeschlagen oder mit der Pide ausgehauen wird.

Der Steinkohlenteer liefert bemnach durch eine einfache Destillation Probutte, welche den natürlichen Asphalten in gewissen Sigenschaften nahe stehen: im entwässerten oder präparierten (regenerierten) Teer oder Dachlack ein in bezug auf Konsistenz ühnliches Material wie der Bergteer (Malthe), welcher gleichfalls aus natürlichem (Trinibad) Asphalt und Mineralölen, als sogen. Goudron, künstlich erzeugt wird, und im Pech oder Steinkohlenteersasphalt in seinen verschiedenen Härtegraden Stosse, welche dem natürlichen Erdpech äußerlich nahe kommen. Aber in ihren sonstigen chemischen und physikalischen Eigenschaften unterscheiden sich diese Produkte doch sehr wesentlich, und meistens nicht zu ihrem Borteil, von den natürlichen Bitumenen.

Das Steinkohlenteerpech ist im allgemeinen eine harzartige Masse von schwarzer Farbe und muscheligem, mehr oder weniger glänzendem Bruch und verschiedener Sprödigkeit, je nach dem Härtegrad, in dem es abgetrieben, oder auf den es eingestellt worden ist. Sein spezifisches Gewicht schwankt zwischen 1,275 bis 1,3; es ist also wesentlich schwerer wie der reinste (sprische) Asphalt (1,103 Kanser), aber bedeutend leichter als Trinidadasphalt (Erdpech), welcher

ein spezifisches Gewicht von 1,96 (Kanser I. c.), und im raffinierten Zustand, als sogen. Asphalto épurée, von 1,39 bis 1,42 zeigt. Hartes Bech zerfällt beim Zerschlagen in scharftantige klingende Schollen, welche sehr gut in der Sonne stehen und einen matten Glanz zeigen; mittelweiches Bech läßt sich entschieden schwerer zerschlagen, die Bruchstüde zeigen weniger scharfe Kanten, der Glanz der Bruchstächen ist höher und es sinkt beim Liegen an der Sonne bald zu einer formlosen Masse zusammen; Weichpech dagegen ist zähe und läßt sich nur bei niedrigerer Temperatur in Stüde schlagen, die bei langem Nebenseinanderliegen sich wieder vereinigen. Es zeigt bedeutenden Glanz auf der Bruchstäche und fließt, in der Sonne liegend, dalb zu einer träge laufenden Masse von spiegelartigem Glanz zusammen. Es kann aus diesem Grunde überhaupt nicht lose, sondern nur in Fässern versandt werden. Dem entsprechend sind auch die Schmelzpunkte der drei Kategorien verschieden, und zwar zeigen sie folgendes Verhalten:

Weiches Pech erweicht bei 40° und schmilzt bei 50° C; Mittelhartes Pech erweicht bei 60° und schmilzt bei etwa 70° C; Hartes Bech erweicht bei 80° und schmilzt bei etwa 90° C.

Auch hierin zeigt sich wieder ein bedeutender Unterschied gegenüber den natürlichen Asphalten, welche nicht unter 130° zu schmelzen beginnen. Bei gewöhnlicher Temperatur zeigt das Steinkohlenteerpech nur einen äußerst schwachen, an Teer erinnernden Geruch, der beim Erwärmen im Tiegel schärfer hervortritt; beim Schmelzen bläht sich das Pech unter Ausstoßen gelber, heftig riechender Dämpfe stark auf und verbrennt schließlich unter Verbreitung starker Rußwolken und Hinterlassung einer porösen, koksartigen Kohle.

Mehr noch tritt diese Berschiedenheit beim Berhalten gegenüber gewissen Lösungsmitteln zutage. Zwar zeigt auch das Steinkohlenteerpech gegenüber den meisten bekannten Lösungsmitteln für Asphalt, wie Schwefelkohlenstoff, Chlorosorm, Terpentinöl, Benzol, Alkohol, Äther usw. ein nahezu übereinstimmendes Berhalten; aber dieses weicht beträchtlich ab gegenüber den Kohlenswasserstoffen des Erdöls und gewissen fetten Olen. Während diese den natürslichen Asphalte leicht und gänzlich auslösen, nehmen sie vom Steinkohlenteerpech nur solche Spuren auf, daß sie sich eben damit zu färben vermögen. Auf dieses Berhalten gründet sich die Anwendung des Steinkohlenteerpechs zur Hellung sogen. ölsester Fußbodenbeläge sür solche Fabrikräume, in denen eine größere Bergeudung von Olen dieser Art unvermeiblich ist.

Natürlich ist dieses indifferente Berhalten des Bechs gegenüber den Betrosleumkohlenwasserstoffen nur eine Folge der chemischen Natur seiner Hauptsbestandteile, welche aus den am wenigsten flüchtigen Komponenten des Steinkohlenteers, wie Anthrazen, Phenanthren, Chrysen, Pyren, Bicen, Karbsazol usw., neben einigen sehr wenig bekannten Körpern, wie Bitumen und freiem Kohlenstoff, sich zusammensehen. Alle diese Körper sind sehr wenig löslich in Petroleum; so z. B. lösen sich bei gewöhnlicher Temperatur in Petroleum vom Siedepunkt 70 bis 100° nach Perkin 1):

<sup>1)</sup> Chem. Ind. 1879, S. 347.

Anthrazen						0,115	Proz.
Phenanthren						3,206	"
Karbazol .							

Nach der bereits angeführten Aufstellung von Kraemer über die Bestandteile des Steinkohlenteers kann man annehmen, daß das Pech im großen und ganzen sich zusammensett aus etwa 60 Proz. Körpern der Reihe  $C_{an}H_n$ , worunter er die löslichen Bestandteile, den eigentlichen Asphalt, verstanden haben will, und etwa 40 Proz. Körpern der Reihe  $C_{an}H_n$ , wie Kohle und unsösliche Bestandteile des Pechs. Carnelley 1), welcher die löslichen Bestandteile des Pechs untersucht hat, nimmt darin zwei verschiedene Bitumene an; das eine, siedend zwischen 427 und 439°, ist leicht in Schweselschenstoff und Benzol, mäßig in Üther löslich und bilbet eine schwarze Wasse von nuscheligem Bruch. Das andere siedet über 439°, erweicht bei 190°, beginnt bei 220° zu schmelzen, ist aber erst bei 320° völlig geschmolzen und ist kaum in Benzol, aber leichter in Schweselschlenstoff löslich. Im Außeren gleicht es ganz dem vorigen. Es ist natürlich ausgeschlossen, daß man diese Substanzen als einheitlicher Natur betrachten darf. Somit wissen wir auch über die chemische Natur der Hauptbestandteile des Bechs so viel wie nichts.

Indessen scheint auch hier ber Weg bereits angebahnt zu sein zu einer endgültigen Erkenntnis der Bildung und Natur des Steinkohlenteerpechs. A. Billmann 2) hat in dem indenhaltigen Deftillationsrücktande des Schwerbenzols einen kristallinischen Körper von der Zusammensetzung  $C_{18}H_{12}$  gefunden und denselben als Truxen identifiziert. Die Darstellung dieses Körpers durch Hausmann 3) läßt aber gar keinen Zweisel darüber, daß man sich das im Schwerbenzolrückstande aufgefundene Truxen wohl nur durch einsache Wasserstoffwanderung gebildet zu denken hat:

$$(C_9 H_8)_4 = C_{18} H_{12} + 2 C_9 H_{10}$$

Diese Tatsache legt nach G. Kraemer 1) die Annahme nahe, "daß ein solches Berhalten den ungesättigten Stoffen überhaupt zukommt und die größere oder geringere Neigung dazu nur von dem Grade des Ungesättigtseins und der Natur der in das Kohlenwasserstoffmoletül etwa noch eintretenden, andersartigen Atome abhängig ist. Dem Borgange dürfte in der Regel eine Polymeristerung vorangehen; erst bei der durch Erhitzen unterstützten Spaltung tritt dann die intramolekulare Wasserschiedeng ein".

So gelang es in ber Tat, in dem Kumaronpech, dem Destillationsruckstande des Kumaronharzes ) Truxen neben anderen, wahrscheinlich truxenartigen Gebilden nachzuweisen. "Es kann aber gar nicht bezweiselt werden, daß auch in dem Braunkohlen- und Steinkohlentcerpech derartige Kondensationsprodukte, wie Truxen, sich auffinden lassen werden und daß somit endlich einmal ein Lichtskrahl in das Dunkel fällt, das bisher die Natur dieser von der chemischen Forschung noch fast unberührt gebliebenen Stoffe umgeben hat." Eine Reihe von

<sup>1)</sup> Journ. Chem. Soc. 1880, p. 714. — 2) Ber. d. beutich. chem. Gef. 1903, S. 644. — 4) Ebend. 1889, S. 2019. — 4) Ebend. 1903, S. 645. — 5) Rraemer u. Spilfer, ebend. 1900, S. 2263.

seither noch unaufgeklärt gebliebenen Vorgängen, wie die Verharzung der Terpene, die Spaltung der Kolophoniums zu Harzöl, die Entstehung der Paraffin- und Schmieröle im Erdöl (vgl. S. 76) finden durch diese Anschauung eine plausible Erklärung.

Einigen Aufschluß über die Natur des Pechs geben noch die Brodukte der trockenen Destillation desselben, welche früher, als es noch nicht ein so gesuchter Handelsartikel wie heute war, an manchen Orten im großen ausgeführt worden ist. Nach einem Bericht von Behrens 1) gehen bei der Destillation des Pechs in eisernen Retorten zuerst Wasserdampf, Benzol und slüchtige, naphtalinhaltige Öle vom spez. Gew. 0,97, neben Gasen, worunter namentlich Ammoniak und Wasserstoff, über. Sobald zwei Orittel des Öls überdestilliert sind, tritt Koksbildung ein und die Masse schwillt stark auf. Wenn die Ölbildung zu Ende geht, nehmen auch die leichtsiedenden Kohlenwasserstoffe ab, während die Vilsbung von Wasserdampf und Gasen noch steigt. Endlich erhält man ein rotzgelbes, harziges Produkt, welches nach und nach wieder verschwindet, worauf auch die Gasentwicklung aushört. Das Resultat der Destillation sind:

25 bis 28 Proz. Gase (NH3 und H) und Wasserbampf, etwa 0.2 Broz. seichtes Öl,

27 bis 30 " anthrazen-, chrysen- und pyrenhaltige Dle und sublimiertes Harz und

48 " 52 " Rote von geringer Robafion.

Nach Fenner und Versmann<sup>2</sup>) soll das zwischen 315 bis 370° Übersgehende sehr viel Anthrazen, aber wenig Naphtalin oder Chrusen enthalten; vorher, zwischen 260 und 315°, kommt meist Naphtalin, nachher, über 370° hinaus, kommen weniger slüchtige Körper als Anthrazen. Versmann vermutet, daß das Anthrazen im Pech nicht präezistierend ist, sondern erst während der Destillation gebildet wird. Watson Smith<sup>3</sup>) hat beobachtet, daß der Ammoniakgeruch bei der Destillation des Pechs erst nach dem Verkoten, beim Erkalten und auch in trockener Luft auftritt, lange nachdem alle Kohlenwassersche überdestilliert sind, und Alber Wright bemerkte dabei auch den Geruch nach Span.

Über die Natur der neben Anthrazen, Chrysen und Naphtalin übergehenden Die ist leider nichts bekannt; man wird aber nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß sie der Klasse der von Kraemer mit den allgemeinen Formeln  $C_nH_n$  und  $C_nH_{2n-8}$  belegten Kohlenwasserstoffe angehören. Das Auftreten von beträchtlichen Mengen Wasserstofferden weniger Ammoniak und Syan beweist, daß im Steinkohlenteerpech relativ viel Sauerstoffverbindungen (wahrsscheinlich Hydroxylderivate von Kohlenwasserstoffen) und auch stickstoffhaltige Substanzen zugegen sind. Daneben sinden sich sehr geringe Mengen von Schwefel, von welchem Stavelen<sup>4</sup>) im Pechtoks nur 0,11 bis 1,12 Proz. nachsweisen konnte.

<sup>1)</sup> Dingl. polyt. Journ. 208, 371. — 2) Lunge-Köhler, Bb. I, S. 427. — 2) Journ. Soc. Chem. Ind. 1892, p. 119. — 4) Chem. News 43, 228.

Die Resultate bieser bestruktiven Destillation stehen im Einklang mit einer Analyse von Hartpech, welche Habets 1) ausgeführt hat und die wir hierunter im Bergleich mit den Analysen von sprischem und einigen anderen Asphalten wiedergeben:

			С	Н	0	s	Ajche	
Hartpe	ty.		75,32	8,90	16,06	_	0,43	Habets.
Afphali	nod	Toten Meer	80,0	9,00	_	10,00		Bouffingault 2)
	"	Sprien	80,50	9,06		10,06	_	Ranfer 3)
,,		Trinidad .	78,80	11,40	<u> </u>	10,00	_	,,
,,	,,,	Barbadoes	87,04	9,56	l <u>—</u>	2,67		" · "
,,	"	Maracaibo	81,65	9,59	_	8,03	_	"

Wir ersehen daraus, daß, abgesehen von der Natur der Kohlenwasserstoffe, eine bedeutende Differenz zwischen natürlichem und Steinkohlenteerasphalt darin liegt, daß jener einen Teil seiner Bestandteile in geschwefelter Form enthält, dieser dagegen als Sauerstoffverbindungen, wahrscheinlich Hydroxylberivaten von Kohlenwasserstoffen; das Steinkohlenteerpech verhält sich also in dieser Hinsicht nicht anders als der Steinkohlenteer selbst. Wie dieser enthält aber auch das Steinkohlenteerpech und begreislicherweise in noch höheren Waße unlösliche organische Stoffe, die man schlechthin als "freien Kohlenstoff" bezeichnet.

So erhielt Behrens 4) durch Digerieren von Bech, aus dem die Die bis zum spezisischen Gewicht von 1,20 entsernt waren, also sogen. Hartpech, mit Benzol, Schwefelkohlenstoff und zulet mit kochendem Benzol und kochendem Alfohol 23,54 Proz. eines schwarzen Pulvers, welches 90,836 Proz. Kohlenstoff, 3,058 Proz. Wasserstoff und 0,398 Proz. Aschenstoff, 3,058 Proz. Wasserstoff und 0,398 Proz. Aschenstoff, 3,157 Proz. Basserstoff und 0,872 Proz. Aschenstoff, 3,157 Proz. Wasserstoff und 0,872 Proz. Aschenstoff, 3,157 Proz. Wasserstoff und 0,872 Proz. Aschenstoff, war also weniger sorgkältig extrahiert. Die reinen Asphalte dagegen enthalten einen derartigen unlöslichen organischen Kücktand nicht, und nur gewisse Sorten, die man mehr als Erdspech bezeichnen könnte, wie z. B. der Asphalt von Trinidad, zeigen neben bebeutenden Mengen mineralischer Berunreinigungen auch organische, gegen die üblichen Lösungsmittel indifferente Beimengungen, über deren Zusammensetzung indessen nähere Angaben noch sehlen. Die umstehende Tabelle, in der alle Zahlen auf organische Substanz umgerechnet sind, mag dies besser illustrieren.

Was die Entstehung <sup>5</sup>) dieses unlöslichen Ruckstandes im Steinkohlenteerpech betrifft, so ist es zweisellos, daß derselbe schon bei der Bildung des Teers vor sich geht und einer Zersetzung der Dänipfe hochmolekularer Stoffe an den glühenden Wandungen der Gasretorten zuzuschreiben ist. Sollten sich auch die unlöslichen organischen Bestandteile des Trinidadasphalts als derartige Zer-

<sup>1)</sup> Lunge-Röhler, 1, 401. — 2) a. a. O. — 3) a. a. O. — 4) loco cit. S. 369. — 5) Bergl. G. Kraemer, Journ. f. Gasbel. 1887. H. Köhler, Dingl. polyt. Journ. 270, 233.

sekungsrücktände charakterisieren, so wäre es nicht ausgeschlossen, daß sich bei bessessen Bildung ober wenigstens bei der Umwandlung des ursprünglichen Bitumens in Asphalt ähnliche phrogene Reaktionen bei hohen Temperaturen absgespielt haben, wie solche bei der trockenen Destillation der Steinkohle Platz greisen. Auf den Ländereien von La Brea (Trinidad) verstreut sindet man ein an unlöslichen Bestandteilen noch reicheres Asphaltmaterial, den sogen. Ironasphalt, der bislang eine Berwendung nicht gefunden hat und dessen Bilsdung aus Asphalt man den auf der Insel häusigen Waldbränden zuschreibt, bei welchen stets der in Spalten und Rissen besindliche Asphalt Feuer fängt und oberstächlich verdrennt; es wäre daher auch denkbar, daß der unlösliche organische Teil des Trinidadasphalts derartigen lokalen Feuerherden seine Entssehung verdankt.

	Lösl. organische Stoffe	Unlösl. organische Stoffe	Autor
Hartpech	76,53	23,47	Behrens
Trinibad = See = Afphalt	86,90	13,10	h
Trinidad=Land=Afphalt	82,32	17,68	) ')
Trinidad = Epuré	88,58	11,42	Meinecte 2)
Sprifcher Afphalt	100,00	_	Rapfer 3)
Amerifanischer Asphalt	100,00	_	Meinede 4)

Die flüssigen, bergteerartigen Produkte, welche durch Destillation direkt aus Steinkohlenteer gewonnen werden, wie entwässerter und präparierter Teer und Dachlack, unterscheiden sich chemisch vom Bech nur dadurch, daß sie außer den vorstehend aufgeführten Bestandteilen des Bechs noch die Abkömmlinge der Reihen  $C_nH_n$  (schwere Öle),  $C_nH_{2n-8}$  (Anthrazen usw.) und  $C_nH_{2n-12}$  (Naphtalin usw.) enthalten. Als Komponenten dieser Öle sind nachgewiesen: Naphtalin, Methylnaphtaline, Anthrazen, Phenanthren, Chrysen, Pren, Picen, Karbazol, Phenos, Kresole u. v. a., aber sicher ist, daß der größte Teil ders selben aus Ölen besteht, deren Natur man dis setz noch nicht erkannt hat. Wir werden diese Produkte (präparierter Teer, Dachlack, Steinkohlenteerpech) noch weiter unten eingehender zu besprechen haben.

Auf verschiedene Weise hat man versucht, die physitalischen und chemischen Eigenschaften des kunftlichen Asphalts aus Steinkohlenteer so zu korrigieren, daß sie denen des natürlichen Asphalts gleich kommen. Besonders waren es die kondensierenden Wirkungen des Schwesels, die man dabei zu hilfe gezogen hat, vermutlich auch in Anlehnung an den Umstand, daß natürlicher Asphalt saft immer schweselhaltig ist. Häußlers Holzzement, Winklers Benzasphalt und zahlreiche andere Kompositionen, die wir später noch kennen lernen werden, sind Beispiele dieser Art. Gine deutsche Patentanmelbung 3) der jüngsten Zeit

<sup>1)</sup> Trinidads Asphaltsees und Landasphalte. Bremen, Berl. von Karl Schünesmann. — 2) loco cit. — 3) loco cit. — 4) loco cit. — 5) D. R.-P.-A. Kr. 25 988 vom 26. Februar 1901; R. Hermes, Engl. Pat. Rr. 10 423, 6. Wai 1902.

sucht dieses Ziel durch Erhitzen des Steinkohlenteers mit Schwefel unter gleich-

zeitigem Zusat von Barg und gelöschtem Ralt zu erreichen.

So groß aber auch die Erfolge waren, die man bei der Einwirkung des Schwefels auf gewisse Destillationsprodukte und Rückstände des Erdöls erzielt hat, so wenig hat man auf diesem Wege beim Steinkohlenteer ausgerichtet, und das Problem der Umwandlung desselben in ein dem natürlichen Asphalt gleichwertiges Produkt ist die heute noch als völlig ungelöst zu betrachten. Ein greifbarer Erfolg kann indessen auch erst dann erwartet werden, wenn die chemische Natur des Asphalts und des Steinkohlenteerpechs eine weitere Aufsklärung erfahren hat.

## 2. Der Afphalt aus Brauntohlenteer.

Bei ber trockenen Destillation ber Braunkohle zum Zwecke ber Gewinnung von Paraffin und Mineralölen resultiert ein Teer von gelblichbrauner bis schwarzer Farbe und butterartiger Konsistenz. Er ist bei niedriger Temperatur sest und schwilzt zwischen 15 bis 30°C. Sein spezisisches Gewicht in dinnsstüssischen Zustande (bei 35°C) schwankt je nach dem Rohmaterial zwischen 0,820 bis 0,950. In stüssigem Zustande zeigt der Teer eine dunkelgrüne Fluoreszenz und einen eigenartig krästigen, unverkennbaren Geruch; zuweilen riecht er merklich nach Schweselwasserlichs. Er ist ein schlechter Wärmeleiter und leitet auch die Elektrizität nicht.

Der Braunkohlenteer siedet zwischen 80 bis über 400°C, und zwar geht die Hauptmenge der Destillate zwischen 250 bis 350° über. In der Regel besteht dieser Teer aus flüssigen und festen Kohlenwasserstoffen der Fettreihe und einer geringen Menge Bitumen, das indessen bei der Destillation gleichfalls in Kohlenwasserstoffe übergeführt wird unter Hinterlassung ganz unbedeutender Mengen eines aufgeblähten koksartigen Rücktandes. Im Gegensatz zum Steinkohlenteer wird also bei der ersten Destillation des Braunkohlenteers ein asphaltartiger Rückstand nicht gewonnen.

Im Brauntohlenteer finden sich ferner aromatische, saure und basische (stickstoffhaltige) Körper in untergeordneten Mengen, und es sind außerdem noch sauerstoffhaltige, noch nicht näher charakterisierte Produkte (Altohole und Ester), Albehyde und Schwefelverbindungen aber nur in sehr geringen Mengen, darin nachgewiesen worden. Über die Mengenverhältnisse, in welchen die einzelnen Bestandteile im Braunkohlenteer vertreten sind, gibt nachstehende Tabelle von Scheithauer Aufschluß:

Leichtes Brauntohlenteeröl (Benzin)			5	Proz.
Solaröl	5	bis	10	"
Helle Paraffinöle			10	"
Dunkle Paraffinöle (Gasol, schweres Paraffinöl und Fettöl)	30	,,	<b>5</b> 0	"
Hartes Baraffin	10	,,	15	"
Beiches Paraffin	3	,,	6	"
Afphalt, Goudron, Rreofot und Rreofotol		"	5	"
Berluft (Kots, Gas, Waffer)	20	"	30	"

Bon diesen Bestandteilen sind indessen Asphalt, Goudron, Kreosot und Kreosotol nicht Produkte der ersten Destillation, sondern sie ergeben sich erst aus ber weiteren Berarbeitung der ersten Destillate.

Das leichte Brauntohlenteerol, fpez. Bew. 0,780 bis 0,810, enthält etwa 60 Broz. gefättigte Rohlenwasserstoffe und 40 Broz. in Schwefelfaure lösliche ober burch Aluminiumchlorid angreifbare ungefättigte Rohlenwafferstoffe und fiebet amifchen 100 und 2500. Das Solarol, fvez. Bem. 0,825 bis 0,830, fiebet zwifden 150 bis 2600 und enthält nur 5 bis 15 Broz. ungefättigte Berbindungen, mahrend der Rest aus gesättigten Kohlenwasserstoffen der Fettreihe gebildet wird. Daneben finden sich noch etwa 2 Broz. Naphtalin und Die hellen Baraffinole (fpez. Bew. 0,850 bis etwa 1 Broz. Schwefel. 0,880) sieden zwischen 200 bis 300°, erstarren bei - 10 bis - 15° und bestehen aus 20 bis 40 Broz. ungesättigten und 60 bis 80 Broz. gesättigten Rohlenwafferstoffen der Fettreihe und find frei von Naphtalin. Die dunklen Baraffinole (Gasol, schweres Baraffinol und Fettol) enthalten bis zu 2 Broz. Baraffin, 1 bis 2 Broz. Rreofot und 20 bis 50 Broz. ungefättigte Rohlenwasserstoffe ber Nettreihe. Ihr spezifisches Gewicht beträgt 0,880 bis 0,930 und fie fieben zwifchen 220 bis 3000, wobei fie einen Rückftand von 45 bis 50 Broz. hinterlaffen. Ihr Erstarrungspunkt liegt infolge des höheren Baraffingehaltes bereits bei 0 bis - 50. Das Rreofotol (fpez. Bem. 0,940 bis 0,980) läßt zwischen 150 und 300° etwa 66 Broz. übergehen und enthält etwa 2 bis 3 Broz. Paraffin, 40 bis 60 Broz. Phenole und ist fast ganglich in Schwefelfaure von 660 Be. löslich. Es ift ein sekundares Produkt ber Braunkohlenteerverarbeitung, über deffen Bildung wir weiter unten noch hören werden.

Was nun die allgemeinen Eigenschaften der Braunkohlenteeröle betrifft, so ist hierüber das Folgende zu sagen: Sie besitzen ein großes Lösungsvermögen für Fette, Harze, Asphalt usw. und lösen sich ihrerseits leicht und in jedem Berhältnis in setten Ölen, Harzöl, Benzol, Schweselkohlenstoff usw. An der Luft absorbieren sie Sauerstoff unter Bildung von Drydationsprodukten, welche ihnen durch Behandlung mit Alkalien wieder entzogen werden können. Wie andere Kohlenwasserssies, besonders Betroleum und gewisse trocknende Öle, namentlich Terpentinöl, haben sie Gigenschaft, den Sauerstoff der sie umgebenden Luft zu aktivieren, d. h. in Dzon zu verwandeln, welches dann die Orydation der Öle übernimmt. Sie sind sämtlich gute Isolatoren gegen Wärme und Elektrizität.

Der Braunkohlenteer als solcher wird nie zu anderen Zweden, auch nicht als Rohmaterial in der Asphaltindustrie, verwendet, als zur Destillation auf Baraffin und Mineralöle. Bei dieser Destillation, welche in gußeisernen Blasen von etwa 2 cbm Füllraum und meistens im Bakuum ausgeführt wird, liesert er durchschnittlich folgende Mengen von Destillaten:

Leichtes Rohöl			•		30	Proz.
Paraffinmaffe					64	, ,,
Rote Produkte					2	,,
Rots					2	,,
Gafe					2	

Diese Die unterliegen nun, wenn dies nicht schon vorher mit dem roben Teer geschehen ist, einer chemischen Reinigung mit wenigen Brozenten Schweselssäure von 66° Be und Ratronlange von 38° Be und liesern bei wiederholter Destillation in guseisernen Blasen und anderweitiger Behandlung schließlich die eingangs angesührten Mengen von Endprodukten. Diese beiden Operationen, chemische Reinigung und Rebestillation sind es denn auch, bei denen die asphaltsartigen Rebenprodukte der Braunkohlenteerindustrie gewonnen werden.

Bei der Einwirfung von konzentrierter Schwefelsäure auf die Braunkohlenteerole werben die ungesättigten Kohlenwasserstoffe und teilweise auch die Phenole geloft; baneben findet aber auch eine Bolymerifation von Roblenwafferstoffen und eine Oxydation flatt, wie aus ber Entwickelung von schwefliger Saure geschloffen werben barf. Birb ber Schwelteer birett gefäuert, fo loft fich außer den obigen Substanzen in der Schweselsäure auch noch das zuweilen im Teer vorhandene unzerfette Bitumen. Früher hat man fich bie Wirfung ber Schwefelfaure fo vorgestellt, daß diefelbe aus den Dlen gewiffe, undefinierbare Substanzen entferne, die man unter bem Bhantasienamen "Brandharze" gusammenfaßte. Erst G. Kraemer 1) hat durch eine Reihe ausgezeichneter Untersuchungen dies dunkle Gebiet vollständig aufgeklärt. Seine Untersuchungen erftreden fich allerdings nur auf die Destillationsprodutte des Steintoblenteers, aber es unterliegt keinem Zweifel, daß auch bei jenen des Braunkohlenteers ähnliche Borgange ftattfinden. Nach diesen Untersuchungen ift die Wirkung eine tondenfierende, indem gewiffe ungefättigte Roblenwafferftoffe und Sauerftoffverbindungen zu harzartigen Berbindungen tondensiert werden. Die Schwefelfaure belabt fich mit biefen Substangen und verwandelt fich in eine mehr ober weniger dide, schwarze teerartige Flussigkeit von unangenehmem Geruch. Teil ber harzartigen Rörper scheibet sich aber auch in schmieriger Form an den Bandungen der Reinigungegefäße ab und muß durch eine wiederholte Baschung mit Schwefelfaure baraus entfernt werben.

Beim Kochen mit direktem Wasserdampf scheidet diese "Reinigungssäure" ben größten Teil der gelösten Substanzen in harzartiger Form als sogen. "Säureharze" an der Oberfläche aus, während eine dunkel gefärbte, versdünnte Schwefelsäure von 30 bis 40° B6 durch einsaches Abziehen davon getrennt werden kann.

Der Reinigung mit Schwefelsäure folgt ein Waschen der Dle mit 4 bis 8 Proz. Natronlauge von 38° Bé. Diese entzieht den Dlen die sogen. sauren Bestandteile, welche hauptsächlich aus Phenol und seinen höheren Homologen bestehen, aber auch indifferente Stoffe, welche in dem gebildeten "Kreosotnatron" löslich sind, sich beim Zusat von Wasser daraus aber in unveränderter Form wieder abscheiden.

Da sich eine Reindarstellung der in der Natronlauge gelösten Phenole wegen ihres penetranten Geruchs, der von gewissen Schwefelverbindungen versursacht wird und sich nur durch einen umständlichen Reinigungsprozeß entfernen läßt, nicht lohnt, so benutt man meistens die aus den Säureharzen entfallende

<sup>1)</sup> Ber. d. beutsch. chem. Ges. 1890, S. 3169 u. 3269.

unreine Schwefelsaure von 30 bis 40° Be zur Zersetzung des Rreosotnatrons und trennt die ausgeschiedene phenolhaltige Flufsigkeit durch Dekantieren von der daruntersitzenden ftarten Glaubersalzlösung.

Das möglichst scharf abgezogene "Kreosot" wird meistens mit den gewonnenen Säureharzen vereinigt und die Mischung in Blasen, wie sie zur Destillation des Teers dienen, ohne Anwendung des Bakuums, aber unter Berwendung von überhiptem Basserdamps, nachdem die leichten Öle übergegangen sind, der Destillation unterworfen. Man gewinnt dabei ein stark nach Schweselwasserstoff riechendes Öl von 0,94 bis 0,98 spez. Gew., welches 40 bis 80 Proz. in Natronlauge lösliche Bestandteile (Phenole) enthält, das sogen. "Kreosotöl".

In der Blase selbst verbleibt ein Rücktand, dessen Konsistenz verschieden ist, je nachdem man die Destillation mehr oder minder weit getrieben hat. Destilliert man die Destillation mehr oder minder weit getrieben hat. Destilliert man die Jestillation, wenn noch ein entsprechender Teil der schwersten Öle in Rücktand verblieben ist, so erhält man den sogen. "Asphalt", und wenn man noch weniger weit in der Abnahme der Öle geht, so bleibt in der Blase sogenannter "Goudron" als Rücktand übrig. Beide werden entweder durch komprimierte Luft aus den Blasen ausgedrückt oder durch eine Ablasvorrichtung an deren Boden abgezogen und in Blechtrommeln (Asphalt) oder Fässern (Goudron) zum Bersand gebracht. Ähnliche Produkte liesern auch manche Braunkohlenteeröle (besonders die schwereren) direkt bei der Destillation, wenn deren Rückstand zum Abtreiben auf Koks nicht wertvoll genug ist (Ölgoudron).

Der Braunkohlenteerasphalt kommt entweder in losen Blöden oder offenen Fässern und Blechtrommeln in den Handel. Er ist spröde, von muscheligem Bruch und glänzender tiesschwarzer Farbe und löst sich leicht in den bekannten Lösungsmitteln, wie Benzin, Benzol, Terpentinöl usw. Er enthält wenig oder gar keinen freien Kohlenstoff, wie der mikroskopische Besund E. Meinecke<sup>1</sup>) ergeben hat. Nach demselben enthält das Braunkohlenteerpech 99,75 Proz. Bitumen und 0,25 Proz. mineralische Bestandteile. Bei der fraktionierten Destillation einer Prode in der Retorte mit Hilse eines TeclusBrenners gingen über

bei 300°				10,0 Proz.
iiber 360°				49,4 "
mithin destillierbar			-	59,4 Proz.
nicht destillierbar				40,6 "
				100,0

Bei ben mit Teclu-Brenner erreichbaren Temperaturen sind baher von bem aschenfreien Bitumen 59,55 Broz. destillierbar und 40,45 Proz. nicht slüchtig. In Prozenten ausgebrückt beträgt die Menge der Fraktionen auf

<sup>1)</sup> loco cit. S. 24.

	di	e flüchtige	Substanz		eralfreie überhaupt
bei 300°		16,84	Proz.	10,03	Proz.
über 360°		83,16	"	49,52	"
nicht bestillierbar		-	"	40,45	"
		100,00		100,00	

Die Qualität des Braunkohlenteergoudrons wechselt je nach der Natur des Produktes beziehungsweise der Art seiner Gewinnung, d. h. je nachedem er als direkter Destillationsrückstand reiner Teeröle (siehe oben), oder aus Mischereiprodukten, wie Säureharzen und Kreosot, gewonnen worden ist. Die besseren Qualitäten sind geruchlos und vollkommen in leichten und schweren Paraffinölen löslich. Er ist von rein schwarzer Farbe und ohne braune Streisen, die von Spuren anhastenden Öls herrühren. In seiner Konsistenzist er am besten weichem Brot vergleichbar; wie dieses läßt er sich zwischen den Fingern kneten, und in Gefäße gedrückt nimmt die Masse später wieder ihre ursprüngliche Form an.

Über die chemische Natur der Asphalte aus Braunkohlenteer kann im allgemeinen kaum ein Zweifel obwalten: es sind Kondensations und Polymerisationsprodukte ungesättigter Kohlenwasserstoffe der Fettreihe, die freilich noch zu isolieren und ihrer Zusammensetzung nach festzustellen sind. Der Braunkohlenteerasphalt unterscheidet sich daher sehr wesenklich vom Steinkohlenteerpech und nähert sich in seiner Beschaffenheit mehr dem natürlichen Asphalt.

Zur Geschichte des künstlichen Asphalts aus Braunkohlenteer mag noch erwähnt werden, daß Grotowsky) der erste war, welcher den bei der Berbunnung der Absalsauren erhaltenen Säureteer auf Asphaltprodukte verarbeitete. Sein Bersahren ist auch für die Berarbeitung der Säureharze aus anderen Industriezweigen vorbildlich gewesen.

An dieser Stelle ist auch eines neuen Patentes, das E. Trainer<sup>2</sup>) zur Herstellung pech- (asphalt-) artiger Körper in ber jüngsten Zeit entnommen hat, zu gebenken. Torf, Braunkohle, sette Steinkohlen, Holz ober organische Abfälle werden je für sich ober in beliebigen Gemischen mit Teer beliebigen Ursprungs unter Erhitzung und Druck behandelt. Es ersolgt dabei nicht nur einsache Trockendestillation, wie in der offenen Retorte, sondern es ergeben sich hier je nach der Natur des verwendeten Materials, der Höhe der Temperatur und des Druckes, der Zeit der Erhitzung usw. durch die Sinwirkung der entstandenen sesten, slüssigen und gassörmigen Berbindungen auseinander verschiedene Produkte, die als Endprodukt der Reaktion eine pechartige Masse liesern. Die Wirkung des Teers auf die organischen Körper ist zunächst eine ausschließende, d. h. bei niedrigem Druck dringt der Teer bereits völlig ein, durchtränkt die Massen und ist so im stande, bei steigender Temperatur seine teils mechanisch trennende, teils direkt ausschen Wirkung auszuüben. Die slüchtigen Produkte können nach beendigter Reaktion abbestülliert werden, so daß

<sup>1)</sup> D. R.=P. vom Jahre 1879; vgl. Zaloziecki, "Naphta" 1897, Nr. 12 bis 19. — 2) D. R.=P. Nr. 134 109 vom 28. August 1901; Chem.=Zig. 1902, S. 901.

lediglich ein in der Barme noch zähflüssiges, in der Kälte aber hartes und sprödes Produkt verbleibt. Über die Berwendbarkeit desselben in der Asphalts industrie ist indessen bislang nichts bekannt geworden.

## 3. Der Afphalt aus Erbolen.

Ühnlich wie die Baraffin- und Mineralölindustrie liefert auch die Berarbeitung der Erdöle in ihren Destillationsrücktänden und Säureharzen von der chemischen Reinigung der Dle Produkte, welche als Ersat für natürlichen Asphalt Berwendung sinden. In einem früheren Kapitel haben wir bereits kennen gelernt, daß die Geologen und Chemiker heute mit wohl nur geringen Ausnahmen die Ansicht vertreten, daß die in der Natur vorkommenden Bitumina Asphalt, Erdpech und Bergteer nichts anderes sind, als chemisch verändertes Erdöl, d. h. sich aus diesem durch Polymerisations- oder Kondensationsprozesse unter Mitwirkung von Sauerstoff und Schwefel gebildet haben.

Nichts scheint baher nathrlicher, als anzunehmen, daß die aus den Residuen des Erdöls erhaltenen Produkte identisch sind mit den in der Natur vorkommenden Asphalten und wir es daher gar nicht mit künstlichen Produkten zu tun haben. Jedenfalls muß hervorgehoben werden, daß die aus Erdölen erhaltenen, kunst lichen Produkte dem natürlichen Asphalt weit näher stehen als irgend eine der aus anderen Rohmaterialien erzeugten asphaltartigen Substanzen und auch von manchen Chemikern direkt als identisch damit angesehen werden.

Über die physikalischen und chemischen Eigenschaften ber roben Erdöle läßt sich im allgemeinen das Folgende sagen. Je nach der Herkunft sind es ölige, dun- bis dicklussige Liquida von meist branner bis schwarzer Farbe, selten gelb oder wasserhel, die nach dem Grade der Färdung mehr oder weniger durchsichtig sind; manche zeigen grünliche Fluoreszenz, und andere erscheinen im durchfallenden Lichte rotbraun und im auffallenden Lichte grunlich. Ihr spezisisches Gewicht schwankt innerhalb sehr weiter Grenzen von 0,765 bis 1,020; dementsprechend liegt auch der Siedenunkt der Die, dzw. der Beginn des Siedens sehr verschieden hoch. Engler i) hat darüber nach eigenen Bersuchen nebenstehende Tabelle (S. 109) aufgestellt.

Die elementare Zusammensetzung des rohen Erdöls verschiedener Herkunft zeigt folgende Tabelle (a. S. 110 oben) von Beith 2).

Nach diesen sowie zahlreichen anderen Analysen schwankt der Kohlenstoffsgehalt des rohen Erdöls zwischen 79,5 und 88,7 Proz., der Gehalt an Wasserstoff zwischen 9,6 und 14,8 Proz. Stickstoff ist in verschiedenen Erdölen in wechselnden, aber immer nur geringen Mengen (0,02 bis 1,1095 Proz.) vorhanden und, wie aus den Untersuchungen von Zaloziecki, Engler u. a. hervorgeht, wahrscheinlich in Form von hydrierten Pyridindasen. Schwefel ist in Mengen von 0,077 bis 1,3, ja sogar 2,19 Proz. in Erdölen verschiedener Herkunft nachgewiesen worden. Die Frage, in welcher Form er darin enthalten ist, ist noch nicht endgültig entschieden. Kraemer vermutet,

<sup>1)</sup> Dingl. polyt. Journ. 260, 434; 261, 32. — 2) Das Erbol, S. 442.

	Pennip	Pennlylvanien I	Pennsplvanien II	(banien I	Galizien (Sloboda)	Galizien (Sloboda)	Bafu Bibi:Eybat	fu Sybat	Bafu Balathani	fu Hani	Elfaß Pechelbronn	aß bronn	Hannover Ölheim	over sim
Spezifilges Gewicht	8'0	0,8175 82°	0,8010	010	0,8235 90°	235	0,8590 91°	069	0,8710 105°	0,8710 105°	0,9075	,9075 135°	0,8990 170°	060
	cem	5.0	ccm	540	ccm	5.0	ccm	<b>5</b> 00	ccm	5.0	ccm	<b>5.0</b>	ccm	5.0
big 130°	15,0	10,0	24,5	16,8	16,0	11,3	16,0	11,0	3,75	2,7	1	l	ļ	ı
$130 \text{ , } 150^{\circ} $	0′9	4,6	0'2	4,7	10,5	9'2	0′2	2,2	4,75	3,4	3,0	2,2	1	1
150 , 170°	5,0	4,0	4,5	3,2	10,25	9'2	6,5	4,9	5,5	4,3	4,4	8,8	1	I
$170 \text{ "} 190^{\circ} \dots \dots$	5,0	4,0	4,5	3,3	6,5	5,2	6,5	5,1	4,75	4,0	5,4	4,1	4,75	3,2
$190  ,  210^{6}  \ldots  \ldots$	5,0	4,1	6,5	4,8	6,5	5,3	2,0	4,1	5,25	4,3	4,5	3,5	5,25	2,6
$210$ , $230^{\circ}$	5,75	4,5	2,0	4,3	0'2	9,6	2,0	4,2	5,0	4,1	9′9	5,3	0′9	4,8
230 , 250°	3,75	3,8	4,75	4,2	6,75	5,5	2,0	4,2	0′2	5,6	7,3	6'9	4,0	3,4
$250 \text{ , } 270^{\circ} \dots \dots$	0'9	5,0	3,25	3,0	0′9	9'9	5,5	4,7	4,75	4,1	0'2	8'9	5,0	4,3
270 , 290°	4,75	4,0	4,0	8,9	3,5	2,8	3,5	3,1	5,5	9'6	10,3	2'6	5,0	4,3
290 " 300°	2,0	1,7	2,5	2,5	0,5	0,45	1,0	6'0	1,75	1,6	4,5	4,0	2,0	1,8
bis 150°	0′12	14,6	31,5	21,5	26,5	6'81	23,0	16,7	8,5	6,1	8,0	2,2	i	1
150 bis 300°	38,25	1'18	35,0	29,2	47,0	38,05	98,0	31,2	39,5	32,6	20'0	41,6	32,0	21,4
über 300°	40,75	I	33,5	1	26,5		39,0	1	52,0	1	47,0	1	0/89	

Gerfunft	Spez. Gew.	C	Н	O
Schwere Raphta, Westvirginien	0,873	83,5	13,3	3,2
Leichte " "	0,8412	84,3	14,1	1,6
" " Pennfylvanien	0,816	82,0	14,8	3,2
Schwere "	0,886	84,9	13,7	1,04
Raphta aus Parma	0,786	84,0	13,4	1,8
" " Pecelbronn	0,912	86,9	11,8	1,3
" " "	0,892	85,7	12,0	2,3
" " Schwabweiler	0,861	86,2	13,3	0,5
" " "	0,829	79,5	13,6	6,9
" " Hannover	0,892	80,4	12,7	6,9
" " " · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,955	86,2	11,4	2,4
" " Oftgalizien	0,970 0,885	82,2 85,3	12,1 12,6	5,7
	0,882	• 1	12,5	2,1
" " Balakhani	0,884	87,4 86,3	13,6	0,1 0,1
C 4.	0,938	86,6	12,3	0,1
Raphta aus Jawo	0,923	87,1	12,0	0,9
Schweres Erdöl aus Dgaio	0,985	87,1	10,4	2,5
	1,000		20/2	_,0
	Rohöl	bis 150°	150 bis 200°	Rest über 200°
Galizien.				
C	. 86,18	85,35	85,45	87,35
H	. 13,82	14,65	14,55	12,65
0	.			
Abforbierbar v. tong. H. SO4 in Bol.=Brog	49,80	17,00	23,00	faft alles
Richt absorbiert in BolBrog	. 50,20	83,00	77,00	Spur
Menge ber Frattion in Rubitzentimetern		41,00	21,00	38,00
Batu (BibisEybat).				
C	, ,	85,64	85,92	86,97
<b>H</b>	. 13,49	14,36	14,08	12,76
0	. 0,30	-		0,27
Abforbierbar v. fong. H2 SO4 in Bol.=Brog	11	18,00	24,00	faft alles
Richt absorbierbar in Vol.=Proz	. 23,00	82,00	76,00	Spur
Menge der Fraktion in Aubikzentimetern	. 100,00	15,00	14,00	71,00
Elfaß (Bechelbronn).	07.00	0.405	0	00.15
C	85,38	84,95	85,14	86,10
H	12,68	15,05	14,67	12,34
O	1,94	14.00	0,19	1,56
Absorbierbar v. kond. H2 SO4 in Bol. = Pro	. 11	14,00	16,00	fast alles
Nicht absorbiert in Bol.=Broz	. 15,00	86,00	84,00	Epur
Menge ber Frattion in Rubitzentimetern	. 100,00	7,00	10,50	82,50

	Rohöl	bis 150°	150 bis 200°	Reft über 200°
Amerifa (Bennfylvanien).				
C	86,10	85,13	85,35	86,80
H	13,90	14,87	14,65	13,20
0		_		
Abforbierbar v. fong. H. SO4 in Bol.=Brog.	<b>2</b> 8, <b>0</b> 0	16,00	18,00	35,00
Richt absorbiert in Bol.=Proz	72,00	<b>84,0</b> 0	82,00	65,00
Menge der Fraktion in Aubikzentimetern .	100,00	14,00	26,00	60,00

baß es thiophenartige Berbindungen sind, benen er zugehört, aber Engler<sup>1</sup>) hat gefunden, daß er sich durch Schwefelsäure nicht völlig entsernen lasse, was gegen diese Annahme spricht. Mabery und Smith haben aus Ohioerdölen und zwar den zwischen 200 und 300° siedenden Anteilen Alkylsulside abgeschieden und gleichzeitig die Anwesenheit von Mercaptan und Thiophenverbindungen nachgewiesen. Der Sauerstoff sindet sich in Form sogen. Betroleumsäuren, das sind Karbonsäuren verschiedener Naphtene, in den Destillaten des rohen Erdöls. Engler²) gelang es, darin auch freie Fettsäuren nachzuweisen und Pebal und Freund³) sanden im Erdöl auch phenolartige Körper. Den Hauptbestandteil derselben bildet also ein Gemisch verschiedener Rohlenwasserstoffe, während die Sticktosse, Sauerstoffe und Schweselverbindungen nur als mehr oder minder zufällige Verunreinigungen derselben zu betrachten sind.

Die niedrig siedenden Bestandteile der Erdöle gehören fast durchweg zu den Kohlenwasserstoffen der Baraffinreihe  $C_n\,H_{2n\,+\,2}$ . Pélouze und Cahours') gelang es, 13 der dieser Reihe angehörigen Kohlenwasserstoffe, von  $C_4\,H_{10}$  dis  $C_{16}\,H_{34}$ , in reiner Form daraus zu isolieren. Auch die Kohlenwasserstoffe der Olesinreihe  $C_n\,H_{2n}$  sinden sich in allen Erdölen, wie denn überhaupt der Unterschied in den Erdölen verschiedener Herkunft lediglich durch das relative Mengenverhältnis der Kohlenwasserstoffreihen bedingt ist. Wichtige Beiträge zu dieser Frage lieferten C. Engler und Jezioranski burch eine Reihe von Bersuchen, deren Resultate in nedenstehender Tabelle (S. 110 unten) niedergelegt sind.

Wenn man in Betracht zieht, daß die unter 150° siedenden Bestandteile der Sumpsgasreihe (etwa von  $C_5H_{12}$  bis  $C_9H_{20}$ ) 83,3 bis 84,4 \$roz. C und 16,7 bis 15,6 \$roz. H enthalten, diesenigen von 150 bis 200° (etwa von  $C_9H_{20}$  bis  $C_{12}H_{26}$ ) 84,4 bis 84,7 \$roz. C und 15,6 bis 15,3 \$roz. H, die über  $200^\circ$  siedenden (etwa von  $C_{12}H_{26}$  bis  $C_{32}H_{66}$ ) 84,7 bis 85,3 \$roz. C und 15,3 bis 14,7 \$roz. H, während alle Kohlenwassersfoffe der Athylenreihe 85,7 \$roz. C und 14,3 \$roz. H ausweisen, so kann man aus den obigen Analysen schließen, daß im allgemeinen die die über 150° siedenden und auch noch die bis  $200^\circ$  siedenden Anteile der verschiedenen Erdölsorten vorwiegend

<sup>1)</sup> Die deutschen Erdöle, S. 14. — 8) Ebend. S. 23. — 8) Ann. d. Chemie 115, 21. — 4) Compt. rend. 54, 1241; 56, 505; 57, 62. — 5) Ber. d. deutsch. chem. Gei. 1895, S. 2501.

aus gesättigten Kohlenwasserstoffen bestehen; daß aber in den über 200° siedenden Anteilen in der Hauptsache ungesättigte Kohlenwasserstoffe enthalten sind, wosür auch das Berhalten gegen konzentrierte Schwefelsäure spricht. Es müssen sogar, da der Kohlenstoffgehalt dieser hochsiedenden Teile durchweg nicht unerheblich über demjenigen der Olesine liegt (87 Proz. durchsichnittlich gegen 85,7 Proz.), nicht unbeträchtliche Mengen wassersfossammerer Kohlenwassersfoss als die der Äthylenreihe vorhanden sein. Auch Azetylene sind im Bakuöl nachgewiesen worden.

Auch von den aromatischen Kohlenwasserstoffen sind eine ganze Reihe in den Destillaten des Erdöls nachgewiesen worden, so z. B. Benzol, Isoamylbenzol, Toluol, Diäthyltoluol, Ahlole (in erheblicher Menge), Cumol, Chmol, Dürol, Isodurol, Naphtalin, ferner Anthrazen, Phenanthren, Chrysen, Phyren und Picen. Man darf wohl annehmen, daß diese hochmolekularen Glieder der aromatischen Reihe nicht schon in den rohen Erdölen vorhanden sind, sondern sich erst infolge pyrogener Reaktionen beim Destillationsprozeß gebildet haben.

Interessant in mehrsacher Hinsicht ist auch, daß außer den Kohlenwassersstessen der aromatischen Reihe  $C_n\,H_{2\,n\,-\,6}$  auch deren sämtliche Hybrierungsstussen  $C_n\,H_{2\,n\,-\,6}\,H_2$  (Terpene),  $C_n\,H_{2\,n\,-\,6}\,H_4$  (Naphthlene) und  $C_n\,H_{2\,n\,-\,6}\,H_6$  (Naphtene) in den Erdölen enthalten sind, wovon eine große Anzahl isoliert und identifiziert wurden. Die Entbeckung der Terpene durch Zaloziecki<sup>1</sup>) namentlich gestattet eine einsache Erklärung des Berharzens und Berpechens des Petroleums, dessen einsachste Ursache sonach eine Polymerisation und Oxydation des Erdöls unter Bildung von Kolophen und den eigentlichen Harzen nahesstehenden Substanzen wäre, wie solche bekanntlich aus den Terpenen ganz allgemein entstehen. Man vergleiche hierzu auch die S. 76 erwähnten Anschauungen von G. Kraemer. Diese verschiedenen Hybrierungsstusen der aromatischen Kohlenwassertosse liesern bei der Destillation mit Schwesel unter Entbindung von Schweselwassertoss die betressenden Kohlenwassertosse, d. B.

$$C_6 H_{12} + 3 S = C_6 H_6 + 3 H_2 S.$$

S. F. und H. E. Pedham<sup>2</sup>) erhielten bekanntlich beim Behandeln von Asphaltresiduen mit Schwefel unter Entbindung von Schwefelwasserstoff ein Produkt, das bei der Nitrierung Styphninsäure lieserte und nur geringe Mengen von Schwefel enthielt, der sonach fast vollständig in Form von Schwefelwasserstoff entwichen war. Das ungeschwefelte Produkt hingegen lieserte keine Nitroverdindung. Vielleicht ist es nicht zu gewagt, auch im Asphalt die Anwesenheit derartiger, allerdings hochmolekularer Wasserstoffadditionsprodukte der aromatischen Reihe anzunehmen.

Als charakteristische Bestandteile finden sich im Erböl außerbem noch harzund asphaltartige Stoffe in wechselnder Wenge. Paraffin, allerdings verschieden von dem gewöhnlichen und von einem mehr erdwachsartigen Charakter, ist in fast allen Roherbölen gefunden worden; den höchsten Gehalt an diesem

<sup>1)</sup> Dingl. polyt. Journ. 293, 115. — 2) loco cit.

Kohlenwasserstoff scheint bas Erböl von Oberbirma zu haben, in welchem Reds wood 1) 10 bis 12 Broz. nachweisen konnte.

Die De ftillation bes rohen Erböls, die meistens biskontinuierlich in schmiedeeisernen Blasen ber verschiedensten Form und Größe (bis zu 2500 Barrels Fassungsraum!) über freiem Feuer betrieben wird, liefert für Rohöle verschiedener Brovenienz folgende Mengen von einzelnen Produkten:

	Penniyl: vanien Proz.	Galizien Proz.	Rumänien Proz.	Eljah Proz.	Bału Proz.	
Leichtstüffige Öle	60 , 75	55 <b>" 65</b>	4 60 bis 70 25 , 35	35 bis 40 55 60	5 bis 10,5 32 , 35,5 36 , 60	

Nach dem Abtreiben der Leichtöle verbleibt in der Blase ein mehr oder weniger großer Rückftand, der hauptsächlich aus hochmolekularen Kohlenwasserstoffen der Reihe  $C_n H_{2n}$  besteht. Seine elementare Zusammensetzung im Bergleich zur rohen Naphta zeigen folgende Zahlen, welche Beith?) mitteilt:

						Spez. Gew.	С	Н	О
Leichte Raphta (	Batu)	٠.				0,884	86,3	13,6	0,1
Schwere "	,					0,938	86,6	12,3	1,1
Raphtarefiduen	*				•	0,928	87,1	11,7	1,2

Er bilbet, besonders in Baku, ein ausgezeichnetes Material zur Herstellung der besten Maschinenschmieröle, unter Umständen auch des Paraffins und (in Amerika namentlich) des Baselins, welche durch Bakunmdestillation unter Mitwirtung von überhitztem Dampf daraus abgetrieben werden. Der dabei verbleibende Rückstand kann nur zum Heizen benutt werden. Die Rückstände von der Redestillation der Leuchtöle (in Rußland Astakti oder Masut, in Amerika Residues genannt) stellen in der Regel eine dickstüsssisch halbkonsistente, oft schon bei gewöhnlicher Temperatur erstarrende Masse von dunkelgrüner dis schwarzbrauner Farbe und eigentümlichem, an Kreosot erinnerndem Geruch dar, deren spezissisches Gewicht gewöhnlich 0,880 die 1.0 und darüber beträgt. Sie können sowohl direkt zur Ölgasbereitung oder auch als Wagenschmiere verwendet werden; die Hauptmenge wird jedoch gleichfalls auf verschiedene Sorten Maschinenöl verarbeitet. Ein Teil der Rückstände der Rohöls und Leuchtölsbestillation unterliegt aber, namentlich in Rußland, einer anderen Behandlung, welche sie als Surrogate für natürlichen Asphalt tauglich machen.

Beiteres Material für biefen Zwed liefert in noch größerer Menge, weil anderes nicht verwertbar, die chemische Reinigung ber Robble und Erbol-

<sup>1)</sup> Petroleum 1, 200. — 2) Das Erdol, S. 442.

Rohler, Chemie u. Technologie b. naturl. u. fünftl. Afphalte.

bestillate mit Schwefelfaure. Sie wird in abnlicher Beife ausgeführt, wie wir bies bei ber Reinigung ber Brauntohlenteerole tennen gelernt haben. manchen Källen findet auch hier ichon eine Behandlung ber roben Erbole mit Schwefelfaure ftatt, meistens erstredt sich bieselbe inbessen nur auf bie erften Destillate. Bei ber Behandlung ber Rohöle bezweckt man zumeist eine Reinigung berfelben von harzartigen und Afphaltbestandteilen. Gingehende Untersuchungen über bie Wirfung ber Schwefelfaure auf Robole hat Ralogiecti1) angestellt und gefunden, bag bie Schwefelfaure nicht nur eine erhebliche Menge von Bestandteilen aus bem Erbol herausnimmt, fondern auch in bedeutendem Dage polymerifierend wirft, alfo febr tiefgebende Beranderungen bervorruft. galizische Rohöle, welche zu den Bersuchen dienten, gaben an 660 Schwefelfaure 11.8 bis 27.4 Bol. Broz. ab; das gereinigte Dl zeigte dabei stets ein niedrigeres spezifisches Gewicht als bas Robol, was mit ber Beobachtung übereinstimmt, daß die Absorption sich im wesentlichen auf die über 3000 fiebenden Bestandteile erstredt. Diefe Ergebniffe beden fich vollständig mit ben Ungaben von Engler und Jegioransti2), daß die Sauptmengen ber ichmer siedenden Bestandteile bes Erdöls aus ungefättigten Roblenwasserstoffen besteht.

Die Abfallichwefelfäure der Betroleumfabriten bildet eine hellbraun bis ichwarz gefarbte teerige Fluffigfeit von ftartem Geruch nach ichwefliger Beim Berblinnen mit Baffer lagt fie bie größte Menge ber von ihr gelöften Stoffe in Form eines mehr ober weniger konfistenten Teers fallen, welcher erst eine Berwendung gefunden hat, seit man ihn auf asphaltartige Brodutte zu verarbeiten gelernt hat. Das erste dahin zielende Berfahren ift von B. B. Jenny 3) angegeben worden und besteht in Folgendem: Die Saure wird mit ihrem gleichen Bolum Baffer verdunnt und bas fich ausscheibenbe, fehr übelriechende Dl abgehoben und mehrmals mit fochendem Waffer, zulett unter Zusat von etwas Soda, gewaschen. Es wird bann in Blasen gefüllt und der unter 250° siedende Anteil abdestilliert. Dann blaft man durch den in der Blafe verbleibenden Rudftand mabrend eines Zeitraums von 48 Stunden einen fraftigen Luftstrom; der Sauerstoff der Luft wird begierig absorbiert, und es entsteht eine nach dem Erfalten fest werdende, tiefbraune, harzige Maffe, welche ale Erfat für natürlichen Afphalt bienen fann. Gine andere Ausführungsart diefes Batents fieht von der vorherigen Berdunnung der Abfallfaure mit Baffer ab; dieselbe wird mehrere Tage auf 100 bis 150° C erwärmt, bis eine Brobe in Wasser untersinkt. Je nach dem Grade der Oxydation ist das sich beim Gintragen in Wasser ausscheibende Brodukt mehr oder weniger hart, unlöslich in Wasser, Altohol und Altalien, aber leicht löslich in allen Fetten und Ölen, Naphta, Bengol ufw. und auch in Schwefelfaure von 660 Be. schut und Guttapercha zusammengeschmolzen, bildet es elastische Massen, welche als Isolierungsmittel dienen können, und in leichten Rohlenwasserstoffen gelöft eignet es fich zur Berftellung von Afphaltladen.

<sup>1)</sup> Beitschr. f. angew. Chemie 1897, S. 587. — 2) loco cit. — 3) D. R.= \$1. Rr. 3577. Dingl. polyt. Journ. 232, 285.

Rave 1), beffen Berfahren von der Societé Oléo-Graisse ausgeführt wird. fnetet die Abfallfäure mit Mctallfpanen aller Art zusammen und lakt die Maffe liegen, bis die Saure neutralifiert ift. Dann wird dieselbe mit fochendem Baffer behandelt, wobei die Metallfulfate gelöft werden und die Barge in geschmolzenem Buftande an die Oberfläche fteigen. Diefe haben, nachdem ihnen burch Austochen mit Waffer die Salze vollständig entzogen find, die Gigenschaften des bestgereinigten, weichen Afphalts und ahneln in bezug auf Glaftizität und Debnbarkeit dem Rautschut. Durch Abtreiben der leichtflüchtigen Bestandteile in ber Retorte tann man bem Material jede gewünschte Sarte geben; erhipt man fo lange, bis nur noch feche Behntel bes urfprunglich weichen Afphalts in der Retorte gurudgeblieben find, fo erhalt man eine in Naphta lösliche Daffe, welche fast so bart ale Chonit ift und fich burch ihre Biberstandefähigfeit gegen Sauren und Alfalien fowie die Eigenschaft, ein ausgezeichneter Nichtleiter für Eleftrizität zu fein, vorzüglich zur Ifolierung von galvanischen Batterien. Leitungebrahten und Rabeln, fowie jum Übergieben von Gaurebehaltern eignet. Eine Tonne der Abfallfaure liefert etwa 500 kg diefes gereinigten, weichen Afphalts neben ben Sulfaten ber jum Abstumpfen ber Saure verwendeten Metalle.

Erhist und in Formen gepreßt kann dieser Mineralkautschufastasphalt als Ersat für Papiermaché dienen; die Lösungen in Betroleum, Naphta oder leichten Kohlenwasserstoffen sind vorzügliche schwarze, wasserdichte Firnisse, welche sest auf Metallen haften. Mit Darz, Wachs, Bech usw. bildet das Produkt Kompositionen, deren Eigenschaften zwischen denen ihrer Komponenten liegen. Er eignet sich auch zum Brikettieren von Sägespänen und liesert bei der trockenen Destillation neben einem vorzüglichen Leuchtgas ungefähr die Hälfte seines Gewichts an Naphta, Leuchtölen (zusammen ungefähr ein Drittel) und schweren Ölen (etwa ein Sechstel), welche den höheren Gliedern der Paraffinreihe ähnlich sind. Dabei hinterbleibt eine sehr reine, metallisch aussehende Kohle, welche so hart ist, daß sie Glas rist, die Elektrizität gut leitet und zur Herstellung von elektrischen und galvanischen Kohlen dienen kann.

Das Rohmaterial zu biefen Produkten ist in beinahe unerschöpflichen Mengen vorhanden; so beträgt die Produktion desselben in den Bereinigten Staaten von Nordamerika etwa 3 Mill. Tonnen jährlich.

De Grouffilliers 2) verfährt zur Abscheidung der Säureharze so, daß er die Abfallfäuren mit so viel Kaliumsulfat oder Natriumsulfat versetzt, als zur Bildung von Bisulfaten erforderlich ist. Beim Eindampfen tritt ein Zeitpunkt ein, in welchem sich die Säureharze an der Oberfläche der Flüssigkeit ausscheiden und in reiner Form abgeschöpft werden können.

Rach Zalozieckis) spielen bei der Zersetzung der Reinigungssäure aus Betroleumraffinerien Berdunnung, Licht und Wärme eine große Rolle. Bei der Berdunnung der Absallfäure mit Wasser scheiden sich die in der konzenstrierten Säure gelösten Bestandteile wieder aus, während daneben noch andere

<sup>1)</sup> Bgl. W. P. Thompson, Journ. Soc. Chem. Ind. 1888, p. 303; Chem.-Zig. 1888, S. 145. — 2) D. R.-P. Nr. 43 900, 1887. — 3) Naphia 1897, Rr. 12 bis 19.

Reaktionen verlaufen, die zur Bildung von Alloholen, Retonen, Athern, hauptfächlich aber zu Bolymerifationen Anlak geben. Beim Ermarmen finden Sulfonierunges und Ornbationsprozesse statt. Die Art ber Ginwirfung bes Lichtes ift noch nicht bekannt, mahrscheinlich besteht fie ebenfalls in einer Ornbation. Der aus frischer Saure burch Berdunnung abgeschiedene Teer enthält hauptsächlich polymerisierte Bestandteile des Betroleums von harziger Beschaffenheit, aus alterer Saure ober burch Erwarmen auf 60 bis 1000 refultieren pormiegend Sulfofauren. Beim Berdunnen ber Saure, welches am besten mit taltem Wasser geschiebt, entsteben oft brei Schichten. besteht aus hellen, polymerisierten Körpern, sogenannten Saureharzen, bie mittlere aus Schwefelfaureberivaten, die untere aus verbunnter Schwefelfaure, welche fehr schwer zu reinigen ift, sich aber auf schwefelsaure Tonerde verarbeiten Rach Balogiecti werden gur Fabritation von Laden die beiben bereits oben erwähnten, bei der Berdunnung der Abfallfaure sich über der Schwefelfaure abicheibenben Schichten verarbeitet. Man trennt sie von ber Schwefelfaure, verfest fie in Reffeln mit bem gleichen Bolumen Baffer, erhist 211m Sieben und neutralisiert mit basischen Ornben, Karbonaten ober organischen Basen. Es bilden sich die entsprechenden Salze, welche mit den übrigen Bestandteilen fich in eine homogene, rotbraune Maffe verwandeln. Rur Dar= ftellung von Laden wird diefelbe entweder ganz mafferfrei gemacht und in einem Gemenge von febr ftartem Altohol und Bengin, Terpentinöl ober Teerbl in ber Ralte gelöft, wobei alles bis auf einen geringen Rudftand in Lofung geht, ober fie mird bireft in bem gleichen Teil eines Gemenges von 50 grabigem Altohol und Bengin, Terpentinol ober Teerol in ber Ralte geloft. letten Methode bilden fich zwei Schichten, eine altoholische und eine Rohlenwafferftofflösung. Die Lade geboren zu ber Gattung ber "gemischten Bargmetallseifen-Ein gemischter Lad ift ber nach ber erften Methode hergestellte, ein Seifenlad ber in Altohol loeliche, ein Barglad ber in Bengin loeliche Anteil. Die Erdölfäuren und Sulfofäuren bilben bei ber Neutralisation Metallfalze, welche jum Trodnen und Erharten bes Lades beitragen, alfo als Siffatio Infolgebeffen trodnet ber gemischte Lad schneller als bie anderen. Der Harglad braucht brei bis fieben Tage jum Trodnen, tann aber ichneller trodnend gemacht werben, wenn man vor der Lösung den Rohlad von den flüchtigeren Bestandteilen befreit. Der Metallfeifenlad trodnet in 12 Stunden. Die neuen Lade, welche unempfindlich gegen Licht und Luft, aber empfindlich gegen Waffer find, konnen auf Solz, Metall und Leber verwendet werden, als Mattheize auf Möbel und als Farbbeize unter einer dunklen Bolitur. Um die Lade elastifch zu machen, genügt ein Zusat von 5 bis 15 Proz. Leinölfirnis, boch eignen sich hierzu nur die gemischten und Barglade. — Bur Fabrikation von Laden eignet fich frifche Abfallfäure am beften, weil in ihr die polymeris fierten Beftandteile, die Betrolharze, ben Gulfofauren gegenüber überwiegen und die erfteren die eigentlichen Lachfubstanzen find, mahrend die fauren Beftandteile nur als Sittativbildner wirten. In gang frifder Abfallfaure find nur geringe Mengen Gulfofauren vorhanden, die fich beim Berdunnen der Abfallfaure als mittlere Schicht über ber Schwefelfaure abieben und entfernt werben

können. Läßt man die Abfallfäure längere Zeit stehen, so überwiegen die Sulfosauren, sie lassen sich nicht leicht trennen, und man braucht infolgedessen zu viel Allohol zum Lösen. Die Sulfosauren sind überhaupt entbehrlich, da die vorhandenen Erdölsauren die eigentlichen Sittativbildner sind. Ihre Answesenheit ist nach Ansicht Zalozieckis zur herstellung einer guten Lachsubstanz durchaus nötig.

Übertroffen werden die aus Betroleumabfallfäure hergestellten Lade noch burch die aus der Abfallfäure von Schmierölfabriken gewonnenen. Als Ausbeute erhält man zwei Drittel bis brei Biertel des angewandten Säureteers als

Ladfubstanz und 2 bis 21/2 mal soviel fertige Lade.

Enblich berichtet noch R. R. Lipinstii), daß man aus dem Säureteer ber Schwerölreinigung in den russischen Betroleumraffinerien einen Asphalt von großer Reinheit (90 Broz. Bitumen) und beliebigem Härtegrad gewinnt, wenn man denselben nach Abscheidung der Schwefelsäure mit überhiptem Wasserdampf neutralisiert und mehrmals mit Wasser wäscht und trocknet. Dieses gänzlich fäurefreie Produkt sinder immer ansgedehntere Anwendung als Ersatsir die natürlichen Asphalte. Lipinsti ist der Meinung, daß, da die natürlichen Asphalte ebenfalls nur Orndationsprodukte des Erdöls zu sein scheinen, in ihren Eigenschaften aber und wegen ihrer Unreinheit dem aus dem Säureteer erzeugten Produkt nachstehen, die Boreingenommenheit gegen das letztere vollkommen unbegründet ist, soweit es sich natürlich um Asphalte für die Zwecke der Straßenpflasterung oder Isolierung gegen Feuchtigkeit handelt.

Die erste Destillation bes rohen Erböls wird in der Regel bis zum koksartigen Rückstand getrieben. Beim pennsplvanischen Erdöl beträgt dieser Rückstand etwa 10 Proz. der Füllung der Blasen, und es ist schon lange wünschenswert gewesen, die Bildung dieses Rückstandes zu vermeiden und statt seiner verwertbare Produkte zu erzielen. Die Bedingungen, unter denen es möglich ist, die Zersezung der Petroleumrückstände zu verhindern und neben einer vermehrten Ausbeute an Ölen Produkte zu erhalten, die in der Asphaltsfabrikation Berwendung sinden können, sind zuerst von Byerley erkannt worden, und er hat ein Versahren ausgearbeitet, daß nach E. F. Mabery und Byerley<sup>2</sup>) in Folgendem besteht:

Als Ausgangsmaterial bei dem von den Genannten beschriebenen Berfahren dienen die schweren Dle von 25 bis 28°B6, welche bei der Destillation nach dem Abtreiben der sür Brennöle geeigneten Fraktion in der Blase zuruckbleiben. Eine Probe dieses teerartigen Produkts zeigte bei 20° ein spezisisches Gewicht von 0,9325; es absorbierte 12,18 Proz. Brom und gab dabei 2,23 Proz. Bromwassersoff ab. In Retorten von der Form einer Käseglocke mit etwas kleinerem Durchmesser als Höhe und mit Böden von Stahlblech versehen, wird dieser Teer zur Destillation gebracht; die Blasen sassen uns gefähr 150 Barrels, wobei sie etwa zur Hälfte gestült sind. Wesentlich ist die Einleitung von Luft in die Flüssigkeit während der Destillation; sie wird durch

<sup>1)</sup> Chem.:Itg. 1896, Rep. S. 106. — 2) Amer. Chem. Journ. 1896, p. 141; Chem.:Itg. 1896, Rep. S. 77.

fünf vertikale Röhren von  $1^{1/2}$ " Durchmesser, welche bis nahe zum Boben ber Blase reichen, eingeführt. Bom Scheitel bes Doms sührt ein 6 zölliges Abzugs-rohr für die Dämpse nach den Kondensatoren, welche mit Rezipienten in Berbindung stehen, an welchen Luftpumpen und Exhaustoren Luft durch die Blase saugen; die Temperatur wird mittels eines in die Flüssigkeit eintauchenden Byrometers kontrolliert.

Man heizt zunächst auf 232 und später auf 343°F, auf welcher Höhe die Temperatur gehalten wird. Schon aus der Menge des Destillats ergibt sich eine bequeme Kontrolle für den Prozeß; das Destillat besitst die Eigenschaften der weniger slüchtigen Bestandteile des rohen Erdöls, ist von dunkelroter Farbe und kann durch Schweselsäure raffiniert werden. In der Praxis wird das gesamte Destillat auf Brennöl verarbeitet. Die Qualität des zurückbleibenden Asphalts hängt von der Dauer der Destillation ab, die in der Regel in vier dis fünf Tagen beendet ist; je weiter sie ausgedehnt wird, um so härter fällt natürlich der restierende Asphalt aus.

Die während des Prozesses durch die Flussisteit gesogene Luft bewirkt nicht allein eine teilweise Oxydation, namentlich wenn der Teer von schwesclshaltigen Ölen herrührt, sondern sie verhütet auch durch die fortwährende Beswegung der Flussisteit eine Zersetzung dzw. Berkokung derselben; als Oxydationsprodukte entweichen außer Wasserdampf und schwesliger Säure noch etwas Schweselsäure. Der Schwesel wird indessen nur zum Teil oxydiert; ein Teil besselben bleibt im Asphalt erhalten, und ein geringer Teil sindet sich in dem überdestillierten Öl. An Handelsprodukten entstehen bei diesem Prozes:

- 1. Goudron, fluffiger Afphalt, welcher als Zusat bei der Ausführung von Guffasphaltarbeiten bient;
- 2. Dachafphalt, zur herstellung von Dachpappe und Isoliermaterialien für Telephonleitungen geeignet;
  - 3. Straßenafphalt und
- 4. Byerlyt oder Firnisasphalt, ein ausgezeichnetes Material zur hersftellung der feinsten Sorten von Japanlad und dunklen Firnissen.

Die einzelnen Brobutte zeigen folgenbe elementare Bufammenfetzung :

														Goudron	Dach= asphalt	Straßen: asphalt	Byerlyt
$^{-}$														86,22	86,48	86,90	87,44
H														10,91	10,33	10,20	9,31
$\mathbf{S}$														0,30	0,40	0,39	0,41
N													.	0,18	0,61	0,63	0,64
0	(Þ	ur	ďχ	5	Di	ffe	rei	13)						2,39	2,18	1,88	2,20
Sp	èz	ifi	ď	jes	3 (	Be	wi	άjt						0,9560	1,00	_	1,04

Wie Mabery 1) hervorhebt, findet bei biefem Prozeg weniger eine Aufnahme von Sauerstoff, als ein Berluft an Wasserstoff statt, und es liege baber

<sup>1)</sup> Chem.=3tg. 1896, S. 83.

hier ein Fall von Polymerisation (?) vor. Da ber natürliche Asphalt sich in seinen Eigenschaften kaum von dem künstlichen Produkt unterscheidet, ist Mabery geneigt, anzunehmen, daß derselbe auf die gleiche Weise in der Natur sich gebildet habe.

Nach einer Mitteilung von Clifford Richarbson<sup>1</sup>) wird neuerdings auch kunstlicher Asphalt aus Betroleumrückländen dadurch hergestellt, daß man Schwefeldampfe bei hoher Temperatur auf dieselben einwirken läßt; der Schwefel soll hier die gleiche Rolle spielen, wie der Sauerstoff in dem von Mabery und Byerley angegebenen Versahren. Eine Analyse des auf diese Weise ershaltenen Produkts, welche diese Frage entscheiden könnte, ist in der von uns benutzten Quelle leider nicht angegeben.

Ein in dieser Richtung sich bewegendes Patent entnahm auch 3. A. Dubbs 2). Rohpetroleum ober Petroleumrückstände werden mit Schwefel erhitt, dann die Temperatur erniedrigt und abermals Schwefel zugesetzt und erhitt und dies noch ein drittes Mal wiederholt, worauf man schließlich weiter erhitt, bis das Produkt den gewünschten Härtegrad erreicht hat. Späterhin hat derselbe 3) das Bersahren dahin abgeändert, daß die Rückstände zuvor einer Behandlung mit Dampf unterworfen werden zur Entsernung der vorhandenen Paraffine. Nachsem durch hinreichendes Erhiten alle Feuchtigkeit ausgetrieben ist, wird Schwefel in bestimmten Berhältnissen, die sich nach dem Härtegrad des zu erzeugenden Produkts richten, zugesetzt und so lange bei einer wenig unter der Destillationsgrenze liegenden Temperatur weiter erhitt, bis das gewünschte Produkt erzielt ist.

D. W. Peiks4) auf ber gleichen Reaktion beruhendes Patent ist baburch gekennzeichnet, daß man auf 10 bis 20 Gew.-Tle. Petroleumrückftände oder ähnliche Kohlenwasserstoffverbindungen 50 Gew.-Tle. Teer und 50 Gew.-Tle. Harz zusetzt und das Gemisch unter Umrühren auf etwa 160° erhitzt, worauf man unter fortgesetztem Rühren und Steigerung der Temperatur auf 177° und barüber ungefähr 3 bis 6 Tle. Schwefel zusetz. Es kann auch ein Teil der Kohlenwasserssichungen zurückbehalten, mit dem Schwefel gemischt und ausammen mit diesem der erhitzten Mischung später zugefügt werden.

Einer weiteren, allerdings nur in beschränktem Maße ergiebigen Quelle für kunftliches Asphaltmaterial haben wir im Anschluß an die Paraffins und Mineralöls sowie Betroleumindustrie zu gedenken, d. i. des sogenannten Ölsgasprozesses. Man weiß seit langer Zeit, daß es möglich ist, durch pyrogene Zersetzung von Ölen, Fetten und schweren Kohlenwassersoffen ein Gas herzustellen, welches eine sehr hohe Leuchtkraft besitzt und vielsache Verwendung sindet, in der letzten Zeit namentlich zur Beleuchtung von Sisendahnwagen, weil es sich leicht komprimieren läßt, und welches unter den Namen "transportables Gas", "Fettgas" oder "Ölgas" bekannt ist.

Als Rohmaterial zur Herstellung bieses Gases bienen heute ausschließlich bie bei ber Berarbeitung bes Brauntohlen- oder Leuchtschieferteers, sowie bes rohen

<sup>1)</sup> Cbend. 1897, S. 289. — 2) Amer. Pat. Ar. 468 867, 1892. — 3) Amer. Pat. Ar. 480 234, 1892. — 4) D. R.:P. Ar. 124 629 vom 9. April 1899; Chem. Ind. 1902, S. 52.

Erböls entfallenden schweren Die, in der Regel "Gasöl" genannt. Diese Die werden in glühende Retorten eingeführt, worin sie sich zunächst verslüchtigen, während die gebildeten Dämpfe sich dann an den heißen Wänden der Retorten, sowie in dem hoch erhisten Retortenraum selbst in gasförmige Körper und einen Teer zersetzen, der sich in der Borlage sammelt, den sogenannten DI= oder Fettgasteer. Der Borgang, der bei der Bildung des Olgasteers stattsindet, ist der, daß die schweren, wie wir gesehen haben, größtenteils ungesättigen Reihen angehörigen Kohlenwasserloffe in einsache gesättigte Kohlenwasserssischen Bassonige Olesine zerlegt, und daß außerdem durch Einwirkung der übershisten Retortenwände auf die Öldämpfe unter Abspaltung von Kohlenstoff aromatische Substanzen gebildet werden.

Es resultiert bemzusolge ein Teer, ber zwischen bem Braunkohlenteer und bem Erböl einerseits und bem Steinkohlenteer anderseits gerade in der Mitte steht; seine Menge beträgt 30 bis 45 Proz. des zur Bergasung gelangten Öls, und er wird im großen und ganzen noch heute als lästiges Nebenprodukt betrachtet, wenngleich er auch häusig in der Asphaltindustrie Verwendung sindet. Er ist zwar in Farbe und Geruch dem Steinkohlenteer äußerst ähnlich, ist aber viel dunnstüssiger als jener und besitzt ein spezisisches Gewicht von nur 0,95 bis höchstens 1,00.

Die Untersuchungen, die über die Zusammensetzung des Ölgasteers vorsliegen, zeigen, daß diese mit Rücksicht auf die verschiedene Natur des Rohmaterials, sowie die wechselnde Bildungstemperatur eine sehr schwankende ist. Neben den im Steinkohlenteer vorhandenen aromatischen Kohlenwasserstoffen (Phenole und Basen sehlen, weil das Rohöl keinen oder äußerst wenig Stickstoff und Sauerstoff enthält) sinden sich Kohlenwasserstoffe der Fettreihe, namentlich Olesine und Azethlene und bisweilen auch niedrig siedende, gesättigte Kohlenwasserstoffe dieser Klasse. Scheithauer 1) hat einen, wohl aus Brauntohlenteerölen gewonnenen Ölgasteer untersucht und gibt dafür folgende Siedeanalnse:

```
von 70 bis 110 bis 150° gehen über 5 bis 10 Proz.
           150 "
                    200^{0}
                                     5 "
                                           10
           200
                    250^{\circ}
                                           20
 "
           250 "
                    3000
                                           20
               iiber 3000
                                           30
    Rückftand und Berluft
                                           10
```

Ein von Dworkowitfch 2) aus ruffifchen Betrolrudständen hergestellter Teer lieferte bei der Berarbeitung:

Benzol					32,40	Proz.
Leichte Öle	•				41,10	"
Anthrazen					0,14	"
Schmieröl					11,00	"
Pech	•				11,00	"

<sup>1)</sup> Die Fabrikation der Mineralöle usw., S. 282. Braunschweig 1895. Friedr. Bieweg & Sohn. — 2) Journ. of Gaslighting 1893, p. 1083.

Wie der Steinkohlenteer enthalt auch der Fettgasteer reichliche Mengen von suspendiertem freien Kohlenstoff, dem er auch in erster Linie seine Farbe verbankt.

Die Destillation bes Digasteers wird nur in vereinzelten Fällen in größerem Maßstabe betrieben; sie liefert eine sehr benzolreiche Naphta, die unter dem Namen "Hydrokarbon" zum Karburieren von Leuchtgas verwendet wird, eine mittlere Fraktion, welche als sogen. "Buböl" verkauft wird, und einen der Zersetung entgangenen Teil, der häusig wieder zur Bergasung dient, vielsach aber auch als sogen. "Bohröl" in der Eisenindustrie Berwendung sindet. In den Blasen verbleibt eine schwarze, nach dem Erkalten zähslüssige Masse, die in der Asphaltindustrie als Surrogat für Goudron gern gebraucht wird. In seinen Eigenschaften steht dieser Goudron etwa in der Mitte zwischen weichem Steinkohlenteerpech und Goudron aus Braunkohlenteer.



Zweiter Teil.

Der natürliche Asphalt und seine Anwendung in der Industrie und den Gewerben.



Die wertvollen, bzw. differenten Eigenschaften der in der Natur vorstommenden reinen Asphalte und Asphaltmaterialien haben nicht wenig dazu beigetragen, die Anwendung berselben in Industrie und Technik so vielseitig als

möglich zu geftalten.

Wenn wir diese Gigenschaften noch einmal retapitulieren, so sind es turz bie folgenden: 1. die große Beftandigfeit bes Afphalts gegen den Ginflug ber Barme, ber Atmosphärilien, sowie faurer und alkalischer Flussigkeiten, Dampfe und Gafe; 2. Die Löslichkeit in leichtflüchtigen Lösungsmitteln, wie Bengin, Bengol, Terpentinol ufm.; 3. feine glangend fchwarge Farbe, welche Eigenschaften in ihrer Zusammenwirtung ihn geschaffen machen wie fein anderes Material zur Berstellung von Farben, Firnissen und Laden aller Art und für alle 3mede; 4. fein ichlechtes Leitungevermögen für Barme, Elektrizität und Schall, Eigenschaften, von benen vielfach für Ifolierungezwede der verschiedensten Art Gebrauch gemacht wird; 5. feine Lichtempfindlichkeit, welche die Grundlage eines wertvollen Bervielfältigungsverfahrens für funftlerische Erzeugnisse bildet; 6. die Wasserdichtigkeit; 7. die Widerstandsfähigteit gegen mechanische Abnugung und 8. fein hohes Glaftizitats= vermögen, vermöge beren man imftande ift, ihn zur Berftellung von mafferbichten, geräuschlosen und elastischen und barum hygienisch wertvollen Belägen für Behwege und Kahrstraken. Dächer, Beranden, Reller- und Innenräume zu benuten.

Wir sehen also, daß der Asphalt in allen Zweigen menschlicher Tätigkeit eine Rolle zu spielen berufen ist. Weitaus den größten Verbrauch sindet er im Baugewerbe, und zwar hauptsächlich als Straßenbaumaterial, als Fußbodenbelag oder als Isolierschicht gegen aussteigende Feuchtigkeit und Grundwasser. Es sind vornehmlich zwei Formen der Aussührung, welche hier in Frage kommen: der Stampfasphalt und der Gußasphalt. Welche enorme Quantitäten an Asphalt zu diesem Zwecke verdraucht werden, mögen folgende Zahlen ergeben: Im Jahre 1881 1) lagen in Berlin ungefähr 130 000 qm Stampfasphalt, dagegen im Jahre 1897 2) schon 1418 400 qm; im gleichen Jahre besaß London 185 380, Paris 357 260 und Wien 82 450 qm Asphaltsahrstraßen.

Das gemeinschaftliche Rohmaterial für beide Arten ber Asphaltierung bilbet ber unter bem Namen "Asphaltstein" bekannte bituminöse Kalk, über beffen Borkommen und Gewinnung wir bereits in einem früheren Kapitel

<sup>1) 3.</sup> Dietric, Die Afphaltstraßen, S. 70. - 2) Bau-Industrie 1897, Rr. 5.

Aussührlicheres mitgeteilt haben. Dieses Gestein wird durch Mahlen in bert Zustand seiner Berteilung gebracht und in diesem Zustand als sogenanntes "Asphaltpulver" direkt zur Herstellung von Stampfasphaltarbeiten für Fahrstroßen usw. verwendet. Zur Herstellung von Gußasphaltarbeiten muß das pulverisserte Material noch mit einem Zusamittel, dem sogenannten "Gous dron", verarbeitet werden, um "Asphaltmastir" zu bilden, welcher in gesichmolzenem Zustande zum Belegen von Fußsteigen, Baltons, Düchern uswoder zum Isolieren von Grundmauern und bergleichen dient. Alle drei Produkte werden sabrismäßig hergestellt und sind Handelsartikel.

Als wichtigsten Zweig ber Industrie bes natürlichen Afphalts werben wir baher im folgenden junachst seine Berarbeitung und Berwendung zus Stampf= und Gugarbeiten zu besprechen haben und lassen bann, baran ansichließend, seine Berarbeitung zu anderen Zwecken folgen.

### Sechstes Rapitel.

# Die Herstellung des "Asphaltpulvers" und seine Verwendung zu Stampfasphaltarbeiten.

Man kann ohne weiteres sagen, daß fast alles Asphaltpulver, welches zu Stampsasphaltarbeiten verwendet wird, direkt aus dem natürlichen Gestein durch mechanische Bearbeitung gewonnen wird. Es existieren zwar eine Reihe von Patenten, welche dieses Produkt auf künstlichem Wege erzeugen wollen, aber sie alle haben, vielleicht mit Unrecht, größeren Eingang nicht gefunden wegen des leicht begreissichen Migtrauens, das nun einmal jedem künstlichen Produkt entgegengebracht wird. Bevor wir daher auf die Herstellung des Usphaltpulvers näher eingehen, dürfte es am Platze sein, über die

## Gewinnung und Eigenschaften bes Afphaltsteins

einiges vorauszuschiden. Wie wir in den beiden ersten Kapiteln bereits kennen gelernt haben, sind die Hauptsundorte für dieses Gestein das Bal de Travers, Senssel, Lobsann, Sizilien (Ragusa), Limmer und Borwohle. Un diesen Lagerstätten wird der Asphaltstein teils durch Tagedau, teils durch Schachts und Stollendau gefördert. Die Sprengung der Felsen erfolgt meistens durch Pulver, welches sich bei dem weichen Gestein besser bewährt hat als Dynamit. Die Herstellung der Bohrlöcher kann größtenteils mit sogenannten Handlössels bohrern erfolgen. Das gebrochene Gestein wird meist am Ort der Gewinnung selbst weiter verarbeitet, zuweilen aber auch direkt als solches verschickt.

Je nach seinem Reichtum an Bitumen wechselt die Farbe des Asphaltsteins von grau dis schwarzbraun; ein Gestein mit normalem Bitumengehalt (etwa 10 Proz.) besitzt die Farbe der Schokolade. Die Härte des Gesteins wechselt gleichfalls mit dem Bitumengehalt, so daß ein sogenannter "magerer" Stein beim Zerschlagen in bezug auf Bruch und Klang sich kaum vom reinen Kalkstein unterscheidet, während "fettes" Gestein als plastische Masse beim Ansichlagen einen Eindruck vom Hammer empfängt, ja sich die zu gewissem Grade breit schlagen läßt und nur einen dumpfen und stumpfen Ton gibt. Ein derartiges Gestein läßt sich auch mit dem Messer leicht bearbeiten oder bei noch

höherem Bitumengehalt leicht zwischen den Fingern zerdrilden. Ebenso wechselt mit dem Gehalt an Bitumen auch das spezisische Gewicht des Asphaltsteins, welches aber auch anderseits von der Natur des Gesteins beeinflußt wird; ein Gestein mit etwa 10 Proz. Bitumen besitzt ein spezisisches Gewicht von ungefähr 2 dis 2,15.

Über die Zusammensetzung bes Asphaltsteins verschiedener Gruben gibt

Dietrich 1) folgende Busammenftellung:

	Bal de Travers	Cepffel≠ Pyrimont	Lobjann	Raguja	<b>Cefi</b>	Roccamorice	Limmer, Teutsche Ges.	Borwohle, Deutsche Ges.
Bitumen	10,15	8,15	12,32	8,92	7,15	12,46	14,30	8,50
Rohlenfaurer Ralt	88,40	91,30	71,43	88,21	73,76	77,53	67,00	80,04
Schwefelf. Ralt .					1,72	2,63		
Ton u. Gifenoryd	0,25	0,15	5,91	0,91	3,02	2,17	)	1 400
Schwefel			5,18		_	_		4,03
Rohlenj. Magnefia	0,30	0,10	0,31	0,96	14,24	4,71	17.50	0,55
Sand	<u> </u>	l —	3,15	0,60	0,10	0,50	17,52	h
Sonftige faureun=	ll .							4,77
lösliche Stoffe	0,45	0,10			_	_	1	)
Berluft	0,45	0,20	1,70	0,40	_	_	1,18	2,11
•	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Weber2) gibt folgenden Bitumengehalt für nachstehende Afphaltpulver, wie sie zur Stragenpflafterung verwendet wurden:

Pyrimon	t=@	5eŋ	ffel			•	•		8 9	3roz.	Bitumen
Val de T	ra	ver	8					•	9,25	"	"
Lobsann					•			•	17	"	"
Raguja									19	,,	,,

Ein Asphaltstein von Sysran an der Wolga (Gouvernement Simbiret) zeigte folgende Zusammensetzung:

Bitumen				1 3 <b>0,</b> 50	11 20,1
Rohlensaurer Kalk Rohlensaure Magnesia					78,0
Sand				<u> </u>	1,8
		_	1	00.00	100.0

Wir sehen also, daß der Grad der Durchsetzung des Gesteins mit Bitumen ein außerordentlich wechselnder und nicht einmal für das Gestein ein und derselben Abstammung derselbe ist. Diese Abweichungen hängen natürlich ebensosehr mit der physitalischen Beschaffenheit des durchsetzen Gesteins (Dichtigkeit

<sup>1)</sup> loc. cit. S. 17 u. 58. — 2) Ebend.

bes Gefüges, Feinheit bes Korns), als wahrscheinlich auch mit bem Druck und ber Natur bes Bitumens zur Zeit ber Imprägnierung und ber Zeitbauer bieser letteren selbst zusammen. Daraus erklärt es sich auch, daß ber Bitumengehalt im Stein, ber burchschnittlich zu etwa 10 Proz. angenommen werden kann, an manchen Stellen ein und berselben Lagerstätte auf 20 bis 30 Proz. steigen kann, während er anderseits wieder bedeutend unter den Durchschnittsgehalt sinkt und sogar inmitten bes bituminösen Gesteins Schichten vorkommen, welche gänzlich frei von Bitumen sind.

Die Erfahrung hat aber gezeigt, daß es durchaus nicht gleichgültig ist sie Süte einer Stampfasphaltarbeit, welchen Bitumengehalt das verwendete Asphaltpulver besitz; ist es zu arm an Bitumen, so besitzt es teine Bindefraft, und wenn es sich auch beim Komprimieren zu einer sesten Schicht vereinigt, so ist diese doch nicht elastisch und undurchlässig genug sür Feuchtigkeit und widersteht im Winter nicht der Kälte. Steigt der Vitumengehalt aber über das normale Maß, so ist eine aus derartigem Material hergestellte Pslasterung zu empfindlich gegen die Sonnenhiße, sie empfängt Eindrücke von Huf und Rad, wird uneben und löcherig und verschiedt sich seisonders bei etwas geneigter Fahrbahn. Die Praxis hat gelehrt, daß die besten Resultate bei Stampsasphaltarbeiten bei einem möglichst gleichmäßigen Gehalt an Bitumen von etwa 8 bis 10 Proz. und nicht über 12 Proz. erzielt werden.

Hieraus ergibt sich bie Notwendigkeit der Sichtung des rohen Materials vor der weiteren Verarbeitung in der Weise, daß man das zu sette Gestein von dem mit normalem Bitumengehalt und dieses letztere wieder von dem zu mageren und tauben Gestein trennt, wie wir dies später sehen werden. Das mit großem Reichtum an Bitumen ausgestattete Gestein eignet sich vorzüglich zur Herstellung von Asphaltmastir, während das zu arme durch Zuschlag entsprechend reicher Partien für Stampfasphaltzwecke aufgebessert werden tann.

Es ift eine für den naturlichen Afphaltstein außerordentlich charakteristische Eigenschaft, bag er beim Erhiten zu einem Bulver gerfällt, welches fich burch Drud mieder zu einer Maffe von ber Barte bes urfprünglichen Gesteins verbichten läßt, und auf dieser Eigenschaft beruht feine Anwendung zu Stampfafphaltarbeiten. Aus biefem Berhalten in ber Warme gebt aber bervor, bak in biefem Bestein bie einzelnen Bartifelchen weber burch molekulare Robafion, noch burch ein mineralisches Bindemittel zusammengehalten werben, sondern dak es lediglich der Afphalt ift, welcher die Teilchen zusammenkittet. Es ift baber fehr mahrscheinlich, daß durch das Eindringen, beziehungsweise die Berbidung bee Erbole im Geftein ber moletulare Bufammenhang ber Teile bes ursprünglichen Gesteins gelockert worden ift und der Asphalt die Rolle des Bindemittels übernommen hat. Wenigstens ist es bei Bersuchen, die 1880 im Conservatoire national des arts et métiers 1) vorgenommen worden find, nicht möglich gewesen, reines bidfluffiges Bitumen unter großem Drud in eine Lage gewöhnlichen körnigen Ralkfteins einzupreffen; bies gelang zwar burch längeres Rochen bes Ralksteins in ber Afphaltmaffe, aber bas fünftlich imprag-

<sup>1)</sup> Bgl. Dietrich, loc. cit. S. 11.

Robler, Chemie u. Technologie b. naturl. u. funftl. Afphalte.

nierte Produkt besitzt nicht die Eigentümlichkeit, beim Erwärmen zu Pulver zu zerfallen, sondern es gibt in der hitze sein gesamtes Bitumen wieder ab, ohne indessen sonst eine Beränderung zu erleiden. Daraus geht natürlich auch ohne weiteres hervor, daß ihm die Fähigkeit der Wiedervereinigung unter Wärme und Oruck abgeht.

Das Sortieren der Afphaltsteine nach dem Bitumengehalt unter sich und vom tanden Gestein erfolgt in der Regel zu Tage durch einsaches Belesen, wobei die Farbe des Gesteins ein gutes Unterscheidungsmittel abgibt. In Lobsann wird nach Dietrich i) das robe Gestein in stehenden zylindrischen Gesäßen von 1 m Durchmesser bei 1 m Höhe mit direktem Damps, welcher das Gestein ohne Spannung durchstreicht, behandelt, wobei die bituminösen Teile derartig aufgeweicht werden, daß sie unter der Hand oder bei geringem Anstoßen in Stücke zerfallen, welche der Arbeiter leicht von dem wertlosen Gestein trennen kann, bevor sie den Zerkleinerungsmaschinen zugeführt werden. Wan vermeidet ein direktes Erhigen des Gesteins in der Absicht, eine Bersslüchtigung wertvollen Bitumens zu verhüten; da aber das Material infolge des Dämpsens mit Feuchtigkeit beladen wird, welche der späteren Verwendung des Asphaltpulvers keineswegs zuträglich ist, schlägt Dietrich vor, das Ersweichen des Asphalts durch Zusuhr von erhister Luft auszusühren bei einer Temperatur, dei welcher ein Verlust an Vetumen noch nicht zu befürchten steht.

### Das Zerkleinern und Pulverisieren des Asphaltsteins.


Wir haben bereits erwähnt, daß der Afphaltstein beim Erhitzen in ein Pulver zerfällt, und dies war auch der Weg, bessen man sich früher zur Herstellung des Asphaltpulvers bedient hat. Das Erwärmen geschah in geschlossen Gesäßen bei mäßiger Hitze, wobei man den Zerfall der härteren Teile durch Stampfen unterstützte und taubes Gestein gleichzeitig aussonderte. Hierbei verlor der Asphaltstein natürlich einen nicht underrächtlichen Teil seines Bitumens, der um so größer war, je weniger Vorsicht dein Erhitzen geübt worden ist. Sehr bald kam man daher dazu, das Gestein auf einem anderen Wege, dem sür die Zerkleinerung harter Materialien allgemein üblichen, im Vordrechen und Mahlen bestehenden, in den für die weitere Verarbeitung gewünschten Zusstand zu bringen.

Aus ben erwähnten Eigenschaften bes Asphaltsteins geht ohne weiteres hervor, daß dies mit nicht geringen Schwierigkeiten verknüpft ist. Die Zähigsteit bes Materials und seine Eigenschaft, in erwärmtem Zustande sich wieder zu tomprimieren, machen ganz besondere Zerkleinerungsmaschinen notwendig. Es ist natürlich erforderlich, bevor das Gestein einem Mahlprozes unterworsen wird, es in einen hiersur geeigneten Zustand, in Stücke von Eis bis Faustsgröße zu bringen. Früher geschah dies ganz allgemein durch Handarbeit, indem man die aus den Gruben kommenden Stücke spaltete und mit dem Hammer weiter bearbeitete. Das Mahlen dieser zerkleinerten Masse geschah

<sup>1)</sup> loc. cit. S. 23.

mit großen Schwierigkeiten zwischen gewöhnlichen, rotierenden Mühlsteinen, auf Kollergängen und später in Augelmühlen mit konstanter Einfüllung und Entleerung. Aber infolge der durch die Reibung entstehenden Wärme komprimierte sich das Pulver fortwährend schon in den Mühlen, so daß diese bereits nach ganz kurzem Betrieb verschmiert waren und gereinigt werden mußten. Die Leistungsfähigkeit eines derartigen Bersahrens war natürlich nur eine sehr geringe und die Arbeit somit eine recht teure.

Später bebiente man sich zum Borbrechen ber rohen Asphaltsteine spezieller Maschinen, sogenannter Steinbrecher, die durch Basser oder Dampstraft betrieben wurden. In der Regel waren dies die gewöhnlichen Steinbreche maschinen mit vollen Brechbaden oder mehrere übereinander liegende und gegen-



einander rotierende Walzenpaare von verschiedener Stellweite mit oder ohne Riffeln oder Stacheln. Erstere hatten den Nachteil, daß das Gestein an der Fläche der Backen festklebte und nicht rasch genug oder nur unter Anwendung von Handarbeit aus dem Maul des Brechers siel; letztere bewährten sich nicht für jedes Gestein, und wo sie zur Zufriedenheit arbeiteten, verbrauchten sie doch zu viel Kraft.

Diese Mißstände führten im Laufe der Zeit zur Konstruktion der sogenannten "Gitterbrecher", deren erste wohl in der Fabrik zu Bal de Travers in Tätigkeit waren. Diese Apparate bestehen in der Hauptsache aus zwei Gittern aus Gußstahlstäben, welche an einer gemeinschaftlichen Uchse scherenartig inseinander greifen. Fig. 17 stellt eine derartige Maschine vor, wie sie von der

Firma Siller und Dubois in Kalf bei Köln eigens für diesen Zwed gebaut werden. Die an der Seite des Gestells gelagerte Antriedswelle mit Boll- und Leerscheibe greift an der gegenüberliegenden Seite in ein Zahnrad mit vielssacher Übersetzung, welches seinerseits einen ovalen Erzenter in Bewegung setzt, der das eine, lose Gitter gegen das am Rahmen selbst montierte, seste preßt und es auf dem Rückwege infolge seiner Schwere wieder mitnimmt.

Der Apparat ist außerordentlich leistungsfähig und arbeitet nahezu ohne Berstopfung, weil das zwischen ben einzelnen Stüben der Gitter unter Umständen sich sestsende Material von dem nachfolgenden bei dem herrschenden hohen Druck einfach durchgepreßt wird. Der Verschleiß ist ein sehr geringer, und es können schadhafte Stübe mit Leichtigkeit ausgewechselt werden. Je nach Wahl der Scheiben zwischen den einzelnen Stüben kann die Stückgröße des gebrochenen Gutes nach Belieben variiert werden. Die erforderliche Maschinenkraft vorausgesetzt, kann in diesen Brechern das Gestein in Stüden, wie sie aus der Grube kommen, direkt zerkleinert werden.

Als leiftungsfähigste Mühlen zur weiteren Zerkleinerung bes vorgebrochenen Asphaltsteins kommen heute ausschließlich die Desintegratoren (Schleubermühlen) in Betracht, die im vorliegenden Falle allen anderen Systemen weit überlegen sind. Diese Mühlen werden in gleich vorzüglicher Güte von den Firmen Siller u. Dubois in Kalk und Brinck u. Hübner in Mannheim gebaut; die folgende, von diesen Firmen gegebene Beschreibung berselben erläutere ihre Wirkungsweise.

Diese Mühlen bestehen im wesentlichen aus 4, 6 und mehr konzentrisch ineinander laufenden Trommeln, deren zylindrische Umsassungswände aus Stäben gebildet sind, welche an der einen Seite auf Scheiben und an der anderen in Ringen verschraubt oder vernietet sind. Die erste (innere) und dritte bzw. fünste usw. Trommel bilden ein zusammenhängendes Ganze, welches mit der Nabe der Scheibe auf die eine Achse besestigt ist und von dieser mittels einer Riemenscheibe in rotierende Bewegung gesetzt wird; ebenso sind auch die zweite und vierte bzw. sechste usw. Trommel als zusammenshängender Teil des Apparates auf die andere Achse besestigt, um von einer zweiten Riemenscheibe betrieben zu werden. Der eine Riemen ist nun in der gewöhnlichen Weise aufgelegt, während der andere gekreuzt wird, so daß die beiben Trommelapparate in entgegengeseter Richtung rotieren.


Der Betrieb erfolgt gewöhnlich durch eine gemeinschaftliche Borlegwelle, die von der haupttransmissionswelle bewegt wird.

Die zu pulverisierenden Materialien werden durch einen an dem Umhüllungskasten befindlichen Trichter mit verstellbarem Regulierapparat permanent in das Innere des Apparats gebracht und aus der ersten Trommel durch die entsprechend weiten Zwischenräume der Städe infolge der Zentrisugalkraft in die zweite entgegengesetzt laufende geschleubert, wo sie, teilweise zerschlagen, aus dieser in die dritte (wieder in der Richtung der ersten laufenden) getrieben, immer weiter zerkleinert in die vierte (äußere) bzw. sünste, sechste usw. gelangen und von derselben in pulverisiertem Zustande gleichmäßig an allen Punkten der Peripherie herausgeschleubert werden. Diese Operation bauert nur höchstens eine Sekunde (je nach ber Größe und Umfangsgeschwindigkeit der Trommeln), in welcher kurzen Zeit die Materialien den Trommelapparat passiert haben.


Die nebenstehende Fig. 18 zeigt die Anordnung der Stäbe, wobei die Pfeile die Drehungsrichtung der Trommeln bzw. die Richtung der Bahn an-

geben, welche ein Körperteilchen a in bem Apparat burchlaufen muß.

Die zerkleinernde Wirkung erfolgt hier zunächst durch die Schläge in den mit entsprechenber Geschwindigkeit abwechselnd in entgegengeseter Richtung rotierenden Trommeln und dann noch hauptsächlich, was für das Pulverisieren und Feinmahlen sehr wichtig ist, durch die Reibung des mit großer Behemenz kreuzweise durcheinander geschleuderten Materials in sich selbst, welches in Strömen (der Trommelbreite entsprechend) fortwährend im Zickzack durchgejagt und gepeitscht wird, wodurch es sich vollends aneinander zerreibt.



Der Trommelapparat ist mit einem aus mehreren Teilen dicht zusammengeschraubten Blechkaften umhult (f. Fig. 19), der sich aber behufs etwaiger



Reinigung oder Untersuchung des Apparates leicht auseinandernehmen und abheben läßt. Das pulverisierte Produkt fällt aus der Öffnung in der Grundplatte nach unten durch einen im Fundament seitlich angebrachten Kanal heraus und wird aus einem Sammelbehälter durch einen Elevator wieder heraufgeschafft ober, bei einem kleinen Quantum, in Kasten ober Saden aufsgefangen.

Die Größe der Trommeln, die Zahl der Umbrehungen, die Anordnung, Stärke und Anzahl der Stäbe richtet sich nach dem zu verarbeitenden Quantum, nach der Festigkeit der zu pulverisierenden Materialien und nach dem Grade der zu erzielenden Feinheit des Produkts. Man kann gröber oder seiner mahlen und jede beliebige Feinheit erzielen, je nachdem man dem Apparate eine geringere oder größere Geschwindigkeit gibt und je nachdem man die Entsfernung der Stäbe wählt. Man wendet auch häusig sechs bis acht Trommeln an, besonders wenn es sich darum handelt, sehr sein zu mahlen.

Bei dieser Art der Zerkleinerung wird die aufgewendete Kraft am vorteilhaftesten nutbar gemacht, da dieselbe mit Ausnahme der Reibung in den Achsenlagern ganz der zerkleinernden Wirkung zu gute kommt. Hierdurch erskärt sich auch die außergewöhnlich große Leistungsfähigkeit der Schleudermühlen im Bergleich zu allen anderen Mühlen und Zerkleinerungsmaschinen.

Da die Wirkung durch Schlagen, Zerschmettern und durch das Zerreiben des in den Trommeln freischwebenden Materials in sich selbst erfolgt, kann man auch klebrige und nicht ganz trockene Körper bis zu einem gewissen Grade, d. h. soweit es überhaupt möglich ist, zerkleinern, wozu es sonst keine passende Maschine und maschinelle Einrichtung gibt.


Die Schlendermühlen eignen sich auch ganz vorzüglich zum innigen Mischen verschiebener Körper, wenn dieselben in unzerkleinertem oder feinem Zustande gleichmäßig in den Trommelapparat eingesührt werden oder vor dem Aussche etwas durcheinander geschaufelt worden sind. Bei der großen Leistungssähigkeit kann man in verhältnismäßig kurzer Zeit das Gemisch mehrere Male durch den Apparat jagen, um dadurch die mäglichst innigste Mischung der versichiedenen Körperteilchen zu bewirken; für gewöhnlich genügt aber ein einsmaliger Durchgang.

Die Abnutzung und ber Berbrauch an Schmiermaterial find im Bershältnis der Leiftungen sehr gering; für die Zerkleinerung von harten Körpern werden die Stabe aus Stahl angesertigt.

Die vier Lager sind nach verbesserter Konstruktion hergestellt, ähnlich ben Achsenlagern der Eisenbahnwagen ganz verschlossen und verdicket, damit kein Staub und Schmutz eindringen kann. Die hohlen Lagerkörper werden so weit mit Öl gefüllt, daß die Laufstellen teilweise davon umgeben sind und von selbst geschmiert werden; außerdem sind noch Filzlappen eingezogen, um das Öl bei geringer Füllung aufzusaugen und an die Laufstellen abzugeben. Bei dieser vorzüglichen Konstruktion sind Lager und Achsen am sichersten vor dem gefährlichen Warmlaufen geschützt und die Reibung und der gewöhnliche Berschleiß sehr vermindert, während der Ölverbrauch auf ein Minimum reduziert wird.

Das abgenutte bide Schmieröl sinkt nach unten in die Höhlungen und muß von Zeit zu Zeit abgelassen werden, damit von oben wieder frisches Dl nachgefüllt werden kann.

Bei der Berarbeitung von klebrigen Materialien muß der Trommelsapparat häusiger gereinigt werden, was in der gewöhnlichen Weise von außen sehr umständlich und zeitraubend ist. Es ist deshalb für diesen Zweck eine besondere Konstruktion gemacht worden, bei welcher sich die abgehobelten Spindelkasten mit den Achsen und dem zugehörigen halben Trommelapparat auf der ebenfalls an den betreffenden Stellen abgehobelten Grundplatte leicht und schnell mittels einer Schraubenspindel ausziehen lassen, um die Reinigung im Innern der Trommeln bequem und rasch zu bewirken. Das Auss und Eins



ruden bes Apparates kann jeder gewöhnliche Arbeiter mit Sicherheit ausführen, vgl. Fig. 20.

Diese Schleubermühle zeichnet sich nun, wie aus der vorstehenden Besichreibung und der nachstehenden Tabelle hervorgeht, vor allen anderen Mühlen und Zerkleinerungsmaschinen durch wesentliche Vorteile aus, und zwar hauptssächlich:

- 1. durch die außerordentlich große Leiftungsfähigkeit im Berhältnis ber aufzuwendenden Kraft und Zeit;
- 2. durch die Fähigkeit, daß sie auch feuchte und sogar klebrige Körper, wie grubenfeuchten Ton, Asphalt, Superphosphate, pulverisieren kann;
- 3. badurch, daß man den Grad der Feinheit des zu erzielenden Produktes (Bulver) durch die Umdrehungsgeschwindigkeit, welche man den Trommeln gibt, regulieren kann;
- 4. burch die Berwendbarkeit zur innigsten Mischung der verschiedensten, sowohl feuchten wie trockenen Materialien, auch bei sehr ungleichem spezifischen Gewicht;
- 5. durch die äußerst einfache Konstruktion ohne jegliche komplizierte Einrichtung und ohne alle feinen Teile, so daß also die Reparaturen auf ein

136			Ctunit	ոլալ <b>ի</b> ցոււ	•			
Die vorstehenden Angaben über Umdrehungsgeschwindigkeit, Leiftung und Kraftverbrauch gelten für mittelsharte Materialien, wie Tonschiefer, Gipsstein und Salze; die bezüglichen Zahlen find natürlich abhängig von dem spezisischen Gewicht, der Festigkeit und Zähigkeit des zu verarbeitenden Körpers und der zu erzielenden Feinheit des zu pulverissernden Produkts, sowie von der aufgewendeten Kraft und der Anzahl der Trommeln.	Raumberbrauch jur Auf- ftellung in Metern, Breite	Ranmberbrauch zur Auf- stellung in Metern, Länge	Durchmeffer ber Antriebs: jceiben in Millimetern .	Kraftverbrauch in Pferder truften	Annähernde Leiftung pro Stunde in Rilogrammen	Annähernde Zahl der Um- drehungen pro Minute .	Durchmeffer ber äußeren Exommel in Metern	Modell = Nr.
Angaben Piefer, Gip u verarbeit gahl der T	8,0	4,5	650	30—10	30 000	250—300	2,000	I
über Usftein und ienden Köl	2,6	3,9	600	26—35	20 000	250—350	1,750	п
chers und	2,5	3,0	550	20—25	15 000	300 – 450	1,500	ш
ngsgeschi de bezügli der zu er	2,0	3,0	500	10—15	9000	400600	1,250	IV
hwindig chen Zahli zielenden	1,6	2,4	450	8—12	6000	400-800	1,100	V
keit, Le en find n Feinheit d	1,6	2,4	400	7—10	4000	500—900	1,000	VI
iftung v atürlich a es zu pult	1,35	2,0	350	<b>6</b>	2500	600—900	0,900	VII
ınd Kraf bhängig ve verifferender	1,35	2,0	300	5_7	1500	600—1000	0,800	VIII
tverbra: 11 Produkts	1,15	1,7	300	3-6	800	250—300   250—350   300—450   400—600   400—800   500—900   600—900   600—1000   700—1000   80	0,700	IX
u ch gelten zzifischen & , sowie vo	1,15	1,7	250	2-4	400	800—1100	0,600	X
h gelten für mittel- filchen Gewicht, der fowie von der auf-	1,0	1,3	250	2-3	250	00—1100 800—1200	0,500	IX

Minimum beschränkt werben und jeder gewöhnliche Arbeiter imftande ift, ben Betrieb zu beforgen;

6. burch die geringen Anlagekosten und den kleinen Raum, den sie einsnimmt (im Berhältnis der Leistung) und durch die einfache Fundamentierung und Aufstellung.


Nach unseren Erfahrungen dürste die angegebene Leistungsfähigkeit für Asphalt von mittlerem Bitumengehalt je nach der Jahreszeit auf die Hälfte oder ein Drittel zu reduzieren sein und ist dann immer noch respektabel genug, um von keinem anderen System überboten zu werden. Ein nicht zu unterschätzender Borteil der Desintegratoren ist es aber auch, daß sie ein inniges Mischen setter und armer Asphaltsteine zu einem Produkt von normalem Bitumengehalt durch nur einmalige Mahlung ermöglichen; dies ist bei anderen Mühlen aus dem Grunde nicht möglich, weil das sette Gestein sich an die Mahlssiche ansetzt und die Mühle sehr bald derart verschmiert, daß sie nicht mehr sunktioniert. Beim Desintegrator dagegen werden durch den enormen Anprall, mit welchem die Steine gegen die Stäbe sliegen, etwa selfststende settere Teile wieder abgeschlagen, so daß er sich also die zu einem gewissen Grade von selbst wieder reinigt.

Aus dem Desintegrator fällt das Mahlgut direkt in einen Elevator, der es auf eine Siebvorrichtung hebt, deren Maschenweite entsprechend der Feinheit des Mahlguts gewählt ist. Empfehlenswert sind hierzu sogenannte vibrierende Flachsiede, wie sie von der Firma M. Neuerburg in Köln gebaut und durch Fig. 21 erläutert werden. An manchen Orten werden rotierende Trommelsiede (s. Fig. 22) vorgezogen, weil sie angeblich sich weniger leicht verschmieren sollen, namentlich wenn sie gleichzeitig mit einer Abklopfvorrichtung verschen sind, welche die Trommel in fortwährender Erschütterung hält, so daß das zähe Asphaltmehl nicht Zeit sindet, sich zwischen den Maschen festzusenen. Auf diesen Sieben ersolgt die Sortierung des Mahlguts derart, daß das Bulver von richtiger Korngröße direkt dem Lagerraum zugeführt oder in Säce abgefüllt wird, während der gröbere Teil in den Desintegrator zurückwandert. Auf Fig. 21 ist diese Anordnung deutlich sichtbar; Trichter a dient zur Aufnahme des gesiebten Asphaltpulvers, während durch Trichter b die groben Anteile des Mahlguts dem Desintegrator wieder zugeführt werden.

Die Fig. 23 bis 25 zeigen eine Anlage zum Mahlen von Asphaltstein im Grundriß, der Border- und Seitenansicht, wie solche von der Firma Siller und Dubois gebaut werden. Man sieht den Desintegrator in einer geräumigen Bertiefung untergebracht, so daß der gebrochene Asphaltstein auf einer schiefen Ebene ihm direkt zugeführt wird. Unterhalb der Entleerungsöffnung des Desintegrators greift der Elevator ein, welcher das Mahlgut auf das Schüttelsteb hebt, von welchem das zur Berarbeitung fertige Asphaltpulver durch einen Trichter zum Lager oder der weiteren Berarbeitungsstätte gelangt, während das nicht genügend zerkleinerte Gestein wieder in den Steinbrecher zurückgeführt wird, um aufs neue die Mühle zu passieren.


Das Asphaltpulver ist in dem Zustande, wie es das Schüttelsieb verläßt, direkt zur weiteren Verarbeitung fertig und Handelsware geworden. Es soll

von gleichmäßigem Korn, ähnlich gutem Mauersand, sein und auch eine gleich= mäßige Farbe zeigen. Finden sich darunter helle, nicht gefärbte Bartikelchen, so rühren dieselben sicher von taubem Gestein ber, das nicht gut belesen worden



ist. Manche Asphaltsteine, besonders die sizilianischen, enthalten indessen zahlereiche Bersteinerungen, deren Wohngehäuse usw. in kristallisiertem Kalkspat ausgebildet sind und somit Bitumen nicht enthalten; doch ist die Wenge des auf diese Weise in das Bulver gelangenden Kalkspats nur äußerst gering und


ohne Belang für die Güte der mit solchem Produkt ausgeführten Arbeiten. Der Bitumengehalt des Pulvers soll je nach seiner Bindekraft 8 bis 10, aber nicht über 12 Proz. betragen für den Fall, daß es zu Stampfarbeiten dienen soll. Bei der Berarbeitung auf Asphaltmastix dagegen ist ein höherer Bitumengehalt nur äußerst erwünscht, weil er gleichbedeutend mit Ersparnis an Goudron (s. später) ist. Indessen wird das Gestein dann, namentlich in den



heißen Sommermonaten, schon beim Mahlprozeß besondere Schwierigkeiten bieten. Wenn das Asphaltpulver längere Zeit in Schichten aufgestapelt lagert, haften die einzelnen Teilchen besselben wieder so fest aneinander, daß man sich der Spithade beim Aufnehmen desselben bedienen nuß. Doch macht diese Erscheinung keineswegs ein nochmaliges Zerkleinern auf dem Desintegrator erforderlich, weil das zusammenbackende Pulver schon bei geringer Wärmezusuhr wieder vollständig zerfällt.

Eine Reihe von Vorschlägen sind gemacht worden, um das auf diese Weise hergestellte Asphaltpulver für die weitere Verarbeitung geeigneter zu machen oder es auf fünftlichem Wege, aber unter Verwendung natürlichen Bitumens in absolut gleichmissiger Beschaffenheit herzustellen. So will E. Dietrich 1), D. R.=P. Nr. 28620, gewöhnlichem Kalktein oder bitumenarmem Asphaltsstein während der Zerkleinerung, eventuell unter Anwendung künstlicher Kälte, reines Bitumen in Form von Erdpech, sogen. Trinidad epuré, beimischen und






beibe Stoffe barauf burch Anwärmen in einer rotierenden Trommel oder dersgleichen, wobei zugleich das flüchtige, ein Aufweichen der Straße herbeiführende Bitumen sich verflüchtigt, innig miteinander verbinden. Auf solche Weise soll man ein für Stampfarbeiten vorzügliches Material erhalten.

Nach Angaben der "Deutschen Afphalt-Attiengesellschaft" 2) in Hannover erhält man indessen durch bloges Mischen der Stoffe mit Bitumen

<sup>1)</sup> Dingl. polyt. Journ. 254, 354. — 1) Ebend. 261, 550.

tein so inniges Gemenge, wie es zur Herstellung eines guten und widerstandsfähigen Pflasters erforderlich ist. Dies soll aber nach dem österr.-ung. Bat., Klasse 80, vom 5. Juni 1885, dieser Firma dadurch erreicht werden, daß man die gepulverten Materialien zu einem Brei anruhrt, welchem man unter Er-



wärmen das Bitumen zusett. Der verwendete Rohasphalt soll vorher durch lösen in Schieferöl, Erböl usw. raffiniert werden.

Bei der Aussichrung wird der Kalkstein oder Asphaltstein von geringem Bitumengehalt vorher sein pulverisiert, dann mit etwa 40 Proz. Wasser zu einem dünnslüssigen Schlamm verarbeitet und dieser in einem mit Rührwerk versehenen Behälter auf etwa 50° erwärmt. Hierauf setzt man das dis auf etwa 70° erwärmte und gereinigte Bitumen dem Gesteinsschlamm unter sortwährendem Umrühren zu, wobei die Umhüllung der Gesteinssörperchen mit Bitumen sast augenblicklich erfolgt. Bei der allmählichen Vermischung der Materialien wird die rührbare Beschaffenheit der Masse durch entsprechend sortschreitende Verdünnung mit Wasser bei einer Temperatur von 60 bis 70°

unterhalten. Die zuzusetzende Bitumenmenge kann bis zu 15 Proz. des trockenen Steinmaterials betragen. Die vom Wasser getrennte Masse wird zunächst an der Luft getrocknet und dann in Retorten längere Zeit auf 110° erhitzt, um die letzten Spuren von Wasser auszutreiben und die möglichste Durchtränkung der Steinkörperchen ohne Zersetzung des Bitumens zu bewirken. Nach dem Erkalten wird die trockene Masse gemahlen, worauf das Material zum Gesbrauch fertig ist.

Breffon 1) löst Erdharz in einem slüchtigen Lösungsmittel, trankt mit bieser Lösung gemahlenen Kalkstein, bessen Poren sich damit vollsaugen, und verstüchtigt hierauf das Lösungsmittel.

E. Brasche und R. Mitgau<sup>2</sup>), D. R.=B. Nr. 20885, entwässern Rohgips mehr ober weniger durch Brennen und sättigen benselben mit Mineralöl. Nach bem Bulverisieren soll das Material sich wie natürlicher Asphaltstein beshandeln lassen und entweder durch Zusat von Goudron zu Asphaltmastix verarbeitet oder durch Zumischung von Petroleumerde als Asphaltpulver für Stampfarbeiten verwendet werden.

Auf ein Verfahren zur Umwandlung von natürlich vorkommendem bitumenhaltigen Afphaltstein in pulveriges, bitumenhaltiges Strafenmaterial für Stampfarbeit ift E. Beuffer ein D. R. B. Nr. 52704 erteilt worden. Gein Batentanspruch lautet auf die Aufschliefung bes Afphaltsteins mittels Schwefelfäure, sowie die durch die Reaktionswarme ermöglichte momentane Imprägnierung bei gleichzeitigem Bufat von Goudron behufs Darftellung eines Bur Ausführung des Berbituminofen Steinpulvers für Strafenbauten. fahrens bringt man das gröbliche Asphaltsteinmehl in einen gußeifernen Rührkeffel, fest gleichzeitig Schwefelfaure von 500 Be und 20 Broz. bitumenhaltigen und erwärmten Goudron unter lebhaftem Umrühren zu, wobei es nicht einmal nötig ift, die theoretische Menge ber für die Berlegung des tohlenfauren Kalts erforderlichen Schwefelfaure anzuwenden, da eine vollständige Imprägnierung ohnedies erfolgt. In dem vorliegenden Berfahren übernimmt also die Schwefelfaure nicht blog die weitere Berkleinerung bes nur gröblich gepulverten Materials durch Aufschließung des tohlensauren Ralts, fondern fie foll burch die babei auftretende Reaktionswärme gleichzeitig bie Imprägnierung des gertleinerten Materials beforgen, welches burch bie Gigenschaft bes entstandenen Gipfes, Baffer zu binden, sofort troden und in einem folden Buftande ift, dag es ohne weiteres ju Stampfarbeiten permenbet werben fann.

Nach R. Trobach und R. Huppertsberg s) wird fein zerkleinerter Asphalt in kaltem Zustande mit einem mineralischen Bindemittel, wie Zement, gebrannter Gips, Dolomit oder Magnesit, Magnesiumornchlorid oder dergleichen und Wasser, eventuell unter Zusat von Sand oder Quarzpulver, vermischt. Die durch Abbinden des Mörtels erzeugte Wärme soll das Bitumen zum Schmelzen bringen (?) und somit die seitherige durch Heizung hervorgebrachte

<sup>1)</sup> Ber. b. beutsch. chem. Ges. 1872, S. 442. — 2) Chem. 3tg. 1883, S. 248. — 3) D. R. B. Rr. 65 847.

Berschmelzung von steinigen Asphaltmassen, wie sie z. B. bei der Legung des geräuschlosen Asphaltpslasters in Anwendung gebracht wird, ersetzen. In manchen Fällen soll es sich aber doch empfehlen, die feste Steinmasse noch nachsträglich durch geheizte Walzen oder Stempel zu erhitzen.

Die Versuche, pulverisierten Kalkstein ober auch Kreibe usw. mit Bistumen und sonstigen Zusätzen zu mischen, haben kein befriedigendes Resultat gehabt, da auch durch die weitgehendste mechanische Zertrummerung des Kalkssteins dieser nie zu der ersorderlichen Feinheit gebracht werden kann.

Um ein dem natürlichen Asphaltstein ebenbürtiges Kunsterzeugnis herzustellen, ist es in erster Linie erforderlich, feinere Kalkteilchen herzustellen; Spat und Quistorp 1) wollen dies mit Erfolg auf chemischem Wege erreichen.

Kalksteine ober Dolomite werben gebrannt, wodurch sie sich in Kalziumoryd umwandeln, welches durch Löschen mit Wasser in Kalziumorydhydrat übergeführt wird. In großen Behältern wird dieses dann mit der erforderlichen Menge Wasser versetzt und durch diese Mischung Kohlensäure oder kohlensäurehaltige Luft so lange mittels Saugs und Druchpumpen getrieben, bis sich das Kalziumorydhydrat in kohlensauren Kalk umgewandelt hat, was durch ein geeignetes Reagens sestzustellen ist.

Durch Absesenlassen, Dekantieren und Trocknen erhält man bann einen so fein zerteilten kohlensauren Kalk, wie er durch mechanische Zertrümmerung nicht erhältlich ist. Dieser so gebildete molekulare kohlensaure Kalk ist allein geeignet, von dem zugesetzten Bitumen beim Erwärmen gleichmäßig umhüllt zu werden, wie es beim natürlichen Asphalt der Fall ist.

Die Herstellung des dem natürlichen Asphaltstein auch in seinem äußeren Ansehen ähnlichen Asphaltpulvers ist Spat und Duistorp unter D. R.=B. Br. 104194 durch folgenden Anspruch geschütt:

Versahren zur Herstellung von Asphaltpulver aus Bitumen und kohlensaurem Kalk, badurch gekennzeichnet, daß letzterer nicht in natürlichem Zustande als Kalksteinpulver ober Kreide verwandt, sondern in bekannter Weise auf chemischem Wege erzeugt wird, zu dem Zweck, eine innige Vereinigung der Bestandteile zu erzielen.

Wenn es übrigens auch gelingen mag, auf die eine oder andere Weise ein brauchbares bituminöses Kalksteinpulver herzustellen, so wird man sich doch der Ansicht Dietrichs?) anschließen dürsen, wonach die Frage offen bleiben muß, "ob dieses Versahren sinanziell mit der Gewinnung des von der Natur gebildeten Asphaltsteins zu konkurrieren vermag; eine Aussicht hierauf dürste sich nur für solche Orte oder Länder eröffnen, welche dei Veschaffung des natürslichen Materials einen sehr bedeutenden Frachtausschlag zu tragen haben und demgegenüber einen geeigneten, nicht imprägnierten Kalkstein in nächster Nähe besitzen".

Auf eine Berbefferung des natürlichen Afphaltpulvers läuft ein Patent

<sup>1)</sup> Tonindustrie: 3tg. 1899, S. 1030; Zeitschr. f. Transp.: u. Straßenbau: wesen 1899, S. 386. — 1) loc. cit. I, S. 49.

binaus, welches be Coudembera 1) entnommen hat zur Berftellung eines als "Rautschutasphalt" benannten Brodutts, welches für öffentliche Arbeiten, wie Bflafterung von Fahrdammen, Burgersteigen, Rellern, Ställen, Lawn - tennispläten. Terrassen usw. benutt werden soll. Das Berfahren beruht auf der Beobachtung, bag bas einen Bestandteil bes Afphalts bilbenbe Bitumen fich unter gewissen Bedingungen mit bem Rautschut zu einem schwarzen, homogenen und elastischen Körper innig verbindet, welcher zu den erwähnten Gebrauchszweden außerorbentlich geeignet ift. Der Rautschuf wird in einem paffenben Lösungsmittel, wie Terpentinol, Betroleum, Bengin usw., gelöft, was je nach ber Temperatur 12 bis 48 Stunden erforbert. Mit dieser Lösung wird bann das zu Bulver gemahlene Afphaltgestein imprägniert. Die Menge des Kautschuts beträgt für 1 Liter Lofungsmittel 10 bis 20 g, und von biefer Lofung genügt ein Aufat von 8 Liter auf 100 kg Afphaltpulver. Die Mifchung muß eine fehr innige fein, damit die Rautschuflösung auch den Afphalt erweicht; man läßt fie daher nach ber Fertigstellung vor dem Gebrauch noch eine halbe Stunde ruben. Die Berarbeitung des Bulvers ift die gleiche wie fonft. Ein Erwärmen bes Pulvers ist babei nicht nötig; für bas Komprimieren genugt es, die Pulverschicht durch eine Walze von 300 bis 400 kg vorzumalzen und vor der Übergabe der Fahrbahn usw. an den Berkehr noch eine schwere Walze von 2000 bis 3000 kg Gewicht passieren zu lassen.

## Die Anwendung bes Afphaltpulvers zu Stampfafphaltarbeiten 2).

Für die Herstellung einer guten und haltbaren Fahrbahn in Stampfsasphalt ist das Vorhandensein einer tadellosen Unterbettung eine ebenso unersläßliche Bedingung wie die Verwendung eines guten Asphaltpulvers; erstere ist es, welche den Widerstand gegen die Last der Fuhrwerke zu leisten hat, während der Asphaltdecke die Aufgabe zufällt, eine unveränderliche, elastische Schutzbecke zu bilden, welche die Unterlage vor der Abnutzung durch den Verskehr schützt. Nicht mit Unrecht vergleicht Léon Malo die letztere mit einem Überzug aus gehärtetem Kautschuk.

Die erste Arbeit, die bei der herstellung von Afphaltstraßen zu leiften ift, ist die Regulierung des Planums, damit die Straße eine möglichst horizontale Lage bei Bermeibung von Steigungen und Senkungen erhält. Dit

<sup>1)</sup> D. R. & Rr. 116 126 vom 10. Dezdr. 1899; Zeitichr. f. angew. Chemie 1900, S. 1313. — °) E. Dietrich, Die Asphaltstraßen, Berlin 1882, Jul. Bohne. Léon Malo, L'Asphalte, Paris 1888. Menn, Der Asphalt und seine Bedeutung für den Straßenbau, Halle 1872. Malo, Guide pratique pour la fabrication et l'application de l'asphalte, Paris 1866. Chabrier, The Applications of Asphalte, London 1878. Ellice Clart, Asphalt and its Application to Streetpaving, London 1879. E. D. Schubarth, Über Asphaltstraßen, Berlin 1881. Derzielbe, Asphalt und Asphaltstraßen, München 1888. Gillmore, A Practical Treatise on Roads, Streets and Pavements, Rew Yorf 1876. B. H. Deland, Twenty Years Practical Experience of Natural Asphalt and Mineral Bitumen. London u. Rew Yorf 1893.

Rücksicht auf die Haltbarkeit der Afphaltlage ift dies von der größten Wichtig-Dabei hat man bie Strafe entsprechend ber Dide ber vorgesehenen Unterbettung und Afphaltlage auszuschachten und die Randsteine auf beiden Seiten ber Fahrbahn geborig ju fundamentieren. Unerlägliche Bedingung für die Afphaltierung einer Strage ift es auch, daß ber Untergrund fich volltommen gefett bat und alle unterirbifchen Leitungen für Baffer, Gas. Glettrigitat ufm. in endgultiger Lage und beftem Buftand verlegt find, bamit nicht fpater noch Senfungen eintreten konnen, welche die Lage ber Fahrbabn beeinträchtigen, oder Reparaturen eintreten, welche ein teilweises Aufnehmen derfelben nötig machen. In modernen Strafen befinden fich berartige Leitungen zumeift in gemauerten Ranalen, welche leicht zugänglich find.

Sind diefe Bedingungen erfüllt, fo beginnt man mit ber Ausführung ber Unterbettung, welche meift in einer Schicht aus Zementbeton von 15 bis 20 cm Stärke besteht. Eine Raltbetonschicht ift hier wegen ber geringeren Festigkeit und ber Wasserdurchlässigkeit nicht gut zu verwenden. Natürlich ift die Ausführung der Unterbettung in erster Linie abhängig von der Art bes Untergrunds und ber Art und bem Umfang bes Laftvertehrs.

Für die Berftellung des Zementbetons empfiehlt Loon Malo folgendes Mischungsverhältnis:

> Zement: 1 Raumteil, Bemaschener Ries: 2 Raumteile, Klukfand: 5 Raumteile:

Delano ichreibt vor:

Bement: 1 Raumteil, Kluffand: 3 Raumteile, Ries: 4 Raunteile.

Bei Afphaltierungen in Berlin wird auf 1 cbm groben, möglichst lehmfreien Riefes ber Zusat von 1 Tonne Zement verlangt. An anderen Blagen wird auch der teilweife Erfat des Riefes durch Steinfplitt zugelaffen, und es foll bann bas Mifchungeverhältnis fein:

> Bement: 1 Raumteil. Bebaggerter Pflafterties: 3 Raumteile, Steinsplitt: 5 Raumteile.

Bezüglich ber Beschaffenheit ber Betonmaterialien gilt es als Regel, daß Riesftude von über 4 cm Durchmeffer nicht julaffig find; bei Berwendung von Splitt burfen Steine, welche nicht durch einen Ring von 3 cm Durchmesser gehen, nicht verwendet werden. Kies und Sand sollen möglichst aus Flugbetten gebaggert und lehmfrei fein. Der zur Berwendung gelangende Zement soll langsam bindend und so fein gemahlen sein, daß er auf einem Sieb von 900 Majchen per Quadratzentimeter höchstens 25 Brog. Rudftand hinterläßt, und muß im übrigen ben Normen entsprechen.

Die Mifchung ber Materialien erfolgt auf Mifchbuhnen von mindeftens 3 m Lange und 2 m Breite, beren Langsfeiten mit Randleiften versehen sind. Auf der einen Seite dieser Mischbühnen wird der Kies in Kasten von 0,5 oder 1 cdm Inhalt gemessen und oben darauf das vorgeschriebene Duantum des Zements geschüttet. Nachdem der Meßkasten abgehoben ist, wird die ganze Wasse durch Umschauseln auf die andere Seite der Mischbühne gesbracht und durch Zurückschauseln auf die vorige Seite nochmals innig gemischt. Hierarch wird in die obere Seite der Masse eine Aushöhlung gemacht, welche mit Wasser angefüllt wird. Es erfolgt nun ein abermaliges Durchschauseln der Wasse sien Wasser absließt; auch wird während des Umschauselns nach Bedarf mittels einer Gießkanne Wasser hinzugesügt, so daß das gesamte Wasserquantum pro Kubikmeter Beton etwa ½ oden beträgt. Wird neben Kies auch noch Splitt (Grauwacke, Granit, Porphyr, Mesaphyr usw.) verwendet, so ist erst der Kies mit Zement in der vorbeschriebenen Weise zu mischen und dann der Splitt der angeseuchteten Masse zuzumengen.

Die Betonunterlage muß genau bemjenigen Profil entsprechend hergestellt werben, welches bie Straße in ihrer Oberfläche erhalten soll, wobei barauf zu achten ift, baß lettere von Erhöhungen und Bertiefungen frei bleibt. Sollen in die Fahrbahn Schienengleise für Pferdebahnen u. bgl. aufgenommen

Fig. 26.

werben, so ist auf die Breite des Schienenstrangs die Unterbettung auf etwa 15 cm zu vertiefen, ähnlich wie dies Fig. 26 zeigt. Die Schienen selbst sind nach gehöriger Lage in der Breite ihres Fußes und in etwa 2 cm höhe mit gutem Zementmörtel (1 II. Portlandzement und 2 Ile. Flußsand) zu untergießen.

Bor ber Einbringung bes Betons sind zum Zwecke ber genauen Herstellung ber Betonbettung zunächst auf bem fertigen Planum parallel ber Straßenrichtung etwa 20 cm breite Lehrstreifen in ber genauen Höhe, welche ber Beton erhalten soll, an ben durch ben Querschnitt des Profils gekennzeichneten Brechpunkten herzustellen. Dann wird ber Beton in die Zwischenräume eingebracht und durch kräftiges Schlagen und Streichen sachgemäß und, bem zuklünftigen Straßenprofil entsprechend, nach ber Schablone abgeglichen.

Beim Erhärten ift ber Beton ftandig durch Begießen feucht zu halten und durch völlige Absperrung der Straße dafür zu sorgen, daß er während ber Erhärtung nicht begangen ober befahren wird. Be nach der Bitterung muß die Betonlage dann sieben bis zehn Tage liegen bleiben, bevor mit der Asphaltierung begonnen werden kann.

Durchaus nicht zu empfehlen, aber boch hin und wieder, besonders bei Straßen mit schwachem Berkehr vorkommend, ift die Benutzung der alten Straßendede als Unterbettung für den Asphaltbelag. Es versteht fich von

selbst, daß ein berartiges Berfahren nur da angängig ist, wo man es mit einer sesten Oberstäche von Steinpstafter oder Makadam zu tun hat, bei der nachträgliche Senkungen ausgeschlossen sind. In diesem Falle hat natürlich der Asphaltierung eine gründliche Reinigung der Straßenoberstäche und das Aufbringen einer Ausgleichsschicht für alle Unebenheiten vorherzugehen. Geschieht dies mit der nötigen Sorgsalt, so gelingt es, auf einer derartigen Unterbettung eine recht gute Arbeit auszusühren, für die aber natürlich seitens des Untersnehmers eine Garantie nicht zu übernehmen ist.


Die Afphaltbede selbst wird in der Regel in einer Stärke von etwa 5 cm hergestellt durch Komprimieren des erwärmten Asphaltpulvers durch Hands oder Maschinenarbeit entweder an Ort und Stelle selbst, oder in speziellen Fabriken; in letzterem Falle ersolgt die Verlegung natürlich in Form von Platten, die nebeneinander gelegt, mit einer dünnen Lage Asphaltpulver untersbeitet und deren Fugen mit Asphaltpulver ausgefüllt werden. Wir werden uns zunächst mit der Herstellung der Asphaltdede an Ort und Stelle zu beschäftigen haben.

Nach dem Gesagten versteht es sich von selbst, daß diese Arbeit nur auf trodenem Untergrund und bei möglichst trodener Witterung ausgeführt werden kann, und daß auch das zur Verwendung gelangende Asphaltsteinpulver möglichst frei von jeglicher Feuchtigkeit sein muß. Denn diese ist der größte Feind sür die Erhaltung der Asphaltlage, insofern sie einmal durch Berdampfung in der Wärme Hohlräume unter der Decke entstehen läßt und anderseits eine innige Verbindung der dituminösen Gesteinsteilchen deim Komprimieren verhindert, wodurch im Laufe der Zeit mosaikartige Risse entstehen, welche den Zusammenhang der Asphaltdecke lockern und zu deren baldiger Zerstörung unter der Wirkung des Versehrs Veranlassung geben. Alle diese Bedingungen lassen sich mit Leichtiakeit bei vorsichtiger Arbeit erfüllen.

Bevor das Asphaltpulver auf die Betonschicht aufgetragen wird, ist es nötig, dasselbe auf eine so hohe Temperatur zu bringen, daß einesteils daraus alle Feuchtigkeit entweicht und andernteils noch keine nennenswerten Mengen von wertvollem Bitumen verschichtigt werden. Diese Temperatur ist je nach der Art des Bitumens eine verschiedene und schwankt zwischen 90 bis 150° C. So z. B. psiegt man das Pulver von Bal de Travers-Asphalt auf 130 bis höchstens 150°, das von Senssel auf 110 bis 120° und das von Sizilien auf nur 90° C zu erwärmen. Außer der Berflüchtigung der Feuchtigkeit erzielt man damit eine größere Backsüßeit des Pulvers bei der nachsolgenden Stampfarbeit.


Die Einrichtungen, beren man sich zum Erwärmen bes Asphaltpulvers am Ort ber Berlegung selbst bedient, sind verschiedener Art. Für ganz große Arbeiten benutzt die Compagnie Générale des Asphaltes de France rotierende Trommeln von etwa 1500 kg Fassungsvermögen mit seitlicher Besichtungsöffnung, welche in einem seststehenden eisernen Gestell gelagert sind und durch einen besonderen Ofen geheizt werden, welcher, auf Rädern lausend, unter die Trommeln geschoben werden kann. Hat das Pulver die erforderliche Temperatur erreicht, so wird der Osen unter der Trommel hinweggerollt und

an seine Stelle ein Kastenwagen geschoben, in welchen das heiße Pulver aus ber rotierenden Trommel nach Öffnung der von außen zugänglichen Enteerungsklappen hineinsällt. Fig. 27 zeigt einen derartigen Apparat mit untergeschobenem Transportwagen, sowie im Durchschnitt mit der Heizvorrichtung. Der Antried erfolgt mit Hilse einer Losomobile, und der entwicklte Wasserdamps hat freien Abzug an den seitlichen Eintragöffnungen von etwa 0,5 m Durchmesser. Derartige Trommelapparate werden vielsach auch stationär in der Fadris selbst errichtet und das erwärmte Asphaltpulver in Kastenwagen und mit Säcken oder Decken abgebeckt an Ort und Stelle geschafft, weil die Ersahrung gezeigt hat, daß es auch bei längerem Transport (natürlich nur innerhalb der betrefsenden Stadt) nur um 1 bis 2° an seiner Temperatur einblist.




Eine ähnliche Einrichtung benutt auch die Val de Travers Paving Company in London. Die Heiztrommeln werden hier vermittelst eines Trichters von der oberen Mantelseite durch an den Trommeln angebrachte Klappen beschickt, und die Entleerung erfolgt unten an der einen Stirnseite durch eine zweite Klappe. Der Wasserdamps entweicht, da die Trommeln sonst ganz geschlossen sind, durch mit den feststehenden Achslagern kombinierte, nach außen sührende ziemlich enge Köhren, zeitweise mit heftigem Geräusch wie beim Abblasen eines kleinen Dampstessels. Fig 28 zeigt diese Apparate, beren größte ein Fassungsvermögen sür etwa 2000 kg Asphaltpulver besitzen, im Längss und Querschnitt.

An anderen Orten bedient man sich für ben gleichen Zweck ber sogen. Usphaltbarren, welche sowohl auf feststehendem Gestell, als auch auf Räbern laufend konstruiert werden und auch wohl sonst durchweg für kleinere Arbeiten, Reparaturen usw. zur Berwendung tommen. Fig. 29 (a. f. S.) stellt eine berartige transportable Darre bar, wie sie von ber Bledendorfer Maschinensfabrit und Resselschmiebe in Bledendorf bei Magdeburg in einer Größe von  $3 \times 2$  m Darrstäche gebaut werden. Die Konstruktion ist berartig, daß



bie Hitze gleichmäßig verteilt wird und ein Anbrennen des Mehles bei nicht gröblicher Nachläffigkeit des bedienenden Arbeiters ausgeschlossen ift. Die Darren sind mit Isolierraum und doppeltem Boden versehen. Das Wenden bes Asphaltpulvers erfolgt natürlich durch Umschauseln mit der Hand. Hat das Asphaltpulver bei vorsichtig eingehaltener Minimal- und Maximaltemperatur während des Darrens die richtige Beschaffenheit erlangt, so erfolgt die Beschüttung der Straßensläche auf folgende Weise: Zunächst hat man zu beachten, daß das lose aufgeschüttete Asphaltpulver sich bei der nachfolgenden Stampfarbeit um etwa 40 Proz. somprimiert, und hat danach die Schütthöhe



einzurichten. normale, 5 cm ftarfe Dede beanfprucht demnach eine Be= schüttung in ber Bobe von 7 cm, welche fo aleichmäkia ausae= führt fein follte, baß auf jebe Quabrat= einheit ber Bobenfläche möglichst bie gleiche Menge Aiphaltpulver zu liegen fommt, mas natürlich nicht ganz leicht ift und einige Übung erfordert, da bas beife Afphalt= pulver noch in weit höherem Grade die

Neigung besitht sich zu verbichten als das kalte. Da das heiße Pulver versmittelst Karren von der Darre in Haufen auf der Betonfläche verteilt wird, so würde natürlich überall da, wo ein solcher Haufe lag, selbst bei gleicher Höhe der Schicht eine dem Gewicht nach größere Menge Asphaltpulver liegen, als auf der benachbarten, wo dasselbe bloß ausgebreitet worden ist, was beim Komprimieren Veranlassung zur Bildung von Erhöhungen und Vertiefungen geben würde.

Deshalb muß bas auf die Unterbettung aufgebrachte heiße Afphaltpulver beim Ausbreiten über dieselbe mit eisernen Harken gut durchgearbeitet und zu möglichst gleich hoher Schicht eingeebnet werben. Das genaue Egalisieren und




Fig. 30.

Profilieren ber Oberstäche geschieht bann hinterher mit hilfe bes von Louth fonftruierten Rollrichtscheits, welches Richtscheit und Abziehplatte in sich verseint und burch Fig. 30 bargestellt wirb. Dies Instrument besitzt in ber Regel eine Länge von 4 bis 6 m, welche zugleich ber Breite ber einzelnen Streifen entspricht, in welchen bie Betonunterlage vom einen Randstein ber

Straße zum gegenüberliegenden beschüttet und eingestampft wird. Diese Streisen laufen also quer zur Richtung der Straße. Das verstellbare Instrument läuft auf kleinen, seitlich angebrachten Rollen einerseits auf dem schon fertigen Asphaltsstreisen und anderseits auf prosilierten Holzeisten von der Stärke des Asphaltsbelags, welche auf der Betondecke befestigt sind und zugleich die Stoßsläche für einen weiteren Streisen bilden.

Die Beschüttung sollte schon vor dem Gebrauch des Richtscheits so regelmäßig ausgeführt sein, daß dies nur den Überschuß an Asphaltpulver abstreift, und sich keine Stellen zeigen, welche zu wenig Material erhalten haben und durch Auftragen von Asphaltpulver erhöht werden müffen. Leon Malo hat zur gleichzeitigen Erzielung einer Auflockerung der etwa verdichteten Stellen vorgeschlagen, das Instrument an der Unterseite mit Zähnen zu versehen, welche in die Beschüttung hineingreisen, so daß seine Wirkung ähnlich der einer Harke wäre.


Nachbem die Beschüttung eines Streifens in dieser Weise vollendet ist, erfolgt das Einwalzen des Asphaltpulvers vermittelst schwerer, gußeiserner Walzen,



welche, um das Ankleben des Pulvers zu verhindern, von innen geheizt sein müssen. Fig. 31 stellt die heute wohl allgemein übliche heizdare Walze von 0,75 dis 1,25 m Durchmesser dar, welche so eingerichtet ist, daß keine Asche vom Brennmaterial heraussallen und die zu komprimierende Fläche verunreinigen kann. Die Heizung der Walze ersolgt durch einen an ihrer Achse im Innern aufgehängten Kokskord; etwa durch die Öffnungen desselben sallende Asche sammelt sich im Walzenzylinder und kann von Zeit zu Zeit entsernt werden. Durch Auslegen von Gewichten zu beiden Seiten der Achse läßt sich die Last derselben bis zu einem gewissen Grad vermehren; an der Fläche der Walze anhaftende Teilchen werden durch eine an der Gabel der Deichsel angebrachte Kraze oder Stahlbürste fortwährend abgestrichen, so daß also stets nur die glatte Walzensläche auf die Asphaltschicht gelangt. Einschließlich des Heizmaterials beträgt das Gewicht der Walze ungefähr 300 kg.

Das Einwalzen bes Afphaltpulvers geschieht in ber Langerichtung ber Strafe, indem man bie geheigte Balge auf ber bereits fertiggestellten Strecke oder beim Anschluß an eine andere Strafe auffest und nach ber Seite ichiebt. an welche fich ber nachfte Streifen anschließt; Die mit biefer Arbeit betrauten Leute haben die Balge vor sich ber zu schieben, nicht zu gieben, und um bie noch heiße und noch nicht genligend tomprimierte Schicht mit ben Stiefeln nicht ju beschäbigen, muffen sie große, weiche Filtschuhe tragen. Man beginnt mit bem Walzen an ber einen Trottoirfante, schiebt die Walze einmal por bis ans Ende ber beschütteten Flache und zieht fie wieder bis zum Anfang berfelben purud; bei ber nachsten Bewegung schiebt man fie um wenige Zentimeter feitwarts, fo bak fie nur einen schmalen Streifen lofen Bulvers mitnimmt, und fo fort. bis man an der anderen Trottoirfante angelangt ift. Man erzielt auf biefe Beife eine viel gleichmäßigere Oberfläche und eine beffere vorläufige Romprimierung, als wenn man die Walze mit ihrer gangen Breite auf bas Ein Berichieben ober gar Wenben ber Balge auf lofe Bulver wirken läßt. bem noch weichen Belag ift naturlich ganglich ausgeschlossen, weil diese unter ber schweren Last fich ficher verschieben murbe.

Zur Erzielung eines innigen Berbandes zwischen den einzelnen Streifen unter sich oder beim Anschluß an eine bestehende ältere Asphaltsläche ist es von großer Wichtigkeit, daß die ältere und kalte Fläche an der Anschlußstelle (Naht)



mit einer Stahlbürste gut gereinigt und vor dem Auftragen der Beschüttung bes Anschlußstreisens gut angewärmt wird. Das letztere erreicht man dadurch, daß man die Berbandstelle der bereits liegenden Schicht mit einer dickeren Lage heißen Asphaltpulvers überlagert, die man erst unmittelbar vor dem Aufgeben der neuen Beschüttung wieder entfernt. Bei etwaigen kurzen Pausen während der Arbeit deckt man aus dem gleichen Grunde die Endstelle der Usphaltlage bisweilen mit wollenen Decken ab, um sie vor Abkühlung zu schützen.

Auf bas Einwalzen bes Afphaltpulvers folgt erst bie eigentliche Stampfsarbeit, welche in ber Regel burch Handarbeit ausgeführt wird. Hierzu bienen gußeiserne Stampfer von ungefähr 20 kg Gewicht mit schmiebeeisernem Stiel, ber in einen gebrehten Griff aus Holz mündet (s. a Fig. 32). Das Stampfen

geschieht kolonnenweise durch fünf bis zehn Arbeiter nebeneingnder und erfordert insofern größere Übung, als es unerläßlich ift, daß die Stampfer absolut lotrecht fallen, bamit die Rlache von benfelben nicht unregelmäßig getroffen wird. Um diese Arbeit zu erleichtern, macht man die Bafis der Stampfer nicht ectiq, sondern rund und schrägt auch noch die Ranten berfelben leise ab, so bak die glatte Oberfläche der Afphaltlage weber durch Eden, noch scharfe Ranten bei unvorsichtiger Sandhabung ber Stampfer wesentlich beeinfluft werden Bum Feststampfen des Afphaltpulvers an gerade Linien, z. B. beim Anschluß an die Randsteine des Trottoirs ober bgl. find Stampfer mit runder Oberfläche nicht geeignet, und man bedient fich zu biefem 3med ber fogen. Fugeisen (f. c Fig. 32) mit rechtediger Fußplatte, 22 × 5 cm, im Gewicht von 10 bis 12 kg, welche gleichzeitig auch zur Ausführung ber Fugenverbindung zwischen den einzelnen verlegten Streifen benutt werden. Natürlich wird die anfänglich noch weiche Lage nicht fofort burch fraftiges Stampfen bearbeitet, sondern bies hat erft vorsichtig und mit allmählicher Berftarfung bes Stofes zu geschehen, so daß die ganze Schicht mehrmals hintereinander bearbeitet wird, bis fie zulett die gewünschte Stärke angenommen hat. Zeit zu Zeit ist die Oberfläche der Asphaltlage mit dem Richtscheit auf Unebenheiten zu prufen und find biefe eventuell burch Aufftreuen und Feststampfen von heifem Afphaltvulver auszugleichen.

Ebenso wie die Balgen find natürlich auch die Stampfer in angeheiztem Ruftande zu handhaben, bamit ein Festfleben von Applaltteilen an benfelben

vermieden wird. Das Ansheizen berselben geschieht in einem sogen. Kotstorb (Fig. 33) und darf natürlich nicht so weit getrieben werden, daß die Wertzeuge glühend werden und beim Zusammentreffen mit der Asphaltlage das Bitumen derselben unter Entwickelung eines weißen Rauchs verstücktigen ober gar unter Entzündung verbrennen. Zur raschen Förderung der



Arbeit, welche für das Gelingen eins der Haupterfordernisse ist, mussen eine ganze Anzahl Stampfer vorhanden sein, damit dieselben beim Erkalten ausgewechselt werden können.

Hiermit ist die Kompression des Asphaltpulvers beendet, soweit sie eben durch den Gebrauch der etwa 20 kg schweren Stampfer zu erreichen ist; die Bollendung derselben erfolgt erst mit der Zeit durch die Last der Fuhrwerke, welche die Straße passieren. Es erübrigt nur noch, vor der Übergade derselben an den Verkehr zahlreiche kleine Unebenheiten auf der Obersläche auszugleichen oder kaum erkennbare Undichtigkeiten im Gesüge zu entsernen. Dies geschieht

mit Hilfe sogen. Bügeleisen (s. b Fig. 32) von etwa 25 bis 30 kg Gewicht, mit ansteigendem Stiel und abgerundeter gußeiserner Platte von etwa 30 × 15 cm und 6 cm Stärke, welche, in nahezu glühendem Zustande über die Fläche hin und her bewegt, den Asphalt oberslächlich zum Schmelzen bringen, wodurch alle Unebenheiten entsernt und etwaige kleine Löcher und Risse zugestrichen werden. Dabei färbt sich die anfänglich schotoladebraune Obersläche der Asphaltsbahn merklich dunkler und nimmt etwa die Farbe des Palisanderholzes an. Bor der Übergade derselben an den allgemeinen Verkehr, welche schon wenige Stunden nach ersolgter Fertigstellung, d. h. wenn die Asphaltschicht die Tempestatur des Erdbodens angenommen hat, ersolgen kann, bestreut man die Straße in der Regel mit nicht zu grobkörnigem, möglichst gesiebtem Sand, um ein Ausgleiten der Pferde auf der polierten Fläche zu verhüten.


Die Ausführung ber Stampfarbeit auf die beschriebene Beife leibet naturlich an gewiffen Unvollkommenheiten, die in der verschiedenartigen Geschicklichkeit ber ausführenden Arbeiter, sowie in beren verschiedenem Rraftaufwand bei handhabung der Stampfer begründet liegen. Nachdem schon früher in Baris resultatlose Bersuche mit geeigneten Stampfmaschinen angestellt worben find, um diese Unvollkommenheiten zu beseitigen, hat E. Dietrich 1) eine Maschine tonftruiert, welche eine gleichmäßigere Rompression des Asphaltpulvers badurch erreicht, daß alle Teile ber Strafenfläche, mas bei Sandarbeit untunlich ift, gleich oft von ben Stampfern berfelben getroffen werben und bag biefe aus gleicher Sohe herabfallen. Je nach ber Ginstellung läft der Apparat arökere oder geringere hubhöhe zu. Die in zwei Reihen angeordneten rechteckigen Stampfer find fo gegeneinander verfest, b. h. ihre Rander überdeden fich berartig, daß beim Borruden bes auf einem Bagen ruhenden Apparats fein Teil ber Strakenbahn ungestampft bleibt. Da die Stampfer unmittelbar, nachbem fie die Afphaltfläche getroffen haben, wieder gehoben werden, wird das Ankleben von Afphaltteilchen an benfelben vermieden, so daß diefelben in ungeheiztem Buftande verwendet werden konnen; judem ift, um ein Abkühlen der Bodenflache möglichst zu verhüten, die untere Kläche der Stampfer mit einer Hartholzlage versehen, welche durch ein bunnes Stahlblech vor Abnutung geschützt wird. Loon Malo, der kompetenteste Fachmann auf dem Gebiet der Afphaltstraßen. ftellt dem Apparat, der eingehend in dem mehrfach zilierten Wert von Dietrich auf Seite 130 beschrieben wird, ein fehr gunftiges Prognoftikon.

E. Farrington 2), D. R.-B. Nr. 2560, will bas Asphaltpulver nicht burch Erhitzen in komprimierbaren Zustand bringen, sondern durch Imprägnieren mit Schwefelkohlenstoff (?), Naphta, Benzin u. dgl. eine teilweise Lösung herbeiführen, so daß beim nachherigen Stampfen unter Berflüchtigung des Lösungsmittels die einzelnen Teilchen aneinander haften. Es ist nicht bekannt geworden, ob dies Berfahren irgendwo ausgeübt wird.

Der erste, welcher versucht hat, Stampfasphalt fabrikmäßig herzusstellen und in fertigen Platten direkt auf der Straßenfläche zu verlegen, war Leon Malo, welcher bereits im Jahre 1872 zusammen mit Robin ein dahin

<sup>1)</sup> D. R.=P. Nr. 16422. — 2) Chem. Ind. 1880, S. 207.

zielendes Patent entnommen hatte. Das Asphaltpulver wurde dabei in kaltem Zustande in eisernen Formen einem hohen Druck ausgesetzt. 1873 führte Delano noch das Erhitzen des Pulvers bei der Plattenfabrikation ein, da sich das letztere erfahrungsgemäß in warmem Zustande besser komprimieren läßt als im kalten. Der beim Pressen angewandte Druck betrug bis zu 200 Atm., das Format der Platten 10 bis 40 cm im Duadrat und ihre Stärke 4 bis 7 cm.



1878 nahm dann auch Kahlbetzer ein D. R.=P. Nr. 5646 auf die Herstellung solcher Platten, welches von dem von Malo geübten Verfahren kaum abweicht und daher wertlos ist, da es jedermann freisteht, derartige Platten anzusfertigen. Jedenfalls war Kahlbetzer aber der erste, der dieselben in Deutschland in großem Maßstad erzeugt hat. Nach seinem Versahren wird das rohe Asphaltpulver auf 70°C erwärmt und unter einem Drnck von 40 Tons in gußeiserne Formen von 25 cm² gepreßt.

Derartige Platten werben heute in vielen Asphaltsabriken angefertigt; zum Erwärmen des Asphaltpulvers dienen die bereits früher beschriebenen Darren oder rotierenden Trommeln. Das Pressen erfolgt in der Regel durch sogen. Aniehebelpressen stür Hands oder Maschinenbetrieb. Fig. 34 (a. v. S.) zeigt eine derartige Presse, wie sie von der Firma C. Lude in Eilendurg dei Leipzig speziell sur diesen Zwed in sehr guter Konstruktion ausgesührt wird. Die Presse arbeitet mit zwei Formen, welche auf beiden Enden des Prestisches stehen und, mit Material gesüllt, abwechselnd nach der Mitte des Prestisches unter den Presmechanismus geschoben werden. Nach ausgesührter Pressung werden dieselben wieder nach den an den Enden besindlichen Ausstospoorrichstungen zurückgezogen. Um die Leistungsfähigkeit der Pressen zu erhöhen, werden dieselben auch mit zwei Borsettischen geliesert, auf welchen je zwei Formen Platz sinden.

Ein Hauptvorteil der komprimierten Asphaltplatten gegenüber dem an Ort und Stelle erzeugten Asphaltpflaster wird in der Möglichkeit erblickt, dieselben bei jeder Witterung verlegen zu können; noch etwas weiter in dieser Beziehung geht ein anderes Patent, das mit der Asphaltdecke gleichzeitig die Zementbetonschicht vereinigt. Ein B. Löhr 1) geschütztes Bersahren soll es ermöglichen, Kußsteig und Straßenbeläge aus plattensörmigen Körpern herzuskellen, deren odere Abnutzschicht aus gepreßtem Asphaltpulver und deren untere Schicht aus Zementbeton besteht, welche einen einheitlichen, untrennbaren Körper bilden. Zur hersellung dieser Asphaltpulver wird in geeigneter Wetallsorm in gleichmäßig starker Schicht ausgebreitet und mit einer erdsseuchten Schicht Zementbeton durch hohen Druck zu einem einheitlichen Körper vereinigt. Der so gebildete Körper wird längere Zeit seucht gehalten und dann vollständig getrochnet.

Den gleichen Zwed verfolgen 3. Steinbach und F. Duberftabt, D. R.-B. Rr. 132810 vom 21. April 1900, indem sie erwärmtes Asphalt-pulver mit einer Schicht erbseuchten Zementbetons zusammenpressen. Dem Asphaltpulver setzen sie gemahlenen Schwefel, Chlorfalt und geförntes Hartzgestein (z. B. Porphyr) zu und erhitzen die Masse allmählich auf 120 bis 140° C. Der Chlorfalt soll ben Zwed haben, eine feste Berbindung zwischen den beiden Schichten herzustellen; inwiesern er dies vermag, muß allerdings bahingestellt bleiben.

Nach Frangenheim<sup>2</sup>) sind die Asphaltplatten in jeder Hinsicht dem auf der Fahrbahn felbst hergestellten Stampfasphalt vorzuziehen, weil sie insfolge des in der Maschine herrschenden gleichmäßigen Drucks auch einem gleichmäßigen Berschleiß unterworfen sind. Ühnliche Ansichten vertritt auch Daehr<sup>3</sup>) (welcher noch besonders die bessere Kompression der Asphaltplatten hervorhebt), benen übrigens E. Dietrich<sup>4</sup>) entgegentritt, indem er darauf hinweist, daß bei der Bergleichung der auf der Straße gefertigten Asphaltslächen mit den durch

<sup>1)</sup> Tonind. 3tg. 1899, S. 1155. D. R. R. Nr. 75 129. — 2) Teutiche Bausgeitung 1886, S. 391. — 3) Ebend. 1890, S. 2. — 4) Gbend. 1890, S. 270.

Pressen gebildeten Platten völlig übersehen wird, daß der auf der Straße gesarbeitete Asphalt nicht nur gewalzt, sondern auch gestampst wird, wodurch eine größere Berdichtung des Pulvers ersolgt, als von Daehr angenommen zu werden scheint. Ferner wird übersehen, daß die in gewissem Sinne knetende Birkung einer Balze, bei gleichem Drucke auf gleicher Fläche, naturgemäß mehr leisten muß, als der gleichmäßige Druck einer Presse; die letztere wird daher einen verhältnismäßig viel größeren Druck ausliben müssen, um eine gleiche Wirkung zu erzielen.

Man vergleicht die Wirkung von Walzen, Stampfen oder Preffen in vorliegendem Falle zweifellos am sichersten und einsachsten durch die Ermittelung der spezisischen Gewichte des fertigen Fabrikates. Zum Zwede der Erledigung der Sache hat Dietrich sich der Mühe unterzogen, nachfolgende spezisische Gewichte, und zwar der Einheitlichkeit halber übereinstimmend für Val Travers-

Afphalt zu ermitteln:

1.	Stragenasphalt, auf ber Strage burch Balzen und			
	Stampfen in ber gewöhnlichen Beife verbichtet			
	und vor Eröffnung des Berkehrs herausgeschnitten	2,05	spez.	Gew.
2.	Platten von Rahlbeter, 1885 gefertigt	2,05	"	#
3.	Platten wie vorige, 1889 gefertigt	2,08	"	"
4.	Stragenafphalt, auf ber Strage burch Balgen und			
	Stampfen mittels Dietrichs Stampfmaschine			
	verbichtet und vor Eröffnung des Bertehrs her-			
	ausgeschnitten	2,10	"	,,
5.	Strafenafphalte, welche mehrere Jahre burch ben			
	Berkehr verdichtet wurden	2,25-2,35	٠,,,	"

"Die Zahlen beweisen, daß kein irgendwie nennenswerter Unterschied in der Dichtigkeit des auf der Straße selbst gefertigten Asphaltes und der Platten besteht, und daß beide Fabrikate hinterher unter der Wirkung des Verkehrs noch ganz erheblich verdichtet werden."

"Es ist taum zu bezweifeln, daß die Berwendung von Platten, zumal in größeren Städten, wo die Apparate der Asphaltindustrie zur Hand sind und wo es auf Herstellung großer Flächen in kurzer Zeit ankommt, nach wie vor

in bescheidenen Grenzen bleiben wird."

"Sollte es übrigens in Zukunft gelingen, Platten herzustellen, welche die Dichtigkeit alten, vom Berkehre zusammengedrückten Straßenasphaltes haben, so werden solche Platten voraussichtlich wieder an dem Mangel leiden, sich nicht zu der unbedingt notwendigen einheitlichen Platte zusammensahren zu lassen, und es würden die zerstörenden Wirkungen der Pferdestollen sich dann alsbald an den Plattenrändern zeigen."

Nach E. Dietrich 1) lassen sich berartige Platten um so besser zu einer einheitlichen Fläche zusammenfahren, je weniger start sie komprimiert sind; sehr start komprimierte Platten, namentlich von größerem Format, brechen leicht unter dem Einsluß des Berkehrs.

<sup>1)</sup> Die Ajphaltstraßen, G. 137.

Die Berlegung der Asphaltplatten auf der Betonunterbettung ist eine außerordentlich einsache; sie werden lediglich unter Bermeidung offener Fugen möglichst dicht aneinander geschoben und mit einer dünnen Schicht von Sand oder besser Asphaltpulver unterlagert, wobei Anschlußplatten besonderer Form aus gewöhnlichen Platten mit der Säge ausgeschnitten werden. Ein Nach-walzen nach beendigter Berlegung ist überslüssig, da dieselben sich im Verkehr noch zu einer einheitlichen, sugenlosen Decke zusammenarbeiten.

Über die Borzüge und Nachteile der Afphaltstraßen gegenüber mit anderen Pflastermaterialien versehenen Straßen ist mit Rücksicht auf die große Wichtigsteit der Sache viel geschrieben worden. Es liegt nicht im Plane dieses Werkes, alle Meinungen einzeln aufzusühren; wir beschränken uns in dieser hinsicht auf eine beachtenswerte Zusammenstellung, in welcher die hauptsächlichsten Eigenschaften und Borzüge der Straßenpflasterung in Granit, Asphalt und Holz auf Grundlage von Erfahrungen in einer Reihe größerer Städte in England vergleichend gegenübergestellt sind, und welche die "Nouvelles Annales de la Construction" 1897 bringen. Bezeichnet man die Kangstusen der drei in Betracht gezogenen Pflasterungsarten mit 1., 2. und 3., so ergibt sich folgende Tabelle:

Borzüge betreffend	1.	2.	8.
Hygiene	Ajphalt	Granit	Holz
	Holz	Ajphalt	Granit
	Holz	Ajphalt	Granit
	Ajphalt	Granit	Holz
	Granit	Ajphalt	Holz
	Granit	Holz	Ajphalt
	Ajphalt	Holz	Granit
	Granit	Holz	Ajphalt

Hiernach würde mit Rüdsicht auf die öffentliche Gesundheitspflege, Reinlichkeit und Reparaturfähigkeit das Asphaltpflaster, hinsichtlich der Geräuschlosigkeit und Sicherheit für die Pferde das Holzpflaster und hinsichtlich der Dauerhaftigkeit, Dtonomie und Bequemlichkeit für Trambahnen das Granitpslaster in erster Linie stehen. Es wird niemand geben, der in einer modernen Großstadt nicht die Rücksichten auf die öffentliche Gesundheitspflege, dann vor allem auf Reinlichkeit und Geräuschlosigkeit benen auf Dauerhaftigsteit voranstellt.

Hinsichtlich ber Sicherheit ber Pferbe auf Asphaltpflaster ist es statistisch nachgewiesen, daß dieselbe nicht allein wächst mit Zunahme des Umfangs der in Asphalt ausgeführten Straßen, sondern daß sie für Pferde, die nur auf Asphalt zu laufen gewohnt sind, eine größere ist, als auf Granitpflaster, welches mit der Zeit einen hohen Grad von Glätte durch Abnutzung der Kanten der Pflastersteine annimmt. Gleichwohl hat man aber versucht, die Fläche durch

Riffelung rauh zu machen, was bei ber geringen Barte bes Stampfasphalts aber als miglungen zu betrachten ist.

Um die den Pferden schälliche Glätte des Asphaltpslafters zu beseitigen, wurde in letter Zeit 1) eine Pflasterungsart ersunden und patentiert, welche darin besteht, daß schmale Polzscheite in die Asphaltmasse eingebettet werden, so daß die schmale Obersläche bieser Polzscheite bis zur Pflasterobersläche reicht. Das Polz nutt sich etwas früher ab, als die Asphaltmasse, so daß das Pflaster ein geriffeltes Aussehen erhält, welches sich aber im Gebrauche nicht verwischt, indem die Polzscheite durch den Berkehr immer mehr angegriffen werden, als die Asphaltmasse.

D. Schwarz<sup>2</sup>) (D. R.-P. Nr. 66 777) will ben gleichen Zweck baburch erreichen, daß er ber Asphaltschicht eine Einlage von aus Holzwolle gefertigten Seilen gibt.

Die Gefahr des Ausgleitens der Pferde auf Stampfasphaltfahrbahnen besteht übrigens lediglich bei gewissen Witterungsverhältnissen und ist dann ausschließelich auf eine größere Schlüpfrigkeit infolge ungenügender Reinigung 3) zurückzusühren. Ein Ausgleiten infolge ungünstiger Steigungsverhältnisse kann bei einer richtig konstruierten Straße nicht eintreten, weil man als äußerste Grenze sür die Zulasung der Asphaltierung ein Verhältnis von 1:60 (in Paris ausnahmsweise von 1:50) annimmt, und man anderseits infolge der Einheitlichseit der Obersläche der Asphaltlage sich bezüglich des seitlichen Gefälles auf das äußerste Mindestmaß beschränken kann. Man wird aber auch nicht vergessen dürsen, daß ein Stürzen für die Pferde auf Asphaltpslaster infolge seiner hohen Elastizität meistens nicht so verhängnisvolle Folgen haben wird, als auf Granitpslaster.

Bei einer vorschriftsmäßig ausgeführten Stampfasphaltstraße tommen Reparaturen außerordentlich felten vor. Ift der Afphalt auf zu naffe Unterlage ober bei feuchter Witterung verlegt worben, fo tritt im Sommer bei intenfiver Site infolge Berdunftung des Waffers oder im Winter bei ftartem Frost infolge Gefrierens besselben leicht eine Bebung ber Dede und baburch verurfacte Bellenbilbung ein, welche die Abnutung beschleunigt. Gine weitere Urfache ber Berftorung bes Afphaltpflafters fand Denhardt ) in ben im Grunde liegenden Gasleitungsröhren, wenn fie undichte Stellen haben; die fluffigen Rohlenwafferstoffe bes Leuchtgafes werben von bem Bitumen ber Afphaltlage absorbiert und erweichen diefelbe berart, daß fie nach turger Beit erhebliche Beschädigungen aufweift. Als Verfaffer biefes Werkes ben aus einem gewöhnlichen Bashahn austretenden Basftrom mahrend 12 Stunden burch einen mit 500 g Afphaltpulver beschickten Glastolben treten ließ, konnte er eine Gewichtszunahme von 7,5 g konstatieren; das Bulver war so klebrig geworden, daß es sich zwischen den Fingern leicht tomprimieren ließ. Destillation im Wasserdampfstrom lieferte es eine milchige Fluffigkeit, die nach

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Transports und Straßenbauwesen 1899, S. 231. — \*) Wagners Jahresber. d. chem. Technol. 1893, S. 752. — \*) Bgl. E. Dietrich, Wochenblatt für Baukunde 1885, S. 239. Dinglers polyt. Journ. 257, 386. — \*) Zentralblatt f. Bauverwaltung 1889, S. 94. Chem.: Zig. 1889, Rep. S. 320.

längerem Stehen Tröpfchen ausschieb, welche beim Behandeln mit Salpeter= fäure ben charakteristischen Geruch des Nitrobenzols zeigten.

Wie schon erwähnt, sind Reparaturen an Asphaltstraßen leicht auszussühren, indem man die beschädigte Stelle ihrem ganzen Umsang nach von der Betonunterlage abnimmt und frisches Asphaltpulver auf die beschriebene Weisc einstampst. 3. W. Buzzard bringt auf die schadhafte Stelle eine Lage von geschmolzenem Asphaltmastix, die ein Erhitzen und Ausweichen der Asphaltsschicht stattgefunden hat, welche sich dann leicht ausheben läßt. Der auszgehobene Asphalt läßt sich übrigens durch Bermahlen leicht wieder in Asphaltpulver zurückverwandeln, welches als Zusatz zu frischem Bulver zu neuen Stampfarbeiten, besser aber auf Asphaltmastix (siehe nächstes Kapitel) verarbeitet werden kann.

Nach Löhr 1) ift bei Berwendung feiner "Batent Dochbrud's Afphalts Zement Platten" eine Bellenbildung in der Afphaltschicht erfahrungsgemäß ausgeschlossen, weil sich dieselben durch Berlegung in Kalkmörtel absolut fest mit dem Betonuntergrund der Strafe verbinden.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Transport: u. Strafenbaumesen 1899, S. 179.

#### Siebentes Rapitel.

## Die Fabrikation des Asphaltgoudrons und Asphaltmastir und ihre Verwendung zur Ausführung von Gußasphaltarbeiten.


Wie bereits erwähnt, bilbet ber gemahlene Asphaltstein zugleich auch das Sauptrohmaterial jur Berftellung bes fogenannten Afphaltmaftix, welcher ju Gugafphalte und Isolierungsarbeiten aller Art verwendet wird. Wie schon der Name besagt, haben wir es also mit einer Art Asphaltkitt zu tun, welche ber Natur des Afphalts entsprechend nur in geschmolzenem Zustande verwendet werden kann. Da aber, wie wir wiffen, das gewöhnliche Afphaltpulver in feinem eigenen Bitumen nicht schmelzbar ift, fo ift es nötig, demfelben fo viel reines, mineralisches Bitumen (Afphalt) von geeigneter Beschaffenheit zuzuseben. bag man ein Produkt erhalt, welches die erforberliche Schmelzbarkeit in gewünschtem Mage besitt. Dieser Zusat (Goudron minerale, Goudron composé, bitume, bitume raffiné, refined bitume) foll que möglichst reinem. mineralischem Bitumen bestehen, welches bei + 10°C eine feste Maffe bilbet und fich bei höherer Temperatur leicht verfluffigt. Die Fabrifation des Afphaltmaftir gerfällt baber in zwei getrennte Operationen: Die Berftellung bes Goubrons und bie Berftellung der Mastirbrote. Beide Artitel, ber Afphaltgoudron wie auch der Afphaltmaftix, sind Sandelsware. Wir wenden uns zunächst zur

### Fabrikation des Afphaltgoubron.

Frither verwendete man zur Herstellung von Asphaltmastix einen "Bergteer", ben man auf die einfachste Weise aus dem bituminösen Gestein selbst durch einen Ausseigerungsprozeß gewonnen hatte; hierzu dienten sehr primitive Einrichtungen, wie eine solche durch Fig. 35 (a. f. S.) dargestellt wird. An irgend eine passende Berglehne baute man eine Feuerstelle nach Art der gewöhnlichen Schmiedeessen und brachte auf der Sohle derselben eine Anzahl Gruben von etwa 0,75 m Weite und 0,30 m Tiefe an, die mit Lehm ausgekleidet wurden und an deren tiefster Stelle ein Rohr durch das Mauerwerk

ins Freie führte. Über diese Össenungen wurde ein passender, mit dem bituminösen Gestein gesüllter und mit einer gelochten Eisenplatte versehener Tiegel von etwa 1 m höhe gestülltet und ringsherum mit Lehm abgedichtet. Um den Tiegel wurde ein Kohlenfeuer unterhalten, welches eine Art trockene Destillation und Extraction zu gleicher Zeit zuwege brachte, indem die an der Wandung des Tiegels sich bildenden Gase und Dämpse das Bitumen aus dem im Innern desselben vorhandenen Gestein auslaugten, welches dann durch die am Boden der Grube eingesetzte Kinne in untergestellte Gesäße absloß. Eine derartige Einrichtung, wie sie noch die vor kurzem in Geefeld (Tirol) zur Gewinnung des unter dem Namen "Thürsenöl" bekannten Heilmittels aus dem dorkigen bituminösen Gestein in Gebrauch stand, konnte natürlich nur ein durch Zersetungsprodukte verunreinigtes, geringwertiges Brodukt liefern.

An anderen Orten hat man den Bergteer auf eine andere, bereits von Eirinis gelibte Weise aus dem Asphaltstein ausgezogen; das gröblich zer-



fleinerte Gestein murbe in eifer= nen Reffeln mit Baffer über= fchichtet und biefes jum Rochen erhitt. Das verflüffigte Bitumen wurde dabei burch das Baffer aus bem Geftein verbrangt und ftieg an die Ober= fläche, während Geftein . Waffer bei darauffolgender Ruhe zu Boden fanten, baw. fich unter ber Bitumenschicht ablagerten. Das abgeschöpfte Bitumen erhitte man in offenen Reffeln fo lange, bis alles Waffer und alle leicht= flüchtigen Bestandteile bes Bitumens verjagt maren, wobei fich

gleichzeitig erdige Berunreinigungen, soweit folche noch vorhanden waren, am Boben ber tonischen Reffel absetten.

Dieses Berfahren ließ sich mit Borteil indessen nur auf die Berarbeitung sehr bitumenreicher Gesteine ober Sande (Bastennes, Lobsann) anwenden, die leider nicht in der erforderlichen Menge vorhanden sind. Später ging man daher zur Anlage horizontaler oder geneigt liegender Retorten zum Ausschmelzen des Bitumens über, machte dabei aber die schlechte Erfahrung, daß die Retorten sehr bald durchbrannten und das Bitumen sich an den heißen Wänden derselben zum großen Teil zersette.

Boutigny2) empfiehlt zu bem gleichen Zwed die Anwendung siebartig burchbrochener, stehender, schmiedeeiserner Zylinder, beren Boden durch einen

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. angew. Chem. 1888, S. 414. — 2) Révue industr. 1879, p. 54. Chem. Ind. 1879, S. 206.

Rost erset ift, und beren oberes, offenes Ende jum Ginfullen des bituminosen Gesteins bient und durch einen passenden Deckel verschlossen werden kann. Diefer Bulinder ift bann wieber in einem geringen Abstand von einer zweiten schmiebeeisernen, vollwandigen Röhre konzentrisch umgeben, die von außen burch bie Berbrennungsgafe einer nebenliegenden Feuerung fpiralförmig umzogen und baburch fo ftart erhitt wird, daß ber in ihm hangende, mit Afphaltstein gefüllte Siebaplinder burch Beftrahlen auf eine für die Ausschmelzung bes Bitumens genugend hohe Temperatur sich erhitt. Man hat hierbei barauf zu achten, daß das Gestein hinlänglich feucht in die Retorte eingefüllt wird, weil in der Anwesenheit des Baffers eine Sicherheit gegen eine allzu hohe, auf bas Bitumen zersetend einwirkenden Temperatur gegeben wirb. Bitumen, Dl und Wafferdampf können nur burch den roftförmigen Boden, b. h. nach abwärts in ein unten ftebenbes Ruhlgefäß entweichen, woselbst fie jur Berbichtung gelangen. Die Ausbeuten an Bitumen follen nach diefem Berfahren um 25 bis 30 Brog. boher fein, als in liegenden ober geneigten Retorten, und es follen fich in Diesem Apparat, der in den Abruggen seit langerer Zeit in Gebrauch ift, noch Gesteine mit nur 2 Broz. Bitumengehalt vorteilhaft verarbeiten laffen. Man erkennt nicht unschwer, daß biefer Apparat eine neue Auflage ber alten Schmelzöfen von Seefeld barftellt, allerdings unter Zugrundelegung ber modernen Silfemittel ber Technit.

Dan hat auch versucht 1), das Bitumen aus dem Asphaltstein durch Schwefeltohlenstoff auszuziehen und durch Abdampsen des letzteren zu isolieren, aber das Berfahren stellte sich als zu teuer heraus. Jossinet 2) entnahm ein D. R.=P. Nr. 15775 auf Extraction des Bitumens aus Gestein durch Anwendung von Mineralölen und nachheriges Abdestüllieren berselben.

Alle diese Bersahren zur Gewinnung eines geeigneten Zusatitumens tönnen aber, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des Boutignyschen Ausssaigerungsprozesses die Konkurrenz mit dem in ungeheuren Lagern vorkommenden Erdpech (namentlich dem von Trinidad, Kuba, Westvirginien und Reu-Braunschweig), das man bloß auf einen höheren Grad der Geschmeidigkeit zu bringen braucht, um einen vorzüglichen Goudron zu erhalten, nicht bestehen, und fast die gesamte Menge des letzteren wird aus diesen Produkten, besonders dem von Trinidad, heutzutage gewonnen. In den europäischen Staaten ist derselbe daher schlechtweg unter dem Namen "Trinidadgoudron" bekannt.

Das rohe Erdpech von Trinidad, wie es aus dem See oder dem angrenzenden Plateau gewonnen wird, ist nun keineswegs so rein, daß es sich direkt zur Berarbeitung auf Goudron eignen würde. Es enthält beträchtliche Einschlüsse von Erde, Steinen, Holz und Wasser, die erst durch einen einfachen Läuterungsprozeß in der Regel am Ort der Gewinnung selbst entfernt werden müssen. Nach Dietrich 3) kann man seine Zusammensetzung rund wie folgt annehmen:

<sup>1)</sup> S. Dietrich, Die Asphaltstraßen, S. 31. — 2) Wagners Jahresber. d. chem. Techn. 1881, S. 947. — 3) Die Asphaltstraßen, S. 31.

1/3 Afphalt,
1/3 erdige Bestandteile usw.,
1/3 Wasser.

Nach Cumenge 1) beschränft sich die Reinigung an Ort und Stelle auf ein Schmelzen und längeres Erhigen (etwa 12 Stunden) in großen, gußeisernen Kesseln, wobei das Wasser sich größtenteils verslüchtigt, erdige Bestandteile sich zu Boden setzen und Holz und berartige Berunreinigungen sich an der Oberstäche ansammeln und abgeschöpft werden können. Das so gereinigte Produkt gelangt nun unter dem Namen "Trinidad Asphalte épuré" in offenen Tonnen in den Handel und dient zur Herstellung des Trinidadgoudrons. Den Einsluß, den diese primitive Reinigung auf dasselbe ausgeübt hat, illustriert solgende Tabelle von Cumenge, welche Partialanalysen des rohen und gereinigten Asphalts enthält:

	Fester Kohlenstoff Pro3.	Bitumen Proz.	Ajche Proz.
Roher Ajphalt vom See	3	50	47
" " von der Mitte des Cees	5	62	33
" " vom Plateau	18	28	54
Gereinigter Afphalt vom See	5	58	37
Andere Analysen 2) ergaben		'	
Lafe-Asphalt-Epuré	8,36	55,36	36,34
Land-Afphalt-Epuré	11,05	51,46	<b>37,4</b> 9

Die weitere Berarbeitung des Trinidadasphalts (Epuré) bezweckt lediglich die Zusührung eines geeigneten Flußmittels, um demselben die Sprödigkeit nach dem Erkalten zu nehmen und ihm eine dauernde Elastizität dzw. Anetdarteit zu geben. Die Wahl dieses Flußmittels ist in Andetracht der Aufgabe des Asphaltgoudrons durchaus nicht gleichgültig; es muß vor allen Dingen einen so hohen Siedepunkt besitzen, daß es sich dei den bei der Fabrikation von Asphaltmastir in Frage kommenden Temperaturen (etwa 250°C) nicht versslüchtigt, es darf sich bei dieser Temperatur auch nicht zersetzen und muß chemisch so indisferent sein, wie der Asphalt selbst.

Hiernach schließt sich die Berwendung von Steinkohlenteerbestillaten schon von selber aus, und in Frage können nur kommen dunnslüssiger Bergteer, sowie die diesem verwandten Rückstände der Roherdöldestillation und endlich gewisse Produkte der trockenen Destillation von Ölschiefern (huile d'Autun, goudron d'Autun, shale grease) und der Braunkohle (Paraffinöl). Welchem dieser Produkte der Borzug zu geben sein wird, dürfte schwer zu sagen sein;

<sup>1)</sup> Ann. min. [8] 2, 137. — 2) Trinidads Afphaltfees und Landasphalte, S. 3.

man hat mit allen, gute Qualität vorausgesett, die besten Erfolge erzielt. Der Natur ber Sache nach hat wohl ber natürliche Bergteer bie meifte Berwandtschaft zum Afphalt und burfte fich baber in erfter Linie als Zusat empfehlen, wird aber leiber nicht in ber erforberlichen Menge geforbert. Meinede 1) führt aus, bag ber Bergteer, jumal in feinen weicheren Sorten, burchaus nicht ben Anspruch auf einen chemisch ziemlich indifferenten Rörver machen kann, ba er sich noch in völliger Umbilbung befinde, und baber zu verwerfen sei. Man braucht indessen lediglich auf die Tatsache hinzuweisen, daß ber Bergteer Jahrtaufende gebraucht hat, um von bem bunnfluffigen Ruftande bes Erbols in den bergteerartigen überzugeben, um die Grundlofigkeit diefes Einwurfes zu ertennen; vom Bergteer bis zum festen Afphalt ift aber noch ein fehr weiter Weg! Bleich hinfällig ift naturlich auch ber weitere Ginwurf, bag man von bem bidfluffigen Bergteer erheblich größere Rufate bei ber Goudronfabritation machen muß wie von einem bunnfluffigen DI, wie Baraffinol (etwa 30 bis 40 Broz. gegen 15 Broz.), weil babei übersehen wirb, bag man bei ber Bermendung von Bergteer entsprechend bem größeren Aufwand auch größere Mengen von Goubron erhält.

Eine ähnliche Berkennung der Tatsachen muß man Meinede nachweisen, wenn er die Petroleumrücktände schlechtweg als mit "Aunstteerprodukten" zussammengehörig verwirft, namentlich, da das von ihm empsohlene Paraffinöl ja gerade ein solches ift, ebenso gut wie irgend ein Steinkohlenteeröl, vor welchem es natürlich die Eigenschaft einer größeren Indisferenz in chemischem Sinne voraus hat. Man darf aber wohl Dietrich d) beistimmen, wenn er die Rücktände der Petroleumraffinerie als nicht gleichwertig mit jenen der Roheerdölbestillation ansieht, weil die ersteren aus leicht slüchtigeren Kohlenwasserzstoffen bestehen. In Amerika hat man gerade mit diesen Rücktänden (still bottoms), die, wie wir gesehen haben, dem natürlichen Asphalt besonders nahe stehen, die besten Ersahrungen gemacht.

Bon ähnlicher Beschaffenheit sind auch die namentlich in Frankreich (huile d'Autun) und in England (shalo groase) verwandten Rückstände der Leuchtschieferbestillation; die großen Fabriken von Bal de Travers und Sehssel, deren Fabrikate anerkanntermaßen zu den vorzüglichsten gehören, verwenden die in den Schieferöldestillationen von Autun (Dep. Saone und Loire) gewonnenen Rückstände und legen besonderen Wert darauf, daß dieselben so zähssussisch um sich in Käden ziehen zu lassen, ohne dabei zu zerreißen.


In beutschen Asphaltfabriken verwendet man zur Fabrikation des sogen. Trinidadgoudron wohl ausschließlich die aus der sächsisch-thuringischen Braunstohlenteerindustrie entfallenden, sogen. dunklen Paraffinole, welche nach Scheitshauer 3) ein spezifisches Gewicht von 0,880 bis 0,900 haben, von rotbrauner Farbe mit blauer Fluoreszenz sind, 1 bis 2 Proz. Rreosot enthalten und eine Biskosität von 1,5 bis 2,5 besitzen. Diese Die entflammen zwischen 100 und 120°C und liefern bei der Destillation

<sup>1)</sup> Chem. rtechn. Untersuchungen über Trinidadgoudron, S. 11. — 9) Die Ajphaltstragen, S. 33. — 3) Muspratt, 4. Aufl., 6, 1979.

unter 250° . . . . . . 5 bis 15 Proz. bis 300° . . . . . . . . . . . 40 bis 60 "

Sie erstarren je nach ihrem Paraffingehalt bei 0 bis 50 C und enthalten 20 bis 50 Broz. in Schwefelsaure von 66° Bé lösliche, ungesättigte Kohlenwasserstoffe. Meinecke rühmt dem Paraffinöl eine Beständigkeit und Halbarkeit nach, indem er auf dessen Namen hinweist: "Parum akinis, d. h. in chemischer Beziehung wenig verwandt, weil es bei normaler Temperatur auch von energisch wirkenden chemischen Mitteln nicht angegriffen wird." Das bezieht sich natürzlich lediglich auf das Paraffin selbst, welches aus dem Paraffinöl bis auf ganz geringe Mengen herausgeholt ist; wie es mit der gerühmten Unveränderlichzeit des Paraffinöls selbst bestellt ist, beweist am besten sein Berhalten gegen Schwefelsäure von 66° Bé.

Dietrich 1) verwirft die dunnstlifsigen Paraffinöle als ungeeignet und will lediglich die bidflufsigeren, sogen. Schmierölrucktande der Paraffins und Mineralölindustrie verwendet wissen. Hin und wieder bedient man sich zur Goudronfabrikation auch des von seinen leichtslichtigen Bestandteilen (bis 250° C)



befreiten Ölgasteers, gegen bessen Berwendung, da es ja aus dunklem Paraffinöl (Gasöl) erzeugt worden ist, sich nichts weiter einwenden läßt, als daß sein verhältnismäßig hoher Gehalt an freiem Kohlenstoff ihn jedenfalls zu diesem Zweck nicht geeigneter als ein gutes, schweres Paraffinöl macht.

Mit Kildsicht auf ben hohen Schmelzpunkt des Trinidad epuré (130 bis 165°) und anderer zur Fabrikation geeigneter Erdpeche ersolgt die Herstellung des Goudrons über freiem Feuer, wozu Apparate der verschiedenstem Form und Größe dienen. Meistens sind es offene, haldzylindrische, längliche oder runde schmiedeiserne Pfannen von verschiedener Größe mit abnehmbarem Deckel und Abzug für die Dämpse; eine sogen. "Goudronpfanne", wie sie an manchen Orten üblich ist, zeigt Fig. 36. Sie hat eine Länge von etwa 3 m bei einer Breite von etwa 2 m und einer größten Tiefe von ungefähr 70 cm. Ihr Boden ist, um sie stabiler und gegen die Einwirkung der Hige widerstandsstähiger zu machen, weder halbrund noch slach, sondern wellensörmig gestaltet. Unter dem mittleren Teil mit erhöhter Obersläche liegt die einsache Feuerung, welche von außen her bedient wird; die Feuergase ziehen unter einem in die Wölbung passenden Gittergewölbe dies ans Ende der Pfanne und teilen

<sup>1)</sup> loco cit.

sich dann in zwei Züge nach rechts und links, so daß die heißen Gase unter den beiden halbstreisssörmigen Senkungen des Bodens der Pfannen frei zurückstehren und auf beiden Seiten der Feuerung in den gemeinschaftlichen Fuchs einfallen. Die Pfanne ruht mit ihrem ungefähr 30 dis 40 om breiten, nach innen sallenden Rand auf dem Umsasungsmauerwerk des Feuerherds, welches von diesem Rand größtenteils bedeckt wird; rechts und links von der erhöhten Obersläche des Bodens sitt sie auf den Seitenwänden des Gittergewöldes sest. Sie ist mit einem flach gewöldten, an einer Rolle auswindbaren Deckel lose bedeckt, der seitlich je eine Klappe besitzt, um während der Arbeit sich vom Stand des Prozesses überzeugen zu können. Der in den Deckel lose einzeschodene Blechschlof für den Abzug der Dämpse läßt sich vor dem Heben des Deckels seitlich verschieden. In einer derartigen Pfanne lassen sich in einer Operation in zwölf Stunden ungefähr 2000 bis 2500 kg Gondron herstellen.

Die Menge bes Zusates an Bergteer, Betroleumrückstand usw. und Baraffinöl richtet sich nach der Konsistenz derselben und nach der Beschaffenheit des verarbeiteten Asphalts. Beispielsweise setzt man in Sehssel auf 3 Gew.-Ale. Trinibadasphalt 2 Gew.-Ale. Goudron d'Autun, welcher zuerst eingeschmolzen wird, zu; in Lobsann nimmt man auf 84 Ale. Trinibadasphalt 45 Ale. Goudron von Pechelbronn (Bergteer und 2 Gew.-Ale. Goudron d'Autun), während in Limmer auf 6 Gew.-Ale. Trinibadasphalt 1 Gew.-Al. Paraffinöl kommt 1). Im gleichen Berhältnis wie Limmer arbeiten auch die übrigen deutschen Fabriken.

Kur die Arbeit mit Goudron d'Autun, wie fie in Seuffel ausgeführt wird, gibt Dietrich folgende Beschreibung: "In bas junachft eingeschmolzene, bei 25 bis 30° fluffige Zusamittel (huile ou Goudron d'Autun ober abnliches) wird nach und nach ber robe Afphalt von Trinibad, ju fleinen Studen gerschlagen, in solchem Berhältnis zugesett, daß auf 2 Gew.-Ale. Soudron d'Autun ungefähr 3 Gew. = Tle. Trinidadasphalt kommen. Diese Mischung läßt man unter fortgesettem Ruhren junachst acht bis neun Stunden tochen, bis sich, vermutlich nachbem alles Waffer aus dem Trinidadasphalt verdunstet ift, ein sehr heftiges Aufwallen und Aufschäumen (von den Franzosen "la mousse" genannt) bemerkbar macht, wobei sich das Bolumen der Daffe nahezu ver-Nach Berlauf von 1/2 bis 3/4 Stunden sinkt die Masse bei unausgesetztem Rochen wieder in sich zusammen, worauf man das Feuer insoweit befeitigt, daß tein Rochen mehr ftattfinden tann; babei fest fich in 11/2 bis 2 Stunden der Tongehalt bes Trinidadasphalts am Boden des halbzplindrifchen offenen Ressels berartig ab, daß man die obere, das bitume raffiné ober goudron composé (in Deutschland Goudron) darstellende Flüssigkeit abgießen kann."

In beutschen, mit Baraffinöl arbeitenden Fabriken gestaltet sich die Bereitung des Goudron folgendermaßen: Die Goudronpfanne wird mit 2000 bis 2500 kg Trinidad epuré, der vorher auf Hihnereigröße zerkleinert worden ist, beschickt und gleichzeitig ein kleiner Teil des etwa 15 bis 16 Proz. betragenden Zusates an Paraffinöl zugegeben. Bei bedeckter Pfanne wird darauf der

<sup>1)</sup> Dietrich, Die Afphaltstraßen, S. 33

Inhalt durch ein träftiges Feuer zum Schmelzen gebracht, was durch den geringen Ölzusat wesentlich erleichtert wird. In ungefähr fünf bis seche Stunden ist die ganze Masse geschwolzen, wovon man sich häusiger durch Öffnen der Rappen und hineinsahren mit dem Rührscheit zu überzeugen hat. Während des Schmelzens bilden sich auf der dickslüssen Oberstäche des geschmolzenen Asphalts Blasen von manchmal beträchtlicher Größe, die fraterartig in die Höhe steigen und schließlich unter Ausstoßen einer Dampswolke mit dumpfem Geräusch plazen. Dabei sindet indessen kein Anschwellen des Pfanneninhalts statt und man kann die Pfanne daher ziemlich die zum Rand ausnutzen. Sobald diese leichten, einem Schlammvulkan ähnlichen Eruptionen ausgehört haben, ist auch die Feuchtigkeit aus dem Asphalt ausgetrieben; man mäßigt jetzt das Feuer und zieht den Deckel der Pfanne in die Höhe.

Bevor man den Reft des Baraffinols aus dem höher stehenden Dagrefervoir zusließen läßt, überzeugt man sich durch Ginbangen eines Thermometers in die geschmolzene Masse, daß deren Temperatur nicht zu hoch ist und keineswegs mehr als 180 bis 2000 beträgt. Unter febr gutem Umruhren mit burchlochter Krücke läßt man nun das Baraffinöl langsam eintreten und sett das Rühren fo lange fort, bis bie teerartige Fluffigkeit eine ganz gleichmäßige Beschaffenheit angenommen hat und glatt vom Rührscheit abfließt. Das Baraffinöl löft fich nicht fofort in bem geschmolzenen Afphalt auf und längere Reit tann man in der Bfanne beide nebeneinander beobachten. Nach etwa 1= bis 11/2 ftundigem Ruhren ift die Bereinigung der beiden Bestandteile vollendet und man läßt bei gelindem Feuer (wie man es eben abbrennen läßt) noch kurze Zeit in der Rube absetzen. Man erhält so ungefähr die gleiche Menge, die man an Trinibadasphalt eingeschmolzen hat, in Form von Goudron; der Berluft ift auf ben Gehalt bes Afphalts an Baffer und Berunreinigungen gurudzuführen.

Bon Zeit zu Zeit zieht man eine Probe und prüft bieselbe auf ihr Berhalten gegen kaltes Wasser von 7 bis 80. Guter Goudron soll dabei so hart werben, daß er sich mit bem Hammer in Stucke zerschlagen läßt, während er



andererseits unter Handwärme sich zwischen den Fingern leicht zu langen Fäben ausziehen läßt, sich aber erst bei 40 bis 50° vollständig verstüffigen soll. Nach dem Schmelzen wieder erstaltet, darf seine Härte und Sprödigteit in kaltem Wasser nicht zugenommen haben. Er muß von schwarzer, glänzender Farbe sein; ist dies nicht

ber Fall, so ist ber Dlzusat nicht gehörig eingearbeitet worden.

Entspricht ber Goudron bei bieser einfachen Probe allen Anforderungen, so wird er in Fässer abgezogen und dabei gleichzeitig noch durch ein Sieb laufen gelassen, um alle gröberen Berunreinigungen, wie Holz von der Emballage bes Trinidadasphalts, Steine usw., zu entfernen. Als Fässer benutzt man alte, gut ausgedämpfte und unter Umständen, damit der zähe Goudron nicht an ben

Dauben ber Fässer festhaftet, mit Lehmbrühe ausgespülte Betroleumbarrels. Als Fülltrichter bient babei eine Borrichtung, welche in Fig. 37 abgebildet ist. Sie besteht aus einem parallelepipebischen Blechkasten von ungefähr 30 bei 60 cm Breite, 75 cm Länge und etwa 8 bis 10 cm Tiese; am engeren Teil besitzt ber Kasten am Boden einen Blechrohransat, der in die Spundöffnung der Fässer hineinpaßt. Unmittelbar vor diesem Rohransatz sitzt eine herausnehmbare Wand von Drahtgessecht, welche alle Verunreinigungen zurückfält.

#### Fabritation bes Afphaltmaftig.

Das Mischungsverhältnis zwischen Asphaltpulver und Gondron zur Fabrikation des Asphaltmastix hängt von dem Bitumengehalt des angewandten Asphaltpulvers ab; wir haben schon angeführt, daß zu diesem Zweck ein Asphaltstein mit hohem Bitumengehalt sich am besten eignet, weil er den geringsten Zusat von Goudron erfordert. Wir haben auch gesehen, daß mancher Asphaltsstein so reich an Bitumen ist, daß er sich insolge seiner großen Zähigkeit gar nicht vermahlen läßt; dies hindert aber nicht seine Berwendung zur Fabrikation von Asphaltmastix, weil, wie wir wissen, ein derartiger Stein schon beim bloßen Erhigen erweicht und in seine mechanisch seinen Teile zerfällt.

Bas nun den Bitumengehalt eines guten Afphaltmaftix anbelangt, von bem ja einzig und allein bas Mifchungsverhaltnis ber beiben Bestandteile (Afphaltpulver und Goudron) abhängt, fo existieren bafür keinerlei Normen; er ift abhängig davon, ob ber Afphalt fpater mit ober ohne Bufat von Ries ober Sand jur Strafen. ober Brundmauerabbedung bienen foll. In ber Regel wird ber Afphalt nicht ohne diefen Zusat verlegt, weil er die Widerstandsfähigkeit der Afphaltfläche (bei Stragenflächen) gang bebeutend erhöht und bie Arbeit nicht unwefentlich, ohne Schäbigung ber fonftigen vorzüglichen Gigenschaften bes Afphalts verbilligt. In gemäßigten und warmen Klimaten ist biefer Bufat auch nicht einmal zu umgehen, weil er den Afphalt als schlechten Barmeleiter im Sommer durch Ableitung der Barme in den Boben vor bem Erweichen schütt. In ber Regel nimmt man für guten Afphaltmaftir einen Bitumengehalt von 15 bis 20 Brog. an. Nach Dietrich 1) enthält ber Maftir von Bal de Travers nur 11 bis 12 Proz. Bitumen, wird aber häufig ohne Rieszusat verlegt; der Bitumengehalt anderer Mastirarten (Limmer, Bormohle, Lohfann) fleigt nach berselben Quelle bis zu 25 Broz. Da ber Afphaltmastir bei der Berarbeitung auf Bugafphalt nicht ohne Zusatz weiterer Mengen von Goudron verlegt wird, fo wird natürlich ein an Bitumen armer Mastir einen um fo größeren Bufat an Bitumen (Goubron) verlangen.

Ein guter Afphaltmastix soll keine weiteren Zusätze enthalten und nur aus bem natürlichen bituminösen Gestein und reinem, gutem Goudron bestehen. In ben Asphaltfabriken kennt man ein ebenso einfaches als zuverlässiges Mittel, um das richtige Mischungsverhältnis im Asphaltmastix während seiner Fabrikation sestaustellen. Es besteht darin, daß man aus der fertigen plastischen Mischung

<sup>1)</sup> Dietrich, Die Afphaltftragen, G. 35.

mit einem Holzspachtel eine Brobe zieht; beim Wenden des Spachtels muß biese daran absließen, ohne daß Teile berselben am Spachtel hängen bleiben Diese Probe gibt mit dem analytischen Befund, der natürlich gleichfalls häusiger sestgestellt wird, genügend übereinstimmende Resultate.

Ein guter Trinibadgoudron wird selten mehr als 65 bis 70 Proz. Bitumen enthalten. Hat man also beispielsweise für die Herstellung von Asphaltsmastix ein Asphaltpulver von 10 Proz. Bitumengehalt zur Berfügung, so wird man demselben ein Sechstel seines Gewichts an Goudron zusetzen müssen, um auf den gewünschten Gehalt von 15 Proz. im Mastix zu kommen; denn

100 kg Afphaltstein à 10 Proz. Bitumen enthalten			. 10,0 kg						
20 " Trimidadgoudron 65 Broz. Bitumen enthalten	•	•	. 13,0 "						
120 Tle. Mischung enthalten mithin			. 23,0 kg						
ober 100 Tle. Mischung = 19 Tle Bitumen.									

Da man inbessen bei dem Schmelzprozeß mit Sicherheit auf einen Verlust von 4 bis 5 Proz. Bitumen (auf die gesamte Mischung berechnet) rechnen kann, so wird man bei dem beschriebenen Verhältnis gerade auf den richtigen Prozentsgehalt an Vitumen kommen. Natürlich hängt es auch noch von der chemischen und physikalischen Beschaffenheit des verwendeten Asphaltsteins ab, welchen Zusat an Goudron derselbe vertragen kann. Spezielle Vorschriften über das Mengenverhältnis der Mischung zwischen Asphaltpulver und Goudron lassen sich daher nicht geben, dies muß vielmehr für jeden einzelnen Fall vorher setzgestellt werden, wozu die obigen Ausstührungen genügende Fingerzeige bieten.


Zum Einschmelzen und Mischen ber Materialien benutzt man heute ganz allgemein sogenannte Mastikatoren, bas sind schwere, halbzylindrische Kessel von Schmied- oder Gußeisen, mit starkem Rührwerk, welche zur Abführung der Gase mit einer Blechhaube überbeckt sind.

Fig. 38 gibt ein Bilb ber stationären Schmelzkessel, wie solche von ber "Berliner Aktiengesellschaft für Eisengießerei und Maschinensfabrikation" gebaut werden, und welche bei einem Fassungsraum von 2000 bis 4000 kg sowohl zur Herstellung von Mastixblöden aus Rohmaterialien, als auch zur Zubereitung von Fußbodenmasse, sei es aus letzteren birekt ober aus ersteren, bienen.

Die allgemeine Anordnung derselben ist aus dieser Abbildung ersichtlich. Die mit Rührwerken versehenen Kessel werden in ausprobierter Weise oberhalb einer Feuerung eingemauert, sind je mit einer Blechhaube abgedeckt, auf der die Klappen k zum Einfüllen von Asphalt, Kies usw. angebracht sind, und von welcher eine Absührung der sich entwickelnden Dämpse nach dem Kamin hergestellt ist. Zur möglichsten Ausnutzung der von den Kesseln abgehenden Sitze werden die Berbrennungsgase, ehe sie in den Kamin gelangen, unter große Pfannen geleitet, welche zwischen je zwei Kesseln, oben eine Plattsorm bilbend, angebracht sind und zum Trocknen und Anwärmen der Asphaltpulverzusätze dienen, bevor diese zur Beschickung der Rührkessel verwendet werden.

Mittels Schneckenantrieb wird bas Rührwerk bes Keffels leicht bewegt, die barin befindlichen eingeschmolzenen Materialien hierdurch innigst und gleichs

mäßig und in einer Beise gemischt, wie es mit Handbetrieb gar nicht zu erreichen ist, besonders aber auch vor dem Anbrennen bewahrt. Die Entleerung bes Kessels geschieht durch einen Rohrstutzen, welcher durch einen mit Bajonettsverschluß und Schraube versehenen Stopfen während der Rührarbeit verschlossen ist und zum Ablassen der fertigen Masse leicht beseitigt werden kann. Durch eine anzuhängende Rinne läßt man die aussließende Masse entweder in Formen zur Herstellung von Mastirblöden, oder aber in den später zu beschreibenden




Afphalttransportfarren (Fig. 49, S. 180) fließen, um fie in diesem dirett ber Bauftelle juzuführen.

Bon besonderer Konstruktion ist das Auhrwerk des Apparates; es besteht aus einer sich langsam drehenden Achse, an welcher eine Anzahl Messer von etwa 10 bis 12 cm Breite bei 1,5 cm Stärke so angebracht sind, daß ein Teil derselben die Masse nach dem einen, ein anderer Teil nach dem anderen Ende des Kessels hinarbeitet, wodurch eine innige Mischung der Masse erzielt wird. An ihren Enden sind die Messer mit horinzontalen Eisenschienen gegenseitig verbunden, welche so nahe an der Kesselwand vorbeistreichen, daß sie fortwährend die Masse davon abkraten, so daß ein Anbrennen derselben vermieden wird.

Die Beschidung bes Reffels erfolgt in ber Beife, bag zunächst ber Goubron eingetragen und geschmolzen wirb; ber Bufat bes Afphaltpulvere erfolgt bann

nicht auf einmal, sondern in einzelnen Bortionen von je ungefähr 100 kg, welche durch die Rlappen an der Seite der Saube vermittelft der Schaufel eingeworfen werden. Rach jeder neuen Zugabe bat man fo lange zu warten, bis bie ganze Maffe gleichförmig fluffig, bzw. breiig geworden ift und teine unvermischten Teile mehr zu feben find. Dabei ift besonders barauf zu achten, daß die Temperatur im Innern des Ressels nicht zu hoch steigt, um wertvolles Bitumen, welches die Glaftigitat des Afphalts ausmacht, ju gerseten ober ju Als oberfte Temperaturgrenze find bochftens 225 bis 2300 C verflüchtigen. anzunehmen. Andererseits darf die Temperatur aber auch keinesfalls unter 1750 liegen, weil es sonft schwer wird, bei bem immerhin gegenüber bem Bolum bes Afphaltpulvers faft verschwindenden Bufat von Goudron eine innige Mifchung zu erzielen und die leichtflüchtigen Beftandteile der Difchung auszutreiben, welche für bas fertige Brobutt eber schädlich als nütlich find. biefen Dampfen entweicht zu gleicher Zeit auch die Feuchtigkeit des Afphaltpulvers in Form von Bafferdampf nach bem Ramin, falls biefes, wie es an manchen Orten geschieht, nicht vorgetrodnet worben ift.



Der ganze Schmelzprozeß erforbert bis zu seiner Bollendung ungefähr fünf bis sechs Stunden, wovon eine Stunde lediglich auf die Bollendung ber Mischung nach bem letten Zusat von Afphaltpulver zu rechnen ift.

Der fertige Asphaltmastix wird in Formen von 20 bis 25 kg Inhalt gegossen und die nach dem Erkalten daraus ausgeschlagenen Brote von etwa 10 cm Stärke tragen in der Regel am Kopfe oder an der Seite die Fabrikmarke. Diese Formen sind zweiteilig, aus Schmiedeisen hergestellt, so daß sie sich reihenweise vor der Entleerungsössung des Schmelzkessellt, so daß sie sich reihenweise vor der Entleerungsössung des Schmelzkessellt, so daß sie sich reihenweise vor der Entleerungsössung des Schmelzkessellt, so daß sie sich eigen Formen erfordern nur je zwei Hälften von derselben Gestalt, während die länglichen Formen aus zwei verschiedenen Stücken bestehen, dem an jeder Seite eingeschlitzten und nach rechts und links umgebogenen Mittelstück zwischen je zwei Broten und den nach außen gewöldten Endstücken. Letztere nuten den Platz besser aus, haben aber den Nachteil, daß der Asphaltmastix darin bedeutend langsamer erkaltet als in den runden und sechseckigen Formen, weil bei diesen zwischen den Broten je ein größerer Zwischenzaum bleibt, so daß die Luft frei zirkulieren und abkühlend auf den Inhalt der Formen wirken kann. Die

Formen werben auf einer ebenen, am besten aus Gußeisen hergestellten Fläche reihenweise so nebeneinander aufgestellt, daß sie sich gegenseitig stützen; die aus 10 cm breitem Flacheisen hergestellten Teile derselben werden manchmal, um ein Anhaften des Asphaltmastix zu verhindern, mit Lehmwasser ausgestrichen und aus dem gleichen Grunde wird auch der Boden, worauf sie ruhen, mit einer sehr dünnen Lage Asphaltpulver überstreut. Je nach der Füllung des Schmelzkessels muß vor demselben Kaum zur Aufstellung von 100 bis 175 Formen der Zighalt vorhanden sein. Die handelsübliche Form der Asphaltbrote zeigt Fig. 40 a bis c.

Der vorstehend beschriebene Asphaltmastix ist wohl geeignet zur Ausstührung von Asphaltarbeiten aller Art, bei welchen er nicht unter dem Einsluß von Säuren und sauren Chemikalien zu leiden hat. Wo es aber darauf anstommt, ein gegen derartige Einwirkungen widerstandssähiges Material zu haben, wie z. B. als Jußbodenbelag in Akkumulatorräumen, chemischen Fabriken usw., ist an-seine Verwendung nicht zu denken, weil sein Hauptbestandteil (kohlensaurer Kalk) unter dem Einsluß dieser Chemikalien bald aufgelöst und der Bodenbelag dadurch zerstört würde.

Bei ber Herstellung eines berartigen Produktes geht man baher nicht von bituminösem Kalksteinpulver aus, sondern man ersetzt dasselbe durch gemahlenen

und scharf getrockneten Tonschiefer, Ziegelstein, Sand u. dgl. Materialien, welche nicht von Säuren affiziert werden. Entsprechend dem Mangel an Bitumen im








Füllmaterial ift natürlich mehr Goudron anzuwenden, den man in diesem Falle aber von einem Drittel bis zur Hälfte durch Trinidad epuré ersett. Ein Mischungsverhältnis von etwa 60 Proz. Füllmaterial und zusammen 40 Proz. Trinidad epuré und Goudron entspricht ungefähr den Anforderungen, doch richtet sich dies Verhältnis auch nach der Natur der mineralischen Beimengung. Die Berarbeitung dieses Materials ist die gleiche wie die des gewöhnlichen Asphaltmastix.


- 3. Brandt 1) will zu bem gleichen Zwed pulverisierte Bubbelschweißofensober Treibherbschlade verwenden; zu Stragenpflasterungen will er dem Produkt noch granuliertes Eisen ober Gußstahl ausegen.
- A. L. Barber<sup>2</sup>) erzeugt einen Afphaltmastix dadurch, daß er eine Komposition von etwa 80 Tln. Trinibadasphalt mit etwa 20 Tln. Betroleumprückstand herstellt (Goudron); von diesem Goudron nimmt er 20 bis 30 Tle. auf 70 bis 80 Tle. sein verteilten, ungebrannten Kalt oder seinen Sand oder ein Gemisch der beiden. Beim Verlegen des Asphalts soll man 25 bis 60 Tle. Kies zusehen können.

Nach Dietrich 3) wird in den Vereinigten Staaten der Asphaltmastix

<sup>1)</sup> D. R.=P. Ar. 4993. — 2) Engl. Pat. Ar. 13 662, 1885; Öfterr.=ung. Pat., Rl. 80, vom 7. März 1886. — 3) Die Afphaltstraßen, S. 50.

aus natürlichem Bitumen, wegen der hohen Frachtkosten des nur aus Europa zu beschaffenden bituminösen Kalksteins mit durchaus befriedigendem Resultate wie folgt hergestellt: Der gereinigte Trinibadasphalt, welchem einige Brozente





ber als still bottoms bezeichneten Rückstände der Betroleumbestillation beigefügt find, wird mit einem möglichst talthaltigen (25 bis 50 Proz. Ralfgehalt) und möglichst feinem, gut ausgesiebtem Sand (80 Tle. auf 20 Ale. Trinidad epuré) bei 150° C eingefocht, wobei bann die fur die Strafenabbedung geeignete, feinen weiteren Rieszusat erfordernde Bufasphaltmaffe gewon-Bit ber gewünschte talthaltige nen wird. Sand nicht zu beschaffen, so mischt man auch wohl reinen taltfreien Sand mit pulverifiertem Mergel, ober unter Bergichtleistung nauf ben Ralkgehalt mit fein gemablenem Sand (fäurefest) zusammen.


Da der flüssige Afphalt beim Bufat von kaltem Sand sich zu stark abkühlen und unter Umftanben fogar teilweise fest werben würde, muß letterer vorgewärmt werben. Dies geschieht nach Gillmore 1) in dem burch Fig. 41 und 42 veranschaulichten transportablen Troden- und Sichtapparat. welcher aus zwei nebeneinander liegenden. mit gemeinschaftlicher Fenerung versebenen und durch einen Motor in Bewegung gesetten konischen Blechaplindern von etwa 0,6 m Durchmeffer bei 3,0 bis 3,5 m Länge besteht, welche an ihrem weiteren Ende in ein Sieb auslaufen. Der zu trodnenbe Sand wird bei a eingeschüttet und ben beiden Bylindern durch kleine Transportschnecken zugeführt; er überstürzt sich in den rotierenben Inlindern und fällt, je nach bem Grabe der Feinheit bei b ober c heraus, nachdem er durch das bei d unterhaltene Feuer, welches die rotierenden Anlinder umtreift und bei e in ben Schornstein entweicht, erwärmt und getrocknet worden ift.

Für ftationaren Betrieb finden in Amerita vielfach die Cummerichen Trodner, teilweise von fehr beträchtlicher Größe, Berwendung, welche durch

<sup>1)</sup> A practical treatise on roads, streets and pavements. New York 1876.

Fig. 43 dargestellt werden. Natürlich läßt sich zum gleichen Zweck auch eine Darre, wie auf S. 150 bieses Werkes besprochen, verwenden, wenn der Sand entweder vor oder besser nach dem Erhitzen gesichtet wird.

Die Mischung des Sandes mit Afphalt erfolgt dann in dem gleichfalls transportablen Apparat, welcher durch bie Fig. 44 und 45 (S. 176) abgebilbet




wird. Beide Bestandteile werden zunächst mit hilse einsacher hebevorrichtungen a und b in den oberen Querkessel c gebracht und darin vorgemischt, worauf man das Gemisch durch eine vermittelst des Hebels d bewegte Bodenklappe in den unteren Zwillingskesselsel sallen läßt, in welchem zwei Rührwerke derartig gegeneinander arbeiten, daß das Mischmaterial sortwährend nach der Mitte gedrängt, gehoben und seitlich wieder nach unten befördert wird. Der Kessel besitzt eine Länge von 1,8 bis 2,5 m bei einer Breite von etwa 1,3 m.


E. Joft 1) verarbeitet auf die gleiche Weise Betroleumrückstände mit gemahlenem Graphit und Schiefer, welchen die erforderliche Menge Asphaltmehl zugesetzt worden ist. Das an Säurebeständigkeit den gewöhnlichen Asphaltmastir wohl nicht unwesentlich übertreffende Material kann unter Zuschlag entsprechender Mengen von Füllmaterial weiter verarbeitet werden.

A. Wolftel 2) hält es für wesentlich, das zu verwendende Füllmaterial, wie Sand, Kies u. dgl., vorher in einem Reverberierosen zur Zerstörung der anhängenden organischen Substanz auf 800° F zu erhitzen, dann erkalten zu lassen, zu mahlen und zu sieben, je nach Notwendigkeit, und erst dann mit Asphalt bei 350° F zu verarbeiten.

<sup>1)</sup> D. R.: P. Nr. 83 096. — 1) Engl. Pat. Nr. 386 vom 6. Jan. 1902.

Einen "Hydrotarbon-Komposition" genannten Asphaltmastix stellt B. B. Clawson 1) her aus 100 lbs. Asphalt, 300 lbs. bituminösem Gestein, 100 lbs. Uintahit (eine Art Gilsonit), 50 lbs. Sand ober bgl. und 5 lbs. Bleiglätte. Asphalt und bituminöses Gestein werden zusammengeschmolzen und in einem





besonderen Ressel der Uintahit mit 20 Proz. seines Gewichts an geschmolzenem Asphalt gemischt und nach einigem Abkühlen die Bleiglätte eingerührt. Der Inhalt der beiden Ressel wird dann gemischt, erhitzt und der Sand eingerührt. Das Produkt soll härter und dabei wesniger brüchig sein als Material, bei dessen Herstellung wie üblich Die verswendet werden.

Recht abenteuerlich klingt auch, was W. S. Wilkinson<sup>2</sup>) zu einer Komposition für Asphaltpflaster zusammenbraut. Sein Material besteht aus gemahlenem Felsgestein oder Sand, die mit einem geeigneten Bitumen in passendem Bershältnis und außerdem mit einer geringen Wenge (nicht über 3 Proz.) Kupfer (?) vermischt werden. Ein Konglomeratzgestein, welches ½ bis 1½ Proz. natürzliches Kupfer enthält und als "Kupsersand" bekannt ist, ist geeignet, zu dieser Komposition verwendet zu werden.

Eine als Mörtel ober Material zur Kunststeinsabrikation geeignete Masse erzielt Meurer?) burch Beimischen von Usphalt zu einer Kalksandmischung. Das Neue an dieser Zusammenstellung ist aus der Patentanmeldung nicht zu ersehen.

Unter der Bezeichnung "kunstliche Lava" erzeugt die Société G. C. Fratelli-Cancollieri4) einen Gußsasphalt für Trottoireinfassungen u. dgl., indem sie im Berhältnis von 10:100

Asphalt mit Schwefel mischt und erhitt; ber Mischung können mineralische Substanzen, wie Sand, Ries usw. in solcher Menge beigefügt werden, daß die Mischung in der Site eine noch formbare Masse bilbet.

<sup>1)</sup> Am. Pat. Nr. 692627 vom 4. Febr. 1902. — 2) Am. Pat. Nr. 705803 vom 29. Juli 1902. — 3) D. R. B. U. Nr. 19543, 1902. — 4) Franz. Pat. Nr. 210371 vom Jahre 1890.

Ein Verfahren von D. Pößsch') bezweckt in der Hauptsache, Gußasphalt wie Straßen- oder Dachbelag, Ausgußmittel u. dgl., gebrauchsfähiger zu machen. Nach ihm können die ungunftigen Eigenschaften des Asphalts, Sprödigkeit bei niederer, Erweichen und Fließen bei höherer Temperatur durch einen Zusat von entleimtem Knochenmehl beseitigt werden. Die Wirkung des Knochenmehls soll darin bestehen, daß dieses sich nicht lediglich als Füllmaterial in die Asphaltmasse einlagert, sondern mit dem Asphalt eine innige Verbindung eingeht, indem beim Kochen der flüssige Asphalt an Stelle der Knorpelsubstanz in das porige und zellige Gewebe der Knochenteilchen eintritt, so daß das fertige Produkt eine von zähem Knochengewebe durchsetze Asphaltmasse darstellt. Je größer der Zusat an Knochenmehl, desto größer soll die Hatte und Zähigkeit des Materials sein. Ein Teil des Knochenmehls läßt sich auch durch Füllsstoffe aller Art ersehen.

Schliemann u. Co. 2) wollen Gugasphalt burch Zusammenschmelzen von reinem Bitumen und Asphaltsteinpulver bergestalt auf ber Berbrauchsstelle selbst herstellen, daß sie ein Asphaltsteinpulver verwenden, welches schon während bes Mahlprozesses mit einem Zusat von hartem Bitumen versehen worden ift.

E. Dörr 3) stellt eine Usphaltschwefeleisenlegierung baburch her, baß er Schwefeleisen, bestehend aus 100 Tln. Eisen und 80 Tln. Schwefel mit 7 Tln. Usphalt mischt und bas Gemisch burch Schmelzen zu einer homogenen Masse verarbeitet. Es soll sich zum Verdichten von Gas- und Wasserleitungsröhren, sowie zur Herstellung von Ziergußgegenständen für architektonische Zwecke eignen.

Beitere Berfahren gur herstellung von Afphaltmastir, aber aus nicht naturlichem Bitumen, werben wir später noch tennen lernen.

# Die Anwendung des Afphaltmastir und Goudrons bei Gußasphaltarbeiten.

Die Anwendung des Asphaltmastix zu Sußasphaltarbeiten erstreckt sich in gleicher Weise über das Gebiet des Hoch- wie auch des Tiefbauwesens. Hauptsächlich sind es die Herstellung von Fußwegen und Fahrstraßen, Bahnsteigen, Kais, Terrassen, Dächern, Fußböben für Fabrit- und Kellerräume, Spitäler, Stallungen, Scheunen usw., ferner das Ausgießen von Pflasterfugen, das Berlegen von Parkettsußböben, die Berdichtung von Kanalisationsröhren, die Herstellung von wasserichten Bassissen und Gartenanlagen, sowie auch die Abbeckung von Fundamentmauern gegen aussteilen Feuchtigkeit usw., welche jährlich enorme Mengen von Asphaltmastix und Goudron verschlingen.

In ben nachfolgenden Zeilen wollen wir nur die wichtigsten diefer Answendungsformen einer eingehenderen Betrachtung unterziehen; es ist leicht, den Gußasphalt überall da anzuwenden, wo von seinen ausgezeichneten, bereits früher besprochenen Eigenschaften Gebrauch gemacht werden kann.

¹) Nach Zirkular. — º) D. R.-P. Nr. 139610, 19. Nov. 1901. — º) D. R.-P. Nr. 33101.

Robler, Chemie u. Technologie b. naturl. u. funftl. Afphalte.

#### 1. Bugafphalt als Fugbodenbelag.

Die Ausführung biefer Arbeit tann auf jeder genügend festen und trodenen Unterlage mit ebener Oberfläche erfolgen, wie Bolg- und Gifentonftruttionen, Beton, Ziegeluntermauerung u. dgl. mehr. In der Regel verwendet man als Unterbettung eine gute Zementbetonunterlage, welche für Fußwege u. bgl. in einer Stärte von 8 bis 10, für Fahrstragen bagegen von 15 bis 20 cm ausgeführt wird. Für bie Berftellung berfelben gelten bie gleichen Befichtspunkte, welche mir ichon bei ber Ausführung von Stampfafphaltarbeiten ausführlicher bargelegt baben. Wenn irgend angangig, vermeibet man die Berwendung von Ralkbeton, weil berfelbe, um vollständig zu erharten und auszutrodnen, viel langer Zeit in Anspruch nimmt als ein guter Zementbeton. Eine feuchte Unterlage ift aber für die Ausführung von Gukasphaltarbeiten viel verhängnisvoller ale für Stampfasphaltarbeiten, weil ber viel heißere Bufasphalt bas Waffer als Wafferdampf aus ber Unterlage austreibt, welcher, ba er nicht entweichen tann, Blasen in ber Schicht verursacht, welche Unebenheiten und einen raichen Berichleiß zur unausbleiblichen Folge haben. Aus bem aleichen Grunde ift auch auf eine nach Möglichkeit ebene und gleichmäßige Oberfläche ber Unterbettung ber größte Wert zu legen. Die bunne, fluffige Afphaltbede fchmieat fich ber Oberflache ber Unterbettung fo fehr an, bag an jenen Stellen, wo bie lettere ftarter in die Afphaltlage bineinreicht, balb Löcher entstehen. Dan gibt aus biefem Grunde ber Betonoberfläche in ber Regel noch eine Ausgleichungsschicht von Zementmörtel, welche natürlich auch bei der Berwendung alter, bereits abgenutter Fußbodenlagen als Unterbettung nicht fehlen barf.

Das erste Erfordernis zur Herstellung guter und dauerhafter Gußasphaltbeden ist die Bereitung einer in jeder Hinsicht entsprechenden Gußasphaltmasse. Wir haben schon erwähnt, daß hierzu nicht ausschließlich Asphaltmastix verwendet wird, sondern daß berselbe noch einen Zuschlag von Goudron erhält, welcher einesteils dazu dient, den Mastix leichter einschnelzen zu können, und es andererseits ermöglicht, der geschmolzenen Masse noch einen beträchtlichen Prozentsat an Kies zuzuseten, welcher der Decke die nötige Lapidarität und Festigkeit erteilt, ohne ihre Elastizität wesentlich zu beeinträchtigen. Dieser Zusat von Kies, von Laien vielsach als eine Berfälschung des Asphalts angesehen, ist also im Gegenteil eine der wichtigsten Bervollkommnungen der Arbeit, indem er gleich der Beimengung des groben Sandes zu einem Kalt- oder Zementmörtel dazu beiträgt, größere Festigkeit, größeren Widerstand gegen das Zerbrechen und Zerreißen als Folge der Diskontinuität des Ganzen und der allseitigen Festigkeit der Steinbrocken zu gewähren 1).

Wir haben zunächst der Apparate zu gedenken, in welchen die Gusasphaltmasse erzeugt wird. Bielfach, namentlich bei Arbeiten auf der Straße, geschieht das Einschmelzen der Masse an Ort und Stelle selbst in sogenannten Asphaltkesseln, runden oder ovalen, nach unten etwas konisch zulaufenden, aus Eisenblech genieteten Kesseln von 0,2 bis 0,4 cbm Inhalt, in einem gleichfalls aus


<sup>1)</sup> Menn, Der Ajphalt, S. 32.

Schmiebeeisen hergestellten, mit Feuerung versehenen Mantel sitzend, wie Fig. 46 im Durchschnitt zeigt. Wegen der starken Inanspruchnahme durch die hitze haben diese Kessel einen Boden von 10 bis 13 mm Wandstärke. Ihr Inhalt genügt zum Legen von 12 bis 25 qm Asphaltsläche der normalen Stärke von 2 cm. Das Durchrühren der Masse geschieht vermittelst eiserner Rührstangen, deren Form aus Fig. 47 ersichtlich ist. Um ein Überhitzen der Asphaltmasse an den heißen Kesselwänden, welches sich durch Entweichen bituminöser Dämpse demerkdar macht, zu verhüten, wird die Heizung nicht mit Steinstohle, sondern meistens mit Holz betrieben, welches gleichzeitig auch eine längere Flamme gibt, die den Kessel nach allen Richtungen gleichmäßig umspült.


Bei umfangreicheren Arbeiten verwendet man, namentlich in Amerita, transportable, maschinelle Einrichtungen, welche durch Lokomobile betrieben werden, und wovon der auf S. 176, Fig. 44 u. 45 beschriebene Apparat von Gillmore ein Beispiel Fig. 46.

Gillmore ein Beispiel ift. Wo es aber angängig ift, z. B. bei größeren Afphaltierungen in großen Stäbten, wird die Asphaltmasse direkt in der Fabrik hergestellt, wozu der auf S.171, Fig. 38 beschriebene Apparat dient, und man schafft die fertige Masse in geeigneten, heizbaren

Transportvorrichtungen zum Arbeitsplat. Auch bei Afphaltierungen innerhalb ber Häuferkomplere ift dieses wegen der Rauchbelästigung manchmal nötig.



Man hat für biefen Zweck besondere eiferne Bagen mit transportablem Bebewerk konftruiert, auf welchen die aus den Afphaltschmelzkeffeln gefüllten, gewöhnlichen Afphaltkeffel mit geschmolzenem Afphalt transportiert werben. Eine berartige Einrichtung', wie fie von ber Bledenborfer Mafchinenfabrit und Reffelfchmiebe gebaut wirb, zeigt Fig. 48 (a. f. S.), welche ohne weiteres verftanblich ift. Für benfelben Zweck liefert die gleiche Firma auch einen auf Räbern ruhenden anlindrischen, heizbaren Transportkeffel, der 0,5 bis 1,2 cbm Ufphalt zu faffen vermag, burch Unterschieben unter ben ftationären Afphaltschmelzkeffel (f. Fig. 38, S. 171) gefüllt, und in welchem ber Bußasphalt durch ein Rührwert mahrend des Fahrens selbsttätig durchgearbeitet Fig. 49 ftellt eine Unsicht diefes Afphalttransportfarrens bar; es ift wird. einleuchtend, daß diese Borrichtung für ben Transport der Bugasphaltmaffe weit geeigneter ift als die vorher ermähnte, weil der Afphalt bei feiner Antunft auf ber Arbeitsstelle sofort verwendbar ift, mahrend beim Transport in Reffeln ohne Rührwert die Maffe erft wieder angeheizt und tüchtig durchgearbeitet werben muß, bevor man zur Belegung schreiten tann. Beim Stehen an Ort und Stelle tann bas Ruhrwert bes Reffels burch eine Kurbel mit ber





Sand bedient werden. Am hinteren Ende des Reffels befindet fich ein weiter Stupen mit Schieber, um die Afphaltmasse in die Austrageimer ablassen zu konnen.

Das Mischungsverhältnis der drei Bestandteile der Gukasphaltmasse: Mastir, Goudron und Ries ist von verschiedenen Umständen abhängig. nächst hat man sich natürlich nach bem Bitumengehalt bes verwendeten Mastir zu richten; je größer biefer ift, besto weniger Boubron wird erforberlich sein. Andererseits spielt aber die mittlere Jahrestemperatur ber Begend, in welcher die Arbeit ausgeführt werden soll, dabei eine nicht unwichtige Rolle. lichen Klimaten, wo die Gefahr des Aufweichens in der Sonnenhipe größer ift, beschränkt man den Zusatz an Goudron gleichfalls und gibt einen vermehrten Bufchlag von Ries aus Gründen, die weiter oben ichon entwidelt worden find, während in falteren Klimaten ein reichlicherer Goudron = und beschränkterer Rieszusat dem Sprode - und Bruchigmerben im Winter porbeugen foll. weilen ersetzt man auch einen Teil des Boudrons direkt durch reinen Afphalt (Trinibad epuré). Genaue Borfchriften hierliber laffen fich nicht geben; es mag aber angeführt werben, daß, mahrend man in Deutschland ben Rieszusat auf etwa ein Drittel bes Gesamtgewichts ber Mischung beschränkt, man diesen im fublichen Frankreich schon bis auf 50 Brog. anfteigen läßt.

Die Compagnie Générale des Asphaltes de France gibt bas Mischungsverhältnis für 1 qm Trottoirbelag von 15 mm Stärke wie folgt an:

23 bis 24 kg Mastir von Senffel,

1,5 kg Goudron von Senffel,

13 bis 15 kg gewaschenen, gesiebten, trodenen Sand.

Aus seinen eigenen Erfahrungen tann ber Berfasser mitteilen, daß ein gutes Mischungsverhaltnis für Asphaltmaftix von Borwohle bas folgende ift:

25 bis 27 kg Mastir (1 Brot) 2 kg Trinibadgoudron für 1 qm Fläche 1/2 kg Trinibad epuré 20 mm stark.

Erwähnt sei noch, daß einzelne Fabriken, z. B. die "United Limmerand Vorwohle Rock Asphalte Company Lim." (unter der Bezeichenung "Universal") einen Mastir in den Handel bringen, der lediglich eines Kieszusatzes bei der Berlegung bedarf. Nach Dietrich 1) sind auf je 1 chm Gußasphaltmasse (= etwa 50 qm à 2 cm Stärke) je nach dem spezisischen Gewicht der Materialien zu rechnen:


1500 bis 1600 kg Mastir, 700 " 800 kg Kies und etwa 100 kg Goudron.

Nimmt man an, daß diese 100 kg Goudron beim Schmelzprozeß in der Masse verbleiben und sich nicht teilweise verslüchtigen, und setzt man einen mittleren Bitumengehalt des Mastix von 15 Proz. voraus, so sind in vorstehenden 1500 bis 1600 + 700 bis 800 + 100 kg Mischung nur 325 bis 340 kg Bitumen enthalten, und die drei Bestandteile, kohlensaurer Kalk, Bitumen und Kies, wie solgt, gemischt:

<sup>1)</sup> Die Afphaltstraken, S. 95.

Rohlenfaur	et	Ral	Ĭ.		•		55,4	bi8	54,4	Proz.
Ries		•					30,4	,,	32,0	<i>m</i>
Bitumen				•	•	•	14,2	"	13,6	<i>m</i>
							100.0		0.00	

Über die Beschaffenheit des Rieses ift zu erwähnen, daß derselbe möglichst lehmfrei und von gleichmäßigem Korn (nicht über 3 bis 4 mm), absolut trocken und möglichst auf etwa 160 bis 170° erwärmt sein soll. Die ersteren Bessig. 50.



bingungen find bei aus Flugbetten gebaggertem Ries ober Sand faft immer Ries, welcher aus Gruben gewonnen wird, ift bagegen ftets mehr ober weniger mit Lehm verunreinigt, beffen trodener Staub beim Ginschmelzen einerseits eine gute Bereinigung des Riefes mit dem geschmolzenen Afphalt verhindert, und andererseits Bitumen verschluckt und baber einen größeren Rusas an foldem erforbert. Ein berartiges Brodutt follte baber nie ohne vorausgehenden Schlämmprozeg verwendet werden. Man hat für diefen Zweck besonders Riesmäschen konftruiert, die gleichzeitig eine Separation nach Maggabe ber Größe bes Korns bewertstelligen. Fig. 50 zeigt die Anordnung einer berartigen Anlage, von der Kirma M. Neuerburg in Köln a. Rhein ausgeführt, bei welcher Ries- und Sandwäsche mit der Separation vereinigt find. Diese Anlage liefert, wie man fieht, Produtte, welche fämtlich bei ber Asphaltierung verwendbar find. Grobties für die Betonunterlage, Feinties und Sand für die Afphaltbecke. Die hier nur in der Konstruktion angedeutete Maschine ift ohne weitere Erklärung verftändlich.

Der Prozeß des Einschmelzens der verschiedenen Materialien vollzieht sich nun in der Weise, daß man zunächst die Asphaltbrote in kleine Stücke (nicht über 8 cm Durchmesser) zerschlägt, und etwa ein Drittel des für die ganze Kesselsüllung berechneten Teils mit ungefähr der Hälfte des für einen Kesselse erforderlichen Goudrons in den Asphaltlessel einträgt. Die zweite Hälfte des Goudrons behält man zurück und versügt darüber wie folgt. Nachdem die in den Kessel eingetragene Portion Mastix und Goudron geschmolzen ist, setzt man ein weiteres Drittel des Mastix, sowie wenig Goudron zu und läßt auch diese zum Schwelzen kommen, bevor man das letzte Drittel des Mastix und so viel Goudron einträgt, daß von letzterem etwa ein Viertel der Gesamtmenge disponibel bleibt. Dies letzte Viertel Goudron dient dazu, die Gußasphaltmasse anzusetten, wenn sie sich nach dem Zusat des Kieses oder Sandes zu trocken erweist.

Das Feuer muß sehr regelmäßig unterhalten werben, so bag bie Temperatur ftets über 150 und unter 170 Zentigrab beträgt.

Ift aller Mastir geschmolzen und tilchtig durcheinander gerührt, so bebeckt man die Masse mit der Hälfte des anzuwendenden Sandes oder Kieses und wartet, bevor man die Mischung bewerkstelligt, die der Kiese ein wenig erhitzt ist. Dies ist genilgend der Fall, sobald er, durch sein Gewicht hinuntergezogen, in den Mastir eindringt und letzterer dadurch wieder an mehreren Bunkten auf der Oberstäche sichtbar wird. Diese Vorsicht ist unbedingt notwendig, um den Sand oder Kies völlig auszutrocknen und zu erhitzen, damit die Materie nicht plötzlich abgekühlt wird. Der zweite Teil des Sandes wird auf die nämliche Weise beigesügt.

Im Augenblick ber Beifügung ber zweiten Bartie Sand oder Kies bemerkt man leicht, ob die Materie nicht fett genug und ob es nötig ist, den zuruckbehaltenen Teil Goudron noch hinzuzufügen.


Ift die Mischung vollständig, und wurde die vorgeschriebene Temperatur gut eingehalten, was in der Praxis leicht daran erkenntlich ist, daß einige auf die Oberstäche gespritzte Wassertropsen mit einem leichten Knall schnell versbunsten, oder daß der in die Masse getauchte Spachtel sich leicht herausziehen läßt, ohne daß die Materie daran hängen bleibt, so kann man zur Berslegung schreiten. Dringt der Spachtel zu schwierig ein, so muß man eine kleine Duantität Asphalt unter Umrühren beistügen; nach dem Umrühren muß stets einige Minuten gewartet werden, um der Materie Zeit zu lassen, ihre Normaltemperatur, welche durch die Zusätze und das Rühren stets sinkt, wieder anzunehmen.

Um auch bei der Verwendung gewöhnlicher Asphalttessel ein Vorwärmen bes Kiefes ohne die Aufstellung eines besonderen Apparates hier zu ermöglichen, hat Santha sich in den meisten Kulturstaaten einen solchen Kessel patentieren lassen, mit dem eine Darre kombiniert ist.

Wie aus Fig. 51 und 52 (a. f. S.) ersichtlich ist, wird die die Pfanne (A) einschließende Feuerbüchse (B) mit den Wandungen  $(C_1)$  und  $(C_2)$  umgeben, und der durch die Wandungen  $(C_1 \ C_2)$  gebildete Raum dient zum Borwärmen des Kieses. Dieser Borwärmer ist an der Border= und Rückseite der Feuerbüchse unterbrochen, um die Feuertüre und den Schornstein andringen zu können.

Hierdurch ist der Borwärmer in zwei Teile geteilt und beide Teile sind oben offen, damit das Material vermittelst des Trichters (D), Fig. 53 und 54, einsgeschüttet werden kann. — An beiden Borwärmeteilen sind Schieber (c) ansgeordnet zum Entleeren des Borwärmers.

In ganz ähnlicher Weise erfolgt auch das Einschmelzen der Materialien in den schon bei der Beschreibung der Mastirsabrikation erwähnten Apparaten mit mechanischen Rührwerken. Der dort auf entsprechenden Darren vorgeheizte Kies kann natürlich ohne weiteres in die geschmolzene Masse nach und nach eingetragen und untergerührt werden, weil eine Abkühlung derselben dabei nicht zu besürchten steht. Es ist leicht verständlich, daß durch die maschinelle Arbeit ein viel gleichmäßigerer Asphaltbrei geliefert werden kann, als man einen solchen




in den gewöhnlichen Asphaltkesseln herzustellen imstande ist. Ein Andrennen der Masse kommt, trothem man hier ausschließlich mit Steinkohle heizt, gar nicht vor, und der mit der Bedienung betraute Arbeiter kann seine ganze Aufmerksamkeit dem Einhalten der richtigen Schmelztemperatur zuwenden. Bon nicht zu unterschätzendem Borteil ist es natürlich, wenn man in der Lage ist, die Gußasphaltmasse direkt aus Asphaltpulver, Goudron und dem nötigen Ries herzustellen, ohne den Umweg über den bereits einmal dem Schmelzprozeß unterworsenen Mastig nehmen zu müssen.

Die Herstellung ber Asphaltbecke geschieht nun, ähnlich wie beim Stampfsasphalt in einzelnen Streifen von etwa 1 bis  $1^1/_2$  w Breite. Um eine gleichsmäßige Stärke der einzelnen Streifen zu erzielen, benutzt man ein Flacheisen von der Stärke der zu verlegenden Asphaltbecke ( $1^1/_2$  bis 2 cm) und einer Länge, welche der Breite des Streifens entspricht. Wan beginnt mit dem Auftragen des Asphalts

an einer Anschlußstelle, bei Trottoirs z. B. bei der schon bestehenden Asphaltlage, indem man von den Umfassungsmauern der Häuserreihen nach dem Rinnstein zu arbeitet und das Flacheisen dabei in gleicher Richtung so weit von der Anschlußstelle entfernt auflegt, als man den einzelnen Streifen Breite geben will. Mit Hilfe eines Richtscheits, welches einerseits auf der bestehenden Asphaltlage und andererseits auf dem erwähnten Flacheisen aufgesett wird, kann man die Regelsmäßigkeit der Arbeit fortwährend prufen.

Das Aufgießen der Gußasphaltmasse auf die Unterlage erfolgt bei kleineren Arbeiten vermittelst sogen. Austraglössel (s. Fig. 55), oder bei umfangreicheren Asphaltierungen mit Austrageimern, deren Konstruktion aus Fig. 56 ersichtlich ist. Bon der größten Wichtigkeit ist es, die flüssige Asphaltmasse zuerst auf diesenigen Stellen zu gießen, mit denen sich der Asphalt verbinden soll, also die nächste Anschlußlage, und dadurch dieselbe soweit anzuwärmen, daß der Asphalt erweicht und sich mit der solgenden Lage innig und sugenlos verbindet. Die vor der Arbeit von diesen Stellen wieder abzunehmende, teilweise oder ganz erstarrte Masse kann später im Asphaltessel wieder eingeschmolzen werden.

Bis zu einem gewiffen Grade läuft die Gugafphaltmaffe beim Ausgießen von felber breit und schmiegt sich dabei allen Unebenheiten der Unterlage gut



an. Es ist aber für den Bestand einer Gußasphaltdede von größter Bedentung, daß das Ausbreiten der Masse mit einem gewissen Druck geschieht, um poröse Stellen zu vermeiden und Gas- oder Luftblasen aus derselben zu entsernen. Der zu diesem Zweck dienende Spachtel (Fig. 57), der vor dem Gesbrauch zwecknäßig angewärmt oder mit Paraffinöl abgerieben worden ist, wird deshalb von dem Arbeiter nur mit der rechten Hand am Stiel gesaßt, während er mit der sinken Hand denselben auf der breiten Fläche auf die Masse niedersdrückt. Die teigförmige Asphaltmasse läßt sich auf diese Weise leicht seitlich verschieden und unter Zuhilfenahme des Richtscheits ganz gleichmäßig ausbreiten.

Natürlich haben die schwereren Mineralbestandteile, wie Sand und Kies, bas Bestreben, in dem verflüssigten Bitumen unterzusinken, so daß dieses an die Oberfläche tritt, weshalb die ausgebreitete Schicht eine glänzend schwarze Oberfläche zeigt. Wir haben bereits an anderer Stelle erwähnt, daß eine der-

artige Oberfläche, den Sonnenstrahlen ausgesetzt, begierig Wärme absorbiert und erweicht, eine Möglichkeit, die bei jeder Asphaltlage streng zu vermeiden ist. Auch ist es nicht gut möglich, mit dem einsachen Spachtel eine Fläche von genügend glatter Oberfläche zu streichen. Man bestreut daher die Oberfläche unmittelbar nach dem Berstrich, solange sie also noch genügend bearbeitungsfähig ist, mit ganz trockenem und gleichmäßig seinem Sand, den man mit Hilfe eines Reibebretts (Fig. 58 a. v. S.) in die weiche Masse unter leichtem Oruckeinreibt, und dieser dabei gleichzeitig, ähnlich wie beim Berpuz des Mauerwerks mit Mörtel, eine ganz ebene Fläche verseiht.



Das Bersanden ist im allgemeinen, und zwar mit Unrecht, nur auf ein Sandstreuen auf die Oberfläche des Aufgusses beschränkt. Diese Operation hat aber nicht allein, wie dies vielseitig geglaubt wird, den Zweck, die Asphaltsläche rauh und uneben zu machen, sondern auch der Mastirschicht den Mische sand wieder beizusügen, welcher infolge seiner Schwere auf den Grund gesunken ist, während der Mastir auf die Oberfläche stieg. Das Bersanden soll als dazu dienen, den Mastir zu sättigen, da andernfalls der obere Teil der Schicht an der Sonne erweichen und sich schneller abnützen würde. Um diese Sättigung zu sördern, muß der Arbeiter deshalb eine genügende Menge Sand streuen und sür eine gewisse Zeit tüchtig reiben, immer dassur Sorge tragend, dieses Reiben in recht gleichsörmiger Weise zu bewerkstelligen, um Unebenheiten zu vermeiden.

Die anfänglich glatte und mehr ober weniger glänzend schwarze Oberfläche ber Asphaltlage wird durch diese Behandlung rauh und nimmt eine mattgraue Farbe an. Hat man in dieser Weise einen Streifen gelegt, so schiebt man das Flacheisen entsprechend weit zuruck, um in gleicher Weise mit dem nächsten Streisen zu versahren, und so fort, die die ganze Fläche belegt ist. Fig. 59 zeigt die Arbeit der Verlegung des Gußasphalts nach einem Holzschnitt aus dem Katalog der Compagnie Generale des Asphaltes de France, dem auch vorstehende Angaben zum Teil entnommen sind.

Bon Wichtigkeit, namentlich bei der Abbedung von Dächern, Beranden, Britiken usw., ist auch ein guter Anschluß der Asphaltlage an das Mauerwert. Der Gußasphalt besitzt zwar die vorzügliche Eigenschaft, beim Erkalten sein Bolum nicht zu verringern, nicht zu schwinden, wie der technische Ausdruck lautet, aber es ist unter allen Umständen zu empsehlen, sür die genannten Zwecke ihm einen guten Berband mit dem umgebenden Mauerwerk zu sichern. Man erreicht dies auf einfache und leichte Weise dadurch, daß man den Berput des Mauerwerks so viel als nötig entsernt, die Fugen in Höhe der Asphaltlage auf 1 bis 2 cm öffnet und die Gußasphaltmasse in dieselben hineinarbeitet. Nach Fertigstellung der Asphaltarbeit wird dann der abgenommene Berput wieder ergänzt und dadurch eine vollsommene Abdichtung erzielt.

In gleicher Weise, wie hier besprochen, geschieht die Pflasterung von Innenräumen aller Art; die Fig. 60 und 61 geben Beispiele nach den Aussführungen der Compagnie Générale des Asphaltes de France.


Bei horizontal liegenden Straßen mit leichterem Fuhrverkehr wendet man zuweilen den Gußasphalt auch zum Pflastern der Fahrdämme an. Während Fig. 60.



Afphalt. Wörtellage. Beton.

Mufter eines Troittoirs.

man aber den Asphaltbelag bei Fußwegen usw. in der Regel nur 1,5 bis 2 om stark ausstührt, muß man den Fahrdämmen schon 4 bis 6 om Stärke geben. Infolge der dickbreiigen Beschaffenheit der Masse bietet es aber technische Schwierigkeiten, Lagen von größerer Stärke als höchstens 3 om auf einmal zu legen. Für Fahrstraßen wird daher die Pflasterung in zwei Lagen ausgeführt,




Afphalt. Mörtelbewurf. Bauwerfunterlage.

Mufter einer mit Afphalt bedeckten Terraffe.

von benen natürlich nur die obere feiner bearbeitet wird, während die untere bisweilen nur eine Art Afphaltbeton (Mischung von Mastix mit grobem Kieß) vorstellt. Die Deckschicht muß härter eingesocht werden, als bei der Asphaltierung von Fußwegen, damit sie in der heißen Jahreszeit den Eindrücken der Räber von schwerem Kuhrwerk besser zu widerstehen vermag.

Eine Berbefferung des Gugafphaltpflaftere für Fahrdamme, namentlich

in bezug auf Haltbarkeit und Rauhheit der Oberstäche, suchte Davison 1) durch Einbettung von eisernen Rahmen in die Asphaltbecke zu erzielen. Dieses "Davisons Patent Iron and Asphalte Pavement" wurde hergestellt, indem auf die Unterbettung zunächst eine 1,3 cm starke Lage von Gußasphalt verstrichen wurde, und so lange dieselbe noch heiß und slüssig war, durchbrochene eiserne Rahmen eingedrückt, deren Zwischenräume dann mit Mastix außgegossen wurden. Diese gitterartigen Rahmen hatten eine Dimension von 0,50 bei 0,25 m und eine Höhe von 5 cm. Nach Dietrich teilte die Konstruktion insbessen mit dem gewöhnlichen Kopfsteinstraßenpflaster den Fehler, daß die Reinisgung besselben erschwert war und das Wasser zwischen den einzelnen Rippen



stehen blieb. Dieser Mißstand in Verbindung mit einem lästigen, klappernden Geräusch der Fuhrwerke auf den vorspringenden Eisenrippen war so erheblich größer als der Vorteil, daß die Pferde unter Umständen etwas sicherer darauf liefen, daß die Konstruktion sich nicht einzusühren verwochte.

Uhnlich scheint es auch mit Ch. Clauffens 2) Usphaltpflaster mit schmiebeeisernen Rippenkörpern sich zu verhalten, bas im wesentlichen nichts anders ift,
als eine Berbesserung ber Davisonschen Konstruktion.

Der Rippenkörper wird aus schmiedeeisernen Lamellen (Fig. 62) hers gestellt, die im allgemeinen ein Kaliber von  $40 \times 4$  mm besitzen. An besonders stark in Anspruch genommenen Stellen der Fahrbahn erhalten diese Lamellen eine Dicke bis 16 mm. Die Herstellung der Rippenkörper geschieht in der Weise, daß die Flacheisenstäde in einer gleichmäßigen Entsernung von 6 cm von der Breite gleich der Dicke des Eisens und die zur Mitte desselben, also 20 mm tief eingeschnitten werden.

Die Entfernung ber Einschnitte beträgt somit 6 cm. Bom jeweiligen Ende ber Lamellen ist der Einschnitt indessen nur 3 cm entfernt. Jede Lamelle enthält sechs Einschnitte und ist 35 cm lang. Je sechs und sechs Lamellen werden nun so übereinander gelegt, daß sie sich überschneiden, wodurch sie derartig zusammenhalten, daß sie nicht weiter miteinander befestigt zu werden brauchen und einen Rippenkörper bilden (Fig. 63). Außer diesen ganzen werden noch halbe und dreieckige Rippenkörper gebildet, wie sie zu Biegungen und an den Kanten erforderlich sind (Fig. 64).

Die Berstellung bes Asphaltpflastere geschieht in ber Beise, bag auf bie Betonschicht eine Schicht von Gugasphalt von 20 mm Stärke aufgebracht wird. Ebe bieselbe erhartet ift, werben die heiß gemachten Rippenkörper so hinein-

<sup>1)</sup> Bgl. Dietrich, Die Afphaltftragen, S. 139. — 2) D. R. 38. Rr. 58087.

gebriicht, daß die Lamellen diagonal zur Straßenrichtung liegen. Hierdurch wird es erforderlich, daß an allen in der Längs- oder Onerrichtung durchschneidenden Linien, wie Kantstein, Pferdebahnschienen usw. zunächst die vorerwähnten halben Rippentörper eingelegt werden und zwar werden auch hier Rippentörper mit stärkeren Lamellen, besonders neben den Pferdebahnschienen, verwendet.


Nachbem die heißen Rippenkörper richtig hingelegt worden sind, werden sie mit heißen eisernen Klötzen bis auf die Betonunterlage eingedrückt. Sowie dieses geschehen, werden sofort von oben die Maschen mit Asphalt gänzlich vollgefüllt und dann mit heißen Walzen die Oberfläche derartig geebnet, daß Asphalt und Eisen miteinander bündig sind.

Die einzelnen Rippentörper bilben an allen vier Außenseiten naturlich nur halbe, offene Maschen, die beim Zusammentreffen von zwei Rippentörpern erst eine ganze Masche darstellen. Zwischen je zwei Rippentörper wird nun

beim Einlegen ein Bappenstreifen von 3 cm Breite gelegt, wodurch der bedeutende Borteil erwächst, daß ein jeder Rippenkörper leicht, ohne den Asphalt zu zerstören, herausgenommen werden kann.

Fig. 65 stellt ben vollständigen Grundriß eines solchen Pflasters dar.

In ähnlicher Weise wie aus Stampfasphalt stellt man auch aus Gukasphalt fertige



Platten her, beren Anwendung sich besonders da empsiehlt, wo ein Kochen der Gußasphaltmasse an Ort und Stelle nicht leicht möglich ist. Schon seit langer Zeit sabriziert die Compagnie Générale des Asphaltes de France derartige Platten aus gegossenem Asphalt im Format 0,3 × 0,6 m und in einer Stärke von 1,5 bis 5 cm, mit glatter oder auch geriffelter Obersstäche durch einsaches Eingießen und Einpressen der Gußasphaltmasse in entsprechende eiserne Formen; sie war auch die erste, die derartige Platten auf den Warkt brachte.

Dieselben werden derartig eine neben die andere gelegt, daß sich ihre untersten Kanten berühren, damit dieselben vollständig wagerecht und ohne jede Lucke auf dem Boden aufliegen.


Um diese wagerechte Lage vollkommen zu sichern, genügt es, die Platten leicht zu erwärmen, inden man sie bei schönem Wetter einsach der Sonne aussetzt, oder einige Minuten lang in ein hinreichend großes mit Wasser gefülltes, auf einem Herbe stehendes Beden legt; die auf diese Weise erweichte Platte nimmt genau die Gestalt des Bodens an, auf welchen sie gelegt wird. Das Auslegen beginnt beim Eingang des zu belegenden Lokals, und man kontrolliert bei Fortsetzung der Arbeit das Niveau der bereits gelegten Platten öfters vermittelst eines geraden Lineals.

Ift der zu belegende Raum von unregelmäßiger Form ober hat derfelbe, obichon vieredig, nicht die erforderliche Dimension, eine geschlossene Anzahl Blatten aufzunehmen, so ift man genötigt, zur Teilung berfelben zu schreiten, was folgenbermaken geschieht:

Man zieht auf die Blatte, bevor man fie ermarmt, mit einem Lineal und einem Stift die Linie, nach welcher fie gerschnitten werden foll, wartet alsbann, bis die Erweichung der Masse stattgefunden hat und durchschneidet dieselbe mit einer einfachen Maurertelle ober irgend einem anderen scharfen Wertzeuge. War der ausgeübte Druck nicht hinreichend, um die Platte in ihrer ganzen Dide zu burchschneiben, fo legt man bieselbe langs bes gemachten Striches über ein Lineal und vermittelft eines Druckes auf den nicht aufliegenden Teil bricht die Blatte ganz regelmäßig, wie eine mit dem Diamant geritte Glasscheibe.

Befinden sich fämtliche Platten an ihrem Plat, so versichert man sich, ob die Ränder berfelben sich gegenseitig nicht übersteigen und schreitet alsbann zur Rusammenlötung vermittelft bes Mastir, welcher jeder Sendung beigefügt ift





A Beden. B Auf ein höls gernes Brett gelegte Afphalts platte, um dieselbe im warmen Baffer ju erweichen. C Dfen. E Schnabel Fugeisen. förmiger Löffel, jum Schmelzen Fugen= Aufgießen des und maftir. Bölzernes Lineal. G Bodenbereitung und Beton. H Chene oder kannelierte Platten.

und aus einer Mischung von Asphaltmastix in Broten und etwas Bitumen besteht. Diefer Mastix wird in bem Gieklöffel in fleine Stude zerstoßen und zum Schmelzen aufs Feuer gestellt, gerade wie die Bleigießer ihr Lötblei zerichmelzen laffen.

Sobald die Materie teigartig geworden, nimmt man eine kleine Quantität berselben auf einen hölzernen Spachtel und bringt sie in die Fuge, welche vor bem Eingieken forgfältig gereinigt werben muß, ba fogar ber etwa vom Schuhwerk hinterlaffene Staub hinreichend mare, die Lötung zu verhindern.

Beim Blattenlegen in Wohnhäusern bringt man eine dem Auge sehr mohlgefällige Wirkung baburch hervor, daß man die Asphaltplatten mit einer Schicht schnell trodnender Olfarbe bestreicht, die auf dieser Materie einen bedeutend schöneren Glanz annimmt als auf gebrannter Erde.

Fig. 66 zeigt, wie diese Blatten auf die Unterbettung, welche natürlich entsprechend ber ichon früher entwickelten Grundfate hergestellt fein muß, gu verlegen find.


Babig und Reuberg 1) ftellen Platten aus Gugafphalt ber, indem fie erwärmte Ziegelsteine, Duarz ober Schotter in gugeiferne Formen einpaden

<sup>1)</sup> D. R.=P. Nr. 5678.

und die Zwischenräume mit slüssigem Trinibadasphalt ausgießen. Sie geben ben Steinen eine Decklage von seinem Kies mit Mastix, erzeugen also im wesentlichen eine Bereinigung der Gußasphaltbecke mit Usphaltbeton. Die Berelegung der Platten erfolgt in ähnlicher Beise, wie die der aus reinem Gußasphalt angesertigten, indem die Fugen nach dem Berlegen mit einem Asphaltkitt ausgegossen werden.

Hobin 1) stellt kunftliche Pflastersteine aus Asphalt her, indem er Mastix unter Zusat von Eisenhammerschlag oder Trinidad epuré mit gemahlenem Kalkstein verschmilzt und den Brei in Formen einem Druck bis 5000 kg per Stein aussett. Derartige Steine sind in den Städten Nordamerikas teilweise eingeführt; sie sind in einer Länge von 30 cm bei einer Breite von 10 und

Fig. 67.



einer Höhe von 13 cm hergestellt, werden in einer Sandschicht auf Betonunterlage verlegt, haben sich aber anfänglich schlecht bewährt. Mit der Zeit aber hat man es verstanden, aus den Fehlern und Irrtimern der ersten besicheidenen Anfänge die richtige Lehre zu ziehen, so daß sich das "Asphaltblodpsslater" in den Bereinigten Staaten zwar erst recht langsam, später aber in beschleunigter Bewegung Bahn gebrochen hat und seinen Zweck vollkommen erfüllt. Nach einem Prospekt der Hastings Pavement Company in Haftings, N. J., dem auch die solgenden Angaben über diese Pflasterart entsnommen sind, zeigt das nachstehende Diagramm (Fig. 67) die Fortschritte, welche in der Anwendung desselben in der verhältnismäßig kurzen Zeit von etwa 20 Jahren gemacht worden sind.

50,000

<sup>1)</sup> Bgl. Dietrich, Die Afphaltftragen, S. 138.

Die Fabritation von Afphaltblock aus zertleinertem Gestein und Trinidadasphalt murbe 1869 zu San Franzisto in robester Form aufgenommen, indem man anfänglich bas in unvolltommener Weise praparierte Afphaltgemisch burch Menschenkraft in Formen prefte, in benen man es erkalten lief. Die Resultate maren ichlechte in jeder Beziehung, aber sie ermutigten doch zu weiteren Berfuchen, bis endlich um 1880 bie Erfindung einer ftarten, mechanischen Breffe und größere Erfahrung in der Berstellung der Afphaltmischung das Material auf die Bohe der Zeit brachte.' Bon da ab wurde die Fabritation immer mehr vervollkommnet; eine Breffe verbrangte die andere und auch die Berfahren in ber Berftellung ber Afphaltmischung ersuhren mancherlei Berbefferungen. murbe die alte Methode ber Raffinierung des Afphalts über freiem Feuer mit ibrer fortmährenden Reueregefahr und den unvermeidlichen Verluften an Bitumen burch Überhitzung verlaffen und diese Arbeit in mit überhitztem Dampf von konstanter Temperatur geheizten Apparaten vorgenommen. Fortschritt bedeutete aber die Berwendung von zerkleinertem "trap rock" (Basalt) an Stelle bes Ralkfteins, welcher feither bas Gerippe ber Blode zu bilben hatte. Ralkstein hat fich häufig als zu weich erwiesen, um einem farken Berschleiß und gemiffen klimatischen Ginfluffen Widerstand zu leisten und auch der Wirtung ber auf ben Stragen fich ansammelnden Fluffigfeiten auf die Dauer ju widerstehen.


Das Mischungsverhältnis der Rohmaterialien, wie es heute in den Fabriken der genannten Firma eingehalten wird, ist folgendes:

Der "Asphaltzement" soll zusammengesetzt sein aus mit Dampf rassiniertem Trinidad "See" — ober einem diesem gleichwertigen Asphalt und schwerem Petroleumöl ober einem in seinem Verhalten ähnlichen Produkt in solchem Vershältnis, daß ein Goudron von der richtigen Konsistenz und Qualität entsteht. Das Petroleumöl soll frei sein von Berunreinigungen und eine spezisische Schwere von 18 bis 22° B6 bei einem Entslammungspunkt von 350° F (— 176° C) besitzen. Es soll keinen merklichen Gehalt an leichten Ölen oder Stoffen, die unter 250° F (— 121° C) sieden, ausweisen, und das Destillat bei 400° F (— 222° C) soll nach 30 stündiger Destillationsdauer weniger als 10 Proz. betragen. Sedes andere mineralische Öl, welches diesen Ansorderungen (mit Ausnahme des spezissischen Gewichts) entspricht, kann als Ersat für das Petroleumprodukt dienen.

Die Herstellung der Asphaltblocks erfolgt in der Weise, daß der Asphalt mit dem nötigen Zusat an Petroleumöl in der Wärme verarbeitet und dann der passenblat an gemahlenem Kalkstein und zerkleinertem trap rock mit mechanischen Rührwerten bei einer Temperatur von etwa 300°F (= 167°C) eingearbeitet wird. Bei dieser Temperatur wird auch die fertige Masse in der Presse der Wirkung eines Drucks von 120 Tons ausgesetzt; darauf werden die Platten durch Wasser stufenweise abgekühlt, worauf sie sofort zum Gebrauch

fertig sind. Eine besondere Sorgfalt wird auf die genaue Einhaltung der Mischungsgewichte der Materialien, der Temperaturen und des Drucks verwendet, und es ist nur auf diese Weise möglich, ein Material zu erzielen, welches, absolut gleichmäßig im Äußern, auch auf der Straße sich ganz genau gleich verhält.

Die Blod's werden in der Regel in zwei verschiedenen Größen  $(5 \times 12 \text{ Joll})$  und  $4 \times 12'')$  bei 3'' Stärke, aber auch in jeder beliebigen anderen Form hergestellt. Das Gewicht derselben beträgt 16,5 bzw. 13,5 lbs. und ein Kubik-



fuß des komprimierten Afphaltgemischs wiegt  $165\,\mathrm{lbs}$ , oder etwa  $80\,\mathrm{Broz}$ , vom Gewicht des kompakten trap rock. Für Trottoirs werden die Platten entweder in quadratischer oder hexagonaler Form und in der Regel nur in einer Stärke von  $1^1/_2$  dis  $2^1/_4$  Zoll hergestellt. Sie können entweder auf vorshandenes altes Steinpflaster (mit einer Ausgleichschicht von Mörtel) oder auf Mäkadam (Fig. 68) oder auch auf eine Betonunterlage von  $4^1/_2$  Zoll Stärke verlegt werden (Fig. 69), wie dies aus den Zeichnungen ohne weiteres erssichtlich ist.

In ähnlicher Weise wie die Asphaltierung von Fußbodenbelägen aller Art geschieht auch die Abdeckung von Fundamentmauern gegen aufsteigende Köhler, Chemie u. Technologie d. natürl. u. fünftl. Asphalte.

Feuchtigkeit. Die Oberschicht wird hier in ber Regel nur etwa 1 cm ftark ausgeführt und, da an dieselben hohe Anforderungen in bezug auf Glaftizität und Nachgiebigfeit bei vortommenden Sentungen des Mauerwerts geftellt werben, verwendet man zur Berftellung biefer Schicht lediglich Afphaltmaftix und Goudron und unterlägt jeglichen Bufat von Sand ober Ries. Afphaltisolierschicht wird in der Regel wenige Steinschichten über dem Erdboben gelegt, und es ift nötig, daß bas Mauerwert bereits abgebunden hat, ober oberflächlich aut ausgetrocknet ift. Die Schicht wird lediglich mit dem Spachtel

Fig. 70.





Fig. 71.



Fig. 72.



glatt geftrichen; ein Glätten burch Abreiben mit Sand tann eher schäblich als nütlich fein. Bin und wieder findet ein Bestreuen berfelben mit Ries ftatt, ben man einwalzt, um bem Mauerwert befferen Berband zu geben, doch ift diese Vorsicht burchaus nicht nötig.

Seit Einführung ber fogenannten "Afphaltisolierplatten" (eine Rombination von Afphalt mit Filz ober Dachpappe) in die Bauinduftrie, welche für Mauerbreite auge= schnitten geliefert werben, geht die Berwendung des Gugafphalts für Diefen Aweck mehr und mehr

Befondere Ermähnung verdient hier noch die Ausführung der Isolierung an fenfrechten Flächen; diefe müffen natürlich im Augenblick der Ausführung der

zurück.

Arbeit vollfommen troden, frei von Staub und fogen. Mauersalpeter und mit einem rauben Bewurf von Zementmörtel verfeben fein. Der Überzug, ju bem man gleichfalls nur eine Mischung von Afphaltmaftix mit Goudron (auf 100 kg Mastir etwa 12 bis 18 kg Goudron), die bei 170 bis 2000 geschmolzen worben ift, anwendet, tann in zwei Schichten erfolgen, indem man ber Maffe für ben erften Anftrich noch fo viel Goudron zusett, daß fie fich mit bem Binfel noch verstreichen läßt, und die zweite Schicht in obiger Mischung mit bem Spachtel aufstreicht und eventuell mit Sand durch das Reibebrett abreibt.

Häufig geschieht dies auch in nur einer Schicht, allerdings nur durch sehr gesübte Arbeiter, auf die folgende Weise:

Der mit dieser Arbeit Betraute trägt die Masse von unten nach oben vermittelst eines leichten Spachtels auf. Der Gehilfe bringt dieselbe auf ben Spachtel und der Arbeiter trägt sie auf, indem er langsam von unten auswärts geht und Sorge trägt, auf diesenigen Stellen zurückzusommen, die den Anstrich nicht sogleich sessen, und zu reiben und zu glätten fortsährt, bis der Asphalt durch Erkaltung sest ist. Die auseinander solgend hergestellten Teile müssen sich in warmem Zustande vollständig miteinander verbinden und dürsen keine Spur von Juge oder Spalte darbieten.

Auf. die gleiche Weise werden auch wasserbichte Bassins und Zisternen für Springbrunnen und zu technischem Gebrauch mit einem Verputz aus Asphalt-mörtel hergestellt, Gewölbebogen von Brücken, Kasematten, Kellereien usw. abgebeckt oder durch Druckwasser benachteiligte unterirdische Räume, wie Keller, Silos u. dgl. trocken gelegt. Beispiele für derartige Arbeiten geben die Fig. 70 bis 72.

Weitere Anwendung finden Goudron und Mastix (Gußasphalt) auch bei ber Berlegung von fogen. Stabfußböben (Parkett) und zwar auch hier ohne Bei-

mischung von Ries, besonders wenn es sich darum handelt, die mit Rut und Feber versehenen Städchen direkt in die geschmolzene Asphaltmasse einzubetten. Dieses Berfahren, welches einen außerordentlich elastischen, zugleich geräuschlosen und für Schall undurchlässigen Fußboden liefert, wird besonders in der letzen Zeit häufig



Fig. 73.

ausgeführt und ist sicher auch dem gleichzeitig gebräuchlichen Berfahren vorzuziehen, bei welchem die Berlegung der Stäbchen auf mit Gußasphalt (welcher natürlich Kies enthalten kann) befestigten hölzernen Unterlagen geschieht. Fig. 73 zeigt eine Aussührungsform nach dem Prospekt der Compagnie Generale des Asphaltes de France.

Gußasphalt ist serner ein ausgezeichnetes Mittel zum Berdichten von Fugen aller Art, um dieselben für Flüssigkeiten undurchlässig zu machen, sowie die zu verkittenden Stellen gleich einem Zement zu sestigen. Die weitgehendste Anwendung sindet der Gußasphalt zu diesem Zweck bei der Aussührung von Holze und Steinpflaster, sowie Kanalisationen, wo er dazu dient, die Fugen zwischen den einzelnen Pflasterklößen auszugießen oder die Mussen der Tonrohrstanäle zu verdichten. Bor dem Zement hat er zu diesem Zweck den großen Borzug der Elastizität und der Widerstandssähigkeit gegen den Einfluß der Feuchtigkeit sowie äßender Flüssigseiten und Gasen. Verwendet wird der Gußsasphalt für diese Zwecke in solcher Konsistenz, daß er sich in geschmolzenem Zustand leicht in die Fugen oder Mussen eingießen läßt und dabei auch noch die kleinen Hohlräume gleichmäßig ausstüllt. Für Straßenpflaster dürfte eine Mischung von gleichen Teilen Asphaltmastix und Soudron, für Tonröhren ein

Berhältnis von einem Teil Mastix auf zwei Teile Goudron ein passendes Material liefern.

Das Einschmelzen desselben erfolgt in den bekannten Afphaltkesseln (f. Fig. 46, S. 179) unter den erwähnten Borsichtsmakregeln, wobei aber durch noch häufigeres Umrühren ber geschmolzenen Daffe bafür zu forgen ift, baß die mineralischen Bestandteile des Asphaltmastix in dem dunnflüssigen Guß nicht zu Boben finten. Rum Umrühren verwendet man zwedmäßig ein gelochtes, eisernes Rührscheit von spatenartiger Form, wie Fig. 75; aus dem Reffel wird die fluffige Daffe mit eifernen Schöpfern (Fig. 74) in die Giekeimer und Gieffannen (Fig. 76 bis 78) gebracht und aus biefen in die Fugen



Bieffannen und Biegeimer besitzen an ihrer binteren Seite, nahe bem Boben, noch einen zweiten Sandgriff, um die erftere bequem über die ju ver-

Fig. 78.

Bas zunächst die Ausführung bes Bergießens ber Fugen von Strafenpflafter an-

langt, fo ift dies eine fehr einfache Arbeit, die fich aber nur ausführen laft, wo man es mit allseitig regelmäßig begrenzten Jugen zu tun hat, wie dies für Solz- und Rlinkerpflafter ohne weiteres, bei Steinpflafter bagegen nur für Reihenpflafterfteine aus gutem Bartgeftein zutrifft. Die beiden ersteren werden ausnahmslos, letterer bagegen nur in felteneren Fällen (bei ftart beanspruchten Strafen) auf eine Betonunterlage, in der Regel aber birekt auf den Bettungskies verlegt.

Bei Verlegung des Steinpflasters auf eine Betonunterlage ist es nötig. die Steine auf eine schwache Sandschicht zu betten, um fie nach Erforbernis unterstopfen zu können. Die offen bleibenden Fugen werden alsbann bis zwei Drittel ber Böhe ber Pflaftersteine mit gesiebtem, scharftantigem Berlfies forgfältig ausgefüllt und dann bis zur Pflasteroberkante mit Ritt ausgegoffen. Der geschmolzene Ritt wird in die Fugen eingegoffen, und ba er rafch erhartet. ift es ein Leichtes, sämtliche Fugen durch entsprechendes Nachgießen ganglich auszufüllen. Der Berbrauch an Pflafterfitt ftellt fich bei diefer Art ber Ausführung und einer Fugenstärke von etwa 12 bis 15 mm auf etwa 12 kg pro Duadratmeter. Fig. 79 zeigt ben Querschnitt einer Steinpflafterftrage mit Betonunterlage, an der fich die Art der Ausführung deutlich erkennen läßt.

Bei Holzpflasterung werben bie Holzklötzchen auf ber profilierten Betonunterlage ohne Sandschicht birekt nebeneinander gesetzt und dazwischen Fugen von 1 cm gelassen. Das Bergießen der Fugen erfolgt in der Regel so, daß man nach dem Festwerden der unteren Schichten wiederholt Pflasterkitt eingießt, bis die Fugen ganz mit Kitt gefüllt sind.

Werden die Pflastersteine direkt auf den Bettungskies verlegt, so verfährt man in der Weise, daß man die Fugen nur etwa dis zur Hälfte der Pflasterhöhe mit Sand ausstüllt, während die zweite Hälfte mit Pflasterkitt ausgegossen wird. Sollten sich hier und da noch Fugen zeigen, welche ganz mit Sand ausgefüllt sind, so muß dieser Überschuß an Sand beseitigt werden, bevor man mit Ausgießen beginnt. Wo man Wasserlitung zur Verfügung hat, vereinssacht sich das Versahren dadurch, daß man die Pflasterung in gewohnter Weise ausstührt, die Fugen vollständig mit Sand ausstüllt und diesen nach dem Feltzrammen der Steine in die Fugen mit Hilfe der Hydranten einschlämmt, resp.

Fig. 79.



auf die erforderliche Tiefe von 7 bis 8 cm aussprist. Ift das Pflaster absgetrocknet, so kann man mit dem Ausgießen der Fugen beginnen. Je nach der Größe der letteren und der größeren oder geringeren Regelmäßigkeit der Pflastersteine werden für den Quadratmeter Fläche in diesem Falle 15 bis 18 kg Pflasterstitt gebraucht.

Vor der Übergabe an den Verkehr wird die Straße mit einer gleichmäßigen Schicht von möglichst trockenem, scharfem Sand beschüttet, wie dies auch bei der gewöhnlichen Arbeitsweise mit Sandfugen üblich ist. Nach kurzer Benutung der Straße preßt sich ein Teil des aufgestreuten Sandes tief in die weiche Masse Pflasterkittes ein und der Rest kann entsernt werden.

An ein gutes Material zum Ausgießen ber Fugen bes Holze ober Steinspslafters werden sehr hohe Anforderungen gestellt; der Kitt muß so konsistent sein, daß er bei heißer Jahreszeit unter dem Druck schwerer Lastfuhrwerke nicht aus den Fugen quillt und auch wieder so weich, daß er bei großer Winterkälte nicht spröbe und durch die Huse der Pferde aus den Fugen geschlagen wird; er muß also gegen den Einfluß von Hige und Kälte gleich widerstandssähig sein. Daneben wird aber ein solcher Grad von Dünnsssüsssisch wierlangt, baß seine Vergießung keine Schwierigkeiten besreitet und daß er auch selbst in die kleinsten Fugen gleichmäßig einsbringt. Diese Eigenschaften besitzt eine gute Mischung von Asphaltmastix und Goudron in erwünschtem Maße; sie werden von keinem anderen Material auch nur annähernd erreicht, aber das Material ist zu teuer, wo es sich um das Ausgießen großer Flächen handelt. Man hat daher, und zwar mit teilweise

recht gutem Erfolg, versucht, statt des teueren, natürlichen Asphaltmaterials das billige Steinkohlenteerpech in geeigneter Form für diesen Zweck zu verwenden. Wir werden die Herstellung eines "Pflasterkittes" daraus später an geeignetem Ort noch kennen lernen.

Die Berdichtung der Muffen von Steinzengröhren mit Afphaltkitt beschreiben ausführlich B. H. Lindley 1), A. Unna 2) und H. Köhler 3).

Die Art der seither üblichen Berdichtung der Steinzeugröhren barf als bekannt vorausgesett werden. Immerhin foll fie hier turg ermähnt werben, um die Vorzüge der Asphaltdichtung besser würdigen zu können. gemeinen geschieht die Berdichtung ber Steinzeugröhren in ber Beife, bag ein geteerter Strict von etwa 1 cm Starte um bas in die Muffe einzuschiebende Rohrende geschlungen wird, so zwar, daß nach dem Verstemmen berselben die Muffe zu etwa ein Drittel ausgefüllt ift. Ursprünglich hat man dann den in der Muffe noch freibleibenden Raum vermittelst Fugeisens mit plastischem Ton. fogen. Letten, ausgefüllt und auch noch um die Duffe einen Bulft biefes Materials gelegt. Man erzielte dadurch eine anscheinend gute Berdichtung, welche noch den großen Borzug befaß, genügend elastisch zu sein, um bei Sentungen des Bobens ein Nachbiegen des Rohrstrangs zu ermöglichen. großer Nachteil war jedoch die wegen des Gefrierens des Lettens unmögliche Ausführung ber Arbeit im Winter, sowie bas allmähliche Ausweichen bes Tons, wenn die Röhren dem Grundwaffer ausgesetzt waren, wodurch derfelbe mit der Beit ganglich aus ben Muffen ausgewaschen wurde. Auch tam es in trodener Sand- ober Rieslage häufiger vor, daß die trodene Umgebung bem plaftischen Ton nach und nach die Feuchtigkeit entzog, wodurch dieser zunächst riffig wurde und schließlich als feines Bulver aus der Muffe herausfiel. Man ging beshalb zur Zementbichtung über und erzielte baburch allerdings eine große Sicherheit gegen inneren und äußeren Druck, allein durch bas fogen. "Treiben" bes Zements beim Abbinden wurden viele Muffen gesprengt und außerdem bindet derfelbe nicht an der glafierten Steinzeugfläche, wodurch Fugen entstehen, welche eine Art Diffusion zwischen bem Ranalinhalt und bem Grundwaffer ermöglichen. Die Unmöglichkeit ber Ausführung im Winter teilt dies Berfahren mit der Lettendichtung. Bubem ift die Zementdichtung bei Ausführung von Ranglisationen zu verwerfen, weil bei Stragen mit Baumbestand die feinen Haarwurzeln durch die entstehenden Riffe ins Innere ber Ranale eindringen, fich darin perudenartig ausbreiten und die Rohre nach turger Zeit unter Mitwirfung anderer, in die Ranale eindringender Berunreinigungen vollständig verftopfen. Man hat dann versucht, die beiden Methoden zu vereinigen, jo bag man entweder die Muffenfuge mit Zementmörtel ausfüllte und um die Muffe einen Bulft von Letten legte, ober umgekehrt. Diese beiden letteren Dichtungsarten find mohl bislang noch allgemein im Gebrauch gewesen, allein fie haben außer der großen Kostspieligkeit noch den Nachteil, daß der ganze Rohrstrang

<sup>1)</sup> Tonindustrie 3tg. 1892, Ar. 16. — 2) Deutsche Bau-3tg. 1897, Ar. 44. — 3) Zeitschr. f. angew. Chemie 1898, S. 6 u. 30.

dadurch zu einem starren Ganzen vereinigt wird, welches bei Senkungen des Untergrundes nicht nachgeben kann, wodurch Rohrbrüche und die damit versbundenen Unzuträglichkeiten nicht zu vermeiden sind.


Bon einem guten, zur Ausstührung von Kanalisationen geeigneten Berdichtungsmaterial für die Mussen der Steinzeugröhren muß man in erster Linie verlangen, daß es ebenso widerstandsfähig gegen den Einsluß der Chemitalien ist, wie das Steinzeug selbst, daß es genügend Elastizität besitzt, um im Falle von Senkungen des Bodens nachzugeben, ohne daß Rohrbrüche eintreten, daß es sich zu jeder Jahreszeit verwenden läßt, und daß endlich die Art seiner Anwendung nicht umständlicher oder zeitraubender ist, wie die seither übliche Wethode der Dichtung mit Zement oder plastischem Ton. Alle diesen Anforderungen entsprechenden Eigenschaften gewährleistet der Asphalt, und es ist das Berdienst von Lindley, zuerst die öffentliche Ausmerksamkeit auf diese Berdichtungsart gelenkt zu haben.

Bas zunächst die Beschaffenheit des zum Ausgießen der Muffen von Steinzeugröhren benutten Fullmaterials anbelangt, so empfiehlt Lindlen (a. a. D.) eine Mischung von 2 Aln. Trinidadgoudron mit 1 Al. Hannoverschem Afphaltmaftix, während Unna (a. a. D.) eine Mischung aus gleichen Teilen dieser Materialien für geeigneter und auch in ökonomischer Beziehung Ich möchte hierzu bemerken, daß die Eigenschaften einer porteilhafter hält. berartia aufammengeschmolzenen Fullmasse viel au fehr von den Eigenschaften ber bazu verwendeten Rohmaterialien, welche je nach Berkunft usw. beträchtlich schwanten, abhängt, als daß es möglich ware, burch Bahlen ein festes Berhältnis zu geben. Auch die Art und Weise der Verarbeitung spielt hierbei eine große Rolle, so daß selbst bei Berwendung guter Rohmaterialien unter Umftanben ein schlechtes Produkt erzielt werden kann. Jeder Asphalteur hat das erfahren, und im vorliegenden Kalle ist die Sache noch komplizierter, weil es hier barauf antommt, ein Material zu erzielen, welches neben möglichster Dünnflüssigfeit in geschmolzenem Zustande (damit es felbst in die engsten Frugen gleichmäßig eindringt) eine möglichst große Babigteit, Glaftigität und Babflüffigteit nach dem Erfalten bewahrt.

Die Ausführung bes Berfahrens selbst ist in ihrem ersten Teil genau die gleiche, wie die seither übliche. Der Rohrstrang wird wie gewöhnlich verlegt, nur ist darauf zu achten, daß der Teerstrick innerhalb der Muffe mit besonderer Sorgsalt eingestemmt wird, damit keine Undichtigkeiten bleiben, welche dem flüssigen Asphaltkitt den Eintritt ins Innere des Rohrstrangs gestatten. Für größere Arbeiten wird der Asphaltkitt in einem gewöhnlichen transportabeln Ressel, wie solche die Asphalteure dei ihren Arbeiten benuten, die zur Dünnsslüsssiett geschmolzen; für kleinere Arbeiten bedient man sich hierzu der bekannten Bleischmelzösen, welchen Unna für diesen Zweck in ihrem oberen Teil eine elliptische Form gegeben hat, um zwei kleine Gießkessel mit Ausguß und Handsriff einseten zu können. Abgesehen von dem pekuniären Borteil ist es dabei wesentlich, unter dem Kessel nur ein ganz kleines Feuer zu unterhalten, wenn der Kitt einmal geschmolzen ist, und die slüssige Masse häusiger mit Hilfe eines durchlochten eisernen Kührscheits gut durchzumischen, um ein Ab-

setzen der mineralischen Bestandteile, sowie die Bildung von Kesselbrand zu verhindern. Berfährt man in dieser Hinsicht gewissenhaft, so läßt sich jeder Ansatz bis zum letzen Tropfen ausnutzen. Das Bergießen der Muffe selbst geschieht je nach Bedarf mit größeren oder kleineren Gießlöffeln oder Kannen (f. Fig. 76 bis 78 auf S. 196).


Da man es bei Kanalisationen fast burchweg mit horizontal liegenden Rohrsträngen zu tun hat, so muß der äußere Rand der Muffen gut abgedichtet werden. Dies kann man einsach dadurch erreichen, daß man um die ganze Muffe herum einen Wust von plastischem Ton legt, den man an der oberen Seite des Rohrstrangs nestartig erweitert, um auf diese Weise eine Art Trichter herzustellen, durch welchen man den flüssigen Kitt bequem eingießen kann (Fig. 80). Nach dem Erkalten des



a Teerstrick. b Wulst von Letten. c Gießöffnung.

Kitts kann dieser Wulft abgenommen und wieder anderweitig verwendet werden. Diese Art der Aussührung ist indessen umständlich und nur für Köhren geringer Dimensionen anwendbar, weil bei größeren Rohrweiten durch den Druck des stüffigen Kitts der Wulft von der Muffe sich, namentlich im unteren Teile der Rohrwandung, leicht abschiedt. Deshalb hat Heichlinger ienen sogen. Gießring konstruiert, welcher seit etwa seches Jahren mit bestem Ersolg im Gebrauch ist. Dieser Gießring (Fig. 81) besteht aus einem

Gummiband von quadratischem Querschnitt (sogen. Tuckschnur) von bis zu 3 cm Stärke, bessen Länge so bemessen ift, baß an der Eingußtelle eine etwa 6 cm weite Öffnung bleibt. Bor bem Gebrauch wird der Ring mit dunn-



flüssigem Ton überzogen, damit der flüssige Asphalt nicht an demselben festhaftet. Durch ein Stahlband mit Schraubenverschluß wird derselbe fest an das Rohr gepreßt, nachdem er in wagrechter Richtung dicht an die Muffe angeschoben und eine etwa verbleibende Fuge mit plastischem Ton verstrichen worden ist. Um die Gießöffnung wird ein Nest von Ton gelegt, damit man die Muffe vollständig ausgießen kann.

Szalla2) benutt für den gleichen Zwed ein widelartig zusammengebrehtes


<sup>1)</sup> Tonind. = 3tg. 1896, S. 16. — 2) Privatmitteilung.

Stild Sadleinwand, bas mit plaftischem Ton überzogen und an ben Enden mit einer Strippe verseben ift.

Unna bedient sich in sinnreicher Beise ber elastischen Eigenschaften bes billigeren Korks statt bes teuren Gummis in der Beise, daß er den Gießring aus einem mit groben Korkstückhen straff ausgefüllten Juteschauch mit Juteschnurseele herstellt, welcher ein biegsames, elastisches, anpassungsfähiges und der Feuchtigkeit widerstehendes Waterial bildet. Der Schlauch wird etwa 5 cm kurzer genommen, als der äußere Umfang des zu vergießenden Rohrstrangs beträgt, und besitzt an jedem Ende einen gut besestigten Messingbeschlag mit Ring. Der Berschluß geschieht durch einen an dem einen Ring angebrachten Kupferdraht, welcher durch den anderen Ring geführt, sest angezogen und dann umgebogen wird (Fig. 82).

Hierdurch, und namentlich auch burch das Abstreichen des Rings mit plastischem Ton, welches gleichzeitig den Zweck hat, das Festkleben des Asphalts zu verhindern, wird ein vollkommen dichter Anschluß des Gießrings an die Außenwand und die Muffe der Rohre erzielt. Bei Rohrwandungen von

größerem Durchmesser, bei benen es schon eines größeren Kraftauswands bedarf, geschieht das Anziehen des Schließdrahts vermittelst eines Holzenebels mit Haken. Hierauf wird um die von Korkschuur freigebliebene Öffnung an der oberen Seite des Rohrs ein Tonnest gelegt, wie weiter oben schon beschrieben. Unna hat auch hieran eine sehr praktische Neuerung angebracht, indem er in dem



Teerstrick- Asphalt= verstemmung. dichtung.

selben eine kleine Querwand so hergestellt hat, daß zwei Öffnungen en tstehen von welchen die größere a als Einfülltrichter, die kleinere b als Luftaustrittsöffnung dient und erreicht dadurch ein rascheres Bollaufen der Muffe, sowie gleichmäßigere Füllung und Berhinderung von Blasenbildung in der Füllmasse. Um einen flotten Arbeitsbetried zu ermöglichen, ist es nötig, für jede Arbeiterkolonne einen Sat von je sechs Stück solcher Gießringe für die betreffende Rohrsweite zu besitzen; dieselben werden für alle Rohrabmessungen von je 10 bis 60 cm Durchmesser hergestellt. Bei Bergießungen im Winter empsiehlt es sich, die Steinzeugröhren vor dem Berlegen in der Nähe des Asphaltosens aufzustellen, um sie etwas anzuwärmen; auch ist besonders darauf zu achten, daß die Muffen vollständig ausgefüllt sind, und es muß daher in kurzen Zwischenzäumen Asphaltsitt nachgegossen werden, die desse Deersläche im Nest konstant bleibt. Es braucht kaum erwähut zu werden, daß beim Bergießen stehender Rohrleitungen die Anwendung eines Gießringes überslüssig ist.

Bezitglich des Verbrauchs an Material und der Koften der Dichtung liegen folgende Resultate kompetenter Fachmänner vor. Nach W. H. Lindley (a. a. D.) betrugen dieselben für Rohrdurchmesser von:

	15	20	25	30	35	$40\mathrm{cm}$
Berbrauch an Afphalt für eine Muffe	0,9	1,15	1,50	1,95	2,55	$3,55  \mathrm{kg}$
Berbrauch an Teerstrick	•					0,30 "
Material und Materialbereitungskoften	-,	-,	.,	- /	-,	
einschl. Heizmaterial	<b>22</b>	27	36	44	48	74 Pf.
A. Unna (a. a. D.) hat die Ro						
auf Grund von je 500 Muffendichtung folgendem Ergebnis:	gen m	iteinan	ider ve	rgliche	en und	fam zu
Für Rohrdurchmeffer 15 cm :						
Berbrauch an Afphalt zu 12 Mf. für						
Berbrauch an Teerstricken zu 42 Mt. fi	ir 100	) kg		0,11	" =	4,6 . "
Berbrauch an Feuerungsmaterial 1,5	Mt. fü	r 100	) kg	2,50	" =	3,7 "
						21,5 Pf.
Bei ber Zementbichtung wurde ve	.h		•			
		,		_		
an Zement 3,50 Mf. für 100 kg						
" Teerstricken wie oben	• •	•		0,11	"=	4,6 "
" Ton 1,50 Mf. für 100 kg	• •			5	<u>"</u> =	7,5 "
						22,6 Pf.
Für Rohrdurchmeffer von 10 cm :						
Berbrauch an Afphalt				0,8	kg =	9,6 Bf.
" " Teerstricken						
" " Feuerung						
		•				15 Bf.
						το φι.
Bei ber Zementbichtung wurde ver	cbrauck	jt:				
an Zement				2	kg —	7 Pf.
" Teerstricken wie oben					==	2,5 "
" Ton				3,5	" =	5,3 "
				· · · · ·		14,8 Bf.

Die Erfahrungen, die man seither mit der Berdichtung der Muffen von Steinzeugröhren durch Asphaltkitt gemacht hat, darf man wohl infolge des Umstandes, daß dieselben an ganz verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten und durch verschiedene Beodachter gemacht worden sind, als durchaus einwandsfrei bezeichnen. Auf Grund derselben gelangt A. Unna in seinem schon mehrsfach zitierten Artikel zu folgendem Resumé, das wir hier wörtlich wiedergeben:


- 1. Die Afphaltdichtung ist nicht porös, daher auch vollkommen undurch- läffig für Flüffigkeiten.
- 2. Der Afphalt verbindet sich fest mit den glasierten Steinzeug- und Tonrohrwandungen, wodurch eine absolute Dichtigkeit erzielt wird.
- 3. Der Asphalt ist so elastisch, daß Beränderungen des Rohrstranges, welche durch Bodensenkungen herbeigeführt werden, kein Brechen der Rohre beswirken, indem die Asphaltdichtung in der Muffe nachgibt.

- 4. Die Asphaltdichtung kann bei jeder Witterung ausgeführt werden, während die Zement- und Tondichtung bei ftarkem Frost unmöglich wird.
- 5. Der Asphalt erweicht bei Temperaturen bis 50° nicht. Es liegen baber teine Bebenken vor, diese Dichtung für Konbensationswasserableitungen zu verwenden.
- 6. Der Afphalt ift säurebeständig und wird auch durch alkalische Abwässer nicht angegriffen. Derselbe eignet sich daher auch als Dichtungsmaterial für Rohrleitungen in gewerblichen Anlagen, welche solche Abwässer abführen.
- 7. Die Asphaltdichtung erforbert bei ihrer Berwendung nicht mehr Zeit als die Zementdichtung. Wenn die Rohrleger eingeübt sind, erforbert dieselbe sogar weniger Zeit.
- 8. Der Rohrstrang kann sosort nach Fertigstellung der Asphaltdichtung der Druckprobe unterzogen werden, worauf unmittelbar mit der Berfüllung des Grabens begonnen werden kann.
- 9. Die Asphaltdichtung erleichtert und verbilligt die Rohrverlegung im Grundwasser, da die Pumparbeit sofort nach Herstellung der Dichtung einsgestellt werden kann.
- 10. Reparaturen von Hausleitungen können während bes Gebrauchs ausgeführt werden, da ein Fortspülen der Dichtung, wie bei der Zementsbichtung, ausgeschlossen ist.

11. Mit Afphalt gebichtete Robre konnen burch Erwarmen ber Muffen ohne Beschäbigung ber Robre getrennt werben.

Randle mit fehr geringem Gefälle, z. B. 1:150 ober 1:200 konnen nicht mit ben gewöhnlichen Steinzeugröhren von freisrundem Querschnitt aus-


geführt werben; man verwendet in diesen Fällen Röhren von eiförmigem oder Ellipsenprofil, die aber in Steinzeug nicht in der erwünschten gleichmäßigen Form geliesert werden können. Durch Einführung von Steinzeugschlstücken als Segment des Ovals oder der Ellipse, auf welchen dann die Peripherie in Mauerwerk aus hart gebrannten Steinen ausgeführt wurde, war die erste Schwierigskeit überwunden, namentlich auch, als man kennen lernte, durch Ausgießen der Fugen des Mauerwerks dis auf die mutmaßliche Höhe des Flitssigskeitsftandes mit Asphalt, dasselbe säurebeständig zu machen (Kia. 83).



Erft in ber allerzüngsten Zeit gelang es, auch eiförmige Ranäle aus Zementbeton herzustellen, welche im Innern eine faurefeste Auskleidung besitzen. Dies Problem wurde von Bauinspektor Anauff gelöst, welcher Platten aus säurefestem Steinzeug konstruierte, mit welchen die Auskleidung bis über die Höche der durch saure Abwässer gefährdeten Betonmasse erfolgt. Erst durch die Berwendung dieser Seitenplatten, deren Fabrikation die bekannte deutsche Steinzeugwarenfabrik für Kanalisation und chemische Industrie in Friedrichsselb (Baden) übernommen hat, kommen die schon seit 1897 von der

gleichen Firma eingeführten Steinzeugfohlschalen recht zur Geltung, da diese wohl die Sohle, nicht aber auch die Seitenslächen der Betonkanäle gegen Säures angriff zu schlißen vermochten.

Der Natur ber Sache nach kommen biese Platten nur bei großen, begehbaren Kanülen zur Berwendung und können sowohl in noch zu verlegenden Röhren als auch fertigen Rohrsträngen angebracht werden. Im ersteren Falle sind, wie Fig. 84 veranschaulicht, unterhalb der Einmündung der Nebenleitung c entsprechende Aussparungen d im unteren Kanalteil vorzusehen, in welche die Platten unter Anwendung von Zementmörtel eingelegt werden, oder es sindet in Ermangelung dieser Aussparung die Befestigung in der Weise statt, daß die Platten einsach slach aufgelegt und mit Zementmörtel mit der Rohrwandung verbunden werden, wie dies Fig. 85 zeigt. Letzter Anordnung sindet haupt-



stäcklich bei bereits bestehenden Zementkanälen Berwendung. Die abgeschrägten Kanten dieser Platten und Sohlschalen bilden genaue Fugen, welche sich mit einem säuresesten Kitt aussugen lassen. Sie sind auf ihrer Rückseite mit aufsgerauhten Längsrillen versehen, um ein sicheres Haften zu erzielen. Die für die Mündungsstellen der Nebenleitungen bestimmten Platten sind halbkreissförmig ausgespart und mit konzentrischen Rillen versehen, welche das Abhauen bei Sinsihrung größerer Rohrdimensionen erleichtern sollen. Es ist mit dieser Ersindung, deren Aussichrungsrecht von der genannten Friedrichsselder Firma zu erwerben ist, ein großer Fortschritt geschaffen, namentlich auch deshalb, weil man nunmehr in der Lage ist, bereits bestehende und durch Säure gefährdete Betonkanäle vor weiterer Zerstörung zu schlüßen.


Nach einem D. N.-P. von G. A. Waph 1) fertigt man fäurefeste Betonröhren für Kanalisationszwecke nach dem bekannten Bersahren von Monier 2) in der Art, daß man im Innern der Drahteinlage die Wand der Röhren aus Gußasphalt bildet, auf welche man außerhald der Drahteinlage eine Zementmörtelmischung aufträgt.

Nach D. Martfeldt 3) tonnen die Anauffichen Platten auch zur Ber-

<sup>1)</sup> Tonind.:3tg. 1895, S. 609; Chem.:3tg. 1895, Rep. S. 352. — 2) D. R.:P. Rr. 14673. — 3) Zeitschr. f. angew. Chem. 1901, S. 801.

stellung von fäurefesten Reservoirs für chemische Fabriken usw. Berwendung sinden, und zwar in einer Form, wie sie durch Fig. 86 gezeigt wird. Die Blatten werden mit Zementmörtel auf der Unterlage befestigt und mit

ber schmalen Seite aneinander geschoben, so baß sich rings um jeden Stein ein 3 om breiter und 4 om tieser Kanal bildet, der späterhin mit Asphaltkitt ausgegossen wird. Wird zur Herstellung dieses Kitts ein nur bei hoher Temperatur dünnflüssiges und vergießbares natürliches Material, wie Trinibad epure mit Trinibadgoudron und säuresestem, feinst gemahlenen Füllmittel (3. B. China clay) verwendet, und auch die Schichthöhe vor dem Ausgießen der Kugen nicht zu hoch bemessen.




fo daß alle Fugen sich auch wirklich gleichmäßig ausstüllen, so dürfte ein berartig hergestelltes Reservoir von keiner anderen Konstruktion übertroffen werden.

Markfeldt beschreibt bann bes weiteren noch eine andere Konstruktion berartiger Bassins, beren Praxis ben Asphalteuren übrigens nicht unbekannt war, wie folgt:

"Das Reservoir wird zunächst in Mauersteinen aufgeführt, und kann, wenn man besonders dauerhaft bauen will, an Stelle des Kalkmörtels auch

Afphaltkitt Berwendung finden. An der Refervoirinnenfläche werden bei jeder Fuge 1 bis 2 cm ausgespart, die Fugen felbst aber nicht zu eng hergestellt. Man fertigt fich nun aus Gifen eine Giegplatte von etwa 1 m Sohe und beliebiger Breite an. welche oben im Winkel von 450 umgebogen ift, fo daß an der Oberkante der Giegplatte auf diese Weise eine Giefrinne entsteht, um fo ben Bug mit bem geschmolzenen, faurefesten Afphaltmaterial bequemer ausführen zu können. Aus Fig. 87 wird die Ausführung leicht verftändlich: a a find die Mauersteine des Reservoirs mit den Fugen b, welche bei c etwa 2 cm ausgespart sind; d ift die Giegplatte, e die umgebogene Leifte, g die dadurch entstehende Bieß-



rinne. Den Berschluß auf beiden senkrechten Seiten bildet eine 10 cm breite und 2 cm dicke Eisenschiene, auf welche die Gießplatte entweder durch Flügelsschrauben, Klammerhaken oder hölzerne Strebebalken fest angedrückt wird; versbleibende Undichtigkeiten werden mit Lehm beseitigt. Der geschmolzene, saurefeste Asphalt wird nun mit Gießeimern zwischen Reservoirwand und Gießplatte einsgegossen, dringt in die offenen Fugen ein und erhält dadurch die auf der

Mauer festsitigende Afphaltschicht sowohl Bersteifungsstreifen, als auch stufenförmig gleichmäßig verteilte Unterstützungsleisten, die gewissermaßen eine Berankerung im Mauerwerk darstellen.

"Das Erkalten ber einzelnen Gußschichten bauert etwa zwei bis drei Stunden, während welcher Zeit mit einer weiteren Gießplatte ein zweiter Aufguß an einer anderen Stelle bewirkt wird. Bei großer Tiese der Reservoirs müssen unter Umständen mehrere Güsse übereinander ausgeführt werden; die Berbundstellen der einzelnen Streisen sind kaum zu bemerken und können eventuell mit einer Lötlampe oder einem heißen Reibeissen geglättet werden. Die Ecken der Reservoirs werden der bessern Reinhaltung wegen in abgerundeter Form herzgestellt, indem man hier statt der Gießplatten ein eisernes Rohr von passendem Umfang in gleicher Weise verwendet. Die innere Fläche der Gießplatten ist, um ein Anhasten der Asphaltmasse zu verhindern, abgeschlissen oder mit einer Berkleidung von Zinkblech versehen. Bedingung sür ein sestes Anhasten der Asphaltschicht ift natürlich auch hier die völlige Trockenheit des Mauerwerts."

In ein berartig ausgeführtes Refervoir können nach Markfelbt saure und alkalische Flüssigigkeiten mit einer Temperatur von 50 bis 60° abgelassen und mehrere Tage bei dieser Temperatur ohne Schaden darin belassen werden. Bei kürzerer Dauer kann die Temperatur der Flüssigkeit unbeschadet sogar 80° C betragen. Sogar Salzsäure von 21° Bé und Salpetersäure von 1,32 spez. Gewicht konnte mehrere Wochen darin ausbewahrt werden, ohne daße ein Angriff auf das Material zu bemerken war. Schweselsäure von 50° Bé wurde bei 65° C in ein solches Reservoir abgelassen und nach dem Erkalten noch etwa ein Jahr darin stehen gelassen; nach dem Abziehen der Säure erswiesen sich die Wände noch vollkommen intakt.

Natürlich läßt sich für berartige Zwecke die Asphaltierung der Reservoirs auch nach der von der Compagnie Générale des Asphaltes de France zuerst gegebenen Wethode des Verputzes senkrechter Mauerstächen mit Asphaltmörtel ausstühren (vgl. S. 194), wenn man dazu einen Asphaltmörtel mit säurebeständigem Fillmaterial verwendet, den man durch die Möglichkeit eines größeren Zusatzes von Füllmaterial bedeutend lapidarer machen kann als ein vergießbares Material, so daß er selbst bei hohen Temperaturen nicht sließt.

In berartig ausgeführten Bassins lassen sich Mineralsäuren u. bgl. wohl für kurzere oder längere Zeit vorübergehend ausbewahren, aber darin hantieren mit sesten Segenständen, wie dies z. B. in Berzinkereien zum Üben der zu verzinkenden Gegenstände verlangt wird, kann man nicht, weil der obersstächlich ausgetragene Asphalt sehr bald beschädigt und abgestoßen würde. Auch Reservoirs mit hintergossenen Knaufsischen Platten sind ungeeignet, weil der durch Gießen eingebrachte dünnslüssisse Asphalt infolge der Wärmeentwickelung bald erweichen und die Platten dadurch die genügende Widerstandssähigkeit gegen Stoß verlieren würden. Man kann Reservoirs sür diesen Zweck aber sehr wohl herstellen, wenn man die Außenwände derselben aus Zementbeton oder Zementmanerwerk ausssührt, dieses durch Einstellen von Kokskörben nach erssolgtem Abbinden des Zements vollkommen austrocknet und das Reservoir dann mit einer Schicht säurebeständiger Steine, die in Asphalt mörtel verlegt werden,

Diefe Steine haben die gewöhnliche Form ber Bacfteine und anstleidet. brauchen keinerlei Rillen oder Kanale zu besitzen.


Der faurefest hergestellte Mortel aus bestem natürlichen Ajphalt und Goudron (f. oben) wird möglichst bicffluffig eingeschmolzen und die Steine

merben vor bem Berlegen auf Rotsfeuer fo weit angeheizt, baß man fie eben noch anfaffen kann; die Fugen werben etwa 1/2 cm breit angelegt unb nach Fertiaftellung mit einem beifen Fugeisen glattgeftrichen. auf diese Weise ton= ftruiertes Baffin genügt allen berechtig= bezug auf Saltbarfeit gegenüber bem Gin-

flug von Chemitalien als auch größerer Barme und dabei ift die Ausführung desselben wesentlich einfacher als die von Anauff angegebene ober von Mart= feldt beichriebene Ronftruftion.

Die große Reihe der Anwendungsformen des Gugasphalts ift hiermit feineswegs erschöpft; es fann nicht im Blane dieses Werkes liegen, sie alle einzeln aufzuführen, da die Manipula= tionen ja auch, im großen und ganzen genommen, ftete bie gleichen find. Wir erwähnen ferner nur noch die fol= genden:

Die Compagnie Générale des Asphaltes de France empfiehlt Afphaltmaftix und Goudron jur Berftellung von Afphaltbeton für Fundamente von Maschinen zur Berhütung der durch dieselben verursachten A Asphaltbeton. B Hölzerner Rahmen. Erichütterungen. Grundsteinlage einer in Pyrimont von Leon Dalo aufgestellten Dampfmaschine von 70 Bferbekräften bei 7 m Länge, 1,2 m Breite und 4 m



ten Anforderungen in A Afphaltbeton. B Solzerner Rahmen. C Grundfteins bolgen. D Binfrohren jum Bermahren ber Grundfteins bolzen. M Ajphaltmaftir. N Schraubenmutternijden.




Fig. 88 stellt bie C Grundsteinbolgen. D Binfrohren gur Aufbewahrung der Grundsteinbolgen. M Afphaltmaftig. N Bolgennischen.

Bohe bar, die fich vorzüglich bewährt hat. Fig. 89 zeigt die in gleicher

Beise ausgeführte Fundamentierung eines Dampfhammers geringerer Dimensfionen.

Die transkafpische Bahn 1) (Kaspisches Meer — Merw) hat statt ber mit schlechtem Erfolg an Stelle ber Schwellen benutzten Steinwürfel aus Gußasphalt hergestellte Blöde eingeführt. Dieselben werben hergestellt, indem man



festen, geschmolzenen Asphalt mit 75 Proz. Kalksteinspulver verarbeitet und der Mischung 25 Proz. feinen, gewaschenen Kies hinzustügt. Die Masse wird in Formen gedrückt und darin erstarren gelassen. Für die Aufnahme des Schienenfußes ist eine Aussparung angebracht, in welche als elastische Zwischenlage ein Holzbrettchen eingestigt wird.

Fig. 90 zeigt einen berartigen Würfel, wie folche zur Schienenunterstützung mit regelmäßigem Bechsel von je drei Würfeln und einer hölzernen

Duerschwelle verwendet werden und sich bisher gut bewährt haben sollen. Die große Hitze (bis 48°C) hat dieselben bis jetzt nicht verändert.

Nach Nöthling 2) sollen sich berartige Schwellen indessen an anderen Orten nicht bewährt haben.

Graf Dundonald nahm bereits 1851 ein englisches Patent auf die Herstellung von Pfeilern, Säulen und Röhren aus Trinidadasphalt. Nur die Fabrikation der letteren, und zwar aus künstlichem Asphalt, hat sich bis in die neueste Zeit erhalten und wird, wie wir später sehen werden, in ziemlich bedeutendem Maßstab ausgeführt.

Auch die Erzeugung von Krippen und Futtertrögen aus Gußafphalt foll hier nur erwähnt werben.

Matadamstraßen aus natürlichem Afphalt werden taum mehr ausgeführt, ba ber Berbrauch an Afphalt zu groß ift (etwa 50 bis 60 kg Mastir pro Quadratmeter) und fie fonft vor den Buk- oder Stampfafphaltstrafen feinerlei Borguge bieten. Uhnlich liegen die Berhältniffe bei dem von der Patent-Cork-Paving-Company in London ine Leben gerufene Rorfafphaltpflafter und zwar, weil es schwierig fein durfte, die nötigen Rortabfälle zu einem entsprechend billigen Breis und in genugender Menge zu erhalten 3). Unter gahlreichen Borteilen biefes neuen Pflasterungsmaterials werben besonders Reinlichkeit, Dauerhaftigkeit, Elastizität, Geräuschlosigkeit und äußerst geringe Berftellungetoften hervorgehoben. Ein weiterer Borteil besteht nach einer Mitteilung des Patents und technischen Bureaus von Richard Lüders in Görlit barin, daß bas neue Bflafter im trodenen wie im naffen Buftande jedes Ausgleiten verhindert; im Gegensatz zur Holzpflasterung ist dasselbe nicht Feuchtigkeit absorbierend, bleibt also geruchlos. Die fertigen Blöcke werden in Steinkohlenteer getaucht und auf eine Betonschicht von etwa 6 Boll Dicke Dagegen wird sogenannter "Korkasphalt" aus fünstlichem Asphalt für gewiffe Zwede hergestellt, beffen Fabritation wir später tennen lernen werben.

<sup>1)</sup> Dingl. polyt. Journ. 262, 545. — 3) Der Aiphalt, S. 291. — 3) Baus gewerkszeitung 1893, S. 997; 1894, S. 583.

#### Achtes Rapitel.

# Verarbeitung und Verwendung des reinen Asphalts zu verschiedenen anderen Zwecken.

Ungleich beschränkter als die Berwendung asphalthaltiger (bituminöser) Materialien in Gewerbe und Industrie ist der Berbrauch an reinem Asphalt, wenn auch nicht minder wichtig. Die hauptsächlichsten Sigenschaften des Asphalts, die hier in Frage kommen, sind sein Nichtleitungsvermögen sür den elektrischen Strom, seine Wasserundurchlässigkeit, seine Fähigkeit, sich in gewissen leichtslüchtigen Flüssigkeiten oder trocknenden Dlen zu lösen und beim Berbunsten oder Oxydieren derselben in Form eines glänzend schwarzen, festhaftenden Überzugs zurückzubleiben, sowie seine Empfindlichseit gegen die Sinwirkung des Lichtes. Die Industrien, welche von diesen Sigenschaften hauptsächlich Gebrauch machen, sind die Elektrotechnik, die Firniss und Lackindustrie, die Gummis und Guttaperchaindustrie, sowie die Reproduktionstechnik.

#### 1. Afphalt in ber Glettrotechnit.

In der Elektrotechnik sindet der Asphalt in zweierlei Form Berwendung, und zwar als leicht dehnbare, elastische Masse zur Umhüllung von Kabeln und bergleichen und als sester Kitt, welcher hohen Temperaturen zu widerstehen vermag, ohne zu erweichen, zum isolierenden Ausguß, z. B. an den Metallhülsen der Glühlampen, um in denselben den Glaskörper dauernd zu befestigen. Hülsen werden auch unterirdische Kabel in eine gemeinsame Hülse gelegt und diese dann zum Auseinanderhalten der einzelnen Drähte mit einer geeigneten Asphaltmasse ausgegossen. Für diese Zwecke müssen die natürlichen Eigenschaften des Asphalts unter Umständen entsprechend korrigiert werden. In der Regel wird Trinidadasphalt oder ein diesem ähnliches Bitumen zur Herstellung solcher Materialien verwendet, muß aber erst noch einen besonderen Keinigungsprozeß durchmachen, um die erdigen Bestandteile nach Möglichkeit zu entsernen.

Man erhält ein zum Ausgießen unterirdischer Kabelleitungen sowie zum Überziehen der Kabel selbst geeignetes Produkt, das sich auch zu Folierzwecken an Akkumulatoren verwenden läßt, wenn man Trinidad epurs '(bei 160 bis 170°) schmilzt und so lange bei dieser Temperatur im

Schmelzen erhält, bis das leichtstilssige Bitumen und das eingeschlossene Wasser verdampft ift, und die geschmolzene Masse so lange der Auhe überläßt, dis sich die erdigen Bestandteile am Boden abgeschieden haben. Bon diesen wird der stülssige Asphalt vorsichtig in einen anderen Kessel abgeschöpft und darin mit einem entsprechenden Zusatz von Hartparaffin (etwa 10 dis 15 Proz.) versetz, so daß das erkaltete Produkt die gewünschte Geschmeidigkeit besitzt; durch wenige Tropfen Nitrobenzol wird das Material noch parsümiert und gelangt in Taseln, Blöden oder in Gesäße eingegossen in den Handel.

A. Gentsich i) erhitt Ozoterit, Asphalt und Bernstein in geeigneten Mengenverhältnissen in einer Destillierblase auf eine Temperatur von etwa 400°C; es entweichen Wasser, leichte und schwere Öle, sowie Gase, und das Erhitzen wird so lange fortgesett, bis in der Borlage kein Destillat oder Entweichen von Gasen mehr zu bemerken ist. Die zurückbleibende Masse bessitzt nach dem Abkühlen eine butterähnliche, geschmeidige Konsistenz und kann entweder für sich allein oder in Mischung mit anderen Substanzen für Kabelsisolation und als Berbindungsmasse für die Mussen ber Kabel verwendet werden.

Nach einem späteren Patent sucht Gentscha) den Schmelzpunkt von Asphalt, Wachsarten u. dgl. dadurch zu erhöhen, bzw. das Dinnflüssigs werden berselben bei höherer Temperatur zu verhindern, daß er diesen auf eigentümliche Weise einen mineralischen Füllkörper inkorporiert. Die die Bersbickung bewirkenden Substanzen, wie kohlensaurer Kalk oder Magnesia, Magnesiumhydrat, Sips oder Eisenoryd, werden in Wasser gelöst oder suspendiert und tropsenweise unter stetem Umrühren in die auf mehr als 100° erwärmte Masse eingesührt, dis die erwünschte Zähigkeit erreicht ist. Dabei kann der Zusat au Salzen selbst auf die Mengen, welche in dem in der Natur vorskommenden Wasser gelöst sind, beschränkt werden.

Nach einem Berfahren ber "Bereinigten Elektrizitäts-Aktiens Gesellschaft in Wien"3) kann aus ben gewöhnlichen Sorten bes Trinibabsasphalts, beispielsweise burch Abtreiben von 10 Proz. ber flüchtigen Bestandteile, eine Masse erhalten werden, welche einen Schmelzpunkt von 180° zeigt und vollständig in Benzin löslich ist. Sie eignet sich vorzüglich zur Herlung von schützenden Überzügen, als Ausfüllungsmittel, als Isolationss oder Kittmittel, da sie bei diesen Berwendungszwecken häusig Temperaturen widerstehen muß, die oft weit über 100° liegen. Das Berssahren besteht darin, daß der Asphalt einer trockenen Destillation unterworsen wird, welche so rechtzeitig zu unterbrechen ist, daß noch keine Zersetung unter Abscheidung von Kohle eintritt. Die rechtzeitige Unterbrechung der Destillation ist das wesentliche Moment des Bersahrens, da der Retorteninhalt nur in diesem Falle noch homogen ist, d. h. keine freie Kohle ausweist und in Lösungsmitteln löslich ist.

Einen Ifolieranftrich für elettrotechnische Zwede erhalt man nach

<sup>1)</sup> D. R.-P. Rr. 79110 vom 5. Sept. 1893; Chem. Ind. 1895, S. 143. —
\*) D. R.-P. Rr. 111088 vom 1. März 1899; Chem. Ind. 1900, S. 247. —
\*) D. R.-P. Rr. 110302 vom 11. Juli 1899; Chem. Ind. 1900, S. 223; Zeitschr. i. angew. Chem. 1900, S. 329.

B. Jansen<sup>1</sup>), wenn man in einem Destillierapparat mit Rührwerk 19 Tle. Dammarharz und 5 Tle. syrischen Asphalt in 20 Tln. Terpentinöl bei etwa halbstündigem, gutem Rühren der Masse löst und das Terpentinöl usw. abbestilliert, dis der Blaseninhalt eine Konzentration von 20 bis 25° B6 zeigt. Dieser Masse wird dann bei 80 bis 100° eine innige Mischung von 28 Tln. eines Gemisches aus gleichen Teilen Graphit und China clay und 21 Tln. Terpentinöl auss vollkommenste beigemengt, was dadurch erzielt wird, daß der zähsstüsssige Brei in einer Farbmühle auss seinste zerteilt wird. Ein Zusat von 10 Tln. Benzin macht dann die Masse gebrauchssertig.

E. Dehrig<sup>2</sup>) stellt ein Isoliermittel her, indem er pflanzliche oder tierische Fette mit verseifend wirkenden Substanzen und ungesättigten Säuren behandelt unter gleichzeitiger Oxydation und hierauf die oxydierte Masse längere Zeit bei Temperaturen dis 200° mit Goudron oder goudronähnlichen Substanzen erhitzt. Das Oxydationsmittel kann auch durch solche Körper ersetzt werden, welche sich an die Fettkörper direkt chemisch anlagern. Auf 4 Tle. Fettkörper verwendet man zweckmäsig 1 Tl. Oxydationsmittel.

Einen zum Einkitten ber Glühlampen in die Metallhülsen geeigneten, gegen höhere Temperatur widerstandsfähigen, nichtleitenden Kitt kann man auch erhalten, wenn man gleiche Teile Trinidad epurs und amerikanisches Kolophonium längere Zeit (bis zum völligen Entweichen des Wassers und der leichten Destillate) schmilzt, absützen läßt und in die übergeschöpfte, satzeie Asphaltmasse so lange getrockneten und durch ein Haarsieb geschlagenen China clay oder ein sonst geeignetes, staubseines Füllmaterial gut einarbeitet, als die beim Erkalten dier werdende Konsistenz des Materials es zuläßt, d. h. daß die geschmolzene Masse sitch noch leicht aus dem Gießlöffel in die Hülsen eingießen läßt.

Auch zur Erzeugung elektrischer Rohlen fann ber Afphalt benutt werden. R. A. Freffenden 3) fuchte im Auftrage Edifons nach nichtfaferigen Substanzen, welche fich zur Berftellung ber Rohlefaben ber elettrifchen Glublampen eignen und biefelbe ober größere Leiftung ermöglichen follten, wie bie aus Bambus gefertigten Faben. Er löfte Afphalt in Chloroform, behandelte mit verdunnter Salpeterfaure, erhipte, beftillierte bas Chloroform ab, lofte nochmals in Chloroform, behandelte mit ftarterer Saure und bestillierte wieber. Der Rudftand mar bei entsprechender Berdunnung der Saure hellbraun, dagegen infolge Bilbung eines fekundaren Produttes, fcmarz, wenn bie Saure ju ftart mar. Der ichmarze Körper ließ sich, ba er sich in Alkohol löfte, abscheiben. indem man in Chloroform löfte und Alkohol zufügte, wodurch die hellbraune Substang rein gefällt wurde. Diefelbe vertohlte beim Erhigen, ohne aufguichwellen ober zu verpuffen, zu einer fehr harten dichten Roble, wogegen fie fehr ftart verpuffte, wenn fie noch Spuren ber schwarzen Substanz enthielt. braune Körper ift unlöslich in den meisten gewöhnlichen Lösungsmitteln, löft fich aber in Chloroform und einigen atherischen Dlen, wie Birkenöl. Beim

¹) D. R.-P. Ar. 93 309; Chem. Inb. 1897, S. 508. — ²) D. R.-P. Ar. 132 661 vom 24. Februar 1901. — ³) Chem. News 1892, 65, 136.

Berreiben mit Chloralhydrat erhielt man eine dick Paste, welche man zu Fäben ausspritzte. Letztere schrumpften beim Berkohlen bei sehr hoher Temperatur beträchtlich zusammen und gaben einen Kohlesaben, der wesentlich billiger und dauerhafter war, als die bisher benutzten. Der Faden war so elastisch, daß er in einen Knoten von 1/32 Zoll (1 engl. Zoll = 2,54 cm) geschlungen werden konnte, und zugleich so start, daß er wie eine Nadel die Haut durchdrang.

Ob dieses Berfahren prattisch ausgeführt wird, ift nicht befannt geworden; jebenfalls ist der Gegenstand aber interessant genug, um eingehender verfolgt zu werden.

In der Elektrotechnik (speziell in der Galvanoplastik) finden natürlich auch die später zu beschreibenden Afphaltlacke als isolierende und gegen die Einswirkung der Chemikalien schützende Überzüge weitgehendste Anwendung.

#### 2. Afphalt als Surrogat in der Gummiwarenfabritation.

Der verhältnismäßig hohe Preis, zu dem der natürliche Rautschut vertauft wird, hat fehr bald auch Surrogate für benfelben ("Factice" genannt) . auf ben Markt gebracht, welche zwar taum als folche zur Berftellung von Gummiwaren verwendet werden, aber in größerer ober geringerer Menge bei ber Erzeugung billiger Artifel, bei benen es auf eine große Dauerhaftigkeit nicht antommt, dem zu verarbeitenden natürlichen Rautschut vor dem Bultanifieren zugefest werben. Man erzeugt biefe Surrogate in ber Regel aus trodnenden oder leicht verharzenden Dlen, welche burch Gindampfen an der Luft noch besonders eingebict, burch orydierende Substanzen verharzt und in einen fautschufähnlichen Buftand gebracht werben. Es find por allem ge= tochtes Leinöl, fogenannter Leinölfirnis und schweres, bides Bargol, welche in biefer Surrogatindustrie Berwendung finden, gleichzeitig mit einem mehr ober minder großen Zusat von Harzen oder Asphalt, welche das Brodukt noch verbilligen und ihm angeblich erft die richtige Ronfistenz und Glaftigitat verleiben.

Wenn einzelne dieser Produkte auch einen hohen Grad der Bolltommensheit erreichen, so sind sie doch weder in bezug auf Clastizität, noch besonders auf ihre Beständigkeit dem natürlichen Produkt ebenbürtig; aber sie lassen sich, wie dieses vulkanisieren und sind daher wohl geeignet, in passender Wischung mit natürlichem Kautschuk diesen in billigeren Gummiwaren zu ersetzen.

Ein sehr brauchbares Produkt soll man erhalten, wenn man ein Gemisch von Leinöl und Harzöl unter Zusat von gereinigtem Trinidadasphalt oder Steinskohlenteerpech über freiem Feuer zu einem dicken Firnis einkocht und diesen dann in offenen Steingutschalen mit verdünnter Salpetersäure so lange erhitt, die diese nahezu verschwunden ist. Ein wiederholtes Auskochen der Masse mit Wasser oder schwachen Alkalilösungen soll ein Produkt hinterlassen, welches sich nur wenig von natürlichem Kautschuft unterscheidet. Die Mengenverhältnisse der einzelnen Bestandteile hängen von der Beschaffenheit des verwendeten Harzsöls und Asphalts ab. Das Kochen des Firnis erfolgt in Firnissiedekessen, wie solche And 68 1) beschrieben und abgebildet hat.

<sup>1)</sup> Die trodnenden Ole, S. 69. Braunichmeig, Friedr. Biemeg u. Sohn, 1882.

Nach F. Fenton (Engl. Bat. Nr. 16548 vom 24. Nov. 1896) mischt man trocknende Dle, wie Leinöl, Hanföl, Nußöl ober Kottonöl mit Teer oder ähnlichen Destillationsprodukten und behandelt die Mischung mit verdünnter Salpetersäure, zuerst bei gewöhnlicher Temperatur, dann in geheizten Pfannen, Blatten oder bergleichen. Die so erhaltene elastische Masse kann vulkanisiert werden und dient als Kautschukersat. Für künstliche Guttapercha mischt man vor der Salpetersäurebehandlung 1 bis 20 Proz. Schellack hinzu. Durch Zusat von gelöschtem oder ungelöschtem Kalk erhält man härtere Massen. Das Berhältnis von Teer oder Bech zu Dl soll etwa 5:75 betragen; geringere Teerzusätze veranlassen die Bildung kautschukähnlicherer Körper.

Zühl und Eisenmann') stellen einen Kautschut's ober Guttaperchasersatz her, in dem sie Harze oder harzartige Körper, wie Bech und Asphalt, mit chinesischem Holzöl unter Erwärmung mischen und die Mischung nacheinander mit Chlorschwefel behandeln und mit Schwefel erhitzen; oder sie lösen in dem zuvor mit Chlorschwefel behandelten Holzöl das Harz, Bech oder den Asphalt auf; eine dritte Ausstührungsform besteht darin, daß sie die Mischung von Harz, Asphalt oder Bech mit Holzöl längere Zeit auf 200 bis 300° erhitzen und dann vulkanissieren, oder daß sie dem Gemische noch Paraffin zusetzen und dann wie oben behandeln.

In einem Zusappatent setzen bieselben 2) der Masse noch außerdem Kautsschuft zu und ändern das Bersahren dahin ab, daß sie Kautschuft oder Kautschuftabfälle in Naphtalin lösen, zur Lösung die im Hauptpatent angegebene Masse hinzusügen und dann das Naphtalin durch Wasserbanupf abtreiben. Endlich geben sie noch eine Aussührungsform des Bersahrens, welche darin besteht, daß man Kautschuft oder Kautschuftabfälle in Naphtalin löst, zur Lösung Holzöl, Harz, dzw. Asphalt, Bech und dergleichen hinzusügt und nach dem Abtreiben des Naphtalins mittels Wasserdamps den Destillationsrikastand vulkanisiert.

Kompositionen von Asphalt mit Kantschut und Guttapercha sind schon seit langer Zeit bekannt, und es ist ein solcher Zusat für die Fabrikation mancher Gummiartikel in kleinen Quantitäten und nicht über 10 Broz. nach der "Gummizeitung 3)" auch erlaubt. Da aber der Asphalt ein sehr variables Material ist, so ist es nötig, die brauchbaren Barietäten auszusuchen. Der Schmelzpunkt des Asphalts solke bei einem spez. Gewicht von 1,05 nicht unter  $100^{\circ}$  liegen, und es ist sür die Fabrikation von Gummischuhen kann auch ein Asphalt schmilzt. Für die Fabrikation von Gummischuhen kann auch ein Asphalt von niedrigerem Schmelzpunkt, der dann mit einem Mineral= oder Teeröl zu einer teigartigen Masse verarbeitet wird, ja selbst Steinkohlenteer 4) unter Zusat von Harz oder Wachs zum Schwarzssärben verwendet werden. Der Gebrauch berartiger Mischungen erfordert aber große Borsicht, weil sonst leicht der Gummi für die spätere Bearbeitung oder Auskanisserung zu weich wird.

Good pear 5) erhist die beiben Substanzen unter Wasser im geschlossenen Ressel bis zum Schmelzpunkt und vereinigt sie durch gutes Umrühren; es

<sup>1)</sup> D. R.-P. Rr. 119635. — 2) D. R.-P. Rr. 119637. — 3) 1902, S. 694. — 4) Gummizeitung 1900, S. 35, 52 und 69. — 5) Dingl. polyt. Journ. 148, 158.

tonnen der Mischung nach dieser Behandlung beliebige Zufätze, auch Schwefel, eingeknetet werden, um die daraus hergestellten Gegenstände zu vulkanisieren.

So rel 1) schmilzt in einem Ressell 2 Tle. Kolophonium, 2 Tle. Asphalt ober Bech, 8 Tle. Harzöl unter Umrühren zusammen und versetzt das Gemisch nach und nach mit einem Brei aus 6 Tln. Kalthydrat und 3 Tln. Wasser. Unter beständigem Umrühren werden daranf 12 Tle. seingeschnittener Guttapercha, und sodald das ganze Gemisch slitssig geworden ist, 10 Tle. Ton mögslichst innig zugemischt. Darauf wird mehr Wasser zugegeben, zum Kochen erhitzt und die Masse unter Wasser so lange zerteilt und zusammengeknetet, die stie gänzlich homogen geworden ist. Hierauf wird sie getrocknet und ein Walzewert passieren lassen.

Künstlichen Kautschut erzeugt G. Berberckmoes?), indem er ein Gummissurogat, bestehend aus etwa 40 Proz. in heißem Wasser gelöster Gelatine, etwa 25 Proz. Slyzerin, 3 Proz. Kalkphosphat, 1 Proz. Tanninlösung und etwa 6 Proz. Asphalt, in heißem Zustande in geeigneter Weise gemischt, vermittelst einer tonsistenten Wasse, welche aus etwa 6 Proz. tonzentrierter Sodalauge, etwa 5 Proz. Össure und etwa 89 Proz. rohem St. Champ. Ös (Destillationsprodukt aus dem bei Ain, Frankreich, vorkommenden bituminösen Waterial) besteht, mit natürsichem Kautschut vereinigt.

Bunshon<sup>3</sup>) erhitzt Dzolerit, Asphalt und ähnliche Stoffe mit 25 Proz. orydiertem Öl und 5 Proz. Schwefel längere Zeit auf 95° und verarbeitet die Masse dann weiter wie Kautschuk.

Nach G. G. Lang 4) hat sich bie nachstehenbe Komposition als ein ber Guttapercha in ihren Eigenschaften nahezu gleichwertiges Material erwiefen:

Befonbers pi	cäp	arie	rter	91	fph	altg	oud	ron		45	Proz.
Rolophonium	ι.									40	,,
Terpentinöl										10	"
Reinöl .		_					_	_		5	

Dem zum Kochen erhitzten Goudron wird zunächst das Kolophonium zugegeben, und wenn beibe Stoffe innig gemischt sind, das Terpentinöl und schließlich das Leinöl. Die Masse wird darauf nochmals start gekocht und kann, je nach dem Berwendungszweck, in beliebigen Härtegraden hergestellt werden.

Eine Reihe von Kompositionen geht von künstlichem Asphalt aus, boch wollen wir dieselben, weil sie und wohl mit mehr Erfolg auch für das natürliche Bitumen anwendbar sind, der Einfachheit halber hier gleich mitzteilen. Dodge 5) verwertet Gummiabfälle auf ein brauchbares Surrogat, indem er dieselben erst fein zerteilt und dann durch erhiste Walzen laufen läßt, um Blätter daraus zu bilden, denen darauf 20 Proz. Harz oder Pech oder 40 Proz. Steinkohlenteer im Walzwerk inkorporiert werden können.

Zur Herstellung harter, nicht elastischer Gegenstände, wie Stod- und Schirmgriffe, empfiehlt Goodpear 1 A. Kautschut, 1/4 Teil Schwefel, 1/2 Al.

<sup>1)</sup> Dingl. polyt. Journ. 137, 211. — \*) D. R.=P. Nr. 113638 vom 30. Aug. 1898. — \*) Engl. Pat. 1958 von 1885; Dingl. polyt. Journ. 261, 228. — \*) D. R.=P. Nr. 121316 vom 10. Aug. 1899. — 5) Dingl. polyt. Journ. 152, 160.

Magnesia, ½ Il. Steinkohlenteerpech, ½ Il. Golbschwefel. Ühnliche Kompositionen hat auch A. G. Say 1) angegeben. Als Guttaperchaersatz empsiehlt Sorel 2) noch folgende Berhältnisse: 8 Tle. Bech, 4 Tle. Harzöl, 6 Tle. Kalk-hydrat mit Wasser angerührt, 16 Tle. Guttapercha, oder 12 Tle. Bech, 6 Tle. Kalk-hydrat, 16 Tle. Guttapercha, oder 12 Tle. Steinkohlenteer, 6 Tle. Kalk-hydrat, 16 Tle. Guttapercha.

2B. Gelinet3) bat fich einen Erfat für Bartaummi patentieren laffen. ber fich wie biefes verarbeiten laft. Die Berftellung des Materials gerfällt. in zwei Teile: 1. die Bewinnung der Impragnierungsmaffe, 2. die Berarbeis tung berfelben mit einem Faserstoff. Beispielsweise wird täuflicher Steintoblenteer burch langeres Erhipen auf 1400 von Feuchtigkeit und leichten Rohlenmafferstoffen befreit: 63 Broz. diefes Teers werden dann mit 16,5 Broz. Rolophonium und 8 Broz. gelöschtem Kalt versett, worauf man 5,5 Broz. gemablenen Afbest, 2.5 Brog. Kaolin und 4.5 Brog. Infusorienerde zusett. Das Mischen dieser Materialien mit dem Teer erfolgt zwedmäßig bei bis zu 1400 ansteigender Temperatur. Die so erhaltene Daffe wird bei 140 bis 1500 mit bem gleichen Bewicht gerkleinerter Fafermaffe verfett und durchgearbeitet, bis fie von knetbarer, homogener Befchaffenheit ift. Man padt das Material möglichst heiß in Metallformen, in welchen es einem hohen Drud ausgefett Rach dem Erkalten ergibt fich ein festes, einheitliches Material, in dem die Struktur des Faserstoffs mit freiem Auge nicht erkenntlich ift und bas sich wie Hartgummi bearbeiten läft.

Weitgehendste Anwendung finden Kautschut und Guttapercha zur Herstellung von wasserbichten Geweben. Für viele technische Zwecke ist aber die Berwendung des natürlichen Produkts zu kostspielig und man ersetzt es durch Surrogate, in welchen der Zusatz von Kautschuk nur den Zweck hat, den Überzug elastisch zu erhalten und vor dem Brüchigwerden zu schützen. Goodpear is setzeinkohlenteer zu, den er die zur Konsistenz des Burgunderharzes einstochte, ihn mit einem entsprechenden Zusatz von Kautschuk versah und das fertige Produkt ganz ähnlich wie Kautschuk, aber unter Berwendung von etwas mehr Schwefel vulkanisierte.

C. Baswit 5) tränkt berartige Gewebe mit einer Lösung von Asphalt in Benzin, welche bei 20 Broz. Asphalt 2 Broz. Baselin zur Erhöhnng ber Geschmeibigkeit und baneben noch settlösliche Anilinfarben, wie Rigrosin ober Lebergelb, enthält. Nach einem Zusappatent e) gibt er zur Erleichterung ber Aufnahmefähigkeit für Baselin und zur Erzielung einer größeren Wasserbichtigekeit und Elastizität noch einen Zusap von Parassin, Stearin ober Wachs im Berhältnis von 5,2 Tln. Parassin, 4,2 Tln. Vaselin, 80,2 Tln. Benzin auf 10,4 Tle. Alvhalt.

Diefe, wie alle anderen fonft befannten Dichtungsverfahren für Bewebe

<sup>1)</sup> Muspratt, Techn. Chemie, 4. Aufl., 4. Bd., S. 1185. — 2) loc. cit. — 8) D. R. P. Ar. 119759. — 4) Muspratt, Techn. Chemie, 4. Aufl., 4. Bd., S. 1169. — 5) D. R. P. Ar. 94172; Wagners Jahresber. 1897, S. 1092. — 6) D. R. P. Ar. 100700.

sewebe voraus; es ist aber von großer Wichtigkeit, auch weitmaschige Gewebe voraus; es ist aber von großer Wichtigkeit, auch weitmaschige Gewebe bicht zu machen, z. B. Jutegewebe, welche zum Abbeden von Gütern oder in Form von Säden zur Aufnahme feinpulveriger Waren dienen sollen. Ein zu diesem Zweck geeignetes Mittel zeigt nach Baswip 1) folgende Zusammensseung: 10 Tle. Asphalt, 10 Tle. Zellulose, 5 Tle. Leim, 1 Tl. Chromalaun, 8 Tle. Teeröl, 16 Tle. Benzol und 50 Tle. Wasser. Die sämtlichen Bestandsteile werden zu einer Emulsion verarbeitet, mit welcher das Gewebe imprägniert wird.

### 3. Firniffe, Lade und Farben aus Afphalt.

Firnisse und Lake sind im allgemeinen Lösungen von Harzen und Gummiharzen mit ober ohne Zusat färbender Substanzen, welche fähig sind, beim
Berdampsen ober Eintroken des Lösungsmittels die aufgelöste Substanz in
Form einer glänzenden (seltener matten) Schicht von mehr oder minder großer
Festigkeit zu hinterlassen. Ist diese Schicht durchsichtig, so bezeichnet man das
Produkt als "Firnis", ist sie dagegen gefärdt und deckend, so nennt man das
sie erzeugende Anstrichmittel einen "Lack". Durch die Anwendung der Firnisse
und Lacke sucht man verschiedene Zwecke zu erreichen: entweder beabsichtigt man,
einer Obersläche Glanz und Farbe und dadurch ein gefälliges Außere zu geben,
oder man will irgend einen Gegenstand gegen äußere Einslüsse (Rost u. dgl.)
schützen, oder endlich, man will ihn (namentlich wenn von Metall) gegen den
elektrischen Strom isolieren.

Gute Firnisse und Lacke sollen baher folgende Eigenschaften bestigen: 1. nach dem Trocknen sollen sie glänzend (hauchstrei) bleiben und weber ein settes, noch ein mattes Anssehen haben; 2. sie sollen an der Obersläche der damit versehenen Gegenstände innig ankleben und sich, auch beim Biegen derselben, nicht abschuppen und diese Eigenschaft jahrelang beibehalten und 3. sollen sie möglichst schnell trocknen, ohne daß dadurch die Härte und Elastizität des überzugs nachteilig beeinssusst wird.

Als schichtgebende Harze verwendet man bei der Lackfabrikation Kopal, Bernstein, Terpentin, Dammarharz, Mastix, Sandarak, Schellack, Benzoeharz, Fichtenharz und Asphalt; als särbenden Bestandteil alle natürlichen oder künstelichen Farben und Farbstoffe in löslicher oder unlöslicher Form, als Lösungsmittel Leinöl, Terpentinöl, Holzöl (Binolin), Azeton, Ather, Alkohol, leichte Mineralöle und Teerdestillate und sonstige trocknende Öle. Je nach der Natur des Lösungsmittels unterscheidet man drei Arten von Firnissen und Lacken, und zwar 1. Spiritusslacke (spirnisse), 2. Terpentinössirnisse (slacke) und 3. sette Lacke oder Lackölsirnisse. Da, wie wir gesehen haben, der Asphalt in Alkohol nicht löslich ist, so haben wir es hier nur mit den beiden letzten Barietäten zu tun. Da dieses Werk ausschließlich den Asphalt betrifft, können wir uns auf die Einzelheiten der Lacksabischiation nicht einlassen und beschränken uns auf die Wiedergabe der bekannt gewordenen Vorschriften.

<sup>1)</sup> D. R. 28. Nr. 127582 vom 17. Juni 1900.

Zur Herstellung feiner Asphaltlade kann man sich nur der besten und härtesten Qualitäten natürlichen Asphalts bedienen; obenan und auch im Preis am höchsten steht der sprische Asphalt, ihm folgen der kubanische und der amerikanische Asphalt. Erdiger Asphalt, wie z. B. der von der Insel Trinibad, ist infolge seines hohen Gehalts an mineralischen Berunreinigungen gar nicht oder nur zu geringen Qualitäten von Asphaltlad zu gebrauchen; für die billigeren Sorten von Asphaltlad, an welche nicht so hohe Ansorderungen gestellt werden, erset man den natürlichen Asphalt entweder teilweise oder ganz durch eines der Kunstprodukte, und wir werden später noch ganz billige Lacksurrogate, die ausschließlich aus Produkten des Steinkohlenteers hergestellt sind, kennen lernen.

Nach N. Wagner <sup>1</sup>) stellt man Asphaltlack aus sprischem Asphalt auf solgende Weise her: Man tocht 29 kg Leinöl in einem eisernen Kessel bei gelindem Feuer, setzt 5 kg Asphalt, welcher geschmolzen und mit 10 kg Leinöl gemischt ist, zu und wiederholt den gleichen Zusat noch dreimal. Unter Umrühren versetz man den Kesselinhalt darauf allmählich mit  $3^{1}/_{2}$  kg Mennige,  $3^{1}/_{2}$  kg Bleiglätte und  $1^{1}/_{2}$  kg Zinkvitriol und läßt die Masse einige Stunden lang kochen bis eine herausgenommene Probe nach dem Erkalten sich leicht zu Villen drehen läßt. Das fertige Produkt versetzt man mit 140 kg Terpentinöl und läßt es ein feines Drahtsieb passieren.

Dumas 2) gibt folgende Borschrift: Man nehme 500 Ile. gekochtes Leinöl und fethe zu:

<b>Geschmolze</b>							
Sandarak							} je 15 Tle.
Mastix .						•	} je 15 Tle.
Rolophoniu	m						
Lack							J
Asphalt.	•		•		•		} je 20 Tle.
		ďŋ	•	•			) le 20 21e.
Terpentin							60 Tle.

Man schmelze alle Harze, setze bas Öl hinzu, laffe fünf Minuten lang tochen und filtriere.

Eine andere Vorschrift für einen Asphalteisenlack lautet 3): 4 kg Asphalt werden in einem Kessel unter Zusatz von 7,2 Liter gekochtem Leinöl, 0,5 kg Bleiglätte, 0,25 kg Zinksulfat und 0,75 kg schwarzem Bernstein geschmolzen und eingedickt. Zum Gebrauch wird die Wasse mit einer entsprechenden Wenge Terpentinöl verdinnt.

Nöthling 1) gibt für den gleichen Zweck nachstehende Borschrift an: Man schmilzt 2 Tle. Asphalt und setzt diesem 1/2 Tl. Kolophonium zu. In das geschmolzene Gemisch werden 5 Tle. Leinölsirnis (100 Tle. kochendes Leinöl und 11 Tle. Silberglätte) allmählich unter Umrühren gemischt, ohne

<sup>1)</sup> Theorie und Brazis der Gewerbe. Leipzig 1864, 5. Bd., S. 208: — 2) Handbuch der angew. Chemie. Deutsch von L. A. Buchner. Nürnberg 1846, Bd. 7, S. 486. — 2) Chemiter-Ralender (Biedermann) 1902, Beilage, S. 474. — 4) Der Asphalt, S. 247.

daß dabei die Masse aus dem Kochen gebracht wird. Während dieser Zeit schmilzt man anderseits 1 Tl. Bernstein mit  $^{8}/_{8}$  Tln. Leinölstrnis und setzt diese Mischung der ersteren zu. Nach erfolgter guter Mischung ist der Kessel vom Feuer zu nehmen, worauf der Inhalt mit 5 Tln. Terpentinöl verdünnt und durch Baumwolle siltriert wird.

Auf 1 Il. Asphalt nimmt man 0,75 Tle. Terpentinöl und 0,167 Tle. Leinölfirnis. Man schmilzt zuerst den Asphalt, setzt dann den heißen Leinölssirnis und nach entsprechender Abkühlung das Terpentinöl zu.

Die folgenden Rezepte find von Thenius angegeben worden 1):

20 kg Steintohlenteerafphalt,

20 " ameritanischer Afphalt,

20 " ameritanifches Rolophonium,

10 " Leinölfirnis,

2 " Braunftein,

2 " falzinierter, fein zerriebener Ölruß,

10 " rettifiziertes Terpentinöl,

10 " leichtes Steinkohlenteerol,

20 " einmal gereinigtes Bengin.

Man schmilzt zunächst ben amerikanischen Asphalt und setzt bann bas Kolophonium zu; wenn sich beibe Subskanzen vereinigt haben, wird bas Steinkohlenzteerpech eingetragen und schließlich ber mit dem Leinölfirnis aufs feinste abgeriebene Olruß. Die noch slüssige, aber schon etwas erkaltete Masse löst man nach und nach in dem leichten Steinkohlenteeröl, Benzol und Terpentinöl auf und filtriert den sertigen Lack durch Werg.

Einen "sehr vorzüglichen" und dauerhaften Asphaltlack für Kutschen, Wagen, namentlich Eisenbahnwaggons, erhält man wie folgt: Man schmilzt zunächst 10 kg westindischen Kopal, setzt dann 10 kg amerikanisches Kolophonium und serner 10 kg natürlichen Asphalt, 10 kg Steinkohlenteerpech, 2 kg gelbes Wachs und 2 kg venetianischen Terpentin zu; wenn diese Substanzen geschmolzen sind und die Masse gleichmäßig vom Rührscheit abläuft, gibt man nach und nach 2 kg schweres Harzöl, 10 kg Leinölfirnis, 10 kg Terpentinöl und 10 kg einmal gereinigtes Benzol zu. Falls der Lack zu dick ausställt, kann man ihn schließlich noch mit 5 bis 10 kg Benzin verdünnen.

Einen guten Afphaltlack für Gußeisen erhält man nach dem "Metallarbeiter"?) wie folgt: In 40 Tln. Benzol löst man auf dem Wasserbad 60 Tle. gepulverten Asphalt, zieht die Lösung nach entsprechendem Kochen von dem mineralischen Absat ab und versetz sie mit einer Auslösung von  $2^{1/2}$  Tln. Kopaivabalsam und 5 Tln. Elemiharz in Benzol.

Man erhält auch durch Auflösung von Asphalt in Benzol ober Toluol, oder leichten Mineralöldestillaten an Stelle des Terpentinöls sehr brauchbare und schöne Lacke, welche aber im allgemeinen nicht die hohe Elastizität und Widerstandssähigkeit wie die Lackol- oder Terpentinölsirnisse besitzen, aber für viele Zwecke die gleichen Dienste leisten wie diese.

<sup>1)</sup> Berwertung bes Steinfohlenteers. Wien 1878, S. 129. — 2) Röthling, Der Afphalt, S. 249.

Elastischer Asphaltsirnis wird nach Nöthling 1) hergestellt, indem man 1/8 Il. Kautschuft in 2 Iln. Terpentinöl oder leichtem Mineralöl (Petroleum) auslöst und einer Lösung von 2 Iln. Kopal in 1 Il. Leinölfirnis zusept. Zu dieser Mischung fügt man dann noch eine Lösung von 2 Iln. Usphalt in 3 bis 4 Iln. Leinölfirnis, verdünnt mit 8 bis 10 Iln. Terpentinöl und filtriert.

Nach Thenius 2) verfährt man zur Bereitung eines guten Leberafphalt= lads zum Auftragen auf einen Grundlad berart, daß man 20 kg Leinöl nach und nach mit 4 kg Braunstein versetzt und einige Stunden siedet, bis bas Leinol hinreichend bid geworben ift. Dan entfernt ben Reffel vom Feuer, läßt absiten und filtriert burch Werg. Dann schmilzt man 5 kg amerikanischen Afphalt, 5 kg Steinkohlenteerafphalt, 5 kg amerikanisches Rolophonium, 1 kg gelbes Bienenwachs und 1 kg Baraffin zusammen, fest der geschmolzenen Maffe nach und nach obigen Leinölfirnis zu und läßt weitere zwei Stunden fieben, bis die Fluffigkeit vollkommen homogen geworden ift. Darauf folgt ein Rusat von 1 kg feinst pulverifierten Berlinerblaus, wonach bas Rochen fo lange fortgesetzt wird, bis der Firnis beginnt braune Dampfe auszustoffen. Sobald eine Brobe ber Daffe nach bem Erfalten fich in Faben ziehen laft und auf Bapier teinen Fettfled am Rand mehr zeigt, ift ber Sud fertig. Man entfernt bas Feuer, läßt etwas abtuhlen und fügt bann nacheinander 5 kg rettifiziertes französisches Terpentinöl, 5 kg Benzol und zulett 5 kg absolut trockenes Chloroform hinzu. Der Lad wird, solange er noch warm ift, durch Werg filtriert; er trodnet außerordentlich schnell , zeigt tief blauschwarze Farbe und einen ausgezeichneten Glanz.

Ahnliche Kompositionen benuten auch die Kupferstecher und Graveure zum Überziehen ihrer Platten. Dumas 3) gibt bafur folgende Zusammen-

ftellungen an :

	1	2	3
Gelbes Wachs	46 30 15	30 30 15	120 30 60
Bernstein	-	_	30

Zur Herstellung des Ütgrundes bei Radierungen eignen sich nach Nöthling 4) folgende Wischungen:

		_							1	2	3
Syrijcher Alphalt Gelbes Wachs . Rolophonium . Terpentinöl . Maftig Talg Burgunder Pech	 		 	 	 	 	 	•	1 nach Bedarf	5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 18 3 - 9 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4 4 2 - 1

¹) loc. cit. S. 248. — ²) loc. cit. S. 131. — ²) loc. cit. S. 487. — ⁴) loc. cit. S. 280.

Die Bestandteile werden zusammengeschmolzen, in Formen gegossen und vor der Berwendung in Terpentinöl gelöst.

Spezielle Borschriften über bie herstellung der verschiedenen Firnis- und Ladole gibt And 68 1), auf welche wir bezüglich aller Einzelheiten verweisen mulfien.

Als Malerfarbe in der Kunstmalerei spielt der Asphalt nur eine sehr untergeordnete Rolle, weil er in Ölen und Firnissen durchschlägt und die lichten Töne dadurch störend beeinflußt. Nur das Usphaltbraun (ein dünner Asphaltlack, welcher, wie bekannt, braun durchschimmert) kann, in geringen Mengen mit anderen Farben vermischt, zu Schatten, Lasuren, sowie zur Untermalung benutzt werden, vorausgesetzt, daß er nur in dünner Lage verwendet wird. Eine Vorschrift zur Herstellung desselben gibt F. Tolmen?).

Nach Mothes 3) kann man Asphaltbraun als Ölfarbe herstellen, wenn man 60 Tle. Lacharz mit 15 Tln. Terpentinöl zusammenschmilzt, indem man das Harz in kleinen Portionen einträgt. Hierauf sett man 90 Tle. Asphalt und darauf 240 Tle. beinahe siedendes Leinöl und endlich 30 Tle. weißes Wachs zu. Man gießt die zusammengeschmolzene Masse auf einen Farbstein und reibt sie mit dem Läuser ab. Sie trocknet in 24 Stunden.

Nach Th. Niederländer 4) dürfte der Asphalt in der Malerei stets eine zweifelhafte Rolle spielen; er wird immer mit Borsicht angewandt werden müssen, auch wenn es gelingt, ihn mit Anwendung von Lösungsmitteln von seinen unangenehmen Eigenschaften zu befreien.

Die Berwendung ber Extraktionsrudstände für sich burfte nicht angängig fein, ba fie des ichonen Lafurtones entbehren, ben man am Afphalt fo fehr ichatt. Dagegen lafieren einige Extrafte fehr icon; tropbem find fie unverwendbar, da fie nicht trodnen oder immer klebrig bleiben. So entzieht heißer Altohol dem Afphalt 41/2 Broz. einer schön lafterenden, schmierigen Maffe, Die zwar nach einiger Zeit dick wird, aber felbst nach einem Jahre noch klebrig ift. Der Rückstand ber Alkoholextraktion kann verwertet werben durch Bufammenschmelzen von 3 Iln. desfelben mit 1 Il. gepulvertem Bernfteinharz; es refultiert ein Brodutt, das, mit Leinöl angerieben, fast gleich schönen Lafurton besitt wie der ursprüngliche Asphalt. Altohol entzieht also dem Asphalt einen großen Teil seiner lästigen Gigenschaften. Durch Behandeln mit Betroleumbengin werden dem Afphalt 40 Brog. Ertratt entzogen, bas febr fchon lafiert, mit Leinöl und für fich aut auftrodnet, ohne klebrig zu werben, und fich beshalb zu Bersuchen wohl empfehlen dürfte. Die Ather- und Azetonextrakte bleiben immer flebrig; überhaupt durfte es sich in der Regel nicht empfehlen. Extratte zu ver-Nach ber Meinung Nieberlanders foll Afphalt möglichst wenig zur Malerei Berwendung finden.

<sup>1)</sup> Die trocknenden Öle. Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn, 1882. — 2) Dingl. polyt. Journ. 257, 212. — 3) Baulerifon. — 4) Chem. 3tg. 1893, S. 1507.

## 4. Der Afphalt in ber Reproduktionstechnik.

Eine ber vom wiffenschaftlichen Standpunkt bemerkenswerteften. leiber aber noch gar nicht in ihrem Wesen aufgeklarten Gigenschaften bes naturlichen Asphalts (besonders des sprischen) ist seine Lichtempfindlichkeit. empfindlichkeit bes Afphalts bofumentiert fich badurch, bag berfelbe, in Löfung in bunner Schicht auf Platten gestrichen und nach bem Trodnen ber Ginwirkung des Lichts ausgesett, nach längerer Exposition die Fähigkeit verliert, in dem Lösungsmittel, in dem er porber aufgelöst war, sich wieder aufzulösen ober wenigstens eine gewisse Schwerlöslichkeit gegen basselbe annimmt. Nicophore Riopce mar der erste, welcher (schon im Jahre 1814) es verftanden hat, von diefer Eigenschaft in photographischem Sinne Bebrauch ju machen. Er löfte Afphalt in Lavendelöl und überzog mit diefer Löfung Metallplatten, die er nach dem Trodnen mit der zu vervielfältigenden Zeichnung bedectte und fie unter berfelben bem Licht aussetze. Bei ber bekannten Transparenz des (namentlich geölten) Papiers treten die Lichtstrahlen leicht durch dasselbe hindurch und verwandeln den Asphalt in die unlösliche Modifitation, mahrend die burch die Striche ber Zeichnung ufm. abgebecten Stellen vor der Einwirkung des Lichts geschlitzt bleiben und sich nach wie vor in dem betreffenden Lojungsmittel auflosen. Beim Übergießen ber belichteten Flache mit atherischem Dl geht bemnach nur ber nicht belichtete Teil ber Schicht in Löfung und man erhält bei geeignetem Berfahren eine Ropie der Zeichnung in metallifden Strichen auf bem Afphaltgrund, bie man aben und in befannter Beife auf der Aupferdruckpreffe vervielfältigen tann. Derartige Abdrucke, welche Riepce Beliographien (Sonnendrucke) nannte, haben aber erft mit bem Fortschreiten der Lichtbildtunft an Bedeutung gewonnen und werden heute mit vollendeter Technik bergestellt.

Wir haben es hier lediglich mit der Ursache der Lichtempfindlichkeit des Asphalts, bzw. mit der Herstellung sichtempfindlicher Asphalte zu tun. Man hat angenommen, daß das Unlöslichwerden des Asphalts bei der Belichtung, ähnlich wie die Schwärzung des Ehlor-, Brom- und Jodsilbers, auf einer photochemischen Reaktion, zumal einer Oxydation des in dunner Schicht ausgetragenen Asphalts beruht und sich dabei offenbar von der herrschenden Ansicht leiten lassen, daß auch der Asphalt selbst ein Oxydationsprodukt erdölsartiger, schwerer Kohlenwasserssofe ist, dessen Oxydation noch nicht die zum Ende vorgeschritten ist. Man weiß heute kaum mehr als früher über diesen Borgang.

R. Kanser!) hat versucht, benselben aufzuklären, und namentlich festzustellen gesucht, ob demselben ein Oxydationsvorgang zu Grunde liegt. Er exponierte asphaltierte Platten in zerstreutem Tageslicht, wie auch im Sonnenzlicht bis zu völliger Unlöslichkeit der Schicht in Chlorosorm, konnte aber, troßbem die Platten 0,3 bis 0,5 g Asphalt enthielten, keine Spur einer Gewichts-

<sup>1)</sup> Untersuchungen über natürliche Afphalte, S. 24.

zunahme bei dem Borgang wahrnehmen. Er schließt daraus, daß eine Oxydation des Asphalts als ausgeschlossen zu betrachten ist, und ist geneigt, die Einwirkung des Lichts durch eine molekulare Umlagerung in den Bestandteilen des Asphalts zu erklären; als Beispiel führt er die Umwandlung von Lösungen des Anthrazens in Paranthrazen unter der Einwirkung des Sonnenlichts an, was um so zutreffender erscheint, als auch der unlösliche Asphalt, ähnlich wie das Paranthrazen, beim Überschmelzen wieder in die normale Modisitation übergeht. Wenn auch dem angeführten Kahserschen Expositionsversuch eine wissenschliche Beweiskraft nicht zugesprochen werden kann, so geht aus der Rüdverwandlung des unlöslichen Asphalts in löslichen deim Schmelzen zur Genüge hervor, daß ein Oxydationsvorgang nicht die Ursache der Beränderung durch Lichtstrahlen sein kann. Man wird vielmehr mit allem Grund annehmen dürsen, daß durch die Einwirkung des Lichts ein Polymerisationsvorgang ausgelöst wird, analog wie bei dem von Kahser angesührten Beispiel des Paranthrazens.

Zur herstellung lichtempfinblicher Asphaltlösungen sind folgende Borschriften bekannt geworden: A. Prince 1) zieht die natürlichen Asphalte mit Schwefeltohlenstoff oder Benzol aus. Fortier und Gobert 2) benutzen eine sehr dinne Lösung von Asphalt in Benzin. Despaquis 3) verwendet zur herstellung lichtempfinblicher Schichten auf Glas zum Zwecke späteren Azens eine Lösung von Asphalt in einer Mischung von 1 Il. Chlorosorm und 3 In. wasserfreiem Benzin im Sommer, 1 Il. Chlorosorm und 2 In. Benzin im Winter.

Nach Fichtner d) wählt man sich Asphalt, der bei 90° noch nicht schmilzt und sich schwer in Terpentinöl löst. Auf eine Mischung von 90 Tln. Benzol und 10 Tln. Lavendelöl nimmt man 5 Tle. Asphalt. Alle Materialien müssen vollkommen entwässert und das Benzol durch Rektisikation von seinen lichtempsindlichen Stoffen (?) befreit sein. Mit diesem Firnis werden Zinkplatten (ähnlich wie Glasplatten mit Kollodium) überzogen, im Dunkeln getrocknet und unter dem Negativ 25 bis 30 Minuten in der Sonne oder drei bis vier Stunden im Tageslicht belichtet. Durch Versuche muß die Empsindlichkeit der Platten vorher festgestellt werden. Das Entwickeln erfolgt durch Schwenken der beslichteten Platten in einem Gemisch von 5 Tln. Petroleum und 1 Tl. Benzol. Nachdem die Weißen vollkommen rein sind, hält man die Platten unter einen Strahl sließendes Wasser, läßt sie im Lichte trocknen und äst mit verdünnter Salpetersäure.

Einen Asphalt von möglichst hohem Schmelzpunkt und fast absoluter Löslichkeit in zwischen 80 bis 100° siebendem Benzin oder Benzol verswendet Robrigues. Auf 100 g über Chlorkalzium getrocknetes Benzol nimmt er 8 g Asphalt und zur Berlangsamung der Berdunstung 3 g Lavendelöl.

<sup>1)</sup> Ber. d. beutsch. chem. Ges. 1874, S. 1297. — 2) Phot. Korr. 1874, S. 134. — 3) Ebenda. — 4) Photogr. Mitteilungen 1876, S. 259. — 5) Siehe Kapser, loc. cit. S. 29.

Eine ähnliche Lösung empsiehlt auch Genmet 1): 5 g echter sprischer Afphalt werden in 100 com Benzin gelöst, benen zwei Tropfen Lavendelöl zugesetzt worden sind. Die Lösung ist frisch zu verwenden, da sie nach längerem Stehen unempfindlich wird; die belichtete Platte wird mit Terpentinöl entwickelt.

Macpherson 2) scheint der erste gewesen zu sein, der erkannt hatte, daß nicht alle Bestandteile des Asphalts gleich lichtempfindlich sind. Er extrahiert den gepulverten Asphalt mit Ather und benutt nur den darin unlöslichen Teil.

R. Kanser<sup>3</sup>) hat eingehende Untersuchungen über die Lichtempsinblichkeit verschiedener Asphaltextrakte angestellt. Zu seinen Bersuchen benutte er sprischen Asphalt und Asphalt von Trinidad, und zwar den in Alkohol und in Äther löslichen und den in letterem unlöslichen Teil. Aus diesen Bersuchen ergibt sich, daß die Träger der Lichtempsindlichkeit der beiden Asphaltarten die in Äther löslichen und unlöslichen Bestandteile sind, daß diese Eigenschaft jedoch in hervorragendem Maße dem in Äther unlöslichen, in beiden Asphalten vorkommenden Körper von der Zusammensetzung  $C_{32}H_{42}S_2$  zukommt. Da in den Asphalten die Wischungsverhältnisse der einzelnen Bestandteile verschieden sind, so wird demnach derzenige Asphalt am lichtempsindlichsten sein, der den größten Gehalt an der Substanz  $C_{32}H_{42}S_2$  aufzuweisen hat. Dieser Schluß wird den Bersuch bestätigt, da der sprische Asphalt mit einem Gehalt von 52 Proz. an dieser Substanz weit lichtempsindlicher ist als der von Trinidad, welcher nur 38 Proz. davon enthält.

Auf Grund seiner Beobachtungen kommt Kanfer zu dem Schluß, daß für die Brazis der sprische Asphalt dem von Trinidad vorzuziehen sein wird und daß man für die Folge diesem vor der Berwendung auch noch die atherund alkohollöslichen Bestandteile noch entziehen wird, um nur den die stärkste Lichtempfindlichkeit besitzenden Bestandteil zu verwenden, wie dies ja auch Macpherson schon früher getan hatte.

Auch Husnit 4) extrahiert feingepulverten und gestebten, rohen Asphalt mit Ather, solange sich etwas davon löst. Nur das Ungelöste ist für den Asphaltprozeß tauglich und kann, in Benzol gelöst, zum Überziehen der Zinkplatten benutt werden. Nach ihm ist es aber besser, den rohen Asphalt zuerst in Terpentinöl zu lösen und diese Lösung durch Schütteln mit Ather zu fällen; der siltrierte und mit Ather ausgewaschene Niederschlag ist dann in trockenem Benzol zu lösen, dem man zur Erhöhung der Geschmeidigkeit der Schicht  $1^{1}/_{2}$  Broz. venetianischen Terpentin zuseten kann. Benn das benutte Benzol wasserhaltig war, kann man es mit  $1^{1}/_{3}$  Broz. Chloroform versezen.

Schon Nicephore Niepce 5) hat es verstanden, den Asphalt bedeutend lichtempfindlicher zu machen. Er setzte seine Lösungen in einer halbgefüllten und nur lose verschlossenen Flasche etwa eine Stunde dem direkten Sonnenslicht oder fünf bis sechs Stunden dem zerstreuten Tageslicht aus und fand

<sup>1)</sup> Traité pratique de photogravure sur zinc et sur cuivre. Paris 1886. — 2) Siehe Kahser, loc. cit. S. 29. — 3) loc. cit. S. 27. — 4) Photogr. Korresp. 1885, S. 123. Chem. 3tg. 1885, 1, 821. — 3) Bgl. Kahser, loc. cit. S. 29.

auch, daß der Afphalt bei längerer Exposition seine Lichtempfindlichseit wieder verliert, wahrscheinlich, weil im ersten Fall der Polymerisierungsprozeß gerade eingeleitet worden, im letzteren dagegen sich bereits vollkommen vollzogen hat.

Nach einer Mitteilung in ber Phot. Korr. 1889, S. 6 läßt sich sprischer Asphalt auf verschiedene Weise noch lichtempsindlicher machen, entweder durch eine Borbelichtung seiner Lösung in einer Mischung von Benzol und Lavendelöl, die man einige Stunden dem Lichte aussetz, oder auf chemischem Wege durch Behandlung des Asphalts in grob gepulvertem Zustande mit Chlorosorm zu einer dicklichen Flüssigkeit, welcher man das dreisache Bolumen Uther zusetz, tüchtig umschiltelt und einige Tage stehen läßt. Nach Abgießen des Athers wäscht man den Rückstand noch mehrmals mit Ather und trocknet das zurückbleibende Harz im Dunkeln. Beim Gebrauch zum Überziehen der Zinkplatten werden 5 Tle. dieses Asphalts in 100 Tln. Benzol gelöst und etwas peruvianischer Balsam hinzugesügt. Nach einigen Borschriften ist noch ein Zusat von Lavendelöl, nach anderen von Anilinöl vorteilhaft.

Die Kahserschen Untersuchungen hatten zur Folge 1), daß man für bie photographische Praxis ben Asphalt in seine Bestandteile zerlegte und nur die lichtempsindlichsten verwendete, indem man sich entweder der von Kahser oder Dusnik angegebenen Methoden bediente, oder den Asphalt in einer genügenden Menge Chlorosorms löste und mit der dreis dis fünfsachen Menge Athers wieder ausfällte. Man kann daher auch alle diese Methoden gewissermaßen als Bersahren betrachten, den Asphalt lichtempsindlicher zu machen.

Ein auf einer chemischen Umwandlung der Asphaltsubstanz das sierendes Bersahren zu diesem Zweck gab aber erst Balenta<sup>2</sup>). Es basiert auf den Untersuchungen Kansers, welcher, wie wir gesehen haben, gefunden hat, daß der sprische Asphalt aus drei sauerstofffreien, schwefelhaltigen Harzen besteht, welche sich durch ihren Schwefelgehalt und ihre Löslichkeit in verschiedenen Lösungsmitteln unterscheiden und eine verschiedene Lichtempsindlichkeit besitzen, welche mit steigendem Schwefelgehalt größer wird. Das erste («Harz) ist in Altohol löslich, nicht lichtempsindlich und besitzt die Formel C32 H4eS (6,97 Proz. Schwefel); die beiden andern (\$\beta\$ und \$\gamma\$-\$\daggarangle \gamma\gam

Das Borkommen der drei Schweflungsstufen nebeneinander, die man ja nicht als wohlcharakterisierte Individuen in rein chemischem Sinne anzusprechen braucht, scheint zu beweisen, daß es möglich ist, die beiden niedrig geschwefelten, nicht oder nur schwach lichtempfindlichen Stufen durch weitere Schwefelzusuhr in das hochgeschwefelte und stark lichtempfindliche Produkt überzusühren, eine

<sup>1)</sup> Bgl. Eber und Balenta, Chem. Ind. 1892, S. 482. — 2) Phot. Korr. 1891, 28, 314; 1892, 29, 14. Chem.-3tg. 1891, Rep., S. 234.

Annahme, beren Berechtigung in ber Tat burch Balentas Bersuche bewiesen worben ift.

Nach Balentas Berfahren wird fprifcher Afphalt in höher flebenben Kluffigleiten (Rohlenwafferstoffe der Benzolreihe, welche sich beim Rochen mit Schwefel nicht verändern) gelöst und unter Zusat der nötigen Menge Schwefelblumen durch Erhigen am Rückflugfühler behandelt. Balenta verwenbete zuerst Toluol, bann Aplol und endlich bas im Sandel vorkommende rohe Cumol, welches einen Siedepuntt von ungefähr 1700 befitt. 100 g rober fprifcher Afphalt werden mit der gleichen Menge Cumol, in welchem ichon vorher 12 g Schwefelblumen gelöft worden find, am Rudflugfühler getocht. gefärbte Lösung entwickelt reichlich Schwefelwasserstoff. Wenn nach ungefähr breis bis vierstundigem Rochen bie Schwefelmafferftoffentwickelung nachgelaffen hat, wird das Cumol abdestilliert und der pechartige Rucktand in Benzol gelöft, fo bag auf 100 Tle. Bengol 4 Tle. bes Rudftands tommen. fann bireft zum Braparieren ber Zinkplatten verwendet werben. Es ist nicht nötig, mit bem Abtreiben bes Cumols so weit zu gehen, bag ber Afphalt in glasigem Zustande hinterbleibt; ein nicht zu großer Gehalt an Cumol beeinträchtigt teineswegs die Lichtempfindlichkeit ber Schicht und gibt zu gleicher Beit die Garantie, daß der Afphalt nicht überhist worden ift.

Die nähere chemische und spektrostopische Untersuchung des Präparats zeigte, daß das  $\alpha$ -Harz verschwunden und vom  $\beta$ -Harz nur noch ein sehr geringer Teil vorhanden war, während sich die Menge des in Altohol und Äther unlöslichen Teils beträchtlich vermehrt hatte. Daraus ergibt sich die Möglichsteit, bei genügend langer Dauer der Einwirkung von Schwefel auf den rohen, sprischen Asphalt das ganze  $\alpha$ - und  $\beta$ -Harz in höher geschwefelte, lichtempsindslichere Produkte umzuwandeln, was durch weitere Versuche auch bestätigt worden ist. Die nach kurzer Sinwirkung vorgenommene spektrostopische Untersuchung der Reaktionsstützssigte, daß die für das  $\alpha$ -Harz charakteristischen Absorptionsstreisen (s. später) verschwunden waren; es scheint also, daß das  $\alpha$ -Harz vom Schwefel zuerst angegriffen wird.

Der chemische Borgang bei Einwirkung des Schwefels auf den Asphalt durfte folgender sein. Schon beim Erhitzen auf etwa 100° geht das a- Harz nach folgender Gleichung in das \(\beta\cdot\)-Harz über:

$$2(C_{32}H_{46}S) + S = C_{64}H_{92}S_{8}$$
.

Hier fände also lediglich ein Zusammenschluß zweier Molekule des  $\alpha$ -Harzes unter gleichzeitiger Anlagerung von 1 Mol. Schwefel statt, was mit der Tatssache, daß erst in höherer Temperatur reichliche Schwefelwasserstoffentwicklung auftritt, gut übereinstimmt. Bei höherer Temperatur geht dann auch das  $\beta$ -Harz unter Austritt von Schwefelwasserstoff nach folgender Formel in das lichtempsindliche  $\gamma$ -Harz über:

$$C_{64}H_{92}S_3 + 5S = 2(C_{32}H_{42}S_2) + 4H_2S.$$

Es scheint aber auch das pe harz noch Schwefel aufzunehmen und lichtempfindlicher zu werden, weil das nach dem Balentaschen Berfahren herköhler, Chemie u. Technologie d. natürl. u. tünftl. Afrebalte. gestellte Praparat, wie Berfuche gezeigt haben, noch lichtempfindlicher ift, als bas pe Sarz von Ranfer.

Der auf diese Beise bargestellte sussurierte Asphalt ift fast unlöslich in Ather, ziemlich leicht löslich in Benzol, Toluol, Aylol, Cumol und Terpentinöl. Zum Gebrauche löst man vier Teile (?) besselben in 100 com Benzol (nicht Benzin), filtriert die Lösung und verdünnt eventuell noch so weit, daß die Schicht, welche beim Aufgießen auf die Zinkplatte entsteht, goldgelb gefärbt ersschieht. Eine halbs dis einstlindige Belichtung der Lösung in offener Flasche und im direkten Sonnenlicht ist empsehlenswert.

Ahnlich verhalten sich nach Balenta 1) auch gewisse Pflanzenharze gegen Schwefel; sie gehen unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff in asphaltartige Körper über, welche außer den sonstigen physitalischen Eigenschaften dieser Substanzen auch die der Lichtempfindlichkeit zeigen. Offenbar spielt der Schwefelgehalt derartiger Körper eine Hauptrolle in bezug auf das Berhalten derselben dem Lichtstrahl gegenüber.

Schmilzt man gewöhnliches Kolophonium und trägt in das geschmolzene Harz Schwesel ein, so löst sich dasselbe zu einer klaren Masse. Beim Erhizen dieses Gemisches auf 180°C tritt Gasentwickelung auf, die Masse drünt sich, beginnt zu schweselwassersche mit steigender Temperatur immer größere Mengen Schweselwassersche Bei 250°C geht die Gasentwickelung gleichmäßig vor sich, die Masse wird endlich tief braunschwarz und die Gasentwickelung hört auf. Das im Tiegel bleibende Harz ist saft schwarz, schweselhaltig, pechartig und zeigt Eigenschaften, welche denen des sprischen Usphalts sehr ähnlich sind. Es löst sich nicht in Altohol, sehr leicht in Chloroform und Benzol. Die Benzollösung dieses aus Kolophonium dargestellten künstlichen Asphalts ist braun gefärdt und hinterläßt, in dünnen Schichten auf Glas ausgegossen, beim Eintrocknen eine seste Lackschicht, die eine aussallende Lichtempsindlichkeit zeigt, und zwar ungefähr im selben Maße wie der sprische Asphalt, welcher in der Photographie zu heliographischen Metallätzungen verwendet wird.

Das in der Photolithographie und Photozinkographie öfters benutte Afphaltpapier läßt sich nach M. Jaffé<sup>2</sup>) auf einfachste Weise wie folgt herstellen: Man bereitet sich die bekannte Lösung von sprischem Asphalt in Benzol und übergießt damit eine blanke Spiegels oder Metallplatte, die vorher mit Talkum abgerieben worden ist. Nach dem Trocknen quetscht man ein seuchtes Gelatinepapier mit einem Kautschuklineal auf, trocknet wieder — natürlich werden alle diese Operationen in der Dunkelkammer ausgesührt — und zieht dann das Papier vorsichtig ab, wobei die lichtempsindliche Asphaltschicht auf demselben hasten bleibt. Auf derartigem Papier kann man mit Leichtigkeit im gewöhnlichen Kopierrahmen Bilder jeden Formats kopieren, welche dann auf die bekannte Weise entwickelt werden können.

Neuerdings hat F. Albertine 3) gefunden, daß der Afphalt bei fehr

<sup>1)</sup> Zentr. »Org. f. Warentunde u. Technologie 1891, 1, 19. — 2) Phot. Korr. 1889, S. 52. Chem. «3tg. 1889, 1, Rep., S. 68. — 2) Bull. della Fot. ital. 1898, p. 319. Chem. Ind. 1900, S. 145.

langer Belichtung in Alfohol löslich wird und hat darauf ein Verfahren gegründet, um Lichtpausen von Glasnegativen usw. auf Zinkplatten herzustellen, indem er die letteren mit einer etwa 7 proz. Asphaltlösung überzieht, trocknen läßt und einige Stunden unter der betreffenden Zeichnung usw. belichtet. Die Platten werden dann für eine Minute in 40 proz. Alfohol getaucht und am Lichte liegen gelassen. Dann wird mit einem mit Alsohol getränkten Wattebausch unter sanstem Reiben das Bilb entwickelt und geätzt. Man erhält auf diese Weise drucksertige Platten.

Näheres über das Afphaltversahren findet man in den bekannten Hande und Lehrbuchern der Photographie, befonders in Scamoni, Heliographie, Berlin 1872; Stein, Das Licht im Dienste wissenschaftlicher Forsichung, Leipzig 1877; H. W. Bogel, Die chemischen Wirkungen des Lichts, Leipzig 1874 usw. usw.

• · .

# Dritter Teil.

Der künstliche Asphalt und seine Anwendung in der Industrie und den Gewerben.



Der häusig genug vernunftwidrige Gebrauch des künstlichen Asphalts an Stelle von natürlichem, welcher namentlich in der ersten Zeit des Aufblühens der Asphaltindustrie Platz gegriffen hatte, teils infolge gewissenloser Spekulation, teils aus Unwissenheit, hat nicht allein den natürlichen Asphalt vorübergehend in Mißkredit gebracht, er hat anch ein Borurteil gegen alle Produkte aus künstlichem Asphalt geschaffen, welches nur allzu häusig gerechtfertigt war und unter welchem die darauf gegründete Industrie dis auf den heutigen Tag noch zu leiden hat. Und doch kann nicht geleugnet werden, daß auch der künstliche Asphalt eine Reihe vorzüglicher Eigenschaften besitzt, welche ihn sehr wohl dessähigen, den beträchtlich teueren natürlichen Asphalt für manche Zwede mit bestem Erfolg zu ersetzen und in einzelnen Fällen sogar in bezug auf Brauchsbarkeit noch zu übertreffen. In früheren Kapiteln haben wir die physikalischen und chemischen Eigenschaften der beiden Produkte bereits eingehend gewürdigt, und bei dieser Gelegenheit kurze Hinweise in dieser Richtung gegeben.

Es wird heute niemand mehr ernstlich behaupten wollen, daß der fünstliche Afphalt irgend welcher Herkunft (vielleicht mit alleiniger Ausnahme bes aus Erbolrudftanden gewonnenen, den wir aber feiner ganzen Ratur nach ichon eber ben natürlichen Afphalten einzureihen haben) imftande ift, ben natürlichen Afphalt zu erfeten, wenn es fich barum handelt, eine gute Afphaltierung von Fahrbämmen ober Gehwegen, sei es in Stampf- ober Gufasphalt, herzustellen. Ru berartigen Arbeiten schließt ihn, abgesehen von seiner geringen Glaftizität, die Beränderung seiner physikalischen Beschaffenheit unter dem Ginflug von Barme und Ralte ichon von felber aus, und boch ift gerade in diefer Sinficht am meisten gefündigt worden. Und ebenso wird aus den gleichen Ursachen und wegen seiner geringen Särte der künstliche Asphalt auch niemals da den natürlichen erfeten konnen, wo es gilt, bauerhafte Lade und Firniffe für feinere Arbeiten zu schaffen, wenngleich auch seine übrigen Eigenschaften vielleicht in Das viel bearbeitete Problem der Modi= beiben Fällen genügen würben. fizierung der Eigenschaften des kunstlichen Asphalts derart, daß er dem naturlichen Produkt in jeder Beziehung gleichkommt, muß aber zur Zeit als noch ungelöft betrachtet werben. Und felbft wenn es gelingen follte, eine berartige Bervollkommnung zu erzielen, fo würde ein folches Produkt voraussichtlich so teuer einstehen, daß es im Breis mit dem natürlichen Asphalt nicht mehr fonfurrieren fonnte.

Die Zeiten scheinen für immer vorüber zu sein, in welchen der kunftliche Afphalt auf irgend welchem Gebiet in einen ernstlichen, unlauteren Wettbewerb mit dem natürlichen Asphalt treten konnte; die scharfen Garantien, welche heute bei der Ausstührung irgend welcher Asphaltarbeit verlangt und geboten werden, lassen eine absichtliche Täuschung, die sich doch früher oder später bitter rächen würde, nicht mehr zu, und unter diesen Berhältnissen hat sich die Industrie des künstlichen Asphalts zu einem blühenden und gesunden Zweige auf dem Gesantgebiet menschlicher Tätigkeit entwickelt. Die unrechtmäßige Bezeichnung "Asphalt" freilich ist auch den künstlichen Produkten geblieben und wird sich nicht so leicht mehr ausrotten lassen; bezeichnen doch selbst namhaste wissenschaftliche Werke die aus der Destillation von Teeren und Flüssigkeiten verschiedenster Provenienz sich ergebenden pechartigen Rückstände oft kurzweg unr als "Asphalt".

Es ist ein weites Gebiet, das sich die Industrie des kinstlichen Asphalts erhalten hat, dessen umfangreichster Teil wohl die Herstellung und Berwendung von Materialien zur Dachbededung und zur Isolierung von Mauerwert aller Art betrifft. In den nachfolgenden Kapiteln werden wir zu betrachten haben die Herstellung und Berwendung von Lacken, Goudrons, Kitten und Mastix-surrogaten, die Dachpappen- und Isolierplattensabrikation, sowie die Berarbeitung und Anwendung des künstlichen Asphalts zu anderen, als bautechnischen

Zweden.

## Reuntes Rapitel.

## Lacke, Goudrons, Mastir und Kitte aus kunstlichem Asphalt.

#### 1. Lade und Goubrons.

Unter dieser allgemeinen Bezeichnung sassen wir alle jene Produkte dunnsstüffiger Konsistenz aus künstlichem Asphalt zusammen, welche zum Anstreichen von Gegenständen aus Metall, Stein oder Holz, oder zum Imprägnieren und Wasserdichtmachen von Papier, Geweben usw., oder endlich zum Berarbeiten oder Berdünnen dickslüssiger Materialien aus künstlichem Asphalt dienen. Sie spielen also im großen und ganzen dieselbe Kolle, wie beim natürlichen Asphalt, sinden aber eine ungleich weitgehendere Anwendung, als die vorbeschriebenen, natürlichen Produkte. Manche derselben sind direkte Erzeugnisse der Teerbestillation, wie z. B. destillierter und präparierter Steinkohlenteer, Goudron aus Braunkohlenteer usw. und ihre Gewinnung ist schon kurz im fünsten Kapitel geschilbert worden. Sie sollen hier nur insosern berücksichtigt werden, als sie auch zugleich Erzeugnisse der Asphaltsabriken sind. In den folgenden Kapiteln werden wir außerdem Gelegenheit haben, an passendem Ort die Herstellung einzelner, spezieller Wischungen sür gewisse Zwecke näher zu beschreiben.

Der primitivfte Anftrich für Stein, Bolz, Gifen ufw. ift

#### roher Steintohlenteer,

wie er aus ben Retorten ber Gasanstalten ober den Koksösen der Kokereien gewonnen wird. Er ist schon 1799 von Ph. Lebon, dem unglücklicheren der beiden Schöpfer der Leuchtgasindustrie, zum Anstreichen des Holzes von Schiffen usw. zum Zwecke der Konservierung empsohlen worden, kann aber hierfür den sogen. "schwedischen Schiffsteer", einen Teer aus Nadelholz, welcher viel tieser in die Poren eindringt und besser konservierend wirkt, nicht ersesen.

Beffer eignet sich ber rohe Steinkohlenteer zum Konservieren von Stein und Mauerwerk aller Art, auch als Schutzanstrich gegen die Einswirkung saurer Flussigkeiten und Dämpse in chemischen Fabriken usw., wozu er besonders, in heißem Zustande angewendet, von Kuhlmann 1) empsohlen wird. Die für Säuretröge, Kondensationstürme, Chlorentwickler usw. bestimmten Steine werden ganz allgemein durch Kochen in Gasteer säuresest

<sup>1)</sup> Compt. rend. 56, 1066, 1146. Wagners Jahresber. 1880, S. 430.

gemacht. Sie sollen dabei auch an Härte bedeutend zunehmen und nach bem Tränken sich sogar nicht mehr mit dem Meißel bearbeiten lassen, was aber gewiß zum großen Teil auf das Berschmieren des Werkzeugs mit der klebrigen Teermasse zurückzuführen ist.

Lunge 1) hat den Steinkohlenteer zum Konservieren der Dachziegel gegen Witterungseinstüffe an Stelle der teuren Glasur empfohlen, eine Prozedur, die heute ganz allgemein durchgeführt wird und die Ziegel viel wetterbeständiger macht. Störend wirkt hier der Wassergehalt des Teers, wenn er nicht entfernt wird; im übrigen muß der Teer aber seine leichtstüchtigen Bestandteile dis zu einem gewissen Grade behalten, da der Überzug sonst schwer trocknet und Tange klebrig bleibt.

Um einen Dachziegel vollständig mit Teer durchzogen herzustellen, genligt es keineswegs, benfelben in heißen Teer einzutauchen. Wenn eine völlige Durchtränkung ftattfinden foll, fo muß ber Teer tochen, mabrend ber Riegel getaucht wird. Die Zeitbauer bes Eintauchens richtet sich nach bem Aufsaugungsvermögen des Ziegels. Es ift aber nicht durchaus nötig, den Dachziegel zu tauchen; wenn der Ziegel, gut erwarmt, mit heißem Teer gestrichen wird, so genligt dies. Man teert am bequemften und sichersten, wenn ein bachförmiger eiserner Rahmen auf eine langgestreckte Grudefeuerung (Braunkohlentotsfeuer) aufgelegt und mit Ziegeln berart behängt wird, daß auf jeder Seite eine Reihe Ziegel hängt. Diese nach Bedarf erwärmten Ziegel werden von einem Arbeiter mit möglichst heißem Teer bestrichen, ein zweiter Arbeiter folgt und nimmt die Ziegel, wenn sie trocken sind, ab, und ein britter legt neue Ziegel auf, oder bei kleinem Umfange der Arbeit verrichtet eine Berson das Abnehmen und Aufhängen ber Ziegel. Geteerte Mauerziegel muffen möglichft scharf gebrannt und klinkerartig sein und nach Bedarf und Benutungsart längere oder fürzere Zeit mit dem Teer gefocht sein.

Das Tränken ber Ziegelwaren mit Teer hat man ursprünglich aus bem Grunde versucht, um schwach gebrannte, wenig wetterfeste Ziegel zu verbessern, so daß das Wasser nicht in dieselben eindringen kann. Aber weder der Teersüberzug noch eine leichtstüssige Bleiglasur verhindert das letztere ganz, und die Folge davon ist, daß bei eintretendem Froste das gefrierende, sich ausdehnende Wasser nicht mehr aus den Poren heraustritt, sondern die oben mit Teer gestränkte, weniger durchlässige Schicht abstößt und auf diese Weise den Ziegel zerstört. Sind poröse Ziegel glasiert, so blättert aus demselben Grunde die Glasur ab. Man soll daher nur scharf gebrannte Ziegel von möglichst gesschlossenem Scherben teeren oder glasieren; die Haltbarkeit wird dadurch nur günstig beeinslußt, da ein nicht saugender Stein den Einssüssen der Atmosphäre stets am meisten trott.

Nach E. Dietrich 2) haben sich Fußböden für Fabriken, Höfe usw. aus geteerten Ziegelsteinen gut bewährt. Sie werden am besten noch heiß, wie sie aus dem Dfen kommen, auf die obige Weise mit einer Mischung aus

<sup>1)</sup> Industrie des Steintohlenteers und Ammoniaks, 4. Aust., bearb. von Dr. Höhler, 1, 272. — 2) Industrieblätter 1879, Kr. 2, 3, 6 u. 8. Chem. Ind. 1879, S. 54.

gleichen Teilen Steinkohlenteer und Steinkohlenteerpech imprägniert. Auf ben planierten Untergrund werden die Steine flach und möglichst dicht aneinandergelegt und dann die Fugen durch Überkehren mit trockenem Sand ausgefüllt, so daß dieselben oben sur das Bindemittel, aus der gleichen Mischung bestehend, frei bleiben. Durch einen Anstrich mit dem heißen Imprägniermittel werden die Fugen ausgefüllt und dann das Pslaster sur die ersten acht Tage mit einer dicken Sandschicht überbeckt. Nach dieser Zeit hat sich der Sand eingedrückt und der Boden zeigt eine grauschwarze Farbe und besitzt angenehme Elastizität. Derartig präparierte Ziegelsteine empsiehlt Dietrich auch zur herstellung von Rinnsteinen zur Ableitung von Wasser in Fabriken, sowie in Verbindung mit Asphaltmörtel zu schwammsicherem Unterbau.

1000 Ziegelsteine in bentschem Normalformat saugen etwa 120 kg ber Teermischung auf. Besonders bewährt haben sich in der chemischen Fabrik zu Aussig a. d. Elbe die geteerten Dachziegel, da sie gegen Säuredämpse und Bitterungseinstüffe beständig sind und die Dachsonstruktion bei Regen nicht stärker belasten, da sie kein Wasser aufnehmen. Die Eigenschaft des Abblätterns zeigen nach Dietrich nur einseitig bestrichene Ziegelsteine; bei allseitig geteerten, oder mit Teer getränkten Steinen zeigt sich dieser Übelstand nicht.

B. Thörner und D. Rramer 1) berfeten jum gleichen Zwed ben Steinkohlenteer mit Gagefpanen und tochen ihn bis jur Siruptonfiftenz ein.

Zum Anstreichen ganz ordinärer eiserner Gegenstände benutt man vielsach rohen Steinkohlenteer, und will dieselben badurch einesteils vor dem Rosten schützen und ihnen andererseits ein gefälligeres Aussehen geben. Namentlich, wenn er heiß aufgetragen wird, gibt der rohe Steinkohlenteer auf derartigen Gegenständen einen dauerhaften und glänzenden Überzug. Dabei will man die Ersahrung gemacht haben, daß diese Gegenstände unter der Ladsschicht gleichwohl vom Rost zerfressen werden. Campe?) empsiehlt daher die Anwendung von destilliertem Teer, welcher von sauren Bestandteilen befreit ist, da diese es sind, welche das Sisen, besonders dei Gegenwart von Luft, rasch angreisen und ein Abblättern des Anstrichs verursachen. Es ist offendar, daß hier nur das im rohen Teer enthaltene Ammoniakvasser die Korrosion verursachen kann; die rostbilbenden Eigenschaften des Ammoniaks bei Gegenwart von Luft sind ja bekannt.

Beffer verwendet man für die genannten Zwede fogen.

bestillierten oder raffinierten Teer,

welcher im größten Maßstabe zur Fabrikation der sogen. Asphaltdachpappen vers braucht wird, wozu er, wie kein anderes Präparat aus Steinkohlenteer, brauchs bar ist.

Das Raffinieren des rohen Steinkohlenteers zu diesem Zwed erfolgte früher auf die einfachste und unrationellste Weise dadurch, daß man ihn in über freiem Feuer eingemauerten, offenen Pfannen so lange erhitzte, bis das auf der Oberfläche sich ausscheidende und nach Möglichkeit abzuschöpfende Wasser

<sup>1)</sup> D. R. B. Rr. 14372. — 2) Zeitschr. f. landw. Chem. 1887, S. 76. Chem. Ind. 1888, S. 63.

vollständig verdampft war. Dabei gingen natürlich die flüchtigsten, dem Teer trocknende Eigenschaften gebenden, leichten Bestandteile, die außerdem noch techenisch wertvoll sind (Benzol, Toluol usw.) verloren, und verbreiteten zudem noch einen die Nachbarschaft in hohem Grade belästigenden, penetranten Geruch. Einsichtsvolle Fabrikanten betrieben die Raffinerie des Teeres, die lediglich in einer Entwässerung zu bestehen hat, zwar schon frühzeitig in der Beise, daß sie den Teer in mehr hohen, als weiten, zylindrischen Gefäßen, häusig durch gespannten Dampf, nur so weit erhisten, daß berselbe dunnssusssisse Di (80 bis 100°C) wurde, worauf sich dann das Wasser nach einigem Stehen an der Oberstäche abschied und der entwässerte Teer darunter abgezogen werden konnte. Wo es nicht auf die Abscheidung der leichtslüchtigsten Bestandteile desselben ankommt, mag diese Art der Arbeit auch heute noch zu empfehlen sein.

Im allgemeinen erfolgt das Entwässern des rohen Steinkohlenteers heutzutage aber durch eine Destillation über freiem Feuer, welche so lange fortzgesett wird, dis das Wasser im Destillat so gut wie verschwunden ist. Man ist auf diese Weise sicher, in der Tat alles mechanisch beigemengte Wasser aus dem Teer entsernt zu haben, und kann unter Umständen das gleichzeitig mit abbestillierte leichte Dl dem rückständigen Teer nach einiger Abkühlung wieder hinzussigen. Alle besser eingerichteten Dachpappenfabriken erzeugen sich heute den raffinierten oder entwässerten Teer selbst und können sich ihr Rohmaterial in einem Zustande herstellen, wie es für ihre Zwede am tauglichsten ist. Im wesentlichen hängt die nötige Konsistenz desselben von der Art der Dachpappe ab, die man herstellen will.

Für starke und schwere, beiderseits besandete Dachpappen nimmt man gern einen recht konsistenten Teer, der sich in dicker Schicht auf der Oberstäche der Pappe ablagert und reichliche Mengen Sand auszunehmen imstande ist. Außer den mit dem Wasser übergehenden, leichten Ölen kann man in diesem Falle auch noch einen beträchtlichen Teil des auf den "Borlauf" folgenden wasserfreien "Leichtöls" abnehmen. Zur herstellung schwacher Pappen dagegen, welche als Unterlage für Schieferbedachung oder zur Ausstührung von Holzzementdächern usw. dienen sollen, und meistens nur einseitig oder gar nicht besandet werden, muß man einen möglichst schnell trocknenden und dünnsstüsssigen Teer anwenden, damit die zusammengerollte Pappe nicht aneinander klebt. Man treibt also lediglich das Wasser ab und arbeitet unter Umständen das damit übergegangene Öl in den Teer wieder ein.

Bezüglich der zur Entwässerung des Steinkohlenteers erforderlichen Apparatur vergleiche man Lunge-Köhlers "Industrie des Steinkohlenteers und Ammoniaks", 4. Ausl., 1, 296 u. ff. Eine für Dachpappenfabriken geeignete Einrichtung werden wir im nächsten Kapitel noch kennen lernen.

E. L. Lee') ließ sich eine Mischung von bestilliertem Steinkohlenteer, Kreosotöl, raffiniertem Benzol und "Chickasaw ockre", einem speziell in Arkansas gefundenen Naturprodukt, als Anstrichfarbe für schwere Eisenkonstruktionen, wie Bruden, Dächer, Maschinen usw., schliten.

<sup>1)</sup> Amer. Pat. Nr. 701 743 vom 3. Juni 1902.

Ungleich größere Berwendung als ber bestillierte Teer finden Lade und Firniffe aus Steinkohlenteerpech und bergleichen.

Wir haben schon früher erwähnt, daß der regenerierte ober präparierte Teer als Massenprodukt in jeder Teerdestillation gewonnen und besonders in der Eisenindustrie zum Goudronieren von Guswaren, zur Herstellung des basischen Futters der Konverter, zum Anmengen des Formsandes usw. verwendet wird. Weitaus die größte Wenge jedoch wird von
der Bauindustrie ausgenommen und dient hier zum Schutzanstrich sür Mauerwerk, hauptsächlich aber als sogen. Dachlack zum Streichen der Pappdächer. Bielsach wird er auch zur Fabrikation von Dachpappen verwendet,
wozu er sich indessen lange nicht so gut eignet, als destillierter Teer, weil die
Bappe, um Griff zu bekommen, zu lange lagern muß. Wenn man zu diesem
Zweck präparierten Teer verwenden will, so ist vor allem darauf zu achten, daß
er aus nicht zu hart abdestilliertem Pech hergestellt ist, weil sich dies zum Teil
unter Abscheidung von Kohle schon weiter zerset hat. Ein guter präparierter
Teer sollte nicht über 20 Proz. freien Kohlenstoff (s. die Bestimmung desselben im britten Teil) enthalten.

Nicht sehr häusig werden Asphaltfabriten in der Lage sein, sich einen präparierten Teer aus Steinkohlenteerpech und schweren Steinkohlenteerölen selbst herzustellen, wenn sie nicht gleichzeitig über eine Teerdestillation verfügen; sie können dies Produkt billiger von den Teerwerken beziehen, als das nötige Bech und Teeröl einzeln. Wo dies aber doch dann und wann einmal der Fall sein sollte, verwendet man am besten zur Herstellung einen der unter Asphaltgoudron und Mastix kennen gelernten Wischapparate, indem man auf 60 Tle. Bech je nach seiner Härte 30 die 40 Tle. Steinkohlenteerschweröl (Kreosotöl) einarbeitet. Man verfährt dabei genau wie bei der Fabrikation des Goudrons und schmilzt erst das Bech mit etwas Öl, bevor man den Rest des letzteren nach Bedarf zusest.

Zwedmäßiger noch dürfte ein Apparat sein, der in den Kohlengruben von Blanzy zum Weichmachen des Britettpechs fungiert und von Payen 1) folgendermaßen beschrieben wird. In Fig. 91 bedeutet C einen stehenden, mit Dampsmantel versehenen Kessel von 1,80 m Durchmesser und 2,80 m Höhe von ungefähr 9 cdm Inhalt. In der Mitte rotiert die Schraube V, umgeben von einem ringsörmigen Mantel E, der durch den durch f eintretenden und bei h in den äußeren Mantel austretenden Damps erhist wird; durch r läuft das Kondensationswasser fort. Unten besindet sich der ringsörmige Rost G aus gelochtem Eisenblech zur Zurüchaltung grober Stücke, das Rohr S zum Abssließen des wiederbelebten Bechs und ein Reinigungsverschluß t. Der Kessel C wird überragt von einer eisenblechenen Kammer D gleichen Inhalts zur Aufznahme des bei der Operation entstehenden Schaums. An derselben besindet sich das Mannloch T und eine Stopsbüchse, durch welche die Welle der Schraube V Führung erhält.

Man arbeitet in ber Beise, daß man eine bestimmte Menge Schweröl usw.

<sup>1)</sup> Précis de Chimie industrielle 1878, 2, 949.

burch das Rohr k in den Apparat einläßt, mit Dampf auf  $150^{\circ}$  C erhitzt, die Schraube in Tätigkeit setzt und nach und nach das wiederzubelebende Bech durch



bas Mannloch T einträgt. Der Bufat von Di und Bech wird fortgefest, bis ber Reffel ungefähr neun Tonnen Beichickung. enthält. Das Blech P verbinbert, bag bas burch T eingeworfene Bech auf die Schraube fällt: biefes schmilzt balb in bem beifen Dl. worauf bie Mifchung bas Sieb G paffiert und burch die Schraube V gehoben wird, um aber wieder ausgestoken zu werben. Nach acht Stunden ift alles homogen; man öffnet den Ablaghahn. läft ben praparierten Teer ausfliegen und beschickt ben Apparat aufs neue.

In England 1) ftellt man auf ganz ähnliche Weise einen 3mpragnierteer für Dachpappenfabritation her, indem man für ftarte Bappen eine Löfung von 26 cwts. Bech in 250 galls. raffiniers tem Teer ober 58 galls Rreofotol, für dunne Bappen bagegen eine Lö= fung von 20 cwts. Bech in 60 bis 70 galls Teer und 40 galls. Rreofotol benutt.

Rach Luhmann 2) find bestillierter und praparierter Teer nicht ohne

<sup>1)</sup> Chem. Ind. 1896, S. 55. — 2) Fabrikation ber Dachpappe und Anftrich= masse usw., S. 151 u. f. Wien, Pest, Leipzig 1883.

Einwand zur Fabrikation von Dachpappe und zum Unterhalten der Bappbacher, weil der Teer mit der Beit zu einer harten, fproden Maffe austrodnet. Die schließlich burch Bermitterung gerftort wird. Sie find ale Grundlage gur Imprägnier- und Anstrichmaffe wohl geeignet, sollten aber vor der Berwendung mit löslichen, harz- ober fettartigen Substanzen im Berein mit erdigen Stoffen. welche die Masse dicksluffiger und lapidarer machen, vermischt werden. Bu ben ersteren rechnet er Teerpech, Afphalt, Rolophonium, Rienteer, mineralische Schmierole, schweres Bargol und Schwefel; zu ben letteren Schlämmfreibe, gebrannten Ralt (?), Raltstein, Tonschiefer, Ton usw. Natürlich tonnen erdige Rufate nur zu bem als Anstrichmittel für Bappbacher bienenden Teer zugelaffen werden und hier infofern von Borteil fein, als fie das Abfließen des Anftriche von ber ichrägen Dachfläche verhindern. Sie muffen bann aber auch so gewählt sein, daß fie porös und saugfräftig genug find, um nicht infolge ihrer iverififchen Schwere in bem Teer ju Boben ju finten; in biefer Binficht werden namentlich China clay und Lög (Mergel) ober feiner Rols - ober Rohlenftaub von feinem anderen Material übertroffen.

Luhmann gibt folgende Borfchriften für Dachlade, von benen bie ohne erdige Zufäte hergestellten auch als Imprägnierungsmaffe verwendet werden können.

	1	·2	3	4	5	6	7
Destillierter Teer	70	75	70	50	50	70	50
Schmierol	10	_	_	10	_		_
Harz (Kolophonium)	20	<b> </b> —	5	_	15	20	15
Trinidadasphalt		10	_	15	_	_	_
Rienteer	—	10	25	-		_	-
Harzöl	<b> </b> -	5	_		ā	_	-
Gemahlener Ton	_	_	_	25	30	_	27
Leinölfirnis		_	_	_	_	8	7
Gem. Braunftein	-	_	_	_		2	1
	100	100	100	100	100	100	100

D. Urner 1) mischt 35 Tle. Tonschiefer, 30 Tle. Glimmerschiefer und 35 Tle. amerikanisches Harz als seines Bulver zu 50 Tln. Teer und kocht so lange, bis die Masse leicht streichbar geworden ist; der damit hergestellte Anstrich soll sowohl gegen Sonnenhipe und Kälte, als auch gegen Nässe unsempsindlich sein.

A. Siebel 2) stellt unter ber Bezeichnung "Stabilteer" ober "Metallisierter Teer" eine Anstrichmasse für Pappbächer her, indem er eine 5 proz. Lösung von efsigsaurem Blei, Kupfer und Eisen zur Neutralisierung der Säure mit gelöschtem Kalt versetzt, auf je 10 kg der Masse eine bestimmte Menge borsaures Manganogyd, Braunstein und Bleizuder zusetzt und das Gemisch in heißen Steinkohlenteer gleichmäßig einträgt, die derselbe eine möglichst

<sup>1)</sup> D. R.B. Rr. 6215. — 2) D. R.B. Rr. 18 987.

schleimige Konsistenz besitzt. Die Masse tann mit Teeröl ober Bulkanöl ents sprechend verdunnt werden. Die Gesichtspunkte, die zur Herstellung eines derartigen Materials maßgebend waren, entbehren offenbar jeglicher theoretischen Grundlage.

Der Dachlad von Ph. Cornelly 1) (zugleich Isoliermasse) besteht aus 1000 Tln. Steinkohlenteer, bem Käsekitt aus 125 Tln. Kalk und 121/2 Tln. weichem Käse, 20 Tln. Zement und 20 Tln. des beim Trocknen zusammen-backenden Rücktandes von der Darstellung von schwefeliger Säure aus Schwefelsfäure und Holzkohle.

F. J. Warren 2) stellt eine Komposition aus Teer und Lampenruß für verschiedene Zwede her, deren Mischungsverhältnis je nach der Verwendung variiert; z. B. für das Teeren von Filz 20 bis 25 Proz., für das Teeren von Holz 34 bis 40 Proz. und für Pflasterarbeiten ungefähr 50 Proz. Lampensruß. Letterer hat den Zwed, die Brüchigkeit des Materials in der Kälte zu verringern und den Erweichungspunkt zu erhöhen.

Die Berftellung von Dachpappenanstrichmitteln haben noch eine Reihe anderer Patente zum Gegenstande. So mischt B. Roebelius3) 25 Me. abbestillierten Steinkohlenteer bei ungeführ 100°C innig mit 18 An. Holzteer und fest dem Gemisch noch je 6 Tle. Leinöl und Anthragenöl zu, worauf 15 Tle. Rieselfäure, 10 Tle. Magnesia, 8 Tle. Gifenoryd, 8 Tle. Bleioryd und 4 Tle. tiefelfaures Natron eingerührt werben, bis eine gleichartige firupbide Daffe In diesem bunten Gemisch lägt ber Erfinder in ber Barme entstanden ist. eine Anzahl von Reaktionen vor fich geben, von benen ohne weiteres gefagt werben fann, daß fie, mit Ausnahme ber Wirfung bes Bleioryds auf Leinöl, unmöglich find. So foll fich außer bem Bleiglnzerid (C18 H32 O2)2. Pb burch Einwirtung der Rieselfäure auf Gisenoryd und Magnesia bas Doppelfilitat (Fe.Mg)2SO4 bilben, in dem teerigen Ronglomerat und bei etwa 100°! Das Bleiglyzerat foll der Maffe die Sprödigkeit nehmen und es follen fich auch noch andere Berbindungen (welche?) bilden, benen jedoch tein wesentlicher Ginfluß auf bie Eigenschaften ber Maffe gutommt. Dunn aufgetragen, foll ber Anftrich innerhalb 12 Stunden sich in einen plastischen Zement von guttaperchaartiger Beschaffenheit verwandeln, ber außerordentlich wetterfest ift.

Mit einem ähnlichen Gemisch hat C. Richard') die Welt beglückt. Es besteht aus bestilliertem und durch Zusat von angeblich harzsaurer Tonerde bis zur Bechkonsistenz verdicktem Teer. Lettere stellt der Ersinder aus Ton und harzsaurem Natron her, was ihm ohne Zweifel sehr schwer fallen dürste. Der so hergestellte Dachzement soll von großer Wetterbeständigkeit und Klebekraft, und infolge seines hohen Gehalts an harzsaurem Metallsalz so gut wie seuerssicher sein. Da das harzsaure Natron (Harzseise), und etwas anderes enthält das Produkt als harzsaures Metallsalz natürlich nicht, in Wasser löslich ist, dürste die Wetterbeständigkeit des Produkts zu bezweiseln sein.

<sup>1)</sup> D. R.=P. Nr. 38 221 vom 17. Februar 1886. — 2) Engl. Pat. Nr. 9332, 22. April 1902; Franz. Pat. 320 828, 22. April 1902. — 2) D. R.=P. Nr. 64 680. Zeitschr. f. angew. Chem. 1892, S. 720. — 4) D. R.=P. Nr. 73 122. Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1894, Res., S. 328.

Unter bem gewählten Ramen "Goubroleum" bringen Deftrom und Fischer") ein Anstrichs- und Konservierungsmittel für Dachspappe, Holz usw. in den handel, welches aus rohem Holzteer in der Weise erhalten wird, daß man benselben zur Entsernung von Wasser, Esigssäure und anderen flüchtigen Stoffen bis höchstens 190°C destilliert und dem Rückftande bis zu passender Konsistenz schwere, zwischen 118 und 190° siedende Holzteeröle zumischt.

Th. Möller u. Co. 2) stellen eine Anstrichmasse für ben gleichen 3 wed her, indem sie zu einer, in bekannter Weise aus Holze und Steinkohlenteer unter Zusat von Eisenvitriol und Eisenorth oder Schlämmkreibe und Kalk hergestellten Masse Mehl und Wasser in etwa dem solgenden Mengenverhältnis hinzusügen: 50 kg Steinkohlenteer, 2 bis 4 kg Roggenuehl, 1½ bis 4 kg Eisenvitriol, 5 bis 12 kg Schlämmkreibe, 5 bis 15 kg Kalk und 28 kg Wasser. Die Masse soll vorzüglich geeignet sein zum Wasserbichtmachen von Dachpappen, zum Anstreichen von Zäunen, Holzverkleibungen und Giebelmauern, um diese vor Witterungseinsstüssen zu schützen.

Endlich erhielt noch S. D. Röhler 3) ein Batent auf eine Anstrichmasse, welche er baburch herstellt, daß er trocken gelöschten Kalt in erhipten Teer

einträgt.

Derartige Massen, von benen man nicht recht begreift, was patentfähig an der Zusammensetzung ist, sinden sich viele im Handel, teilweise unter recht geschmackvollen Bezeichnungen, wie "Dachpappenschute", "Durescoschute", "Pappoleumschute", "Universalanstrichmasse", "Clastique Brah", "Kautschuteanstrichmasse", "Chloritzement" usw. usw.

Die mit folden Anstrichmitteln versehenen Bappbacher zeigen natürlich stets eine schwarze, mehr ober weniger glänzende Farbe, die vielfach nicht erwünscht ift und zwar sowohl aus Gründen des Geschmads, wie auch in prattischer Sinsicht. Man sucht 3. B. ben Bappbachern für manche Zwede gern die rote, gelbbraune ober braune Farbe ber Ziegelbacher, ober die graue Farbe ber Schieferdacher zu geben; andererfeits ift es eine unangenehme Eigenschaft ber fcmargen Bappbacher, in ben beigen Sommertagen fo viel Sonnenmarme zu absorbieren, daß die barunter liegenden Räume, ba ein Ausgleich der inneren und äußeren Luft bei bem absolut dichten Berschluß ber Bappdächer nicht ftattfinden tann, unerträglich beig werben, mas andererfeits auch in gemiffen Fällen, namentlich wo man mit febr leichtflüchtigen Substanzen zu arbeiten bat, wie in Betroleumraffinerien, chemischen Baschereien, Ammoniakfabriken, Teerbestillerien und anderen chemischen Fabriten oft von großem Nachteil ift. Falle fucht man die Dacher mit einem möglichst weißen Anftrich zu verfeben, ber bie Sonnenwärme gurudftrahlt und fo die Innenraume vor Temperaturerhöhung schütt.

Derartige Anstriche erzeugt man zumeist unter Zuhilfenahme von harz (Rolophonium), harzöl und Teerölen, benen man einen Zusatz von entsprechen-

¹) Somed. Pat. Ar. 5718, 1894. — °) D. R.P. Ar. 115859. — °) D. R.P. Ar. 120785 v. 22. Jan. 1899.

Robler, Chemie u. Technologie b. naturl. u. funftl. Afphalte.

d en Mineralfarben gibt. Man erhält z. B. einen sehr brauchbaren Rotlack für Pappbächer, wenn man ein Gemisch von 150 kg Kolophonium (mögslichst helle Ware) mit 100 kg schwerem (blauem) Hazöl zusammenschmitzt und biesem Produkt nach einigem Erkalten 75 kg eines leichten Teeröls (nach dem Borlauf übergehender Anteil) beimischt. In die Flüssigkeit rührt man dann, so lange sie noch warm ist, 75 kg feinst gemahlenen, roten Bolus ein, bis eine gleichmäßige, keine Knoten mehr ausweisende Anstrichsarbe entstanden ist. Besser noch reibt man den Farbstoff mit Hilfe einer Nahmühle in den Firnis ein. Durch Ersat des Bolus durch gelben Oder oder graues Schiesermehl oder andere billige Erdsarben kann man jede gewünschte Nüance eines farbigen Dachlacks erzielen.

A. Wolfahrt<sup>1</sup>) hat ein Patent angemeldet zur Herstellung berartiger Dachpappenanstriche unter Anwendung von Benzollack oder Lackfirnis mit Farbezusat in Rot, Grün, Braun, Gelb, Grau, Blau und Bronze, welche schnell trocknen und auf Teerbachpappen und anderen Dachmaterialien aufgetragen nicht abtropfen.

Einen hellen Dachpappenanstrich, ber sich hauptsächlich für Räume eignet, die wegen Feuersicherheit und bergleichen im Sommer fühl gehalten werben muffen, hat sich H. Gengen 2) patentieren lassen, den er wie folgt beschreibt:

"Die zur Herstellung bes hellen Dachanstrichs erforderlichen Bestandteile sind Harz, fettes DI, Steinkohlenteeröle und ein Gemisch von Schwefelverbindungen des Baryums und des Zinks, ein Material, welches dei Herstellung von Blanc sixe und bei anderen chemisch-technischen Bersahren als Rebenprodukt gewonnen oder aus Schwefelbaryums in kleinem überschift und darauffolgende Zersehung des Schwefelbaryums in kleinem überschuß durch Glühen mit schwefelsaurem Zink in Retorten oder Flammösen erhalten wird. Dieses der Hauptsache nach aus Schwefelbaryum und Schwerspat bestehende Produkt entshält etwa 12 bis 16 Proz. Schwefelzink; es wird trocken und sein gemahlen in das noch heiße Gemenge von DI und Steinkohlenteerölen, worin das Harz gelöst ift, eingetragen und bie damit zu schützenden Dächer usw. gestrichen.

"Bei dem soeben beschriebenen Prozes werden die in dem fetten Öl entshaltenen Glyzerinäther durch die Schwefelverbindungen des Zinks und des Baryums zerlegt, die nach dem Erkalten erstarren und ein späteres Weichswerden der Masse verhindern, während das ausgeschiedene Glyzerin dieselbe verhältnismäßig geschmeidig erhält und ein Reißen des Anstrichs im Winter verhindert.

"Dieses Imprägnierungsmittel erfüllt somit alle Bedingungen, welche die Dachpappenindustrie an ein gutes Dachbedeckungsmaterial stellen kann. Insolge der hellen Farbe wirkt die Sonne nicht so intensiv auf die Pappe, und es bleibt diese vermöge des Ölzusates länger geschmeidig und widerstandssähig; der Anstrich läuft im Sommer nicht herab und wird im Winter nicht spröde

<sup>1)</sup> Siehe Lunge-Röhler, 4. Auft., 1, 283. — 2) D. R. R. Rr. 70 852. Zeitfchr. f. angew. Chem. 1893, S. 623.

und rissig; die mit diesem Anstrich versehenen Dacher halten die darunter liegender Räume kihl und tragen damit zur höheren Sicherheit vieler gefahrvoller Betriebe bei und wirken in erster Reihe in hygienischer Beziehung in vorteilhaftester Beise auf das Wohl der Arbeiter ein."

Bur herstellung von schützenden Überzügen auf Gifen (Afphalteisenlade) tennt man gleichfalls eine Menge von Borschriften, deren wesentlichste hier mitgeteilt seien.

Eine feinere Sorte Teerlad erhält man nach Lunge 1), wenn man Bech mit Leichtöl in der oben angegebenen Art zusammenschmilzt; man nimmt hierzu jedoch nicht das direkt aus den Teerblasen abdestillierte Öl, sondern die letzten Bortionen des aus der Leichtölblase abdestillierten oder das vom Phenolnatrium abgezogene Öl, welche mithin ihre wertvolleren Teile schon abgegeben haben. Man kann auf 100 Tle. mittelhartes Bech etwa 60 Tle. Leichtöl rechnen. Dieser Firnis gibt eine glänzende und glatte Obersläche und bildet einen sehr dünnen Überzug; seine Trockenzeit ist vier die sechs Stunden, und er ist schon sür seinere Eisenwaren verwendbar.

Man kann auch noch schneller trocknende und dünner liegende Firnisse in allen Graden erhalten, wenn man einen Teil des Leichtöls durch Naphtha ersetzt und kann dazu die geringste Sorte der Naphtha anwenden, oder auch eine solche direkt zu diesem Zwecke darstellen, indem man bei der Dampserktisstation der leichten Steinkohlenteeröle über den sonst innegehaltenen Endpunkt hinausgeht. Regel ist dadei, zuerst alles zu verwendende Leichtöl in das Bech hineinzuarbeiten und dann erst die Naphtha zuzusetzen, indem man das Gemisch noch so warm bleiben läßt, als es mit der Flüchtigkeit der Naphtha verträglich ist. Außerdem ist sehr gründliches, längere Zeit anhaltendes Rühren notwendig, da die Naphtha sich nicht so leicht dem Firnis einverleiben läßt wie die schwerren Öle; es kann sonst vorkommen, daß sich der Firnis in einen schwarzen Bodensat und darauf schwimmende Naphtha trennt. Man kann es mit hilse selbst ganz ordinärer Naphtha leicht dahin bringen, einen in einer Stunde, sa in einer Viertelstunde trocknenden Eisenlack herzustellen, welcher sür alle Eisenwaren verwendbar ist, wo seine schwarze Farbe nichts schadet.

Alle diese Sorten haften ungemein fest am Eisen und erlangen nach dem Trocknen einen ziemlichen Grad von Harte, neben startem Glanz und großer Glätte; letteres gilt namentlich von den besseren Sorten.

E. Heußer 2) extrahiert das Pech mit warmem, leichtem Teeröl ober Betrolbenzin (?). Die Lösung hinterläßt beim Berdampsen ein dem natürlichen Asphalt ähnliches Produkt, das sich zur Fabrikation von Eisenlacken viel besser eignet als gewöhnliches Bech, während der Filterrückstand (freier Kohlenstoff) eine schwarze Farbe von großer Decktraft abgibt. Auch Kraemer und Spilker 3) empsehlen diese Arbeitsweise; so präpariertes Bech in Terpentinöl gelöst, gibt einen noch haltbareren Metallanstrich, der auf Metallslächen auch beim starken Biegen noch recht gut haftet.

<sup>1)</sup> Lunge-Röhler, 1. Bb., S. 415. — 2) D. R.-P. Nr. 24231. — 3) Muspratt, Chemie, 4. Aufl., 8. Bb., S. 14.

Die Fabrikation dieser Sisenlade bewegt sich ganz im Rahmen der bei der. Berarbeitung des Steinkohlenteers gewonnenen Produkte. Die folgenden Rezepte beanspruchen fremde Lösungsmittel oder Zusätze oder eine chemische Beränderung in der Beschaffenheit des Teers.

Chaumont 1) macht einen Firnis für Holz oder Metall durch Auflösen von Teerasphalt (300 Tln.) in (100 Tln.) Schwefelkohlenstoff. Statt des Asphalts kann man auch natürliches Bitumen oder Harz anwenden. Man bringt den Asphalt in einen Bottich, schüttet den Schwefelkohlenstoff darauf und schließt das Gefäß luftdicht ab, um die Verdampfung des Schwefelkohlenstoffs zu hindern. In 12 dis 24 Stunden ist der Asphalt usw. aufgelöst und der Firnis fertig, bessen Geruch ihn freilich kaum empfehlen wird.

Thenius 2) schmilzt 50 kg Asphalt aus Steinkohlenteer mit 20 kg Kolophonium bis zum ruhigen Fluß und fügt darauf 10 kg guten Leinölfirnis zu. so daß die Masse tocht, ohne überzusteigen. Nach einstündigem Rochen macht er einen Bufat von 2 kg fein pulverifiertem Braunftein, wodurch ein Aufschäumen der Flussigkeit erfolgt. Sobald dieselbe wieder in ruhigem Sieden begriffen ift, werden Broben auf eine Glasplatte geträufelt und gegen das Licht Sobald flare Löfung erfolgt ift und die Maffe fich leicht vom Glafe abbeben lakt, unterbricht man bas Sieben und lakt unter Umruhren fo weit ertalten, daß die Fluffigteit beginnt, in biderem Buftande vom Ruhrer zu fliegen. Unter fortwährendem Rühren gibt man nun 20 kg rettifiziertes Terpentinol, und wenn fich biefes ganglich bamit vermischt bat, 20 kg leichtes Steintohlenteerol vom fpez. Bem. 0,85 bis 0,9 ju ber Difchung, ruhrt gut um und läßt eine herausgezogene Brobe erfalten. Man macht bavon einen Brobeanstrich auf Bapier, ber in 15 Minuten troden fein muß, feinen Glang nicht verlieren und nicht burch bas Papier burchschlagen barf. Zeigt ber Lad auf Papier matte Stellen, fo ift bie Auflösung noch nicht vollenbet und man muß gelinde weiter erhiten, ober einen Bufat von Steintohlenteerol machen. Lad wird noch warm durch Werg filtriert und in gut verschlossenen Gefäßen an kublem Orte aufbewahrt. Außer zum Anstrich auf Metall eignet er fich noch für Papier, Bolg, Leber, Glas ufm.

Nach Watson Smith 1) erhält man einen sehr guten Eisenlack burch Schmelzen von 6 Pfd. bunkelfarbigem Kolophonium mit  $\frac{1}{6}$  Gall. (sage etwa  $\frac{1}{2}$  Pfd.) Leinölfirnis und 1 Gall. (etwa 10 Pfd.) Schweröl, für feinere Arbeiten mit Zusat von ein wenig Gummi, um ihm Glanz zu geben, und von beliebigen Farbstoffen, also auch Asphalt ober Pech.

Folgende "erprobte" Borschriften zur Herstellung von Eisenladen gibt Nöthling 1): 24 Ale. Steinkohlenteerpech werden in 36 Aln. Benzol auf dem Wasserbade aufgelöft und die Lösung bei 15 bis 20° absetzen gelassen. Zu der vom Bodensatz getrennten Flüssigkeit fügt man eine Lösung von 2 Aln. harten Elemiharz und 1 Al. Kopaivabalsam in Benzol und verdünnt, wenn nötig, mit

<sup>1)</sup> Wagners Jahresber. 1865, S. 686. — 2) Berwertung des Steinkohlensteers. Wien, Beft, Leipzig 1878, S. 127. — 3) Lungesköhler, 4. Aufl., S. 416. — 4) Der Asphalt. Leipzig 1899, S. 253.

Benzol bis zur Streichsertigkeit. Ober: 10 Tle. wasserfreier Teer werben gekocht und 2 Tle. Graphit und 1 Tl. Mennige hinzugefügt. Rach gutem Kochen versetzt man die Mischung mit 1 Tl. Schwefelblüte und 2 Tln. geglühtem Bimssteinpulver. Der Zusatz von Mennige und Bimssteinpulver dürfte zum mindesten zwecklos sein.

Unter bem Namen "Schwefelteer" ober "Benzasphalt" wird 1) eine durch Kochen von 2 Tln. Schwefel in 3 Tlu. Steinkohlenteer erhaltene Lösung zum Schutz von Holz, Eisen und Stein gegen Fäulnis, Rost und Berwitterung empfohlen.

Kraemer und Spilfer<sup>2</sup>) empfehlen die Verwendung von Fettgasteer zur Herstellung von Sisenlacken. Die Aktiengesellschaft für Asphaltiesrung und Dachbedeckung, vorm. Joh. Jeserich<sup>3</sup>) erzeugt einen berartigen Lack durch Zusammenschmelzen von Fettgasteer mit Goudron und Schwefel. Die Masse ist gegenüber anderen ähnlichen Anstrichen gegen atmosphärische Sinsslüsse widerstandssähiger und als Anstrich für Sisen wegen ihrer außersordentlichen Permeabilität besonders wertvoll, indem sie leicht in Öffnungen und Poren eindringt und auf Rost gebracht, denselben leicht durchdringt, lockert und loslöst.

In ähnlicher Beise gewinnt die Chemische Fabrit Großweisandt4) ein Rostschutzmittel, indem sie Fettgasteer mit Chlorschwefel (S2 Cl2) erhitzt und bas entstehende Produkt in geeigneten Flussigieten löft.

Nach Marchisis und Stevens b) sollen gewöhnliche Teersirnisse baburch verbessert werden können, daß man sie mit Chlorkalts oder Kochsalzlösung (?) kocht und darauf mit einer Lösung von Sisenvitriol wäscht. Es ist nicht ersichtslich, welche Wirkung sich die Ersinder von einer Kochsalzlösung versprechen.

Zum Berkleben der einzelnen Streifen und Lagen von Dachpappe und Bapier bei Bapp- und Holzzementdächern (f. später), sowie zum Ausbessern von Rissen und schachgaften Stellen an Pappbächern und zu manchen anderen Zweden stellt man aus Steinkohlenteerasphalt auch

#### Rlebemaffen und Ritte

her, beren gebräuchlichste wir im folgenden aufführen. Bon berartigen Materialien verlangt man außer einer hohen Klebekraft eine solche Zähslüsssieit, daß sie unter der Einwirkung der Sonnenhitze nicht von der Dachsläche absließen. Man ist daher genötigt, die bekannten Eigenschaften des künstlichen Asphalts in diesem Sinne zu korrigieren. Dies geschieht einerseits durch Jusat solcher im Steinkohlenteer resp. Bech löslicher Substanzen, denen an und sür sich bedeutende klebende Kraft zukommt, andererseits durch Untermischung von Füllmaterial zur Erhöhung der Stabilität und durch chemische Beränderung in der Konstitution der den künstlichen Asphalt zusammensetzenden Substanzen.

Schwere bickfluffige Harzöle ober billiges Harz (Kolophonium) bienen zur

<sup>1)</sup> Dingl. polyt. Journ. 157, S. 817; Wagners Jahresber. 1860, S. 554.—
2) loc. cit.— 2) D. R.=P. Ar. 65239 vom 10. Rovbr. 1891.— 4) D. R.=P. Ar. 122688 vom 29. Juli 1900.— 5) Engl. Pat. vom 23. Sept. 1870.

Erhöhung der Alebefähigkeit, mineralische Beimengungen, welche die Eigenschaft bestien, in der dicklichen Flüssigkeit nicht leicht zu Boden zu sinken, wie China clay Kokkstaub, Infusorienerde, Mergel u. dgl. erhöhen die Stabilität, und von den bekannten kondensierenden Eigenschaften des Schwefels macht man Gebrauch, um die chemische Konstitution des Asphaltmolekus, wenn man von einem solchen überhaupt reden kann, in erwünschtem Sinne zu beeinslussen. Der Zusat von Schwefel freilich ist in seiner Wirkung lange Zeit nicht erkannt worden. Man fand, daß Schwefel in Steinkohlenteer löslich ist und schrieb der Ausschlagung des starren Schwefels die Erhöhung der Dickslississteit zu.

R. S. Bauster 1) hat zuerft einen Bufat von Schwefel zur Berbefferung ber bichtenden Eigenschaften des Teers angewandt. Gine von ihm als "Holzgement" bezeichnete Difdung, welche er urfprlinglich zum Berbichten von Raffern. feit 1839 aber auch als Bedachungsmaterial einführte, bestand aus 60 Tln. Steinkohlenteer, 15 Tln. Afphalt und 25 Tln. Schwefel. A. Wintler 2) ben Mechanismus ber Wirtung bes Schwefels aufgetlart, indem er die Entwidelung von Schwefelwafferstoff babei beobachtet und die Einwirtung auf eine Moletulartondensation unter Austritt von Bafferftoff zurudgeführt hat. Er benutte die Reaktion zur Berbefferung des Teerasphalts und fest zu bem nach Abbestillieren von etwa 30 Broz. aus bem Teer zurlicbleibenden, bei 50° vollständig weichen Afphalt (also gleich dem englischen Asphalt, dem französischen brai liquide) nach und nach 5 Proz. Schwefel und erhitt jedesmal fo lange, bis teine Entwidelung von Schwefelwasserstoff mehr Man erhält babei 75 Brog. vom Teer an gutem Afphalt, welcher in tochendem Waffer nicht erweicht, mahrend man ohne Schwefel nur die Salfte bes Bewichtes bes Teers an gleich gutem Afphalt erhalt. Ein weiterer Borichlag, ben Teer ichon vor ber Destillation mit 20 Brog. Schwefel zu versetzen, wobei nur Waffer und Schwefelmafferftoff übergeben, und ein bem Teer gleiches Gewicht au gutem Afphalt erhalten werben foll, ift augenscheinlich 3) unpraktisch. teils wegen der Roften, teils wegen des Angriffs auf das Gifen ber Blafen und ber Schäblichkeit bes Schwefelmafferftoffe überhaupt. Nach Winkler foll auch Terpentinöl, mit ber Hälfte seines Gewichtes an Schwefel versett, bei langsamer Deftillation Schwefelmafferstoffgas und einen schwarzen, asphaltartigen Rudftanb geben. Wie wir gesehen haben und fernerhin noch sehen werben, ift die kondensierende Wirkung des Schwefels auch von anderer Seite mehrfach benutt worben.

Die Fabritation bes Holzzements hat infolge ber guten Eigenschaften (vgl. bas folgende Rapitel), welche die von Häusler eingeführten Holzzementsober Riesbächer besitzen, große Dimenstonen angenommen und geschieht im großen und ganzen noch heute nach bem alten Rezept. Er bilbet eine schwarze, elastische und zähe Masse von annähernd ber Konsistenz bes Asphaltgoudrons, welche über Feuer leicht zu einem bunnen Teer zergeht und auch schon burch die Sonnenwärme geschmolzen wird. Er muß so beschaffen sein, daß er aus

¹) Bgl. Röthling, Der Ajphalt, S. 192. — ²) Chem. Zentralbl. 1858, S. 337. — \*) Bgl. Lunge=Röhler, 1. Bb., S. 419.

dem Spundloch der Fäffer beim Umtehren als zähfluffige Maffe langfam auss läuft, etwa wie ein richtiger Mehlteig.

Als Rohmaterialien zur herstellung von holzzement können im allgemeinen gelten Steinkohlenteerpech, entwässerter oder präparierter Teer, schweres Steinkohlenteeröl, harz (Kolophonium) und Schwefel. Daneben sinden vielsach auch andere Zusätze Anwendung, wie wir aus den später aufzusührenden Patenten ersehen werden. Wesentlich für ein Produkt, das auf die Bezeichnung "Holzzement" Anspruch machen darf, sind die Grundbestandteile Steinkohlenteer und Steinkohlenteerpech, sowie sein Schwefelgehalt, der von manchen Baubehörden sogar in gewisser höhe vorgeschrieben wird. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß nicht auch ein anderes Produkt ohne Schwefelgehalt die gleichen, oder noch wertvollere Eigenschaften haben kann.


Luhmann 1) führt an, bag man bei ber Fabritation bes Solzzements anfangs in ber Beife verfuhr, bag man roben Steintohlenteer im Bafferbad erhipte, um ihn von Waffer und leichten Dlen zu befreien und daß man bie zurudbleibende Maffe durch entsprechenden Zusat von Schwefel verdicte. Diese Methode, die glaubhaften Mitteilungen zufolge noch heute in einigen Fabriten, welche vorgeben, im alleinigen Besit bes Bauslerichen Driginalrezepts zu fein, in ihren Grundzugen zur Ausführung tommt, ift aber vollständig zu verwerfen; bei der Temperatur bes siedenden Wafferbads ift es ein Ding der Unmöglichkeit, fo beträchtliche Mengen von Schwefel in Steintohlenteer zu lofen, ale bier in Frage tommen, und was fich bavon etwa geloft hat, icheibet fich beim Erkalten wieder aus, ohne irgend welche chemische Beranderung in der Maffe bes Steintohlenteers hervorgebracht zu haben. Dan weiß aber heute, daß die Wirfung bes Schwefels gerade barin besteht, unter Entwidelung von Schwefelmafferstoff bie Bestandteile bes Steintohlenteers zu kondensieren und in bem naturlichen Afphalt in ihrem Berhalten näher ftebende Berbindungen überzuführen. Budem läßt fich ein auf biefe Beife bergeftelltes Produtt, bei bem ber Schwefel alfo nicht in Reattion getreten ift, fpater nur unter großen Schwierigfeiten verarbeiten, ba es die laftige Eigenschaft zeigt, beim Erhiten unter maffenhafter Gasentwidelung fart aufzuschäumen und aus ben Schmelzkeffeln überzulaufen. eine Eigenschaft, die von jedem Dachbeder gefürchtet wird.

In einer der ältesten und größten Asphaltsabriken Nordbeutschlands, deren Erzeugnisse zu den renommiertesten auf dem Markte zählen und welche lange Jahre unter der technischen Leitung des Berfassers stand, wurde der Holzzement nach einer der beiden solgenden Methoden hergestellt. In der mit einer großen, in modernem Stil betriebenen Teerdestillation verdundenen Hauptsabrik schließt sich die Holzzementsabrik unmittelbar an die Teerdestillationsblasen von 15 Tons Teerfüllung an. Der Teer wird auf mittelweiches Bech abgetrieben, so daß also eine Zersetung des Blaseninhalts unter Kohleabscheidung vermieden wird. Be nach der Beschaffenheit des Teers bleibt in der Blase ein Bechrückstand von 9000 bis 9500 kg (= 60 bis 62 Proz.). Der Ablashahn der Blase kann je nach Wunsch mit dem Bechfühler, oder durch das Kohr F (Fig. 92 a. f. S.)

<sup>1)</sup> loc. cit. S. 210.

mit bem in dem angrenzenden Holzzementgebaude untergebrachten Holzzementteffel verbunden werden.

Dieser liegende zylindrische Kessel, welcher dieselbe Kapazität wie die stehende Teerblase besitzt, ist über einer gewöhnlichen Feuerung H mit Gitters gewölde eingemauert und mit einem Luftmischer D, aus einem persorierten Rohrkrenz bestehend, versehen. Er besitzt oben einen weiten Dom B, welcher das über das Dach führende Abgasrohr G trägt, durch welches der sich bilbende Schweselwassersoff mit den eutwicklen Teers und Öldämpsen zusammen entweicht. Wo man eine Belästigung der Nachbarschaft zu besürchten hat, wird es gut sein, das Gas vor dem Austritt ins Freie nacheinander je einen Rieselsturm mit schwerem Teeröl und Kalkmilch passeren zu lassen. Der Kessel trägt



noch das Mannloch C sowie den Ablaßhahn E. An das Mauerwerk desselben schließt sich ferner die eiserne Bühne K an, auf welcher der mit einer Heizschlange für überhigten Dampf versehene eiserne Kessel J zum Lösen des Schwefels montiert ist. Dieser ist mit einem Deckel verschlossen, welcher je einen Stußen sür den Dampfeintritt L, das Abgasrohr O und den Stopfenverschluß N, sowie das Mannloch Q zum Einfüllen des Schwefels besitzt. Durch das Ablaufrohr M steht dieser Lösefessel mit dem Holzzementkessel A in Berbindung. P ist ein Hahn zum Ablassen des kondensierten Wassers aus der Heizschlange.

Die Arbeit in dieser in jeder Hinsicht zu empfehlenden Einrichtung gestaltet sich nun so, daß vor dem Ablassen des Bechs aus 15 Tons Steinkohlenteer durch das Mannloch C in den Kessel A 500 bis 600 kg dunkles, amerikanisches Harz (Kolophonium) eingetragen werden, welches beim Zusammentreffen mit dem heißen Bech sofort schmilzt. Sobald die Temperatur des Kesselinhalts auf ungefähr 175 bis  $200^{\circ}$  zurückgegangen ist, werden die inzwischen in dem Löseksselis J in 2500 bis 2800 kg erschöpften Anthrazenöl (Grünöl) gelösten

950 kg Schwefel in langfamem Strahl durch M nach dem Heben von N einfliegen gelaffen und ber Inhalt bes Reffels burch ben Luftrührer D permittelft komprimierter Luft aut burcheinander gearbeitet. Es beginnt eine lebhafte Entwidelung von Schwefelmafferftoff und ber Inhalt bes Reffels beginnt ju schäumen. Sobald der Schaum sich gesett hat, was bei abgestelltem Rührer burch Offnen bes Mannlochs C tonftatiert werden fann, wird eine Probe gezogen und dieselbe auf ihre Konfistenz burch Gingieken in kaltes Wasser geprift. wie wir bies ichon bei ber Fabritation bes Gondrons gefehen haben. Meistens wird man die richtige Konsisten; getroffen haben ober höchstens noch einen geringen Bufat von Dl machen muffen. Ift ber Golggement einmal zu bunnfluffia ausgefallen, fo wird man einen Bufat von Bech unter Bubilfenahme einer schwachen Unbeizung machen muffen. Beffer verfährt man naturlich. wenn man zum Löfen bes Schwefels nicht alles DI verwendet, welches man fpater ber Maffe gugufeten bat, fonbern ein entsprechendes Quantum gurficbehalt, um die richtige Ronfifteng bes Solgemente burch entsprechenben Dlaufat nach und nach erreichen zu tonnen.

Das Überhitzen des Dampfes geschieht in einem der bekannten Dampfüberhitzer in einer Feuerung auf ungefähr 320 bis 350° C.

Der fertige Holzzement wird, solange er noch bunnflussig ist, burch einen Siebtrichter, wie wir ihn bei ber Beschreibung ber Fabrikation bes Goudrons kennen gelernt haben, in die zum Bersand bestimmten Fässer eingestult. Aus dem obigen Ansat resultieren 12 000 bis 13 000 kg Holzzement von bester Qualität.

In Afphaltwerken, welche eigene Teerbestillerien nicht besitzen, geschieht bie Fabritation des Holzzements in der ichon fruher beschriebenen Goudronpfanne wie folgt. In der Pfanne werden 150 kg Barg, 900 kg mittels hartes Bech und 500 kg praparierter Teer (Dachlad) eingeschmolzen, und fobald eine ganz gleichmäßige Fluffigteit erzielt ift, welche nicht mehr burch Entweichen von Wafferdampf aus dem Barg ichaumt, werden 325 kg Schwefel eingeworfen und wird bei bedeckter Bfanne mit über bas Dach führendem Abzug ber Schwefel zum Schmelzen gebracht. Dies geschieht unter lebhafter Entbindung von Schwefelmafferftoff; man hat zu beobachten, daß die Temperatur der Fluffigkeit etwa 150 bis 2000 nicht übersteigt. Ift bies ber Fall und wird bie Gasentwicklung zu heftig, fo fest man, am besten aus einem höher ftebenben Refervoir, praparierten Teer ju, wovon insgesamt zu bem Ansat 2700 kg gebraucht werden. Sobald ein Teil des Teers eingetragen ift, beginnt die Fluffigfeit unter Schaumbilbung zu fteigen, mas man burch bie am Dedel ber Bfanne angebrachten verschließbaren Offnungen beobachten tann. Man hat die erwähnte Temperatur genau einzuhalten, und die Bfanne barf anfangs nur wenig über ein Drittel gefüllt fein. Man läßt ben praparierten Teer nach und nach in einzelnen Portionen einfließen und behalt ben letten Reft zurud, bis man die Konsistenz ber Mischung wie oben geprüft hat.

Die Schaumbildung wird nach und nach geringer und die Gasbläschen werden immer kleiner und zahlreicher, bis ein Moment eintritt, in dem die blanke Oberfläche des Teers zutage tritt. (Die Arbeiter fagen: "der Holz-

zement zeigt einen Spiegel".) Jest ist die Reaktion des Schwefels auf die Mischung vorüber. Man wartet noch kurze Zeit, bevor man den Deckel hochszieht, damit der im Innern noch vorhandene Schwefelwasserstoff durch den Schlot entweichen kann. Sobald der Spiegel sich zeigt, entsernt man das Feuer unter der Pfanne. Nach dem Aufziehen des Deckels wird noch kurze Zeit kräftig durchgerührt und nach entsprechender Abkühlung der Holzzement, wie beschrieben, in die Versandgefäße übergeschöpft. Der Ansatz liefert etwa 4000 kg Holzzement.

Es muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß diese Art der Fabrikation wegen des Auftretens von Schwefelwasserstoff nicht ungefährlich ift. Unter allen Umständen wird man gut tun, die Pfanne in einem ringsum offenen Schuppen aufzustellen, oder wo es angängig ift, das Gas durch irgend eine der bekannten Vorrichtungen abzusaugen. Letteres empsiehlt sich auch bei der auf S. 248 beschriebenen Herstellung von Holzzement in geschlossenen Apparaten.

G. Friedrich u. Co. 1) stellen einen Holzzement, welcher sich talt verarbeiten läßt, durch Mischen von rohem Steinkohlenteer, Braunkohlenteer, Steinkohlenteerpech, Harz, Schwefel, Melasse, Sirup, gelöstem Hartgummi, Firnissas, Holzteer und rohem Harzöl her. Das Produkt enthält somit ziemlich alle industriellen Abfälle organischer Natur, und es besinden sich in der Tat auch einige darunter, deren Eigenschaften für den vorliegenden Zweck von Rusen sein können. Welchen Borteil freilich ein Zusat von Melassesund haben soll, ist unersindlich. Wenn der einzige Borzug dieser komplizierten Komposition der ist, daß sie sich kalt verstreichen läßt, so wird sie wohl kaum dem unter dem Namen "Holzzement" bekannten, bewährten Produkt den Kang ablaufen.

über die Art der Anwendung des Holzzements vergleiche man das nächste Kapitel. Reben den Holzzementdächern bilden die doppellagigen Pappdächer in neuerer Zeit eine sehr beliebte Eindeckungsart für Fabrikgebäude u. dgl. mehr. Sie bestehen, wie schon der Name besagt, aus zwei Lagen übereinander geklebter Dachpappe gleicher oder verschiedener Stärke. Die einzelnen Pappstreifen werden gleichfalls mit einer aus künstlichem Asphalt hergestellten

Klebemasse aufeinander befestigt, welche aber eine größere Konsistenz wie der Holzzement neben der ersorderlichen Klebesähigkeit besitzen muß. Dasneben muß sie, da sie in wesentlich diderer Schicht als der Holzzement aufgetragen wird, auch lapidar genug sein, um bei heißer Sommertemperatur von der geneigten Dachsläche nicht abzusließen. Auf welche Weise dieser Essett erzielt wird, haben wir bereits angeführt.

Man erhält eine zur Herstellung von Doppelpappdächern wohl geeignete Klebemasse, wenn man in der Goudronpfanne 1000 kg mittelweiches Pech mit etwa 600 kg präpariertem Teer und 200 kg Kolophonium zu einem gleich=mäßigen Gemisch zusammenschmilzt und in die geschmolzene Masse etwa 150 kg Schlemmkreide oder besser entsprechende Mengen seinst gesiebten Mergels oder Kaolinerde unter tüchtigem Umrühren einarbeitet.

<sup>1)</sup> D. R. = P. Rr. 61 555.

Nach R. und J. Joeds 1) stellt man eine Klebemasse für Pappbächer, welche weber bei großer Hite bünnstüssig, noch bei starter Kälte spröbe wird, baburch her, daß man den möglichst wasserrei gemachten Steinkohlenteer mit etwa der gleichen Menge oder mehr sein gemahlener Schlämmkreide innig mischt und die Mischung sodann auf 110 bis 140°C erhitzt. Bei genauer Innehaltung dieser Bedingungen bildet sich ein neuer Körper von gummiartiger Beschaffenheit und der Konsistenz der grünen Seise, welcher eine homogene, gut streichbare Masse von hoher Klebekrast darstellt und diese Eigenschaften auch bei großer Hite und starter Kälte behält. Um den Teer wasserseit zu machen, läßt man ihn einige Monate ablagern und erhitzt ihn dann längere Zeit andauernd bei 100°C, der kohlensaure Kalt wird ebenfalls getrocknet, dis er vollständig wassersei ist und dann möglichst sein pulveristert.

Luhmann 2) führt folgenbe Borfchriften an:

	1	2	3
Abdestillierter Teer	50	<b>5</b> 0	50
Trinibabasphalt	15	_	
Baraffinhaltiges Mineralöl	10		
Kolophonium	_	15	15
Harzol	_	5	
Leinölfirnis		_	7
Gemahlener Ton	<b>25</b>	<b>3</b> 0	<b>27</b>
Braunstein	_		1

Ritte aus kunftlichem Afphalt werben zu ben verschiebenften Zweden bergestellt.

Ein unter bem Namen "Faserkitt", hin und wieder auch unter ber wenig geschmadvollen Bezeichnung "Flüssige Dachpappe" bekanntes, zur Reparatur schabhafter Pappbächer dienendes Material wird erhalten, wenn man zu 500 kg in einem gewöhnlichen Asphaltkessel erhitzten, präparierten Teer 50 kg Wollftaub (Abfall aus Wollkämmereien) und so viel Schlämmtreibe, Mergel oder bgl. einrührt, daß eine in der Kälte plastische Masse entsteht.

Im allergrößten Maßstabe werben aus bem Steinkohlenteerpech Kitte zum Ausgießen ber Muffen von Steinzeugröhren ober ber Fugen von Straßenpflaster, Fabrikfußböden usw. (Pflasterkitt) hergestellt; man kann wohl sagen, daß außer ber Brikettsabrikation die Herstellung derartiger Kittmaterialien ben größten Teil bes produzierten Bechs absorbiert. Gegen die Anwendung des Materials zu diesem Zweck läßt sich im allgemeinen nichts einwenden, wenn es in sachgemäßer Weise präpariert worden ist. Zum Berdichten der Mussen von Steinzeugröhren, dei welchem der Konsum an Kittmaterial nicht so bedeutend ist, wird man aus den schon früher entwickelten Gesichtspunkten mit Borteil stets nur Kitt aus natürlichem Asphalt verwenden. Beim Straßenpslaster hingegen dürfte ein derartiges Produkt meistens zu kotzspielig und durch einen guten Pflasterkitt aus Steinkohlenteerpech zu ersehen sein.


<sup>1)</sup> D. R. B. Rr. 96 094 vom 11. März 1896. — 2) loc. cit. S. 156.

Den hoben Anforderungen entsprechend, denen ein berartiges Brodukt in bezug auf Temperaturwechsel usw. zu genügen hat, muß die Wahl der Rohmaterialien eine febr forgfältige fein. Es ift nicht angangig, ju feiner Berftellung ein hartes Bech zu verwenden, beffen afphaltartige Bestandteile ichon mabrend bes Destillationsprozesses, teilweise unter Abscheidung von Roble, gerfest worden find. Ein geeignetes Steinkohlenteerpech muß fpeziell fur biefen Amed bergestellt werben, indem man den Teer nur auf fogen. Weichvech abtreibt und nicht etwa Sartpech burch nachträglichen Zusatz von schwerem Teeröl wieder weich macht. Man kann babei sehr wohl noch einen großen Teil bes Anthragenöls abtreiben, barf aber hierin nicht zu weit geben. Es ist auch burchaus nicht gleichgultig, welchen Rusas man zum ferneren Weichmachen biefes Beche verwendet. Biele Fabriten haben bie Bewohnheit, alle Abfalle ber Teerbestillation, welche fich nicht anderweitig verwerten laffen, in bas Bech bineinzuarbeiten, fo 3. B. Naphthalinabfalle, Anthragenrudftanbe, Saureharze ufw. Bon all biesen Abfällen laffen sich Anthrazenrückstände neben Dlen noch am beften verwenden, wenn fie nicht in ju großer Menge genommen werden, mabrend Naphthalinrudftande unter allen Umftanden zu verwerfen find, weil fie ein anfänglich zwar weiches, balb aber burch Naphthalinverluft fprobe und bruchig werbendes Brodutt liefern. Am besten von allen Steintohlenteerprodutten eignet fich zum Beichmachen bes Beche für bie Zwede ber Afphalttittfabritation reines Grunol, wie es aus ber letten Fraktion bes Steinkohlenteers nach ber Entfernung bes Anthragens entfällt. Ein gang vorzügliches Produkt für biefen Gebrauch liefert auch guter Olgasteer, welcher bis auf ben Siebepunkt von etwa 2000 abgetrieben worden ift.

Aus den schon mehrfach hervorgehobenen Gründen muß das Pech, wenn es auch bei starter Kälte noch eine gewisse Clastizität behalten und nicht spröde und brüchig werden soll, von sehr weicher Beschaffenheit sein. Ohne weiteren Zusat würde jedoch ein berartiges Pech, als Pflasterkitt verwendet, im Sommer bei großer Hitz dinnsstüffig werden und unter der Last der Fuhrwerke aus den Fugen hervorquellen. Um diesen Übelstand zu vermeiden, muß es durch entsprechenden Zusat passender mineralischer Substanzen zähstüfsig gemacht werden. In der Wahl dieser Substanzen liegt der Hauptvorteil sür die Erzeugung eines guten Pflasterkitts. Das beste und zugleich billigste Produkt, das uns die Natur zu diesem Zweck dietet, ist der schon mehrfach erwähnte Löß oder Wergel; aber nicht alle Lagerstätten desselben eignen sich in gleich guter Weise. Es ist erstes Ersordernis, daß der Wergel möglichst sandsrei ist, weil er nur dann in der geschmolzenen Pechmasse in der Schwebe bleibt und ein absolut gleichmäßiges Produkt liesert.

Bas nun die Fabrikation diese Asphalts ober Pflasterkitts anbelangt, so ist dieselbe sehr einsacher Natur und erfolgt in der gleichen Apparatur, wie sie schon unter der Beschreibung des Mastir aus natürlichem Asphalt aussührlich geschildert worden ist. Der auf irgend einer der gedräuchlichen Darren scharf getrocknete Löß gelangt mit Gilse eines Becherwerkes in eine geeignete Mahls vorrichtung und aus dieser durch ein zweites Becherwerk auf eine rotierende Siebtrommel mit möglichst feinmaschiger Drahtgaze, welche sich wegen der be-

trächtlichen Staubentwickelung während bes Siebens in einem geschlossenen Gehäuse besindet. Das Mahlen erfolgt mit der größten Leichtigkeit, da es lebiglich den Zweck hat, die ohnehin schon im Zustande seinster Berteilung besindlichen Lößteilchen mechanisch zu trennen. Am besten eignet sich zum Zertleinern des Löß eine sogen. "Augelfallmühle" mit stetiger Ein- und Austragung, welche, mit entsprechendem Sied versehen, gleich das Sichten des Materials mit besorgt. Eine derartige Mühle, wie dieselben von der Firma "Grusonwert" in Bucau-Magdeburg gebaut werden, zeigt Fig. 93. Zum Einschmelzen der Materialien verwendet man entweder die gewöhnlichen transportabeln oder



eingemauerten Afphaltkeffel oder einen der Mastisitateure, wie sie bereits fruher beschrieben worden sind.

Was das Mischungsverhältnis anbelangt, so richtet sich dasselbe natürlich ganz nach der Beschaffenheit des Rohmaterials und dem Zweck, dem der Asphaltkitt später dienen soll. Asphaltkitt als Berdichtungsmittel zur Aussichung von Kanalisationen macht man vorteilhaft stadiler, als solchen zum Auszießen der Pflasterfugen. Die Lage der Kanalröhren im Boden ist meistens unterhalb der Gefriergrenze, so daß ein Zusprödewerden des Dichtungsmaterials nicht zu besürchten steht, zumal, da man auch Rücksicht darauf zu nehmen hat, daß der Kanalinhalt häusiger höhere Temperatur zeigen wird, welche einen zu weichen Kitt leicht verstüfsigen könnten. Wenn auch nicht zu besürchten ist, daß der Kitt unter diesen Umständen in das sest eingestampste umgebende Erdereich eindringen und badurch die Wusse undicht werden könnte, so würde doch der Rohrstrang an sich an Festigkeit bedeutend verlieren. Beim Pssasterkitt dagegen geht man in der Weichheit der Konssisten dies zur Grenze der Möglich-

keit und gibt nur so viel Fullmaterial zu, daß der Kitt bei großer hitze nicht aus den Fugen getrieben wird.

Nachstehend geben wir einige Mischungsverhältnisse, die gute Resultate liefern, vorausgesetzt, daß die Rohmaterialien entsprechend sind. Ein Asphaltstitt zum Ausgießen der Muffen von Steinzeugröhren usw. wird erhalten, wenn man 1600 kg mittelweiches Bech mit 1000 kg präpariertem oder bestilliertem Teer oder der entsprechenden Menge Anthrazenabsallöl — Grünöl (100 Tle. präparierten Teers entsprechen etwa 30 bis 35 Un. Anthrazenöl) einschmitzt und der geschmolzenen Masse nach und nach unter gutem Umrühren das gleiche Gewicht der Mischung an feingesiedtem, womöglich heißem Mergel hinzusügt. Das Produkt wird durch einen Siebtrichter in offene Fässer gefüllt und darin erstarren gelassen. Es muß in heißem Zustande noch so stüssissische ses sich leicht in die Muffen eingießen läßt.

Einen guten Pflasterkitt erhält man auf die gleiche Weise, wenn man das Mischungsverhältnis wie folgt wählt: 2000 kg mittelhartes Bech, 800 bis 1000 kg präparierten oder destillierten Teer und 1000 bis 1200 kg getrockeneten und gesiebten Mergel. Der Fabrikationsverlust beträgt in beiden Fällen höchstens 2 bis 3 Proz. vom Gewicht des eingeschmolzenen Materials. Wenn der Inhalt der Fässer erstarrt ist, versieht man die Oberstäche des Asphalts mit irgend einem weißen, gut haftenden Anstrich, um den Kitt vor dem Flüssigswerden in der Sonnenhipe zu schützen.

Die Berwendung dieser Kittmaterialien geschieht auf die gleiche Beise, wie bereits früher besprochen. Bielfach finden dieselben auch Anwendung zu isolierenden Anstrichen auf Mauerstächen u. dgl., zu welchem Zweck sie unter ber Bezeichnung "Wandasphalt" in den Handel gelangen.

Maftir aus fünftlichem Afphalt wird heute nur noch zu ganz beftimmten Zweden verwendet; als Partettafphalt wird er in großen Mengen verbraucht zum Berlegen ber Stabfugboden an Stelle von natürlichem Afphaltmaftir, als Factice, Antielaiolith ufm., jur Berftellung von Fugbodenbelägen in Kellerräumen, Maschinensälen u. dal. mehr, in denen eine ziemlich gleichmäßige, nicht zu hohe und nicht zu niedrige Temperatur herrscht. manchen Fällen eignet er sich hierzu beffer wie natürlicher Afphalt, weil er der Einwirfung von mineralischen und pflanzlichen Dlen beffer widersteht als Die Materialien jur Berftellung bes fünftlichen Afphaltmaftir find bie gleichen wie für Afphaltkitt. Als Fullmaterial für Barkettafphalt, welcher im allgemeinen etwas leichtfluffiger zu halten ift, verwendet man am beften getrodneten und gesiebten Löß, mahrend sich zur Berftellung von Afphaltmaftir für Fußbobenbeläge mehr ein möglichst taltfreier Ton ober Lehm empfiehlt, ber bas Produkt zugleich auch fäurefest macht. Bur Fabrikation biefer Produkte bient naturlich die gleiche Apparatur wie jur Berftellung von naturlichem Afphaltmaftir. Folgendes find erprobte Rezepte für die beiden Brodutte:

Parkettasphalt: 1750kg mittelweiches Pech und 250kg präparierter Teer werden zusammengeschmolzen und nach und nach 2,2 obm feingesiebter Mergel, welcher in diesem Falle aber nicht sandfrei zu sein braucht, eingearbeitet. Wan kann auch einen Teil des Mergels (Löß) durch seinen Sand ersetzen, welcher das Gewicht vergrößert und die Masse angeblich verarbeitungsfähiger machen soll. Im Handel wird der Parkettasphalt in einer berartigen Beschaffenheit verlangt, daß er sich ohne jeglichen Zusat von Goudron verarbeiten läßt; man hat daher in jedem Falle das beste Mischungsverhältnis für die zu Gebote stehenden Rohmaterialien auszuprobieren.

Factice, Antielaiolith (öls und säurefester Asphalt): 1000 kg mittelshartes Pech werben eingeschmolzen und so lange gesiebter, womöglich heißer Ton eingetragen, bis das Gemisch die richtige Konsistenz hat und nicht mehr an einem eingestührten hölzernen Spachtel sesthaftet. Je nach dem verschiedenen spezissischen Gewicht des Tons ist die Gewichtsmenge desselben eine verschiedene. Im allgemeinen kann man sagen, daß auf 1000 kg Pech 2200 bis 2500 kg Tonpulver (= etwa 2 cbm) erforderlich sind.

Sowohl der Parkettasphalt, als auch der kunstliche Asphaltmastix für Fußbodenbelag wird in Brote geformt, welche häusig den aus natürlichem Asphalt in Form und Größe völlig gleichen, sich aber durch ihre schwarzgraue Farbe und ihr größeres Gewicht leicht von diesen unterscheiden lassen, so daß eine absichtliche Täuschung für Kenner wohl ausgeschlossen ist.

Die weitere Berarbeitung dieser Produkte geschieht in der gleichen Beise, wie sie für natürlichen Asphaltmastix bereits eingehend beschrieben worden ist. Die Berlegung des Parkettasphalts ersolgt ohne jeglichen Zusat von Sand oder Kies, während der Asphalt für Fußbodenbelag einen Zuschlag von mögslichst schwerend und Goudron ersordert. Als Goudron benutzt man in diesem Falle meistens gewöhnliches Beichpech; empsehlenswerter ist aber ein Goudron aus Braunkohlenteerprodukten und am besten guter Trinidadgoudron oder Trinidad epuré. Bei einer Ausstührung, die sich vorzüglich bewährt hat, gebrauchte man auf 225 kg des künstlichen Mastix 10 kg Trinidadgoudron neben 5 kg Trinidad epuré und 40 Liter (— 70 kg) scharfen Sand. Natürzlich richten sich diese Zusätze ganz nach der Beschaffenheit des Materials und es können daher die obigen Zahlen lediglich als Beispiel dienen.

Wie nicht anders zu erwarten, sind auf die Herstellung von Mastir aus kunstlichem Asphalt eine Reihe von Batenten genommen worden, deren wesentslichste wir hierunter zusammenstellen.

B. B. Beauchamp 1) ließ sich Berfahren und Apparat zur Berftellung von kunftlichem Usphalt schützen.

A. M. Gobin 2) schmilzt 15 Tle. Bitumen (weich) aus Schiefern, 35 Tle. Teerpech, 10 Tle. Kokspulver, 130 Tle. Kalksteinpulver und 160 Tle. seinen Sand zusammen.

B. L. Daguzan 3) erhitzt Steinkohlen- oder Holzteer in einem Ressel bis zur Berdampfung des Wassers (unpraktisch!) und fügt seingepulverten Kalkstein oder Marmor, welcher vorher geröstet worden ist, und 5 Proz. Gisenoryd, kieselsaures Kali, schwefelsauren Kalk u. dal. unter innigem Mischen hinzu.

Rad A. Riebed 1) ftellt man fich zunächft einen guten Raltmörtel aus

<sup>1)</sup> Engl. Pat. Nr. 4992 von 1878. — 2) Engl. Pat. Nr. 1865 von 1879; Chem.:Itg. 1879, S. 210. — 2) D. R.:P. Nr. 4999; Dingl. polyt. Journ. 1879, S. 210. — 4) D. R.:P. Nr. 11498.

1 Il. gelöschtem Kalt und 2 Iln. Sand her, den man der Ruhe überläßt, bis er abgebunden hat und erhärtet ist. Dieser wird dann zerkleinert, pulverisiert und mit auf 60° erwärmtem Goudron (Nebenprodukt der Parafsin- und Mineralölindustrie) innig vermengt. Das Produkt soll als Asphaltmörtel Berwendung sinden; handelt es sich darum, den Mörtel nur gegen Wasser und Chemikalien widerstandssähig zu machen, so nimmt man auf 1 Il. Bitumen 2 Ile. Kalkmörtel. Hat das Mauerwerk aber höhere Temperatur auszuhalten, so sind auf 1 Il. Bitumen 6 Ile. Kalkmörtel ersorderlich.

Ringzett 1) schlägt vor, Sodarudstand ber Leblanc-Fabriten an der Luft zu trocknen, zu mahlen und mit Steinkohlenteerasphalt in geschmolzenem Zustande zu mengen, um Asphaltpflaster u. bgl. herzustellen.

Aus bem bei der Paraffin= und Mineralölfabrikation gewonnenen Erbharz stellt H. Randhahn²) ein dem Asphalt sehr ähnliches Gemisch her, welches beim Erkalten zu einer gleichmäßigen, harten Masse erstarrt, die erst kurz vor dem Schmelzpunkt weich wird, indem er das Harz mit der  $2^{1/2}$  dis  $3^{1/2}$  sachen Menge Braunkohlenkoks, wie er die Schwelösen verläßt, mischt. Vorteilhaft ist es, der Masse dann noch scharfkörnigen Sand zuzusezen und dieselbe auf heißen Platten längere Zeit zu erhipen.

Zur Herstellung von Asphaltmastix trocknet und pulverisiert C. Lorting 8) die aus den Abwässern der Wollwäschereien erhaltenen Wollfettschlammkuchen. Bon diesem Pulver werden 85 Tle. zu 15 Tln. Wollfett, das ebenfalls aus den Wollwaschwässern vor der Abscheidung des Schlammes gewonnen und in einem Kessel geschmolzen wird, zugesetzt. Der Masse können noch 100 Tle. Kalt oder ein anderes Füllmaterial zugesetzt werden. Unter Umständen werden die Schlammkuchen auch in einem Kessel der Einwirkung von Dampf von 5 Atm. Spannung ausgesetzt, wobei sich das Wasser aus der züh werdenden Masse abscheidet.

- W. E. Constable 4) läßt harten Kallstein zerkleinern und zur Entfernung ber Feuchtigkeit auf 120 bis 130°F erhitzen. Das trodene Pulver wird mit bestilliertem Teer gemischt und die Mischung, welche die Basis der Komposition bilbet, etwa drei Monate gelagert. Zur Herstellung des Asphalts vermischt man dann dieses Produkt mit etwa 8 Proz. Goudron, 10 Proz. Kalk, 2½ Proz. Schwefelsäure und 12 Gallons deskillirtem Teer auf eine Tonne Kalkstein. Die Masse wird talt verlegt und mit gemahlenem Kalkspat bestreut.
- G. B. Bith Nielsen bat einen neuen kunstlichen Asphalt ersunden, welcher angeblich mit der Billigkeit des früher bekannten kunstlichen Asphalts auch den Borzug der guten Sigenschaften des natürlichen Asphalts verbindet, ohne die Mängel des seither bekannten kunstlichen Asphalts (Weichwerden dei höherer und Spröde- resp. Brüchigwerden bei niedriger Temperatur) zu besitzen, so daß er sich zur Straßenasphaltierung eignet und hierzu den natürlichen Asphalt zu ersetzen vermag. Je nach dem Verhältnisse, unter denen er verwendet werden soll, kann dieser künstliche Asphalt auf verschiedene Weise zussammengeset werden, besteht aber in der Hauptsache aus einer Mischung von

¹) Journ. Soc. Chem. Ind. 1882, p. 81. — ²) D. R.:P. Kr. 12050. — ²) D. R.:P. Kr. 24712; Chem. Ind. 1883, S. 353. — ⁴) Engl. Pat. Kr. 3832 von 1886; Chem.:Zig. 1887, S. 963. — ⁵) Öfterr.:ung. Privilegium 40/3338.

Fichtenharz ober Kolophonium, Teer ober Goudron, feinzerteilter Areide und Grus, wozu je nach den Umständen natürlicher Asphalt gesügt wird. Für Fahrstraßen wird beispielsweise eine Mischung von 13 Tln. Fichtenharz oder Kolophonium, 26 Tle. Kreide, 53 Tle. Grus und 8 Tle. Teer oder Goudron empsohlen. Dieses Mengenverhältnis läßt sich innerhalb "ziemlich" weiter Grenzen variieren.

Einen Afphalt, welcher ber Einwirfung von Säuren und Dlen wiberfteht, erhalten H. B. und E. G. Williams ) burch Mischen von Sand mit Bech, welchem alles Areosotöl entzogen worden ist (= Beichpech). Der Asphalt soll sich besonders für Räume, in denen elektrische Batterien stehen, sowie zur Herstellung fäurefester Behälter usw. eignen.

G. F. Sibney 2) erhigt Steinkohlenteer ober Bech während zwei bis vier Stunden auf 350° F, bis das spezifische Gewicht auf 1,261 gestiegen ist. Dann wird die gleiche Gewichtsmenge Retortenschiefer, d. h. Rücktand von der Schieferölzgewinnung, oder Schieferasche oder Kohlenasche in seiner Pulversorm zugegeben. Das Gemisch soll gleichfalls für Straßenpslaster und ähnliche Zwede geignet sein.

Auf die herstellung eines Runftasphalts, der aber offenbar mehr gur Ausführung von Stampfasphaltarbeiten bienen soll, haben auch A. hannemann und G. Boisin3) ein Batent entnommen, bas in folgendem besteht:

500 kg Steinkohlenteerpech werden, je nachdem ein weicherer oder härterer Asphalt erzielt werden soll, mit 10 bis 40 kg Schwefel auf Schmelzwärme bis zum Aufhören der heftigen Reaktion erhist. Die zähe Masse wird dann mit 12 kg fein gesiedtem Chlorkalk durchmischt, nach dem Erkalten gemahlen und mit gepulvertem Kalkstein, gemahlener Schlacke, Sand, Eisenoryd (Schwefelkiesabbrand) usw. gemischt und nochmals dis zur Berdindung des Asphalts mit dem Füllmaterial erhist oder gedarrt. Die so hergestellte Masse wurde früher auf einfachen Kniehebelpressen verdichtet.

Inzwischen ist das Berfahren sehr wesentlich verbessert worden. An Stelle von Bech wird Steinkohlenteer und als Zuschlagsmittel granulierte und gemahlene Hochofenschlacke benutzt, die in geeigneter Weise vorbereitet, gemischt und in hydraulischen Pressen bei 200 Atmosphären Druck verdichtet wird. Auf biese Weise werden Platten von 25.12,5.5 cm und 25.26,5.5 cm hergestellt.

3. B. Hayward') stellt einen kunstlichen Asphalt aus Betroleumrückständen her; nach diesem Bersahren wird gemahlener Kalkstein ober ein gleichsartiger Stoff in dem notwendigen Berhältnis von etwa 20 bis 60 Broz., je nach
bem Zustande oder der Qualität des Betroleumrückstandes oder des zu erzielenden
Broduktes, zu dem Rückstand zugesügt und dann ein Oxydationsprozes veranlaßt.
Der Zusat geschieht vor der Oxydierung, weil dann eine innigere Mischung
stattsindet und die Luft eine vergrößerte Oberstäche sindet und deshalb die Oxydation schneller bewirkt. Die die Mischung von Betroleumrückständen und Kalksteinen enthaltende Retorte wird auf die nötige Temperatur erhigt und während
ber Erhitzung Orucklust eingesührt und in der Mischung wirksam verteilt, so daß
biese schnell oxydiert wird und den notwendigen Grad von Konsistenz gewinnt.

<sup>1)</sup> Engl. Pat. Ar. 13595 vom 29. August 1890; Chem.-Itg. 1892, S. 320.

2) Engl. Pat. Ar. 15316 vom 10. Juli 1896; Chem. Ind. 1897, S. 558.

3) D. R-R. Ar. 83550 vom 3. Juni 1894.

4) D. R.-A. Ar. 104198.

Rohler, Chemie u. Technologie t. naturl. u. funftl. Afphalte.

Bei der Ausstührung dieses Berfahrens wird die die Mischung enthaltende Retorte um eine seste, hohle Welle gedreht, welche zur Zuleitung der Luft dient und mit hohlen Armen versehen ist, durch welche Luft in die Mischung einsdringt, und welche gleichzeitig als Rührslügel und Kratzer dienen, um die Wasse zu zerteilen und aufzubrechen und so den Durchgang der Luft zu erleichtern.

Bu weiterer Erleichterung ber Orybation tann mahrend ber Erhitung

ogonisierte Enft verwendet werben.

Einen verbesserten Asphaltisoliermörtel will H. Christen 1) baburch herftellen, bag er zu einem Gemisch aus Steinkohlenteer und Koksgrus ober Sand einen Zusat von Afbest und Infusorienerde macht.

E. Dörr u. Co. 2) bezwecken die Herstellung fester Körper aus Teer und Füllstoffen, indem sie im geschlossenen Gefäß dem auf höchstens 150°C erhitzten Rohteer organische oder anorganische Füllstoffe, wie Sägemehl, Sand oder Ries, oder ein Gemenge derselben zusehen und so lange anf 150 bis 200°C erhitzen, bis 7 bis 10 Proz. des Rohteers abbestilliert sind. Sie bezwecken damit, eine möglichst große Menge des Füllmaterials durch Teer binden zu können.

Einige weitere Borfchriften, bie inbessen nichts wesentlich Neues enthalten und auf die verwiesen werben muß, geben Nöthling 3) und Thenius 4).

Wenn auch der kunftliche Afphalt weber in der Form von Maftir noch als Bulver für Stampfarbeit im allgemeinen zu Strafendeden verwendet wird. fo hat fich gleichwohl boch besonders in England ein Berfahren ausgebilbet, um Steintohlenteer ober Bech als Bindemittel bei Databam . Fahrstragen gu Einem Auffat von S. Jahn 5) entnehmen wir über das babei eingeschlagene Berfahren folgende näheren Angaben. Als Material verwendet man Schladen und Sinter aus Hochofen und Gifenwerten, Sandftein, Ralfftein und Granit. Das Material wird zu Schotter zerkleinert und entweder in Röstofen oder auf Darren von aller Feuchtigkeit befreit und in diesem Zustande zur Bermendungestelle gebracht. Die angewandte Teermischung ift überall per-Eine beliebte Komposition besteht aus Bech und Gasteer, welche zu einer gemiffen Dichtigkeit gefocht werben; an einigen Stellen wird Rreofotol bem Teer als Berbunnungsmittel vorgezogen. Das Bech follte hart, aber nicht zu fprobe und bruchig fein, ber Teer wafferfrei, am besten alt und abgelagert. Das Mengenverhältnis zwischen Teer und Bech wechselt je nach ber herkunft bes Teers, d. h. seinem spezifischen Gewicht usw. und läßt sich aus biesem Grunde ein genaueres Mischungsverhältnis nicht geben. Nach verschiebenen, in Gainsborough (England) ausgeführten praktischen Bersuchen hat sich das folgende Berhältnis als praktisch erwiesen:

<sup>1)</sup> D. R.-P. Nr. 125891 vom 24. November 1900. — 2) D. R.-P. Nr. 137567, 23. Dez. 1898; Chem. Ind. 1903, S. 62; ungar. Priv. vom 28. Juni 1899. — 2) loco cit. S. 27. — 4) loco cit. S. 117. — 5) Zeitschr. f. Transportwesen 1898, S. 329.

Die auf heißen Platten getrockneten Steine werben in konische Haufen gebracht, die mit der Teermischung übergossen und so lange durchgearbeitet werden, bis jeder Stein gründlich und gleichmäßig mit der Teermischung überzogen ist. Man erzielt ein besseres Resultat, wenn man die geteerten Steine bedeckt längere Zeit (etwa ein bis zwei Monate) liegen läßt, da dann der Teer Gelegenheit hat, in die pordsen Teile der Steine einzudringen und dieselben förmlich zu durchtränken.

Aus biesem Material wird dann eine 10 om dide Packlage auf dem Fundament angebracht und mit der Dampswalze abgewalzt; eine Decklage aus hartem, aber ganz klein geschlagenem Material, genau behandelt wie die vorige, wird in 25 mm Stürke aufgetragen und ebenfalls abgewalzt. Schließlich wird die ganze Oberstäche mit Kalkstein- oder Schladenstand bestreut und die Straße etwa eine Woche gegen den Verkehr gesperrt. Die Arbeit sollte nicht während der Wintermonate vorgenommen werden; je wärmer das Wetter, besto größer ist die Garantie für eine gute Haltbarkeit der Straße. Die Kosten des Materials belausen sich auf etwa 8,50 Mt. pro Tonne. Derartige Asphaltmakadamsstraßen kommen in England immer mehr auf und bewähren sich ausgezeichnet.

Ahnlich wird nach Boulton 1) bas fogen. "tarpavement" in England hergestellt, indem man auf eine Betonunterlage ein gekochtes Gemisch von trockenem, lehmfreiem Sand oder Ries mit prapariertem Teer oder ganz weichem Teerasphalt bringt, die Lage einstampft und erkalten läßt, worauf man eine dunnere Deckschicht aus Sand, Bech und Teer gibt, welche die Zwischenraume


amischen bem Ries ausgleicht und eine glatte Dberfläche gibt.

Als im weiteren Sinne zum künstlichen Asphaltmastig gehörig haben wir ben sogen. "Korkasphalt" zu betrachten, welcher, wie schon sein Name besagt, aus Kork und Asphalt besteht. Dieses Material sindet in neuester Zeit eine immer ausgedehntere Berwendung als Isolier- und Baumaterial, nachdem man lange vorher schon Korksteine mit mineralischem Bindemittel (Gips, Zement, Kalk usw.) hergestellt hatte. Bor diesen Steinen, die infolge ihres geringen spezissischen Gewichts, ihrer Undurchlässigseit für Wärme und Schall ein besliedes Material zur Aussührung von Zwischenwänden und Fehlböben in Gebäuden und von Wärmeschutzmänteln sür Kohrleitungen aller Art geworden sind, besitzt der Korkasphalt den unläugbaren großen Borteil, keine Feuchtigkeit aufzunehmen, von Wasser nicht benetzt und von sauren und alkalischen Gasen und Dämpsen nicht angegriffen zu werden. Man fertigt aus dem Material sowohl Platten und Mauersteine, Formstücke zum Umhüllen von Rohrleitungen und kann es unter geeigneten Berhältnissen ebensowohl als Mastix an Ort und Stelle verlegen.


Als Rohmaterial zur Herstellung ber Korkasphaltmasse bienen Korkspäne (Abfälle ber Korkschneibereien) und Steinkohlenteer ober Bech, seltener Goudron ober Trinibadasphalt. Zum Zerkleinern ber Korkabfälle, welche in Studchen von 3,5 bis 10 mm, je nach bem Zweck, dem das Material dienen soll, verwendet werden, eignet sich am besten eine Grusonsche Excelsiormuhle, deren

<sup>1)</sup> Lunge=Röhler, 4. Aufl., S. 420.

Konstruktion aus Fig. 94 und 95 ersichtlich ist. Das Prinzip dieser Mühle beruht barauf, daß eine mit vorspringenden Zähnen versehene Gußstahlscheibe Bia. 94.



gegen eine ebensolche, feststehende Scheibe (Fig. 95) rotiert. Die Mühle kann enger und weiter, je nach Bedarf gestellt werden. Man läßt das Mahlgut die Mühle mehrmals passieren, indem man diese erst weit und dann nach und nach Fig. 95.



entsprechend enger stellt. Da die Kortabfälle häufiger Sisenteile, wie Nägel, zerbrochene Meffer, von der Bearbeitung herrührend u. dgl. enthalten, welche die Mühle unter Umständen rasch zerftören würden, empfiehlt es sich, das Mahl-

gut vor dem Aufgeben auf die Mühle einen Magneten (Fig. 96) paffieren zu laffen, der alle derartigen Berunreinigungen zurückbalt.

Die Scheiben ber Ercelsiormühlen sind auf beiben Seiten mit Zähnen versehen und können, falls eine Seite stunpf geworden ist, durch einsaches Umbrehen auf der anderen Seite benutt werden. Zu bemerken ist noch, daß durch Kreuzen des Antriebsriemens, so daß die Rotation in umgekehrter Richtung ersolgt, die Mühle, wenn einmal stumpf geworden, wieder greift, weil die Zähne der Scheiben nur an ihren Eden wirksam sind. Man schärft die Mühle übrigens auf sehr einfache Weise dadurch, daß man dieselbe scharfen Sand mit Wasser passieren läßt.

Der gemahlene Kort paffiert noch einen Siebzhlinder, beffen Gazeuberzug verschiebene Maschenweiten befigt, welcher eine Sortierung nach verschiebener




Korngröße bezweckt. An Stelle bes manchmal schwer zu beschaffenden Korks verwendet man zuweilen auch entkornte und in ähnlicher Weise bearbeitete Maiskolben u. dgl., doch stehen derartige Substitute in bezug auf Leichtigkeit und Elastizität weit hinter dem Kork zurück.

Die Fabrikation bes Korkasphalts selbst ist eine sehr einfache Sache; sie besteht im wesentlichen darin, den zerkleinerten Kork oberflächlich mit einer dünnen Usphaltschicht zu überziehen, welche einerseits den Zweck hat, den Kork gegen den Einsluß von Feuchtigkeit usw. zu schiltzen, andererseits die kleinen Korkteilchen zu einem zusammenhaftenden Ganzen zu konglomerieren. Das Bermischen des Korkgruses mit dem schon vorher geschmolzenen Bech oder Asphalt geschieht entweder in gewöhnlichen Asphaltesseln unter tüchtigem Durcharbeiten der Wasse oder besser in einem der schon mehrsach erwähnten Mischapparate mit mechanischem Kührwerk.

Als Bindemittel verwendet man in der Regel ein gutes, mittelweiches Bech, das man bei gelinder Feuerung einschmilzt. In das geschmolzene Bech

wird dann der gekörnte Kork nach und nach unter gutem Umrühren portionenweise eingetragen, und zwar so lange, die er oberstächlich noch ganz mit Asphalt überzogen, die Masse aber nicht zu sett ist, um das spezifische Gewicht nicht unnötig zu vergrößern; es genügt, wenn die Asphaltschicht nur so die ist, um der Masse eine genügende Bindekraft zu erteilen. Auf je 100 kg Bech wird man im Durchschnitt etwa 45 bis 50 kg gebrochenen Kork gebrauchen. Es ist dei dieser Fabrikation von der größten Wichtigkeit, daß die Masse nicht zu stark erhitzt und jegliches Andrennen derselben an der heißen Kesselwand, das sich durch Ausstelsen gelber Dämpse bemerkdar macht, vermieden wird. Der zu hoch erhitzte Kork zersetzt sich und wird brüchig; das daraus hergestellte Produkt besitzt keine Classizität und ist so spröchtiges und mäßiges heizen der Kessel, sowie





unausgesetzte Bewegung ber Masse ist daher erste Bedinsgung für die Erzielung eines guten Resultats.

Um aus der fertigen Maffe Gegenstände für verschiedensartigen Gebrauch herzustellen, wird dieselbe in heißem, noch plastischem Zustande in entsprechende Formen gepreßt und

erkalten gelassen. Zur Herstellung von Platten und Steinen bedient man sich einer eisernen Form, welche Fig. 97 zeigt. Sie besteht aus einem unten offenen Rahmen A aus entsprechend starkem Winkeleisen, welcher oben mit dem Scharnierdeckel B versehen ist, in dessen beide Gabeln D die Flügelsschrauben C eingreisen. Eine größere Anzahl dieser Rahmen wird auf einem Tisch mit eiserner Platte aufgestellt; die Asphaltmasse wird in diese Rahmen eingebracht, mit dem Spachtel oberstächlich geglättet, der Deckel eingelegt und sestgeschraubt. Nach dem Erkalten fallen die sertigen Platten leicht aus der Form, besonders wenn diese und der Tisch vorher leicht mit Mineralöl (Barassinöl) abgerieben worden sind.

In ganz ähnlicher Weise erzeugt man auch Formstüde jeder Art aus Korkasphalt, z. B. Korkasphaltschalen, zum Umhüllen von Rohrleitungen (Fig. 98), ausgenommen solche für Dampf, an welchen das Material natürlich wegen seiner Unbeständigkeit bei Temperaturen über 100° nicht verwendet werden kann.

Der Korkasphalt, spez. Gew. = 0,4, ist noch bei relativ hohen Temperaturen beständig, so daß er sich beispielsweise in verpustem Zustande (2 bis 3 mm starke Schicht von Gips- oder Zementput) bei 80° C durch mäßig starken Druck noch nicht deformieren läßt.

Die gludliche Bereinigung ber angeführten schätzbaren Eigenschaften sichern bem neuen Material ein umfangreiches Gebiet der Anwendung.

Bon größter Bebeutung ist ber Korkasphalt in allen jenen Fällen geworben, wo es sich um die Abhaltung von Kälte ober Wärme handelt. Besondere Wichtigkeit hat das neue Material nach E. F. Weber daher für Spinne-reien, Webereien und bergleichen Stablissements erlangt, in welchen, nament-lich im Winter, durch die an der kalten Decke sich niederschlagende Feuchtigkeit und dadurch verursachtes beständiges Tropfen derselben schon häusig großer Schaden angerichtet worden ist. Jur Abhilfe dieses Übelstandes genügt ein 3 bis 5 cm starker Belag von Korkasphaltplatten über ber Decke.

Durch Isolierung ber Wellblechbächer mit Korfafphalt wird ber gerabe bei dieser Deckungsart besonders ftark hervortretende Übelftand des Abtropfens von Schwigmaffer vermieden. Bestehende Wellblechbächer, welche tropfen, können daher durch Ausfüllung ber Wellen mit Korkasphalt und Überzug ber glatten Fluche mit einer Lage Dachpappe tropfficher gemacht werden.

Aus bem gleichen Grunde empfiehlt sich ber Korkafphalt zur Herstellung von Dunftfängen in Rüchen, Wasch und Badeanstalten usw., wobei demsselben seine große Leichtigkeit noch außerdem sehr zu ftatten kommt.

Bortrefflich bewährt sich das Material auch als Zwischenfüllung bei Eishäusern zur Abhaltung der äußeren Wärme. Zur Umhüllung der Rohrleitungen von Eismaschinen dienen Schalen von Korkasphalt, welche absolute Widerstandsfähigkeit gegen die Dämpse von Ammoniak und schwesliger Säure besitzen, was bei keinem anderen seither zum gleichen Zwede verwendeten Materiale der Kall ist.

Infolge seiner großen Leichtigkeit und absoluten Trockenheit empsiehlt sich Korkasphalt besonders auch zu Scheidewänden, namentlich in den oberen Etagen von Wohnhäusern usw., wobei noch speziell darauf ausmerksam gemacht werden soll, daß der Put an solchen Wänden insolge der rauhen Obersläche des Materials außerordentlich sest haftet. Ebenso kann Korkasphalt zur Bekleidung von Fensternischen u. dgl., welche im Winter infolge der geringeren Wandstärke durch die Kälte start beeinflußt werden, Answendung sinden, besonders da derselbe auch wegen seiner Undurchlässsteit sit Feuchtigkeit, welche sich an diesen Stellen bekanntlich hauptsächlich niedersschlägt, die Holzbekleidungen vor dem Verstocken und vor Schwammbildung schüt. Dieselben Vorteile kommen dem Korkasphalt auch als leichte Aussstülle oder als Fehlboden zu gute.

Dagegen muß es als ein Nachteil bes Korkasphalts angesehen werden, daß die daraus angesertigten Platten u. dgl., durch den Einfluß der Wärme leicht in ihrem Zusammenhang gelockert, deformiert werden und unter Umständen gänzlich zerfallen. Das Material ist daher für manche Zwecke, denen es recht wohl dienen könnte, nicht anwendbar. Diesem Umstand trägt das Verfahren

zur herstellung von Korksteinen von Grünzweig und hartmann.) Rechnung, welches sich eines gegen den Einfluß der Barme widerstandsfähigen,
asphaltartigen Bindemittels bedient. Dieses besteht aus einer wässerigen Emulsion von möglichst settem Ton mit Teer. Ratürlich müssen die mit diesem Bindemittel gesertigten Steine getrocknet werden, was bei einer Temperatur von etwa 150° geschieht. Dabei entweicht das Basser und die slüchtigen Bestandteile des Steinkohlenteers. Das Bindemittel haftet schon als
seinste Hant zäh und sest auf dem Kort, so daß die Bruchsesisseit des Korksteins 7,21 kg pro Inadratzentimeter beträgt bei einer Druckseitzsteit von
17 kg. Das spezisische Gewicht dieses Materials liegt zwischen 0,25 bis
0,3. Auf Basser schwimmend, nimmt dasselbe nur an der Berührungsstelle
Wasser auf.

Ein ähnliches Produkt wie Grunzweig und hartmann hat sich auch A. Saade 2) schützen lassen, bestehend aus Korklein, Bech und heißem Tonbrei, und zwei weitere Zusappatente 3) angemelbet.

Nafzger und Rau<sup>4</sup>) stellen die Hauptmasse der Korksoliermaterialien aus grobem Kork mit nur wenig Bindemittel her und überziehen bloß die Oberssäche mit einer Deckschicht aus möglichst sein gemahlenem Kork und viel Bindesmittel, um eine glatte Oberstäche zu erzielen. Bis zu einem gewissen Grad dürfte dadurch auch der Nachteil des Erweichens des Korkasphalts in der Wärme beseitigt sein.

Die Verwendung des Korfasphalts zu geräuschlosem Straßenpflaster haben wir bereits an einer anderen Stelle erwähnt.

<sup>1)</sup> D. R.P. Nr. 68532, 1891. — 1) D. R.P. Nr. 128231. — 3) D. R.P. A., H. Nr. 25365 u. 28033. — 1) D. R.P. Nr. 122803 bom 29. Sept. 1900.

## Behntes Ravitel.

# Die Fabrikation der Dachpappe und der Folierplatten.

Die Erfindung der Dachpappe reicht, wenn man die Erzeugnisse bes schwedischen Abmiralitäterate Faxa und bes Deutschen Dichael Rag als folche bezeichnen will, wie wir gefehen haben, bis zum Ende bes 18. Jahrhunderts gurud. Gilly 1) erfannte die Wichtigkeit ber Erfindung und empfahl fie bem deutschen Publitum zur Ginführung. Dachpappe ift benn auch nach ber genannten Duelle an verschiebenen Bläten Deutschlande ale Dachbebedungsmaterial zur Anwendung getommen, allein die politischen Wirren zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts icheinen jegliche Spur berfelben wieder vernichtet ju haben, wenigstens war es Busscher 2) nicht möglich, auch nur von der einftigen Eriften, berer, bie Gilly als Befiger von Bappbachern in feinem Berte anführt, etwas in Erfahrung zu bringen. Es ift bas Berdienst ber Firma Busicher und hoffmann, die Dachpappeninduftrie ju Ende der breißiger Jahre im vorigen Jahrhundert in Deutschland wieder eingeführt und bem Material für die Dachbebedung Gingang verschafft zu haben. wandte fich dirett an die schwedische Regierung und erhielt von berfelben eine Anleitung zur Berftellung von Bappbachern, nach welcher er biefe Bebachungsart zum erstenmal bei seinen Fabritgebäuden in Reuftadt-Cbersmalbe zur Ausführung brachte.

Dis dahin vermochte man die Dachpappe nur in einzelnen Bogen, wie solche von den Papier- und Pappfabriken durch Schöpfarbeit gewonnen wurden, herzustellen. Einen sehr wesentlichen Fortschritt in bezug auf Einsachheit und Billigkeit der Herstellung von Dachpappe und Pappdächern, der die Lebensfähigkeit bieser heute so blühenden Industrie überhaupt erst begründete, machte man, als es Büsscher und Hoffmann gelang, die Dachpappe, statt wie bisher in einzelnen Bogen, in endlosen Kollen herzustellen, welche, wie das Bapier, auf maschinellem Wege erzeugt worden waren.

<sup>1)</sup> Landbaukunft, I. Tir., 1, 190 u. f. — 2) Mitteilungen über wafferdichte Baumaterialien der Firma Büsscher u. Hoffmann, Bahnhof Eberswalde. Halle 1877, S. 9.

Mit dieser Berbefferung anderte fich natürlich auch die Art und Beise ber Bestand biefelbe in ben ersten Anfangen ber Berftellung der Dachvappe. Industrie noch einfach darin, daß man die quadratischen Bapptafeln durch Gintauchen in erhipten Teer impragnierte und bann abtropfen und trodnen ließ ober mit Sand bestreute, so tonstruierte man jest besondere Impragnierpfannen mit Spulen, auf benen bie aufgewidelte Rohpappe in ben heißen Teer eingetaucht und von welchen sie nach erfolgter Imprägnierung auf mechanischem Den oberflächlich anhaftenden, überschüffigen Teer Wege abgewidelt murben. entfernte man baburch, daß man die Bappe ein über ber Pfanne angebrachtes, entgegengesett rotierendes Balzenpaar paffieren ließ, welches den Teer abstrich. Der Betrieb diefer Bfannen geschah und geschieht auch felbst heute noch fast ausschlieklich burch Bandarbeit; man bat zwar häufig genug versucht, bie Menschenfraft burch die billigere Maschinenfraft zu erseten, ift aber zu feinem befriedigenden Refultat babei gelangt, weil die mit Teer durchfeste Bappe fo febr in ihrem Berband gelodert ift, baf fie, ohne zu gerreißen, nur mit Borficht burch die Abstreichwalzen gezogen werden fann. Diefe Schwierigfeit fuchen verschiedene Batente ber neueren Zeit badurch zu umgehen, daß fie die Impragnierung ber Bappe ichon in ber Daffe felbst, im Sollander unter Anwendung von Teer statt bes Waffers, vornehmen wollen; aber diefe Art der Fabrikation von Dachpappe befindet sich offenbar noch in ihrem Anfangsstadium und bietet gewiß in der weiteren Berarbeitung der teerigen Masse zwischen den Walzen noch größere Schwierigfeiten.

Einen weiteren großen Fortschritt verdankt die Dachpappenindustrie gleichsalls der Firma Büsscher und Hoffmann<sup>1</sup>) durch die Ersindung der im Jahre 1855 von derselben eingeführten Asphalt-Isolierplatten, welche aus Asphaltschichten in Verbindung mit einer langsaserigen Einlage (Rohpappe oder Filz) bestehen, welch letztere die Biegsamkeit, sowie die Widerstandsfähigkeit des Asphalts gegen das Zerreißen außerordentlich erhöht. Die Asphalt-Isolierplatten sinden Anwendung zum Schutze des Mauerwerks gegen aufsteigende oder eindringende Feuchtigkeit an Stelle der bereits in einem früheren Kapitel beschriebenen Isolierung durch eine Schicht von Gukasvalt.

Der Asphalt für sich allein und namentlich in der Weise, wie er saft durchgehends zu Isolierschichten, sowie zur Abdeckung von Gewölben, Kasematten, Altanen und Dächern verwendet wird, nämlich vermischt mit einer bedeutenden Duantität Sand und Kies, ist keineswegs sehr diegsam und zähe, sondern er bricht und zerreißt leicht bei eintretenden Senkungen des Mauerwerks und dergleichen. So notwendig dieser Zusat bei Herstellung von Trottoirs, Fahrsstraßen, Bodenbelägen usw. zur Erhöhung der Widerstandssähigkeit gegen die Abnutzung durch Reibung, Stoß und Druck usw. auch ist, so verkehrt ist es, dem Asphalt diese Sigenschaften auf Kosten seiner Elastizität und Zähigsteit zu geben, wo es sich, wie bei Mauerisolierungen, darum handelt, die schützende Kontinuität desselben auch bei eintretenden Bewegungen der Unters

<sup>1)</sup> Die Alphaltplatten der Fabriken von Büsscher und Hoffmann in Bahnhof Eberswalde 1895, S. 9 u. f.

lage zu erhalten. Bon biesen Gesichtspunkten aus betrachtet ist die Ersindung ber Asphalt-Rolierplatten durch Busschaft und hoffmann eine Errungenschaft, beren Wert für die Bautechnik nicht hoch genug angeschlagen werden kann.

Mit dem Fortschreiten der Fabrikationsmethoden für die Dachpappe bildeten sich gleicherweise die Berfahren für die Ginbedung der Dacher mit biefem Material aus. Die Nachteile ber Ginbedung mit quabratischen Bapptafeln, welche auf ber Dachschalung burch Ragel bireft angeheftet wurden und besonders im Berreifen der Bapplage beim Schwinden der Schalbretter, sowie in der notwendigerweise fehr großen Anzahl von einzelnen Rahten bestanden, wurden burch die Einführung der Rollendachpappe fehr bald beseitigt. Einführung ber Einbedung auf fentrecht zur Traufe laufenden breitantigen Leiften lernte man die Ginbedung von der Dachschalung unabhängig machen, und die Rollendachpappe an fich gewährte die Möglichkeit, die Anzahl der erforberlichen Rabte auf bas geringfte Dag zu beschränten. Die Ginführung des Doppelpappdachs, ber doppellagigen Riespappdächer sowie des Holzzementbachs bebeuten weitere große Fortschritte in der Berwendung der Dachbaube. Un diefen Fortschritten ift die gange Dachpappenindustrie beteiligt; bahnbrechend für biefe Industrie waren die Firmen Busicher und Soffmann in Bahnhof Cheremalbe, C. F. Weber in Leinzig-Blagmit, R. S. Sausler in Birfcberg i. Schl., Johannes Jeferich in Berlin, mit deren Namen auch die Fortschritte in der Dachbededung mit Dachvappe aufs engste verfnüpft sind.

In der nachfolgenden Darstellung werden wir die früheren Methoden zur Herstellung von Dachpappe und Pappbächern als überwundenen Standpunkt außer Betracht lassen, und beschränken uns bezüglich derselben lediglich auf die im vorstehenden gegebene historische Entwickelung. Das moderne Versahren zur Fabrikation von Dachpappen, Folierplatten und zur Verwendung derselben dagegen werden wir in allen Einzelheiten schilbern und die einschlägigen Patente ansühren.

# 1. Die Rohmaterialien zur Fabrikation von Dachpappen und Isolierplatten.

Als Rohmaterialien zur herstellung von Dachpappen bienen Steinkohlenteer und Steinkohlenteerpech, Rohpappe und Sand ober bergleichen; für die Fabrikation von Isolierplatten kommen außer den genannten noch Asphaltsilz, Jute oder ähnliche Stoffe, Trinidadasphalt und Kies in Betracht. Wir wollen die Vorbereitung der Materialien zu diesem Zweck, sowie die Beschaffenheit, die sie, um ein gutes Fabrikat erzielen zu können, besitzen mussen, bevor wir auf die Fabrikation der Dachpappen und Isolierplatten im besondern eingehen, einzeln besprechen.

Bas zunächst den zum Imprägnieren der Rohpappe dienenden destils lierten oder präparierten Teer anbelangt, so ist derselbe bereits im vorigen Rapitel eingehend behandelt worden. Steinkohlenteerpech, welches lediglich zur Berdickung, bzw. zur Erhöhung der Konsistenz des Teers und Erinibabasphalt, der in der Form von Goudron zur Erzielung einer größeren Geschmeidigkeit bei Isolierplatten dient, sind gleichfalls schon früher besprochen worden.

Die Anfertigung der Rohpappe ist Sache der Papiersabriken und geschieht ganz nach dem Prinzip der modernen Maschinenpapiersabrikation. Die sorgfältig sortierten Lumpen, Papierabfälle u. dgl., welche möglichst aus reiner Wolfaser zu bestehen haben, werben auf "Reiswölsen" oder ähnlichen Maschinen zerkleinert und gelangen in den "Holländer", in welchem sie auf "Stoff" verarbeitet werden. In der üblichen Beise passiert der Stoff darauf die Papiermaschine und verläßt dieselbe als fertige Ware in Rollen von 1 m Breite, beliebiger Länge und Stärke, welche durch Lochung oder Einschlitzen in Streisen je nach Wunsch verschiedener Länge von 10, 15, 20 oder 25 m abgeteilt werden.

Die im Handel übliche Bezeichnung für die Stärke der Rohpappe ist absgeleitet von dem ungefähren Flächenraum, welchen 50 kg (1 3tr.) berselben einnehmen. Für die Dachpappenfabrikation sind folgende Stärken üblich:

```
Nr. 00,
           50 er Rohpappe, 50 kg = 50 gm, Stärfe etwa 2 mm
                                50 " =
      0,
           60 "
                                             60 "
                                                                     1,75 \text{ mm}
          75 "
                                                                    1,66
      I,
                                50 " =
                                             75 "
     II, 90 "
                                50 \text{ , } = 90 \text{ , }
                                                                    1,4
                        "
                                                         ,,
                                50 \text{ } = 120 \text{ } \text{ } 
 " III, 120 "
                                                                    1,0
                        ,,
                                                         ,,
                                50 \text{ , } = 150 \text{ , }
   IV, 150 "
                        ,,
                                                             unter 1,0
   V, 200 "
                                50 \text{ } = 200 \text{ } 
                                                                    1,0
    VI. 250 "
                                50 \text{ , } = 250 \text{ , }
                                                                    1.0
```

Naturlich ift bieses Berhältnis nur ein annäherndes und in erster Linie abhängig von der Natur des verarbeiteten Stoffs, dem eventuellen Zusatz eines Beschwerungsmittels, dem Feuchtigkeitsgehalt sowie der mehr oder weniger engen Stellung der Trocenzylinder der Papiermaschine. Normale und gute Rohpappe sollte aber dieses Berhältnis sehr annähernd zeigen.

Die Rohpappe barf natürlich nicht geleimt fein, weil jegliche Leimung bas Eindringen bes Teers beim Impragnieren verhindert. Sie follte möglichft aus reiner Wollfaser bestehen, weil biese viel saugträftiger als vegetabilische Fafer ift, und auch ungleich widerstandsfähiger gegen den Ginfluß der Atmo-Eine möglichst langfaserige Daffe liefert bie fphärilien und des Waffers. beste Rohpappe, und es sollten feinesfalls, wie dies da und bort üblich ift, kurze Fasern, wenn auch animalischen Ursprungs, wie z. B. der Wollstaub ber Wolltammereien u. bgl., in ben Stoff verarbeitet werben. Surrogate, welche die Wollfafer jum Teil erfeten follen, find Holzstoff, ausgebrauchte Gerberlohe u. bgl., von welchen namentlich bie lettere bie aus folder Rohpappe hergestellte Dachpappe bruchig macht. Bum Be= schweren finden Kreide ober Gips und Schwerspat in gepulvertem Zustande oder auch aufgeschlämmter Lehm, Raolin u. bal. Berwendung. Bufate find naturlich zu verwerfen, weil sie nur in betrugerischer Absicht gefchehen.

Luhmann 1) gibt folgende Analysen ber Zusammensetzung verschiedener Rohpappen aus zwei renommierten Fabriken, ohne dieselben übrigens als musters gultige Fabrikate bezeichnen zu wollen:

	I.	II.
Feuchtigkeit	. 7,345 Proz.	7,405 Proz.
Mineralische Bestandteile (Asche)	. 17,158 "	13,540 "
Wollfaser	. 33,037 "	35,250 "
Begetabilische Faser	. 42,460 "	<b>43</b> ,80 <b>5</b> "
	100,00	100,00

Die Asch besteht aus tohlensaurem Kalt (II. taltfrei), Gisenoryd, Sand und Ton. Nach dem Mengenverhältnis der Bestandteile der Wollfaser mußte die ideale Zusammensetzung einer Rohpappe ungefähr die folgende sein:

Feuchtigkeit				•	•				5	bis	10 '	Proz.
Asche									0,3	"	0,5	"
Wollfaser (in	ı K	alil	aug	ze (	ösli	đj)			89,5	,,	94,7	,,

Es ist natürlich nicht möglich, die zur Herstellung von Rohpappe dienensben Lumpen usw. vor der Berarbeitung so sorgfältig zu sortieren, daß nur animalische Faser in den Stoff gelangt; außerdem rührt ein großer Teil des Aschgengehaltes der Rohpappe von den Berunreinigungen der Lumpen selbst her. Je mehr aber eine Rohpappe sich dieser idealen Zusammensetzung nähert, desto besser ist ihre Qualität.

Die meisten Dachpappenfabriken begnügen sich mit einer sehr einfachen Brüfung ber Rohpappe. Diese besteht darin, daß man die Rohpappe scharf knickt, wobei die Oberfläche berselben nicht reißen, die Faser vielmehr nachgeben sollte; außerdem prüft man durch Spalten der Pappe auf die Beschaffenheit der Faser. Wenn das Gewicht der Rollen auf den angegebenen Flächeninhalt und die Stärke der Pappe stimmt, ist man befriedigt. Natürlich ist man durch dieses Versahren starken Täuschungen ausgeseht, weil sich in der Rohpappe durch die innige Verarbeitung der Masse im Hollander Verfälschungen durch vegetabilische Faser oder mineralische Beschwerungsmittel mit bloßem Auge nicht mehr erkennen lassen.


Rationell arbeitende Fabriken prufen ihre Rohpappe vor ber Berarbeitung außerbem auf ihre Saugfähigkeit, ben Gehalt an Feuchtigkeit und Mineralsbestanbteilen, sowie auf das Berhältnis zwischen Wolls und vegetabilischer Faser.

Bur Bestimmung der Saugfähigkeit dient in der Regel Wasser als Bergleichsflüssigkeit. Man schneidet sich von der betreffenden Rohpappe quadratische Stude von 10 cm Seitenlänge und läßt dieselben etwa eine Stunde in einer flachen Schale unter Wasser liegen. Nach dieser Zeit werden die Bapptaseln aus dem Wasser genommen und abwechselnd mit beiden Seiten auf eine Unterlage von Fließpapier gelegt um das oberstächlich anhaftende Wasser zu entfernen; sind die Tafeln, die natürlich von Pappen gleicher Stärke sein

<sup>1)</sup> Die Fabrifation ber Dachpappe ufm., S. 23.

müssen, in absolut gleicher Weise behandelt worden, so ist biejenige die saugskräftigste, welche das meiste Wasser aufgenommen hat. Die Taseln sind natürslich vor dem Einlegen in Wasser und nach dem Abtrocknen zu wägen. Bon Wichtigkeit ist es auch, die Geschwindigkeit zu wissen, mit der das Wasser von der Rohpappe aufgesaugt wird. Versasser hat zu diesem Zweck einen kleinen Apparat konstruiert, eine Art Kapillarimeter, ähnlich dem Winklerschen Apparat zur Bestimmung der Saugsähigkeit, welches er in den früher von ihm geleiteten Fabriken zur Anwendung gebracht, und das gute Resultate geliesert hat. Dieser Apparat, welchen Fig. 99 in ein Zehntel der natürlichen Größe

Fig. 99.



1/10 nat. Gr.

barstellt, besteht aus einem starken Metallstreifen C, der in Zentimeter und Millimeter eingeteilt ist und an seinen verstärkten unteren und oberen Enden je zwei einander gegenüberstehende Klemmen E trägt. Diese sind zur Aufnahme der Pappstreisen von etwa 3 cm Breite und 25 cm Länge bestimmt, welche in der Längserichtung der zu untersuchenden Rohpappe heraussgeschnitten werden. Bon diesen Streisen besteht der eine aus der ein und sür allemal als Thpus aufgestellten Bergleichspappe, der andere aus der auf ihre Kapillarität zu untersuchenden Rohpappe. Bermittelst einer am oberen Ende der Stala angebrachten Dse wird das kleine Instrument an einem Haken B auf dem Gestell A bessessigt.

Zum Gebrauch stellt man unter bas schwebenbe Instrument ein passenbes Gefäß mit Wasser, sentt bas

Instrument so tief in letteres ein, daß der Ausspunkt der Stala genau mit der Oberfläche des Wassers zusammenfällt, und beobachtet nach der Uhr die Zeit, welche das Wasser braucht, um in beiden Pappstreisen in die Höhe zu steigen.

Als Beispiel sei bie Untersuchung eines Musters von 60 er Rohpappe angeführt.

	Type	Muster
Stärfe ber Rohpappe in Millimetern	2,0	1,5
Sewicht von 100 gcm troden in Grammen	8,225	8,310
" bollgesogen in Grammen	28,000	23,000
Bafferaufnahme von 100 gcm in Grammen	19,775	14,690
" " " " Prozenten	240,42	176,77
Differenz in Prozenten	<u> </u>	63,65

Die Aufnahmefähigkeit filr Baffer ift baher beim Muster um etwa 20 Proz. geringer als beim Type.

Eine noch schroffere Differenz zeigt sich in der Kapillarität der beiden Broben, welche an dem beschriebenen Instrument wie folgt gefunden wurde:

Es fteigt das Wasser							Im Type cm	Im Muster cm	Differenz cm			
In	der	1.	Minute	auf	•					2,75	2,25	0,50
#		2.	"						1	4,50	3,00	1,50
"	,,	3.	,,	,,					1	<b>5</b> ,50	3,50	2,00
#		4.	,,	#	٠					6,25	4,00	2,25
97	,,	5.	,	,						6,75	4,50	2,25
,,	#	6.							-	7,25	4,65	2,60
#		7.	,,						-	7,60	4,75	2,85
		8.	,,						-	8,00	5,00	3,00
	,,	9.	,,	,,						8,50	5,30	3,20
#		10.	,,							9,25	5,60	3,65
77		11.		"					ľ	9,80	6,00	3,80
		12.	,,	,,						10,55	6,35	4,20
		13.	,,						H	11,50	6,55	4,95
#	"	14.	,,						ı	12,75	6,70	6,05
"	,,	15.	,,	,,						13,85	7,05	6,80

In ähnlicher Weise wie für das Wasser in diesem Versuch differiert auch die Geschwindigkeit für die Aufnahme des Teers bei der Dachpappensadrikation um etwa ein Drittel und häusig beträchtlich mehr, da die im Teer suspendiert enthaltenen festen Bestandteile die Poren einer dicht gearbeiteten Rohpappe viel leichter und rascher verstopfen, als die einer möglichst lockeren Ware.

Die da und bort übliche Bestimmung der Zugfestigkeit der Rohpappe durch Zerreißversuche ist nach den Erfahrungen des Verfassers wertlos, weil die Dachpappe überhaupt erst nach erfolgter Imprägnierung und genügender Ablagerung ihre wahre Festigkeit erhält und eine aus bestem, langfaserigem Stoff loder gearbeitete Rohpappe, welche die beste Dachpappe liesert, eine oft viel geringere Zugsestigkeit besitzt, als eine aus kurzsaserigem, schlechtem Stoff, aber möglichst dicht hergestellte Ware.

Die Bestimmung der Feuchtigkeit und des Aschengehalts der Rohpappe läßt sich mit für die Praxis hinreichender Genauigkeit in einer Operation bestimmen, indem man 1 dis 2 g der mit der Schere möglichst zerkleinerten Pappe im Porzellantiegel bei 100 dis 105° dis zur Gewichtskonstanz trocknet und darauf im schräggestellten Tiegel verascht. Zur Umwandlung der beim Glühen zu Sulsiden reduzierten Sulfate (Gips, Schwerspat) fügt man zur Asche noch einige Tropsen Schweselsüure, glüht nochmals und wiegt.

Für die Bestimmung des Gehalts an Woll- und vegetabilischer Faser genügt die Ermittelung des Extraktionsverlustes beim Kochen von etwa 2 bis 3 g der bei 105 bis 110° getrockneten Rohpappe mit Kalilauge von 10 bis 15° B6, in welcher sich die Wolle löst, während vegetabilische Faser und mineralische Stoffe zurückbleiben. Man bringt die durch längeres Kochen unter Rühren breiartig gewordene Masse auf ein gewogenes Filter und süßt dis zu neutraler Reaktion aus, worauf man bei 100 bis 110° trocknet und wägt.

Der Extractionsverlust ist als tierische Faser zu betrachten. Die Differenz zwischen dem Gewicht des Rücktandes und dem Aschengehalt ist vegetabilische Substanz. Der Gehalt an Wollfaser lüßt sich auch direkt bestimmen, wenn man den alkalischen Auszug der Rohpappe mit Salzsäure ausfällt, den Niedersichlag auf einem gewogenen Filter sammelt und sein Gewicht nach vollkommenem Auswaschen und Trocknen dei 100 bis 110° bis zur Gewichtskonstanz ersmittelt.

Für eine eingehendere Brilfung der Rohpappe in chemisch-technischer und mechanisch-technischer Beziehung muß auf die Werke von W. Herzberg 1), E. Hoper 2), A. Müller 3), Winkler 4), Höhnel 5) und Wiesner 6) verwiesen werden.

An Fabrikaten aus animalischer oder vegetabilischer Faser sinden außer ber Rohpappe auch noch Asphaltfilz, Jute und bergleichen Gewebe zur Herstellung von Asphalt-Isolierplatten Berwendung. Der Asphaltsilz ist ein aus lose und wirr durcheinander liegenden, gröberen Haaren, Hede und Flachs-abfällen bestehendes Zeug, bei welchem der Zusammenhang der einzelnen Haare also nicht durch Weben erzielt wird und auch weit weniger, wie bei gewöhnlichem Filz oder der Rohpappe, durch die Arbeit des Filzens, sondern durch den Asphalt als Bindemittel erreicht worden ist. Seine Herstellung ist gleichfalls nicht Sache der Asphaltsabriken, sondern sie geschieht in den Filzsabriken, welche sich dazu gewisser, sonst unverwertbarer Abfälle bedienen. Als Bindemittel dient sowohl natürlicher, als auch künstlicher Asphalt.

Der Filz wird in Rollen von 810 mm Breite bei 23 m Länge angefertigt und kommt in zwei verschiedenen Stärken, etwa 2 mm und  $1^{1}/_{2}$  mm, in den Handel. Wesentlich für einen guten Asphaltsilz ist, daß er genügende Biegsamkeit besitzt, um beim Aufrollen nicht zu brechen, und daß er andererseits auch wieder genügend fest ist, um selbst höheren Temperaturen bis zu 30 und 40° widerstehen zu können. Dies wird im wesentlichen durch ein passendes Mischungsverhältnis des Bindemittels erzielt, hängt aber auch dis zu einem gewissen Grade von der Natur und Beschaffenheit des verwendeten Haars ab. Eine Untersuchung des Asphaltsilzes kann nach erfolgter Extraktion des Asphalts durch Benzol u. dgl. auf die unter Rohpappe angegebene Weise erfolgen. Die Natur des Asphalts läßt sich nach den im 13. Kapitel gegebenen Answeisungen ermitteln.

Statt der Rohpappe oder des Asphaltsilzes verwendet man zur Hersstellung von Isolierplatten manchmal auch das unter dem Namen "Jute" bekannte Gewebe. Derartige Platten lassen sich indessen nur durch Streichsarbeit (s. später) und auch in der Regel nur in der durch den Stoff gegebenen Breite herstellen. Eine Bestreuung derselben mit Kies ist natürlich wegen der geringen Dichtigkeit des Gewebes ausgeschlossen, weshalb man dieselben an

<sup>1)</sup> Papierprüfung, Berlin 1888. — 2) Das Papier, seine Beschaffenheit und Prüfung, München 1882. — 3) Qualitative und quantitative Bestimmung des Holzsichliß in Papier, 1887. — 4) Der Papiersenner, Leipzig 1886. — 5) Die Mikrosstopie der technisch verwendeten Faserstoffe, Wien 1887. — 6) Mikrosschaft unterssuchung des Papiers usw., Wien 1887.

beiben Seiten mit einer Lage von Strohpapier bekleibet, um das Zusammenkleben der Asphaltschichten beim Rollen zu verhindern. Sie besitzen eine viel geringere Festigkeit als Platten aus Rohpappe oder Filz, lassen sich nicht lange lagern und müssen daher gleich nach der Ansertigung auch verlegt werden. Man kann zu ihrer Fabrikation nur eine möglichst dicht gewobene Jute verwenden.

In weiterem Sinne gehört zu ben faserigen Rohmaterialien, welche als Träger bes Asphalts bei ber in Rebe stehenden Fabrisation, bzw. als Berbinderer der Kurzbrüchigsteit desselben zu dienen haben, auch das sogenannte "Holzzement papier", das bei der Ausstührung von Holzzementdächern als Zwischenlage zwischen den einzelnen Holzzementschichten zur Berwendung kommt. Es ist dies ein aus bestem, knotensreiem Stoff hergestelltes, schwach geleimtes Papier von in der Regel hellbrauner oder grauer Farbe, das in endlosen Rollen von 1 dis 1½ m Breite hergestellt wird. Man verlangt von diesem Papier eine große Widerstandssähigkeit gegen Zug und ein absolut saltenloses Abwickeln von der Rolle; ebenso darf es sich auch beim Bestreichen mit dem heißen Holzzement nicht wersen. Bezüglich der Stärke desselben mag es als Regel gelten, daß 1 qm nicht unter 145 g wiegen sollte.

Das Holzzementpapier wird sowohl in rohem, als auch imprägniertem Zustand bei der Ausstührung von Holzzementeindedungen verwendet. Die Imprägnierung desselben ersolgt meistens schon in den Papiersadriken, welche nur nötig haben, zwischen den Trockenzylindern eine Psanne mit der Imprägniersstüssig haben, zwischen den Auswischen eine Psanne mit der Imprägniersstüssig haben, zwischen den Auswischen und letzten Trocken zu passieren hat. Zum Imprägnieren dient meistens ein dünnsstüssissiger Ölgasteer, welcher die gute Eigenschaft besitzt, daß das damit getränkte Papier nach dem Auswischen auf der Rolle nicht aneinander klebt. Es ist indessen ziemlich überstüssig, das Holzzementpapier in imprägniertem Zustande zu verwenden, da ein gut präparierter Holzzement in heißem Zustande und in genügender Wenge ausgestricken dasselbe an und für sich schon vollständig durchdringt.

Bon nicht zu unterschätzender Bedeutung in der Fabrifation der Dachpappen und Ifolierplatten ift auch bas Bestreuungematerial, welches einen mehrfachen 3med zu erfüllen bat. Es foll junachft in allen Fällen ein Zusammenkleben ber meift in Rollen in ben Sandel gelangenden Fabritate beim Transport und langeren Lagern verhindern, und es ift in diefer Sinficht ziemlich gleichgültig, welcher Natur bas Bestreuungemittel ift. Dann aber foll es bei Bappbachern einen steinigen Überzug bilden, welcher bas Dach feuerficherer (baber ber ba und bort noch übliche Rame "Steinpappe"), ben Teer gegen die Einwirkung der Sonnenwärme stabiler macht und vor dem Abfließen auf ber geneigten Dachfläche ichutt. Dier tann naturlich nur ein mineralisches, gut haftendes Bestreuungsmittel, als beren bestes sich reiner, scharstörniger Sand erweift, von Ruten fein. Bei ben Ifolierplatten fommt hierzu noch bie weitere Frage eines guten Berbands mit dem Mörtel, und in diesem Falle ift ein gleichmäßiger, nicht zu grober Ries am Blate. Nicht zum wenigsten fpricht aber auch bas gefällige Aussehen bes Fabritats in allen Fällen mit, und man hat baber auch biefem Buntt feine Aufmertfamteit zuzuwenden. 218 spezifisch

leichtere Bestreuungsmittel für Dachpappen tommen außerbem noch gesiebtes Rotstlein und Sagemehl für bestimmte Zwecke in Betracht.

Sand ift bie allgemeine Bezeichnung für jede Anbaufung fleiner. lofer Mineralförper; obwohl man öfter auch von Feldfpat-, Blimmer-, Dolomitfand ufw. fpricht, so perfteht man boch porzugsweise barunter Quarxsand, weil er ber bei weitem charafteriftischste ift. Ries nennt man berartige Anhäufungen, wenn bie einzelnen Individuen von gröberem Rorn find; endlich spricht man noch von Berolle und Befchiebe, wenn die einzelnen Teile einen noch größeren Durchmesser aufzuweisen haben und meistens noch aus vollständig ausammenbangenden Maffen des den Sand ober Ries liefernden Urgesteins besteben. Alle biefe Abarten tommen in der Natur nebeneinander vor. Quary bilbet bas unzersetbarfte aller Gebirgemineralien; ihn zerrieb und wusch bas Baffer überall aus im Laufe langer Zeiten. Den Duargfand findet man baber iberall auf ber Erbe, wo ftromenbe Gemaffer ihren Ginfluß geltend machen; fie führen ihn mit fich und lagern ihn am Boben ober an ben Ufern ab. halb findet man ihn hauptfächlich an ber Mündung ber Fluffe, bem Strand bes Meeres, wo er oft in Form von Dunen gange Sügelfetten bildet; auch auf bem festen Lande, da, wo in prabiftorischer Zeit Meeresbeden ober Flufiaufe bestanden haben, wird er, teile offen jutage tretend, teile mit febimentaren Bilbungen überbedt, in maffiger Berbreitung angetroffen.

Filr die Zwecke der Dachpappen- und Isolierplattensabrikation ist Sand und Kies aus Flußläusen das geeignetste Material, weil es gewaschen und frei von jeder erdigen oder lehmigen Beimengung ist. Bielfach ist man indessen darauf angewiesen, das Material aus Kiesgruben zu entnehmen, wo es manchmal start mit tonigen Berunreinigungen durchsetzt ist, so daß es unter Umständen einem Schlämmprozes unterworsen werden muß.

Belcher Herfunft ber Sand ober Kies nun auch sein mag, so muß er eine Sichtung durchmachen, um ihn in geeignetem und möglichst gleichmäßigem Korn zu erhalten. Dies geschieht nach vorherigem scharfen Trocknen desselben auf einer der gebräuchlichen Darren in Rüttelsieben oder Siebzylindern mit verschiedener Maschenweite des Drahtgewebes; enthält der Sand oder Kies erdige Bestandteile, welche auch nach dem Trocknen auf seiner Obersläche, wenn auch in dunner Schicht, haften bleiben, so muß er vor dem Trocknen noch eine Kieswäsche passieren, welche bereits mit einer teilweisen Sichteinrichtung versehen sein kann. Dies ist wichtig, weil ein derartiger Sand oder Kies, wenn er auch anfänglich an dem asphaltartigen Überzug der Pappe haftet, doch sehr bald abfällt und kahle Stellen in der Bestreuung, welche besonders bei Isolierplatten sehr unvorteilhaft ins Auge fallen, hinterläßt.

Die für bas Waschen, Trocknen und Sieben bienenden Einrichtungen für den Großbetrieb haben wir bereits im Rapitel über Gußasphalt kennen gelernt. Für kleinere Betriebe kann die Einrichtung der Riesmäsche sehr einsacher Natur sein. Ein aus Mauerwerk, Holz oder Eisen hergestelltes Reservoir entsprechender Dimensionen, mit irgend einer Zuleitung für Wasser versehen, wird mit Sand beschickt und dieser so lange durchgearbeitet, dis das Wasser klar abläuft. Der auf Hausen aufgestapelte Sand oder Ries wird erst, wenn das

Wasser möglichst abgelausen ist, auf eine Darre gebracht, die durch Abgase geheizt wird, und gelangt erst dann in die vielsach mit der Hand betriebene Sortiermaschine, wie eine solche, einsachster Konstruktion durch Fig. 100 dars gestellt wird. Diese Maschine sichtet den Sand in der Regel in vier versschiedene Sorten, und zwar:

- 1. die ganz feinen Anteile, in der Korngröße unter 1 mm, welche meistens ausgestoßen, zuweilen aber auch zum Bestreuen schwächerer Sorten von Dachpappen verwendet werden;
- 2. den eigentlichen Pappenfand in der Korngröße von 1 bis 11/2 mm, im Außern sogen. scharfem Mauersand entsprechend;
- 3. Asphaltties, zur Herstellung der Isolierplatten geeignet, in der Kornsgröße von ungefähr 2 bis 31/2 mm und
- 4. ben groben Ries, welcher alle Teile von größerem Durchmeffer enthält und fich als Gartenties ober zu Betonarbeiten brauchbar erweift.

Aus bem Gefagten geht auch hervor, daß nicht jeder Sand, felbft wenn er

volltommen lehmfrei ift, sich für die Zwede der Dachpappensabrikation eignet, sondern daß eine gewisse Korngröße verslangt wird. Am wertsvollsten ist natürlich ein solches Material, welches möglichst viele Teilchen von 1 bis 3½ mm Durchmesser und mögs



lichst wenig von größerer ober geringerer Korngröße besitzt. Feiner Flugober Triebsand ist daher gar nicht zu gebrauchen.


## 2. Die Fabrifation ber Dachpappe.

Die zum Imprägnieren ber Rohpappe erforberliche Apparatur ist ziemlich einsacher Ratur und besteht im wesentlichen aus der Imprägnierpfanne, welche entweder durch eine Heizschlange mit gespanntem Dampf oder über freiem Feuer erhitzt wird und häusig mit einer Sandstreumaschine kombiniert ist, und aus einem Tisch, auf welchem die Besandung der geteerten Pappe entweder mit hilse bes Streuapparats oder auch durch Bestreuung mit der Hand erfolgt.

Die Imprägnierpfanne ist ein aus Resselblech von etwa 8 mm Stärke zussammengenietetes, kastenartiges Gesäß von etwa 4 m Länge, 1,3 m Breite und 0,75 m Tiefe, welches im Innern eine Anzahl herausnehmbarer Spulen besitzt, auf welche die Rohpappe aufgewickelt wird. Fig. 101 stellt eine derartige Pfanne vor, wie sie von der Bledendorfer Maschinenfabrik und Resselschmiede hergestellt wird und alle Einrichtungen zeigt, welche die moderne Imprägnierpfanne besitzt. Den oberen Rand der Pfanne bildet ein starkes Winkeleisen k, auf welchem die Supports e und e' für die Eins und

Ausbrehvorrichtungen befestigt sind. Bei Pfannen, welche über freiem Feuer geheizt werden sollen, ist dieses Winkeleisen ringsherum nach außen und zwar schräg nach innen fallend so verbreitert, daß der so gebildete Rand die Obersstäche der Umfassungsmauern ganz bedeckt. Auf diesem Rande können dann die Ein- und Ausdrehvorrichtungen direkt befestigt sein. Dem Boden der Pfanne gibt man in diesem Falle, um ihn widerstandssähiger zu machen und ein Schutzgewölde unter ihm andringen zu können, besser die aus Fig. 101 erssichtliche Form.

An ihrem hinteren Ende trägt die Pfanne die beiden Gabellager l und l', auf welchen eine Rolle der zu verarbeitenden Rohpappe vermittelst des eisernen Stades b gelagert wird. Zur Aufnahme der Rohpappe im Innern der Pfanne dienen die Spulen c, auch Eindrehwalzen genannt, welche in Fig. 102 noch besonders abgebildet sind. Es sind dies ungefähr ein Zoll starke eiserne Stäbe,



mit abgebrehten Spurzapfen an beiden Enden; an der einen Seite tragen sie ein Zahnrad h, während auf der anderen Seite eine Blechscheibe oder ein Kreuz aus Metallstäben angebracht ist, welche ein Schräglausen der Rohpappe beim Eindrehen verhindern. Die Spurzapfen dieser Eindrehwalzen lausen rechts und links in Lagern c (s. Fig. 103), welche an Hebevorrichtungen a (s. Fig. 101 u. 103) besestigt sind, die in sich gegenüberliegend an den Längssestieten der Pfanne angebrachten Falzsührungen b (s. Fig. 103) auf und absewegdar sind. Zur Besestigtung der Rohpappe auf der Eindrehwalze ist diese mit vier zentrisch angebrachten Eisenstäden versehen, durch deren Zwischenräume das Ende der Papprolle einsach hindurchgesteckt wird. Durch Sperrvorrichstungen d (s. Fig. 101) kann die Hebevorrichtung a der Eindrehwalzen in zeber beliedigen Höhe sestgehalten werden.

Der Antrieb der Gindrehmalzen geschieht burch ein mit Rurbel versehenes

und auswechselbares Zahnrad g, bessen Zähne bei richtiger Stellung in das Zahnrad ber ersteren eingreisen. Mit seiner Achse ruht dieses Kurbelrad in den auf dem Rand der Pfanne angebrachten und mit aufklappbarem Deckel versehenen Lagern f. Das Eindrehen der Rohpappe in die die etwa 20 cm

vom oberen Rand mit heißem Teer gefüllte Pfanne gestaltet sich bermaßen, daß die Arbeiter die Eindrehwalzen versmittelst der Hebevorrichtungen a soweit heben, daß die Walze über dem Niveau der Imprägs



nierflufsigkeit zu lagern kommt, wenn sie bas Ende der Papprolle durch einen der Stäbe der Eindrehwalzen hindurchführen. Ift letteres geschehen, so wird die Walze gleichmäßig dis zum tiefsten Punkt der Falzführung gesenkt und das


Kurbelrad in das geöffnete Lager eingelegt. Durch Riederbrücken des Lagerdeckels an dem daran angebrachten seitlichen Hebelknopf mit der linken Hand wird das Kurbelrad während des mit der rechten Hand erfolgenden Eindrehens der Rohpappe festgehalten und auf diese Weise eine Spule nach der anderen mit Rohpappe beschickt. In der Regel besitzt die Imprägnierpfanne sechs dersartiger Spulen und es kann, sobald die letzte beschickt ist, mit dem Ansdrehen der ersten, welche inzwischen Zeit genug zum Imprägnieren hatte, begonnen werden.

er en pe r= m B=

Fig. 103.


Hierzu dienen die sogen. Ausdrehwalzen  $l^2$ , Fig. 101, welche an der dem Support für die Rohpappe gegenüberliegenden

Schmalfeite der Pfanne angebracht sind. Die einfachste Konstruktion derselben zeigt Fig. 104. Die Ausdrehwalzen bestehen aus einem paar genau zentrisch gearbeiteter, in gemeinschaftlichen Lagerböcken ruhender, abgedrehter eiserner Walzen, welche meistens mit einer Filzverkleidung versehen sind und mit Zahn-



räbern ineinander arbeiten; die eine berselben ist mit einer Handkurbel zum Antrieb versehen. Während die untere Walze in ihren beiden Lagern fest ruht, ist die obere in denselben vermittelst Stellschrauben beweglich, um das Walzenspaar je nach der Stärke der herzustellenden Dachpappe enger oder weiter stellen zu können.

Eine verbesserte Konstruktion ber Ausbrehwalzen, die auch in Fig. 101 auf S. 276 zur Anschauung gebracht ist, hat W. Höpfner 1) gegeben. Neu und von größtem Borteil bei dieser Konstruktion (Fig. 105) ist zunächst einmal die gleichzeitig und gleichmäßig auf beibe Lager wirkende Einstellvorrichtung, wodurch nicht allein eine Dachpappe von ganz gleichmäßiger Stärke erzielt, sondern auch ein Schräglausen der imprägnierten Rohpappe zwischen den etwa ungleichmäßig eingestellten Walzen und dadurch bedingter Materialverlust vermieden wird. Eine weitere Neuerung ist ferner die selbstätige Warmwasserbeizung des Walzenpaares, welche dadurch erreicht wird, daß dieselbe in der aus der Zeichnung ersichtlichen Weise mit einer in der Teerpfanne montierten Schlange kombiniert ist, welche durch einen Trichter nach Bedarf mit Wasser



gefüllt werden kann. Das durch den heißen Teer erwärmte Waffer zirkuliert nach bekanntem Prinzip in dem Walzenpaar und erwärmt dasselbe, was für die Gitte der erzeugten Dachpappe nicht ohne Bedeutung ift.

Wie man sieht, haben bie Ausbrehwalzen zunächst ben Zwed zu erfüllen, bie imprägnierte Rohpappe aus ber Teerpfanne auf eine so gleichmäßige Art herauszubefördern, daß ein Zerreißen berselben verhütet wird. Um den Reibungswiderstand zwischen der Rohpappe und der Oberkläche der gegeneinsander wirtenden Ausdrehwalzen zu vergrößern und somit ein Gleiten der Walzen zu verhüten, werden die letzteren baher mit einem Überzug von Filz

<sup>1)</sup> D. R.-B. Nr. 103899.

versehen. Ein anderer Zweck, den diese Walzen zu erfüllen haben, ift aber der, ben an der Oberfläche der Rohpappe anhaftenden, überschüssigen Teer abzustreichen und in die Imprägnierpfannen zurückzubefördern; aus diesem Grunde werden dieselben auch häusig Abstreichwalzen genannt.


Das äußere Ende der auf ben Spulen befindlichen imprägnierten Rohpappe wird von den Arbeitern vermittelst Zangen aus dem Teerbade herausgehoben und, gleichmäßig angespannt, zwischen die Ausdrehwalzen, welche dann sofort in Bewegung geset werden, eingeschoben. Durch die entgegensette Bewegung der beiden Walzen wird die Rohpappe ohne weiteres Ziehen durch den engen Spalt zwischen denselben hindurchgearbeitet; die auf den Imprägnierungsprozeß solgende weitere Behandlung der Rohpappe ist davon abhängig, ob man unbesandete, sogen. Klebes oder Lederpappe, oder aber regulär besandete Dachpappe erzeugen will.

Im erften Falle fann man fich ichon jum Impragnieren nur eines möglichft bunnfluffigen, feiner leichtfluchtigen Bestandteile nicht beraubten, entmafferten Teers bedienen, welcher alfo eine große Trodenfähigkeit besitt, und hat auch die Abstreichwalzen fo eng zu ftellen, daß der Überschuß an Teer fo weit als tunlich ausgepreft wird und vor allem die Oberfläche der Bappe schon fo troden wird, daß dieselbe beim Wideln nicht in einzelnen Lagen auf ber Rolle aneinander flebt. Ans bem gleichen Grunde fann auch die impragnierte Bappe nicht unmittelbar hinter ben Abstreichwalzen auf Rollen gewidelt werden. fondern sie wird, um ein, wenigstens oberflächliches, Abfühlen und Abtrodnen zu ermöglichen, auf in ber Richtung der fich bewegenden Bappe gespannten Drahten von 5 bis 10 m lange als Unterlage frei in ber Luft fortgezogen, bevor fie auf bem Bidelbod (f. fpater) jum Aufrollen gelangt. ben man fonft auf einer Temperatur von 95 bis 100° erhalt, foll in diefem Falle auf etwa 115 bis 1200 erhitt und bemfelben ein fo großer Zusat von Steinkohlenteerpech gegeben werden, ale die Impragniermaffe, ohne bickfluffig ju werden, erträgt. Rach bem Bideln find bie auf folche Beife hergestellten einzelnen Rollen unbesandeter Dachpappe burch Rudwärtsbrehen der Wickelmalze (f. fpater) wieder foweit zu lodern, daß die einzelnen Lagen der Bappe in geringem Abstande voneinander zu liegen kommen und sich möglichst nicht beruhren; in diesem Bustande bleiben bann die einzelnen Rollen einige Tage an einem luftigen Ort aufrecht stehen, um völlig abzutrodnen, bevor fie befinitiv von neuem festgerollt und für ben Berfand fertig gestellt werben.

Arbeitet man auf einseitig besandete Dachpappe, sogen. Alebepappe, so bleibt die Anordnung der Apparatur ganz dieselbe wie im vorigen Falle; die Pappe wird in gleicher Weise über gespannte Dräfte gezogen und gleichzeitig kommt der hinter den Abstreichwalzen montierte Sandstreuapparat (Fig. 106) in Tätigkeit. Derselbe besteht aus dem Sandkasten a, dem Zersteiler b und dem Sied c, und es kann durch eine Hebelvorrichtung d der Sandauslauf aus den einzelnen Dusen beliebig reguliert oder gänzlich abzgestellt werden. Die mit großer Gleichmäßigkeit auf die noch heiße Pappe sallenden Sandkörner kleben auf der teerigen Oberstäche derselben sofort sest, während der nicht gebundene Sand beim Wickeln in geeigneter Richtung abs

fällt; die inzwischen ziemlich erkaltete Oberstäche auf der unteren Seite der Bappe hingegen ist nicht mehr befähigt, die Sandkörner fester zu binden. Einzelne, etwa doch auf der unbesandeten Seite hängende Sandkörner haften so lose, daß sie bei Berwendung der Pappe mit einem Besen leicht abgesegt werden können. Aus Fig. 107 ist die Anordnung zur Herstellung der Rebepappe leicht ersichtlich.

Auch die Rlebepappe follte, um ein Zusammenkleben in der Rolle zu vershindern, nicht unmittelbar aus der Pfanne versandfertig aufgerollt werden; sie wird zwedmäßig in Stößen flach ausgebreitet übereinander gelegt und so lange lagern gelassen, bis sie "griffig" geworden, b. h. der Teer erhärtet ist, und




erst bann vermittelst eines transportablen Widelbodes (s. Fig. 110) in Rollen gebracht.

Bei der Herstellung regulärer, zweiseitig besandeter Dachpappe fällt das Ziehen derselben über gespannte Drähte fort; bei reichlicher Bestrenung mit Sand erfolgt das Answickeln derselben auf die Wickelmalze (Fig. 109) unmittelbar hinter dem Sandstrenapparat und zwar dermaßen, daß man den überschüssig gestreuten Sand mit einwickelt, welcher sich, besonbers bei etwas straffem Anziehen der Wickelmalze, fest in


bie Teerschicht der übersandeten Seite der Pappe einprest. Fig. 107 versanschaulicht die Arbeit nach diesem Bersahren. Da indessen der überschüfsig aufgestreute Sand nicht vollständig gebunden wird, so ist ein wiederholtes Umwickeln der Rollen erforderlich, um diesen, die versandsertige Ware unnütz beschwerenden Ballast zu entsernen.

Zwedmäßiger arbeitet man baher so, daß man sowohl die obere, wie auch die untere Seite der imprägnierten Pappe gleichzeitig besandet, was in der Weise geschieht, daß man unmittelbar hinter den Ausdrehwalzen und unter dem Sandstreuapparat einen mit einem durch das Richtscheit eingeebneten Higel von Pappsand B beschickten Tisch A (Fig. 108) aufstellt; die untere Seite der Pappe bestreicht fortwährend die Obersläche des stetig hoch gehaltenen Sandhügels und besandet sich auf diese Weise von selbst, während die obere Fläche derselben durch den Sandstreuapparat besandet wird. Um den nicht gedundenen Sand von der oberen Fläche zu entsernen und dadurch das Umwickeln der Rollen zu ersparen, geschieht das Auswickeln des fertigen Fabrikats auf der Wickelmalze C auf die in Fig. 108 durch Pfeil angedeutete Weise.

Die auf bem Sandtisch befestigte Wickelwalze C ist in Fig. 109 (a. S. 282) besonders dargestellt. Sie besteht aus einer zweiteiligen, der Länge nach gespaltenen, hölzernen Walze A, deren beide Hälften sich in die mit den Spurzapfen zusammengeschweißten Mussen B und C gegenseitig einschieben und so




ein Ganzes bilben. Der zwischen ben beiben Hälften ber Walze verbleibenbe Schlitz bient gleichzeitig zum Befestigen ber Pappe. An der einen Seite trägt die Walze die Handkurbel D, während sie beiberseitig auf den mit Klappsig. 108.



lagern versehenen Lagerboden E und E ruht. Die auf die Widelwalze aufgerollte Pappe wird nach dem Ausheben aus den Lagerboden durch einfaches Auseinanderziehen der beiden Hälften der Walze freigelegt. Die an beiden Köpfen mit je einem Bindfaden zusammengebundenen Rollen von Dachpappe sind nach kurzem Lagern zum Versand bereit.


In manchen Fällen ist es erwilnscht, eine filr gewisse Zwecke (Isolierspappe) sich eigenende, besonders schwere Qualität von Dachpappe herzustellen. Dies geschieht in der Weise, daß man die Abstreichwalzen der Imprägnierspfanne nach Tunlichkeit weit stellt, die ausgedrehte Pappe beiderseits besandet, und sie mit je einer bilinnen Schicht Sand zwischen den einzelnen Lagen flach



ausgebreitet auf Stöße von ungefähr 1 m Höhe aufeinanderstapelt. Durch bie eigene Schwere ber Bappe preßt sich ber Sand tief in die relativ dicke Teerschicht auf der Ober-

fläche derselben ein. Nach etwa achttägigem Lagern in Stapeln ist die Dachspappe zum Wickeln fertig. Man hat für diesen Zweck einen fahrbaren Wickels bock mit Wickelwalze (Fig. 110), den man von einem Stapel zum andern transportieren kann.

Bum Betrieb einer Teerpfanne find zwei Arbeiter nötig, welche bei ben einzelnen handgriffen sich in folgender Weife erganzen. Beim Gindrehen ber



Rohpappe hat der eine das Kurbelrad zu bedienen, während der andere darauf achtet, daß die Rohpappe sich gleichmäßig auf- und abwickelt. Beim Ausdrehen steht der eine an der Kurbel der Ausdrehmalze, während der andere die Wicklewalze in Tätigkeit setzt und deren Geschwindigkeit im richtigen Berhältnis zur Menge der ausgedrehten Pappe erhält. Er hat auch die Bestreuung im Auge zu behalten und die Dachpappe an den angezeichneten Stellen mit dem Lineal zu belegen. Das Abschneiden der einzelnen Rollen von 10 oder 15 m Länge erfolgt gemeinschaftlich, indem jeder Arbeiter mit einem schnitt von links nach

rechts die Bahn trennt. Man hat für diesen Zweck auch mechanische Abschneibevorrichtungen konstruiert, die indessen vor den gewöhnlichen Messern keinen nennenswerten Borzug besitsen.

Unbefandete Dachpappen (Leberpappen) können, wie ermähnt, nicht birekt, wie fie aus der Bfanne tommen, versaudmäßig fertig gestellt werben, sondern fie haben in möglichst loderer Widelung einige Zeit zum Erharten und Austrodnen zu stehen. Das Lodern ber auf ber Widelwalze befindlichen Rollen geschieht gemeinschaftlich burch beide Arbeiter an der Bfanne, indem der eine nach erfolgtem Abschneiden der fertig gestellten Rolle die Widelwalze nach rudwärts breht, mahrend ber andere bie einzelnen Lagen an beiden Röpfen berfelben mit den Banden fo festzuhalten fucht, daß die aufgewidelte Bappe der Bewegung ber Widelwalze nicht folgen tann. Das Rollen ber auf Stapeln liegenden Dachpappe erfolgt in der Beife, daß bas bem Bidelbod gegenüberliegende Ende ber einzelnen Lagen umgeschlagen und bis jum Widelbod jurudgezogen Dabei fällt ber ungebundene Sand zu beiden Seiten des Stapels heraus und die einzelnen Rollen der versandbereiten Dachpappe bleiben vollständig frei davon. Behufs Abnehmens der einzelnen Rollen von der Wickelwalze heben beibe Arbeiter diese mit der aufgewickelten Bappe aus den beiden Lagern ber Walze und bringen sie auf eine geeignete Unterlage, an der Pfanne das vorspringende Ende des Tisches, beim Widelbod an ben Stabeln auf einen daneben stehenden besonderen Tifch, und indem jeder Arbeiter eine Halfte der Bidelmalze aus ber Rolle herauszieht, wird lettere freigelegt. Rach bem Einlegen der Walze in ihre Lager ist diese wieder zu weiterer Arbeit bereit.

Das Lagern der Dachpappe hat in einem luftigen, am besten ringsum mit Jalousien versehenen Raum zu erfolgen, um der Luft freien Durchzug zu gestatten. Dabei ist es von Borteil, die Dachpappe, wenigstens in der ersten Zeit, nicht liegend, sondern auf dem Kopfe stehend, aufzubewahren, um ein immerhin mögliches Zusammenkleben der einzelnen Lagen an schlecht besandeten Stellen zu verhüten. Dies bietet auch noch gleichzeitig den Borteil, daß die Ränder der Pappe sich auf der ebenen Unterlage des Bodens ganz von selbst absolut scharftantig arbeiten, was der Ware ein sehr gefälliges Außere verleiht.

Die Leistungsfähigkeit ber Imprägnierpfannen schwankt je nach ber Stärke ber herzustellenden Dachpappe, sowie der Geschicklichkeit der Arbeiter innerhalb ziemlich weiter Grenzen; sie beträgt für die stärkeren Sorten von Nr. 00 bis 2 ungefähr 80 bis 100 qm in der Stunde, für die schwächeren Sorten von Nr. 3 aufwärts 120 bis 180 qm. Bei den ganz schwachen Sorten von Rohpappe, welche der Teer in der kürzesten Zeit vollständig durchsdringt, ist das Auswickeln auf die Eindrehwalzen überstüssig; sie werden einsach am hinteren und vorderen Ende der Pfannen mittels leichter Walzen unter das Niveau der Imprägnierstüssigseit getaucht und dann den Abstreichwalzen zusgeführt.


Über die Gewichtszunahme, welche die Rohpappe beim Teeren und Besanden erfährt, gibt folgende Tabelle Aufschluß:

m 1	Es w	iegen 10 qu	10 qm nehmen auf:		
Rohpappe Rr.	roh kg	geteert kg	geteert u. gefandet kg	Teer <sub>.</sub> _ kg	Sand kg
00 = 50	10,0 8,3 6,6 5,5 4,2 3,3 2,5 2,0	28,0 23,5 20,25 18,5 16,5 13,75 9,25 8,5	48,0 42,0 38,0 34,0 30,0 25,0 20,0 17,0	18,0 15,2 13,65 13,0 12,3 10,45 6,75 6,5	20,0 19,0 18,0 15,5 13,5 11,25 10,75 8,5


1 cbm getrodneter und gesiebter Sand, wie er zur Dachpappenfabritation geeignet ift, wiegt etwa 1600 kg, woraus fich bie Menge bes erforberlichen Sandes bem Mag nach leicht berechnen läßt. Natürlich ift die Aufnahme an Teer und Sand nicht eine fo regelmäßige, daß sich bas fertige Fabritat einfach bem Gewicht nach fortieren ließe; man hat gleichzeitig auch die Starte ber Dachpappe beim Sortieren in Betracht zu ziehen, wenngleich auch bas Gewicht ber einzelnen Rollen ftets den beften Anhalt gibt. Es ift begreiflich, daß bie Menge der Teeraufnahme schwankt, je nach der mehr oder weniger loderen Beschaffenheit ber Rohpappe und ber Stellung ber Abstreichwalzen, und bag auch die Sandaufnahme zu diefen Fattoren in enger Beziehung fteht. hat es baber bis zu einem gemiffen Grade in ber Band, aus schwacher Robpappe eine ftarke Dachpappe von hohem Gewicht zu erzeugen und es ift baber auch verständlich, daß alle Dachpappe nach ber Fertigstellung noch sortiert werben Bwischen ben in obiger Tabelle angegebenen Gewichten ber geteerten und befandeten Bappe tommen natürlich fast alle Zwischenstufen vor, mas bei der roben Arbeit des Teerens und Befandens nicht anders erwartet werden kann.

Was nun die Anordnung der Apparatur einer Dachpappensfabrik anbelangt, so richtet sich dieselbe ganz danach, ob dieselbe mit der weiteren Berarbeitung des Steinkohlenteers auf seine Rohprodukte kombiniert werden soll, oder lediglich eine Entwässerung des Teers beabsichtigt ist. Das Schema einer modernen Anlage zur Fabrikation von Dachpappe nach der Konstruktion der Firma Wilh. Lückau in Hamburg zeigen die Fig. 111 u. 112 (a. S. 285 und 286).

Wie aus Fig. 111 u. 112 ersichtlich ist, ist die Destillationsblase für Steinstohlenteer so aufgestellt, daß ihr entwässerter Inhalt sowohl in die beiden Schmelzstessel a und b, als auch in die Imprägnierpfanne c oder endlich in das Kellersbassen für destillierten Teer abgelassen werden kann. Die Heizung der Blase, sowie sämtlicher Apparate erfolgt mit Dampf durch eine neben dem Fabrikationssgedünde aufgestellte Zentralheizung. Das Füllen der Blase aus dem gleichfalls unter dem Gedände liegenden Reservoir sür Rohteer geschieht durch eine, mittels Vorgelege d, durch Ausrücker e in Tätigkeit zu setzende Plungerpumpe, welche







gleichzeitig auch zum Herbeischaffen bes bestillierten Teers aus bem Kellerbassin dient. Ein zwischen ben beiben Bassins für Roh- und bestillierten Teer liegenber zementierter Kellerraum ist für Aufnahme bes bei der Destillation entfallenden Ammoniakwassers bestimmt, während das gleichzeitig übergehende Rohbenzol aus den Scheideapparaten direkt nach den zu seiner Lagerung bestimmten, gesschlossenen, schmiedeeisernen Reservoirs sließt. Um auch dei anhaltender Kälte, welche namentlich den bestillierten Teer stark verdickt, ein gutes Funktionieren der Pumpe zu ermöglichen, sind die Saugrohre derselben sowohl im Bassin sür beizschlangen umgeben, welche den Teer dünnstlissig halten.

Die Schmelztessel a und b bienen zur Herstellung ber bei ber Eindeckung mit Dachpappe nötigen Klebemasse, Holzzement usw., während die Fabrikation ber Dachpappe in der Imprägnierpsanne c erfolgt. Natürlich wird die Anzahl der Imprägnierpfannen bei jeder größeren Anlage bedeutend zu vermehren sein und der dafür vorzusehende Raum sehr vergrößert werden müssen. An denselben, und zwar den Ausbrehwalzen gegenüber, hat sich der Raum zum

Aufftaveln und Lagern ber fertigen Dachpappen anzuschließen.


Auf einem viel weiter vorgeschrittenen Stadium befindet sich die Dachpappenindustrie in den Bereinigten Staaten von Nordamerika, wo das Problem der
rein maschinellen Herstellung der Dachpappen in den letzten führ bis
zehn Jahren glücklich gelöst und die Handarbeit dabei auf ein Minimum
beschränkt worden ist. Dieser Umschwung hat sich ganz im Stillen vollzogen,
und es ist darüber nicht viel in die Öffentlichkeit gedrungen. Gleichwohl
gelang es mir, das Folgende über die üblichen Fabrikationsmethoden in Erfahrung zu bringen, und da diese Angaben Anspruch auf die größte Zuverlässigkeit machen können, mögen sie an dieser Stelle einen Platz sinden.

Die Sauptschwierigkeiten bes maschinellen Betriebes, bas baufige Berreißen der imprägnierten Pappe, hat man hier dadurch volltommen überwunden, daß man bas Imprägnieren sowie bas oberflächliche Teeren ber Bappe in zwei volltommen getrennten Operationen ausführt. Das Impragnieren geschieht in besonderen Impragniermaschinen burch eine Flussigkeit, welche man burch Auflösen von Afphalt (Steinkohlenteerpech?) in bem leichteften Deftillat von der Entwässerung des Rohteers (also Robbenzol) erhalt. Diefe Fluffigkeit bringt fehr fcnell auch in ber Ralte in Die Luftraume ber ungeleimten Rohpappe ein, und da fie fehr wenig tonfiftent ift, lodert fie die Struttur berfelben viel weniger als heißer und dider Steinkohlenteer. Die Folge bavon ift, daß die Rohpappe mit erheblicher Geschwindigkeit die Impragnierfluffigkeit paffieren, und daß fie in der Maschine felbft ohne Befahr des Berreigens viel ftrammer gespannt sein tann, als bei Berwendung von prapariertem Teer, moburch ein Schräglaufen berfelben auf ben Rollen absolut vermieden wird. Die Abstreichwalzen stehen fehr eng beieinander, fo bag bie Oberfläche ber Bappe frei von überschüssiger Impragnierflussigteit bleibt, wodurch, im Berein mit ber großen Flüchtigfeit des Lösungsmittels für den Afphalt, jedes Busammentleben ber Pappe in ber Rolle ausgeschloffen ift.

Die auf diese Beise vorpräparierte Rohpappe wird nicht auf fünstlichem

Wege getrodnet, sondern sie bleibt für drei bis vier Wochen in einem gut ventilierten Lagerschuppen aufrecht stehend gelagert. Nach dieser Zeit hat sich ihre Festigkeit so bedeutend vermehrt, daß sie ohne jegliche Gesahr des Zerreißens weiter behandelt werden kann; bei kunstlicher Trodnung dagegen verliert sie durch rasche Berdunstung des Lösungmittels und dadurch bedingte Öffnung der Poren wieder viel von der erlangten Festigkeit.

Man verwendet nur eine Stärke von Rohpappe, die auf die erwähnte Beise prapariert ist, und erzielt die verschiedenen Stärken (Corten) von fertiger Dachpappe durch Zusammenkleben von zwei, drei oder vier Lagen derselben mit Hilfe von besonders prapariertem Teer oder Asphalt in speziellen Maschinen.



Die fertige Ware führt bemgemäß die Bezeichnungen "1 ply", "2 ply", "3 ply" usw. und wird in Rollen von beliebiger Länge und der Breite von 32 Zoll geliefert.

Die Anordnung der Apparatur jur Berftellung berartiger Dachpappe ergibt fich aus obenstehender Stizze (Fig. 113). 3m Erdgeschof bes Fabritgebaudes ift in fraftigem, eifernem Gestell ein mit Dampf geheiztes Balgenpaar aa montiert, welches durch verstellbare Federn mit größerer oder geringerer Rraft gegeneinander gepregt und durch einen Bahnradantrieb in entgegengesetzte, nach unten wirtende Bewegung verfett wird. Zwischen bem Balgenpaar und an diefes möglichst bicht anschließend, sigen die 32 Roll langen (entfprechend ber Breite ber Rohpappe) eifernen, trichterformigen Führungsplatten c in unverrudbarer Lage. Rechts und links vom Walzenpaar aa find bie Rollen bb mit impragnierter Rohpappe gelagert, deren Enden beim Beginn ber Arbeit in den Trichter, zwischen das Walzenpaar, eingeführt werden. Über den Führungsplatten c und dem Walzenpaar aa ist ein Gefag angebracht, welches die verfluffigte, besonders praparierte Afphaltmaffe jum Bufammenkleben der Bappe enthält und beffen Abfluß nach Bedarf reguliert werden kann Ferner befindet fich an biefer Stelle noch ein anderes Befag mit Sand ober einem anderen feinkörnigen, mineralischen Stoff, um burch Bufliegenlaffen besselben die Pappe verdicken oder beschweren zu können. An der unteren Seite bes Walzenpaares aa befinden sich die beiden Abstreicher ad, welche die Walzen ftets von feitlich etwa ausgetretenem Teer rein halten, mas für ben Gang ber Maschine von größter Wichtigkeit ift. Unter dem Boden des Erdgeschoffes wird die zusammengeklebte Bapplage von den beiden Leitrollen ee aufgenommen und in ichrag auffteigender Bahn zwischen bas auf dem Dachgeschof aufgestellte Walzenpaar ff geführt. Dieses hängt am felben Antrieb wie das Walzenpaar aa und macht daher genau die gleiche Anzahl Umdrehungen, wodurch die Bappe zwischen aa und ff fortwährend fich in gleicher ziemlich ftraffer Span-Auf dem Wege von Walze e zu ff findet eine Abfühlung des nung befindet. Fabrifates ftatt entweder durch in der Richtung der Bfeile aufgeblasenen Bind ober burch Beriefeln mit taltem Waffer, welches unten bei e wieder abflieft. Auch tann an dieser Stelle eine Bestreuung mit feinem Sand ober einem abnlichen Material vorgenommen werden. Die folgenden Leitrollen gag g führen bie Bappe im Bichack nach oben und unten, fo bag biefelbe, bevor fie an ber Stelle anlangt, wo bie Widelwalze angebracht ift, einen Weg von 500 bis 600 Fuß zurudgelegt hat, welcher erforderlich ift, um die Bappe vollständig abzukühlen, ober nach erfolgter Beriefelung mit Baffer wieder zu trodnen. Auf der gleichfalls durch die Maschine betriebenen Widelwalze tann die Pappe in beliebigen Langen abgeschnitten werben. Auf ber Stizze bemertt man in punktierten Linien noch die Papprollen hh, welche zwischen bas Walzenpaar aa eingeführt werben, wenn es fich um die Berftellung breis und vierlagiger Dachpappe handelt.

Der ganze Erfolg hängt von ber absolut genanen Lagerung bei aa, bb und ff ab, welcher bemzusolge die größte Ausmerksamkeit geschenkt werden muß; doch ist die Sache in diesem Falle in bezug auf den geraden und faltenslosen Lauf der Pappe auf und zwischen den Walzen lange nicht so ängstlich als bei in einer Operation imprägnierter und geteerter Rohpappe. Bon Wichtigkeit ist auch noch, daß man die zwei dis vier Rollen imprägnierter Rohpappe von möglichst großer, aber sehr verschiedener Länge nimmt, einesteils, um möglichst selten neue Rollen einlegen zu müssen, und anderenteils, um zu verhindern, daß sie alle zu gleicher Zeit von der Kolle abgelaufen sind, wodurch sämtliche Spulwalzen zu gleicher Zeit frisch beschiedt werden müßten. Läuft aber jedesmal nur eine Rolle ab, so kann diese sehr rasch ausgewechselt werden, und der Betrieb gestaltet sich zu einem ununterbrochenen.


Wie man sieht, gestattet biese Arbeitsweise lebiglich die herstellung einer beiderseitig unbesandeten Pappe. Gleichwohl wird in den Bereinigten Staaten auch eine Menge besandeter Dachpappe hergestellt und mit Borliebe sogar mit dider Riesbestreuung zum Eindeden von Dächern verwendet, welche im äußeren ganz den in Deutschland üblichen Isolierplatten mit Riesbestreuung ähnlich ist. Die Fabrikation berselben ist in ihrem ersten Teil, der Imprägnierung der Rohpappe, die gleiche, wie vorbeschrieben. Der zweite Teil, die Fertigstellung der Dachpappe, ändert sich natürlich, und man hat dabei die Handarbeit in den meisten Fabriken bis jetzt nicht ganz umgehen können. Wohl geschieht das Asphaltieren der unprägnierten Rohpappe, das Bestreuen und Zusammen-

kleben derselben noch mit Maschinenkraft, aber von da ab hat Handarbeit an beren Stelle zu treten.

Die Dachpappe wird hier in ber Regel in ber lange von 40 Fuß, aber auch in jeder gewünschten anderen Lange angefertigt. Aber mahrend man in beutschen Fabriken bie üblichen Langen hinter ber Impragnierpfanne auf ber Widelwalze in Rollen fpult, die man hinterher unter Umftanden (3. B. bei febr starten Bappen) wieder aufrollt und aufstapelt, werden sie hier von einem exaft auf Schienen laufenden, ziemlich schweren Wagen mit breiter Bange am Ende gefaßt und in voller gange über ein leicht aus Latten gefertigtes Geftell gezogen. auf dem fie bis jum Erfalten liegen bleiben, um erft bann aufgerollt zu werben. Die Bestreuung mit Ries ober Sand erfolgt vorher und beren Gewicht gibt bie Rraft ab, welche die beiden Lagen gegeneinander brudt, bzw. aufeinander be-Da ber Lauf der beiden Rollen, von denen fich die Rohpappe abspult. ein absolut zentrischer und genau aufeinander eingestellter ift, und andererfeits die fortschreitende Bewegung des Zugkarrens, an bessen Zange die beiden Enden der Rohpappe eingeklemmt sind, gleichfalls teinerlei Ablenkung nach rechts ober links im Lauf der Bappe zuläßt, so erreicht man dadurch eine ganz gleichmäßige Bewegung ber Rohpappe und des fertigen Fabritats, bei der jede seitliche Berschiebung infolge ungleichmäßiger Dide usw. und damit auch Faltenbilbung n. bal. vollständig ausgeschloffen ift. Dies ift ein wefentlicher Borzug gegenüber der alten Arbeitsweise des Fortbewegens der Rohpappe durch Aufwickeln des noch heißen und wenig widerstandsfähigen fertigen Materials auf die Wickelwalze, bei dem gerade diese Erscheinungen häufig genug die Ursachen lästiger Störungen und beträchtlicher Materialverlufte find. Ein weiterer Borteil ber amerikanischen Arbeitsweise liegt in dem Umstand, daß man, da die imprägnierte Rohpappe zum Zwede ber oberflächlichen Afphaltierung die fluffige Afphaltmaffe mit größter Geschwindigkeit paffieren tann, in der Lage ift, diefe fo tonfiftent zu machen, daß fie nach bem Erfalten gerade bie munfchenswerte Biegfamfeit und Clastizität besitt, wodurch bas lange Lagern ber fertigen Dachpappe in Wegfall fommt und biefe ichon unmittelbar, nachdem fie bie Daschine verlaffen bat, versandbereit ift. Dagegen konnte man vielleicht einwenden, daß die nach ber amerikanischen Methode bergestellte Dachpappe ber beutschen in qualitativer hinsicht nachstehen mußte, weil die Faser nicht so vollständig von ber Afphaltmaffe eingehüllt und durchdrungen fein tann, wie bei der Arbeit nach altem Suftem. Soweit ber Verfasser biefes Wertes fich überzeugen konnte. fteht bie amerikanische Dachpappe ber beutschen in bezug auf Qualität zum minbesten nicht nach, auch find die Garantien, die bei Ausführung von Bappeinbedungen gefordert und übernommen werden, keineswegs geringere, als bie in Deutschland üblichen.

Was nun die zur Fabrikation asphaltierter und bekiester Dachpappe seither ibliche Apparatur anbelangt, so gibt nachstehende Stizze (Fig. 114) eine schematische Übersicht derselben. Eine schrägwandige, schmiedeeiserne Teerpsanne A ist über dem Luftheizkanal B mit davorliegender, gewöhnlicher Feuerung einzgebaut. Rechts und links an dieser Pfanne sind die Rollen aa', mit imprägnierter Rohpappe beschickt, in unverruckbarer Lage montiert. Die Pappe der

Rolle a wird durch die Leitwalze b und die Tauchwalze c unter die Fluffigteit der praparierten Teer- oder Afphaltmasse geführt und verläßt die Pfanne über die Leitwalze d. um auf eine weitere Balze e zu gelangen, auf welcher gleichzeitig auch die (nicht afphaltierte) imprägnierte Rohpappe von Rolle a' einläuft, um fich mit ber ersteren zu einem Ganzen zu vereinigen. Dberhalb und zwischen ben Leitwalzen d und e ift ber Sand- ober Riesbistributor f anhinter ber Balge e befindet fich in paffender Bobe und gleichgeordnet. falls unverruchbarer Lage bas festliegende Schienengeleife ag, auf welchem ber Bugmagen h mit ber Bange i jum Feftnehmen ber Rohpappe läuft, welcher per Sand geschoben wird und nach Belieben beschwert werben tann. Unter bas Schienengeleise gg tann bas leicht aber bauerhaft gebaute, auf Drehrollen laufende Gestell k geschoben werben, welches eine solche Sohe befitt, daß feine Oberfläche fich in geringer Entfernung von der Bange bes Bagens h befindet und zur Aufnahme der fertigen Dachpappe dient. Es besitt eine Lange von 40', baw. die Lange ber herzustellenden Dachpappe, und bient



daher gleichzeitig als Mak bei der Fabritation. Die auswechselbare Oberfläche dieses Gestelles (die Tischplatte) ist durchbrochen und aus aufrecht gestellten schmalen Latten bergestellt, zwischen welchen genügend Spielraum ift, um ber Luft freie Zirkulation unter bie barauf gelagerte Dadpappe zu gestatten, und biefe abzufühlen. Sobald bie volle Lange ber Tischplatte biefes Gestelles mit fertiger Dachpappe bedeckt ist, wird die Zange i am Zugwagen h geöffnet und biefer zurudgeschoben, um hinter ber Gleitrolle e bas abgeschnittene Ende ber zusammen geklebten Bapplagen aufe neue zu fassen. Die fo beschickte Tischplatte bes Gestelles k bagegen wird in biesem burch eine besondere Borrichtung nach unten gefentt und oben eine neue Blatte eingeschoben. Die Arbeit wiederholt fich fo oft, bis das ganze Geftell mit feche bis acht Lagen fertiger Dachpappe belegt ift, worauf ein anderes Geftell untergeschoben wird, mahrend die Bappe auf bem ersteren noch für turze Beit gelagert bleibt, um genügend abzutühlen, bevor fie in Rollen gewidelt wird. Statt bes fahrbaren Geftelles haben manche Fabriten auch folche, welche ftationar find und eine genugende Angahl Stagen besiten, um mahrend des Ausziehens ber Dachpappe den bereits fertigen Lagen hinreichend Zeit zum Abfühlen zu laffen. In diefem Falle besteben bie Tifchplatten aus zwei räumlich getrennten gangehälften. Der Bugfarren läuft auf bem Boben des Gestelles, die Zange aber ift an einem fentrechten Stab befestigt, welcher zwischen bei beiben Balften ber Tischplatte hindurchgreift.

Will man mit der beschriebenen Einrichtung dreis oder vierlagige besandete Dachpappe herstellen, so befinden sich zwei, bzw. drei Rollen a hintereinander im Betrieb; es sind zwei, bzw. drei Rollen b übereinander montiert, wie auch in der Teerpsanne A zwei, bzw. drei Tauchwalzen c angeordnet sind. Auf der Gleitwalze d bzw. e vereinigen sich sämtliche Lagen zu einem gemeinschaftlichen Ganzen. Ratürlich gilt auch hier das schon früher bezüglich der differenten Länge der einzelnen Spulen mit imprägnierter Rohpappe Gesagte, um einen möglichst ununterbrochenen Betried zu gestatten.

Es ist leicht ersichtlich, daß diese Art der Dachpappenfabrikation immerhin noch einen beträchtlichen Aufwand an Handarbeit erfordert, die besonders in den Bereinigten Staaten sehr ins Gewicht fällt. Um auch diese noch auf ein Mindestmaß zu reduzieren, hat es an zahlreichen und kostspieligen Versuchen nicht gefehlt, die denn auch schließlich mit Erfolg gekrönt worden sind. Wie mir Herr Ingenieur Walter Kidde in New York (95 bis 97 Liberth Street) mitteilt, ist es ihm neuerdings gelungen, eine Maschine zu konstruieren, welche kontinuierlich arbeitet, und dei der die ganze Bewegung der Pappe durch Maschinenkraft erfolgt; dieselbe erfordert an Menschenkraft nur das, was zu ihrer Bedienung erforderlich ist und sür den Transport der sertigen Ware in die Lagerräume beansprucht wird. Die Leistungsfähigkeit der Maschine gegenüber der vorbeschriebenen Apparatur soll die drei- dis viersache sein. Nähere Details über die Konstruktion derschen konnte mir Herr Kidde vorerst nicht mitteilen.

Auf Berbesserungen in der Herstellung von Dachpappe sind folgende Batente entnommen worden:

F. A. Malchow 1) stellt ein "Tectolith" genanntes Material, welches die Asphaltdachpappe ersetzen soll, her, indem er ein Leinwands oder Hanfsgewebe, welches durch ein Gemisch von 10 bis 15 Tln. Leim, 5 bis 6 Tln. Glyzerin, 15 bis 20 Tln. Zellulose und 60 bis 70 Tln. Wasser hindurchsgezogen, abgepreßt und auf beiben Seiten mit einer dünnen Schicht Holzpappe überzogen worden ist, in der üblichen Weise asphaltiert, wobei dem Goudron etwa 5 Proz. Insusprieder zugesetzt werden.

Josef Otto<sup>2</sup>) bedient sich zur Herstellung von Dachpappe statt der Rohpappe eines Jutegewebes und statt des Steinkohlenteers einer Mischung von 33½ In. bestilliertem Teer, 33½ In. sizilianischem Asphalt, 16½ In. Kolophonium und 16½ In. Bech zum Imprägnieren. Die Herstellung der Dachpappe geschieht in der seither üblichen Apparatur. Das Jutegewebe wird nicht auf Spulen innerhalb der Imprägnierslüssseit ausgewickelt, sondern durch Walzen unter derselben durchgeleitet. Statt der Abstreichwalzen bedient sich der Ersinder nur einer Walze, welche als Gleitrolle dient und auf welche in ihrer ganzen Länge eine Bürste zum Abstreichen des überstüsssissen Teers wirkt. Nach der Besandung gelangt das Gewebe in einen mit verdünnter Wasserglasslöfung gefüllten Kasten, in welchem es durch eine Walze unter die Oberstäche

<sup>1)</sup> D. R.-P. Nr. 3097. — 2) D. R.-P. Nr. 3141.

der Flussigteit geführt wird. Dadurch soll das Fabrikat einesteils abgekühlt und anderenteils zu seiner weiteren Erhärtung beigetragen werden. Die fertige Dachpappe wird schließlich, wie üblich, auf eine Widelwalze gezogen und in beliebiger Länge abgeschnitten.

A. Ismer 1) erzeugt eine Watte aus Hanf, Jute ober ähnlichen Fasern auf der Krempelmaschine und führt dieselbe dann auf einer Papierunterlage zwischen zwei Metalltüchern durch die Imprägnierflüssteit. Nach dem Passieren derselben gelangt die Pappe dann zwischen die Abstreichwalzen zum Abpressen des überschüfsigen Teers und darauf wird dieselbe vermittelst selbstätig be-

feuchteter Satinierwalzen gefühlt und geglättet.

A. Siebel 2) erhielt ein Batent auf die Berftellung einer Metalls, Dachund Wandpappe (Universalpappe), welche Metallbedachungen, wie Blei-, Rupferoder Zinkbacher erseten foll. Rohpappe, Filz, Gewebe u. dal. wird von seiner Rolle ab und durch die geheizte Imprägnierpfanne gezogen, in welcher es mit Silfe einer Tauchwalze und zweier Quetschwalzen mit Teer, Afphalt, Lad ober einer biese enthaltenden Komposition getränkt wird. bas Material burch ein Streuwert, in welchem es nach Bedarf auf beiben oder nur einer Seite mit Haaren, Faferstoffabfallen, Sägespänen oder auch gepulverten mineralischen Substanzen, wie Marmor u. bgl., bestreut wird. Nach dem Austritt aus dem Streuwert wird das praparierte Papier ober Gewebe an einer Trommel befestigt, beren Breite berjenigen des Papiers usw. und beren Umfang ber Lange ber Bahn ber fertigen Bappe entspricht. Trommel läßt man nun zunächst so viele Umdrehungen machen, als man Lagen bes präparierten Stoffes zu einer unteren Lage aufeinander legen will. Die einzelnen Lagen kleben infolge ihrer Braparierung leicht aufeinander und ihr Rusammenhaften wird noch befördert durch eine ober zwei hintereinander oberhalb der Trommel angeordnete Druckwalzen. An diese untere Lage legt man nun eine Bahn aus Drahtgeflecht in ber gleichen Breite und läßt biefelbe que gleich mit dem noch weiter gelieferten impragnierten Stoff fich auf der Trommel aufwideln, so daß zwischen einer unteren und einer oberen Lage von Papier ober dgl. eine Zwischenlage aus Drahtgeflecht zu liegen kommt. hat man bann bie obere Bapierschicht in gleicher Beise wie die untere in gewünschter Stärke hergeftellt, so schneidet man das Papier an der Trommel ab und legt Walzblei ober anderes Walz- ober Schlagmetall an, mahrend man die Trommel sich weiter drehen läßt, fo daß die Bappe auf der Oberfeite eine fest aufgepregte Metallverkleibung erhält. Hierauf schneidet man die Bahn auf der Trommel durch und hebt dieselbe ab.

Der metallische Überzug kann auch auf galvanischem Wege erzeugt werden. Das sertige Produkt wird entweder in Rollen in den Handel gebracht, oder man stellt daraus wellblechähnliche Fabrikate oder Dachpfannen und Rinnen u. dgl. her.

Jacobius u. Söhne3) haben sich eine Maschine zum Tränken von Filz u. bgl. mit Teer patentieren lassen.

Baul Wiggert 1) will eine Dachpappe, die vor dem gewöhnlichen Bro-

¹) D. R.-B. Rr. 14989. — ²) D. R.-P. Nr. 43349 vom 20. Sept. 1887 ab. — ³) D. R.-B. Nr. 54 224. — ¹) D. R.-P. Rr. 81 565.

bukt den Borzug größerer Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinschiffe, sowie die Möglichkeit, auch an senkrechten Flächen sich zu halten, besitzt, dadurch hersstellen, daß er Lederpappe (unbesandete Dachpappe) zuerst in heißem Kautschukssirnis, d. i. Leinölfirnis, in welchem vorher in kleine Stückhen zerschnittener Kautschuk aufgelöst worden ist, tränkt und der Pappe nach dem Trocknen dann einen biegsamen Anstrich aus 1 Tl. Schlämmkreide, 1 Tl. Erdsarbe, als Umbra, Oder oder dgl., und 3 Tle. Silberglätte in 5 Tln. Leinölfirnis gibt. Auf den noch seuchten Überzug wird sür die Außenseite gemahlener Sandstein, sür die Innensläche gelber Sand aufgestreut. Ersterer gibt nach außen die ersorderliche dichte Schicht, auf welche zum Schluß noch eine gewöhnliche Ölfarbe aufgestrichen wird.

Der Apparat zur Herstellung von Dachpappe von Richard Miller 1) besteht aus einem sehr großen eisernen Gestell, mit einer großen Anzahl Lagerwalzen, welche in Gruppen berart übereinander angebracht sind, daß eine Reihe von 16 Walzenstraßen zum Auflegen der Rohpappe entsteht. Diese wird mittels Ketten mit Klauenvorrichtungen von einer Seite her auf die Lagerwalzen gezogen und wenn sämtliche Walzen besetzt sind, wird das Gestell zur Imprägnierung der Pappe in ein passendes Bassin mit heißem Teer eingetaucht. Den überstüssigen Teer läßt man darauf über einen flachen Abtropstasten ablausen. Nachdem die drei letzten Reihen der Lagerwalzen entsernt sind, so daß die Enden der Pappe frei herabhängen, wird ein Walzenpaar zum Abstreichen des Teers vorgeschoben, welches die imprägnierte Pappe aus dem Apparat zieht und gleichzeitig dem Sandstreuapparat zusührt.

Einen Ufphaltdachfilz mit Metallbrahteinlage erzeugt E. Kanert 2) baburch, baß er ein Gewebe aus einer Bebtette von Metallbraht und einem Einschlag von mit einem groben Faserstoff (Jute, Hare, Wolle, Kotosfaser, Hanf, Torffaser, Holzwolle u. bgl.) umsponnenen Metallbraht herstellt, bas

auf die bekannte Beise mit Teer u. bgl. impragniert wird.

L. Hatschett 3) stellt wasserbichte Dach- und Isolierpappe badurch her, daß er Fasermaterial, insbesondere Asbest, im Holländer oder in der Bütte mit gepulvertem Asphalt innig vermischt und das aus dieser Mischung auf der Pappenmaschine hergestellte Produkt bis zum teilweisen Ausschmelzen des inskorporierten Asphalts erwärmt.

Ein Verfahren zur herstellung von Bellenfilzplatten zur Dachbedung und Isolierung hat fich bie Filzfahrit Ablershof 1) patentieren laffen.

A. B. Andernach<sup>5</sup>) stellt Dach= und Folierpappen, wasserdichte Papiere u. bgl. unter Berwendung von Stearinpech, Harz, Leinöl und Baraffinöl her. Zwei frühere Patente 6) bes gleichen Erfinders betreffen gleichsfalls die herstellung von einfacher und mehrlagiger Dachpappe.

Stephan Mattar 7) will die Imprägnierung der Rohpappe mit Teer in ähnlicher Beise ausstühren, wie in den Färbereien das Kloten geschieht,

<sup>1)</sup> D. R.-P. Kr. 84288; Chem.-Zig. 1896, S. 58.— 2) D. R.-P. Kr. 91809.— 3) D. R.-P. Kr. 101435.— 4) D. R.-P. Kr. 107639 vom 14. Mai 1899 und 108164, Jujah zum vorigen.— 5) D. R.-P. Kr. 122893.— 6) D. R.-P. Kr. 121436 und 92309.— 7) D. R.-P. Anmelbung M 14298/8 vom 28. Juli 1897.

3. B. nach ber Patentschrift D. R. & R. Nr. 33 590. Die Rohpappe soll bas durch schnell und gründlich mit der heißen Teermasse durchset werden, was ein Hauptersordernis für die herstellung einer guten Dachpappe ist.

Der zur Imprägnierung bestimmte Teer befindet sich in einem geheizten Behälter, in welchem zylindrische Behälter rotieren, die durch Zahnräder ober in anderer Weise angetrieben werden. An diese Zylinder werden durch Federn oder Gewichte, welche gegen die Lager oder gegen die Zapfen wirken, Walzen angedrückt, so daß die Rohpappe zwischen diesen und den rotierenden Zylindern hindurchgleitet, wobei ihr eventuell noch Bleche als Führung dienen können.



Durch die Walzen wird nicht allein ein völliges Durchkneten der Pappe mit der Teermasse erzielt, sondern es werden auch zu gleicher Zeit alle Luftblasen aus derselben auf die einfachste Weise ausgetrieben. Bevor die Pappe die Imprägnierpfanne verläßt, passiert sie noch ein paar Abstreichwalzen und gelangt alsdann in den Besandungsapparat, hinter welchem eine Pappschere angebracht ist, welche die Rollen in bekannter Weise auf bestimmte Längen abschneidet. Sie wird schließlich auf eine Wickelwalze gerollt, welche sie direkt als versanbfähige Ware verläßt.

Benrath und Franck bringen unter dem Namen Sturmpappe einen patentamtlich geschützten Dachstoff in Rollen von 140 oder 100 cm Breite bei etwa 200 m Länge in den Handel, der aus einem asphaltierten Jutegewebe als Einlage, verbunden mit lochfrei gearbeitetem Manillapapier besteht und etwa zehnmal leichter sein soll als mittelschwere Dachpappe. Bor dieser soll er außerdem den Borteil der  $12^{1}/2$  fachen Reißlänge, der fünffachen Dehnungsstähigkeit und größerer Basserundurchlässigeteit besitzen. Diese Borteile werden

von den Erfindern auf die Kombination von Papier und Gewebe zuruckgeführt; die Maschen des Gewebes dienen gleichsam als Reservoir für die Anhäusung großer Quantitäten von Teer innerhalb derselben und zwischen ihnen wird der Teer vor Abregnen, Abfrieren und Bröckeln geschützt und dauernd sestgehalten.

Hately und 3. M. Wright 1) stellen ein Dachbebeckungsmaterial her, indem sie Rohpappe, Papier oder Stoff mit einer Mischung aus 1 Gall. Steinkohlenteer, 2 Unzen gelöschtem Kalk, 1/2 Unze Soda, 1/4 Unze Akazienzummi, 1/4 Unze Zinkoryd, 5 Unzen Bleiglätte und 6 bis 8 Unzen Gips imprägnieren.

Anschließend wäre noch zu erwähnen, daß die Dachpappe für gewisse Zwede, z. B. zur Herstellung von Doppelpappdächern, nicht in 1 m breiten Bahnen, sondern in solchen von 0,5 m Breite, oder bei der Eindeckung auf Leisten (s. später) als Kappen oder Streisen zum Überdecken der Stöße in einer Breite von etwa 12,5 cm gebraucht wird. Diese schmalen Bahnen und Streisen werden durch Trennen der bereits fertigen Dachpappe hergestellt. Zum Schneiden von Kappen oder Streisen dient ein Schneidetisch (Fig. 115 a. S. 295) mit sesten, auf einen Tisch montiertem Unterlineal, durch Tritt beweglichem Oberlineal und etwa 1,25 m langem Messer von bestem Gußsahl, welches nach jedem Schnitt automatisch in die Höhe geht. Bon diesem Messer wird die Bappe der Quere nach in Streisen beliediger Breite geschnitten.

Die halben, Drittels- ober Biertelsbahnen für Doppelpappdächer, zur Sipsbielenverkleidung usw. werben mit einer in befonderer Führung laufenben Säge aus den in einen Sägebock eingelegten Rollen geschnitten; am besten eignet sich dazu aber eine von der Maschinenfabrik von Karl Krause in Leipzig konstruierte Kreispappschere für Maschinenbetrieb mit zehn beliebig verstellbaren Kreismessern an ein und derselben Welle.

## 3. Die Fabritation der Afphaltisolierplatten.

Je nach ber Natur bes als Träger für die isolierende Asphaltschicht dienenden Fasermaterials unterscheidet man die Asphaltisolierplatten in Asphaltpappplatten, Asphaltschilzplatten und Asphaltzuteplatten und ebenso richtet sich danach die zu einem gewissen Grade auch der Weg, auf dem dieselben fabritmäßig hergestellt werden. Während z. B. die Asphaltpappplatten sich mit Leichtigkeit auf die Weise erzeugen lassen, daß man Dachpappe durch Tauchen in das geschmolzene Asphaltmaterial in ganz ähnlicher Weise mit Asphalt überzieht, wie die Rohpappe in der Imprägnierpfanne mit Teer, ist dieser Weg schon bei der Berwendung von Jute als Unterlage wegen der geringen Steifigsteit dieses Materials nicht mehr gut anwendbar und dei Asphaltsilz gänzlich ausgeschlossen, weil das hauptsächlich durch seinen Asphaltgehalt in seste Verbindung gebrachte, sonst aber aus losen Fasern bestehende Material deim Eintauchen in den geschmolzenen Asphalt erweicht, seinen Zusammenhang verliert und auseinander fällt. In diesen Fällen kann dem Faserstoss der Asphalt nur durch Ausstreichen oder Ausbirsten in geschmolzenem Zustande appliziert werden.

<sup>1)</sup> Am. Bat. Nr. 691822 vom 28. Jan. 1902.

Die Asphaltisolierplatten werden in einfacher und boppelter Lage hergestellt und in letterem Falle zuweilen mit einer metallischen Einlage von Drahtgewebe zur Erhöhung der Festigkeit, oder von dünnem Walzblei (A. Siebel) zur Bergrößerung der Wasserundurchlässigseit versehen. Bei gut ausgesührten Platten sind alle derartigen Einlagen überslüssig, da das faserige Material, welches als Träger der Asphaltschichten zu dienen hat, in weiterem Sinne nur den Zweck versolgt, die Biegsamkeit und besonders die Dehnbarkeit des Asphalts zu erhöhen, damit er bei örtlichen Senkungen des isolierten Mauerwerks der Bewegung zu solgen vermag, ohne die Kontinuität zu verlieren, ein Zweck, der bei der im allgemeinen geringen Dehnbarkeit der hier in Frage kommenden Wetalle nie erreicht werden wird.

Man fertigt die Asphaltisolierplatten für jede beliebige Manerbreite passend, indem man die Sinlage vorher in der gewünschten Breite zuschneidet; entsprechend dem großen Gewicht der sertigen Platten beträgt deren Länge bei 0,81 dis 1,0 m Breite jedoch selten mehr als 3,33 m. Bis zu einer Stärke von etwa 10 mm können dieselben in Rollen, darüber hinaus und namentlich in doppellagiger Ware müssen sie entweder flach ausgebreitet zwischen Sand gelagert oder in gleicher Weise mit Papiereinlage zwischen Planken an einem kühlen Orte ausbewahrt und versandt werden. Das Zuschneiden der einzelnen Streifen erfolgt bei Pappe und Filz am besten mit der Kreispappschere, bei Jute und ähnlichem Fasermaterial dagegen mit der gewöhnlichen Schere.

Bon größter Wichtigkeit ist es, das Asphaltgemisch, welches zum Überziehen der Streisen bienen soll, in der geeigneten Weise und Zusammensetzung herzustellen, so daß es unter dem Einfluß höherer Lufttemperatur nicht auseinandersließt und in der Kälte nicht so spröde wird, daß die Platten beim Biegen brechen. Eine Asphaltmasse, wie wir sie bereits früher als Asphaltoder Pflasteritte kennen gelernt haben, dürfte dem Zwecke vollkommen entsprechen. Eine wegen der Gitte ihrer Asphaltisolierplatten bekannte Fabrik soll angeblich solgende Mischung verwenden: 500 Tle. mittelhartes Steinkohlenteerpech, 300 Tle. Schlämmkreide, 200 bis 400 Tle. präparierten Teer (Dacklad); der Zusat von Teer schwankt je nach der Jahreszeit, in welcher die Platten verlegt werden sollen, und ist geringer im Hochsommer, größer in den kälteren Monaten.

Zur Isolierung von leichtem Mauerwerk gegen aussteigende Feuchtigkeit wird vielsach die aus 50er Rohpappe hergestellte, ganz schwere Dachpappe benutt, welche daher auch Isolierpappe genannt wird. Eine leichte, aber für die meisten Zwede vollkommen ausreichende Sorte von Isolierplatten wird aus schwerer, unbesandeter Dachpappe (Leberpappe aus 50er und 60er Rohpappe) in ganz ähnlicher Weise wie die Dachpappe selbst hergestellt. In einer turzen, nur etwa 1,5 m langen Pfanne von ganz gleicher Einrichtung wie die Imprägenierpfannen sur Dachpappensabrikation, wird die Asphaltmasse zum Schwelzen gebracht. Die in Längen von 3½ m geschnittene Leberpappe wird unter einer Tauchwalze durch die Masse gezogen und gelangt zwischen die ganz weit gestellten Abstreichwalzen, die vorteilhaft geheizt sein können und von da auf den mit erwärmtem Asphaltsies beschickten Tisch, auf welchem sie auch auf der oberen

Seite mit heißem Afphalties, entweber per Hand ober vermittelst ber Streumaschine bestreut werden. Das Auswickeln der bekiesten Platten ersolgt nicht auf der zweiteiligen, festgelagerten Wickelwalze, sondern um einen einfachen hölzernen runden Stab auf einer Kiesunterlage, wodurch auch Kies auf etwa ungenügend gedeckten Stellen auf der unteren Seite der Pappe durch das eigene Gewicht der Platten fest eingedrückt wird, so daß die sertigen Platten ein durchaus gleichartiges, gefälliges Aussehen gewinnen.

An bem Stabe werden sie darauf vom Tische abgehoben und auf bem flachen Boden auf einer Unters und Zwischenlage von heißem Kies aufgerollt und übereinander zu Stößen aufgestapelt, bevor sie dann nach völligem Erkalten mit einer Einlage von Packpapier in Rollen zum Bersand gebracht werden. Um eine gleichmäßige, lückenfreie Bekiesung zu erzielen, ist es absolut erforderlich, den Asphaltties in gänzlich stauds und lehmfreiem Zustande zu verwenden und benselben vor dem Gebrauch auf einer Darre oder in einem Ressel gut anzuwärmen. Ein kalter, gut gereinigter Kies haftet zwar für den ersten Augenblick an der noch heißen Asphaltschicht, fällt aber nach dem Erkalten beim Umrollen wieder ab, da der Asphaltschicht, fällt aber nach dem Erkalten beim kalten Kies diesen nicht fest genug zu binden vermag. Unter Berwendung von 60 er Rohpappe beträgt das Gewicht der so hergestellten Asphaltisolierplatten etwa 12 kg pro Onadratmeter und beren Stärke einschließlich der Kiesschicht etwa 7 bis 8 mm.

Stärkere Isolierplatten, b. h. folche mit biderer Afphaltschicht, werben aus Dachpappe, die befandet fein tann, ober Afphaltfilz auf einem Tifche burch Streicharbeit hergestellt. Der Tisch besitzt eine Breite von 1,1 m bei einer Höhe von 0,7 m und einer Länge von 15 m und ist nach ber Seite hin, nach welcher die Arbeit vorwärtsschreitet, leicht geneigt. Die Tischplatte muß von 11/2 Boll ftarten Bohlen in gleichmäßiger Ebenheit hergestellt sein und besitt auf der einen Langsseite einen feststehenden Rand von Winteleisen, gegen welchen bie zu asphaltierende Bappe ober bgl. fest angeschoben wird. Dachpappe und Filg werben gleichfalls in nach Länge (gewöhnlich 31/3 m) und Breite zugeschnittenen Stüden und zwar im ganzen auf eine Lange von 10 m auf den Tisch gebracht und mit den Rändern fest aneinandergeschoben. Der Anstrich mit der Asphalts masse hat fehr gleichmäßig von beiden Langsseiten des Tisches aus gleichzeitig mit in Draht gebundenen Streichburften mit seitlichem Stiel zu erfolgen und zwar vom höchsten Bunfte des Tifches aus, dem Gefälle desfelben gleichlaufend. Der Afphalt wird in Trageimern beigebracht und in kleinen Bortionen auf der Platte ausgegoffen, die fofort verftrichen werben muffen; die Erzielung einer gleichmäßig ftarten Schicht erforbert immerhin einige Ubung feitens ber Arbeiter. Done Aufenthalt erfolgt bicht hinter bem Anftrich die Bestreuung ber Schicht feitens eines anderen Arbeiters mit angewärmtem Ries. Es gefchieht bies unter Anwendung eines Siebes zur befferen Berteilung ber einzelnen Riesteilchen.

Nachbem die sämtlichen Platten des Tisches auf diese Weise einseitig mit einer Asphalts und Riesschicht überzogen worden sind, erfolgt ein Abwalzen berselben mit der Handung eines leichten Druck, um den

Asphaltties in die heiße Asphaltschicht einzupressen. Diese (Fig. 116) ift eine einfache Walze von hartem Holz, etwa 480 mm lang bei 120 mm Durchmesser, welche an einem hölzernen Stiel brehbar ist. Bevor die Platten gewendet werden, um sie auch auf der anderen Seite asphaltieren und bekiesen zu können, muß man sie einigermaßen abkühlen lassen, damit sie bei dieser Hantierung nicht zerreißen, da die Pappe oder der Filz beim Bestreichen mit der heißen Asphaltmasse sehr weich und locker werden. Man hat natürlich stets mehrere derartige Tische in Bereitschaft und arbeitet inzwischen an einem zweiten, während die Platten auf dem ersten Tisch zur Abkühlung zu liegen haben.

Das Umwenden der Platten auf die andere Seite erfolgt bei der letzten Platte des Tisches, hinter welcher noch etwa 5 m des letzteren frei liegen, so, daß die Arbeiter die Blatte an

ihrem oberen Ende fassen und bieses über bas untere Ende hinwegziehen. Dabei fällt ber nicht gebundene Ries zu beiben Seiten

120 3 \$\phi\_{30}\$

ab, während die Platte dann umgekehrt auf das freie Ende des Tisches zu liegen kommt. Sind alle Platten in dieser Weise gewendet und die Ränder berselben wieder an den seitlichen Falz und gehörig aneinandergeschoben, so erfolgt der zweite Anstrich in genau der gleichen Weise. Im übrigen sind dieselben in derselben Art fertig zu stellen, wie dies schon vorher beschrieben worden ist.

Bei der Verwendung werden die Platten, um eine ganz homogene Abbeckung des Mauerwerks zu erzielen, mit ungefähr 10 cm Überbeckung liberseinandergeschoben und die Ränder mit der gleichen Masse verklebt, welche zur Herstellung der Platten dient. Dadurch entstehen an den Überlappungsstellen, wo also zwei Lagen Platten übereinander liegen, Erhöhungen, welche bei der Isolierung von Fundamentmauern in der Regel ohne Bedeutung sind, aber sehr störend werden können, wo es sich um die Isolierung großer Flächen, wie z. B. Brückens und Kellergewölbe, Kasematten usw., handelt, weil hier die Platten nicht allein an der Breits, sondern auch an der Längsseite überlappt werden müssen, wodurch es vorkommen kann, daß an einzelnen Stellen vier, mindestens aber drei Lagen übereinander kommen. Die dadurch verursachten Unebenheiten in der Isolierungsschicht können mithin sehr beträchtlich sein.

Für diese Zwecke werden die Isolierplatten daher meistens mit einem Falz angesertigt, welcher in den der benachbarten Platte eingreift und mit Asphaltkitt verklebt wird. Es verursacht keinerlei besondere Umstände, die Platten in dieser Beise herzustellen. Schon beim Belegen der Tische werden die einzelnen Pappstreisen an den Ouernähten 10 cm übereinandergeschoben. Die ganze Längsnaht dagegen wird längs des seitlichen Winkeleisens am Tisch mit einem 10 cm breiten Flacheisen (resp. von der Breite des gewünsichten Falzes) überdeckt und im übrigen versahren wie beschrieben. Auf diese Weise bleiben die überdeckten Flächen frei von Asphalt und Kies und bilden einen natürlichen Falz, der an allen vier Seiten der Platten abwechselnd oben und unten erscheint.

Unter Berwendung 50er ober 60er Dachpappe (Nr. 00 ober Nr. 0) beträgt das Gewicht der auf diese Weise hergestellten Isolierplatten etwa 22 bis 24 kg pro Quadratmeter bei einer Stärke von 10 bis 12 mm, einschließlich der Kiesschicht. Platten mit Filzeinlage dagegen wiegen bei gleicher Stärke höchstens 17 bis 18 kg pro Quadratmeter, was natürlich auf das geringere Gewicht des Asphaltsilzes (1,4 bis 1,5 gegen 4,8 bis 5 kg pro Quadratmeter) zuruckzusühren ist. Derartige Platten können zwar noch in Rollen aufgewickelt zum Bersand gebracht werden, allein es empsiehlt sich mehr, den Bersand so zu bewerkstelligen, daß die Platten sie vier die stünf Stüd platt zwischen je zwei Planten von entsprechender Größe gelegt werden, die aneinander befestigt sind mit einer Zwischenlage von Packpapier. Auf diese Weise ist jede Beschädigung der Platten beim Transport und der Entsadung ausgeschlossen, während bei loser Berladung derselben zwischen Sand oder Sägespänen beim Entsaden durch unkundige Hände oft großer Schaden angerichtet wird.

Doppellagige Afphaltisolierplatten, d. h. folde mit zwei Lagen Faserstoff zwischen je brei Lagen Afphalt, werben sowohl aus Dachpappe wie



auch aus Asphaltfilz zuweilen hergestellt. Ihre Anfertigung erfolgt genau in ber vorher beschriebenen Weise; nachbem die eine Seite ber Blatten mit Asphalt und

Kies überzogen ist und die Platten gewendet sind, erfolgt zunächst das Aufstleben der zweiten Lage und nach entsprechendem Abkühlen das Asphaltieren und Bekiesen derselben. Bei diesen Platten ist die Andringung eines Überzbeckungssalzes natürlich unerläßlich; derselbe ergibt sich aber ganz von selbst, wenn die beiden Lagen auf die aus der Zeichnung (Fig. 117) ersichtlichen Beise auseinandergeklebt werden.

Doppellagige Asphaltisolierplatten können nur plattgelegt ausbewahrt und transportiert werden. Sie besitzen eine Stärke von etwa 15 bis 18 mm bei einem Gewicht von etwa 32 kg pro Quadratmeter für Pappeinlage und von etwa 23 kg pro Quadratmeter für Filzeinlage.

Bei der Herstellung von Isolierplatten mit Inteeinlage hat man die Inte, ihrer geringen Steifigkeit wegen, beim er sten Asphaltanstrich in irgend einer Weise auf dem Tisch zu befestigen, damit sie sich beim Streichen mit der Bürste nicht verschiedt. Unmittelbar hinter der Bürste wird eine Rolle imprägnierten oder gewöhnlichen Papiers von derselben Breite, welche die Iute besitzt, nachgerollt, welches mit einer Handwalze auf den Asphaltüberzug sestgedrückt wird. Beim zweiten Anstrich (auf der unteren Seite der Jute) ist ein Besestigen ans dem Tische überslüssig, weil die Iute durch den ersten Anstrich die nötige Festigkeit erlangt hat. Der beiderseitige Überzug der asphaltierten Jute mit Papier hat lediglich den Zweck, ein Zusammenkleben der einzelnen Lagen der Rollen zu verhindern.

Wegen ber geringen Schwere ber auf diese Weise hergestellten Juteplatten

kann man dieselben in Längen bis zu 10 m fabrizieren; sie sind in Rollen und liegend aufzubewahren und zu versenden.

Ein eigentümliches Verfahren zur Herstellung von Asphaltjuteisolierplatten soll laut mündlichen Mitteilungen in einer bekannten beutschen Asphaltsabrik üblich sein. Dort taucht man die zugeschnittene Jute in die geschmolzene Asphaltmasse und hebt sie mittels eines Krans nach erfolgter Aufnahme derselben wieder heraus. Nach dem, über der Pfanne erfolgten, Abtropfen des überschilfsigen Asphalts wird die Jute auf den Boden herabgelassen, auf eine Schicht von trockener, gesiebter Asche, Kokstlein, Sand u. dgl. flach gebettet und sofort mit dem gleichen Material überschauselt. Man stapelt die Platten, sir die natürlich auch ein besonderer Name erfunden worden ist, auf diese Weise in Stöße, läßt sie auf diesen einige Zeit liegen und wickelt sie dann mit einer Zwischenlage von Papier in Kollen.

Bon den bereits bei der Dachpappenfabrikation erwähnten Batenten beziehen sich diejenigen von F. A. Malchow (D. R.-B. Nr. 3097), A. Siebel (D. R.-B. Nr. 43349), Jacobius u. Söhne (D. R.-B. Nr. 54224), E. Kanert (D. R.-B. Nr. 91809), L. Hafchek (D. R.-B. Nr. 101435) und der Filzfabrik Ablershof (D. R.-B. Nr. 107639 und 108164) in gleicher Weise auch auf die Herstellung von Asphaltisolierplatten; desgleichen auch die Angaben Kiddes (f. S. 289 u. f.), da hiernach die Anfertigung mehrslagiger Bappen auch mit Kiesbestreuung ermöglicht ist.

über die Zugfestigkeit und Dehnbarkeit dieser verschiedenen Isoliers materialien gibt eine Untersuchung Aufschluß, die im Auftrag der Firma Busscher u. Hoffmann an der königl. Prüfungsstation für Baumaterialien in Berlin ausgeführt worden ift und deren Resultate in nachfolgender Tabelle zusammengestellt sind:

Berjuchsftück 50 cm lang, 14 cm breit	Stärfe in	Sewicht pro Quas dratmeter	Angewendete Belastung bis zur Zerstörung	Stattgehabte Dehnung bei der Zerstörung			
	mm	kg	kg	in Proz. d. Länge			
Afphaltfilzplatten nach Busicher u. Hoff: mann Riesplatten (Papp: platten) v. Busicher	7 — 13	14 — 18	313,5	20 Proj.			
u. Hoffmann	5	10	115,4	4,1 "			
Dachpappe, Kl. I (00) Siebelsche Platten	3,5	5	134,8	1,5 "			
mit Bleieinlage	4	6	105,7	3,8 "			


Hieraus geht zunächst eine bemerkenswerte Überlegenheit ber Afphaltfilzplatten gegenüber ben anderen in Betracht gezogenen Isoliermaterialien, sowie auch die Richtigkeit ber weiter oben geäußerten Ansicht über ben geringen Wert einer Metalleinlage in die Isolierplatten zur Evidenz hervor.

## Elftes Rapitel.

## Die Anwendung der Dachpappe und der Polierplatten.

Die Dachpappe bient im allgemeinen als wasserbichtes, stationäres Deckmaterial und sindet als solches ihre hauptsächlichste Anwendung, wie auch schon ihr Name besagt, in der Bauindustrie zur Dachbededung und zwar sowohl für sich allein (Pappdächer) wie auch in Berbindung mit asphaltartigen Materialien (Doppelpappdächer, Kiesbächer, Holzzementdächer) oder mit Ziegel und Schiefer, in welch letzterem Falle sie eine das Eindringen von Schnee und Ruß in die Bodenräume verhindernde Rolle zu spielen hat.

Im Laufe der Zeit haben fich vornehmlich brei Arten der Gindedung mit Dachpappe ausgebilbet, nämlich bas einfache Pappbach, bas doppellagige Bapp-



bach und das Kiespapps dach, als welches wir auch das sogen. Holzsgementdach zu verstehen haben. Gegenüber anderen der üblichen Bebachungsarten haben die Bappdächer mancherleisten, als deren wesentlichste solgende anzuführen sind:

1. Ihre große Billigkeit, welche schon baraus resultiert, daß der Einsheitspreis an Deckmaterial für die gleiche Dachsläche bei Dachpappe wesentlich geringer ist als bei den meisten der anderen Dachbedeckungsmaterialien. Noch größer wird die Ersparnis, wenn man das ganze Dach einschließlich der Dachstonstruktion in Betracht zieht. Büsscher u. Hoffmann geben vorstehende 1) Stizze (Fig. 118), welche die Dachneigungen, die von verschiedenen Deckmaterialien gesordert werden, und die daraus resultierenden Dachlängen ergeben. Die Dachneigung beträgt

<sup>1)</sup> loc. cit. S. 48.

```
für das Pappdach 1:10 u. erfordert bei 100 qm Grundfl. 100^{1/2} qm Dachfl., ""Zinkdach 1:3 """100 ""105^{1/2} """""100 ""120 """""—120 """"—120 """—120 ""—121 ""—120 ""—121 "—120 "—121 "—120 "—121 "—121 "—120 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—121 "—
```

Steile und schwere Dacher erfordern außerbem auch eine entsprechend ftarkere Holzkonstruktion, höhere und starkere Giebelwände, Schornsteine, Dach- und Etagenwände, mithin einen Mehrverbrauch an Material. Ebenso gestattet die leichte und flache Konstruktion des Pappbaches die Herstellung von Dachern mit sehr großer Spannweite zu verhältnismäßig niedrigen Kosten.

- 2. Die große Einfachheit in ber Ausführung und Unterhaltung, welche es gestattet, große Flächen in ber bentbar kurzesten Zeit einzubeden und wieder herzustellen.
- 3. Die absolute Kontinuität ber gesamten Fläche, burch welche bas Einbringen von Regenwasser, Schnee und Ruß in die Bodenräume verhindert wird.
- 4. Ihre Wiberstandsfähigkeit gegen ben Angriff bes Feuers und ber Atmosphärilien, worans sich eine große Feuersicherheit für die damit gebeckten Gebäude ergibt. Die schwere Entzündbarkeit der Dachpappe wird schon von Gilly besonders hervorgehoben und sie wird ausdrücklich anerkannt durch die Restripte der Ministerien verschiedener Staaten, so des königlischwedischen vom 15. Mai 1834, des königl. sächsischen vom 6. Juli 1843 usw., welche die Zulassung der Pappdächer als Surrogat für harte Dachung ausssprechen.

Es mag für den ersten Augenblick befremdlich erscheinen, inwiesern ein Material, das doch in der Hauptsache aus leicht brennbaren Stoffen, wie Teer und Faserstoffen, besteht, irgend welche Feuersicherheit besitzen und gewähren kann. Bei näherer Überlegung findet man aber, daß die mineralisierte Obersstäche der Dachpappe diese sehr wohl vor der Entzündung von außen her, welche ja nur einzig und allein in Betracht kommt, zu schützen vermag. Man sieht leicht ein, daß die vollkommen geschlossene Fläche des Pappdaches auch jeden durch einen etwaigen Brand verursachten Luftzug von unten her abschneidet und dadurch die Entzündung des Gespärres und der Dachschalung erschwert und verlangsamt. Dazu kommt noch, daß das Holzwerk selbst infolge seiner leichten Konstruktion dem Feuer viel weniger Nahrung bietet als bei anderen, z. B. den sehr schweren Ziegeldächern. Man wird dabei auch nicht vergessen dürfen, daß die Pappdächer infolge ihrer geringen Neigung viel leichter zugänglich und von oben her zu verteidigen sind und besonders auch gestatten, etwaige Brände in benachbarten Gebäuden von ihrer Höhe herad zu bekämpsen.


Womöglich noch gunstiger in dieser hinsicht gestalten sich die doppellagigen Riespappbächer und die Holzzementdächer, weil die die Riesschicht berselben jede Entzündung von außen her überhaupt unmöglich macht. Sie erfordern zwar infolge ihres hohen Gewichts einen träftigen Dachstuhl, muffen dafür aber aus technischen Gründen mit dem minimalsten Gefälle ausgeführt werden und beanspruchen daher auch die geringste Dachsläche.

Die folgende Stizze C. F. Webers, Fig. 119, zeigt bas Neigungsverhältnis und die baburch entstehende Berminderung der Decksläche resp. des Dachstuhles bei einem Holzzement- oder Riespappbach gegenüber den sonst üblichen Dachdeckungen.

Bei einem Grundstücke von etwa 100 qm Grundfläche würde bie zu bedende Fläche ungefähr folgende sein:

147 qm bei Ziegeldach, 118 " " Schieferdach, 108 " " Bappdach, 104 " " Holzzementdach.

Für das Holzzements und Riespappbach ergibt sich also die geringste Dachfläche, und ba bei bemfelben namentlich auch alle Unterhaltungsstoften, welche jedes andere Dach erfordert, wegfallen, so stellt sich biese Einbedung als die weitaus billigste. Bor Dächern anderer Konstruktion bieten die Holzzements und Kiespappbächer aber außerdem ben großen Borteil, daß sie auch noch für andere Zwede benutzt werden können. Sie können, mit



Gartenerbe ober Rafen überbeckt, leicht zur Anlage von Garten ober Erholungsplägen herangezogen werben, was z. B. für bie Bewohner großer Stäbte eine nicht zu untersichätenbe Annehmlichkeit ift.

Derartige Dächer sind von einer fast unbegrenzten Haltbarkeit und erfordern bei sachtundiger Andsuhrung keinerlei Reparaturen. Infolge ihrer Undurchlässigkeit für

Kälte und Wärme eignen sie sich nicht allein für Fabriken und Lagerräume aller Art, sondern in gleicher Weise auch zur Bedachung von Wohnhäusern, bei denen sie dem Architekten gestatten, sich an den Baustil Italiens und Griechenlands enger anzulehnen. Für steilere oder weittragende leichte Dächer empsiehlt sich bagegen mehr die Eindeckung mit Dachpappe und speziell das Doppelpappdach.

Ein Haupterforbernis für die Ermöglichung einer guten Eindedung, sei es in Dachpappe oder Holzzement, ist natürlich eine gute Unterlage für die Dachfläche. Für ein gewöhnliches Pappdach kann der Dachstuhl zwar äußerst leicht hergestellt werden, muß aber in sich und mit dem Mauerwerke oder sonstigem Unterbaue so fest verbunden sein, daß weder ein Lostrennen oder Durchbiegen, noch Abheben durch Sturm stattsinden kann. Die Entfernung der Sparren soll von Mitte zu Mitte 0,80 bis 1 m betragen. Die Schalung muß aus trockenen, 20 bis 25 mm starken, nicht zu breiten, tadellosen Brettern von gleicher Stärke bestehen, die nicht bloß gut gesäumt, sondern gefügt oder am besten mit Nut und Feder versehen sein müssen.

Das Gefälle eines Pappbaches kann zwar in sehr weiten Grenzen schwanken und es sind fast alle sonst benutzten Berhältnisse zulässig, das beste Gefälle ist aber 1 zu 3 bis 1 zu 5, d. h. auf 1 m Sparrenlänge 20 bis 33 cm Fall.

Für Holzzement- und Riespappdächer muß ber Holzverband ber Dachfonstruktion entsprechend bem höheren Gewicht natürlich kräftiger und stärker
sein; es ist bei der Konstruktion darauf Rücksicht zu nehmen, daß derartige
Dächer begangen werden und zu anderweitiger Benutung zu dienen haben.
Die Dachschalung kann daher nicht auf Sparren, sondern sie muß auf Balken
zu liegen kommen, denen unter Umständen die gleiche Belastung, wie in bewohnten Räumen dem Fußboden zugemutet wird. Diese Unterstellung ist
maßgebend für die Berechnung der statischen Momente der Konstruktion. Auch
die Dachschalung muß mindestens die Stärke der Fußbodendielen haben und ist
gleich diesen durchgehends zu spunden, damit die Pappen- oder Papierlagen bei
etwaigem Werfen einzelner Schalbretter nicht beschäbigt werden.

Die Neigung ber Holzzement- und Riespappdächer foll etwa 1:15 bis 1:20 betragen, woraus sich ein Gefälle von 5 bis 6,6 cm für 1 m Balten-

länge ergibt.


Beim Berschalen ber Dachsläche ift in allen Fällen barauf zu achten, daß keine vorstehenden Kanten an den Stoßfügen verbleiben und auch alle sonstigen Unebenheiten der Schalung vor dem Eindeden sorgfältig entfernt werden. Die Aussihrung der Pappeindedung kann ebensowohl auch auf einem gestreckten Windelboden zwischen den Sparren ausgesührt werden, der sorgfältig geglättet ist und unter Umständen billiger als Bretterschalung zu stehen kommt. Er bietet sogar den weiteren Vorteil, die Temperatur der Bodenräume viel gleichmäßiger zu halten, als dies bei der dünnen Bretterschalung möglich ist. Holzsement= und Kiespappeindedungen, welche auf der Schalung nicht befestigt werden, und somit den Vorteil besühen, von den Bewegungen derselben unabhängig zu sein, können auf jeder beliebigen Unterlage, wie Kiesbeton, Gipssielen usw., ausgeführt werden.

Diese allgemeinen Bemerkungen vorausgeschickt, wollen wir jest auf die Ausführung der in Rebe stehenden Gindeckungen, soweit dies für das Berständnis erforderlich ist, näher eingehen. Diese ist für die einsachen oder besser gesagt einlagigen Bappdächer so einsacher Natur, daß sie von jedem geschickten Handarbeiter ohne Schwierigkeiten bewerkstelligt werden kann. Für die Ginsbedung mit Bappe auf Leisten gibt E. F. Weber folgende Anleitung:

"Längs ber Traufe bes Daches ist zunächst ber sogenannte Fuß, ein aus möglichst wenig Stücken bestehenber Pappstreisen, aufzulegen, ber bei B, siehe Fig. 120, in 50 mm weiten Abständen zu nageln ist. Als Hauptregel halte man hierbei fest, daß kein Nagel anders in ein Brett geschlagen wird, als in die Mittellinie zwischen den Befestigungsstellen desselben. Bei C muß der Pappstreisen mindestens 10 mm, in speziellen Fällen je nach Bedarf mehr über die untere Brettkante vorstehen.

"Danach sind die Leisten am Ober- und Unterende, wie in Fig. 120 und Fig. 121 (a. f. S.) ersichtlich, abzuschärfen und so aufzuschlagen, daß die Enden

von der Mitte des obersten und untersten Brettes, auf welche die Nagelreihen der Bappen zu liegen kommen sollen, um 15 mm zurücksehen. Die Leisten, deren Onerschnitt durch Fig. 122 in ½ nat. Größe dargestellt ist, sind möglichst auf die Mitte der Sparren in 1 m Abstand von Mitte zu Mitte mit 90 mm langen Nägeln in 0,30 bis 0,40 m Abstand auszunageln; speziell die Randleisten sind in gleicher Weise, aber mit der einen schmalen Seite ausliegend, am Ende des



Daches anzuschlagen. Zwischen die so aufgeschlagenen Leisten ist die Bappe einzulegen, in den Eden bei D mittels Streichen mit dem Hammer nach ein und berselben Richtung gut einzudrücken und auf die Leisten in 300 mm Entfernung zu beften.

"Die Länge dieser Papps felber nehme man bis zu 10 m, die Seitenfelber und die auf über-

stehenden Dachteilen liegenden Stücke kurzer, um etwaigem Sturmschaden zu begegnen. Jebe entstehende Naht lege man immer auf die Mitte eines Brettes und überbecke die untere Lage durch die obere um mindestens 100 mm.

Fig. 121.




Durchichnitt an ber Leifte

Durchichnitt zwischen Leiften

"Alle Pappen klebe man an den Stößen auseinander und nagele sie in 50 mm Entfernung fest, auch muffen die letzten Nägel 25 mm von den Leisten entfernt bleiben.

"Alle Pappftreifen, welche die Stoße der Pappen an den Leisten übers beden, find mittels Asphaltkitt gut aufzukleben, wobei jeder höher liegende den




unteren 50 mm überbedt und in 70 mm Entfernungen in ber Mitte ber Leifte zu nageln ift.

"Bei Satteldächern mussen sich bie Papplagen am First (Fig. 121) von jeber


Seite her um etwa 100 mm überbeden, sind aufeinander zu kleben und mit einem etwa 250 mm breiten Firstenstreifen zu überkleben, der längs der Mitte der oberen Bretter in 50 mm Abständen genagelt wird.

"Überall da, wo Mauerwerk ober ein sonstiger Aufbau im oder am Dache vorkommt, Fig. 123 bei F, sind zunächst Holzkehlen von mindestens 100 mm Höhe und 150 mm Breite anzubringen. "Bon der Trauffeite gegen solche Kehlen laufende Leisten läßt man an dieselben anstoßen, während von oben anlaufende 0,50 bis 0,80 m von den Kehlen entsernt bleiben muffen. Das Stück Dach ohne Leisten ist mit einem entsprechenden Duerstück zu bedecken. Bei zweiseitig abfallenden Kehlen sest



Randfeld und Anichluß.

man beren Spite eine Leiste an. Die Pappe von ben anstoßenden Felbern muß auf diese Holzkehlen hinaufdeden und ist dann durch einen Decktreifen, der in eine passende Fuge gehörig tief einzuschieben und fostzukeilen ist, zu überbecken, außerdem gut zweireihig zu nageln. Bei Holzverkleidungen an dersgleichen Dachdurchbrechungen kann erforderlichen Falles der Pappbeckstreifen ohne weiteres gegen dieselben angenagelt und aufgeklebt werden.



"Außer auf guten Schluß bes Deckstreifens ist immer mit darauf zu sehen, daß nicht Waffer oberhalb besselben, wie z. B. an Glasscheiben von Oberlichtsfenftern usw., zurücktreten kann.

"Giferne Dachfenster, wie bergleichen für Schieferbacher verwendet werben, können nur auf steileren Dachern birett auf ber Schalung liegend eingebedt werben, mahrend fie sonft besser auf besonderen Zargen liegen muffen.

"Oberlichtfenster mussen, um Undichtheiten zu vermeiden, eine starke Reigung erhalten und werden bei großen Dimenstonen am besten wie in Fig. 124 hergestellt.

"Rinnen bei Pappdächern können hauptfächlich zweierlei Art sein.

"Zinkrinnen eignen sich hier nur als freie unter bem Dache hängende (als einsachste und beste Art) ober, wie in Fig. 125 ersichtlich, mit einem Schenkel auf dem Dache liegend.

"Solche Rinne muß in träftigem, in die Schalung eingelassenem und gegen die Sparren vernageltem Eisen liegen, bei H ist dieselbe mit dem verhältnismäßig schmalen Schenkel niederzunageln. Hauptsache ist, daß sie an der

Schalung allenthalben fest an- und aufliege.

Fig. 125.

"Die Eindedung erfolgt ganz in der Art, wie bei dem einfachsten Dache, der Fuß ist auf die Rinne aufzukleben und darf auf das Zink nicht genagelt werden.

"Bapprinnen auf dem Dache liegend sind sehr vorteilhaft und praktisch. Der Fuß AB,

Fig. 126 bis 128, wird hier 1 m breit gelegt, auf benselben legt man mit entsprechendem Fall die Rinnenleiste C. Für die meisten Fälle ist eine gewöhnliche dreikantige Leiste genügend, auf steilen Dächern mit der rechtwinklig ausstehenden Seite nach oben liegend. Bon C aus legt man den Rinnenstreisen CD, dessen Kante D mit der Kante B des Fußes parallel

Fig. 126,

Papprinne auf dem Dache liegend. Durchichnitt.

laufen muß. Die Leiste C wird durch einen aufzuklebenden Streifen verbeckt. Die gewöhnlichen Leisten greifen mindestens 100 mm und so weit auf den Rinnenstreifen, daß die Ragelreihe der aufzulegenden Papplagen in die Mitte eines Schalbrettes zu liegen kommen. Das Zinkabfallrohr erhält einen Flausch, welcher wie bei Fig. 127 auf die untere Papplage aufgeklebt und genagelt wird. Die obere Pappe wird dann nur geklebt.

"Wenn zur Erzielung eines gehörigen Falles ber Rinne die durch ben 1 m breiten Fuß zugelassene Reigung nicht ausreicht, so muß schließlich ein 2 m, 3 m usw. breiter Fuß gelegt werden.


"Rehlen auf Pappbächern können auf zweierlei Art eingebeckt werden. Erstens so, daß nach Legung des gewöhnlichen Pappfußes die Rehle mit einer

1/2 m breiten Bahn aus Dachpappe ausgelegt, und auf die Mitte dieser Bahn zunächst die Kehlleiste geschlagen wird; dann erfolgt, wie gewöhnlich, das Aufsichlagen der Leisten, wobei zu beachten ist, daß das Ende jeder Leiste längs der Trause mindestens 30 cm von der Kehlleiste entsernt bleiben muß, da durch dieses Bersahren sich die eigentliche Kehle bildet. Letztere wird nun mit sogenannten Duerstücken von 1 m Breite parallel zur Trause von Leiste zu Kehleleiste besestigt, dzw. auf die Kehlbahn mittels Asphaltkitt geklebt (das Nageln

in Rehlen ift burchaus zu vermeiden), worauf nun die Eindeckung des Daches

in üblicher Beife erfolgt.

"Die andere Art, welche nur bei flachen Dächern zu empfehlen ist, erfolgt unter Weglassung der Kehlleiste, d. h. es wird wie oben die Kehle zunächst mit 1/2 m breiter Pappbahn ausgeschlagen, diese mit einer dergleichen 3/4 m breit überdeckt, bzw.



Binfeinlauf an ber Bapprinne.

überklebt und mit Legung der Querftuden mit 12 om Überdeckung der 1 ms Bahnen fortgefahren.

"In beiben Fällen sind die Rehlen boppelt eingebeckt. Einfache Rehlen laffen sich ihrer geringen Haltbarkeit halber nicht empfehlen."

Das einfache Pappbach mit glatter Ginbedung, also ohne Leisten, wird hergestellt, indem man die Papprollen parallel zur Traufe in zulässig

Fig. 128.

Papprinne auf bem Dache liegend. Grundrig.


längsten Stücken zwischen die Rand- und Rehlleisten einlegt und die Pappe nirgends, außerhalb der Mitte der Schalbretter, sestnagelt. Die Längsstöße der Pappe sind 10 om zu überdecken, die untere Lage in 50 mm Abstand zu nageln und die obere Lage mit Asphaltstit auf diese aufzukleben, so daß alle Nägel mit Pappe überdeckt sind. Man vermeidet nach Möglichkeit Duerstöße, oder überbeckt dieselben mindestens 10 cm breit, klebt die Pappe gut auseinander und nagelt die untere Lage entweder gar nicht, oder höchstens an den Kreuzungen auf der Mitte der Schalbretter. Im übrigen erfolgt die Ausssührung ganz wie nachstehend für die Herstellung von Doppelpappdäckern angegeben.

Für die Ausführung von Doppelpappdächern verfahren L. Haurwit u. Co. wie folgt: "Die Eindeckung wird ansgeführt mit Lederpappe als erste (untere) Lage und mit Klebepappe als zweite (obere) Lage, welche mit Afphaltstitt gut verklebt werden.

"Mit einer der Länge nach geteilten Bahn (0,5 m breit) Lederpappe beginnt man die Arbeit an der Trauffante, indem man diese an der Borderstante des Trausbrettes einsach umbiegt (Fig. 129 bei d), mit der Unterkante derselben gleichlegt und den auf der Schalung liegenden Rand in Entfernungen von je 8 bis 10 cm mit Pappnägeln sesthetet (Fig. 122 bei c). Sodann wird eine zweite Bahn Lederpappe, aber in ganzer Breite aufgebracht, welche



die halbe Bahn mit 6 bis 8 cm überbeckt und an der oberen Seite wie die letztere auf der Schalung festgenagelt, an der unteren Seite dagegen mit Asphaltskitt auf der ersten Bahn befestigt wird. In gleicher Weise werden auch alle solgenden Lagen aufgebracht. Ist die ganze Dachstäche in einsacher Lage auf diese Weise fertiggestellt, so beginnt man mit dem Aufbringen der Sicherheitss drühte, welche die Papplage vor der Wirkung von unten eindringenden Windes



schützen soll. Man verwendet dazu gewöhnlichen, ausgeglühten Draht, wie solcher zur Ausführung von Wandverputz gebraucht wird und verfährt wie folgt:

"Bon einem Giebelende anfangend werden in Abständen von 1 m diese Drähte von der Trause dis zum First gezogen und ihre Befestigung auf der Dachsläche geschieht am besten mit verzinnten Schieser- oder auch gewöhnlichen Schloßnägeln, auf welche man vor dem Einschlagen runde Plättchen aus Leder oder Pappe von 15 dis 20 mm Durchmesser schiebt. Diese haben den Zweck, ein Durchrutschen der Pappe bei zu hartem Einschlagen der Rägel oder insolge des Windes zu verhüten. Bor dem Anziehen dieser Nägel wickelt man den Draht mit einer Schleise um dieselben und schlägt den Nagel endsgültig sest; die Entsernung dieser Nägel untereinander in der Drahtrichtung

beträgt etwa 1 m und es werden dieselben stets unterhalb der geklebten Fügung gesetzt, Fig. 130 bei ddd.

"Mit Aufbringung der zweiten Lage Alebepappe beginnt man wieder an der Trauftante (in ganzer Breite), und zwar wird die untere Seite zweimal gebrochen und die erste Falte zwischen Trausbrettvorderkante und Lederpappe geschoben, Fig. 129 c, demnächst mit Nägeln in Abständen von 4 cm besestigt; die Lederpappe (untere Lage) wird in Breite der sie bedeckenden Alebepappe mit erwärmter Alebemasse gestrichen und dann die Bahn durch Andrikken auf die untere Lage gehörig sestzelebt. Die obere Seite der ausgeklebten Bahn heftet man genau wie die Unterbeckung, Fig. 130 f, auch das weitere Deckversahren ist genau dasselbe wie dei der Unterlage, nur mit dem Unterschiede, daß man diese Lage in ihrer ganzen Fläche auf die erstere klebt. Die Duernähte in den Bahnen der zweiten Decklage werden schräg angelegt und darauf gesehen, daß die der Wetterseite zunächst liegende Bahn die überdeckende ist, Fig. 130 g.

"An den Giebeln geschieht die Befestigung der Doppelbedung durch Ansheften mit Rägeln an die zu diesem Zwed auf der Schalung besestigten vorgeschriebenen dreieckigen Leisten; eine Kappe von Dachpappe deckt sodann diese oder bewirkt auch den Anschluß an die Mauern des Nebengebäudes in üblicher Weise (durch) Sintreten der Kappe in eine Mauerfuge und Befestigen mit Puthaken). Ist die ganze Dachsläche, wie vorstehend beschrieben, doppelt eingebeckt, so wird dieselbe einmal mit erwärmter Klebemasse recht gleichmäßig überzogen und mit fein gesiebtem Sande überstreut."

Die Konstruktion ber Doppelpappbächer wurde von C. F. Weber baburch bebeutend verbessert, daß er die untere Papplage durchweg von der Traufkante aufwärts in nur halben Bahnen aussührt und dadurch einen festeren Zusammenhang der Dachsläche mit der Schalung erzielt. Dementsprechend erfolgt auch das Einbinden in Draht in Abständen von nur je 50 cm. Die einzelnen Drähte laufen diagonal von jeder Giebelseite des Daches und überspinnen die ganze Dachsläche mit einem rautenartigen Retz. Die zweite Lage der Pappe wird in ganzen Bahnen senkrecht zur ersten Lage und zur Trause wie vorsstehend aufgeklebt.

Befentlich tomplizierter und nur durch geübte, professionelle Dachbeder ausführbar ift die Konstruktion der Holzzementdächer, welche nach Carl Bullich wie folgt geschieht:

"Auf die schon früher genau beschriebene, vollständig ebene Dachschalung wird eine 6 mm starke Lage seiner Sand oder guter Asphaltdachpappe nicht wie bei den Bappdächern winkelrecht zur Trauskante, sondern parallel derselben mögslichst glatt ausgedreitet, um die darauf zu bringende Holzzementeindeckung von der Schalung zu isolieren. Diese Bapplage wird mit heißer Holzzementmasse die eingestrichen und darauf winkelrecht die erste Lage Papier, mit einer halben Lage beginnend und 10 bis 15 cm breiter überdeckung an den Rändern, gelegt.

Es ift bies bie in Fig. 131 (a. f. S.) mit  ${1\atop 1}{2\atop 2}{3\atop 3}$  bezeichnete Lage. Diefe Lage wird zur Bermeibung des Aufbauschens durch den Wind an den Trauf- und Giebelkanten mit gewöhnlichen Pappnägeln angeheftet und dann abermals mit

Holzzementmasse eingestrichen. Hierauf wird die zweite Papierlage im sogen. Berbande, d. h. also mit einer breiviertel Papierbreite beginnend, in Fig. 131 mit  ${}^b_1$   ${}^b_2$   ${}^b_3$  bezeichnet, gelegt, wie vorher versahren und endlich die vierte Lage

c c c 1 2 3 aufgelegt und dann die ganze Dachfläche abermals mit Holzzement überzogen. Die einzelnen Papierlagen sind immer glatt auszubreiten und entstandene Blasen mittels einer weichen Bürste zu glätten oder mit der Hand nach den Rändern hinzutreiben. Das Begehen der einzelnen Papierlagen ist




Fig. 131.


nur auf bas Notwendigste zu beschränken und sind beshalb bie einzelnen Lagen stückweise, möglichst hintereinander, aufzubringen und nicht bas ganze Dach mit ben einzelnen Lagen zu belegen.

"Unmittelbar auf den letzten Holzzementüberzug wird eine etwa 3 bis 4 cm hohe Schicht von feinem, etwas lehmhaltigem Sande aufgebracht und auf diesen eine 3 bis 5 cm starke Kiesschicht, welche leicht gewalzt werden nuß, damit sie fest auf dem Sande auflagert.

"An ben Trauftanten wird das Holzzementdach durch Zinkleisten befestigt, welche, da dieselben frei stehen und die Last der Kiesschicht zum Teil zu tragen haben, von Zink Nr. 15 gefertigt werden müssen. An seiner Stelle werden auch 7 cm hohe und 5 cm breite Leisten von geschnittenem Eichenholz genommen, welche unten in Entsernungen von 20 bis 30 cm Ausschnitte 5 cm lang, 4 cm hoch erhalten, um dem Traufwasser Durchgang zu gewähren.


"Zur Ableitung des Wassers wird vor der Trauffante eine Dachrinne von Zink angebracht, welche entweder auf dem Hauptsims aufliegt oder mit Rinnseisen an die Sparrenköpfe besestigt ist.

"Die Rinne erhält einen sogen. Dachfuß, welcher etwa 15 bis 20 cm auf bas Dach und über die Papplage greift und an der Schalung durch Papp-nägel befestigt ist; die drei Papierlagen ede (Fig. 132) werden, wie oben angedeutet, winkelrecht zur Traussante nach der First zu darübergelegt und mit der Traussante bündig abgeschnitten. Längs der Traussante wird die Kiesleiste von durchbrochenem Zink (Fig. 133) mit den Nasen direkt auf den Dachsuß



aufgelötet und mit einer etwa 15 cm breiten Riesschicht hinterschüttet, welche das Wasser besser ablaufen läßt als Sand, der auch leicht bei starkem Regen durchgespült werden könnte.

"Zum Anschluß des Holzementbaches an die über das Dach hinausragens den Brandmauern oder Schornsteine dienen Zinkblechstreifen, welche sowohl 15 cm über die Dachsläche, als auch an dem Mauerwerk in die Höhe greifen und in dessen Hugen durch Mauerhaken und Zement befestigt sind. Auf diese Zinks




blechstreifen segen sich die drei Lagen Papier, wie oben erwähnt, fest. Es wird badurch vermieden, daß die Sand- und Kiesschichten mit dem Mauerwerk in Berührung kommen und auch das Sprigwasser dieses erreicht.

"Noch notwendiger als wie bei den Pappbächern ist es, daß die Herstellung eines Holzzementdaches nur bei trockener und warmer Witterung vorzenommen wird, es darf auch dabei nicht stürmisch sein. Durch den Wind bauschen sich die Papierlagen auf und werden oft zerrissen; sind dieselben durch Regen naß geworden, so behnen sie sich start aus, werden saltig und der Holzzementanstrich hastet nicht, weil er die Papierlagen nicht durchtränken kann wodurch letzteren die Verbindung untereinander mangelt und das Dach in der Volge leicht schabhaft wird.

"Durch die Sonnenwärme wird der Holzzement erweicht und kann bei größerer Dachneigung unter der Sandschicht ablaufen. Daher ist die Konstruktion des Daches mit einer Neigung von 1:20 zu machen; die Sparren müssen, weil die Last des Holzzementdaches inkl. Schnec- und Winddruck etwa 210 kg pro Quadratmeter beträgt, ebenso unterstützt werden wie bei den Ziegels dächern und sind in ihrem Querschnitt mindestens 16 cm hoch und 12 cm breit zu machen. Dem entsprechend erhalten die Pfetten angemessen Stärken.

"Sehr häufig werben die Holzzementdächer als Decken der oberen Etagen benutzt und zu diesem Zwecke die Sparren unten verschalt, berohrt und geputzt. Dadurch wird der zwischen dem Dach und der Zimmerdecke besindliche Zwischenzaum fast hermetisch abgeschlossen und es kann ein Lustwechsel beinahe gar nicht stattsinden, wodurch das Holzwerk schon nach Verlauf von wenig Jahren versstockt und in sich zusammendrechen kann. Dieser schnellen Zerstörung kann nur dadurch vorgebeugt werden, daß man den Zwischenzaum ventiliert und für einen



fortwährenden Luftwechsel in bemselben Sorge trägt. Dies geschieht am besten badurch, daß man den Zwischenraum nach Bedarf von seinen höchsten Bunkten mit Luftessen und zur Erzeugung des Gegenzuges an den Fronts und Giebels mauern mit Bentilationslöchern versieht."


Mit Borteil erseten Büsscher und Hoffmann die Holzzementdächer durch sogen. Kiespappdächer, welche bebeutend einfacher in der Ausstührung bei mindestens gleicher Gite und Dauerhaftigkeit sind. Die Eindeckung ersolgt bei dem sür Holzzement üblichen Gefälle der Dachsläche mit zwei Lagen Pappe, wie bei der Beschreibung des Doppelpappdaches angegeben; das Festhesten der unteren Lage der Pappe auf der Schalung ersolgt nur durch wenig Nägel am oberen Rande und der Drachschutz fällt fort, weil die Belastung der Dachsläche durch die Kiesschicht diesen überslüssig macht. Der Anschluß an Mauerwert oder auf dem Dachsuß ersolgt wie beim Holzzementdach und in gleicher Weise werden auch die doppellagigen Kiespappdächer mit einer Kiesseiste versehen. Büsscher und Hoffmann empsehlen für die Ausstührung derartiger Dächer in erster Linie Asphaltisolierplatten, über deren anderweitige Berwendung in der Bauindustrie wir den Beröffentlichungen dieser Firma noch das Folgende entsnehmen.

"Die Afphaltifolierplatten finden eine ausgedehnte Anwendung zur Abdedung von Brüden, Kellereien und sonstigen Gewölben, sowie zur Isolierung


ber Fundamentmauern von Gebäuden anstatt der früher üblichen, durch gewöhnslichen Asphaltestrich hergestellten Isolierschicht. Bei der Isolierung von Fundamentmauern werden die Platten ohne weiteres, wie Fig. 134 zeigt, derartig auf Kia. 135.




die Mauern gelegt, daß sich die Enden etwa 5 cm weit überdeden. Lettere noch durch dazwischen gestrichenen heißen Asphalt besonders zu dichten, ist nicht Fig. 136.



erforderlich, da schon der bedeutende Druck der über ihnen aufgeführten Mauern eine innige Berbindung der übereinanderliegenden Plattenenden bewirkt.




"Diese Isolierungsweise bietet den Borteil, daß die Isolierung in jedem Augenblicke und ohne jede weitere Borbereitung durch die Bauleute selbst äußerst schnell bewirkt werden kann, so daß die sonst so lästige Unterbrechung der Maurerarbeiten gänzlich in Wegfall tommt. Außerbem ist biese Isolierung billiger und besser als der — gewöhnlich mit sehr geringem Material ausgesührte — Asphaltestrich, — welcher oft blasig, also undicht ist, während die Platten absolut undurchdringlich sind und auch dann noch eine wirksame Isolation gewähren, wenn sich einzelne Gebäudeteile setzen, da sie vermöge ihrer Biegsamteit und Dehnbarteit solchen Bewegungen des Mauerwerks zu solgen vermögen, ohne ihre Kontinuität zu verlieren. Für den Zwed der Isolierung von Fundamentmauern Asphaltplatten mit Einlage aus Dachpappe zu verssig. 138.



wenden, welche nur geringfügige Dehnbarkeit haben, ift nur bei solchen Bauten zulässig, bei welchen ein Setzen und bemzufolge ein Reißen der Mauern nicht zu fürchten ift.

"Beim Abbeden von Sewölbeflächen aller Art geschieht das Berlegen der Blatten in der Weise, daß die einzelnen Platten auf die von Unebenheiten mögslichst befreite, abzudedende Fläche gebracht werden, so daß sich ihre Ränder 7 bis 10 cm weit überdeden und werden diese mittels erhipten dazwischen gestrichenen Asphaltkittes fest aneinander geklebt.

"Hierauf wird ber Stoß (bie Überlappung) mittels eines 6 bis 8 kg schweren, an eiserner Stange befindlichen warmen Gifens berart überbügelt, Fig. 139.



baß sich die Plattenränder erwärmen, fest aneinander schmiegen und sich unlöslich verbinden. Damit ein Baden der Platten am warmen Eisen verhindert wird, überstreut man die ganze Fuge vorher reichlich mit trodenem Sand. Nach geschehenem Anbügeln wird der Stoß nochmals mit steisem Usphalt überstrichen.

"Bei Tunnels, wo Feuer nicht angewendet werden kann, wird die Berbindung der sich überdeckenden Ränder durch einen flussigen Asphaltkitt bewerkstelligt.

"Die ganze Oberfläche der Platten kann schließlich noch mit einer dunnen Asphaltschicht überzogen werden.

"Wesentlich erleichtert wird das Berlegen der Asphaltplatten durch ihre Biegsamkeit (welche durch gelindes Anwärmen noch bedeutend erhöht werden kann) und vermöge derer sie mit Leichtigkeit über die verschiedenartigst gestalteten Flächen gespannt werden können.

"Auf die vorgeschriebene Weise nun werden die Platten miteinander zu einer großen kontinuierlichen zähen Platte vereinigt, die sich gleich einer biegsamen haut über die abgedeckte Fläche legt und von etwaigen Erschütterungen berselben gänzlich unabhängig ist.

"Es ist, wenn auch wilnschenswert, so doch nicht durchaus nötig, daß sich die Unterlage für die Platten in vollkommen trockenem Zustande befindet; es ist vielmehr für die Aussührung wenig störend, wenn dieselbe feucht oder naß ist, da das Berlegen der Platten unabhängig davon bleibt, wenn mit einiger Borsicht versahren wird.

"Es erhellt aus Borstehendem, daß biefe Platten von jedem einigermaßen verständigen Arbeiter verlegt und in bichten Berband gebracht werben können."

Die beigefügten Fig. 135 bis 139 (a. S. 315 u. 316) zeigen die Art der Berslegung der Afphaltisolierplatten; bei den Abbildungen Fig. 135 bis 137 handelt es sich um die in der gewöhnlichen Weise hergestellten Platten, während Fig. 138 und 139 Platten mit Falz betreffen. Man erkennt leicht die Borteile, welche die letzteren dei Gewölben mit geringer Neigung für den Wasserabsluß bieten, weil dei ihrer Anwendung jegliche Erhöhung auf der Isolierschicht und dadurch ein Stehenbleiben von Wasser auf denselben vermieden wird.

## 3mölftes Rapitel.

## Anderweitige Perwendung des künftlichen Asphalts.

In bem vorliegenden Kapitel fassen wir alle jene Fabrikationen zusammen, bei welchen der kunftliche Asphalt in irgend einer Form eine Rolle spielt. Wir nehmen dabei Abstand von solchen Fabrikationen, welche, wie z. B. die Brikettoder Preskohlensabrikation, obgleich sie einen großen Konsum an kunftlichem Asphalt aufzuweisen haben, doch mit der Asphaltindustrie im eigentlichen Sinne bes Wortes nicht im Zusammenhang stehen. Gine nicht unbedeutende Berwendung sindet der künstliche Asphalt zunächst zur herstellung der sogenannten

### Afphaltröhren,

welche zur Ausstührung von Kanalisationen, Wasser, Gas- und Windleitungen, Bentilationsschächten usw. eine weitgehende Anwendung sinden. Die bestannten Eigenschaften des Asphalts, seine absolute Undurchlässigkeit für Gase und Flüssigkeiten, seine Elastizität und Leichtigkeit, seine Widerstandsfähigkeit gegen den Einfluß chemischer Agentien sowie sein schlechtes Wärmeleitungsvermögen legten schon zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, als die Asphaltsindustrie durch die Bemühungen des Grafen von Sassen einen erneuten Aufschwung nahm, den Gedanken nahe, dieses schätzbare Material auch zur Berstellung von Leitungsröhren aller Art zu verwenden.

Die ersten Versuche, welche in bieser Richtung angestellt wurden, ergaben viel versprechende Resultate, wenngleich sie auch in mancher Hinsicht noch vieles zu wünschen übrig ließen. Damals erzeugte man solche Röhren aus Usphaltmastir, den man in geschmolzenem Zustande in Formen goß; man war dabei genötigt, um den Röhren die nötige Widerstandsfähigkeit gegen Druck und Stoß zu geben, die Wandstärke derselben beträchtlich groß zu nehmen. Trotzbem stellte sich aber bald der Mißstand ein, daß derartige Röhren unter dem Einsluß der Wärme desormiert und bald unbrauchdar wurden.

Diefer Migerfolg brachte Chameroi 1) auf den Gebanken, die Biderftanbefähigkeit ber Röhren gegen Barme baburch zu erhöhen, daß man ben-

<sup>1)</sup> Deutsche Allgem. Polyt. 3tg. 1878, S. 261.

selben einen schwachen Kern von Eisenblech gibt, auf welchen die geschmolzene Asphaltmasse aufgetragen wird, so daß sie denselben vollsommen umtleibet. Mit diesen Röhren hat die Firma Chameroiu. Co. große Erfolge erzielt, nachdem es ihr gelungen war, dieselben in der Leuchtgasindustrie zur Ausstührung der im Boden liegenden Hauptleitungsstränge einzusühren. Der Einsührung der sie Bwede der Wasserversorgung von Städten usw. stand nur der Umstand im Wege, daß ihre Konstruktion dem Druck der Wasserleitungen im allgemeinen nicht gewachsen war. Seitdem die Erfinder aber dazu übergegangen sind, den Röhren für diesen Zwed an Stelle der dünnen Blecheinlage eine solche von widerstandssähigem Stahl zu geben, ist auch diese Schwierigkeit überwunden und sie erzeugen heute Röhren, welche einen Druck von 12 bis 20 Atmosphären aushalten und sich daher zur Aussihrung von Wasserleitungen ganz vorzüglich eignen.

Die Anfertigung biefer Röhren, welche in ben verschiebensten Längen, Durchmessern und Formen hergestellt werben, erfolgt in der Beise, daß man ben Kern aus Eisen- oder Stahlblech mit einer entsprechend starken Asphaltsschicht überzieht, in welche, solange der Asphalt noch weich ist, eine Kieslage eingewalzt und diese aufs neue mit Asphalt überzogen wird. Die Röhren werden sowohl mit fester, als auch mit loser Musse angefertigt und sind an

ben Enden mit gewindeartigen Ringen versehen, welche sich in die Muffe eindrehen lassen, nachdem sie vorher mit Hanf umwickelt und mit einer Kittmasse bestrichen sind.

Kurze Zeit nach ber Erfindung Chames rois machte Hutter 1) den Borschlag, als Kern zu den Asphaltröhren Glas zu verwenden, wodurch ein Rohr erzielt wird, welches sich für alle Zwecke ähnlich wie Steinzeugröhren verwenden läßt. In der Tat ist die Fabrikation dieser Röhren in den Glashütten zu Rive und Gier auch aufgenom-



men worden, doch hat man über die Brauchbarkeit berselben wenig gehört. Erst in neuerer Zeit machen Asphaltröhren mit Glaskern wieder von sich reden, seit Oöhring 2) sich ihre Herstellung hat patentieren lassen. Döhring überzieht ein Glaskohr mit einer Hülle aus Papier und Holzzement (Fig. 140) oder weichem Pech und erzielt damit ein Rohr, das dem Glase gegenüber eine sehr bedeutende Festigkeit besitzt und alle dessen Borzüge teilt. Der Apparat Fig. 141 (a. S. 320) dient zur Herstellung dieser Röhren.

Auf ben Lagern A ist eine Wickelwalze montiert, welche zur Aufnahme bes Glaskörpers dient und gegen welche eine lose aufliegende Quetschwalze wirkt. Diesen gegenüber ist eine Rolle endlosen Papiers gelagert, welches über zwei einfachen, an ben Supports für ben Holzzementbehälter befestigten Walzen ber Wickelwalze zugeführt wird. Der heizbare Holzzement oder Bechbehälter B

<sup>1)</sup> Dumas, Handbuch b. angew. Chemie, beutsch von Engelhart und Alex, 1846, 7, 502. — 2) D. R.-P. Rr. 36 666, 1885.

befindet sich zwischen Wickelwalze und Bapierwalze, und sein Inhalt kann durch eine Reguliervorrichtung in genügender und gleichmäßiger Menge auf die Oberfläche des Papiers unmittelbar vor der Wickelwalze geführt werden. Sobald die den Glaskern umgebende Asphaltpapierschicht die genügende Stärke erlangt hat, wird die Rolle durchschnitten und das Rohr schließlich noch auf der Obersstäche asphaltiert und besandet.

Die Wiberstandsfähigteit des Rohres mit innerem Glastern, der mit der außeren unverwühllichen Schuthulle in innigster Berbindung steht, entspricht den zu stellenden Anforderungen vollständig. Das Rohr läßt sich bis zu jeder, für seinen Zwed nötigen Widerstandsfähigkeit gegen inneren wie äußeren Druck herstellen.

Temperaturwechsel ober Frost wirken auf das Rohr bei der elastischen äußeren Schuthtulle, deren Bestandteile schlechteste Wärmeleiter sind, nicht ein, wie dies bei anderen Röhren stattfindet.

Das Rohr verträgt Stoß und Schlag und ift beshalb keinerlei Beschädisgungen beim Transport und bei ber Berlegung ausgesetzt.




Fig. 114.

Die elastische Umbullung gewährt nach allen Richtungen Schut.

Das Rohr kann baher mit völliger Sicherheit in die Fahrbahn einer jeben Straße eingebettet werden, ohne daß die Röhrenleitung beim Senken des Straßenkörpers, innerhalb gewisser Grenzen, bei der eigenartig elastisch hersgestellten Muffendichtung undicht wird.

Nach Döhring bewegen sich die Herstellungskosten berartiger Röhren unter denen von schmiedes und gußeisernen Röhren; sie sind viel leichter als diese und sie verhalten sich begreislicher Weise absolut neutral gegen saure und alkalische Flüssigkeiten. Auch verhindert die glatte Oberstäche im Innern des Rohres jeden Ansas an die Rohrwandung. Die als schlechter Wärmeleiter bekannte Umhüllung verhindert bei großer Kälte ein Einsrieren des Rohrinhalts, wie sie diesen auch dei großer Wärme vor der Temperaturerhöhung schützt. Die Verlegung des Rohres geschieht in einsachster Weise durch übergeschobene Mussen, in welche die Rohrenden eingekittet werden.

Infolge biefer Eigenschaften eignen sich berartige Röhren besonders für Rohrleitungen in chemischen Fabriken und Laboratorien zum Ableiten saurer

Flüssigeiten und Gase, zu Sol- und Grubenleitungen, Wasser, Gas- und Wetterleitungen, Abortschloten und bergleichen mehr.

Schon bevor Döhring mit seiner Ersindung an die Öffentlichkeit trat, hatte Jaloureau 1) eine andere Konstruktion für Asphaltröhren angegeben, welche noch heute in großem Maßstabe ausgeführt wird und aus der die Döh-ringschen Röhren als hervorgegangen betrachtet werden müssen. Aussiührlich beschreibt Behrens?) deren Fabrikation. Der dazu dienende Apparat ist ganz ähnlich einer Dachpappenpfanne konstruiert, an deren einem Ende sich eine Rolle von starken, zwei Meter breitem Hanspapier besindet, welches unter einer Walze durch den geheizten Inhalt der halbzylindersörmigen Pfanne geführt wird, während es auf der anderen Seite ein paar Abstreichwalzen passiert. In kurzer Entsernung hinter denselben besindet sich die zweiteilige Wickelwalze, welche genau zentrisch gearbeitet ist. Sie dient als Kern sitr das zu bildende Rohr und ihr Durchmesser richtet sich nach der Dimensson des Rohres, das man herstellen will. Durch eine besondere Einrückvorrichtung kann eine auf die Wickelwalze wirkende Preswalze eingeschaltet werden.

Bor Beginn des Aufwidelns wird die Widelwalze mit Schmierseise absgerieben, um den Kern ohne Schwierigkeiten aus dem fertigen Rohr entsernen zu können. Das mit Asphalt überzogene Papier wird in etwa 100 Lagen um den Kern gewickelt und sobald die nötige Wandstärke des Rohres erreicht ist, wird dieses oberstächlich mit Sand bestreut, während gleichzeitig die Preßwalze eingerückt wird, welche einen starken Druck auf die Rohrwandung ausübt. Nachdem das Rohr auf diese Weise die nötige Festigkeit und Dichte erreicht hat, erfolgt eine kurze, äußere Abkühlung desselben und nach Entsernung des Kerns eine weitere Abkühlung durch sließendes Wasser von innen.

Die so hergestellten Röhren leisten nicht allein hohen Druckspannungen außerordentlichen Widerstand, sondern jede durchgeleitete Flüssigkeit bleibt darin auch vollkommen unverändert. In den Asphaltröhren friert weder das Wasser, noch erhöht sich im Sommer dessen Temperatur wesentlich und daher kann eine derartige Leitung weit seichter im Boden liegen als die gebräuchlichen anderen Arten von Röhren. Die Asphaltröhren wiegen auch kaum halb so schwer, als gleich weite eiserne, wodurch in den Transportkosten bedeutende Ersparnisse erxielt werden.

Bersuche haben ergeben, daß Röhren von 50 bis 150 mm lichter Weite erst bei einem Drucke von 25 bis 30 Atm. risen. Weite Kaliber von 150 mm aufwärts zeigten erst Risse bei 15 Atm. Die Zusammensügung zweier Asphaltröhren ist sehr einfach und die Berbindung einer Asphaltrohrleitung mit einer solchen aus Eisen, Holz oder jedem anderen Material bietet ebenfalls keine Schwierigkeiten. Dazu kommt, daß jedes beliebige Fassonstüd an Ort und Stelle gesertigt werden kann, da sich die Asphaltröhren mit der gewöhnlichen Holzstäge schneiben lassen.

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, wird Afphalt durch Leuchtgas rasch zerstört, indem bas in diesem dampfformig enthaltene Benzol eine lösende

<sup>1)</sup> Wagners Jahresber. 1873, S. 772. — 2) Dingl. polyt. Journ. 208, 377. Köhler, Chemie u. Technologie d. natürl. u. tünftl. Mipbalte.

Wirkung darauf ausübt und wahrscheinlich auch andere gasförmige Kohlenwasserstoffe von dem Asphalt unter Erweichen desselben absorbiert werden. Derartige Röhren wären also für Gasleitungen nicht zu verwenden; um sie für diesen Zweck brauchbar zu machen, bildet Th. Kapfis Nachs. in Dresden die innere Wandung berselben auf dem Kern aus einer entsprechend starken Bleifolie.

Die Röhren werben in Längen von 2 m und in den Durchmessern von 1 bis 36" engl. hergestellt. Die Aussührung der Leitungen aus denselben gestaltet sich sehr einsach; im sesten gewachsenen Boden bedürsen dieselben keinerlei besonderer Unterlage und werden bloß mit seinem Kies oder Erde eingeschüttet, welche gleichmäßig und vorsichtig sestgestampst wird. Doch ist es zu empsehlen, dieselben da, wo sie größerem, wechselndem Druck durch schwere Lastsuhrwerte und dergleichen ausgesetzt sind, entweder durch bedeckte Kanäle zu sühren oder in Zementbeton einzubetten, was sich ja auch bei ans beren Arten von Rohrleitungen, insbesondere bei Steinzeugröhren, notwendig macht.


Die Berbindung der Röhren erfolgt durch übergeschobene Muffen, welche mit einem besonderen Schwefelkitt an Stelle des Usphaltkitts ausgegoffen

Fig. 142.

werben; babei verfährt man nach Kapff im allgemeinen wie folgt: Die Afphaltröhren werben auf die gut geebnete Sohle des Leitungsgrabens gelegt und unter jeder Stoßfuge eine kleine Bertiefung gemacht, soviel als die Muffe,
welche man gleich über das Rohrende streift, wegen ihres
größeren Kalibers Plat beansprucht, um sich nach beiden
Seiten hin leicht verschieben zu lassen, so daß die Stoßfuge

frei wirb. Darauf werben an jeder Stoßfuge in die Mündung der Röhren Blechringe von der in Fig. 142 u. 143 dargestellten Form eingeschoben, welche in der Mitte einen Flansch von der gleichen Breite wie die Wandstärke bes





Rohres erhalten, nachdem man vorher zu beiden Seiten des Flansches einen dunnen Strang von Teerstrick gewickelt hat. Die Röhren werden dann sest aneinander geschoben, und die Musse von Sisen oder auch aus einem kurzen Stück Asphaltrohr bestehend, über die Stoßfuge gestreift und durch Unterstopsen mit Erde zentriert, so daß ihre Wandsläche überall den nötigen Zwischenzaum sür den Asphaltkitt um das Rohr frei läßt. Nachdem man die Enden der Mussen durch einen Tonwulst abgedichtet hat, ersolgt das Bergießen mit Asphaltkitt durch ein freigelassens Nest, wie dies schon früher sür die Vers

bichtung von Steinzeugröhren mit Asphaltkitt beschrieben worben ist. Dabei verhindern die zu beiden Seiten des Bords an dem eingeschobenen Blechring liegenden Teerstricke das Eindringen des Kitts in das Innere des Rohrstranges. Um einen vollständigen Ausguß der Musse zu erzielen, sind die gleichen Borsschriftsmaßregeln genau zu befolgen, die, wie erwähnt, schon früher gegeben worden sind. Fig. 144 zeigt einen verbundenen Rohrstrang im Durchschnitt und in der Ansicht.


Abzweigungen und Krümmungen sind bei diesen Röhren leicht, auch nach Fertigstellung des Stranges, zu jeder Zeit aussührbar, weil dieselben mit ge-wöhnlichen Instrumenten leicht angebohrt und abgesägt werden können und sich auch mit jeder anderen Art von Rohrmaterial gut verbinden lassen.



Fig. 145 zeigt ein auf einfache Beife aus Afphaltrohr hergestelltes Testuck in Berbindung mit einem Rohrstrang.

Bei ber Fabrikation biefer Röhren hat man es ganz in ber Hand, bie Eigenschaften berfelben bem Zwecke, welchem sie bienen follen, anzupaffen; man kann bie Zusammensetzung ber Usphaltmasse nach Belieben variieren, um

bie Röhren wiberstandsfähiger gegen Druck ober Wärme zu machen. Es braucht nicht besonders erwähnt zu werden, daß diese Art von Asphaltröhren nur zu Leitungen für nicht heiße Flüssteiten und Gase verwendet werden können, aber unter dieser Beschränkung sind sie wegen ihrer Billigkeit und sonstigen wertvollen Eigenschaften meist mit großem Borteil zu gebrauchen, besonders für Wasser, Säureund Gebläseleitungen, zu Wetterhütten, Sprachröhren und zur Aufnahme unterirdischer Kabelleitungen, nicht aber für Gas ober nur mit einem Metalls oder Glaskern. In chemischen Laboratorien und Fabriken eignen sie sich ausgezeichnet zur Ableitung saurer




Bu ben gleichen Zweiden fabriziert man in den Vereinigten Staaten von Rordamerika schon seit beiläusig 50 Jahren eine andere Art von Röhren, die man vielleicht besser als asphaltierte Holzröhren bezeichnet, die sich dort in Bergwerken und chemischen Fabriken aller Art, in Gerbereien, zu Wassers versorgungs und Kanalisationszweiten sowie im Haushalt ausgezeichnet be-

mahrt 1) haben, gleichwohl aber auf bem europäischen Rontinent nicht bekannt

geworben au fein icheinen.

Die Herstellung der Holzröhren erfolgt aus absolut lufttrodenem, volls ftänbig bomogenem, fplintfreiem, weißem Richtenholz, bas, um eine möglichft große Saltbarkeit zu gewährleiften, gang frei von Saft fein muß. wird in Stube geschnitten, entsprechend ber Lange, welche bem Robre gegeben werben foll; biefe Stube, bie mit ineinander greifenden Ruten und Federn verfeben find, werden alebann nochmale forgfältigft nachgesehen und ausgewählt, bamit fich keinerlei Unvollkommenheiten, Splinte ober bergleichen barin vor-Fig. 146 zeigt ein Röhrenfinden, und alebann ju Röhren jufammengefügt.



fegment von brei aufammengefügten, vermittelft ber Rebern d und ben Ruten e ineinander einareifenden

Bolaftaben.

Die auf porftebend beschriebene Art zusammengefügten Robre gelangen hierauf in eine besondere

Art von Bandmaschine, wo fie mit Stahlreifen spiralenförmig umwunden und fest ausammengepreßt werben. Die Stahlreifen hat man vorher, um fie widerftandefähig gegen Feuchtigkeit und Sauren zu machen, auf beiben Seiten mit einer Schicht Teerasphalt überzogen. Das ganze Rohr wird nunmehr ebenfalls mit einer biden gleichmäßigen Afphaltschicht überzogen, und die Solzröhre ift jum Gebrauch fertig.

Für die Berftellung von Röhren, welche zur Leitung von beißen Fluffigteiten, Gafen und Dampfen bienen follen, wird an Stelle bes Teerafphalts natürlicher Aspalt in bickem Überzug verwendet, welcher bei hoher Temperatur unperändert bleibt.

Fig. 147 zeigt die Holzröhre mit Stahlbändern umwunden und mit einer Auflage von Afphalt; lettere ift jum Teil entfernt, um das um bie Röhre gewundene Stahlband zu zeigen.

Be nach bem Druck, ben die Röhren aushalten sollen, werden diese Stahlbanber in stärkerer ober schwächerer Ausführung und in engeren ober weiteren



Bwischenräumen um die Rohre herum-Der Drud, ben bie Bolgröhren aushalten bam. auf ben fie nach erfolgter Fertiastellung geprüft werben, beträgt je nach den Anforderungen, die an fie gestellt werben, 3, 6 ober 12 Atmosphären.

Die absolute Dichtigkeit der Röhren, ihre Zweckmäßigkeit zu jeder Art von Zu- oder Ableitung, von Saug- und Druckleitungen, kurz zu allen Zwecken, wozu eiferne ober Tonröhren Bermendung finden, ift ermiefen.

<sup>1)</sup> Bgl. Ritticher, Chemifer-Rorrespondeng 1902, S. 63.


Die Röhren werben in Längen von 1,2 bis 2,5 m hergestellt und von jebem inneren Durchmesser, von etwa 3 cm an aufwärts.

Miteinander werden die Röhren verbunden, indem der an dem einen Ende jeder Röhre befindliche Zapfen in das entsprechende Ende der anderen Röhre direkt eingetrieben wird; da ersterer, dessen Länge etwa 75 mm beträgt, etwas stärker ist als der innere Durchmesser des letzteren, so wird hierdurch eine vollkommen luste und wasserdichte Berbindung erhalten. Besondere Berkuppelungen oder irgend welche andere Borrichtung zum Abdichten der Berkindungsstellen sind nicht erforderlich.

Zum Anschluß an Bumpen, Bentile, Metallrohre usw. sind spezielle Einrichtungen bzw. Anschlußstüde vorgesehen, ebenso Winkel und Biegungen aller Grade.

Diese Verbindungsstücke sind ebenso wie die Holzröhren an dem einen Ende mit Zapsen und an dem anderen Ende mit Röhren versehen, so daß die Verbindung berselben mit den Röhren auf die nämliche einfache Art und Weise erfolgt. Fig. 148 zeigt ein Kniestuck, während Fig. 149 ein Verbindungsstück Fig. 148.





darstellt, welches zum Anschluß an eine Pumpe ober eiserne Röhrenleitung bient und aus einem Holzblock A besteht, welcher auf ber einen Seite einen eisernen Anschlußstutzen B für die vorhandene Leitung und auf der anderen Seite ein Holzrohr C zur Berbindung mit der Holzrohrleitung ausweist.

Derartige Berbindungsstüde lassen fich natürlich auch für die weiter oben besprochenen Asphaltrohre mit Borteil verwenden.

Ein weiteres Felb für die Berwendung von kunftlichem Afphalt (speziell Steinkohlenteerpech) ift die zur herstellung von sogenanntem

### Afphaltpapier

als Surrogat für Wachspapier. Seine Herstellung und ebenso die des gleich zu erwähnenden Doublepapiers ist indessen kein Zweig der Asphaltsabriken, sondern sie erfolgt ausschließlich in den Papiersabriken, welche sich mit der Fabrikation von Verpackungsmaterialien befassen. Man bereitet das Asphaltspapier (auch Wachstuchpapier genannt) am einfachsten durch Vestreichen eines zähen Packpapiers mit einem Firnis aus Asphalt, Leinölsirnis und Terpentinöl.

Rationeller geschieht dies so, daß man dieses von einer Walze über einen erswärmten Tambour gleiten läßt, auf welchem eine Abstreichvorrichtung ansgebracht ist. Bor diese sließt geschmolzenes Pech, welches daselbst eine Höhe von etwa 4 cm einnimmt. Das auf diese Weise mit einer dunnen Schicht Bech überzogene Papier läuft zur Abfühlung noch über einige Walzen, um dann auf einer letzten Walze in Rollen gewicket zu werden. Speziellere Borschriften zur Fahrikation dieses Papiers sinden sich in Dingl. polyt. Journ. 145, 77; 150, 320; 154, 442; 158, 441; 181, 466; 184, 532; 187, 86; 190, 430; 195, 95; 204, 514; 210, 400.

Birb 1) verwendet eine Mischung von 50 bis 60 In. Teerpech, 20 bis 30 In. Betroleumrückständen und 10 bis 15 In. Asphalt. Die geschmolzene, dickstüffüsse Masse soll mit Hilse von Walzen gleichmäßig auf beide Seiten bes Papiers aufgetragen werden und ein Fabrikat liefern, das lange geschmeidig bleibt und nur schwachen Geruch besitzt.

Nalon2) fertigt Pappe aus Holzschliff, dem beim Kochen Kochsalz, Salpeter und Erdöl zugesetzt werden sollen (?). Zum Überziehen dient eine Lösung von 20 Tin. Harz und 30 Tin. Alphalt in Terpentinöl.

Zum Bekleiden feuchter Bände vor dem Tapezieren dient das sogen. Doublepapier, bei welchem eine Lage Asphalt zwischen zwei Lagen Papier eins gebettet ift.

Teggin 3) vereinigt eine geteerte Bahn mit einer ungeteerten zwischen Bregwalzen, ober auch mit einem Gewebe, wenn bas Material besonders ftark sein soll.

## Ifoliermaterialien aus fünftlichem Afphalt

spielen in ber Elektrotechnik eine nicht unbedeutende Rolle. In ganz rohem Zustande dient das Steinkohleuteerpech bisweilen zur Isolierung unterirdischer Kabel, welche in eine gemauerte ober hölzerne Rinne eingelegt werden, die mit geschmolzenem Bech ausgegoffen wird.

Albert Lessing 4) will eine nutbringende Berwertung des Steinkohlensteerpechs für die Zwecke elektrischer Isolation dadurch erzielen, daß er die darin enthaltenen, löslichen und gegenüber dem elektrischen Strom isolierend wirkensden Bestandteile von den unlöslichen und gut leitenden Stoffen trennt. Er löst das Pech in geeigneten Flüssigkeiten, siltriert die Lösung ab und dampft sie ein. Nach dem Abdestillieren des Lösungsmittels hinterbleiben die löslichen und isolierend wirkenden Bestandteile als plastische, ihrem Zwecke vollkommen entsprechende Masse.

Dankwerth und Sanber85) erzeugen einen Erfat zum Überziehen elektrischer Leitungen, indem sie gleiche Teile Teerol und Hanfol mehrere Stunden auf 140 bis 150° erhiten, bis sich die Masse zu langen Faben aus-

<sup>1)</sup> Amer. Pat. Rr. 426 633. Dingl. polyt. Journ. 278, 382; 286, 135. — 2) Amer. Pat. Rr. 530 898. Dingl. polyt. Journ. 301, 193. — 3) Engl. Pat. Rr. 7698, 1898. Dingl. polyt. Journ. 301, 193. — 4) D. R.=P. Rr. 98 278. — 5) D. R.=P. Rr. 9620.

ziehen läßt, worauf noch 1 Tl. gekochtes Leinöl zugefügt wirb. Auf 1000 Tle. bieses Gemisches geben sie dann noch 0,5 bis 1 Tl. Dzokerit und etwas Walerat und vulkanisieren die Masse schließlich mit 0,6 bis 0,8 Tln. Schwefel. In diesem Falle wird also der kunstliche Asphalt erst durch die Einwirkung des Schwefels auf die angewendeten Dle in dem Prozeß selbst erzeugt.

3. A. Fleming 1) nimmt scharf getrocknetes Holz, besonders das der englischen Pappel und behandelt es unter Druck mit einem Gemisch von 2 Tln. Bech oder Asphalt und 1 bis 2 Tln. Baraffin, Anthrazen oder Harz. Statt des sesten Holzes kann man auch Holzstoff, Faserstoff, Papiermasse uswerwenden und den in der Wärme plastischen Teig unter Druck in Formen pressen.

Robson 2) empsiehlt eine Mischung von 60 bis 80 Tln. Harzpech und 20 bis 40 Tln. Paraffinwachs, gemischt mit Ölen, Mineralfarben und anderen Zusäten.

L. Bäärnhielm und A. Jernander 3) behandeln Stearinpech bei 120° mit Schwesel. Dabei schäumt die Masse start auf und es entweicht viel Schweselwasserstoff; die Temperatur läßt man schließlich auf 155° steigen. Ein gutes Verhältnis für den Ansat ist 74 Tle. Stearinpech und 26 Tle. Schwesel für eine harte, und 70 Tle. Stearinpech, 10 Tle. Schwesel und 20 Tle. Leinöl für eine weiche Isoliermasse. Nach Angabe der Ersinder besitzt dieses Produkt eine große isolierende Kraft und Widerstandssähigkeit gegen Säuren und die Witterung, und eignet sich daher vorzüglich zu Isolationen in Aktumulatorenräumen usw.

Der Berwendung des Bechs in der Gummis und Guttaperchaindustrie zu teilweise ähnlichen Zwecken haben wir bereits an einer anderen Stelle gesdacht. Die Brauchbarkeit des künstlichen Asphalts als Wärmes Isoliers mittel beschränkt sich naturgemäß nur auf verhältnismäßig niedrige Tempesraturen. In dieser Beziehung haben wir in einem früheren Kapitel bereits den Korkasphalt als außerordentlich wirksames Isoliermaterial kennen gelernt.

Robert Deter 1) stellt eine Mischung aus präpariertem Steinkohlensteer, Buchenholzteer und Harz her, kocht dieselbe unter Zusat von sein pulverisiertem Magnesit und Mennige und tränkt damit Hansstränge, die er zum Isolieren von Dampfrohrleitungen benuten will. Ein derartiges Isoliersmaterial bedarf jedenfalls einer, wenn auch verhältnismäßig dünnen, so doch unverbrennlichen und schlecht leitenden Unterlage auf der Rohrwandung.

Künstlicher Asphalt, speziell Steinkohlenteer und Steinkohlenteerpech, dienen bisweilen auch als beim Kalzinieren kohlenstofflieferndes Bindemittel. Als solches spielen sie eine große Rolle in der Herstellung elektrischer und galsvanischer Kohle, bei welcher das aus einem Gemisch von Teerruß und seinst gemahlenem Retortengraphit bestehende Material mit einem ganz geringen Zusat von präpariertem Teer gemischt und durch starken hydraulischen Druck,

<sup>1)</sup> Engl. Pat. Rr. 2414, 1882. Chem.=3tg. 1883, S. 32. — 2) D. R.=P. Rr. 66892. — 2) D. R.=P. Rr. 77810. — 4) D. R.=P. Rr. 121747 vom 9. Ottos ber 1900.

ähnlich wie dies bei der Fabrikation von Bleiröhren usw. geschieht, ans passenden Öffnungen ausgetrieben wird, und entweder runde Stäbe für elektrische Bogenlampen, oder plattenförmige für elektrische Batterien usw. liefert, welche nach dem Kalzinieren bei sehr hohen Wärmegraden erst ihre Festigkeit infolge des Zusammenfrittens der Ruß- und Graphitteilchen durch den aus dem Teer ausgeschiedenen Kohlenstoff erlangen.


Hellung von gegen chemische Agentien widerstandsfähigen, dampfdichten Apparaten, welches darin besteht, daß zum Auskleiden der Gefäße Formstücke aus mehreren Teilen bestehend hergestellt werden durch Glühen eines Gemisches von möglichst reiner Kohle (Kols, Ruß, Retortenkohle, Graphit) mit einem kohlensstoffhaltigen Bindemittel, welches beim Glühen nur Kohle hinterläßt (Teer, Bech, Harz) und miteinander durch dasselbe Bindemittel, das mit Kohle versmischt sein kann, verbunden werden.

Die gleiche Rolle spielt ber praparierte Teer auch bei ber Herstellung bes basischen Futters der Konverter im Huttenwesen. W. Schacht 2) erzeugt ein Ofensutter sur die Natron und Sulfatschmelzösen der Zellstoffsabrikation, bestehend aus einer Mischung von eventuell Magnesias, Eisens oder Tonerdesalz enthaltendem Untal mit wassersiem Teer. Letterer soll dazu dienen, den Antalt vor der Zersetzung durch äußere Einslüsse zu schützen.

¹) D. R.=P. Ar. 125455 vom 18. Juli 1899. — ²) D. R.=P. Ar. 126242 vom 1. Juli 1900.

## Bierter Teil.

Die chemische Untersuchung der natürlichen und künstlichen Asphalte und die chemisch-technische Brüfung der Asphaltmaterialien.



Mehr noch wie unsere Kenntnisse der Chemie der Asphalte im allgemeinen, liegen die Methoben jur chemischen Untersuchung berfelben im speziellen im argen. Dit Gicherheit laffen fich nur die Mengenverhaltniffe ihrer elementaren Bestandteile bestimmen, mahrend für eine zuverläffige Bestimmung auch ber naberen Bestandteile bie nötigen Unterlagen ganglich in der Luft schweben. Die im Laufe der Zeit in Aufnahme gekommenen Methoden zur Trennung ber bie Afphalte gusammensegenden Rorper grunden fich auf das Berhalten derfelben gegenüber verschiedenen Lösungsmitteln, aber es fteht wohl außer Frage, daß die auf folche Beife ifolierten Substanzen nicht als wohltharatterisierte Individuen in rein chemischem Sinne anzusprechen Sie find vielmehr felbst nur als vorläufig noch unentwirrbare Bemenge verschiedener Substangen anzusehen, die ihre Gigenschaften wechseln je nach ben Mengenverhältniffen, in benen biefe barin vertreten find ober ben geanderten Berfuchsbedingungen, bei welchen man die Trennung derfelben auszuführen Immerhin aber durften biefe Methoden, namentlich bei vergleichenden Untersuchungen verschiedener Asphalte, nicht ohne Wert sein und - mit einer gewiffen Beschränfung natürlich — brauchbare Schluffolgerungen gulaffen.

In dem folgenden Abschnitt wollen wir die allgemeinen Methoden zur chemischen Untersuchung der natürlichen und künstlichen Asphalte, sowie die speziellen Methoden zur technischen Prüfung der Asphaltmaterialien, welche weit besser als jene ausgebildet sind, eingehender besprechen.

## Dreizehntes Rapitel.

# Allgemeine Methoden zur chemischen Untersuchung der natürlichen und künstlichen Asphalte.

1. Bestimmung bes Gehalts an Bitumen und Trennung ber Bestandteile besfelben.

Alle natürlichen und kunftlichen Asphalte enthalten neben bem löslichen Bitumen noch größere ober geringere Mengen unlöslicher Körper, teils orgasnischer, teils anorganischer Katur, von welchen das Bitumen nur durch Extration getrennt werden kann. Benn ce sich dabei lediglich um eine Bestimmung der Gesamt menge des Bitumens handelt, verwendet man zur Extration zweckmäßig ein solches Lösungsmittel, in welchem alle Bestandteile desselben leicht löslich sind, um in einer einzigen Operation zum Ziel zu gelangen.

Für die natürlichen Asphalte ist ein berartiges Lösungsmittel im Schwefelt ohlenst off gefunden worden, welcher für diesen Zwed nur im reinsten Zustande, vor allem absolut frei von gelöstem Schwefel, verwendet werden kann. Natürlich ist es von größter Bichtigkeit, daß das betreffende Lösungsmittel sehr leicht stücktig ist, um nicht beim Berdunsten desselben eine teilweise Zersehung oder Verstücktigung des extrahierten Bitumens infolge der höheren Temperatur, die dabei angewendet werden muß, befürchten zu müssen. Dieser Bedingung entspricht der Schwefeltohlenstoff in hohem Maße. Bollsständig löslich ist das Bitumen der natürlichen Asphalte auch in den stüssigen Kohlenwassersoffen des Steinkohlenteers, sowie in den schwereren Destillationssprodukten des Erdöls, in Terpentinöl und in Chlorosorm.

Infolge ber Leichtlöslichkeit bes Bitumens in ben genannten Lösungsmitteln kann die Extraktion besselben schon auf kaltem Wege 1) in der Art erfolgen, daß man eine gewogene Menge des Asphalts in einem geschlossenen Gefäß mit einer genügenden Menge des Lösungsnittels übergießt und unter häusigerem Umschütteln längere Zeit stehen läßt. Man filtriert schließlich durch ein trockenes gewogenes Filter und wäscht den Filterinhalt so lange mit Lösungs-

<sup>1)</sup> Bgl. S. Meunier, Compt. rend. 123, 1327-1329. Chem. Zentralbi. 1897, S. 399.

mittel aus, als bieses noch Bestandteile auszuwaschen vermag. Rascher kommt man naturlich unter Berwendung eines der bekannten Extractionsapparate, wie

folche zu Fettbestimmungen u. bgl. üblich find, jum Biele.

Nach dem Berdunsten oder Abbestillieren des Lösungsmittels trodnet man den Destillationsrückstand bei 100° bis zum konstanten Gewicht im Trodenschrant, am besten im Kohlensäurestrom, um einer etwaigen Beränderung dessselben durch Orydation vorzubeugen. Durch Trodnen und Wiegen des Filtersinhalts erfährt man die Wenge der Berunreinigungen des Usphalts; eine Differenz zwischen dem so gefundenen Gesamtgewicht und dem Gewicht der angewandten Substanz ergibt einen etwaigen Feuchtigkeitsgehalt des Asphalts. Ift es von Interesse, auch die Zusammensehung der Berunreinigungen des Asphalts kennen zu lernen, so erfolgt die Untersuchung des Filterinhalts nach dem gewöhnlichen Gang der quantitativen chemischen Analyse.

Die kunftlichen Afphalte enthalten als unlöstlichen Beftandteil in ber Regel freien Rohlenftoff in amorphem Zustande, herrührend von pyrogener Zersetung der der Destillation unterworfenen organischen Substanzen, der natürlich auch größere oder geringere Mengen von Aschenbestandteilen enthalten kann. Als vorzügliche Lösungsmittel für deren bituminose Bestandteile eignen

fich die Rohlenwafferstoffe bes Erbols und des Steintohlenteers.

Die Bestimmung des löslichen Bitumens der kunstlichen Afphalter kann auf ähnliche Weise wie bei den natürlichen Asphalten ersolgen, geschieht aber in der Regel so, daß man den Gehalt an freiem Kohlenstoff ermittelt und die Menge des Bitumens aus der Differenz berechnet; bei den kunstlichen Usphalten, welche durch Destillation der Steinkohle gewonnen werden, vom gewöhnlichen Teer durch alle Stadien die zum Steinkohlenteerpech, ist die Ermittelung des Gehalts an löslichem Bitumen überhaupt nur auf dem Wege der Differenzberechnung möglich, weil diese beim Eindampsen des Extrakts und besonders beim Trocknen des Destillationsrückstandes schon leichtslüchtige Substanzen, wie niedrig siedende Kohlenwasserstoffe, oder auch solche mit hohem Siedepunkt, wie Naphthalin, verlieren.

In der Regel gelangt man zum Ziel, wenn man derartige Produkte mit etwa der zwanzigsachen Menge eines Benzolkohlenwasserstoffs (Xylol) auskocht, auf ein Filter bringt und mit wasserhellem, heißem Kohlenwasserstoff so lange nachwäscht, dis das Filtrat ungefärbt abläuft. Berfasser') hat es als zweckentsprechender gefunden, ein Gemisch aus gleichen Teilen Toluol und Eisessig zu diesem Zwecke zu verwenden. Nach Kraemer und Spilker') ist aber die für die Praxis bequemste Methode die solgende:

Man erwärmt 1 II. des Teers oder des gepulverten, künstlichen Asphalts mit 3 Iln. Anilin und gießt die dunnflüssige Masse auf einen kleinen Teller von unglasiertem, gebranntem Porzellan. Das lösungsmittel samt den löselichen Bestandteilen des Teers oder Pechs wird von der porösen Masse aufzgesaugt, während der ungelöste Kohlenstoff usw. als blätterige Masse zurückbleibt, die mit einem kleinen Holzspatel ohne Berlust auf ein tariertes Uhrglas

<sup>1)</sup> Dingl. polyt. Journ. 270, 233. - 2) Muspratt, Chemie, 4. Aufl., 8, 3.

gebracht werden kann, das dann nach mehrstündigem Berweilen im Wasserbabschranke zur Wägung gebracht wird. Nach den genannten Autoren ist die Extraction des Bitumens durch Anilin eine vollkommenere, als durch die erswähnten Kohlenwasserstoffe.

Bon den die natürlichen Afphalte zusammensegenden Bestandteilen ist bis jett nur ein einziger, das Paraffin, in wohlcharakterisiertem Zustande abgeschieden worden. Für die Bestimmung besselben läßt sich mit Borteil eine Methode benutzen, welche Kraemer und Spilker!) für die Bestimmung des Baraffins im rohen Anthrazen angegeben haben und die in folgendem besteht:

10 g bes sehr fein verriebenen Asphalts werden in einem mit Marke versehenen Kolben von 100 com mit etwa 70 com Ather längere Zeit gesschüttelt, dann wird bis zur Marke mit Äther aufgefüllt, gemischt und zum Absiken bei Seite gestellt. 50 com der klaren Lösung bringt man mittels einer Pipette in eine Porzellanschale, läßt den Ather verdampfen und trocknet den Rückstand eine halbe Stunde lang bei 100°. Nach dem Erkalten zerreibt man den Rückstand in der Schale möglichst fein, sügt 8 com rauchende Schweselssäure mit 20 Proz. Anhydrib hinzu, mischt gut und erhitzt, indem man die Schale mit einem Uhrglase bedeckt hält, drei Stunden lang unter häusigem Umrühren auf 100°. Der Inhalt der Schale wird mit 500 com heißem Wasser in ein Becherglas gespült, nach dem Erkalten durch ein seuchtes Filter siltriert und Becherglas und Filter mit kaltem Wasser ausgewaschen, die Chlorbaryum im Filtrat keine Trübung mehr erzeugt.

Man läßt bas Filter gut abtropfen, feuchtet es mit absolutem Alfohol gut an und wäscht bas Baraffin durch Aufgießen von Ather durch bas Filter in eine gewogene Schale, bis einige Tropfen des absließenden Athers beim Bersbunften keinen festen Rückftand mehr hinterlassen. Auch aus dem Becherglase entfernt man die letzten Spuren des Baraffins mittels Ather.

Die atherische Lösung wird in mäßiger Barme verdunftet, der Rücktand alsbann bei 105° eine halbe Stunde lang getrodnet und als Paraffin gewogen.

Elifford Richarbson<sup>2</sup>) hat die Methode zur Bestimmung des Paraffins in Paraffinölen, welche Holde <sup>3</sup> angegeben hat, auch zur Untersuchung der Betroleumrücktände und der Asphalte und Asphaltmaterialien anwendbar gemacht. Zu diesem Zweck werden 2 bis 10 g der zu untersuchenden Substanz im Erlenmenerschen Kolben mit 100 com Petroleumnaphtha von 88° überzossen. Die Naphtha bleibt über Nacht über der Substanz stehen und die Lösung wird am nächsten Worgen durch einen Gooch schen Tiegel abgegossen, der Rüchtand gut mit Naphtha ausgewaschen und die vereinigten Flüssigkeiten in einem geräumigen Scheibetrichter so oft mit Schwefelsäure vom spez. Gew. 1,84 gewaschen, dis eine neue Portion der Säure sich nur mehr wenig färbt. In der Regel genügt ein zweimaliges Waschen. Darauf wird die paraffinhaltige Lösung mehrsach mit reinem Wasser, dann mit einer schwachen Soda-

<sup>1)</sup> Muspratt, Chemie, 4. Aufl., 8, 70. — 9) Journ. Soc. Chem. Ind. 1902, p. 690. — 8) Mitteil. aus der Königl. Bersuchsanstalt zu Berlin 1896, S. 211. Journ. Soc. Chem. Ind. 1897, p. 16.

lösung und zulest wieder mit reinem Wasser gewaschen und das auf diese Weise von allen ungesättigten Kohlenwasserstoffen befreite Gemisch von Paraffin und Asphaltschlenwasserstoffen durch Abtreiben des Lösungsmittels isoliert. Man nimmt nach der Methode von Holde den Ruckstand mit Ather auf und fällt daraus die Asphaltschlenwasserstoffe durch Zusax von Alkohol. Aus dem Filtrat erhält man das Paraffin beim Eindampfen in reinem Zustande.

Mehrere, nach dieser Methode ausgeführte Bestimmungen ergeben folgende Resultate:

Betroleumrückfand von Bipe Line Dil. Spez. Gem. = 0,93.

Nr.	Gewicht g	Löslich in Naphtha	Richt angegriffen durch H₂SO₄	Paraffin
1	1,0	96,0 Proz.	Nicht gewaschen	7,95 Proz.
2	1,0	96,0	89,5 Proj.	5,55 "
3	1,0	Destilliert im Batuum	Nicht gewaschen	5,95 "

## Trinidadafphaltfitt.

Nr.	Gewicht g	Lösli <b>ch in Raphtha</b>	Nicht angegriffen durch H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Paraffin
1 2.	10,0 10,0	_	Nicht gewaschen	2,95 Proz. 0,95 "

In jedem Falle war das abgeschiedene Paraffin nach der Behandlung mit Säure weiß und rein, während es auf dem Wege der Bakunmdestillation nur gefärbt erhalten werden konnte; die Resultate waren etwas niedriger, aber korrekter als die bei der Destillation im Bakuum erhaltenen.

Der Trinibadasphaltkitt war hergestellt aus 100 Tln. Trinibadasphalt und 20 Tln. Betroleumrücktand von 5,55 Broz. Paraffingehalt. Da ber Trinibadasphalt paraffinfrei war, stellt sich ber berechnete Gehalt des Kitts an Paraffin auf 0,925 Broz., während 0,95 Broz. gefunden wurden. Die Methode ergibt also hinlänglich genaue Resultate.

Nach dem Borgang Bouffingaults 1) pflegt man sich die natürlichen Asphalte als aus zwei Körperklassen zusammengesetz zu denken, einen flüssigen und flüchtigen, den er mit dem Namen "Betroldne" bezeichnet und einen sesten, ben er "Asphaltdne" nennt. Er trennt beide durch Destillation mit Wasserbampf, wobei das Petrolen mit den Wasserdämpfen übergeht. Die Bersslüchtigung des letzteren gelingt auch vollständig durch 48 stündiges Erhitzen des Asphalts auf 250°, aber nur teilweise ist eine Extraktion des Petrolens durch siedenden Alkohol möglich. Je härter ein Asphalt ist, desto mehr Asphalten

<sup>1)</sup> Ann. Chim. Phys. 64, 171; 73, 442.

und besto weniger Petrolen enthält derselbe, und es ist die Ansicht Bouffingaults, daß ersteres aus letzterem durch eine Art Oxydation (richtiger Wasser-

ftoffentziehung) gebilbet wirb.

Le Bel 1) bestimmt das Asphalten in natürlichen Asphalten in der Beise, daß er das Bitumen mit Raphtha extrahiert, die Raphtha zum größten Teil aus der Lösung abbestilliert und das Asphalten aus der kouzentrierten Lösung durch Zusat von Amylalkohol fällt. Der Riederschlag wird noch ein zweites Wal in Naphtha gelöst und wiederholt durch Amylalkohol gefällt. Es fällt ein schwarzes Harz, dem durch Rochen mit Äther ein rotes Harz entzogen werden kann. Das in Äther unlösliche Asphalten enthält Aschenbestandteile, welche aus Kieselssäure, Sisen, Mangan und Kalk bestehen.

Nach Endemann<sup>2</sup>) kann man dem Afphalt das Petrolen durch Destissation im Kohlensaurestrom bei 260 bis 320° entziehen; das Destillat enthält auch Baraffin. Zur Bestimmung des Petrolens in einem Asphalt versährt er so, daß er 5 g desselben mit Chlorosorm extrahiert, die Lösung siltriert und in einem gewogenen Kolden das Chlorosorm abdestilliert; der Rüdstand wird eine halbe Stunde lang bei 120° getrodnet und davon 0,2 bis 0,3 g in einem Porzellauschissen zwölf Stunden lang bei 250° im Kohlensaurestrom erhist. Der Berlust ist Petrolen, der Rüdstand Asphalten. Wie Endemann serner angibt, kann das Petrolen auch durch Extraktion vermittelst Petroleumäthers vom Asphalten getrennt werden, indessen sie auf diese oder ähnliche Weise erhaltenen Resultate salsch, was nachstehende Analysenresultate an ein und demselben Asphalt beweisen:

	ExtrattionSmethode Proz.	Neue Methode Proz.
Betrolen	87,12 .	26,51
Ajphalten	10,19	70,80
Anorganische Substanz	0,27	0,27
Organische Substang (Richtbitumen) .	2,42	2,42

Derartige Differenzen beweisen natürlich nur die Unzulänglichkeit der in Anwendung befindlichen Methoden und die Unsicherheit der Begriffe Petrolen und Asphalten.

Hanse er 3) sucht eine Trennung ber Asphaltbestanbteile durch sukzessive Extraktion des Asphalts mit Alkohol (spez. Gew. 0,835), Ather und Chloroform zu erreichen und erhält dabei Substanzen von sehr verschiedener Zusammensetzung, welche auch in ihren Eigenschaften bedeutend voneinander abweichen. Auf seine Resultate, die wir im 5. Kapitel ausstührlich besprochen haben, muß verwiesen werden, ebenso auf weiteres diesbezügliches Waterial im gleichen Kapitel.

¹) Bull. Soc. chim. 50, 359. Wagn. Jahresber. 1889, S. 17. — ²) Journ. Soc. Chem. Ind. 15, 222—298; 16, 121—126; 17, 1003. Chem. ₹3tg. 1896, S. 987. — ³) loc. cit.

S. F. und H. E. Pedham 1) halten es für die Identifizierung und Charafteristerung bes Asphalts für am besten, die Mengen zu bestimmen, die nacheinander durch Betroleumäther, Terpentinöl und Chloroform ausgezogen werden. Die auf diese Weise isolierten Bestandteile des Asphalts sind nicht eingehend charafteristert, doch enthält z. B. der Petroleumätherauszug des Trinibadasphalts 1,1450 Broz., der Terpentinölauszug 0,7818 Broz. und der Chloroformauszug 0,5313 Broz. Schwefel.

Nach einer Angabe von E. Jacobsen?) kann man ben in Betroleumbenzin unlöslichen Bestandteil des (sprischen) Usphalts dadurch abscheiden, daß man den Asphalt in einer möglichst geringen Menge Steinkohlenteerbenzol auflöst, die Lösung filtriert und das Filtrat in die zehnsache Menge Betroleumbenzins (spez. Gew. 0,690 bis 0,7) gießt. Es entsteht ein Niederschlag, welcher absiltriert und so lange mit Petrolnaphtha (spez. Gew. 0,650 bis 0,660) gewaschen wird, dis diese farblos abläuft. Nach dem Trocknen kann die Menge des Niederschlages durch Wägung ermittelt werden.

Auch D. Holbe 3) bedient fich zur Abscheidung und Bestimmung bes Afwhalts in roben Erbolen einer berartigen Fallungsmethode. Bur Beftimmung bes in Bengin unlöslichen Teils bes Afphalts werden 1,5 bis 3 g des Dis in einer 1 Literflasche aus farblosem Glase mit 300 bis 500 ccm Bengin von tunlichst niedrigem Siedepunkt (weil die Löslichkeit des Afphalts mit bem Fallen ber Siebegrenzen bes Bengins abnimmt) tuchtig geschüttelt. Nach wenigstens eintägigem Stehen wird zunächst ber Sauptteil ber Lösung burch ein kleines Faltenfilter gegeben. Dann wird die hauptmenge des Niederschlages auf das Filter gebracht und unter Nachspülen der Flasche mit reinem Bengin fo lange ausgewaschen, bis das Filtrat feinen öligen Berdampfungsrudftand mehr gibt. Hierauf wird der Afphalt vom Filter burch heißes Benzol abgelöft; die in einen Rolben gespulte Lösung wird durch Destillation pon ber Sauptmenge des Bengols befreit und bann in eine tarierte Schale gegeben, welche nach Berdampfung des Benzolrestes und Trodnen bei 100°C gewogen wird. Das Ablofen des Afphalts vom Filter hat tunlichst bald zu geschehen, wenn man sicher sein will, daß derfelbe (vermutlich infolge einer Ornbation) feine Gewichtszunahme erfährt.

Der in Alfoholäther (4:3) unlösliche Afphalt in rohen Erbölen ober ähnlichen Produkten wird ermittelt, wenn man 1 bis 2g Öl mit 20 bis 40 ccm Alkoholäther (4:3) in eine Stöpfelflasche spült und nach tüchtigem Durchschütteln zwei bis drei Tage stehen läßt. Das benutte Wägegefäß, an dessen Häufig Asphaltreste haften, wird inzwischen ausbewahrt. Man sammelt den Niederschlag auf einem kleinen Faltenfilter, wäscht mit Alkoholsäther so lange nach, dis dieser beim Berdunsten einen in der Zimmerwärme höchstens klebenden, keineswegs aber mehr öligen Rückstand hinterläßt. Sollten sich im Filtrat nach mehrtägigem Stehen weitere Mengen Niederschlages abstenen, so werden diese mit dem ersteren vereinigt und wie oben ausgewaschen.

<sup>1)</sup> Journ. Soc. Chem. Ind. 16, 424. — 2) Chem. Ind. 1879, S. 369. — 3) Lunges Chem.:techn. Untersuchungsmethoden, Berlin 1900, 3, 7.

Robler, Chemie u. Technologie b. naturl. u. funftl. Afrbalte.

Der gesamte, in der Bägeflasche, dem Schüttelgefäß und auf dem Filter versbliebene Rückftand wird mit heißem Benzol aufgenommen, die Lösung in einer Borzellanschale verdunftet, bei 100°C getrocknet und gewogen.

Rach C. Engler 1) enthalten die festen Bestandteile aller Roberbole als charatteriftische Romponenten neben Baraffin, Afphalt und Bech, welche fich in beren Destillationeruckftanben anhäufen. Dan barf annehmen, daß auch ber Bergteer und bas biefem nabe verwandte Erdpech als Abkommlinge bes Erdöls diese beiden Bestandteile der Sanptfache nach enthalten. ber in leichtestem Ligroin unlösliche, Bech ber darin leicht lösliche Teil. Auf Beranlaffung Englere hat A. Flache2) eine Methode gur Trennung biefer zwei Substanzen ausgearbeitet, welche fich auf bem Berfahren von Solbe, fowie einer früheren Arbeit von Engler und Bohm aufbaut und barin befteht, daß man das ursprüngliche Gemisch desfelben, bzw. die dasselbe enthaltende Substanz in Benzol und Ather auflöst und die atherische Lösung mit Altohol fällt. In Benzol und Ather ist sowohl bas Bech als auch ber Asphalt löslich und beide werden auch zusammen durch Altohol präzipitiert. filtriert und kann im Filtrat Baraffin und Dle nach bekannten Methoden bestimmen. Der Rieberschlag wird mit Ligroin von höchstens 45° Siebepunkt, also dem leichtesten Anteil des Erdöls, extrabiert; bas Bech geht in Lösung und feine Menge tann nach dem Abbestillieren bes Löfungsmittels gefunden werden. Der Afphalt bleibt als unlösliches, tieffcwarzes Bulver zurück. trage über ben Bergteer von Bechelbronn).

Wenn man bei ber Bestimmung des Gesamtbitumens im Asphalt durch Chloroform ausgezogen und weiter auf dem Filter mit Chloroform gewaschen hat, entsteht nach H. Endemann 3) in den vereinigten Filtraten nach längerem Stehen ein Niederschlag, der aus den Mineralsalzen der Asphaltinsäure besteht. Durch Filtrieren, Trocknen und Wägen kann seine Wenge ermittelt werden. Die quantitative Bestimmung der Basen kann auf dem gewöhnlichen Wege erfolgen (vgl. auch die Angaben von Endemann, S. 86 n. ff.).

Bei einem Rücklick auf die in Borstehendem entwicklten Methoden zu einer chemischen Untersuchung der Asphalte vermissen wir die Einheitlichkeit der Gesichtspunkte, die dabei maßgebend sein müßte. Jeder Forscher, der sich mit dieser Frage beschäftigt hat, bedient sich einer anderen Methode zur Trennung der einzelnen Bestandteile und die Verschiedenartigkeit derselben läßt keinen Bergleich der erzielten Resultate untereinander zu. Solange die nähere Zussammensetzung der verschiedenen, den Asphalt zusammensetzenden Bestandteile nicht genauer bekannt ist, schweben alle diese Methoden mehr oder weniger in der Luft und sind bloß rein empirischer Natur.

Noch bürftiger sind unsere Ersahrungen über die Trennung der Bestandteile der künstlichen Usphalte; außer Carnelly 4), welcher das Steinstohlenteerpech zum Gegenstand seiner Untersuchungen genommen hat, hat sich an diesem Problem, wie es scheint, kein weiterer Forscher versucht, doch ist wohl

<sup>1)</sup> loco cit. — 2) Inauguraldiffertation, Bafel 1902. — 3) Journ. Soc. Chem. Ind. 16, 121. Chem. Zentraldl. 1897, 1, 781. — 4) Journ. Chem. Soc. 37, 714.

zu erwarten, daß G. Kraemer und seine Witarbeiter ihre Forschungen auf dem Gebiet des Steinkohlenteers auch auf das Bech, und hoffentlich mit dem gleichen Erfolge, ausdehnen werden, der ihre seitherigen Arbeiten so außerordentslich wertvoll und fruchtbringend gestaltet hat.

### 2. Bestimmung der elementaren Bestandteile der Afphalte.

Die Bestimmung des Kohlenstoffs, Wasserstoffs und Sticktoffs der Asphalte geschieht nach dem gewöhnlichen Versahren der Elementaranalyse. Dazu teilt Becham<sup>1</sup>) aus seiner Praxis mit, daß man dabei insofern Schwierigkeiten hat, als man häusig zu wenig Kohlenstoff sindet, Schwierigkeiten, die sich bei Kohlenwasserstoffen mit hohem Siedepunkt und sestem oder halbsüssigem Aggregatzustand öfters ergaben. Richardson<sup>2</sup>) vermutet, daß der Grund hierzu einmal in der gleichzeitigen Anwesenheit von Schwefel und Sticktoff, und serner im Auftreten von Azetylen und anderen ungesättigten Verbindungen bei der Verbrennung des Asphalts liegt. Bei der Verbrennung berartiger und auch leichtslüchtiger Kohlenstoffverbindungen empsiehlt daher Schieffelin<sup>3</sup>) die Anwendung mehrerer, untereinander verbundener Versbrennungsröhren.

Bur Bestimmung des Schwefels in Asphalt sind mehrere Methoden im Gebrauch. Bielsach wird Carius' bewährte Methode zur Bestimmung des Schwesels in organischen Substanzen durch Oxydation mit rauchender Salpetersäure in der Einschmelzröhre benutzt. Nach Hicks4) verfährt man dabei zweckmäßig so, daß man zunächst nur eine verhältnismäßig niedrige Temperatur einhält, nach dem Erkalten den Druck durch Öffnen der Kapillare abeläßt, das Rohr wieder zuschmelzt und die Reaktion nun bei höherer Temperatur zu Ende führt.

S. F. und H. E. Pedham<sup>5</sup>) verwerfen das Verfahren und beschreiben folgende, von ihnen mit gutem Ersolge angewendete Bestimmungsweise. 2g Asphalt mit 16g eines Gemenges von gleichen Teilen Ratriumkarbonat und Kaliumnitrat gemischt, werden in kleinen Portionen in einem Platintiegel bei dunkler Rotglut geschmolzen und die Schmelze in Wasser gelöst. Die Lösung wird unter Zusat von Salzsäure zur Abscheidung der Kieselssäure unter den bekannten Vorsichtsmaßregeln zur Trockne verdampst und die Lösung des Rückstandes mit Chlorbaryum gefällt.

Nach Richardson 6) ist es unmöglich, das Pedhamsche Berfahren ohne Berlust an Schwefel auszuführen; man erhält dagegen genaue Resultate bei der Oxydation des Asphalts mit starker Salpetersäure unter Zusat von etwas chlorsaurem Kali im offenen Gefäß.

Libow 7) ändert das Orndationsversahren mit der Sodasalpetermischung

<sup>1)</sup> Journ. Soc. Chem. Ind. 1897, p. 996. Zeitichr. f. angew. Chem. 1898, S. 329. — 2) Ebend. — 3) Ebend. — 4) Journ. Soc. Chem. Ind. 1897, p. 996. Zeitschr. f. angew. Chem. 1898, S. 329. — 5) Ebend. — 5) Ebend. — 7) Journ. ruff. phyl.-chem. Ges. zu St. Petersburg 31, 567. Zeitschr. f. angew. Chem. 1898, S. 296.

bahin ab, baß er 1 g bes Bitumens in chemisch reinem Ather ober einem sonstigen leichtslüchtigen Lösungsmittel auflöst und die Lösung im Mörser mit 30 g eines Gemisches von 17 Tln. Kalisalpeter und 13 Tln. Soda mischt. Nachdem das Lösungsmittel verdunstet ist, wird das Gemisch in eine rotglühende Platinschale von 250 bis 300 ccm Inhalt eingetragen und nach dem Schmelzen der Schwesel wie üblich als Baryumsulsat bestimmt. Nach Pellet 1) ist es dabei wichtig, die Erhipung mit einer von Schwesel freien Flamme (Alkohol, Benzin usw.) vorzunehmen.

Efchta 2) verwendet statt der Sodasalpetermischung ein Gemenge aus gebrannter Magnesia und Ammoniumnitrat, eine Methode, welche Hodgson 3) infolge ihrer Genauigkeit und Bequemlichkeit allen anderen Methoden vorzieht.

Benriques') tombiniert die Drybation ber Substanz burch Salpeterfaure im offenen Befag mit einer nachfolgenden Schmelze burch Sobafalpetermischung und fann biefe Methode, bie übrigens schon von Rapfer 5) angewendet worden ift, als die technisch bequemfte unbedingt empfehlen. Man wiegt 1 g ber zu analysierenden Brobe ab, mahrend man inzwischen ein kleines, außen unglafiertes Borgellanschälchen von 6 cm Durchmeffer und 30 ccm Inhalt mit einem Glasftabchen versehen zu einem Drittel mit reiner, tonzentrierter Salveterfaure (fpez. Bem. 1.4) beschickt, auf bem Bafferbade erwarmt hat. Man trägt nun ein wenig ber abgewogenen Substanz ein, bedect mit einem Uhrglase und erwarmt weiter, bis lebhafte Entwidelung roter Dampfe ben Beginn ber Bersetzung anzeigt. Best fahrt man mit bem Gintragen ber Substanz unter jeweiliger Luftung bes Uhrgafes in der Beise fort, daß bie Realtion weber aufhört noch zu stürmisch wird, indem man bas Schälchen je nachbem entweber auf dem heißen Wafferbade beläft oder auch abhebt. Man hat fo die Regulierung bes Prozesses gang in ber Sand. Ift alle Substanz eingetragen, fo erhipt man noch einige Zeit bei bedectem Schalchen weiter, bis die Substanz völlig zergangen ift und bie Entwidelung roter Dampfe nachläßt. nimmt man das Uhrglas ab, wischt es forgfältig mit kleinen Schnipelchen Filtrierpapier ab, die man in die Saure fallen lagt und bampft nun bis gur Sirupstoniftenz ein ; bann fligt man noch ein gleiches Quantum Salpeterfaure, wie ju Anfang, hinzu und bampft ein zweites Mal ein, was in allen Fällen genügt.

Ist die Salpetersäure möglichst vollkommen verjagt, so verrührt man den Sirup in der Wärme möglichst vollkommen mit einem seinpulverigen Sodassalpetergemisch (5:3), das so sorgfältig hergestellt sein muß, daß es keine größeren Salpeterkriställchen mehr enthält und von dem im ganzen etwa 5 gzur Anwendung gelangen. Wan beläßt nötigenfalls noch auf dem Wasserbade, die keine Kohlensäure mehr entweicht, und überstreut schließlich noch das Schmelzegemisch mit Sodasalpetermischung, bevor man die Schmelze ausstührt. Diese hat im anfang sehr vorsichtig zu ersolgen, wenn man eine plötzliche Verpuffung vermeiden will.

¹) Zeitschr. f. angew. Chem. 1900, S. 811. — ²) Journ. Am. Chem. Soc. 1898, p. 882. — ³) Zeitschr. f. angew. Chem. 1898, S. 1141. — ⁴) Chend. 1899, S. 802. — ⁵) loco cit. S. 4.

Man setzt hierzu das Schmelzschälchen etwa 5 cm über eine ganz kleine Bunsenstamme, die dann langsam höher geschraubt wird, und überdeckt das erstere noch mit einem zweiten Schälchen derselben Form (Hohlseite nach unten). Wird die Verpuffung dann doch einmal eine heftigere, so bleiben weggeschleuberte Teilchen in der Deckschale haften, in welcher sie später für sich mit Sodasalpeter geschmolzen werden können. Unter normalen Verhältnissen aber schwärzt sich die Masse allmählich an den Rändern und kann dann kräftiger geschmolzen werden, während in der Deckschale sich nur braune, schweselsfreie Destillationsprodukte sestschen. Die Dauer der Schmelze, die man gegen den Schluß nach Abnahme der Deckschale durch Rühren mit dem mit der Tiegelzange gefaßten Glasstädschen beschleunigt, beträgt 1 bis  $1^{1}/2$  Stunden.

Nach dem Erkalten wird die Schmelze mit kochendem Wasser behandelt und siltriert, wobei der Gesamtschwesel als Alkalisussations Filtrat übergeht, während man auf dem Filter etwa vorhandene Metalle in Form von Karbonaten oder Dryden sindet. Manche Asphalte enthalten auch Silizium i) in organisch gebundener Form; man verdampst daher zweckmäßig das Filtrat unter Zusap von etwas Salzsäure zur Trockne, macht die Kieselsäure in bekannter Weise unlöslich, zieht mit Wasser aus und siltrirt ein zweites Mal. Im Filtrat bestimmt man schließlich den Schwesel in Form von Baryumsussatione üblich.

Nach einem anderen Verfahren schließt man den Asphalt durch Schmelzen mit einem Gemisch aus Soda und Apnatron auf und orydiert die in der Schmelze vorhandenen Sulside durch Natriumsuperoryd, worauf man den Schwefel als Baryumsulfat ausställt. Auch diese Wethode wurde von Hodgs son) geprüft und als zuverlässig befunden.

v. Konet'2) bedient sich zur Bestimmung des Schwefels in bituminösen und allen organischen Körpern gleichfalls des Natriumsuperoxyds und führt die Arbeit in dem bekannten Parrschen 3) Natriumsuperoxydkalorimeter aus. Die Bestimmung in diesem Apparate soll sich den anderen Methoden gegenüber in so kurzer Zeit aussühren lassen, daß v. Konet sein Versahren geradezu als "Rapid"-Schwefelbestimmungsmethode bezeichnet. Da er bei seinen kalorimetrischen Ermittelungen nach Parrs Originalvorschriften versahren hat und eine betailierte Beschreibung des einzuschlagenden Weges zudem von G. Lunge<sup>4</sup>) gegeben worden ist, so kann auf diese Publikationen verwiesen werden.

"Auf die Heizwertbestimmung (die natürlich bei Asphalten nie in Frage kommen wird, K.) kann nun unmittelbar die Ermittelung des Schwefelgehaltes folgen; zu diesem Zwecke entfernt man die Bombe aus dem Wasserbehälter des Kalorimeters, schraubt den Bentilbeckel herunter und spült letzteren mit kaltem Wasser in ein Becherglas von 700 com Inhalt gut ab; hierauf stellt man die geöffnete Bombe selbst in geneigter Lage in den Becher und fügt zur

<sup>1)</sup> Bgl. Le Bel und Mung, Bull. Soc. Chim. [2] 17, 156. Le Bel, Ebend. [2] 50, 359. — 1) Zeitschr. f. angew. Chemie 1903, S. 516. — 3) Journ. Am. Chem. Soc. 22, 646; Chem. Zentralbl. 1900, II, 1050. — 4) Zeitschr. f. angew. Chemie 1901 S. 793.

Bersetung ihres Inhaltes etwa 10 com taltes Wasser hinzu und bedeckt das Glas fofort mit einem gut aufliegenden Uhrglas; nach einigen Minuten schäumt ber Stahlaplinder tochend über und ergießt ben größeren Teil feines Inhaltes in bas Becheralas. Nachdem die erste, heftige Reaktion vorüber, hebt man die heiße Bombe mit einer Tiegelzange heraus, stellt fie in ein fleines Porzellanichalchen und fpult fie noch einige Male mit wenig kaltem Baffer fo lange inund auswendig ab, bis das abtropfende Baffer taum mehr alfalisch reagiert; hierauf entfernt man noch aus dem Becherglas basienige Studchen Gisendraht. welches zum Entzunden des Natriumsuperorydgemisches diente und beim Abfpulen ber Bombe hineingelangte. Sparfam mit Baffer, fo bak im Gefake höchstens 200 com Fluffigkeit enthalten seien! Nachdem auf biese Beise ber gesamte Bombeninhalt quantitativ in bas Becherglas übergeführt ift. neutralifiert man die darin befindliche, ftart alkalische, Ratriumsuperorydhydrat, Ratriumfarbonat und Sulfat enthaltende Löfung bei bedectem Glafe porfichtig mit 40 ccm reiner, tongentrierter Salgfaure, tocht auf, entfernt Spuren unverbrannter Rohle ober anderer Berunreinigungen burch Filtration und fällt in dem fiedenden Filtrat auf bekannte Beise die gebildete Schwefelfäure mit Chlorbaryum. Selbstverständlich ift erfte Bedingung ber Brauchbarkeit bes Na 02 zu Schwefelbestimmungen, daß diefes chemisch rein und hauptsächlich absolut frei von Schwefelverbindungen fei."

Bei ber Bestimmung bes Schwefels in fluffigen Körpern, wie Erbol ufm. erleidet ber erfte Teil ber Methode, bie Berftellung bes Superorndgemisches, Bur Abwägung ber Substanz bienen etwa 20 com einige Beränderungen. faffende, poknometerabnliche Tropfgefäße, beren Ausflufröhrchen mit bicht= ichliegender aufgeschliffener Glastappe verseben find. Auf ein Dag Nag O. verwendet man zwedmäßig 15 bis 20 Tropfen - ungefähr 0,3 g - Il. Das auf bas Superoryd geträufelte Dl wird mit Silfe eines bunnen Glasftabes mit ersterem innig gemischt und der Glasstab mit etwas Na. O. ab-Bei Begenwart fluchtiger Substanzen muß die Bombe hierauf fofort Die Entzündung des Bombeninhaltes macht beim Borgeichloffen werben. liegen fluffiger Substanzen manchmal Schwierigkeiten, weil diese sich mit bem Superoryd nicht so innig mischen laffen, wie pulverformige Rorper, und es baher vorkommen tann, daß ber glühende Draht auf eine Superornbichicht faut. welche teine organische Substanz enthält. Man beseitigt diesen Difftand, indem man nach dem Einrühren des Dle auf die Superorydoberfläche 0,1 bis 0,2 g reine, trodene, ftaubfeine Weinfaure ober Rohrauder ftreut. kalorimetrische Bestimmung hat natürlich in diesem Falle zu unterbleiben. Befondere Borficht erfordert hier auch die Zersetzung des Bombeninhaltes mit Baffer; man darf bas lettere nur tropfenweise und außerst langfam bingufügen, weil fonst leicht heftige Explosionen eintreten können, die von noch ungersetten Rohleteilchen hervorgerufen werden.

Bei der Bestimmung des Schwefelgehaltes in Asphalten nach dem "Rapid"s Berfahren benutt man zum Abwägen der Substanz zweckmäßig kleine, mit Ausguß versehene Kristallisierschälchen, in welchen man das Bitumen durch kurzes Erwärmen auf 70 bis 90° tropsbar flüssig macht. Härtere Asphalte

lassen sich leicht in gepulverter Form zur Anwendung bringen. Gleichzeitig erwärmt man im Trockenschrant ein halbes Maß  $Na_2O_2$ , läßt 0.3 bis 0.4 g des geschmolzenen Asphalts zutropsen, mischt so gut als möglich und bringt das Gemenge noch warm vermittelst eines kleinen kupsernen Trichters in die Bombe; die zweite Hälfte des Superoryds dient zum Nachspülen von Schälchen, Glasstab und Trichter, und nachdem man noch, wie oben, 0.1 bis 0.2 g Weinstänepulver aufgestreut hat, schließt man die Bombe und versährt, wie beschrieben. Die Zersetzung des Bombeninhaltes mit Wasser hat noch vorsichtiger zu geschehen als bei dünnflüssigen Stossen, weil die Mischung zähslüssiger Substanzen mit  $Na_2O_2$  nicht ohne Klümpchendildung möglich ist. Übrigens ist die die Explosionen verursachende abgeschiedene Kohle, wie v. Konet sich überzeugt hat, frei von Schwesel, weil dieser eben von Natriumsuperoryd viel schneller orydiert wird als der Kohlenstoff.

Folgendes sind die Resultate einiger Analhsen, die nach dieser Methode ausgeführt wurden:

	S in Proz	enten nach
	"Rapid"= Methode	Carius
1. Bitumen von Trinidad (älteres Muster)	3,52	_
2. Bitumen von Trinidad (neueres Muster)	3,56	
3. Bitumen von Derna-Tataros in Ungarn	0,56	0,30

Als Hauptvorzug der Methode rühmt v. Konet besonders die Schnelligsteit und die damit verbundene Zeitersparnis. In vielen Fällen von großem Wert ist natürlich auch der Umstand, daß gleichzeitig damit die Bestimmung der molekularen Berbrennungswärme und des Heizesselfektes verbunden werden kann. In 10 bis 20 Minuten ist der Schwefelgehalt jedweder organischen Berbindung in Form von schwefelsaurem Barnt quantitativ zur Abscheidung gebracht, ein Erfolg, den wohl keine einzige der seither üblichen Methoden zur Bestimmung des Schwesels in organischen Körpern auszuweisen hat.

Unabhängig von v. Konet hat übrigens auch gleichzeitig C. Sundsftrom 1) ben Ruckstand ber Parrschen Bombe, bzw. das Natriumsuperoryd, zur Bestimmung des Schwefels in Kohlen und Koks benutt und gleichsalls sehr befriedigende Resultate damit erzielt.

Mabery<sup>2</sup>) verbrennt rohes Erböl, Asphalt usw. im Sauerstoff- ober Luftstrom und leitet die Berbrennungsgase durch titrierte Kalilauge. Das zu untersuchende Produkt wird, in ein Platinschiffchen gefüllt, in einem weiten Kaliglasrohr im Luft- oder Sauerstoffstrom verbrannt und die Gase mit einem beständigen Kohlensäurestrom in eine U-förmige, mit Glasstückhen und titrierter

<sup>1)</sup> Journ. Am. Chem. Soc. 25, 184; Chem. Zentralbi. 1903, I, S. 786; Journ. Soc. Chem. Ind. 1903, p. 381. — 2) Am. Chem. Journ. 1894, p. 544.

Kalilange beschickte Borlage geleitet. Rach Beendigung der Berbrennung wird unter Auwendung von Methylorange, einem gegen Kohlensäure unempfindlichen Indikator, zurücktitriert und aus dem Berbranch an Waßsüffigkeit der Schwesels gehalt des verbrannten Produktes berechnet.

In febr sinureicher Beise erfolgt die Bestimmung bes Schwefels in Betroleum nach den Dethoden von Beneler 1), C. Engler 2), R. Rifling 3) und Ohlmüller') durch Berbrennung des Öls in einer fleinen Lampe und Durchsangen der Berbrennungsgase durch irgend eine Absorptionsslüssigfigkeit. wie Bermanganatlofung (Beneler, Riesling), alfalifche Bromlofung (Engler) ober Raliumppdrofarbonatlöfung (1:20, Dhim tiller). vier Methoden wurden von S. Friedlaender 3) einer vergleichenden Brilfung unterzogen und dabei gefunden, daß dieselben hinsichtlich der Genauigkeit der Refultate volltommen gleichwertig find. Gin Saupterfordernis dabei ift ein völlig ruffreies Brennen der Flamme, sowie eine wirtsame Absorptionsfluffigfeit für die Gafe. Wenn man nach bem Borgang Solbes 6) ben Afphalt in einem schwefelfreien Betroleum in folder Menge löft, daß er fich in der Lampe verbrennen läft, tann man eine diefer Methoden auch mit Borteil jur Beftimmung bes Schwefelgehalts im Afphalt verwenden. Bir geben in Rachftebendem bas Berfahren von Engler, als bas in der Braris meiftens übliche und verweisen bezüglich der anderen auf die Originalliteratur, sowie auf die Abhandlung Friedlaenders.


Auf der kleinen Lampe L (Fig. 150), die mit dem zu untersnchenden Betroleum, baw. ber Lofung bes ju untersuchenden Afphalis in folchem, gefüllt wird, ist mittels bes Korkstopfens K ber Bplinder C luftbicht auf-Der Rortstopfen trägt eine Metallfapfel M, welche die gur Berbrennung erforderliche Luft vermittelst der beiben Röhrchen r in den Berbrennungeraum führt; bie Metallfapfel endigt oben in eine fiebartig burchlöcherte Blatte, die eine gleichmäßige Berteilung ber zugeführten Luft bewirkt. An ben Bylinder ift eine rechtwinklig gebogene Glasröhre G angeschmolzen, burch welche die Berbrennungsprodutte in das Absorptionsgefäß A gefaugt werden. Diefes Befag ift faft bis jur balfte mit Glasftudden gefüllt und wird mit 20 bis 25 com Absorptioneflussigfeit beschickt. An das Absorptionsgefäß fchließt man eine Diuen defche Baschflasche, um einen Berluft an Absorptiones fluffigfeit durch Fortreifen mahrend des lebhaften Saugens zu vermeiben. Die nicht absorbierten Gase werden durch den zur Saugpumpe führenden Schlauch S abgefaugt.

Nach Beendigung der Verbrennung werden durch den Hahn H 20 bis 25 com Wasser in das Absorptionsgefüß gesaugt, dann einige Minuten hindurch Luft durch den ganzen Apparat aspiriert und das Wasser wieder abgelassen; diese Operation muß einige Mase wiederholt werden.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. angew. Chem. 1895, S. 285. — 2) Chem. 3tg. 1896, S. 197. — 3) Ebend. 1896, S. 199. — 4) Arb. aus dem Kaiserl. Ges. Amt, Berlin 1899, 15, 366. — 5) Chem. Ind. 1819, S. 343. — 6) Lunge, Chem. techn. Untersuchungss methoden 3, 34.

Bur Darstellung ber von Engler benutten Absorptionssslüssseit versett man eine fünfprozentige Kaliumtarbonatlösung mit elementarem Brom, bis

eine beutlich gelb ge= farbte Fluffigfeit entsteht, welche man ent= weber mehrere Tage an ber Luft fteben läßt, ober burch welche man fo lange einen Strom von ichwefelfreier Luft leitet, bis fie wieder entfärbt ift. Man prüft einen Teil ber farblofen Lösung durch Anfäuern mit Salzfäure und Berfegen mit Chlorbarnum= lösung auf etwaige Unwefenheit von Schwefelfäure und verwendet den aut befundenen Reft aur Absorption ber Berbrennungegafe.



Die nach Beendigung der Verbrennung aus dem Absorptionsgefäß abzulassende Flussigkeit wird mit Salzsäure übersättigt und in der Siedehitze mit Chlorbarnumlösung ausgefällt. Folgende Tabelle zeigt die Versuchsdauer und Versuchsresultate der vier Methoden an ein und demselben Petroleum:

Methode	Angewandt g	Brenndauer	Schwefelgehalt in Proz. S
heusler	13,86	2 St. 20 Min.	0,0286
Engler	11,05	4 , 56 ,	0,0286
Riegling	11,71	2 , 04 ,	0,0280
Ohlmüller	12,74	— " 31 "	0,0284

Bei ben Bitumenen ber natürlichen Afphalte kann ber Schwefel infolge ihrer Bilbungsweise sowohl in freiem Zustande, als auch in organisch gebunsbener Form vorkommen. Es ist daher nach Endemann 1) nicht gleichgültig, welches Lösungsmittels man sich bei ber Extraktion des Bitumens bedient. Handelt es sich darum, den freien Schwefel im Rücktande zu erhalten, so sind Schwefelkohlenstoff und alle Schwefel lösenden Lösungsmittel zu verwersen und die Extraktion lediglich mit einer reichlichen Menge Chloroform auszuführen.

<sup>1)</sup> Journ. Soc. Chem. Ind. 17, 1005. Wagners Jahresber. 1898, S. 1205.

3. Unterscheibung ber natürlichen von ben fünftlichen Afphalten und Rachweis ber letteren in Gemischen mit erfteren.

Bisweilen 1) kommt man in die Lage, Steinkohlenteerpech von natürslichem Afphalt (zumal in Gemengen, seltener von Braunkohlens ober Holzteerpech usw.) unterscheiden zu mussen. Hier genügt es in den meisten Fällen schon, eine Probe im Tiegel zu erhitzen, um an dem stechenden, die Schleimhäute heftig reizenden Geruch des Teerpechdampfes dieses von dem einen angenehmen, bituminösen Geruch verbreitenden natürlichen Asphalt zu untersscheiden. Sehr charakteristisch für dasselbe ist auch die hervorragende grünsblaue Fluoreszenz, welche selbst schwache Lösungen desselben in Benzol, Schwefeltohlenstoff, Chlgroform, Benzin usw. zeigen.


Wie C. Meinede<sup>2</sup>) gezeigt hat, gibt auch ber mitrostopische Befund einigen Aufschluß über bie Natur bes Asphalts. Er stellt die mitrostopischen Präparate durch Streichen bes Asphalts über einen erhipten Objekträger her. Der sprische Asphalt stellt, mitrostopisch betrachtet, eine gelbbraune, durchschiftige, homogene Masse dar. Sanz ähnlich, jedoch nicht so feurig gefärbt, zeigt sich das Braunkohlenteerpech unter dem Mikrostop, während das Steinkohlenteerpech in einer goldgelben Grundmasse unzählig viele Kohlepartikelchen erkennen läßt, gegen welche die Grundmasse zurücktritt. Beim Trinidadasphalt ist die gelbbraune Grundmasse mit größeren und kleineren Steinchen, zwischen denen sich kleinere Partikelchen unbekannter Natur (Kohle?) besinden, dicht durchset. Durch gekreuzte Nicols betrachtet, ergeben die Strichpräparate nichts Bemerkenswertes.

Rach R. Kayser³) ist das spektrostopische Berhalten der verschiedenen Asphalte ein ausgezeichnetes Mittel zur Unterschiedung der natürlichen von künstlichen Produkten. Über die Ausstührung derartiger Untersuchungen verweist er auf H. W. Bogels "Praktische Spektralanalyse irdischer Stoffe". Zur Untersuchung der Absorptionsspektren verwendet Kayser Löfungen der Asphalte in Chlorosorm von möglichst gleicher Farbenintensität. Die Figuren 151 bis 162 (a. S. 347 bis 349) zeigen eine graphische Darstellung der bei diesen Bersuchen erhaltenen Resultate. Besonders charakteristisch für die Asphalte aus Sprien und Trinidad sind die zwischen den Linien D und E mit α, β und γ bezeichneten Absorptionsstreisen, welche auf ihre in Weingeist und Äther lösslichen Bestandteile zurückzusühren sind, da der in denselben unlösliche Teil diese Streisen nicht zeigt. Unterscheidend für den in Weingeist und den in Äther löslichen Teil ist für den ersteren der starke Absorptionsstreisen bei γ, welcher dem in Äther lösslichen Bestandteil sehlt, wosür jedoch in letzterem der Streisen bei β viel stärker hervortritt.

Die Absorptionsspektren des Asphalts von Bechelbronn und seiner Bestandteile, sowie des Asphalts aus Steinkohlenteer zeigen diese Streifen nicht.

<sup>1)</sup> Bgl. Lunge=Röhler, Ind. des Steinkohlenteers u. Ammoniaks, 4. Aufl., 1, 436. — 2) Chem. stechn. Unters. über Trinidadgoudron. Biebrich, Berlag von Mattar u. Gahmus. — 2) loc. cit. S. 29 u. f.


Nach Leon Malo 1) bebient man sich zur Unterscheidung des natürslichen vom kunftlichen Asphalt im Laboratorium der École des ponts et chaussées in Paris des folgenden, von Durand-Clape angegebenen Bersfahrens: Die zu untersuchende Substanz (meistens Proben von Stampfasphalt oder Gußasphalt) wird zur Trennung von den ihr beigemengten mineralischen Bestandteilen mit Schwefeltohlenstoff extrahiert, der Auszug abdestilliert und



ber Rückstand so lange bei mäßiger Wärme getrocknet, bis er beim Abkühlen fest und brüchig wird. Er wird alsbann pulverisiert und bavon in einem Reagenzglase 0,1 g mit 5 ccm Schweselsäure von 66°B übergossen. Man läßt die Probe verschlossen 24 Stunden stehen und versetzt sie vorsichtig aus einer Pipette mit 10 ccm Wasser, dabei jede stärkere Erwärmung vermeibend. Hierauf bringt man das Ganze auf ein Filter und spillt mit 100 ccm Wassernach. Das Filtrat ist bei reinem natürlichem Bitumen farblos oder höchstens schwach gefärbt, bei Steinkohlenteerpech aber dunkelbraun, sast schwarz ausssehend.

<sup>1)</sup> Ann. des ponts et chaussées 1879, t. II.

C. Meinede 1) schüttelt 0,1 g bes aschefreien Asphalts mit 10 com rauchender Schwefelsaure (Stärke?) und findet bemerkenswerte Unterschiede, welche besonders in dunner Schicht, also beim Reigen und Wiederaufrichten bes



Reagenzglases an der Wandung des letteren hervortreten. Das an der Gefäßs wandung zurücksließende Liquidum ist bei


- 1. amerifan. Afphalt: braun mit Stich ins Graue,
- 2. sprischem " : braun,
- 3. Trinidad: " : braun,
- 4. Brauntohlenteerpech: grau, ins Braune fpielend,
- 5. Steinkohlenteerpech: grauschwarz, Spur grunlich, streifig (von Kohlepartikeln herruhrend).

Daraus geht hervor, daß die natürlichen Asphalte eine mehr braune, die kunftlichen dagegen eine graue Mischung ergeben.

Meine de unterzieht ferner diese Schweselsäuremischungen nach 24 stünbigem Stehen einer mikrostopischen Prüfung, um eine mehr ober weniger große Verkohlung bei den verschiedenen Asphalten beobachten zu können. Scharf von den übrigen Asphalten unterschieden ist nur das Steinkohlenteerpech durch

<sup>1)</sup> loc. cit. S. 36.

bas Anftreten von intensiv schwarzen, verhältnismäßig großen Kohlepartitelchen von annähernd gleicher Dimension, die in unregelmäßig verzweigten Reihen und regellos gezackten Flächen angeordnet sind. Die Asphalte von Sprien, Trinidad und Amerika, sowie das Braunkohlenteerpech zeigen unter sich ähn-



liche, dunkle, mückenschwarmähnlich gelagerte Partikelchen, so daß eine Untersscheng derselben auf diesem Wege kaum möglich ist.

Die Clayesche Reaktion, in der Beise ausgeführt, daß man die oben erwähnte Schwefelsauremischung unter Umschütteln in etwa 15 bis 20 com Wasser gießt und hierauf auf 100 com auffüllt, ergibt, wenn man das Filtrat in 18 mm weite Reagenzrohre gießt, nach Meine de folgende Resultate:

- 1. Amerifan. Ufphalt: schwach gelbbraune Lösung,
- 2. Sprifcher " : gelbbraun, heller als Nr. 1,
- 3. Trinidad- " : gelbbraun, heller als Sherry,
- 4. Braunkohlenteerpech: bunkelbraun, es läßt fich noch burchlesen,
- 5. Steinkohlenteerpech: schwarz, undurchsichtig.

Zum Nachweis von Steinkohlenteerasphalt in natürlichem Afphalt kann man sich nach Leon Malo 1) der Clayeschen Reaktion be-

<sup>1)</sup> loc. cit.

bienen, und auf kolorimetrischem Wege annähernb bie Menge ber Verfälschung feststellen, wenn man sich Proben von natürlichem Asphalt mit verschiedenem Prozentgehalt an Steinkohlenteerpech herstellt und die Intensität der Färbungen ber mässerigen Filtrate vergleicht.

Der Nachweis von Steinkohlenteerpech in natürlichem Asphalt gelingt nach hauenschild.) auch leicht, wenn man 1 g des Materials auf etwa 200° erhipt, nach dem Abkühlen pulverisiert und mit etwa 5 ccm absolutem Alsohol übergießt. Nach kurzem Stehen im Reagenzglase zeigt sich der Gehalt an Steinkohlenteerpech durch eine gelbliche Färbung des Alkohols, mit sehr deutlicher gründlauer Fluoreszenz, welche mit steigendem Gehalt an Pech ins Dunkelgelbe mit gelbarüner Fluoreszenz übergeht.

Eine weitere, ebenfalls von Durand Claye<sup>2</sup>) angegebene Methode zur Nachweisung von Steinkohlenteer in natürlichem Bitumen beruht auf bem verschiedenen Verhalten der natürlichen und künftlichen Bitumene gegen Benzin und Alkohol. Man übergießt 1 g des pulverisierten Produkts in einem verschlossenen Gläschen mit 5 g rektifiziertem Benzin und schüttelt so lange, dis die Lösung fast schwarz erscheint. Dann filtriert man und läßt fünf dis sechs Tropfen des Filtrats in ein Reagenzglas fallen, in welchem sich 5 com Benzin und ebensoviel Alkohol von 85° Gay-Lussac besinden. Nach kräftigem Durchschütteln läßt man die Flüssigkeit absigen, welche sich dabei in eine obere Benzinund eine untere Alkoholschicht trennt. Die Färbung der letzteren gibt darüber Aufschluß, ob eine Verfälschung des natürlichen Asphalts mit Steinkohlenteerpech stattgefunden hat. Ist sie farblos, oder nur ganz licht gefärbt, so ist der Asphalt rein, zeigt sich dagegen eine goldbraune Färbung, so enthält er Steinkohlenteerpech.

Wischungen von Bitumen und Bech zeigen Mittelfarben; man soll auf biese Weise schon einen Gehalt von 10 bis 20 Proz. Steinkohlenteerpech im Asphalt auf kolorimetrischem Wege nachweisen können.

Nach 3. Kovács 3) ist es unmöglich, die Berfälschung eines Asphalts mit Petroleumrückständen u. dgl. unter einem Gehalt von 20 bis 25 Proz. quantitativ zu bestimmen, aber die Unwesenheit eines derartigen Zusages kann nach dem folgenden, von ihm in Gemeinschaft mit S. Sötét<sup>4</sup>) ausgearbeiteten Bersahren nachgewiesen werben.

Ein Muster bes zu untersuchenden Asphalts wird mit Schwefeltohlenstoff ausgezogen, der filtrierte Extrakt auf dem Wasserbade eingedampft und der Rückstand bei 110° getrocknet. Der getrocknete Rückstand wird in dem zweiseinhalbsachen seines Gewichts an Schwefelkohlenstoff gelöft und gleichzeitig eine ebenso konzentrierte Lösung von reinem Asphalt in Schwefelkohlenstoff hergestellt.

Man versetzt nun 1 com der Lösung in einem Reagenzglase mit  $2^{1/2}$  com Terpentinöl; dabei erhält man, falls das Produkt aus Steinkohlenteerpech bestand, eine hellbraune Lösung und einen hellbraunen Absat, während die Lösung natürlicher Asphalte dunkel gefärbt bleibt und keinen Niederschlag gibt.

<sup>1)</sup> Bgl. E. Dietrich, Die Asphaltstraßen usw., S. 44. — 2) Röthling, Der Asphalt, S. 35. — 3) Chem. Rev. d. Hett: u. Harz-Ind. 1902, S. 156. Journ. Soc. Chem. Ind. 1902, p. 1077. — 4) Ebend. 1900, S. 8. Journ. Soc. Chem. Ind. 1902, p. 564.

Bersett man die Originallösung mit absolutem Alkohol im Berhältnis von 1:10, so erhält man bei Steinkohlenteerpech einen braunen Niederschlag; natürliche Asphalte liefern einen schwarzen; klebrigen, pechartigen Niederschlag, während Betroleumpech einen schwarzen, flodigen Absat liefert. Wenn man diese Niederschläge absiltriert und bei 90 bis 95° trodnet, so ist der von Steinkohlenteerpech erhaltene pulverig, matt und von hellbrauner Farbe, während der von natürlichem Asphalt schwarz, klebrig, von hohem Glanz ist und sich in der Wärme in seine Fäden ausziehen läßt. Bei Petroleumrückständen dazgegen ist der Niederschlag schwarz, matt, erdig und zerbröckelt leicht zwischen den Fingern.

Schüttelt man 1 com der Originallöfung mit nur 5 com absolutem Altohol, so liefert Steinkohlenteerpech einen braunen Niederschlag und einen schwarzen, pechartigen Absat, Betroleumpech ein schwarzes, schlammiges Bräzipitat, während reine Asphalte schwarze Niederschläge ober pechartige zusammenhängende Absätze geben. Die über den Niederschlägen stehende Flüssigkeit ist rötlichsbraun bei Betroleumpech und hellbraun bei Steinkohlenteerpech und reinen Asphalten.

Auf Filtrierpapier ausgebreitet und bei 90 bis 95° getrocknet, zeigen sich präzipitiertes Steinkohlenteerpech und Asphalte glänzend, pechähnlich, klebrig und sesthaftend nach dem Erwärmen; Petroleumpech dagegen stumpf, zerzreiblich, und hinterläßt einen durchscheinenden, öligen, braunroten Fleck auf dem Bapier.

Die Unterscheidung der künstlichen Asphalte, von denen außer dem Steinkohlenteerpech nur das Braunkohlens, Holzteers und Stearinpech hier in Frage kommen, voneinander gelingt leicht durch Erhigen derselben über einer freien Flamme. Der dabei auftretende Geruch ift für jedes Pech charaktesristisch und erinnert für die Teerpeche lebhaft an den spezisischen Geruch der betreffenden Teere, für Stearinpech an den des verbrennenden Fettes. Brauchsbar ist auch ihr Berhalten gegen Petroleumbenzin, in welchem das Steinkohlensteerpech nur äußerst schwierig und in geringen Mengen löslich ist, während sich darin das Braunkohlenteerpech ihr völlig löst. Das Berhalten des Holzteers und Stearinpechs gegen dieses Lösungsmittel gibt Davies?) wie solgt an:


	In Pet	rolbenzin	ovt x	
	löslich Proz.	unlöslich Proz.	Af <b>c</b> e Proz.	Schwefel Proz.
Holzteerpech 1	24,44	75,56	0,20	0,69
2	18,70	81,80	1,06	0,41
" 3	15,86	84,14	0,48	0,59
Stearinpech	71,05	28,95	5,50	0,04

<sup>1)</sup> Bgl. Scheithauer, Muspratts Chemie, 4. Aust., 6, 1982. — 2) Chemist and Drug. 25, 504. Wagners Jahresber. 1884, S. 120.

Nach Buchanan!) läßt sich für das Steinkohlenteerpech sogar bessen Herkunft (ob aus Hochofens oder Gass und Zechenteer) mit Sicherheit durch die Bestimmung seines Aschengehaltes ermitteln. Teerpech enthält fast nie über 0,1 Broz., letzteres 6,8 bis 11,1 Broz. Asche; wenn ein Steinkohlensteerpech unter 1 Broz. Asche enthält, ist es sicherlich kein Hochofenpech. Da ein Hochofenpech auch für die Zwecke der Asphaltindustrie infolge seiner geringen Bindekraft und Elastizität minderwertig ist, ist diese Angabe nicht ohne Interesse.

# 4. Bestimmung bes Schmelz- und Erweichungspunktes ber natürlichen und kunftlichen Afphalte.

Es braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden, daß bei so komplizierten Gemischen verschiedenartiger Substanzen, wie sie in den natürlichen und künftlichen Asphalten vorliegen, von einem eigentlichen Schmelzpunkt nicht die



Rebe fein kann. Mit alleiniger Ausnahme vielleicht ber harten sprischen, ober biesen ähnlichen Asphalten zeigen alle übrigen hierher gehörigen Produkte beim Erwärmen auf höhere Temperatur alle Stadien ber Erweichung bis zur Schmelzung.

Bur Erzielung vergleichbarer Resultate unter gleichen Bedingungen versahren E. F. Maberh und D. J. Sieplein<sup>2</sup>) bei der Bestimmung des Schmelzpunktes der Asphalte wie folgt. Der in Fig. 163 dargestellte Apparat besteht aus einem Glyzerinbad g, in welches ein schmaler Becher b eingesenkt ist, der mit einem Kork verschlossen ist. Letzterer dient zum Tragen des Thermometers t und des Metallstreisens m, welcher <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll breit, unten mehrsach rechtwinklig umgebogen ist und als Träger sir die Asphaltprobe dient. Notwendige Bedingungen sir die Erzielung konstanter Resultate sind die


Entfernung bes Musters vom Thermometer (1/8 Boll), die Entfernung bes Metallstreifens vom Boben bes inneren Becherglases, die Breite bes Metallsstreifens und die Dimensionen ber Asphaltprobe.

Mabery und Sieplein formen die Proben aus dem durch Erwärmen erweichten Afphalt in solcher Größe, daß sie auf der metallenen Unterlage ringsherum 1/4 Zoll vorstehen. Sie fanden, daß eine Differenz von sünf Minuten in der Dauer der Erwärmung keinen merklichen Einfluß auf das Resultat der Bestimmung hat. Ein auf den Boden des Bechers b gestelltes Schälchen von Kupserblech erleichtert die Reinigung des Apparates. Zerbröckelte Muster von Asphalt zeigten den niedrigsten Schmelzpunkt. Der Unterschied zwischen den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Journ. Soc. Chem. Ind. 1894, p. 1098. — <sup>2</sup>) Journ. Am. Chem. Soc. 1901, p. 16. Journ. Soc. Chem. Ind. 1901, p. 394.

Resultaten der Kontrollbestimmungen und der ersten Bestimmung betrug meistens nur 2 bis 3°C, und gewöhnlich zeigten sich überhaupt keine Schwanstungen. Für höhere Schwelzpunkte ware natürlich an Stelle des Glyzerinsbades ein Luftbad zu verwenden.

3. Kovács 1) beschreibt folgenden Apparat zur Bestimmung des Härtegrades (resp. des Schmelzpunktes) des Asphalts. Auf einem Sandbade S (Fig. 164), 160 mm im Durchmesser und einer 10 mm hohen Lage von Sand besindet sich ein Becherglas O von ungefähr 110 mm Durchmesser und 160 mm Höhe, enthaltend die nötige Menge Ol oder Glyzerin, um das eingehängte



Becherglas L — von 90 mm Durchmesser und 160 mm Höhe — bis zu breiviertel seiner Höhe zu bebecken. In diesem Luftbade wird der Tropfrahmen A untergebracht, welcher durch Fig. 165 in der Aussicht und durch Fig. 166 im Duerschnitt dargestellt ist. Er besteht aus einer 3 mm dicken, auf drei Hüßen von 160 mm Höhe ruhenden Messingscheibe von 83 mm Durchmesser, welche in der Mitte ein Loch besitzt, um ein Thermometer hindurchzulassen und außerdem vier weitere Löcher von je 2 mm Durchmesser, um welche vier Messingzylinder von je 12 mm Durchmesser und 15 mm Höhe zentrisch geslötet sind. Unter dem Sandbade besindet sich ein Bunsenbrenner, dessen Flamme so reguliert wird, daß die Temperatur bei jeder Bestimmung ganz

<sup>1)</sup> Chem. Rev. d. Fett: und harzeInd. 1902, S. 156. Journ. Soc. Chem. Ind. 1902, p. 1077.

Robler, Chemie u. Technologie d. naturl. u. funftl. Afphalte.

gleichmäßig steigt. Das Becherglas L wird mit einer Glas- ober besser Kort-platte bebeckt.

Zur Bestimmung des Härtegrades eines Asphalts wird 1/2 g abgewogen, in eine Kugel geformt und diese für 10 bis 20 Minuten liegen gelassen. In jede der vier Anden auf dem Tropfrahmen wird dann je eine der Kugeln gegeben und dieser sofort in das Luftdad gebracht nebst dem Thermometer, und außerdem noch ein Thermometer in das Ölbad gesenkt und der Bunsenbrenner angezündet. Nach einiger Zeit erweicht der Asphalt, schmilzt und tropst durch die Öffnungen der Messingplatte hindurch, dei welcher Erscheinung die Temperatur abgelesen wird. Ein Asphalt, der zur Herstellung von Mastix sur Ferstellung von Mastix sur Herstellung von Mastix sur Serstellung von Mastix sur Servestellung von Mastix sur Serstellung von Serstellung v

Folgendes find einige Resultate, die in dem Apparat erhalten worden find:

Tube Nr.	Ajphaltjorte	Abtropftemperatur  OC
1	Dalmatiner Afphalt	97,0
2	Trinidadasphalt	93,5
3	Tatarosajphalt	114,0
4	Normalajphalt	105,0

Rovács glaubt, daß das Berfahren auch von Wert bei der Prüfung des Brifettpechs fein dürfte.

Für die Untersuchung des Steinkohlenteerpechs auf den Erweichungsbzw. Schmelzpunkt haben sich in der Praxis folgende Berfahren ausgebildet, die sicherlich auch für die Untersuchung der übrigen, natürlichen und kunftlichen Asphalte verwendet werden können. Es liegt der

	f	ür	þ	ie	P	еф	jor	te			Erweid	hungspunft	Schmelzpunkt
meich				•			•				bei	40° C	bei 50° C
mittelhart											,,	60° C	, 70° C
hart											,	80° C	bei 90 bis 110° C

Nach Lunge 1) ist eine praktische Probe die, daß man das Bech zwischen ben Zähnen knetet. Geht das leicht an, so ist es weich, geht es schon schwerer, so ist es mittelhart, und zersällt es dabei zu knirschendem Pulver, so ist es hart. Das weichere Bech ist glänzender und schwärzer als das ganz harte, welches schon mehr ins Graue spielt und matter ist.

3. G. Solmes2) gibt folgende Notizen über bie Untersuchung von Bech.

<sup>1)</sup> Lunge=Röhler, Ind. d. Steintohlenteers u. Ammoniats, 4. Aufl., 1, 431. — 2) Chenda S. 432.

Man nimmt mehrere Stüde Bech von verschiebenen Stellen des Musters und schneibet sie in Stüde von etwa 13 mm Würfel, die man dann auf Drähte steckt, welche man vorher erhist und in das Bech hineindrückt. Die Stüde werden dann in ein 500 com Wasser enthaltendes Gefäß eingesenkt und die Temperatur ganz allmählich erhöht, so daß sie alle Minuten um 5° steigt. Das Thermometer wird so eingesührt, daß sich sein Gefäß 4 oder 5 cm vom Boden des Gefäßes besindet; die Würfel sollen in einer Ebene mit dem Thermometergefäß schweben. Sowie die Temperatur steigt, nimmt man von Zeit zu Zeit die Würfel heraus und quetscht sie mit den Fingern zusammen. Man notiert die Temperaturen, bei denen sich solgende Erscheinungen zeigen:


- 1. Erweichung,
- 2. ftarte Erweichung,
- 3. Schmelzung.

Erweichung ist eingetreten, wenn sich das Bech mit Leichtigkeit spiralig dreben läßt; ftarke Erweichung wird angenommen, wenn es schon einem leichten

Fingerdruck nachgibt; Schmelzung, wenn bas Bech

vom Draht herabtropft.

Genauere Resultate erhält man auf folgendem Wege, welcher in französischen Fabriken üblich ist. Der Blechzylinder (Fig. 167) enthält eine wagerechte Zwischenwand, in welcher fünf unten geschlossene Röhren eingelötet sind. Das Mittelrohr dient zur Einführung eines Thermometers, die vier anderen zur Aufnahme von gemahlenem und gesiebtem Bech. Durch das Sieben muß man sowohl die groben Teile als auch den Staud entsernen. Das Bechpulver wird durch eine gestielte eiserne Scheibe von des stimmtem Gewicht belastet, wobei die Durchbohrungen des oberen Deckels als Führungen sür die Stiele und das Thermometer dienen. Der Zylinder wird nun mit Wasser oder für Beche mit höherem Schmelz-



punkt mit einer Salzlösung bis etwas über die Röhren gefüllt und über einer Lampe erhigt, bis die Scheiben in das geschwolzene Bech einfinken, welche Temperatur als Schwelzpunkt notiert wird.

Besser wird dieses Blechgefäß durch einen massiven Stahlzylinder ersett, in welchen die fünf Öffnungen für die Röhren und das Thermometer einsgebohrt sind.


Bur Bestimmung ber Erweichungstemperatur verfährt Muct 1) in folgender Beise: Aus ben zu untersuchenden Bechproben werden zylindrische Städchen von 4 mm Durchmesser und 100 mm Länge hergestellt und biese auf 20 mm so umgekröpft, daß der kurzere Teil mittels eines Gummiringes an das Duechslbergefäß des Thermometers befestigt werden kann, der längere Schenkel aber zu dem Thermometerrohr senkrecht steht. Das so montierte

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Berg-, Sütten- u. Salinenwesen 1889, Bd. 37.

Stud wird in ein, zugleich mit einem vertikalen Rührwerke versehenes, mit Basser gefülltes Becherglas eingesenkt und so lange vorsichtig erwärmt, bis der längere Schenkel des Bechstädenes sich umzubiegen beginnt. Diese Methode ift wohl ebenso zuverlässig, wie jede der anderen zu gleichem Zwede in Borsichlag gebrachten.

Buchanan 1) klebt ein passendes Stück Bech an ein Thermometerrohr, bas er in ein trodenes Reagenzglas versenkt und im Wasserbade erhitzt. Das Bech erweicht zuerst und fällt dann ab, was man als Schmelzpunkt betrachtet. Auf diese Weise sand er ben Schmelzpunkt von Hartpech bei 80°, den von mittelhartem bei 55° und den von Weichpech bei 50°.

Bur Bestimmung bes Schmelzpunttes bes Beches und bes Zustandes "fluffig" bedient fich E. Schent zu Schweinsberg?) ber folgenden Bor-



Einer etwa 7 mm weiten und richtung. 25 cm langen Glasröhre gibt man burch Biegen und Ausziehen über ber Basflamme bie in Fig. 168 bargestellte Form. hierauf füllt man ben unteren Teil bis gur Linie ef mit fein gestogenem Bech p; falls bas Bech jum Stogen ju weich ift, formt man fleine Rügelchen und füllt bamit den unteren gebogenen Teil der Blas-Auf die Bechfüllung gibt man einen Tropfen Quedfilber. Bierauf giebt man ben engen Teil ber Röhre über einer Flamme zu einer Saarröhrchenspite aus. An bem Apparat befestigt man einen Platinbraht a, b, c, d, g, wobei a eine fleine Schlinge jur Aufnahme ber Spite bes Glasrohres bilbet, mahrend ber Draht bei bg und cd in Ringen um bas Rohr

geschlungen ist; bei d befindet sich außerdem noch eine Schlinge zum Durchsteden eines kleinen Glasstades, welcher zum Aufhängen des Apparates in einem Becherglase mit Wasser dient. Neben dem Röhrchen wird ein Thermometer eingehängt, dessen Duecksilberkugel mit der Pechprobe in gleicher Höhe sich besindet. Man beginnt mit der sehr lang samen Erwärmung des Wassers und entsernt etwa aufsteigende Gasbläschen an dem Apparate mit Hilfe der Fahne eines Federkieles. Mit dem Steigen der Temperatur sintert das Pech zusammen, so daß die gesinterte Pechmasse ungefähr das halbe Volum einnimmt, als die ursprüngliche Füllung. Ist der Schmelzpunkt des Peches erreicht, so gibt sich die Erscheinung dadurch zu erkennen, daß ein Ausschlen besselben stattsindet. Die beginnende Schmelzung kann am deutlichsten an der unteren Kniediegung und der Spitze des Apparates wahrgenommen werden.

<sup>1)</sup> Journ. Soc. Chem. Ind. 1894, p. 1098. — 2) Öfterr. Zeitichr. f. Bergs u. Hittenweien 1890, S. 463. Zeitichr. f. angew. Chem. 1890, S. 704.

Sobald die Erscheinung des Aufschwellens eintritt, liest man die Grade am Thermometer ab, welche nun den Schmelzpunkt des Peches angeben. Nun setzt man die Erwärmung langsam fort, wobei das Pech im Röhrchen aufsteigt und der Quecksilbertropfen niedersinkt und bald von der flüssigen Masse umschlossen wird. Diesen Flüssigteitszustand des Peches, wobei der ganze untere Teil des Röhrchens mit stülssigem Pech und Quecksilber ausgefüllt ist, nennt Sch en tzu Schweinsberg den "praktischen" Schmelzpunkt und liest die Temperatur, bei der diese Erscheinung eintritt, gleichsalls ab. Als weiches Pech bezeichnet er solches, dessen Schmelzpunkt unter 60° liegt, als mittelhartes solches vom Schmelzpunkt 60 dies 99° und als hartes solches, dessen Schmelzpunkt über 100° liegt.

- Nach 3. Klimont 1) bietet die Methode von Schent zu Schweins berg die zuverlässigsten Resultate bei der Bestimmung der Erweichungs und Schmelztemperatur des Steinkohlenteerpechs; es muß aber darauf hingewiesen werden, daß dieselbe nur in der Hand solcher Analytiker, welche sie häufig handhaben, zuverlässige Resultate gibt, weil sowohl die Anschwellung, als auch das Untersinken des Quecksilbertropfens infolge des feinen Bechstaubes, welcher die Oberfläche desselben überzieht, schwer zu erkennen und für das ungelibte Auge keinerlei Borgänge wahrzunehmen sind. Klimont spiert die beiden, für die Technik wichtigen Punkte durch solgende einsache Bersuche:
- 1. Man beschickt ein gewöhnliches Reagengrohr mit fein pulverifiertem Bech berart, daß man letteres durch einen Trichter mit langem Rohr einfüllt; fobann ftokt man bas Rohr mit bem Boben fo lange fanft auf ben Tifch, bis bas Bulver zu einer tompatten Maffe zusammengerüttelt ift, welche lediglich die Rundung des Reagengrohres ausfüllt. Nun wird das Reagengrohr, falls man es mit Weich- oder mittelhartem Bech zu tun hat, an einem Draht neben ein Thermometer berart in ein Becherglas mit Baffer gehängt, bag bie Thermometerlugel fich mit bem Bech in gleicher Bobe befindet. Bei Bartvech wird bie Bestimmung zwedmäßig im Glyzerinbade vorgenommen. hohen Flamme eines Bunfenbrenners erwärmt man bann langfam; fobalb am Rande die Bechstäubchen zu tleinen Rugetchen zusammenschmelzen und ber bisher matte Bechstaub an ber Glaswand glanzend wird, beginnt ber Schmelzprozeß, und man liest die Temperatur ab. Bald schmilzt bas Bech an ben Rändern an und schließlich wird die ganze Oberfläche glatt und glanzend. Sobald diefer Moment eingetreten ift, welcher das Ende des Schmelaprozeffes vorstellt und mit Schent zu Schweinsberge Fluffigfeitspuntt gusammenfällt, notiert man abermals die Temperatur.

Objektiv noch besser markierbar sind die Temperaturen bei folgendem Bersuch:

2. Man erweicht ein Stückthen bes zu untersuchenden Bechs in einer Flamme rasch bis es knetbar wird und walzt und zieht es zu einem Regel von etwa 3 mm Basis und 5 mm Höhe. Run faßt man die Spite desselben mit der Pinzette, erweicht die Basis in einer Flamme und klebt den Regel auf den

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. angew. Chem. 1900, S. 761.

Boben eines kleinen Röhrchens von etwa 7 mm Durchmesser bei 35 mm Höhe berart, daß der ganze Regel senkrecht steht. Man läßt das Röhrchen verkehrt stehen, dis der Regel erkaltet ist. Hiernach gießt man Quecksilber an der Wand des Röhrchens so lange zu, dis eben die Spitze des Regels nicht mehr sichtbar ist und erwärmt in einem mit Wasser oder Glyzerin gefüllten Becherglase, wie vorher beschrieben.

An der Oberstäche des Quecksilbers steigt plöglich ein schwarzer Punkt auf; die Temperatur, bei welcher diese Erscheinung eintritt, ift der Schmelzbeginn und fällt ungeführ mit dem Schmelzpunkt Schenk zu Schweinsbergs zusammen. Bei längerem Erwärmen breitet sich der Bechtropfen auf dem Duecksilberspiegel aus; die nun abzulesende Temperatur nähert sich dem Flüssigsteitspunkt von Schenk zu Schweinsbergs.

Beim Bergleich ber beiben Methoben neben ber von Schent zu Schweinsberg erhielt Klimont bei ber Untersuchung verschiedener mittels harter Beche folgende Temperaturgrade:

	gu Schu	hent einsberg	Rlin	iont 1	Rlir	nont 2
Pech Nr.	Schmelzpunkt	Flussigteits: puntt	Schmelzpunit	Flüssigeits: punkt	Schmelzpuntt	Flüssigeits: Dunft
1	620	660	64°	670	64°	670
2	60°	65°	60°	65°	60°	630
3	80°	850	79°	840	79°	840
4	520	570	52°	570	520	57°
5	60°	65°	600	66°	60⁰	630

Nach G. Kraemer und E. Sarnow 1) sind die meisten dieser Methoden zur Bestimmung des Schmelz- bzw. Erweichungspunktes der Asphalte und asphaltsartigen Körper unzuverlässig, weil sie eben zu sehr von der Person des Untersuchers abhängig sind, so daß Unterschiede von 5 bis 10 Grad nichts seltenes sind. Ühnlich verhält es sich auch mit der Benutzung des Englerschen Bisstosmeters, welche im amtlichen Warenverzeichnis für Petroleumrückstände vorzeschrieden ist, wobei die Genauigkeit durch die meist große Abhäsion der Substanz an den Wandungen der Ausstussössinung beeinträchtigt wird. Besser sindschon die Methoden, welche darauf beruhen, daß man den Zeitpunkt des Einssinkens eines schweren Körpers in das beim Erwärmen zum Schwelzen kommende Produkt beobachtet.

Zuverlässige Resultate werden erzielt, wenn man sich bes von den Genannten ausgearbeiteten Bersahrens bedient, welches in den Fabriken ber

<sup>1)</sup> Chem. 3nd. 1903, S. 55.

Aftiengesellschaft für Teer- und Erdölinduftrie allgemein eingeführt ift und fich feit langerer Zeit bei einer fehr großen Angahl von Bestimmungen durchaus bewährt hat. Man schmilzt etwa 25 g des zu untersuchenden

Beche ober Afphalts in einem kleinen Blechgefaß mit ebenem Boden in einem Olbade von ähnlicher Form (Fig. 169) bei etwa 1500; die Bohe der geschmolzenen Bechschicht soll etwa 10 mm betragen. In diese taucht man bas eine Ende eines etwa 10 cm langen, an beiden Enden offenen Glasröhrchens von 6 bis 7 mm lichter Weite, schließt beim Berausnehmen des Röhrchens die obere Öffnung mit dem Finger und läßt das mit Bech gefüllte Ende durch Dreben an der Luft in magerechter Sobald das Bech nicht mehr fließt, Lage erkalten. nimmt man das an der äußeren Band bes Röhrchens haftende leicht mit dem Finger fort. Die Böhe ber Bechschicht im Rohr wird jetzt in der Regel etwa 5 mm betragen. Auf dieses gibt man 5 g Quecksilber, welches, sich für diesen Zweck am bequemften in einem unten geschloffenen, mit Teilstrich versehenen Röhrchen abmeffen läßt, und hängt das fo beschickte Röhrchen in ein mit Baffer gefülltes Becherglas, welches wieder in ein zweites, mit Baffer gefülltes Becherglas himeingehängt ift. In das innere Becherglas läßt man ein Thermometer fo eintauchen, daß das Quedfilbergefäß besfelben in gleicher Sobe mit der Bechschicht im Röhrchen steht und erhitt nun mit mäßiger Flamme. Die Tempe= ratur, bei welcher das Quecfilber die Bechschicht durchbricht, notiert man als Schmelz- bzw. Erweichungspunkt des Bedis ober Afphalts.

Der nach Sig. 170 ausgerüftete Apparat gestattet naturlich nicht nur ein, fondern mehrere mit Bech ober Alphalt beschickte Röhrchen gleichzeitig zu beobachten, fo daß man mehrere Schmelzpunkte mit einem Male nehmen kann. Für Afphalte, deren Schmelzpunkt höher als 90° liegt, empfiehlt es sich, das äußere Becherglas mit weißem Baraffin oder Baraffinöl zu füllen, das innere mit gefättigter Kochsalz - oder Chlormagnesiumlösung.

nach der bisher üblichen Methode um einige Grade ab, d. h. sie sind um so viel niedriger. Sie werden in etwas beeinflußt durch die Weite des Röhrchens, die Dicke der Bechschicht in demselben und die Bohe der Quecksilber-

Die gefundenen Schmelzpunkte weichen von ben Nimmt man immer gleiche Mengen (5 g) Quedfilber, so wird die etwa größere Weite des Röhrchens durch die geringere Höhe der Quecksilberschicht fompenfiert. Der Einfluß der Dicke der Bechschicht ist, wie sich gezeigt hat,








Fig. 170.





innerhalb gewisser Grenzen nicht merkbar. Eine 5, 6 und 7 mm dice Pechsichit gab 61,5, 60,5 und 61,5° Erweichungspunkt.

Wie zuverlässig das Berfahren arbeitet, ergeben folgende Einzelbestimmungen an verschiedenen Orten:

				4	ğe	rtu	ınf	ŧ							Weichpech	Mittelweiches Pech	Hartpech
(9 V	_		<u></u>		_				_								
Grabon	,	ι.	Ж	• •	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	•	٠	•	51,0	68,5	80,0
	"				•	٠	٠	•	٠	•	•	•	٠	٠	51,5	68,5	80,0
	,,														51,5	68,2	<b>80,</b> 8
	"		•												51,3	69,0	80,5
Niedera		i.	6													-	83,0
	"														_		84,0
Pafing																-	83,5
,																-	84,5
Erfner															50,0	61,5	87,0
,,															50,5	60,5	86,0
"															51,0	61,5	87,0

Ein Brikettpech, bas in Grabow ben Erweichungspunkt 58° ergab, zeigte in Berlin ben gleichen von 58°. Berschiebene andere Asphalte und asphaltartige Körper sind nach bemselben Bersahren und vergleichsweise mit ber üblichen Methobe in ber Kapillare untersucht worden und ergaben folgendes Resultat:

	Rach Araemer u. Sarnow °C	In der Rapillare
Cerefin	52,0 55,5 46,0 51,5—52,0 82,0 105,0 67,0—67,5	47,0—53,0 61,5—63,5 45,0—48,0 gang unicarf

#### Bierzehntes Rapitel.

## Spezielle Methoden zur Prüfung und Untersuchung der Materialien aus natürlichen und künstlichen Asphalten.

#### 1. Afphalt= und Gifenlade, Dachlade ufm.

Bei ber chemischen Untersuchung ber Afphalts und Gifenlade handelt es sich meistens barum, die Natur bes Asphalts und bes Lösungsmittels fests zustellen. Bei ben "flüchtigen" Asphaltladen, b. h. solchen, welche durch Bersslüchtigung bes Lösungsmittels erharten, kommen als solches in Betracht

#### a) für eigentliche Afphaltlade:

Terpentinöl, Alfohol, Azeton, beutsches Terpentinöl (Binolin), leichte Petroleumbestillate (Benzine), " Teerbestillate (Benzole).

### b) für Surrogate:

leichte Teerdestillate (Benzole), beutsches Terpentinöl (Binolin).

Für die "Öllacke", b. h. folche, welche durch einen Oxydationsprozeß des Lösungsmittels oder Firnisses erhärten und nur aus natürlichen Asphalten hergestellt werden, finden Leinölsirnis, Harzöle und Terpentinöl Berwendung.

Die Menge des flüchtigen Lösungsmittels kann durch eine geeignete Destillation, event. im Wasserdampsstrome, und Wägen des Rücktandes leicht ermittelt werden; über die Natur desselben geben sein Verhalten bei der fraktionierten Destillation und gegen chemische Agentien, wie Salpetersäure (Nitrierungsprobe), rauchende Schweselsaure (Sulfierungsprobe), Wasser (Löslichteit), sowie der Geruch genügende Anhaltspunkte.

Bei Terpentinölladen findet manchmal ein teilweiser oder vollständiger Ersat des Terpentinöls durch dessen Surrogate, wie deutsches Terpentinöl (Pinolin), Patent-Terpentinöl usw., statt und es ist daher von Interesse, das

Lösungsmittel besser zu charakteristeren. Dies geschieht am sichersten nach F. Ewers 1), sowie E. Schreiber und F. Zetzsche 2) durch die Bestimmung des Bromadditionsvermögens, welches auf 1 ccm des Lösungsmittels mindestens 1,8 g Brom in wässeriger Lösung betragen sollte. Hierzu dient eine Koppesich aursche Lösung, welche 15 g Kaliumbromat und 50 g Kaliumbromid im Liter (Bromgehalt 40 bis 40,5 g im Liter) enthält.

Zur Ausstührung des Bersuches mischt man 1 com des zu prüfenden Destillats mit Alkohol auf 50 com, versetz 20 com der Lösung mit 20 com der Bromsalzlösung, 20 com Schwefelsäure (1:3) und schüttelt eine halbe Minute kräftig durch. Bei reinem Öl tritt vollständige Entfärbung ein; ist dies nicht der Fall, so muß eine weitere Untersuchung auf dem Wege der fraktionierten Destillation usw. erfolgen.

Einen Gehalt des Terpentinöls an Harzöl erkennt man nach A. Aignau<sup>3</sup>) leicht mittels der optischen Brobe im Bolarisationsapparat; da nur das Harzöl Drehung zeigt, läßt sich ein Gehalt des Terpentinöls an solchem durch das Rotationsvermögen ermitteln. Echtes französisches Terpentinöl polarisiert durchsichnittlich  $[\alpha_D] = -61,30$ ; durch Zusat von bestem Harzöl sindet folgende Abnahme statt:

Harzölzuj <b>a</b> g	Drehungsvermögen
1 Proz.	$[a_D] = -60^{\circ} 1'$
2 "	
3 "	" — 57° 2′
4 "	" — 55° 32°
5 ,,	" — 54°
10 "	" — 46° 30°

Nach Baubin 4) soll folgende einfache Methode zum Nachweis von Harzöl in Terpentinöl genügen: Man verdunstet 20 bis 30 Tropfen des Öls in einem Porzellanschälchen auf sechs bis acht Tropfen, gibt einen Tropfen davon auf die untere Kante eines Blättchens Zigarettenpapier (oder anderen, ungeleimten Papiers), welches man mit Hilfe einer Stecknadel frei aufhängt. Nach Berlauf von einer bis zwei Stunden muß das Öl vollständig, ohne Hinterlassung eines Fettslecks, verdunstet sein. Bei Gegenwart von Harzöl hinterbleibt ein mehr oder weniger starker Öldurchschlag.

Schwieriger liegt ber Fall, wenn es sich um die Untersuchung eines DIlads handelt. Durch Destillation mit Wasserdamps gelingt hier allenfalls noch die Abscheidung etwa vorhandenen Terpentinöls, während ber Leinölfirnis mit dem Asphalt im Rudstande bleibt. Nach den Erfahrungen des Berfassers führt hier die im vorigen Kapitel besprochene Fällungsmethode von Holde am besten zum Ziel; man löst etwa 5 g des Asphaltlacks in 100 com möglichst

<sup>1)</sup> Chem.:28tg. 1899, S. 312. — 2) Chenb. S. 686. — 2) Compt. rend. 110, 1273. — 4) Journ. Pharm. Chem. 1891, p. 273.

leichtstlüchtigem Betroleumbenzin und versetzt die Lösung mit dem gleichen Bolum absoluten Alkohols. Dadurch wird der Asphalt dis auf geringe Spuren gefällt, während Leinölfirnis, Terpentinöl und etwaige andere Lösungsmittel in die alkoholische Flüssigkeit übergehen. Durch Abtreiben im Dampfstrom können diese vom Leinölfirnis getrennt, und letzterer sowohl wie die ersteren durch ihr Berhalten charakterisiert werden.

In der alkoholischen Betrolbenzinlösung befinden sich auch die etwa vorhandenen Harze, bezüglich deren Individualisierung auf die Arbeit von Karl Dieterich 1) verwiesen werden muß. Hat man auf solche in slüchtigen Asphaltlacken zu prüfen, so empsiehlt sich in gleicher Weise die Anwendung der Fällungsmethode zur Abscheidung des Asphalts. Im übrigen ist zu berückssichtigen, daß die analytische Trennung 2) verschiedener Harzkörper heutzutage noch zu den Unmöglichkeiten gehört.

Die Charafterifierung eines aus Afphaltlad abgeschiedenen Afphalts fann

nach den im vorigen Rapitel entwidelten Gesichtspunkten erfolgen.

Die technische Brüfung eines Asphaltlack richtet sich natürlich ganz nach ben Anforderungen, die an benselben gestellt werden, bzw. nach beffen Berwendungszweck. In der Regel bestimmt man die Trockenfähigkeit, Elastizität, Glanz und Hauchfreiheit sowie hipebeständigkeit durch ben probeweisen Bersuch, indem man kleine Blech: oder Glastafeln damit bestreicht. Ein guter Lack darf beim Durchbiegen berartiger Blechtaseln, nachdem er vollständig getrocknet ist, weder Risse bekommen noch abblättern, sondern

muß allen Bewegungen bes Blechs ohne bemerkbare Bersänberung folgen. Er barf beim Erhitzen der Tafeln auf höhere Temperatur (die gleichfalls vom Berwendungszweck abhängig ist) weder weich oder klebrig werden noch in der

Schicht Blafen befommen.

Filr bie Untersuchung ber ganz ordinären Steinkohlenteerpechfirnisse, bes sogen. Dachlacks ober präparierten Teers, hat G. Lunge<sup>3</sup>) ein Bersahren angegeben, das sich auf die Bestimmung bes spezisischen Gewichts, der Biskosität, sowie der slüchtigen Bestandteile erstreckt und das im solgenden wiedergegeben werden soll: Zur Ermittelung des spezisischen Gewichts bedient er sich eines gewöhnlichen "Bägegläschens", in dessen Glasstopfen man einen von oben nach unten durchgehenden Kerb a von etwa 2 mm Breite und Tiefe einfeilt (s. Fig. 171). Damit A 27

Fia. 171.

läßt sich die Operation vollsommen reinlich, leicht und mit größter Genauigkeit ausstühren, wenn man wie bei der Bestimmung des spezisischen Gewichtes fester Substanzen verfährt, indem man das Gläschen nur teilweise mit Teer füllt und dann mit Wasser auffüllt; man erreicht dann das Ziel durch eine neue Wägung. Man verfährt dabei wie folgt: Erst bestimmt man ein- für allemal


<sup>1)</sup> Lunge, Chem.-techn. Untersuchungsmethoden 3, 174. — 2) Bgl. Henris ques, ebend. 3, 173. — 3) Zeitschr. f. angew. Chem. 1894, S. 449.

bas Eigengewicht bes Gläschens (a) und bessen Gewicht nach Füllung mit Wasser von 15° (b); bann trocknet man es aus, gießt beliebig viel Teer hinein, etwa bis zu zwei Orittel der Höhe, und stellt das Glas mit abgenommenem Stopfen eine Stunde in heißes Wasser, bis alle Lustblasen aus dem dann ganz dünnen Teer entwichen sind. Nun läßt man erkalten und wägt das Glas + Teer (c). Hierauf stüllt man mit Wasser auf, setzt den Stopfen auf, entsernt das aus dem Kerb der letzteren austretende Wasser, läßt in einem größeren Wassergefäß stehen, dessen Temperatur man kennt, trocknet außen ab und wägt wieder (d). Das gesuchte spezisische Gewicht s ist dann:

$$s = \frac{c-a}{b+c-(a+d)}$$

In ben meisten Fällen wird schon die Bestimmung bes spezifischen Gewichtes des Teers zur Beurteilung seiner Qualität ausreichen.

Bistofität. Auf biefe Eigenschaft bes praparierten Teers wird es in vielen prattischen Fällen sehr antommen; auch wird sie gewiß ein gutes Mittel



abgeben, um bei Anwendung gleicher Ausgangsmaterialien die Gleichförmigteit bes Brobuttes zu tonftatieren. Es liegt auf ber Sand, daß im vorliegenden Falle die befannten, auf Meffung der Ausflußgeschwindigkeit aus kleinen Offnungen beruhenden und für Schmierole u. dgl. durchaus brauchbaren Bistofimeter, wie g. B. basjenige von Engler, ihren Dienst versagen, ba bie Reinigung ber Gefäße und Offnungen von Teer eine zu schwierige ist. Es tam also darauf an, ein einfaches, unbedingt leicht zu reinigenbes Instrument für biefen Zwed zu tonftruieren, wozu sich am besten eine Art Ardometer, von fpeziell zu diefem Zwede paffender Form, eignete, indem man die Schnelligkeit bes Ginfinkens biefes Instrumentes bis zu einem bestimmten Buntte zum Dage ber Bistofität nahm. Bas diesem Pringipe an wiffenschaftlicher Benauigkeit vielleicht abgeht, wird durch feine Brauchbarkeit für den vorliegenden Zweck mehr als aufgewogen.

Dieses von Lunge als "Teerprüfer" bezeichnete und in Fig. 172 abgebildete kleine Instrument ist im Gegensate zu den gewöhnlichen Ardometern aus sehr starkem Glase angefertigt, um dem mechanischen Abputen des Teers besseren Widerstand zu leisten, und teils aus demselben Grunde, noch weit mehr aber behufs Erreichung einer gleichförmigeren Einsinkungsgeschwindigkeit ist der Hauptkörper ganz zylindrisch, mit einsach halbkugeligem Ende, gestaltet, statt der Einziehung und kugelsörmigen Endung

der gewöhnlichen Ardometer. Dieser Teil ist, einschließlich ber unteren und oberen Abgrenzung, 100 mm lang und hat 20 mm äußeren Durchmesser. Der verengerte spindelförmige Teil ist 225 mm lang und 8 mm weit. Auf diesem ist, 15 mm über dem Ende des konischen Übergangsteiles zu dem zylindrischen Spindelteile, das spez. Gew. 1,400 angeschrieben; die spezissischen Gewichtszahlen setze sich nach oben bis 1,050 fort; diese Stala nimmt im ganzen eine

Länge von 190 mm ein; der für uns wichtigste Stalenteil bis 1,250 befindet sich in einer Entfernung von 81 bis 83 mm vom Ende des konischen Übersgangsteiles.

Als Normalgewicht ist 39 g festzuhalten, doch beeinträchtigt eine Abweichung von etwa 0,5 g nach oben und unten die Genauigkeit ber Resultate Die Sandhabung bes Teerprufers ift folgende: Man gießt ben zu untersuchenden praparierten Teer in einen Anlinder und zwar so hoch, daß nach bem Einfinken des Teerprüfers die Oberfläche des Teers möglichst nabe an der Mündung des Zylinders liegt, um leichter beobachten zu können. Nach Umrühren des Teers mit einem unten ringförmig gebogenen Drahte bestimmt man feine Temperatur mittels eines Thermometers, beffen Stala auf mindeftens ein halbes Grad mit der eines Normalthermometers stimmen muß. bie Bistosität des Teers durch die Temperatur start beeinflußt wird, muffen alle Beobachtungen bei genau berfelben Temperatur (150 C) ausgeführt Im Beobachtungszimmer wird wohl felten eine niedrigere. baufiger werben. eine höhere Temperatur herrschen, weshalb man den Inlinder in ein Gefäß mit kaltem Wasser stellt und ihn darin läkt, bis er die Temperatur von 150 angenommen hat, was durch häufiges Auf- und Abfahren mit dem Drabtrührer fehr beschleunigt wird. Dann können die Bersuche beginnen. bedient fich bei benfelben eines Stative mit einer Rlammer (am bequemften einer Keberklammer), an der der Teerprüfer über dem Aulinder schwebend erhalten wird. Man taucht nun den Teerprüfer bis gerade zu dem Bunkte 1,250 ein, zieht ihn wieder heraus und läßt ihn, in der Rlammer über dem Bylinder schwebend, drei Minuten lang abtropfen. Erst dann führt man die Bersuche aus. Es ist nämlich ein Unterschied von einigen Sekunden zwischen bem Ginfinten eines gereinigten und bem eines mit Teer benetten Teerprufere, und da man jedenfalls mehrere Beobachtungen hintereinander machen muß, fo ift es viel einfacher, diefe mit bem mit Teer benetten Inftrumente anzustellen, als basselbe jedesmal frifch zu reinigen.

Nun nimmt man eine Uhr mit Sekundenzeiger in die eine, den Teerprüfer in die andere Hand, hält den letzteren so, daß sein unteres Ende die Oberfläche des Teers eben berührt, und läßt in dem Augenblicke los, wo eine ganze Minute anfängt. Man wird finden, daß das Einsinken sehr rasch stattssindet, bis der verengerte Teil des Instrumentes erreicht ist und dann bedeutend langsamer vor sich geht. Wenn das Instrument sich schief stellt und an die Wand des Zylinders anstößt, so bringt man es durch sansten Seitenschub ohne jeden Druck nach unten in senkrechte Lage, was keinen merklichen Fehler verzursacht. Im Augenblicke, wo der Punkt 1,250 erreicht ist, liest man die Sekundenzahl ab, hebt sofort das Instrument heraus und läßt es wieder zwei die drei Minuten abtropfen, ehe man eine neue Beobachtung macht. Man sollte jedenfalls drei die vier oder noch mehr Beobachtungen machen, die auf zwei die drei Sekunden übereinstimmen müssen.

Der Punkt 1,250 wurde gewählt, weil bieser genügend weit unter bem spezisischen Gewichte eines normalen, präparierten Teers (höchstens 1,200) liegt. Das Einsinken erfolgt nämlich schließlich so langsam, daß ber Zeitpunkt, an dem der Teerprüfer in der Stellung eines Ardometers zum Stillstande kommt, gar nicht mit irgend welcher Genauigkeit sestzustellen ist. Selbstverständlich würden ja auch bei verschiedenen Produkten von verschiedenem spezifischen Gewichte ganz abweichende Spindellängen zur Wirkung kommen, wenn man bis zu diesem Ruhepunkte gehen wollte, was völlig undrauchbare Daten ergeben würde. Sbenso selbstverständlich ist es aber, daß man den Teerprüfer, wenn man von einer Bestimmung der Viskosität absieht, durch Einsinken bis zum Stillstande zur Bestimmung des spezisischen Gewichtes verwenden kann, sür welchen Zweck er ja gerade die 1,050 eingeteilt worden ist. Diese Bestimmungen werden freilich nicht so genau, wie die nach der früher beschriebenen Methode, haben aber für die Praxis den großen Borteil, daß sie ohne Wage ausgesührt werden können und viel weniger Zeit beanspruchen.

Menge ber flüchtigen Bestandteile. Es scheint bier am nächsten zu liegen, einfach vorzuschreiben, daß ein präparierter Teer bei einer bestimmten Temperatur so und so viel Prozente Destillat abgeben muffe. Aber die prattifche Durchführung diefer Untersuchungsmethode bietet fast unüberwindliche Schwierigkeiten bar. Es hanbelt fich hier um Rorper, beren Siedepunkt jum Teil über bemienigen bes Quedfilbers liegt. Richt nur würden die bagu berwendeten Thermometer, felbst aus "Resistenzglas" u. bgl., bei öfterem Bebrauche ihre Zuverlässigkeit verlieren, und die fortwährende Erneuerung dieser teuren Thermometer die Methode zu kostspielig machen, sondern fie murde, auch bei richtiger Temperaturmeffung, in verschiedenen Sanden und bei auch nur geringfligigen Abweichungen in ber Form ber Apparate und ber Art ber Erhitung ganz und gar verschiedene Resultate ergeben. Lunge hat es baber vorgezogen, eine andere Methode anzuwenden, die freilich etwas umftanblicher scheint, bafür aber ftete gleichförmige Resultate geben muß. Man bestilliert 100 g bes Teers aus einer schwer schmelzbaren, mit Asbestpapier umwickelten. tubulierten Retorte über freiem Feuer, bis eine bestimmte Menge von Deftillat herubergekommen ift. das man in einem graduierten Inlinder auffangt: bierauf bestimmt man das spezifische Gewicht des Destillates und nach dem völligen Erfalten und Berichlagen ber Retorte bas fpezififche Bewicht und ben Erweichungspunkt bes gurudbleibenden Beche. Benn ber erfte Berfuch nicht ein normales mittelhartes Bech als Rudftand ergibt, fo wiederholt man ibn. indem man, den Umständen entsprechend, etwas mehr oder weniger weit bestilliert. Dieser zweite, jedenfalls aber ein dritter Bersuch wird ficher zu bem gewünschten Biele führen.

Bei Abschlüssen über präparierten Teer wird man nun ganz bestimmte Bedingungen vorschreiben können, also ein gewisses Maximum von spezisischem Gewichte und Biskositäkzahl mit dem Teerprüser und ein gewisses Minimum von Destillat. In vielen Fällen wird man sich die umständlichste der drei Proben, die Destillation, erlassen können, da schon das spezisische Gewicht und die Viskosität zur Beurteilung der Qualität genügen werden. Welches nun die Maxima und Minima sein sollen, wird man der Bereinbarung überlassen mussen, da gewiß für verschiedene Zwecke auch verschiedene Flüssigigkeitsgrade am

Prüfung und Untersuchung von Goudron, Alebemasse, Holzzement usw. 367 passendsten sein werben. Jedenfalls besitzt man in Borstehendem eine brauchsbare und leicht anwendbare Prüfungsmethode für präparierten Teer und analoge Källe.

#### 2. Goudrone, Ritte, Rlebemaffen, Bolggement.

Neben ben echten Goubrons, die, wie wir gesehen haben, in der Regel aus Trinidadasphalt unter Zusat von Paraffinöl oder Bergteer hergestellt werden, finden sich im Handel unter der gleichen Bezeichnung noch Materialien von gleichem Aussehen, die entweder aus Destillationsrücktänden des Erdöls oder der Braunkohlenteeröle gewonnen werden und welche häusig, wenn auch nicht immer, nach ihrer Provenienz als Petroleum= bzw. Braunkohlengoudron bezeichnet werden. Daneben sinden sich Mischungen dieser Produkte, und nicht selten wird auch Steinkohlenteerpech als Verfälschung der echten Goudrons unsgetroffen.

Die Identifizierung der unvermischten Produtte fällt im allgemeinen nach den im vorigen Rapitel entwickelten Gesichtspunkten nicht schwer. durch ihre tiefschwarze Farbe und den hohen Glanz auch in faltem Zustande unterscheiden sich der Braunkohlengoudron und befonders der Betroleumgoudron von dem mehr mattichwarzen echten Afphaltgoudron. Rasch führt auch eine Bestimmung der mineralischen Bestandteile der Goudrons jum Ziele, beren Menge beim Trinidadgoudron ungefähr 35 Brog, beträgt, mahrend Betroleumund Brauntohlengoudron bavon fast völlig frei find. Unvertennbar ift auch ber charakteristische Beruch, welchen die brei Produkte beim Erhiten entwickeln. Mehr noch unterscheiden sich die drei Brodukte voneinander durch den Gehalt ihres Bitumens an Schwefel, welcher für den Trinidadasphalt nach Rapfer 1) 10,0 Brog., nach Davies 2) 3,47 und nach Bedham 3) 1,45 Brog. beträgt, die beiden letteren Zahlen für den Extrakt mit Petroleumäther. Der Schwefelgehalt bes Betroleumgoubrons beträgt bagegen nach Mabern und Bperlen 4) nur 0,30 Proz. und steigt nicht über 0,40 Proz., vorausgesett, daß die Überführung der Betroleumrudstände in Afphalt nicht unter Buhilfenahme von Schwefel ausgeführt worden ift. Der Behalt bes Braunfohlengoubrons an Schwefel bleibt noch hinter bem des Petroleumgoudrons zurud.

Die Unterscheidung des Trinidadgoudrons von seinen Surrogaten gelingt somit leicht; schwieriger ist es schon, diese selbst voneinander zu erkennen, wenn man sich nicht mit der bloßen Geruchsprobe begnilgen will, und mehr noch steigern sich die Schwierigkeiten, wenn es sich darum handelt, einen Zusat des einen oder anderen Surrogats, wozu leider bisweilen auch das für diesen Zweck völlig unbrauchbare Steinkohlenteerpech zu rechnen ist, in reinem Asphaltgoudron nachzuweisen.

<sup>1)</sup> Untersuchungen über nat. Asphalte, S. 16. — 2) Chemist and Drug. 25, 504. Wagners Jahresber. 1884, S. 1201. — 3) Journ. Soc. Chem. Ind. 16, 424. Chem. Zentralbl. 1897, 2, 235. — 4) Am. Chem. Journ. 1896, p. 141. Chem.: 3tg. 1896, Rep., S. 77.

Ansstührlich behandelt biesen Gegenstand die schon mehrsach zitierte Arbeit von Meinede<sup>1</sup>), die im privaten Anstrag ansgesührt worden ist. Meinede unterwirft 50 g des zu untersuchenden Gondrons in einem etwa 250 com sassenden Fraktioniertolden über der Flamme eines Teclus Universalbrenners der fraktionierten trockenen Destillation, die gegen das Ende der Destillation der Boden des Koldens zu schmelzen beginnt. Siedepunstszreuzen und Mengen der einzelnen Fraktionen, sowie das Gewicht des Koldrückstandes liefern ihm die Daten, an deren Hand er die Ratur des Gondrons oder einer Berfällschung des Trinidadgoudrons benrteilt. Daneben werden auch das Berhältnis zwischen mineralischen und slücktigen Bestandteilen, sowie die Durand-Clayesche Reaktion herangezogen und der Bergleich auch auf die ursprünglichen Asphalte ausgebehnt.

Schon die Betrachtung des Aschengehaltes der einzelnen Produkte zeigt höchst bemerkenswerte Unterschiede. Es enthielt

	Mineral= bestandteile	!
	Broz.	Proz.
. Trinidadasphalt epuré I	39,61	60,39
. " " II	36,31	63,69
. Goudron aus I mit 15 Proz. Paraffinöl	33,92	66,08
. " Trinidad epuré und 30 bis 40 Proz.		
Bergteer	22,30	77,70
. Goudron, dito mit Petrolgoudron	22,09	77,91
. Surrogatgoudron aus Teerproduften	0,13	99,87
. Gemijch aus 25 Brog. Braunkohlenteerpech,	h	
60 Proz. epuré I und 15 Proz. Paraffinol	23.76	76,24
. Brauntohlenteerpech	0,25	99.75
. Steintoblenteerpech	0.20	99,80

Den Verlauf ber trodenen Destillation schilbert Meinede wie folgt: Beim Beginn bes Erwärmens ber Trinibadasphalte und bes baraus hergestellten Goudrons entweichen unter ruhigem Schmelzen und ohne erhebliches Aufschumen weiße, zunächst neutrale, schwere Dämpfe, die Bleipapier sofort schwärzen. Die Gase sind durch Wasser teilweise absorbierbar. Dann entweichen bei etwa 50 bis 70° träftig saure, ungefärbte Gase, welche, wie übrigens alle Fraktionen, Bleipapier ebenfalls sofort schwärzen.

Bon nun ab entwickelt sich während der ganzen Destillation ein penetranter Geruch nach Schwefelabkömmlingen. Bei 70 bis 80° folgen einige Tröpfchen einer charafteristischen, milchigen Flüssigkeit, welche in Wasser löslich ist, aber keine Schwärzung des Bleipapiers hervorruft. Bei 100° geht dann das erste, in Wasser unlösliche, steinblartige Destillat über; das Auftreten von

<sup>1)</sup> Chem.stechn. Untersuchungen über Trinidadgoudron. Biebrich 1895. Selbsis verlag von Mattar und Sakmus.

Wasser in den Destillationsprodukten der natürlichen Asphalte konnte nie beobachtet werden.

Ein zweites Destillat wird aufgefangen von 120 bis 200°, ein brittes von 200 bis 280° und ein lettes von 300° bis zum Ende der Destillation. Die Produtte dieser trodenen Destillation sind sämtlich stülssig, das erste wasser-hell, die letten balb dunkler werdend, und besitzen sämtliche einen höchst wörtigen, schwer besinierbaren Geruch. Im Seitenrohr des Fraktionierkolbens setzen sich nur als Anslug ein gelbes und ein rotbraunes Sublimat an.

Die als Teerprodukte charakterisierten Bräparate zeigen bei ber Destillation insofern ein anderes Berhalten, als zunächst ein starkes, mit Knistern verbundenes Schäumen eintritt; im oberen Teile des Kolbens schlagen sich reichlich Wasserropsen nieder. Die für den natürlichen Asphalt charakteristische milchige Flüssigkeit fehlt, trot des Borhandenseins von Wasser im Destillat. Der penetrante Geruch während der Destillation fehlt und gegen das Ende derselben gehen gelbe, zu einer salbenartigen Masse erstarrende Körper über (Kohlenwasserstoffe des Anthrazenöls).

Dieser Unterschied kann nicht auffallen, wenn wir uns itberlegen, daß wir es bei den natürlichen Usphalten mit schweselhaltigen Körpern zu tun haben, deren Schwesel bei pprogener Zersetzung in Form von Schweselwasserstoff entweicht; die Rücktände der Teerdestillation dagegen enthalten reichliche Wengen von Sauerstoff, welcher bei der trockenen Destillation unter Bildung von Wasser abgeschieden wird.

Die Resultate dieser Destillationsversuche stellt Meinede in folgenden beiden Tabellen (S. 370 bis 372) zusammen, von denen Tabelle I die Prosente der einzelnen Fraktionen in bezug auf das Gesamtbitumen, Tabelle II dagegen auf das durch Distillation flüchtige Bitumen ausdrückt.

Aus der Tabelle I ergibt sich zunächst der Koksrucktand, welcher sich mit Ausnahme der für den Surrogatgoudron (6) aus Teerprodukten und das Steinskohlenteerpech innerhalb ziemlich enger Grenzen, von 34,4 bis 41,3 Broz. beswegt, trothem schon hier recht verschiedenartige Körper, worunter das Braunskohlenteerpech und das Gemisch desselben mit Trinidadgoudron, vorliegen.

Für die reinen Trinidadgoudrons können somit im Mittel 34 bis 39 Broz. Destillationsrücktand angenommen werden. Dagegen hinterlassen sowohl das Steinkohlenteerpech, sowie auch der unter Berwendung desselben hergestellte Goudron einen beträchtlich höheren Kokstücktand (77,4 bzw. 60,8 Broz.). Eine hohe Rücktandszahl des Goudrons zeigt also mit ziemslicher Sicherheit eine Berfälschung durch Steinkohlenteerpech an; eine normale Rücktandszahl dagegen läßt immerhin noch eine Verfälschung des Goudrons mit Braunkohlenteerpech zu.

Eine solche ergibt sich aber aus ber Tabelle II aus ber Summe ber über 300° siedenden Anteile des Goudrons. Für reine Trinidadgoudrons schwankt bieselbe innerhalb der Grenzen von 40 bis 52 Proz., je nachdem dieselben unter Berwendung von Paraffinöl oder Bergteer (Petrolgoudron) hergestellt worden sind, eine Frage, die sich aus der Menge der dis 115° übergehenden Anteile gleichzeitig entscheidet. Die Erkennung einer Berfälschung der Goudrons mit

Zufammenstellung der einzelnen Fraktionen, ausgedrückt unter Bezugnahme auf das Gefamtbitumen.

	1	2	93	4
Bis 115°	bis 100° = 20,7	bis 110° = 27,3	bis 104° = 10,4	bis 80° = 3,1
Summe bis 1150	20,7	27,3	10,4	3,1
	Bei etwa 200° == 14,9			$120-140^{\circ} = 4,4$
120 bis 200° · · · · ·	wir regnen unter 200° = 7,4	l		$160-190^{\circ} = 6.2$
Summe 120 bis 200° .	7,4	0	0	10,6
200 his 2800	über 200° = 7,5	$200-225^{\circ} = 9,4$	$200-225^{\circ} = 8.8$ $248-250^{\circ} = 6.8$	$210-233^{\circ} = 16.5$
	$215-270^{\circ} = 17,4$	$260^{\circ} = 12,6$		
Summe 200 bis 280° .	84,9	22,0	28,3	16,5
300° und darüber	liber 300° = 8,3	über 300° = 9,4	. über 300° = 26,6	über 300° = 32,7
Summe über 300°	6,8	9,4	26,6	32,7
Dit Hilfe eines Teclus Brenners nicht deftillierbar	38,7	41,8	34,6	37.2

Zufammenstellung ber einzelnen Fraktionen, ausgebrückt unter Bezugnahme auf das Gefamtbitumen.

	5	9	<i>L</i> .	80	6
Big 115°	big 100° = 6,4	1	big $100^{\circ} = 2,4$	l	I
Summe bis 115°	6,4	0	2,4	0	0
120 bis 200°	bei 180° = 8,2	$125^{\circ} = 6.4$	:1	l	l
Summe 120 big 200°.	8,2	6,4	0	0	0
200 bis 280°	233—255° = 16,9	$270^{\circ}=13.8$	220 und 260—280° = 11,0		$220-250^{\circ} = 10,2$
Summe 200 big 280°.	6'91	13,8	11,0	tuma	10,2
A 300° und dariiber	über 300° = 32,6	über 360° = 19,0	310 und über 360° = 52,2	300° = 10,0 über 360° = 49,5	über 360° = 12,4
Summe über 300°	32,6	0'61	2'29	9'69	12,4
Mit Hilfe eines Teclus Brenners nicht destillierbar	35,8	8'09	34,4	40,5	77,4

Tabelle II.

Zusammenstellung ber einzelnen Fraktionen, in Prozenten ausgebrüdt unter Bezugnahme aufamen.

	1	2	æ	4
Big 115°	bis 100° = 33,8	bis 110° = 46,5	big 104° == 16,0	bis 80° == 4,9
Summe bis 115°	33,8	46,5	16,0	4,9
190 648 9000	Bei 200° = 24,3		1	$120 - 140^{\circ} = 7.0$
	unter 200° = 12,2			$160-190^{\circ} = 9,9$
Summe 120 big 200°.	12,2	0	0	16,9
900 air 000	über 200° = 12,1	$200-225^{\circ} = 16,0$	$200-225^{\circ} = 13,4$	0.00
400 tis 200	$215-270^{\circ} = 28,4$	$260^{\circ} = 21.4$	$250-260^{\circ} = 19.5$	410-405 40,4
Summe 200 big 280° .	40,5	87,4	48,8	26,2
300° und darüber	über 300° = 13,5	über 300° = 16,0	über $300^0 = 40,7$	300° u. barüber = 52,0
Summe über 360°	13,5	0'91	40,7	62,0

Zusammenstellung der einzelnen Fraktionen, in Prozenten ausgedrückt unter Bezugnahme auf das flüchtige Bitumen. Tabelle II. (Fortfegung.)

	10	9	7	80	6
Bis 115°	bis 100° == 10,0	1	bis 100° == 3,6	_	_
Summe bis 115°	10,0	0	9'8	0	0
120 bis 200°	bei 180° = 12,8	bei 125° = 16,3	I	I	1
Summe 120 bis 200°.	12,8	16,8	0	0	0
200 bis 280°	283—255° = 26,4	$270^{\circ}=35,2$	220 und 260—280° = 16,8	ı	220—250° = 45,1
Summe 200 bis 280° .	26,4	35,2	16,8	0	45,1
300° und dariiber	über 300° = 50,8	über 360° = 48,5	310 und über 360° = 79,6	300° = 16,8 Uber 360° = 83,2	über 360° = 54,9
Summe über 360°	8/0/9	48,5	79,6	100,0	6,43

Steinkohlenteerpech, welche sich außer ber hohen Kolszahl auch aus dem Auftreten sestwerbender Destillationsprodukte ergibt, aus den Schlußzahlen der Tabelle II ist unmöglich. Dagegen ist der Prozentsatz der über 300° siedenden Anteile ein vortreffliches Kennzeichen sür die Anwesenheit von Braunkohlenteerpech, wie die Destillation der Probe 6 ergibt, bei welcher dieser Prozentsatz von
der Normalhöhe von 40 bis 50 Proz. auf fast 80 Proz. hinausgebrückt wird.

Die Durand-Clayesche Reaktion, angewandt in der von Meinede ausgeführten Beise, gibt für die verschiedenen Goudrons den gleichen Besund, wie für das Rohmaterial, aus dem sie hergestellt sind. In der schweselsauren Lösung sieht man bei den unter Anwendung von Paraffinöl erzeugten Goudrons dieses selbst in Form von weißen Tröpschen zwischen der Grundmasse liegen.

Die für die Brüfung auf Konsistenz, bzw. Erhaltung der Elastizzität innerhalb gewisser Temperaturgrenzen übliche Methode haben wir schon bei der Fabrikation des Goudrons angegeben. Bei der Aussührung öffentslicher Arbeiten wird von den deutschen Behörden an den zu verwendenden Goudron die Forderung gestellt, daß er dei  $+10^{\circ}$  völlig erstarrt und bei +40 dis  $50^{\circ}$  slüssig sein soll. Mit Recht hebt Meine de hervor, daß die Einhaltung dieser Bedingung für reelle Firmen unmöglich ist, indem gerade die Kunstprodukte dieser Forderung entsprechen, während bei guten Trinidadsgoudrons ein Flüssigwerden bei 40 dis  $50^{\circ}$  noch nicht eintreten kann. Dieses Berhalten wird gut charakterisiert durch nachstehende Tabelle, welche den Besund beim Erwärmen der vorstehend besprochenen Goudrons Kr. 3, 4, 5 und 6 nebeneinander in offenen Schalen im Trockenschrank bei verschiedenen Temperaturen angibt.

Nr.	Ratur des Goudrons	Bei 40 bis 50°	Bei 70° nach 1/4 Stunde	Bei 70° nach 3 bis 4 Stunden
3	Trinidadgoudron mit Paraffinöl	deigen außer ben	} fließt nicht	didfiuifig
4	Trinidadgoudron mit Bergteer, bzw.	Grweichen nichts 2 Besonderes	didflüffig,  didflüffig, etwas dünner als der vorige	erheblich leichter fließend
5	Petrolgoudron	<i>)</i>		dünnstüssig
6	Surrogatgoudron mit Teerprodukten	wird schwierig, flebt am Finger und schaft an zu sließen	leicht stülfig	dünnflüffig

Meinede möchte die Anforderung an einen guten Trinidadgoudron daher folgendermaßen modifiziert wissen: "Ein Trinidadgoudron ent= halte einen möglichst hohen Prozentsat an reinem Trinidad opuré und sei frei von Beimengungen, die durch Witterungseinslüsse leicht zersetbar sind resp. fortgeführt werden und ein relatives Sprödewerden bes Asphalts veranlassen. Zwischen den Fingern erwärmt sei der Goudron leicht knetbar und behalte seine Blaftizität innerhalb möglichst großer Temperaturschwankungen." Man wird sich dieser Forderung nur durchaus anschließen dürsen; ben Schlußfolgerungen freilich, welche Meine de aus den Resultaten seiner Untersuchung abeleitet, wird der Asphalttechniker nur zum Teil beipflichten können.

Die chemische Untersuchung ber Asphalttitte, welche bezüglich ihrer Beschaffenheit zwischen ben Goudrons und dem Asphaltmastix gerade in der Mitte stehen, erfolgt nach den gleichen Methoden. Man wird dabei sestzustellen haben, ob man es mit einem Gemisch aus natürlichem oder künstlichem Asphalt, oder beiden zugleich, mit einem mineralischen Füllmaterial, und eventuell welchem zu tun hat. Die Untersuchung des Asphalts erfolgt im Extrast mit einem passenden Lösungsmittel, die des Füllmaterials nach dem gewöhnlichen Gang der Mineranalhse; bei den Kitten aus künstlichem Asphalt (Steinkohlenteerpech) hat man zu berücksichtigen, daß dieses selbst je nach der Härte 20 bis 30 Brozseinverteilten Kohlenstoff enthält, was bei der Bestimmung des Extrastionserückstandes in Rechnung zu stellen ist.

Die Kitte aus natürlichem Asphalt sind in der Regel Mischungen aus Asphaltmastix und Goudron in wechselndem Berhältnis; aus der Natur der mineralischen Bestandteile läßt sich die zu einem gewissen Grade die Provenienz des verwendeten Asphaltmastix bestimmen. Aus ihrer Menge Schlüsse auf das Mischungsverhältnis zwischen Mastix und Goudron zu ziehen, ist meist nicht angängig, weil der Prozentgehalt der Goudrons an solchen ein zu schwankender ist. Der Gehalt der Kitte aus natürlichem Asphalt an mineralischen Bestandteilen schwankt in der Regel zwischen 18 bis 25 Prozent, ist also wesenlich geringer als dei Kitten aus fünstlichem Asphalt, in welchem dersielbe oft bis zu 60 Broz. ansteigt.

Wichtiger ist die technische Prufung der Afphaltkitte, beren Einzelheiten sich je nach dem Berwendungszweck derselben zu richten haben. Beitaus die größte Anwendung sinden die Asphaltkitte im Kanalisations und Straßenbauwesen zum Abbichten der Muffen der Steinzeugröhren und der Fugen des Straßenpflasters. Wir rekapitulieren kurz, daß es bei diesen Berwendungszwecken vornehmlich ankommt auf

- 1. Die Bindetraft, b. h. die Fähigfeit, mit den Flachen der zu verbichtenden Gegenstände einen guten Berband einzugehen, bzw. fest daran zu haften;
- 2. die Wasserdichtigkeit, bzw. Undurchlässigkeit für masserige Flüssig= feiten;
- 3. die Widerstandsfähigkeit gegen verdünnte Säuren und Alkalien, vornehmlich bei Kanalisationen in oder in der Nähe von chemischen Fabriken;
- 4. die Burgelfestigkeit, bzw. Undurchbringbarkeit für Burgeln von Pflanzen aller Art, besonders bei Kanalisationen in Straßen mit Baumspflanzungen usw.;

- 5. die Clastizität bzw. Biegsamkeit, um bei Bobensenkungen nachsgeben zu können und einen Bruch der gekitteten Gegenstände, z. B. bei Kanaslifation in loderem Erdreich, zu verhindern;
- 6. die Erhaltung möglichst konstanter Plastizität innerhalb gewisser Temperaturgrenzen, um sowohl weder in den Mussen der Kanalisationsröhren, als auch in den Pflastersugen bei niedriger Temperatur zu spröbe und brüchig, noch bei höherer Temperatur zu weich und dünnstüssig zu werden;
- 7. die Drudbeständigkeit, d. h. die Fähigkeit bei den in Frage kommenden Druden, z. B. in Kanalisationsröhren, nicht aus den Fugen gepreßt zu werden.

Die Bielseitigkeit und Eigenartigkeit dieser Anforderungen läßt erkennen, daß eine technische Brüfung der Gute der Asphaltkitte sich nicht ausschließlich im Laboratorium, sondern am besten an einem Bersuchsobjekt selbst aussuhren läßt, das ihrer Berwendung möglichst völlig entspricht.

Die einfachste Prüfung auf die Binbetraft eines Asphaltfitts führt man in der Beise aus, daß man gut gereinigte und getrocknete Scherben, am besten von glasierten Steinzeugröhren stammend, mit einer etwa 1 cm starken Schicht von geschmolzenem Asphaltfitt überzieht und volltommen erkalten läßt. Zertrümmert man hinterher die Scherben mit Hammer und Meißel, so soll die Kittschicht sich möglichst nicht vom Scherben trennen, sondern mit diesem zusammen eine einzige Bruchsläche bilben.

Bur Brufung auf Säurefestigkeit usw. schlägt man sich aus bem ftart abgefühlten Ritt am beften möglichft bunne, plattenformige Stude, die man für kurzere ober längere Zeit (in ber Regel genügen acht Tage) und bei verschiedenen Temperaturen in bedeckten Bechergläsern mit den verdunnten Säuren von gewünschtem Stärfegrad überbedt halt. Man beobachtet bas Gintreten etwaiger Farbung ber Saure und tonftatiert an ben gut abgewaschenen und getrodneten Studen bes Ritts eine etwaige Bewichtsabnahme, mahrend man die Natur des in Lofung gegangenen Bestandteiles auf dem Wege ber Analyse findet. Da und bort pflegt man sich für die Zwecke bieser Brufung kleine Platten von etwa 2,5 cm im Quadrat bei 0,5 cm Starte zu gießen und biefe bem Saurebade auszusetzen. Ihre Oberfläche entspricht mehr der des Fugenguffes, und fie besitzen felbst bei faurelöslichem Füllmaterial (tohlenfaurem Ralt) eine relativ hohe Saurebeständigkeit, weil das Fullmaterial bei ihnen oberflächlich mit einer zusammenhängenden Asphaltschicht überzogen ift, welche biefes vor bem Angriff ber Saure schütt. Buverläffiger ift bas Resultat ber Brufung naturlich an ben aus ber festen Rittmaffe herausgeschlagenen Studen.

Zum Test auf Biegsamkeit und Erhaltung ber Plastizität innerhalb gewisser Temperaturgrenzen bediente sich Verfasser kleiner Täfelchen, welche man aus dem vorsichtig und unter Vermeidung von Verslüchtigung geschmolzenen Asphaltsitt durch Gießen in kleine, auseinandernehmbare Formen von 10 cm Länge, 4 cm Breite und 1 cm Tiefe hergestellt. Diese werden freistragend und nur an beiden Schmalseiten unterstützt Temperaturen von 15 bis 50°C ausgesetzt und ihr Verhalten dabei beobachtet. Zum Lagern der Plättschen dienen kleine Kästschen von 9 cm² Grundssäche bei 1 cm Tiefe, mit oberem


Rande von 1 cm Breite, die man sich aus einem Stud Zinkblech selber herstellt, s. Fig. 173.

Schon bei mittlerer Temperatur sollten sich die Blättchen nach eintägigem Stehen merklich nach unten durchbiegen; mit fortschreitender Erwärmung im Trockenschrant erweicht der Asphaltkitt mehr und mehr und die Blättchen senken sich immer tieser, so daß ihre untere Seite bald die Obersläche des Bodens vom Zinkkästchen berührt. Doch soll die Erweichung, selbst bei vier- dis fünstündigem Berweilen im Trockenschrant bei 40 bis 50°, keineswegs bis zur Berslüssigung fortschreiten. Die auf den Rändern des Kästchens ausliegenden

beiden Schmalfeiten der Kittplatte follen ihre Lage und Form möglichst beibehalten und nur der mittlere, nun auf dem Boden des Küstchens ruhende Teil des Kitttäfelchens darf Deformierung nach der Breite ausweisen. Im übrigen



kann bas Material in diesem Zustande zwischen den angeseuchteten Fingern leicht knetbar sein. Dagegen soll es nach Abkühlen auf 0° durch längeres Einlegen in Eiswasser nicht so spröbe werden, daß es beim Schlag mit dem Hammer in zahlreiche, regellose Schollen zerfällt; man wird auch an Asphalttitt aus natürlichem Asphalt selten die Beobachtung machen, daß die Plättchen nach der Abkühlung den Schlag mit dem Hammer aushalten, ohne zu zer-



springen, aber je weniger Bruchflächen babei auftreten, um so besser ist ber Kitt. Dies gilt namentlich für seine Berwendung als Pflasterkitt. Kitte aus Steinkohlenteerpech zeigen die Eigentümlichkeit, daß die daraus gegossenen Plättchen auch bei Temperaturen, bei denen sie sich mit Leichtigkeit durchbiegen, burch einen kurzen Schlag mit dem Hammer zerbrechen.

Auf den Bauhöfen der Tiesbauämter pflegt man noch folgende Brüfungen auf die Güte des Asphaltfitts anzustellen. Auf einer auf zwei Böcken A (siehe Fig. 174) ruhenden Unterlage, die sich leicht entsernen läßt, stellt man sich einen unter Anwendung von Teerstrick und dem zu prüsenden Kitt regelrecht

verbichteten Steinzeugrohrstrang, meistens ans fünf Tonröhren von 1 m Baulänge und beliebiger Beite bestehend, her und verschließt die beiden Enden des Stranges mit Holzstopsen, welche durch Asphaltsitt eingedichtet sind. Durch die starten Blechstanschen B, welche vermittelst Gegenstanschen C von der nächsten Musse aus durch Schrauben sestgehalten werden, verhindert man das Anstreiben der Stopsen bei größerem Druck im Innern des Rohrstranges. Diese Stopsen tragen die gußeisernen Hähne D und D', von denen ersterer zum Einlassen von Wasser unter Druck, letzterer zum Ablassen desselben dient.

Sobald die Muffen des Stranges völlig erkaltet sind und der Ausguß erhärtet ist, entfernt man die Unterlage, so daß der ganze Strang freitragend und nur auf den Böden bei A gelagert ist. Bermittelst einer Schieblehre wird die Entfernung des äußeren Muffenraudes bei E vom Boden genau sestgestellt. Der Rohrstrang bleibt bei durchschnittlicher Jahrestemperatur und ohne Fällung 24 Stunden stehen, worauf man abermals die Schieblehre aulegt, um zu konstatieren, ob eine Senkung desselben nach der Pfeilrichtung stattgefunden hat. Bei nicht zu weichen Kitten tritt eine solche kaum oder doch nur in verschwins bend kleinem Maße durch das Eigengewicht des Rohrstrangs ein.

Fillt man nun den Strang durch D mit Wasser von gewöhnlicher Temperatur, so zeigt sich bei Berwendung eines guten Kitts nach 24 Stunden eine Durchbiegung des Rohrstrangs nach der Horizontalen von 4 bis 5 cm. Weber vor noch nach der Durchbiegung darf eine der Mussen sich als undicht erweisen, salls dieselben mit der nötigen Borsicht verdichtet worden sind. Tritt eine merkliche Durchbiegung des Stranges auch nach der Füllung desselben mit Wasser nicht ein, so beschwert man die Mitte desselben durch Anhängen von Gewichten, dis eine Senkung von 4 dis 5 cm zu bemerken ist. Man erführt auf diese Weise, ob der Kitt den Ansorderungen in bezug auf Biegsamkeit und Wasserbichtigkeit entspricht.

Am gleichen Versuchsobjekt, jedoch mit unterstützten Muffen bei E, prüft man auf Erhaltung ber Plastizität bei wechselnden Temperaturen, indem man das kalte Wasser auslaufen läßt und den Rohrstrang mit Wasser von 30 bis 40°, eventuell der mutmaßlichen Temperatur des zu erwartenden Kanalinhalts füllt und beobachtet, ob der Kitt infolge der Erweichung aus den Fugen gedrückt wird. Es ist dabet erforderlich, die Temperatur des Wassers sür mehrere Stunden annähernd konstant zu erhalten.


Den letzten Bersuch am gleichen Objekt, den Test auf die Drucksestigsteit des Kitts, stellt man an, indem man den Rohrstrang mit Wasser von gewöhnlicher Temperatur füllt, den Hahn D' schließt, den Hahn D mit einer gewöhnlichen Kesselbruckpumpe verdindet und so lange langsam Wasser einpreßt, dis eins der Rohre platzt, welcher Fall in der Regel zwischen  $3^{1}/_{2}$  dis  $5^{1}/_{2}$  Utmosphären eintreten wird. Dabei darf der Kitt in keinem Falle aus den Fugen getrieben werden und es sollen diese letzteren auch absolut dicht bleiben, was nebendei ebensowohl eine Gewähr für die erforderliche Bindekraft, als auch die Wasserundurchlässeit des Kitts bedeutet.

Soll ber Afphaltkitt auf seine Berwendbarkeit zum Berbichten von gußeisernen Wasserleitungeröhren (statt ber üblichen Bleiliberung), welche meistens

unter beträchtlichem Druck stehen, geprüft werden, so wird man die Probe zweckmäßig an derartigen Röhren unter Anwendung eines entsprechend höheren Drucks, aber nicht über einer Temperatur von 15°C, ausstühren. Nur in ganz bestimmten Fällen, wo das die Rohrleitung passierende Wasser eine höhere Temperatur ausweist, wie z. B. bei Thermalquellen usw. wird man den Bersuch bei der Temperatur auszuführen haben, welche dieser Flüssigkeit eigen ist.

Bersuche über die Wurzelfestigkeit des Asphaltkitts hat zuerst Stadtbaunspektor Szalla-Berlin 1) angestellt. Zunächst ließ berselbe probeweise einen Rohrstrang der städtischen Kanalisation in Berlin an einzelnen Stellen mit Asphaltkitt dichten und darüber einen stark wurzeltreibenden Baum pslanzen. Nach  $2^{1/2}$  Jahren wurde die Leitung aufgenommen und konstatiert, daß zwar nur ein verhältnismäßig schwacher Wurzeltried nach den Mussen der Steinzeugsöhren stattgefunden hatte, daß aber immerhin die mit Asphaltkitt gedichteten Mussen frei von eingedrungenen Wurzelspitzen, dagegen an den benachbarten, in der gewöhnlichen Weise mit Ton gedichteten Mussen die Spitzen der Wurzeln bereits, wenn auch nicht tief, eingedrungen waren.

Weitere, und auch in kurzerer Zeit ausführbare Versuche hat er dann mit der schnell und kräftige Wurzeln treibenden Luzerne in Tongefäßen unter-Fig. 175.



nommen, welche in ihrer unteren Hälfte mit guter Humuserbe, barüber aber mit gewöhnlichem Acerboden angefüllt waren. Zwischen beiben Schichten befand sich eine 2 cm starke Platte aus Asphaltkitt, bessen Wurzelsestigkeit geprüft werben sollte. Durch diese Art der Bersuchsanstellung sollte bei den Pflänzchen das Bestreben erweckt werden, ihre Wurzeln intensiv nach dem unteren, nahrungsreicheren Boden und somit gegen die Asphaltschicht zu treiben.

Fig. 175 zeigt die Querschnitte einer Anzahl Töpfe, welche mit versschiedenen Proben von Asphaltkitt beschickt waren, wie solche sich bei der Bessichtigung nach vollständiger Entwickelung der Pflanzen ergeben haben. In Topf 1 befand sich kein Asphaltkitt, um zu sehen, wie die Pflanzen, bzw. deren Burzeln in den Gefäßen sich regulär entwickeln; die Töpfe 2 bis 4 enthielten Platten von Asphaltkitt von 2 cm Stärke mit einer zentrischen Öffnung, welche

<sup>1)</sup> Freundliche Privatmitteilung.

nicht an die Gefägwandungen anschlossen. Topf 5 enthielt eine nur 3 mm starte Asphaltplatte ohne zentrische Öffnung an die Gefägwandung anschließend.

Bei ben Töpfen 2 bis 4 waren die Burgeln zwischen ber außeren Beripherie der Afphaltplatte und dem Mantel des Topfes, sowie auch die zentrische Offnung nach der Humuserde vorgedrungen. In Topf 2 zeigte fich, daß einzelne Wurzeln bis auf 1 bis 2 mm in den Afphaltkitt, bzw. beffen Poren eingebrungen waren; aber beren Spiten waren geschwärzt, fart verbidt und nicht mehr treibfähig. Die in Topf 3 nicht burch ben Awischenraum an ber Beripherie und im Zentrum der Afphaltplatte in den humusboden vorgedrungenen Burgeln bildeten oberhalb der Rittscheibe ein dichtes Geflecht. suchung bes Topfes 4 ergab, bag die Wurzeln in großer Menge bis 3 und 5 mm Tiefe in die Blatte eingebrungen waren, kleine Kanalchen in diefelben eingepreßt hatten und ihre Endigungen noch frifch und fpit, alfo treibfähig waren; es ift danach anzunehmen, daß bieselben bei langerem Treiben bie Blatte in ihrer ganzen Stärke burchfest haben wurden. In Topf 5 hatten einzelne Wurzeln ihren Weg durch die bilnne Afphaltschicht genommen und fich im Sumusboden ausgebreitet.

Die Resultate dieser Bersuche waren im allgemeinen für den Asphaltkitt durchaus befriedigende; sie lassen aber erkennen, daß nicht jeder Asphaltkitt von gleicher Widerstandsfähigkeit gegen das Bordringen der Pflanzenwurzeln ist, und die Bersuche selbst geben einen Anhaltspunkt über die Art und Weise, in welcher die Prüfung des Asphaltkitts auf seine Burzelsestigkeit ohne allzu großen Zeitverlust ausgeführt werden können.

Bei der chemischen Untersuchung der Klebemassen und des Holzzements, die häusig ein Mixtum compositum aus allen möglichen Teerzarten mit mineralischen Stoffen, Harzen und Schwefel darstellen, kann es sich nur um Ermittelung des Gesamtbitumens, der mineralischen Bestandteile, des organisch gebundenen und freien Schwefels und allenfalls noch des Harzegehaltes handeln. Man extrahiert eine abgewogene Menge des Produtts mit reinem Benzol oder Petroleumbenzin und findet im Rücktand die Menge der mineralischen Bestandteile plus freien Kohlenstoff aus dem Teer und freiem Schwefel. Letzteren bestimmt man durch Extraction des Rücktandes mit reinem Schwefelkohlenstoff. Der daraushin getrocknete und gewogene Rücktand hinterläßt beim Baschen unter Bernachlässisjung der beim Glühprozeß vor sich gegangenen Reduktion einzelner Bestandteile die sehr annähernde Menge der mineralischen Bestandteile, während die freie Kohle aus dem Teer sich versslüchtigt.


Im Extrakt bestimmt man den gebundenen Schwefel nach der Abtreibung bes Lösungsmittels nach einer der bereits erwähnten Methoden. Zur Trensung etwa vorhandenen Harzes oder Harzöles verset man den Extrakt mit absolutem Alfohol im Überschuß, läßt einige Zeit stehen und filtriert. Harze und Harzöle sinden sich, allerdings in verunreinigtem Zustande, neben schweren Kohlenwassersoffen usw. im Filtrat und können darin auf die bereits früher angegebene Weise wenigstens identifiziert, oder auch in ihrer uns


gefähren Menge bestimmt werben. Bierzu tonnen auch die von Solde 1) und Benriques 2) angegebenen Methoden benutt werben.

Bur Beftimmung bes spezifischen Gewichtes und ber Bistosität eignen sich bie von Lunge für Dachelad angegebenen Berfahren.

Bur Beftimmung ber Bindefraft (Abhafion) der Rlebemaffen und bes Bolgzemente tann man fich zwedmäßig bes folgenben einfachen Apparates (Fig. 176) bedienen. A und A1 find zwei auf der Innenfläche abgehobelte guß= eiserne Blatten von je 10 cm Durchmeffer bei 5 mm Stärke, welche an ber Außenseite zentrisch mit je einem Haken zum Aufhängen, bzw. Unbangen einer Wagschale B verfeben find. Sie werben, wenn versuchsfertig zu= fammengeftellt, an Geftell C befestigt, welches außerdem noch den Quedfilber enthaltenben und mit feinem Auslauf in die Wagichale mundenden Behälter D trägt.

Zur Versuchsanstellung bringt man zwischen die sorgfältig gereinigten und getrockneten Platten A und A1 1,5 com des zu unterssuchenden Produkts, indem man dabei wie folgt versfährt. In einer besonders montierten Bürette mit





<sup>1)</sup> Lunge, Chem.=tech= nifche Untersuchungsmethoden 3, 73.

<sup>2)</sup> Cbend., S. 120.

Glashahn B, die sich in dem Wasserbade W (Fig. 177, a. v. S.) besindet, füllt man in den unteren Teil, soweit er aus dem Wasserbade hervorragt, Duecksilber, und darauf eine entsprechende Duantität des zu untersuchenden Materials, das man vorher durch sorgsältiges Erwärmen dünnslüssig gemacht hat, mit Hilse eines langen Trichterrohres, mit der Borsicht, daß die freibleibende Wandung der Bürette nicht verunreinigt wird. Über beide Flüssigseiten schichtet man dann eine beliedige Anzahl von Aubikzentimetern Wassers, welches nur dazu dient, die Anzahl der entnommenen Kubikzentimeter des zu untersuchenden Produktes gut ablesen zu können.

Sobald nach längerem Sieben des Wasserbades der Inhalt der Bürette bünnflüssig geworden ist, läßt man das Quecksilber ab, stellt die Bürette ein und läßt auf die horizontal und zentrisch unter den Hahn der Bürette gelegte eine der Platten A und A1 genau 1,5 ccm (oder mehr) des Bersuchsobjektes aussließen. Beide Platten werden dann auf ein geschlossens Wasserbad gelegt — die mit Material beschickte in horizontaler Lage mit der glatten Seite nach oben — und so lange erwärmt, die sie Temperatur des Wasserbades ausgenommen haben. Dabei sließt das zu untersuchende Material auf der einen Platte gleichmäßig auseinander.

Nun wird die zweite Platte darüber gedeckt und nach einigem Warten zuerst ohne Anwendung eines Druckes und später unter leichtem Pressen auf der ersten so lange gedreht, bis das Material gleichmäßig um die ganze Beripherie der Scheiben leicht hervorquillt. Es gelingt auf diese Weise, die Materialschicht zwischen den Platten gleichmäßig und ohne Lufteinschlüsse auszubreiten. Wenn die Peripherien der Platten sich in allen Teilen vollsommen becken, nimmt man das Instrument vom Wasserbade und läßt es auf die normale Zimmertemperatur erkalten.

Hangt man nun das Plattenpaar  $AA_1$  mit der Wagschale B am Gestell C über eine Gabel E auf und läßt durch Öffnen des Hahnes bei D Duecksilber in das auf der Wagschale befindliche Gefäß übertreten, so trennen sich bei gewisser Belastung die beiben Platten, indem sich die Platte A' auf Gabel E auslegt, die Wagschale B dagegen sich in ein zur Vermeidung zu heftigen Stoßes untergeschobene und mit Sand gefüllte Schale F einsenkt. Im gleichen Moment schließt man den Hahn bei D und bestimmt das Gewicht des zur Zerreißung nötigen Duecksilbers. Die Probe liefert natürlich nur Vergleichse werte und ist neben einem als Type aufgestellten Produkt auszusühren. Statt des Duecksilbers läßt sich natürlich zur Belastung der Wagschale auch ein Gefäß mit Bleischrot, ähnlich wie bei Frühlings Maschine, zur Zementprüfung (vgl. S. 386) verwenden, doch ist die Belastung dann nicht eine so regelmäßige und auf die ganze Fläche der Platten gleichmäßig verteilte.

# 3. Afphaltstein, Afphaltmastix, Stampfasphalt und Gußafphalt.

Die chemische Untersuchung dieser Materialien bietet feine Schwierig- feiten und bewegt sich gang innerhalb ber bis jest entwickelten Gesichtspunkte.

Meunier<sup>1</sup>) empfiehlt zur Bestimmung des Bitumens die Extraction von 10 g des gepulverten Materials mit 50 com Schwefeltohlenstoff durch 24 stündiges Stehenlassen bei gewöhnlicher Temperatur, Filtrieren und Nachwaschen des Rückstandes durch einige Aufgüsse von je 10 com Schwefeltohlenstoff, dis das Filtrat farblos abläuft. Der Auszug wird in einem tarierten Porzellantiegel eingedampst, bei 100° getrocknet und gewogen.

S. Bein 2) wägt 0,8 bis 1 g der ganz sein pulverisierten Durchschnittsprobe in ein kleines Bechergläschen und bestimmt nach dem Trocknen bei 100°
bis zur Gewichtskonstanz die Feuchtigkeit. Dann werden etwa 3 bis 5 com
frischbestillierten Terpentinöls hinzugesügt, das Ganze unter vorsichtiger, einen Moment dauernder Digestion mit einem Glasstade eingerührt, einige Augenblicke stehen lassen und die Flüssigteit auf ein kleines Saugsilterchen dekantiert. Diese Operation wird dreis dis viermal wiederholt, so daß zulest die in das Gläschen gebrachte Flüssigteit farblos bleibt. Durch Hineinsprizen von je 3 bis 4 com absoluten Alkohols oder Athers werden dann Gläschen und Filter viers die stünfmal ausgespült und dabei der Rücksand ganz auss Filter gespült. Letteres samt Rückstand in das gebrauchte, gewogene Bechergläschen gebracht, getrocknet und gewogen enthält sämtliche anorganischen Stosse der Probe. Dieses Gewicht von dem bei der Feuchtigkeitsbestimmung erhaltenen subtrahiert ergibt den Gehalt an Bitumen.

Das Filterchen mit Ruckstand wird vorsichtig auf den früher gebrauchten Trichter ausgebreitet, mit heißer Salzsäure mittels der Pipette so lange behandelt, dis die Kalkreaktion im Filtrat verschwunden ist und schließlich mit Wasser ausgewaschen. Das Filtrat, welches womöglich im verwendeten Bechergläschen aufzusangen ist, dient zur Bestimmung des Eisenoryds, der Tonerde, des Kalkes und der Magnesia; der Rückstand ergibt die in Salzsäure unlöslichen Bestandteile.

E. Mardwald und F. Frant's) bedienen sich zur Bestimmung bes Bitumens in bituminösen Gesteinen ber folgenden einsachen Methode: Von einer aufs Feinste gepulverten Durchschnittsprobe wird in 0,5 bis 1,0 g Substanz die gesamte Kohlensäure im Bunsenschen oder einem anderen Kohlensäurebestimmungsapparat in bekannter Weise sessen and wird biese bis zur Gewichtskonstanz start geglüht und hierauf im Rücktand eine neue Kohlenssäurebestimmung ausgesührt. Die Differenz zwischen dem Gesamtglühverlust einerseits und der beim Glühen weggegangenen Kohlensäure zuzüglich des im Ausgangsmaterial enthaltenen Wassers andererseits ergibt den Gehalt an Bitumen. Störend bei der Untersuchung war anfänglich der Schweselgehalt in den Gesteinen, weil berselbe als Schweselwasserstoff, besonders nach dem Glühen, mit der Kohlensäure entweicht. Diese Fehlerquelle wird durch Zusat von Kupsersulfatlösung zur Substanz im Kohlensäureapparat vollständig behoben.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 123, 1327; Chem. Jentralbl. 1897, II, S. 399. — 2) Rep. anal. Chemie 6, 33; Chem. Ind. 1886, S. 152. — 2) Chem.-3tg. 1902, S. 897.

Nachstehende Zahlen, die Resultate ausgeführter Untersuchungen, mogen als Beispiele bienen:

	. 1	2	3	4	5	6	7	8	9
Waffer	1,4	0,48	0,38	0,86	1,00	4,00	5,20	4,50	1,00
Bejami.Glühverluft								27,83	
CO. im Robproduft								32,30	
CO. nach d. Blühen								17,97	
Bitumen	10,56	4,17	5,71	8,87	7,00	9,00	7,30	9,00	4,00

1 Mansfelder Rupferschiefer; 2, 3 und 4 Rupferschiefer aus Gludebrunn; 5 schwedischer Kalkschiefer; 6, 7, 8 und 9 balmatinischer Schiefer.

Rach S. F. und S. E. Bedham 1) ift die technische Analyse von festem. bituminösem Gestein, solange nicht die nähere Zusammensetzung des Asphalts bekannt ift, mehr ober weniger empirisch und kann nicht darauf hinauslaufen, bie chemische Zusammensetzung berartiger Körper zu ermitteln. Als wichtig heben dieselben bei der Analyse der Afphalte hervor die Bestimmung der Loslichkeit in Betroleumäther, Terpentinöl und Chloroform, sowie des Gesamtbetrages und ber Bindungsweise von Schwefel, Stidftoff, Gifen und Aluminium. besonderen Filtern werden die Gesteine nacheinander mit den Lösungsmitteln in ber angegebenen Reihenfolge behandelt, gewaschen, getrodnet und gewogen, und fcließlich burch Extrattion mit Salgfaure ber Behalt bes Rudftanbes an Ralt. Magnesia, Gisenoryd und Tonerde bestimmt. Im Destillationsruckande ber verschiedenen Extratte wird nach bem Schmelzen mit Goda-Salpetermischung ber Behalt an Schwefel, Silizium, Gifen und Aluminium gefunden, mabrend in einer nenen Probe freier Schwefel und ftidftoffhaltige Substanzen nachgewiesen werben konnen. Die bei ben Afphaltanalpsen häufig vorkommende Bezeichnung "organische Substanz, tein Bitumen" (Richtbitumen) verwirft Bedham als unrichtig, ba biefe Substanz meistens nichts weniger als organischer Natur ift.

Die technische Prüfung ber Stampfs und Gußasphalte auf ihre Güte erstreckt sich in der Regel auf die Bestimmung der Druds und Zugfestigkeit bei verschiedenen Temperaturen. Nach Rankine<sup>2</sup>) hat man die Güte des Asphalts schon früher in England auf die Beise bestimmt, daß man eine Eisenspize, viereckigspyramidal zulaufend, aber abgestumpft, bei einer Belastung von etwa 30 kg und einer Temperatur von 27°C auf die Bersuchsplatten wirken ließ; in Stampfasphalt soll dieselbe etwa 8 mm, in Gußasphalt etwa 5 mm eindringen, während der Eindruck, den sie auf Surrogate ausübt, bedeutend geringer ist.

Nach ben "Mitteilungen ber königl. technischen Bersuchs-Anstalten" 3)

<sup>1)</sup> Journ. Soc. Chem. Ind. 16, 424; Chem. Zentralbl. 1897, II, S. 235; Journ. Soc. Chem. Ind. 17, 438; Chem. Zentralbl. 1898, II, S. 143. — 2) Bgl. Dietrich, Die Ajphaltstraßen, S. 60. — 2) 1896, S. 69.

werden zur Bestimmung der Drucksetigkeit Platten von  $12,5\times12,5\,\mathrm{cm}$  bei  $5\,\mathrm{cm}$  Dicke hergestellt. Da es wünschenswert ist, die Erwärmung oder Abkühlung oberschicht und nur einseitig — entsprechend der Bestrahlung der Straßensläche durch die Sonne oder der Abkühlung durch eine Eise und Schneesschicht — eintreten zu lassen, legt man die quadratischen Platten in starkwandige Holzkästen, so daß nur die Obersläche (Straßendecke) frei bleibt und süllt den Zwischenraum zwischen Asphalt und Holz gut mit Asbest aus. Die Erwärmung auf +18, +40 und  $+80^{\circ}$  erfolgt im Dampsschrank mit Wärmeregulator, die Abkühlung auf  $-15^{\circ}$  in einem mittels Lindesscher Eisemaschine gesühlten Schrank von annähernd konstanter Temperatur. Nach Vorversuchen genügt es, wenn die Erwärmung oder Abkühlung drei Stunden lang fortgesetzt wird.

Die Probestude werden ohne Aufenthalt mit den sie umgebenden Holzrahmen in den Druckapparat gebracht und die Zeit der Belastung bis zum Bruch dauert höchstens fünf Minuten, so daß also während der Versuchszeit eine merkliche Abkühlung der Oberfläche nicht eintreten kann.

Bur Aussihrung des Druckversuches dient die Amsler-Laffonsche Presse, auf beren im Kugellager bewegliche Druckplatte die im Holzkasten besindliche Platte gelegt wird; auf die freiliegende Obersläche derselben setzt man einen schaftantigen Stahlzplinder von 4,2 cm Durchmesser (13,85 qcm Querschnitt) und 3 cm Höhe und belastet nun zunächst soweit, die sich ein merklicher Einsbruck auf der Obersläche der Platte zeigt, notiert den Druck und setzt den Berssuch fort, die Risbildung eintritt, was man am Fallen des Manometers erkennt.


Bergleichsweise führen wir hier die Zahlen an, welche die königl. Bersuchs-Anstalten bei der Untersuchung zweier Asphaltplatten aus künstlichem (Steinkohlenteer) komprimiertem Asphalt gegenüber einer unter gleichen Druckverhältnissen aus sizilianischem Asphalt hergestellten Blatte erzielt haben.

	Runstasph	altsteine A	Runstasph	altsteine B	Naturajph	altsteine C
m	Spezifisa	er Druck	Spezifisch	er Druck	Spezifisch	er Druck
Wärme beim	bei welchem ein merk= licher Ein= druck	bei welchem die Riß= bildung	bei welchem ein merks licher Eins	onoung	bei welchem ein merk- licher Ein- bruck	bei welchem die Kiß= bildung
Verjuch	fichtbar wurde kg/qcm	fichtbar wurde kg/qcm	brud fichtbar wurde kg/qcm kg/qcm		fichtbar wurde kg/qcm	fichtbar wurde kg/qcm
	153 45 38 25	391 127 95 54	159 38 22 19	403 67 44 27	53 21 9 9	111 32 19 13

hergestellter Stampfasphalt ben aus natürlichem Bestein erzeugten Platten in bezug auf Druckfestigkeit bebeutenb überlegen ift. Dies ist inbessen nur ein

scheinbarer Borteil; man weiß, daß künstlicher, aus Stein- oder Braunkohlenteerpech mit einem mineralischen Füllstoff hergestellte Asphalte bei ziemlich rascher Steigerung der Belastung ganz wie spröde Gesteine sich verhalten und unter Arachen in parallele Stücke zerplazen, während natürlicher, sowohl Stampfals Gußasphalt, unter Ausbanchen, Bersten und Spalten zersließt und zwar von einem um so niedrigeren Bunkt an, je besser die betreffende Asphaltsorte sich für Straßenpflaster eignet. Das geht auch aus der weiter unten solgenden Tabelle von Hauenschild hervor.

Die Zngfestigkeit bes Stampf- und Gugasphalts läßt sich mit hilfe von Frühlings Maschine zur Brüfung der Zugfestigkeit des Zements bestimmen. Diese Maschine, beren Konstruktion Fig. 178 zeigt, besteht aus einer massiven, gußeisernen Säule von 375 mm bohe, welche als Träger für die beiben



Hebel A und H dient, die durch Bermittelung der Zugstange K eine Quinquagesimalwage bilden. Der an der Klaue D wirkende Widerstand von vertikalen Zugkräften wird also durch  $^{1}/_{50}$  des Gewichtswertes an der Wagschale L oder dem Eimer C ausgeglichen. Die Schneiden des oberen Hebels A sind in Maßverhältnissen von 1:10 an demselben verteilt, die des unteren Hebels H im Verhältnis von 1:5. Die an dem Haken K ausgehängten Lasten können also durch Gewichte auf der Schale L wie mit einer Dezimalwage gewogen werden. Die Lagerpfannen, Schneiden und Gehänge sind ähnlich wie an den Präzissonswagen konstruiert. Die odere Klaue D zur Aufnahme des Probesohjektes ist auf einem Stahlborn leicht beweglich aufgehängt; die untere erhält ihre Beweglichkeit durch ein Kugelgelenk. Das Gewicht B, welches auf einer zhlindrischen Berlängerung des oderen Hebels A verschiedbar ist, dient zur Herstellung des genauen Gleichgewichtes des Hebelspstems nach Ausschängung der oderen Klaue D und des Doppelhakens mit der Wagsschale L. Der zum Zers

reißen des Probeobjektes dienende Bleischrot befindet sich in dem Blechgefäß G, bessen Auslauf mit dem regulierbaren sedernden Schieber i versehen ist, um die Bleischrote nach Belieben rascher oder langsamer austreten zu lassen, und sich automatisch schließt, wenn ein Zerreißen des Probeobjektes eingetreten ist.

Zur Prüfung selbst fertigt man sich mit Hilfe ber bem Apparat beigegebenen Formen durch Gießen der geschmolzenen Asphaltmasse oder durch Pressen bes Stampsasphaltpulvers bei dem in Frage kommenden Druck Bersuchsobjekte von der aus der Zeichnung ersichtlichen Form, welche in die Klauen möglichst symmetrisch eingeschoben werden. Dann wird die untere Klaue durch das Stellrad F so weit nach unten gezogen, daß das Probeobjekt an den inneren Flächen der Klaue sest und ber nur mit dem Eimer C belastete Hebel A ein wenig höher als in horizontale Lage kommt. Man öffnet nun durch Anziehen der Schnur den Auslauf i des passend über dem Eimer aufgestellten Schrotgesäßes und läßt den Inhalt dis zum Bruche der Probe absließen. Der kleinste Querschnitt der Normalform ist 3 gem. Wägt man also den Eimer mit Schrot jetzt an dem Haken K durch Gewichte auf der Schale L, so erhält man durch  $^{1}/_{10}$  der Anzahl Gramme, welche beim Auswiegen ersorderlich waren, den Ausbruck der absoluten Festigkeit in Kilogrammen für 1 gem des Probeobjektes.

Nach Hauenschilb ') läßt sich die Bestimmung der Zugfestigkeit natürlicher Afphalte nur bei höchstens 8°C und zwar bei rasch steigender Belastung aussühren. Folgende Tabelle, welche gleichzeitig die Drucksestigfeit, sowie die von Rankine mitgeteilte englische Druckprobe berücksichtigt, zeigt die Ergebnisse einer Reihe von Prufungen an verschiedenen Stampf- und Gußasphaltproben.

Ajphaltprobe	Drudfestigseit bei 8°C pro 1 qom	Bug= feftigfeit in kg pro qom	Eindringen der Eifenspige nach Rankine bei 27°C mm
Stampfajphalt, Bal de Travers, frijch	bei 52 kg unter Berften zerfließend	26,5	6—7
Gestampfter Berliner Straßen= asphalt	bei 93 kg unter Spalten zerstießend	30,0	7—8
Berliner Trottoirasphalt (Guß) Limmer	bei 65 kg bröckelnd zers fließend	24,38	5—6
Rünftlicher Afphalt aus Stein- tohlenpech, alter Stallbelag (Guß)	bei 148 kg unter Krach brechend	29,0	1—2
I. Ungar. Naturajphalt coulé, normal	bei 108 kg bröckelnd zerfließend	25,2	45
II. Ungar. Raturasphalt coulé, start überhigt	bei 109 kg rasch ber= ftend	36,75	2—3
III. Ungar. Naturasphalt coulé, ftark überhitt	bei 112 kg rajch ber= stend	36,75	44,5

<sup>1)</sup> Deutsche Töpfer= u. Ziegler-Zig., Dezember 1881.

Man ersieht auch aus dieser Tabelle, wie zweifelhaft der Wert berartiger Brüfungen ist; an einer wirklich zuverlässigen, mechanisch-technischen Brüfungs-methode der Stamps- und Gußasphalte, welche neben der Druck- und Zugsseitigkeit auch die Haltbarkeit, bzw. Abnutbarkeit des Materials berücksichtigt, fehlt es zur Zeit noch ganz und gar.

### 4. Dachpappen und Ifolierplatten, Rortafphalt ufm.

Die chemische Untersuchung ber Dachpappen, Isolierplatten usw. hat Aufschluß zu geben über das Mengenverhältnis zwischen Asphalt und den übrigen Rohmaterialien, sowie über die Natur und Beschaffenheit der letzteren.

Durch Extraction mit Benzol ober Schwefelkohlenstoff entzieht man dem (bei Dachpappen und Isolierplatten) in Streifen geschnittenen Material den Usphalt (Steinkohlenteerpech), bessen Menge man nach Abtreiben des Lösungs-





mittels aus bem Filtrat im Dampfstrom, zuzüglich etwa 20 Broz. für freien Kohlenstoff, ermitteln kann. Der Rückstand besteht aus ber Rohpappe, bem Filz, Sand, Kies und bem Füllmaterial, die sich auf mechanischem Wege trennen und bestimmen lassen. Dabei behält die Rohpappe ihre Form bei, während Asphaltsilz (bei Isolierplatten) in die Fasern zerfällt; die Qualität dieser Rohmaterialien kann nach den im 10. Kapitel gegebenen Gesichtspunkten näher festgestellt werden.

Die technische Prufung 1) bieser Materialien erstreckt sich auf bie Bestimmung der Dide, der Zug und Druckseftigkeit, sowie des Wasser und Barmedurchlässigteitsvermögens.


Bur Ermittelung der Dide bebient man sich der bekannten Didenmesser mit Mikrometerschraube (Fig. 179) mit einer Vorrichtung zum Ablesen der Umdrehungen als Mittel zur Bestimmung der Dide. Durch eine Reibungskuppelung ist bei diesem Apparat dafür Sorge getragen, daß die Schraube immer mit gleichem, nicht überschreitbarem Druck angepreßt wird. Sehr geeignet sur diesen Zweck ist auch das Schoppersche Mikrometer, bei

<sup>1)</sup> Bgl. Rudeloff, Mitteilungen aus den königl. Berfuchs-Anstalten zu Berlin 1894, S. 14.


bem die Dide an einer kreisförmigen Skala in Hundertstel Millimeter abgelesen werden kann. Der auf einem sesten Stativ montierte Apparat (Fig. 180) besteht aus einer Trommel A, welche sich durch einen Drilder dheben und senken läßt, so daß sich der zu messende Gegenstand leicht unter den

Stempel s einschieben läßt. Beim Senken der Trommel läßt der Zeiger an der Trommel die Dicke ablesen.

Bei ber Bestimmung der Rugfestigkeit erfährt man zu gleicher Zeit auch Dehnbarkeit8= to effizienten, welcher namentlich bei ber Brüfung Ifolierplatten ber Wichtigleit ift. Ginen gang roben Apparat für der= artige Bestimmungen haben Busicher und Boffmann1) angegeben, ber aus Fig. 181 ohne weiteres verständlich ift. Für ge=



nauere Bestimmungen bient besser ein nach Art ber felbstregistrierenden Bapierprufer von Lenner gebauter Apparat, bessen Feber aber für eine Belastung von etwa 350 kg berechnet sein muß, so baß Streifen von 50 cm



Länge und 10 bis 20 cm Breite eingespannt werden können. Fig. 182 zeigt die Konstruktion biesch Apparates.


Der Versuchsstreifen wird außerhalb des Apparates auf einem Hisse apparat in die beiden Klemmen K und K' eingespannt, indem die eine Klemme an einem Stift ausgehängt, während die andere dis zu einem sesten Anschlag zurückgezogen wird, der so weit entsernt ist, daß der eben straff gespannnte Versuchsstreisen die normale Länge besitzt. Alsdann werden die Klemmen mit den Streifen vermittelst Stiften in den Apparat eingesetzt, die eine (K) unvers

<sup>1)</sup> loco cit.

schiebbar an das eiserne Gestell desselben, die andere (K') an den beweglichen Bagen W. Zur Erzielung des Diagrammes wird die Trommel T mit Papier bespannt und der Schreibstift S eingesetzt.

Nun wird durch Drehen des Handrades H die Feder F durch Bermittelung der mit Gewinde versehenen Zugstange gespannt; entsprechend der Strecke, um welche die Feder ausgezogen wird, entsernt sich der Schreibstift von seiner Ansangsstellung, während das Zuruckweichen des Wagens W infolge der Drehung des Bersuchsstreisens eine durch zwei Regelräber und ein Stahlband vermittelte Drehung der Trommel T bewirft, so daß der Schreibstift S auf dem Papiers blatt eine Kurve beschreibt, deren Ordinate der Zugspannung, deren Abszisse der Drehung entspricht.

Ein Zurudschnellen ber Feber nach bem Zerreißen bes Streifens wird burch Sperrklinken verhindert. Die Zeichentrommel ift nach Lösung einer Schraubenmutter um ihre Achse brehbar, so baß auf demselben Streifen nachseinander die Diagramme auch ber Kontrollstreifen aufgenommen werden können.



Durch Zurückschieben bes Wagens W nach Lösung ber Mutter am Handrad wird die Nullinie, d. h. die Linie, auf der die Koordinatenanfangspunkte liegen, durch den Schreibstift S gezogen, worauf das Ausmessen der Dehnung und des Reißgewichts erfolgen kann. Um dies zu erleichtern, ist dem Apparat für jede Feder eine Glastafel beigegeben, auf welcher die

beiben senkrecht zueinander stehenden Stalen für Reißgewicht und Dehnung eingeätt sind. Diese Schablone wird so auf das ausgebreitete Diagrammblatt gelegt, daß die Nullinie zwischen das parallele Linienpaar der Glastafel zu liegen kommt und der Endpunkt der auszumessenden Kurve sich mit einem Punkt der senkrechten Gewichtsstala deckt, wie die Stizze (Fig. 183) zeigt. Borausgesetzt, daß die Streifen normale Länge und Breite besasen, ist dann der Wert sitr das Reißgewicht in Kilogrammen, der für die Dehnung direkt in Prozenten abzulesen.

Ühnliche Apparate, die zur Prüfung der Zugfestigkeit des Papiers verwendet werden, sind das einsache Dashmeter von Horact 1), sowie die Zugfestigkeitsmesser von Wendler, Frömbling und Schopper 2). Natürsich kann jeder Apparat dazu verwendet werden, bei dem es möglich ist, die Reißlänge an einer Skala abzulesen und das Reißgewicht zu bestimmen.


<sup>1)</sup> Winfler, Der Papiertenner, S. 125. — 2) Bgl. Muspratts Chemie, 4. Aufl., 6, 1862 bis 1868.

Bur Bestimmung der Druckfestigkeit kann die bereits früher erwähnte Amsler-Laffonsche Presse benutt werden.

Als Beispiel führen wir in nachfolgender Tabelle die Resultate an, welche bei der im Auftrag der Firma Busscher und Hoffmann') durch die "Brüfungsstation für Baumaterialien" an der königl. Gewerbeakademie (jetzt technische Hochschule) in Charlottenburg mit verschiedenen Materialien behufs Feststellung der Zugsestigkeit und Dehnbarkeit angestellt worden sind.

Bersuchsstück 50 cm lang, 14 cm breit	Stärfe in mm	pro am		INDY XDYMATHINA
Afphaltfilgplatten von Büs= icher u. hoffmann	7—13	14—18	313,5	20,0
Riesplatten von Busicher u. hoffmann	5	10	115,4	4,1
Dachpappe, Rlaffe I	3,5	5	134,8	1,5
Siebelsche Isolierplatten mit Bleieinlage	4	6	105,7	3,8

Die Überlegenheit der Asphaltfilzplatten gegenüber den Kiesplatten (Isoliersplatten mit Bappeinlage) und solchen mit Bleieinlage geht daraus zur Evidenz hervor. Ein Bergleich der einfachen Asphaltfilzplatten gegenüber den doppels



lagigen und solchen einfachen Platten, welche burch mehrere Stöße miteinander verbunden sind, zeigt (Fig. 184), daß die Dehnbarkeit der ersteren größer, die Zerreißbarkeit der letzteren bagegen geringer ift.

<sup>1)</sup> loco cit.

Als schärste Probe auf die Wasserundurchlässigteit der Dachpappen und Isolierplatten sindet man an manchen Orten, z. B. auch dei Nöthling<sup>1</sup>), die Forderung, daß diese Materialien nach 24 stündigem Liegen in Wasserteine Gewichtsvermehrung ausweisen dürfen. Diese Forderung ist natürlich nur für unbestreute Pappen und Isolierplatten zulässig und auch hier nur die zu einem gewissen Grade. Sie ist auch vollständig deplaziert, denn nicht darauf kommt es an, daß diese Materialien durch oberflächliche Benehung kein Wasser ausnehmen, sondern, daß sie solches durch ihre Schicht unter einem gewissen Druck nicht hindurchlassen.

Die Fähigkeit der Dachpappen und Isolierplatten, oberstächlich Wasser aufzunehmen, hängt in erster Linie von der Natur und Beschaffenheit des Bestreuungsmaterials, und dann auch dis zu einem gewissen Grade von ihrem Alter ab. Bei ganz frischen Materialien ist sie geringer als bei abgelagerten, weil hier der Sand oder Kies usw. noch oberstächlich mit einem, wenn auch ganz dünnen Häutchen der stüchtigen Bestandteile des Asphaltmaterials überzogen ist, das die Benetzung des Bestreuungsmaterials durch Wasser mehr oder weniger verhindert. Beim längeren Lagern verstüchtigt oder verändert sich dieser Überzug, wodurch eine Benetzung des Bestreuungsmaterials ermöglicht wird. Poröse oder saugsähige Bestreuungsmateriale, wie Kols, Sägespäne usw., nehmen mehr Wasser auf als dichte, wie Quarzsand und Kies, woraus hervorzgeht, daß die vben erwähnte Forderung in bezug auf Wasseraufnahme in dieser Allgemeinheit nicht gestellt werden darf.

		Stärfe	Bemicht no	Gewicht von 100 gcm		Wafferaufnahme		
Bezeichnung	Art der Bestreuung	einichl. Be- ftreuung mm	vor   nach der Wasseraufnahme		g	Proz. vom Gewichte d. trodenen Materials		
		шш	g	g g		mentettata		
Dachpappe 00	Quarafand, fein	4,75	57,50	60,00	2,50	4,34		
Dachpappe 0	, ,	3,30	45,70	47,20	1,50	3,28		
Dachpappe I	, ,	2,60	40,30	41,30	1,00	2,48		
Dachpappe II	" jcharf	2,05	34,00	36,00	2,00	5,88		
Dachpappe III	, fein	1,85	22,80	24,75	1,95	8,55		
Dachpappe IV	" scharf	1,35	18,75	21,00	2,25	12,00		
Dachpappe V	,, ,,	0,75	12,00	16,00	4,00	33,33		
Ruberoid	ohne	0,50	20,00	21,00	1,00	5,00		
Afphaltplatten mit Pappeinlage	Gebrochener Ries 3-5 mm Durchm.	7,5	121,50	125,50	4,00	3,29		
Afphaltplatte mit Filzeinlage	Gewaschener Ries 3-5 mm Durchm.	} 7,5	133,35	135,50	2,50	1,87		

Um in dieser Beziehung einige Anhaltspunkte zu bieten, hat der Berfasser mit einer größeren Anzahl von Produkten renommierter Firmen vergleichende


<sup>1)</sup> Der Afphalt, S. 149.

Bersuche angestellt, beren Resultate sich in obenstehender Tabelle zusammengestellt sinden. Als Bersuchsobjekte bienten Ausschnitte aus den betreffenden Materialien von 10 cm im Duadrat, welche, wie die Forderung lautet, je 24 Stunden in Wasser von gewöhnlicher Temperatur gelegt wurden. Sämtliche Muster rührten von gut abgelagerten Dachpappen und Isolierplatten her, und wurden, nachdem sie dem Wasser ausgesetzt waren, kantrecht auf eine Unterlage von Filtrierpapier gestellt, bis das ablaufende Wasser von diesem aufgenommen worden war.

Sämtliche Proben erwiesen sich bei der gleich zu beschreibenden Art der Untersuchung auf Wasserdurchlässigkeit bei Drucken von 1/4 bis zu 1 Atmosphäre (je nach der Stärke) als nicht zu beanstanden. Da bei den vorstehenden Bersuchen stets Objekte mit gleicher quadratischer Oberstäche zur Berwendung kamen, ergibt sich aus deren Resultaten die Abhängigkeit der Wasseraufnahme von der Art der Bestreuung, von welcher indessen der Wert des Materials durchaus nicht abhängig ist. Will man diese Prüfungsmethode beibehalten, so

bürfte die Forderung im Sinne der vorstehens den Resultate dahin zu modifizieren sein, daß Proben von je 100 gcm Flächeninhalt bei 24 stündigem Liegen in Wasser höchstens 1,5 g bei unbestreutem, oder 4,5 g bei bestreutem Material an Wasser aufnehmen dürfen.


Bur Brüfung der Dachpappen und Issolierplatten auf Durchlässischeit für Wasser hat sich der Berfasser einen einfachen Apparat (Fig. 185) konstruiert, dessen einzelne Teile sich überall leicht beschaffen lassen und der sich auch für andere Zwecke (z. B. zur Prüfung des Asphaltkittes auf Wasserdichtigkeit und Drucksestigkeit) mit geringen Abänderungen verwenden läßt. Das Stativ A, dessen mit Zentimetereinteilung versehene eiserne Stange den verschiebbaren Ring B und die gleichfalls verschiebbare Doppelklemme C trägt, dient zur Aufnahme des Objekträgers D, sowie des



Druckgefäßes J, einer Glasglocke mit Tubulus am Scheitel. Der Objektträger D besteht aus einer gewöhnlichen schmiedeeisernen Reduktionsmuffe  $4 \times \frac{1}{4}$  Zoll, an dessen weiterem Ende ein  $2\frac{1}{2}$  om breiter Flansch aufgelötet ist, der sich vermittelst Schlitzschrauben mit einem zweiten, nach Fig. 186 durchbrochenen Flansch sest verbinden läßt, zwischen welche das Bersuchsobjekt eingespannt wird. Beide Flanschen sind auf den einander zugekehrten Flächen plan abgedreht. Das reduzierte Ende der Muffe ist mit Hilse eines Nippels und T-Stückes einerseits verdunden mit dem Ablaushahn G, andererseits mit dem nach aufwärts gebogenen Hahnrohr H, das sich mit dem Druckgefäß J durch den mit Gewindekuppelung versehenen starkwandigen Gummischlauch K verbinden läßt. Bei abgenommenem Flansch und Gummischlauch am Objektträger D liegen,

bei horizontaler Stellung besselben, am Stativ A das Ende des Hahnrohres H und die Oberfläche des angelöteten Flansches in einer Ebene.

Rur Bersuchsanstellung benötigt man Broben von 12 bis 15 cm im Quadrat, die man wie folgt prapariert. Bei mit Sand ober Ries bestreuten Objetten legt man biefe auf eine ebene eiferne Blatte von 12 cm Durchmeffer. entsprechend bem Lochfreis bes Flansches am Dbjekttrager. Auf die Mitte bes Bersuchsobjettes legt man eine runde, wenige Millimeter starte eiserne Blatte von genau dem gleichen Durchmeffer, den die Reduktionsmuffe des Objekttragere im Lichten zeigt. Unterlage, Objett und Dedplatte werben mit Silfe einer gewöhnlichen Schraubzwinge, welche im Bentrum ber Dechlatte einfett, fest miteinander verbunden. Run erwärmt man mit Silfe eines Bunfenbrenners makig die über die Dechplatte hervorragenden Enden des Berfuchsobjettes, fo dag fich ber darauf befindliche Sand ober Ries mit Silfe eines eifernen Spatels leicht entfernen läßt, ohne dag die Bappe- ober Filgschicht baburch verlett wird. Dit bem erhitten Spatel und unter Anwendung bes Bunfenbrenners glattet man hierauf die burch die Entfernung ber Bestreuung rauh gewordene Oberfläche des Braparates rings um die Rander der Dedicheibe.



Nach dem Erkalten beschneidet man mit einem scharsen Messer das Probeobjekt, wobei der Rand der Unterlagsplatte als Lineal dient. Damit beide Scheiben, Deckscheibe über und Unterlagscheibe unter der Probe, auch zentrisch übereinander zu liegen kommen, ist jede in der Mitte mit einer kleinen Bertiesung versehen, in welche sich der Dorn der Schraubzwinge einsest. Bei uns oder nur einseitig bestreutem Material hat man natürlich lediglich den Zuschnitt zwischen den Platten vorzunehmen.

Bur Berfuchsanstellung entfernt man


ben Deckflansch vom Objektträger einerseits und die Ruppelung mit dem Gummischlauch an der Hahnröhre andererseits und legt auf den angelöteten Flansch an dem Objekttrager einen 1 cm breiten Berdichtungering von schwacher Gummis platte innerhalb des Lochfreises der Mutterschrauben. Dann füllt man bei geschloffenem Sahn G und geöffnetem Sahn H ben vollständig horizontal gelagerten Objekttrager mit ber Borficht mit Baffer, daß ber Menistus ber Flitssigkeit gerade über den Rand bes aufgeloteten Flansches fteht. Nach bem Prinzip der kommunizierenden Röhren füllt sich auch das Hahnrohr H auf die gleiche Sohe mit Waffer. Dann legt man vorsichtig bas mit ber gang bestreuten Seite innerhalb des Lochfreises des Deckflansches mit ein wenig Asphalt ober Siegellad festgeheftete Bersuchsobjett auf und zieht die Schrauben gleichmäßig Dabei tritt bas überschüffige Waffer aus bem Hahnrohr H aus und sobald dies geschehen ift, schließt man den Sahn bei H. Bierbei ift zu bemerten, daß es zwedmäßig, namentlich bei befandeten oder betieften Objetten ift, die auf die Wassersläche zu liegen tommende Seite vorher mit der Spritsflasche so weit anzuseuchten, daß die zwischen den Sand- oder Riesteilchen befindliche Luft verdrängt wird, damit die Wassersläche des Objekträgers die Oberfläche des Objektes auch gänzlich berührt.

Die den Objektträger haltende Doppekkemme C stellt man so ein, daß die untere Seite des Objektes mit dem Nullpunkte der Stala am Stativ in einer Sbene liegt. Man kuppelt den Gummischlauch K des Druckgesäßes J an das Hahnrohr H und süllt J soweit als nötig mit Quecksilder, worauf man den Ring B so weit hebt oder senkt, daß die Obersläche des Quecksilders mit dem Punkte der Stala am Stativ zusammensällt, der dem Druck entspricht, unter welchem man das Versuchsobjekt auf seine Undurchlässissteit prüsen will (76 cm Quecksilder = 1 Atm.). Sind alle diese Vorbereitungen getrossen, so öffnet man den Hahn bei H und läßt den Druck des Quecksilders auf das Objekt wirken.

Ist das Objekt wasserbicht, so zeigt sich selbst nach 24 ftündiger Einwirkung des Druckes keinerlei Beränderung. Bei schlechtem oder mangelhaftem Fabrikat zeigen sich entweder sofort nach der Anstellung des Druckes oder nach kurzer Wirkung desselben auf der zwischen den Berstärkungsstegen des Deckslansches zutage tretenden Oberstäche des Bersuchsobjektes größere oder kleinere Perlen von Wasser, die sich rasch vergrößern, so daß schließlich die ganze Oberstäche

des Versuchsobjektes unter Wasser steht. Wie lange man den Druck auf das letztere wirken lassen will, ist Sache der Bereinbarung; nach den Erfahrungen des Versassers genügt eine Dauer von vier bis fünf Stunden aber volltommen.

Natikrlich können die Versuche mit dem beschriebenen Apparat auch in der Weise angestellt werden, daß man mit dem Druck gradatim in die Höhe geht und bestimmt, unter welchem Druck ein Durchlässigwerden des Materials eintritt.




Mit Borteil kann man sich bei berartigen Prüfungen auch der Apparate bedienen, welche in der Technik zum Testen der bekannten Federmanometer gebräuchlich sind. Die Fig. 187 und 188 zeigen die übliche Form derselben. Bei Fig. 187 ist das kommunizierende Rohr ab mit dem Fuß A vereinigt; a trägt die Hahnröhre c, auf welche das Manometer M aufgeschraubt ist. In b-sitt der Piston P mit dem Teller T zum Aussegen der Gewichte. Hat man zu diesem Apparat reguläre Gewichte, so setzt man einsach an Stelle des Manometers die Borrichtung mit dem zu prüsenden Gegenstande und belastet den Teller T dem auszuübenden Druck entsprechend. Bei Verwendung von Beslastungsstücken von unbestimmtem Gewicht hat man natürlich den bei der Prüfung anzuwendenden Druck mit Hilse des Manometers auf der Hahnröhre c genau einzustellen, worauf man den Hahn schließt, das Manometer abschraubt und an dessen Stelle den Objektträger anbringt.

Einfacher gestaltet sich die Arbeit bei Anwendung des Apparates nach Fig. 188. Dieser besteht aus einem doppelten Messingzylinder C, von denen einer in den anderen montiert ist. Der Druck wird durch einen Biston mit Kurbelrad K auf den inneren Zylinder ausgeübt und teilt sich dem äußeren, mit den Ansägen a, b und c in Berbindung stehenden Zylinder mit. Auf a besindet sich das Manometer M; der mit Hahn versehene Stuzen b trägt das Wasserschift W, während der Stuzen c zum Andringen des Objektträgers benutzt wird. Der ganze Apparat ist auf einer Platte besestigt.

Zuweilen ist man in die Lage versetzt, die Bärmedurchlässigkeit gewisser Asphaltmaterialien, z. B. bei Dachbedeckungen mit Dachpappe oder Holzzement, bei Isolierungen mittels Korkasphalt, Asphaltsilz usw. zu ermitteln. Hierzu hat Grünzweig 1) ein Versahren angegeben, das er wie folgt beschreibt.

"Für die Bestimmung der Wärmedurchlässigkeit ift vor allem erforderlich, dem zu untersuchenden Objekte eine durch lange Zeit konstante Wärmemenge



zuzuführen. Man hat alsbann die Wahl, entweder die abgegebene Wärmemenge durch Differenz zu ermitteln (z. B. durch Messung des in einer bestimmten Zeit aus Dampf kondensierten Wassers) oder die durchgegangene Wärme direkt zu messen. Größere Reihen von Bersuchen mit Apparaten, welche nach beiben Prinzipien konstruiert waren, führten zu dem Ergebnis, daß brauchbare Bersuchsresultate nur auf dem letteren Wege erhalten werden konnten und daher

<sup>1)</sup> Befundheits-Ingenieur 1886, Rr. 16 u. 17.

war die endgültige Form des verwendeten Apparates folgende: Einer Kammer, deren Wände gegen Temperatureinslüsse so volltommen als möglich durch schlechte Wärmeleiter geschützt werden, wird durch eine Dampsschlange eine konstante Wärmemenge zugeführt. Der Heizdamps wurde einem Tag und Nacht in Betrieb stehenden Dampsschles entnommen. Die obere Seite dieser Kammer ist durch das zu untersuchende Objekt abgeschlossen. Über dieser Wand besindet sich ein ebenfalls gegen Temperatureinsschlisse geschützter Raum, durch welchen eine während jeden Versuches konstante Lustmenge hindurchgessührt wird. Die Wärme, welche durch die Versuchsplatte hindurchgegangen ist, wird an den Luststrom abgegeben und erhöht dessen Temperatur. Diese Temperaturserhöhung und die anemometrisch gemessen Lustmenge geben die Grundlage zur

Berechnung ber Wärmemenge, welche in einer beftimmten Zeit burch bas zu untersuchenbe Material gegangen ift.

"Die Ginrichtung des Apparates zeigen Fig. 189 und 190. Die Dimensionen bes Appa= rates find fo bemeffen, daß eine Fläche von etwa 0,5 qm auf ihre Wärmes durchlässigfeit geprüft werden kann, so daß Resultate erhalten werden, welche direkte Übertragung auf bie Praris gestatten. Bur Dampfeintritt Anftellung der vergleichen= ben Untersuchungen dienen Dampfaustritt zwei vollständig gleiche Apparate I und II. Der Raum, in welchem die=

Dampfeintritt


Dampfaustritt

selben sich befinden, ist ebenfalls nach allen Seiten hin gegen Temperaturs einstlusse durch schlechte Wärmeleiter geschützt.

"In Fig. 189 ift A eine aus Korksteinen hergestellte quadratische Kammer, welche durch eine kupferne Dampsschlange B mittels Damps von etwa 5,5 Atmosphären Überdruck geheizt wird. Als Abschluß der Kammer nach oben dient das zur Untersuchung bestimmte Objekt C. Über demselben besindet sich ein Kaum D, welcher mittels eines Deckels E nach außen abgeschlossen ist; dieser Deckel besteht aus dünnen Papierlagen, zwischen welchen sich Luftschichten besinden. Ein derartiger Abschluß schützt möglichst gegen äußere Temperaturseinslüsse und besützt möglichst geringe Eigenwärme. Es ist dies notwendig, damit er leicht den Temperaturschwankungen der Luft solgen kann, ohne auf den Gang des Versuches störend einzuwirken. Dieser Deckel trägt einen

Bentilationsschlot F, bessen Bände ebenfalls aus Papierlagen gebilbet sind. Der Lufteintritt erfolgt durch vier an den Schen des Deckels angebrachte Öffnungen G. Die Temperatur der eintretenden Luft wird durch Thermometer gemessen, welche sich unmittelbar über den Öffnungen besinden. Die Temperatur der abströmenden Luft wird durch ein in dem Bentilationsschlot besindeiches Thermometer H gemessen. Sämtliche Thermometer sind in 1/10 Grad geteilt. Zur Messung der durchströmenden Luftmenge dient ein Anemometer J, welches durch eine Öffnung in den Bentilationsschlot hereingebracht werden kann. Die Temperatur im Heizraum wird durch das Thermometer K gemessen.

"Der Gang der Untersuchung ist nun folgender: Nachbem der Apparat mit dem zu untersuchenden Objekt beschickt und der Beharrungszustand einzetreten ist, was je nach der Art des Präparates ein- die deinkalt 24 Stunden in Anspruch nimmt, beginnen die Beobachtungen. Der Eintritt des Beharrungszustandes wird ersichtlich, sobald das Thermometer im Heizraum konstante Temperatur zeigt, ebenso die oberen Thermometer gleichmäßigen Gang aufweisen. Während der Dauer eines Versuches, der sich auf etwa 24 Stunden erstreckt, werden etwa sechs die zehn Ablesungen sämtlicher Thermometer und des Anemometers vorgenommen. Diese Beobachtungen sind bei den geringen



Schwankungen während ber Dauer eines Bersuches, wie Vorversuche ergeben haben, vollständig zur Gewinnung sicherer Resultate ausreichend. Das Mittel dieser gut übereinstimmenden und sich selbst kontrollierenden Beobachtungen wird wie üblich zur Berechnung gezogen. Es ergeben sich bei einem Versuch folgende Daten:

- 1. Temperatur im Beigraume,
- 2. Temperatur der einströmenden Luft,
- 3. Temperatur ber austretenben Luft,
- 4. Luftmenge.

"Daraus läßt sich die Wärmemenge, welche in einer bestimmten Zeit durch bas . Bersuchsobjett hindurchgegangen und an die durch den oberen Raum strömende Luft abgegeben wurde, wie folgt, berechnen. Nennt man Q das aus dem anemometrisch gemessenen Luftquantum berechnete Luftgewicht, t und  $t_1$  die

Eintritts- bzw. Austrittstemperatur ber durch den Bentilationsschacht ansgesaugten Luft, so ist

 $Q(t_1-t)\times 0.23741=W_{\bullet}$ 

oder berjenigen Wärmemenge, welche in der Zeiteinheit an die Luft abgegeben, bzw. durch das Bersuchsohjekt hindurchgegangen ist. Für absolute Messungen wäre es notwendig, daß bei den vorstehenden Beobachtungen auch der Barometerstand, sowie der Feuchtigkeitsgehalt der Luft mit in Rechnung gestellt würde; außerdem kommt aber noch in Betracht, daß bei den fortwährend wechselnden äußeren Temperaturverhältnissen und dem Einsluß derselben auf den Bersuchsapparat die Gewinnung vergleichbarer Zahlenwerte für verschiedene Objekte außerordentlich schwierig, ja geradezu unmöglich wäre. Um sich von diesen Einslüssen unabhängig zu machen, sind für die vergleichenden Bersuche zwei gleichgebaute, gleichmäßig funktionierende und im gleichen Raume besindliche Apparate aufgestellt, wodurch die erwähnten störenden Einslüsse ausgeschlossen sind und die Beobachtungen auf die vorstehend genannten beschränkt werden können.

"Es ist natürlich erforderlich, die beiben Apparate auf ihr gleichmäßiges Berhalten zu prüfen; zu diesem Zwecke werden dieselben zuerst leer, b. h. ohne Abbectung C ber Heizkammer, sodann mit Einlage je einer Korkplatte, bzw. einer Eisenplatte, welche ausgewechselt werden, untersucht. Man findet dabei einen Koeffizienten zur Korrektur der Resultate des zweiten Apparates, dessen Richtigkeit von Zeit zu Zeit durch Kontrollversuche festzustellen ist."

Bei einer Größe der Bersuchsobjekte von etwa 0,5 qm sind dieselben den Berhältnissen in der Praxis angepaßt. Als Bergleichsobjekt benutt Grünzweig eine Korksteinplatte von 40 mm Stärke, welche nach zahlreichen Berssuchen sehr annähernd 100 Wärmeeinheiten in der Stunde durchpassieren läßt.

"Die umstehende Tabelle enthält die Beobachtungen und Ergebnisse der Untersuchung dreier Objekte im Bergleich zum Normalobjekt, Korksteinplatte von 40 mm Stärke.

"Die Zahlen unter I beziehen sich auf ben zum Bergleich benutten Apparat, ber stets mit einer 40 mm starten Korksteinplatte belegt war. Die Zahlen unter II geben die Beobachtungen im zweiten Apparat mit verschiedenen Obsjekten.

"Eine genauere Bergleichung ber Zahlen zeigt, wie notwendig es ift, zur Gewinnung vergleichbarer Zahlenwerte die Beobachtungen gleichzeitig an zwei Apparaten auszuführen. Bei den drei zu verschiedenen Zeiten angestellten Bersuchen schwankten die Temperaturen der eintretenden Luft (d. h. im Beobachtungsraume) zwischen 9 und 20°C, und dementsprechend gingen durch die Korksteinplatte im Apparat I 90, bzw. 99 und 103,8 Wärmeeinheiten pro Stunde. Da beide Apparate den gleichen Einslüssen unterworfen sind, so sind die dadurch entstehenden Verschiedbungen der Vergleichzwerte sür die Vergleichung eliminiert, was auf andere Weise nicht möglich gewesen sein würde. Welche Genauigkeiten die relativen Zahlen besitzen, geht aus dem unter 2 angeführten Versuche hervor, bei welchem beide Apparate mit einer Korksteinplatte beschickt waren. Die für die Wärmedurchlässigigkeit ermittelte Zahl zeigt bei Apparat I

_								
4. 20	ය ආ ලැකු <del>කා</del> ලා	0; ne 4	1. @	1				
Raften leer	Ziegeldach verschaft mit Kork- fleinplatten 65 mm did, auf Gipserlättigen verlegt und beiderseitig mit Gips verpugt. 5. April 1886	Korksteinplatte 40 mm dick 4. März 1886	Eine Lage dünnes Papter. 7. Januar 1886					
131,5	131	129,5 130,5	132	O. I	Heizraum	Sm		
82,0 14,8	138		112,5 14,0 13,4 30,5 48,1 16,5	°C II	aum	<b></b>		
14,8	19,7	9,3	14,0	O.C.	t tuli	Der eins tretenden	<b>A</b>	
15,2	19,2	8,5	13,4	°C	7	ein: den	Tempe	
31,0	35,4	25,7	30,5	O. I	$t_1$	Der aus- tretenden	Temperaturen	I. 28
15,2 31,0 76,2 16,2	29,6	25,0	48,1	°C	- =	auß=	en	Beobachtungen
	15,7	16,4	16,5	O° I	$t_1 - t$	Lem-		ch t u
61,0	10,4	16,5	84,7	°C				n g e n
25,2	19,7 19,2 35,4 29,6 15,7 10,4 24,5	26,2	25,5	n pro Min	meter	Geichwin- bigfeit nad	<b>H</b>	
49,5	18,5	24,2	35,0	Nin.	ter	min=	3. Luf	
0,363	0,353	0,377	0,367	I   II   I II m pro Min.   cbm   cbm	pro 2	Suftn	B. Suftmengen	
0,713	18,5 0,353 0,266	8,5 25,7 25,0 16,4 16,5 26,2 24,2 0,377 0,348 103,8	25,5 35,0 0,367 0,504	II obm	)cinute	Geschwin- bigkeit nach Luftmenge	ä	
61,0 25,2 49,5 0,363 0,713 97,14 626,4	90,3	103,8	99,0	WE.	H	auf (	C. නෑ	
626,4	45,9	9,6	273,6	WE.	IIa	auf 0,435 qm Stunde	ırğgegi	п. е
670,2	49,1	103,4	292,7	1 WE. WE. WE.	IIb	m und	C. Durchgegangene Warmemengen	Ergebniffe
		238,0	228,0	WE.	Ι	auf und (	Bärmen	ı i f fe
223,0 154,0	208,0 113,0	238,0 238,0	228,0 673,0	W.=E. W.=E.	for II	auf 1 qm und Stunde	nengen	

und II Übereinstimmung bis auf 0,4 Proz. Man bemerkt ferner, daß die Temperatur im Heizraume um so niedriger wird, je größer die Wärmedurchslässigleit der untersuchten Abschlußplatte ist, was sich dadurch erklärt, daß die Heizschlange stets eine gleiche Menge Wärme zuführt. Ebenso steht die durch den Schlot abströmende Luftmenge mit der Temperatur derselben und dadurch mit der Wärmedurchlässigsieit im Zusammenhange.

"Interessant ist es erner zu sehen, wie sich die Verhältnisse gestalten, wenn in dem Apparat die Abschlußplatte ganz weggenommen und eine freie Kommunikation der Luft zwischen Heizraum und Ventilationsraum eintreten kann. Diese Beobachtungen sind unter Nr. 4 in der Tabelle aufgesührt. Vergleicht man diese Werte mit denen unter 1, wo ein Blatt Papier den Abschluß bildet, so ersieht man, daß die Temperatur im Heizraume von 112,5 auf 82° heradssinkt, die Temperaturzunahme der Luft 61° gegenüber 34,7° bei Papierabschluß und die Geschwindigkeit im Ventilationskanal 49,5 gegen 35 pro Minute beträgt."

Grünzweig gibt eine große Reihe von Beobachtungen über die Wärmeburchlässigkeit einzelner Gruppen von Bau- und Bedachungsmaterialien, bei deren Feststellung der gleiche Sang eingeschlagen worden ist und auf deren interessante Einzelheiten verwiesen werden muß.

Die Untersuchung und Brüfung zahlreicher anderer Asphaltprodukte, beren spezielle Aufführung unter den vorstehenden Methoden unterlassen worden ist, kann unter Anpassung an die Natur des Materials nach einem oder dem anderen der beschriebenen Berfahren oder unter passender Kombination derselben erfolgen. Es durfte überflüssig sein und uns auch hier zu weit führen, alle die einzelnen Methoden, die beschrieben worden sind und in ihren Prinzipien sich mit den odigen decken, aussichtlich zu besprechen.

## Nachträge.

- Bu S. 13. Pechelbronn. Nach C. Engler 1) besitzen wir schon aus bem Jahre 1498 einen Bericht von Wimpheling über den Erdölbrunnen von Pechelbronn. Hiernach war diese Quelle von Alters her bekannt und hatte ben Namen einer Pechquelle, des "Pechelbronnens", ohne Zweisel daher ershalten, daß dort eine Wasserquelle kontinuierlich ein fast schwarzes, dickes Erdöl mit zutage förderte. Nach Danbrée 2) sollen bereits im 16. Jahrhundert die benachbarten Landleute dieses DI gesammelt und teils zum Brennen in Ampeln, teils als Wagenschmiere verwendet haben.
- Zu S. 13. Pechelbronn. Über das Erdöl von Pechelbronn und das Elfässer Erdölgebiet überhaupt finden sich eingehende Mitteilungen noch bei Andreae, "Abhandlungen zur geologischen Spezialkarte von Elsaß-Lothringen" II, Heft 3, Straßburg 1884; van Werveke, Zeitschr. f. prakt. Geol. III, 98; IV, 41; Le Bel, "Notice sur les Gisements de Pétrole à Pechelbronn", Colmar 1885; Flicke und Bleiker, "Récherches sur les terrains tertiaires d'Alsace", Colmar 1885.
- Zu S. 13. "Hanauischer Erd- und Bunderbalfam". Hierüber sindet man historisch wertvolle Angaben in A. Libavius, "Singularium", cont VIII; Joh. Dolf, "Hannawischer Erdbalfam, Betroleum usw." 1625; Hoeffel, "Hist. Balsami mineralis alsatici", Argentorat. 1734; ferner bei Rößlin, "Tractat. supra allegat." im 16. Jahrhundert und A. Herzog in der "Elsässer Chronif".
- Zu S. 13. Lobfann. Jasper 3) gibt als Jahr ber Entbedung bes Bitumens baselbst 1789 an, während Höfer 4) bieselbe in bas Jahr 1756 verlegt. Wahrscheinlich ersolgte die Entbedung aber noch früher, da Eirinis schon 1735 seinen Wohnsitz in die Mühle von Merkweiler, zwischen Sulz unterm Wald und Bechelbronn verlegte 5).

<sup>1)</sup> Berh. bes Raturw. Bereins XV, Karlsruhe 1902. — 2) Descript. géol. et min. du Dép. Bas Rhin, Straßburg 1852. — 2) "Das Borfommen von Erdsöl usw.", Straßburg 1890. — 4) "Das Erdöl und seine Berwandten" 1888. — 5) Bgl. C. Engler, "Das Petroleum des Rheintals". Berh. des Raturw. Bereins XV, Karlsruhe 1902.

Ru S. 21. Afphalt vom Toten Meer. Über bas Bortommen und bie Bewinnung von Afphalt in der Türkei macht ein vom englischen auswärtigen Umt aus den Ginzelberichten ber Konfularbeamten zusammengestelltes Buch 1) folgende Angaben: Das wichtigste Bortommen und zugleich auch bas wichtigste von den durch Bergbau gewonnenen Produtten der Proving ift bas von Sprien. Der Afphalt findet fich hauptfächlich in Sasbena, westlich vom Berge hermon, wo er mahrend ber letten 70 Jahre mit großeren ober geringeren Unterbrechungen gewonnen worden war. Urfprünglich gehörte Land und Bergwert einer mobibefannten alten Moslemfamilie von Shehab, die es bearbeitete. wenn fie Beld brauchte, und es wieder ichlog, wenn der vorübergebende Beldbedarf gebect mar. Unter ägnptischer Berwaltung murbe bas Bergmert tonfisziert und blieb längere Zeit unbearbeitet. Um bas Jahr 1856 erhielten Raufleute aus Damastus von der türtischen Regierung die Erlaubnis, fo viel von bem Produtt auszubringen, als ihnen beliebte. Diefe Konzession murde zeitweilig gegen Rahlung einer Baufchalfumme erneuert, bis vor sieben Jahren die Behörben ben Entschlug fagten, bas Bergwert zu verpachten, und es jur Auftion ftellten. 3brahim Absii wurde Bachter gegen Bablung von Diefes Bachtverhältnis blieb feche 651/2 Broz. ber ganzen Jahresausbeute. Jahre bis zum Tode Abffis in Rraft, murde aber nicht wieder erneuert, ba fich unter folchen Berhaltniffen ein anderer Bachter bis jest nicht fand.

Ein Asphalt von fehr guter Qualität findet sich auch in der Nähe des Dorfes Uin-et-Tineh, gleichfalls in der Provinz Syrien, aber es ist zweifelhaft, ob das Lager machtig genug ift, um seine Ausbeutung lohnend zu machen.

Auch in der Provinz Benrut, in der Nähe des Libanons, ift Asphalt und Bitumen gefunden worden, deren Gewinnung und Aufarbeitung ein Engländer vor etwa zwei Jahren übernommen hat. Er wartet augenblicklich noch auf die Ausstellung eines Firman, bevor er den Export aufnehmen kann.

Zu S. 23. Asphaltsee von Trinidad. Ausstührliche, und in jeder Beziehung außerordentlich interessante Mitteilungen über dieses großartige Asphaltlager gibt der kürzlich erschienene Bericht 2) der vom englischen Kolonialsekretär eingesetzen Kommission zur Untersuchung aller die Asphaltindustrie von La Brea berührenden Fragen zwecks Schlichtung der Streitigkeiten zwischen den das Lager ausbeutenden Gesellschaften. Wir entnehmen demselben das Folgende:

Die Asphaltlager im Distrikt La Brea sind zweiersei Art: bas eine, bekannt unter bem Namen Seepech ("lake pitch"), besindet sich innerhalb des
sog. Pechsees und das andere, bekannt unter dem Namen Landpech ("land
pitch") liegt außerhalb desselben in dem als "pitch lands" bezeichneten Boden.
Diese "pitch lands" (Pechständereien) liegen nörblich vom See und zwar besindet sich die bedeutendste gegenwärtig bekannte Ablagerung in einem schmalen
Landstreisen, welcher von dem See zunächst in nordöstlicher Richtung läuft, um

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. angew. Chem. 1903, S. 901. — 2) Cbenda, S. 1021.

späterhin in fast geraber nördlicher Richtung das Borgebirge Pointe La Brea zu erreichen. Die Länge dieses Landgürtels beträgt ungefähr eine Meile, seine durchschnittliche Breite etwas mehr als 150 Yards. In dem nördlichsten Zipfel liegt das Dorf La Brea, weshald dieser Distrikt disweilen auch als das Dorfland bezeichnet wird. Der Pechsee liegt an der nördlichen Seite einer niedrigen Erhöhung, die den Namen Bessigny Hill sührt und sich dis zu 200 Fuß über dem Meeresspiegel erhebt. Die Entsernung vom westlichen Ende des Sees dis zum Meere beträgt nur ungefähr eine halbe Meile, die Entsernung in nördlicher Richtung ist bedeutend größer.

Der See felbst bietet bas Aussehen eines flachen Asphaltfelbes bar, bas in der Mitte um 6 bis 9 Boll höher ift als an den Randern; er hat ungefähr bie Form eines Rreises, einen Durchmeffer von etwa einer halben Meile und befindet fich ungefähr 130 fuß über bem Meeresspiegel. In ber Nahe feines Randes ift er von einer dunnen Bobenschicht bebedt, die ein uppiges Wachstum tropischer Graspflanzen trägt; ähnliche mit Gras bewachsene Stellen im See felbst werden als Infeln bezeichnet. Das gefamte Areal des Gees stellt fich auf ungefähr 127 Acres (1 Acre = 40,5 a). Er liegt in einem Baffin, bas ringeherum von einem 3 bis 8 Fuß hoben Rand umschloffen ift; letterer ift erft burch bie Entnahme von Afphalt, welche ben Spiegel bes Sees niebriger genracht bat, fichtbar geworden. Noch bis zum Jahre 1886 war nichts an Die Dberfläche wird von zahlreichen flachen Ranälen bemfelben zu bemerten. burchschnitten, in benen fich bas Regenwaffer ansammelt, bas mit Silfe von burch ben Rand gezogenen Graben abgezogen werden muß; infolge ber beweglichen Natur des Afphalts verändern sich Lage und Dimension diefer Kanäle Bährend der trockenen Jahreszeit ift das Baffer leicht falzig und enthält erhebliche Mengen von Schwefelmetallen; an verschiedenen Blaten zeigen fich kleine Gasblafen. Der mittlere Teil bes Sees ift weicher als ber Rand, doch ist ber See an keinem Buntte in einem fluffigen, oder auch nur halbflüffigen Buftanbe.

Die fämtlichen ganbereien zwischen ber Bointe b'Dr-Lagune im Often und der Bointe Rouge im Westen enthalten Asphaltlager von größerem ober fleinerem Umfang, bie einander gleichen, beren Afphalt fich aber bom Geeafphalt burch größere Barte und Trodenheit, wie auch burch einen boberen Behalt an erdigen Beimengungen unterscheiden. Lager von Landasphalt find an verschiedenen Plätzen erschlossen worden, hauptsächlich in dem erwähnten Die Grenzen bes letteren find ziemlich genau be-Landftrich von La Brea. tannt, im übrigen aber läßt fich nur fagen, daß fich ein anderer, afphalthaltiger Landstrich in nordöftlicher Richtung langs ber Seeklifte in die Bointe d'Dr-Lagune erstredt, über beffen Bebeutung aber noch nichts festgestellt worden ift; möglicherweise ift biese Ablagerung überhaupt nicht fortlaufend. ähnliche Lager tommen in den Brighton-Ländereien vor. Durch die auf Beranlaffung ber Kommiffion angestellten Bohrungen bat fich berausgestellt, daß die Ablagerungen in den Dorfländereien einen unregelmäßigen Ranal bilden, ber sich allmählich nach ber Mitte zu bis zu 50 fuß vertieft. Bei jeder Bob rung fand man unterhalb des Afphaltbettes eine 3 bis 15 Fuß mächtige Tonschicht, die mit mehr ober weniger Asphalt durchsetzt ist. In einem Bohrloch traf man in einer Tiefe von ungefähr 80 Fuß Anzeichen von Torf. In der Nähe von Pointe Rouge, westlich vom See, befindet sich eine kleine Duelle von Asphaltöl, deren Ergiedigkeit indessen nur gering ist. Es hat sich gezeigt, daß dieses Öl, da wo es der Luft ausgesetzt ist, sich verdickt und einen dem Seeasphalt ähnlichen Stoff bildet.

Die geologische Struktur ber ganzen Asphaltgegend ist außerordentslich unklar. Das Rebengestein besteht anscheinend aus einem weichen, braunen Tonschiefer, der gewöhnlich sehr sandig ist, stellenweise aber Betten von ziemlich reinem Ton ausweist. Ihre Lagerung ist wahrscheinlich fast horizontal mit nur geringen, wellenförmigen Erhebungen.

Der aus dem See ausgegrabene Afphalt ift von dunkelbrauner Farbe, fast ohne Lustre und von erdigem Bruch; ber Landasphalt tommt in drei Barietaten vor, welche von ben Grabern als "Rafepech", "Schieferpech", "Gifenvech" ober "Steinvech" bezeichnet werben. Das Rafevech gleicht bem Seevech bem Aussehen nach, ift aber ein wenig harter und ichmarger; Schieferpech ift Rafevech, in welchem die eingeschlossenen Luftblasen durch Druck flach geprekt find, wodurch die Maffe eine blatterige, schieferige Struftur erhalten hat. Steinpech ober Gifenpech stellt einen durch Site zusammengeschmolzenen Asphalt bar. Der Schmelgpunft bes Afphalts liegt bei 110 bis 1500 C, je nach ber Barietat, boch beginnt er schon bei 51 bis 540 C weich zu werben; einzelne Barietäten sind sogar bei einer Temperatur von 50 C noch weich. Wie alle vistofen Stoffe flieft ber Afphalt unter bem Druck seines eigenen Gewichts und zwar um fo schneller, je höher Temperatur und Drud fteigen. Bei ber gewöhnlich au La Brea herrschenden Temperatur kann er mit Hilfe der Haue gewonnen und leicht mit einem schwachen Schlag aufgebrochen werben. In Maffen angehäuft flieft er indessen bei berselben Temperatur unter seinem eigenen Gewichte.

Zusammensetzung, Löslichkeit und Verhalten der verschiedenen Barietäten bei der Destillation gibt Carmodi wie folgt an (siehe umsstehende Tabellen).

Über die Entstehung dieser Asphaltlagerungen sind verschiedene Theorien aufgestellt worden; die allgemeine Ansicht geht dahin, daß der Asphalt ursprünglich in Form von Asphaltöl in dem erwähnten Bett von braunem Schieser existiert hat und in bestimmte, unterirdische Reservoirs hindurchgesickert ist, die im Laufe der gewöhnlichen Erhebung des Bodens in Berbindung mit der Begräumung der an der Erdoberstäche besindlichen Überlagerungen allmählich dem Einsluß der Atmosphäre ausgesetzt wurden, wobei das Dl sich verdickte und die heutigen Asphaltlager bildete. Man hat ferner angenommen, daß die Kanäle, in welchen die Landablagerungen liegen, in früheren Zeiten das Bett eines Flusses bildeten, der über dem See hinsloß und die über dem damals noch halbstüfsigen Usphalt gelagerten Schichten durchbrach, worauf sich der Asphalt frei in die Kanäle ergoß.

Wenn diese Ansicht richtig ift, so würde daraus folgen, daß die vorhandene Menge von Asphalt sowohl in den See-, wie in den Landablagerungen genau begrenzt ist und daß mit dem Abbau, je nach dem Umfang der Förderung, die

#### a) Bufammenfegung.

	Waller Proz.	Ajģe Proz.	Bitumen Proz.	Andere organische Substanz Proz.
Lake-Alphalt, weich	29,04	24,12	45,60	1,24
" " gewöhnlich	26,04	27,52	42,00	4,44
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	32,04	25,64	35,20	7,12
Gifenpech	0,80	40,08	52,80	6,32
Braune Erde	15,00	69,56	3,60	11,84

#### b) Löslichteit.

	Gejamtme	nge des in	Prozentjag
	lidan Hitumans   Hitumans		des in Petroleum= äther löslichen •Bitumens
Lake-Afphalt, weich	45,60	24,00	52
" " gewöhnlich	42,00	21,60	51
, , ,	34,20	18,00	51
Eisenpech	52,80	25,60	<b>4</b> 8
Braune Erde	3,60	1,60	44

#### c) Berhalten bei ber Deftillation.

	Bis 150° C		150—8	300° C	Über 3	00° C	ftand Ajdje	und ation§: uft
	g Waffer	.Q Pro3.	is Waffer	I.J. Proj.	Log.	:Q Pro3.	Rüdftand E und Alche	Safe ur S Deftillatio
Lake-Asphalt, weich	9,0	1,0	0,5	8,5	_	15,0	39,0	27,0
" " gewöhnlich .	6,5	0,7	4,5	2,8	_	14,5	41,0	30,0
	11,0	1,5	8,0	5,5	4,0	8,0	43,0	19,0
Gifenpech	1,0	0,7		4,8	_	19,0	58,0	16,5
Braune Erbe	4,0	<u>-</u>	2,0	-	2,0	2,5	76,0	13,5

Oberfläche ber Ablagerung sinken muß. Seit dem Jahre 1893 sind ungefähr 1 Million tons herausgenommen worden; das Areal hat einen Umfang von 127 Acres. Nehmen wir an, daß 80 Kubiksuß Asphalt durchschnittlich 1 tons entsprechen, so repräsentiert das Sinken der Oberfläche um 1 Fuß die Entnahme von 1450 tons per Acre oder für das ganze Areal des Sees

203 000 tons. Seit dem Jahre 1893 ist die Oberstäche um ungefähr 4,75 Fuß gefallen, was einer Förderung von ungefähr 874 000 tons entspricht, wozu noch ungefähr 300 000 tons der Landablagerung zu rechnen sind.

Die in dem See noch vorhandene Menge Asphalt läßt sich mangels genauer Angaben nicht mit Sicherheit bestimmen. Der Asphalt soll eine Tiefe von 138 Fuß, möglicherweise sogar 150 Fuß erreichen. Angenommen, daß dies der Fall ist, und daß die Ablagerung ungefähr die Gestalt eines Kugelssements besitzt, so enthält der See ungefähr 150 Millionen tons; nimmt man weiter an, daß die Dorfablagerung eine durchschnittliche Mächtigkeit von 30 Fuß hat, so enthält diese bei einer Obersläche von 70 Acres ungefähr 2 Millionen tons.

Die Ausfuhr von Lands und Seeasphalt betrug in tons à 1000 kg = 2240 Bfb.:

Landaiphalt.

Iahr		Nach den Bereinigten Staaten	Rach Europa	Rach anderen Ländern	Zusammen
1897		19 243	1343	682	21 268
1898		18 160	1087	872	20119
1899		26 130	695	150	26 945
1900		34 796	251	197	35 244
1901		31 767	1704	1446	34 917
		S e e e	ı j p h a l t.		
1897		74 407	34 856	680	109 943
1898		48 424	<b>35 537</b>	2999	86 960
1899		70 777	41 956	2359	115 092
1900		70 938	47 352	4453	122 743
1901		80 449	54 761	844	136 054

Sind obige Berechnungen richtig, so ist also eine Erschöpfung des Lagers noch lange nicht zu befürchten.

Zu S. 27. Afphalt von Benezuela. Nach dem englischen Handelsbericht 1) ist es sehr wahrscheinlich, daß der Asphalt von Benezuela für die Zukunft eine große Bedeutung erlangen wird. Der Asphalt kommt von den Usern des Maracaibosees, und die Konzession wird ausgebeutet von einer amerikanischen Gesellschaft, welche während der letzten sechs Monate im Jahre 1902 davon ungefähr 3355 tons verschifft hat. Um bessere Transportverhältnisse zu ermöglichen, hat man inzwischen eine eigene Eisenbahn von den Minen dis zum Bersandhafen am Maracaibosee erbaut.

<sup>1)</sup> Journ. Soc. Chem. Ind. 1903, p. 973.

Zu S. Bituminöses Gestein. Zu bem hier erwähnten Borstommen von aspalthaltigem Gestein sind natürlich auch die mächtigen Lager von Ölschiefer, wie wir sie besonders im oberen Las des schwäbischen Jura, vor allem bei Rentlingen, dann besonders in Schottland und an vielen anderen Punkten der Erde in teilweise großartiger Ausbehnung (vgl. S. 62) antressen, zu zählen. Man war lange Zeit der Meinung, daß deren zum Teil sehr beträchtslicher Bitumengehalt sich dem Gestein durch die bekannten Lösungsmittel nicht entziehen lasse, daß deren Bitumen also unlöslich ist und erst durch den Prozeß einer trockenen Destillation in öls oder kohlenwasserstoffartiger Form gewonnen werden könne. Daher galt es als wesentlich durchaus verschieden von dem den Gegenstand dieses Werkes bilbenden natürlichen Bitumen oder dem Erdöl.

E. Engler 1) hat aber neuerdings in seiner sehr interessanten Arbeit über das Petroleum des Rheintals (vgl. die Nachträge zu S. 72, 73, 75 u. 89) gezeigt, daß dieses Bitumen nicht allein durch Benzol zum großen Teil extrahierbar ist, sondern, daß es auch zum Petroleum und Asphalt in den innigsten Beziehungen steht, da diese sich mit ihren sämtlichen charakteristischen Bestandeteilen mit Leichtigkeit daraus gewinnen sassen. Wenn man das Bitumen des Liasschiefers nach Englers?) Methode unter einem Überdruck destilliert, gewinnt man etwa zwei Drittel seines Gewichts an Destillat, welches in seinen wesentlichen Sigenschaften mit Petroleum übereinstimmt neben brennbaren Gasen, Wasser und als Rücksand etwa 16 Broz. Usphalt und Bech.

Der Ölschiefer bei Langenbruden (Baben) und Reutlingen ist übrigens so reich an Bitumen, daß derselbe an beiden Orten früher abgebaut und in Fabriken auf Mineralöl verarbeitet wurde, die lediglich aus dem Grunde nicht dauernd existenzfähig waren, weil von 1860 ab das amerikanische Erdöl die anderen Mineralöle vom Markte verdrängte 3). Aus dem babischen Schiefer

wurden 5 bis 7 Proz. öliges Destillat erhalten, mahrend der Reutlinger bavon bis über 10 Broz. und außerdem noch 21/2 Proz. Gase liefert.

"Die Menge Erböl, welche nur allein aus diesen in ihrem Umfange schäungsweise bestimmten Posidonompenschiefern des Lias E bei Ubstadt-Langen-brüden und bei Boll-Reutlingen entstehen könnte, sobald dieselben durch Hebungen und Sentungen und dabei eintretende Verwersungen und Sintauchen in tiesere wärmere Zonen unter die Bedingungen des Druckes und der Temperatur zur Umwandlung in Petroleum gelangen, läßt sich auf tausende von Millionen Zentner schätzen (vgl. S. 62) und beträgt jedenfalls mehr, als die Petroleumselber der Karpathen (Galizien) schätzungsweise ausweisen, nicht zu rechnen die gewaltigen Massen von bituminösen Schichten, die unserer Wahrnehmung entgehen."

Auch an anderen Orten werden die Petroleumfundstätten mit dem Borshandensein berartiger bituminöser Schichten in Zusammenhang gebracht, so von Szajnocha<sup>4</sup>) das galizische mit den gewaltigen Ablagerungen bituminöser Welinitschiefer der Karpathen.

<sup>1)</sup> Berh. d. Raturw. Bereins XV, Karlsruhe 1902. — 2) Ber. d. d. chem. Ges. XXI, 1818. — 3) Bgl. Dorn, "Der Liasschiefer usw.". Tübingen 1877. — 4) Raphtha 1889.

Zu S. 29. Afphalt von Kalifornien. E. D'Reill¹) berichtet über bas Erböl von Kalifornien. Das größte, bis jest entbeckte Ölfelb ift bas von Kern County, wo gegenwärtig täglich 20 000 bis 25 000 Barrels versandt werben, aber noch viele Brunnen außer Tätigkeit sind. Das Öl entspringt in einer mittleren Tiese von ungefähr 800 Fuß, ist bick, schwarz und von hohem spezifischen Gewicht (9 bis 22° Bé) und enthält 10 bis 40 Broz. Asphalt und viel seinen Sand, welcher sich beim Stehen zu Boden setzt. Die ganze Ölprobuktion Kalisorniens wird für 1902 auf 13 Mill. Barrels geschätzt. Folgende Tabelle zeigt die Siedepunkte des Dls der hauptsächlichsten Gebiete:

Distrift	Proj.	Brog.	. 201—150.	± %00 € 150—250°	± 300 250—350°	Bon z 350° bis Alphalt	es Alphalt	Berluft
Rern	1,40	0,00	0,00	3,90	34,00	27,20	31,60	1,90
Coalinga	0,00	0,00	32,60	28,20	17,20	16,00	5,00	1,00
Bentura	9,50	0,00	0,00	11,20	34,05	8,75	36 <b>,5</b> 0	_
Humboldt	0,00	5,20	27,40	28,20	17,20	16,00	5,00	1,00
Remhall	0,00	12,50	46,20	32,27	<u> </u>	3,23	5,30	0,50
Santa Cruz	21,50	0,00	0,00	6,20	34,00	24,40	12,80	1,10

Die Rohöle von Kern County und Bentura sind bemnach als eine Art Bergteer zu betrachten.

Zu S. 30. Afphalt in Rußland. Im Laboratorium ber kaiferlich rufsischen technologischen Gesellschaft?) ist neuerdings eine Untersuchung des Roherdöls und Usphalts von Saghalien ausgeführt worden; das Öl enthält nur wenig niedrigsiedende Produkte und ist daher nur als Heizmaterial, ähnlich dem Öl von Texas zu verwenden. Der Fundort ist in der Nähe von Alexandrowsk, wo es an der Oberstäche austritt und der ganze Distrikt mit einer Ablagerung von natürlichem Erdpech bedeckt ist. Dieses ist spröde, enthält Muschels inkrustationen und ist schwerer als Wasser. Es ist reicher an löslichem Bitumen als der Trinidads und syrische Asphalt und gibt an Ather 75 Proz. ab, während 24,5 Proz. unlöslich bleiben; doch beträgt der Aschengehalt nur 0,5 Proz. Sein Schwelzpunkt liegt sehr hoch, da es erst bei 160°C zu erweichen beginnt, während die anderen natürlichen Asphalte schon bei 135 bis 150° schwelzen. Infolge seiner Brüchigkeit ist dieser Asphalt schon bei 135 bis 150° schwelzen. Infolge seiner Brüchigkeit ist dieser Asphalt schon, ihn mit dem am gleichen Orte gesundenen Rohöl weicher zu machen, ihn mit dem am gleichen Orte gesundenen Rohöl weicher zu machen.

Bu S. 42. Borkommen bes Afphalts. Reueren Rachrichten 3) zufolge finden sich auch in Spanien, in der Broving Ratalonien ausgebehnte

¹) Journ. Am. Chem. Soc. 1903, p. 699; Journ. Soc. Chem. Ind. 1903, p. 990. — ²) Petr. Rev. and Min. News 9 [237], p. 230; Journ. Soc. Chem. Ind. 1903, p. 1080. — ²) Foreign Office Annual Series No. 3053; Journ. Soc. Chem. Ind. 1903, p. 1028.

Mineralzonen, welche Asphalt, Brauntohle und Petroleum führen und von der "Compania General de Askaltos y Portland" ausgebeutet werden. Die Mutung liegt bei Pobla de Lillet, im äußersten Norden von Katalonien am Fuße der Byrenäen, 35 km von Ripoll. Die Kohlenminen liegen am Fuße des Cattleras, und die Betriebstraft für die Werke wird durch einen mächtigen Fall des Zlodregatslusses geliesert.

- Bu S. 72. Maberys Ansichten über die Umwandlung bes Erdöls in Asphalt. Diese Ansichten werden bestätigt durch alle neueren Untersuchungen über das Erböl, z. B. die von Sabine (S. 74), Engler 1) und Flachs 2) wonach der Asphalt neben anderen als ein charafteristischer Bestandteil aller Erdöle zu betrachten ist. Da aber seine Bestandteile als komplexere Berbindungen anzusehen sind, als die vorherrschenden des Erdöls, so ist an einem almählichen Übergang dieser letzteren in Asphalt (und Bech) gar nicht mehr zu zweiseln, es sei denn, daß man, allerdings ohne Grund, annimmt, daß sämtliche Bestandteile des Erdöls gleichzeitig nebeneinander entstanden sind.
- Zu S. 73. Bentheimer Afphalt. Diese von mir bezüglich bes Bentheimer Afphalts, refp. ber verschiedenen Reattionsstadien in der Bolymerisation ober Orybation ber Asphalte geäußerte Ansicht erscheint C. Engler (freundliche Brivatmitteilung) aus bem Grunde fehr beachtenswert, weil es ihm bei ber Extraction bes Reutlinger Olichiefers mit Bengin gelungen ift, giemliche Mengen eines Bitumens von ber Ronfisteng bes bidften Schmierols gu gewinnen, welches bie charafteriftischen Beftanbteile bes Erdols - Bech, Afphalt und Baraffin — enthielt, während ein Teil des Bitumens nicht extrahiert Das burch bas Löfungsmittel völlig extrahierte Geftein liefert merben fonnte. noch Schweelbestillate und bas biefen zugrunde liegende, unlösliche Bitumen tonnte auch nicht burch Berfeifen mit Alfalien ober Gauren gewonnen werben, konnte also auch nicht in Form einer Seife gebunden fein. Die Annahme liegt nahe, daß man es hier mit einem weiter vorgeschrittenen Umwandlungsprodukt des Erdöls, ähnlich dem Bentheimer Afphalt, zu tun hat; ob sich basfelbe aber aus Afphalt oder aus Bech gebildet hat, durfte ichmer zu entscheiden Bielleicht geben beibe mit ber Zeit in unlösliche, tomplere Berbindungen fein. über.
- Bu S. 75. Afphalt als Berdampfungerückftanb bes Erbsils. Seit neuere Untersuchungen ergeben haben, bag ber Afphalt ein ständiger und charakteristischer Begleiter ber Erböle ist, kann diese Anschauung allerdings nicht ohne weiteres von der Hand gewiesen werden, dürfte aber doch nur für gewisse Borkommen des Asphalts zutreffend sein.
- Bu S. 74. Bilbung des Afphalts aus Petroleum burch Orndastion ober Bolymerifation. C. Engler (freundliche Brivatmitteilung) ift

<sup>1)</sup> Das Betroleum bes Rheinlandes, Berh. bes Naturw. Bereins XV, Karls-ruhe 1902. — 2) Inauguralbiffertation, Bafel 1902.

ber Anficht, daß sowohl Drydations, als auch Bolymerisationsvorgänge bei der Umwandlung des Betroleums nebeneinander herlaufen und daß wahrscheinlich, entsprechend ben neuesten Untersuchungen Rronfteins 1) die Autorydation ber Kohlenwasserstoffe durch den Sauerstoff der Luft die Bolymerisationserscheinungen erft einleitet. Go ift nach seiner Meinung das im roben Erdöl enthaltene Bech als ein Bolymerisationsprodukt aufzufassen, der Asphalt dagegen als ein Brodukt der Oxydation der Betroleumkohlenwasserstoffe anzusehen. Diese Anschauung würde allerdings einen größeren Sauerstoffgehalt bes Afphalts vorausseten, ber aber nur von älteren Forschern (vgl. die Tabelle auf S. 81) gefunden worden ift, mahrend nach neueren Forschern der Asphalt entweder sauerstofffrei und ein Bemifch von Rohlenwafferftoffen ift ober viel Schwefel, bagegen nur untergeordnete Mengen von Sauerstoff enthält. Die von Engler (a. a. D.) mitgeteilten Analysen von Afphalt und Bech, welche er aus Reutlinger Schiefer und Elfaffischem Erbol erhalten bat, geben für erfteren ben Behalt an Schwefel und Sauerstoff zusammen zu 11,20 bzw. 9,14 Broz. an. Da bas ursprüngliche Reutlinger Bitumen indeffen nur einen Schwefelgehalt von 1,13, bagegen einen Sauerftoffgehalt von 5,68 Proz. aufweift, fo muß ber lettere auch in dem baraus erhaltenen Afphalt überwiegen, wenngleich fich auch ber ganze Schwefelgchalt in biefem angehäuft hat. Afphalt und Bech entfteben nach Englers Unficht jedenfalls nebeneinander und ersterer vielleicht noch zum Teil aus letterem burch Orybation.

Rolle des Schwefels bei der Bilbung von Afphalt Au S. 75. aus Erböl. Die Frage, ob dem Schwefel als Bestandteil des Afphalts eine prinzipielle Bedeutung bei feiner Bilbung oder Konstitution gutommt, icheint mir-burch bie neueren Untersuchungen von C. Engler2) und Alexander Flaches) ber Entscheidung näher gebracht zu fein. Genannte Autoren fanden in dem Bitumen des Lias E von Reutlingen von der Busammensetzung C = 80,77 Prod., H = 11,10 Prod., N = 1,32 Prod., S = 1,13 Prod. und 0 = 5.68 Proz. neben einem Paraffin vom Schmelzpunkt 44 bis 450 ein schwefelfreies Bech und einen schwefelhaltigen Asphalt, ber in feiner Bufammenfetung und feinen Eigenschaften bie größte Uhnlichkeit mit dem aus Erbol von Bechelbronn gewonnenen zeigt. Es scheint alfo, dag nur ber Afphalt schwefelhaltig, bag Bech bagegen frei von Schwefel ift. Beibe zusammen bilben aber das Brodutt, das man gemeinhin als Asphalt bezeichnet.

Je nach bem Borherrschen des einen oder anderen dieser Bestandteile wird also der Asphalt einen größeren oder geringeren Schwefelgehalt auswesen oder gänzlich davon frei sein, wenn das Produkt ausschließlich aus "Bech" besteht. Durch diese Annahme würden auch die abweichenden Resultate der Untersuchung verschiedener Asphalte durch Kanser, Endemann, Elifford Richardson u. a. eine natürliche Erklärung sinden.

Was nun die Rolle des Schwefels bei der Bildung des Afphalts anbelangt,

<sup>1)</sup> Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1902, S. 4150, 4153. — 2) Berh. des Naturw. Bereins XV, Karlsruhe 1902. — 3) Inauguraldissertation, Basel 1902.

so kann diese sowohl in einer Einwirkung auf die Betroleumkohlenwasserstoffe, als auch des sogen. Bechs bestanden haben. Das Auftreten von Schweselswasserstoff im Wasser des Trinidad-Pechses (S. 27), im Roten Meer (S. 64) und an Erdöls oder Asphaltlagerstätten überhaupt spricht jedenfalls für eine derartige Tätigkeit des Schwesels. In bezug auf die Herkunft des zur Reaktion ersorderlichen Schwesels genügen den Ansorderungen sowohl die Theorie von Engler, als auch die von Kraemer und Spilker, im ersten Falle durch die Wirkung in Verwesung begriffener tierischer Substanz auf vorhandene Sulfate, im zweiten Falle durch die Lebenserscheinungen der Schweselbakterien (S. 56). Von der Menge der vorhandenen Sulfate, bzw. der in Tätigkeit besindlichen Schweselbakterien dürste es dann abhängig gewesen sein, od sich vorherrschend schweselbakterien dürste es dann abhängig gewesen sein, od sich vorherrschend schweselskaterien der Isphalt gebildet hat. Es ist begreislich, daß ein genauer Einblick in diese Verhältnisse sich erst dann gewinnen läßt, wenn eingehende, systematische Untersuchungen der Asphalte unter Verückslichtigung der geologischen Verhältnisse ihres Vorlommens vorliegen.

Zu S. 89. Bergteer von Pechelbronn. Nach E. Engler¹) zeichnet sich das Erdöl von Pechelbronn und Schwadweiler durch einen ausnehmend hohen Gehalt an Asphalt und Bech aus. Man wird nicht fehl gehen,
wenn man annimmt, daß im Bergteer dieser Provenienz ein Produkt mit
besonders gehäuftem Asphalt- und Bechgehalt vorliegt. Usphalt und Bech sind
verschiedene Substanzen; beide lösen sich in Benzol und in Üther und werden
aus der ätherischen Lösung durch Altohol zusammen ausgefällt. Man kann
sie nach einem von A. Flachs²) ausgearbeiteten, auf den älteren Methoden von Engler und Böhm, sowie von Holde sußenden Versahren, welches in der Extraktion des Gemisches mit Ligroin von höchstens 45° Siedepunkt, also dem leichtesten Kohlenwasserstoffe des Erdöls, besteht, bestimmen. In einem derartigen, leichtesten Ligroin ist das Bech löslich, der Asphalt dagegen unlöslich.

Der auf biefe Beife aus Destillationsruckstanden von Bechelbronner Erde bl abgeschiedene Afphalt zeigte folgende Ausammensebung:

Rohlenstoff							81,75	Proz.
Wafferstoff							$7,\!27$	,,
Stickstoff .							1,84	"
Sauerftoff ut	nb	Sď	me	fel			9,14	,,

E. Engler3) konnte ferner aus dem bituminösen Lias E bei Langenbrüden und Reutlingen durch Extraktion mit siedendem Benzol ein Bitumen von braunschwarzer Farbe und bei gewöhnlicher Temperatur salbenartiger Konsistenz (Bergteer) gewinnen, das bei wenig höherer Temperatur flüssig wird und bei 17° ein spezisisches Gewicht von 0,9714 besitzt. Die Analyse desselben ergab folgende Resultate:

<sup>1)</sup> Berh. des Naturw. Bereins XV, Karlsruhe 1902. — 2) Inauguraldissert., Basel 1902. — 2) loc. cit.

	I Proz.	II Proz.	III Proz.	Mittel Proz.
Rohlenstoff	80,83	80,69	_	80.77
Wafferstoff	11,08	11,11	_	11,10
Stidftoff	1,22	1,27	1,49	1,82
Schwefel	1,13		-	1,13
Sauerstoff (Diff.)	<del></del>	_	l —	5,68

Bei ber Trennung der Bestandteile nach der obigen Methode wurde außer einem aus Kohlenwasserstoffen bestehenden, aber nicht weiter untersuchten Öl ein Paraffin vom Schmelzpunkt 44 bis 45° erhalten, das in viel Alkohol löslich ift, fristallinische Struktur und folgende Zusammensetzung besitzt:

Rohlenstoff . . . . . . . . . . . 85,54 Broz. Wasserstoff . . . . . . . . . . 14,49 "

Der Asphalt dieses Bitumens bildet ein tiefschwarzes Pulver, welches erst bei 140 bis 145° erweicht und in Benzol vollkommen löslich, in Ligroin unlöslich ift. Die Analyse besselben ergab:

	I Proz.	II Proz.	Mittel Proz.
Rohlenstoff	<b>78,6</b> 8	79,01	78,85
Wafferstoff	_	8,59	8,59
Stidstoff	1,34	1,38	1,36
Sauerstoff inkl. Schwefel	_		11,20

In seinen allgemeinen Gigenschaften stimmte ber Afphalt volltommen mit bem aus Bechelbronner Erbölrudftanben erhaltenen überein.

Das Pech des Bitumens bildet ebenfalls eine tiefschwarze Masse, die bei gewöhnlicher Temperatur spröde, bei schwacher Erwärmung weich und elastisch ift. Es löst sich in Ligroin vollständig auf und ist unlöslich in Alkohol. Seine Analyse ergab:

Rohlenftoff					84,92	Proz.
Wafferstoff					10,85	"
Sauerftoff					4 0 0	

Die Eigenschaften und Zusammensetzung bieses Bechs sind die gleichen wie besjenigen aus Bechelbronner Erdöl. Außerdem existiert eine nahe Beziehung zu dem von Reicher!) aus galizischem Erdwachs gewonnenen "Dzoterol".

Beim Bergleich ber Analhsen des Beche und Asphalts untereinander findet man, daß bloß der letztere einen Gehalt an Schwefel aufweist. Dieser Besund erinnert lebhaft an den von Kapfer untersuchten Usphalt von Barbadoes, welcher gleichfalls aus einem Gemisch von geschwefelten und ungeschwefelten Kohlenwasserstoffen besteht.

<sup>1)</sup> Inauguralbiffertation, Bern 1888.

Bu S. 140. Berbefferung bes Afphaltpulvers für Stampfafphaltarbeiten. M. Ketterl und E. Köllner 1) wollen die Betterfestigkeit von Stampfasphaltbekleidungen für Fußböden, Straßen u. dgl. dadurch
erhöhen, daß sie dem Afphaltpulver vor dem Auftragen Bleiglätte und Shzerin
beimengen. Die Mengenverhältnisse sind am vorteilhaftesten, wenn zu 100 An.
Asphaltpulver 15 Tle. Bleiglätte und 10 Tle. Shzerin eingearbeitet werden.
Der Asphalt soll durch diesen Zusat ein außerordentlich sestes Gefüge erlangen,
offenbar infolge Bildung von Bleiglyzeriden.

Ru S. 144 und 177. Ansführung von Stampf- und Ongafphaltftragen ufm. 28. S. Delano 2) macht ausführlichere Mitteilungen über die neuere Entwickelung der Afphaltindustrie. Er bat gefunden, daß die besten Resultate bei Fahrstraßen erzielt werden, wenn man eine 20 mm (3/4 Boll) bide Schicht von Afphalt auf eine vierzöllige Unterbettung von Beton, bestehend aus gewaschenem Flintfies, Fluffand und bestem Bortlandzement im Berhaltnis Jebe Bertiefung in der Oberfläche des Betons ift forgpon 4:3:1 leat. fältig auszufüllen und zu glätten mit einem Mörtel, bestehend aus 3 Iln. Sand und 1 Il. Zement. Im Sommer follte ber Beton fünf Tage, im Winter bagegen fieben Tage liegen bleiben, bevor die Afphaltdede aufgetragen wird. Für Gugasphaltfufwege genugt ein Beton aus hydraulischem Kalt mit einem Dortels Anftatt bas Afphaltpulver bei Stampfarbeiten vor bem Auftragen gu erwärmen, in welchem Salle die Betonoberflache troden fein muß, tann man ben Afphalt auch talt verlegen, indem man ihn vorher anfeuchtet mit einer Lösung von Rautschut in Betroleumspiritus. Blatten aus Stampfasphalt find vorteilhaft, wo nur geringe Inanspruchnahme ber Strage vorhanden ift, weil fie teine großen Ginrichtungen beim Berlegen auf der Strafe felbft er-Man legt fie in naffen Portlandzementmörtel auf eine Zementbetonunterbettung, gieft die Jugen mit dunnem Zementbrei aus und fegt die Oberfläche hinterher unter vorherigem Aufstreuen von Sagemehl ab. (Das Bergießen der Fugen mit Zement ift unvorteilhaft, weil es den naturlichen Berband ber Blatten burch bas Bitumen verhindert. R.)

Zu S. 164. Reinigung des Trinidadasphalts. In den großen amerikanischen Asphaltfabriken, welche sich mit der Herstellung von gepreßten Asphaltplatten für Straßenpflasterung befassen, erfolgt eine vorgängige Reinigung des Erdpechs von mineralischen Berunreinigungen und eingeschlossenem Basser durch einfaches Schmelzen desselben und Erhitzen die zur Berstücktigung des Bassers, worauf der Asphalt von den inzwischen zu Boden gesunkenen, oder auf der Oberstäche schwimmenden Berunreinigungen durch Abziehen getrennt wird. Die Arbeit vollzieht sich in Schmelztesseln von gewaltigen Dimensionen, die teils liegende geschlossen Zylinder von 10 bis 15 Fuß Durchmesser und 20 bis 25 Fuß Länge, teils offene, wannenartige Gefäße von 10 Fuß Breite, 18 Fuß

<sup>1)</sup> D. R.: P. Rr. 114520 vom 28. August 1902. — 2) Proc. Inst. Civ. Eng. 152, [2], 3—13, 1902—1903; Journ. Soc. Chem. Ind. 1903, p. 1047.

Tiefe und 22 Tuk Lange vorstellen, und über einem großen Gittergewölbe mit Feuerung eingemauert find. Beide Formen ber Reffel find nach Art ber Cornwallteffel gebaut, b. h. fie besiten in ihrem oberen Teil, von einer Stirnwand zur anderen durchgehend, je zwei Flammrohre von etwa 2 fuß Durchmeffer, welche die Rauchgase von hinten durch den Reffel guruckführen nach zwei feitlich angebrachten, gemauerten Bügen, welche fie paffieren muffen, bevor fie in ben gemeinschaftlichen Ruche einfallen. Ein berartiger Reffel ber mannenförmigen Konstruktion nimmt nach der Einmauerung bis zum Rand bei 30 Fuß Bobe eine Klache von 15 × 28 Kuk ein. Man hat die Groke und Konstruttion diefer Apparate so gewählt, nicht allein, weil das Berfahren sich billiger ftellt, je größer man (bis zu einem gewissen Grabe natürlich) die Dimensionen ber Befäße annimmt, burch beffere Ausnützung der Warme und Reduftion ber Arbeitelohne, fondern namentlich auch wegen der Bermeidung von Berluften infolge von Anbrennen und lotalem Überhiten des Afphalts burch die gleichmäßige Berteilung der Barmezufuhr auf den ganzen Inhalt der Schmelzkeffel.

In ameritanischen Asphaltsabriken wird kein Erdpech irgend welcher Provenienz verarbeitet, ohne daß es zuvor einer berartigen Raffinierung untersworfen worden ist. Einzelne Fabriken, wie z. B. die Haftings Pavement Company in Hastings, N. D., ziehen dem Erhitzen über freiem Feuer wegen der damit verbundenen Feuersgefahr das Schmelzen mit überhitztem Dampf vor (vgl. S. 192), was zweifellos nicht ohne vorteilhaften Einsluß auf die Güte des raffinierten Asphalts sein durfte.


Zu S. 173. Herstellung von Asphaltmastix. H. D. Blate 1) stellt einen Asphaltmastix für Pflaster- ober andere Zwecke her, indem er 10 Tle. natllrliches Bitumen (Bergteer) mit 40 Aln. seinem Sand, zerkleinertem Kalk oder ähnlichen Materialien und 50 Tln. Mineralasphalt (Erdpech von Trinidad u. bgl.) zusammenschmilzt.

Zu S. 189. Fertige Platten aus Gukasphalt. Nach freundlicher Mitteilung der Firma C. Lucke, Maschinenfabrik, Gilenburg i. S. hat sich zur Herstellung von Asphaltmastixplatten deren automatische Kniehebelpresse B im Betried außerordentlich gut bewährt. Die Presse (Fig. 191) hat im Stempel eine Borrichtung zum Kühlen mit kaltem Wasser, so daß auch die gepreßten Platten abgekühlt werden, bevor sie die Presse verlassen. Eine wesentliche Bersbesserung gegenüber der Presse A 1 (s. Fig. 34 auf S. 155) ist der runde, rotierende Prestisch, sowie die bedeutend größere Drucksähigkeit, die zusammen eine sehr gesteigerte Leistungsfähigkeit ergeben.

Die Bresse arbeitet völlig automatisch, b. h. die Drehung des runden Tisches, das Pressen der Platten selbst, sowie das Ausstoßen der letzteren aus den Formen geschieht ganz selbsttätig durch den eigenen Mechanismus derselben. Andere Neuerungen an der Presse bezwecken eine größere Schonung ihrer einzelnen Teile und eine ruhige, stoßfreie Bewegung des Prestisches, wodurch auch tadellose Presprodukte erzielt werden.

<sup>1)</sup> Franz. Bat. Rr. 329 993 vom 6. März 1903.

Mit größtem Erfolg läßt fich biefe Preffe auch zur herstellung von tomprimierten Stampfafphaltplatten verwenden.



Bu S. 207. Afphaltbeton. B. H. Delano 1) betont neuerdings ganz besonders den hohen Wert des Asphaltbetons für die Berhinderung von Bibrationen bei Dampshämmern, Tunnels, eisernen Brückenkonstruktionen und schweren Geschützen. Ganz besonders wertvoll ist der Asphalt auch für die Fundamentierung von Panzertürmen in Festungen u. dgl., weil er nicht, wie Zementbeton, infolge der Erschütterungen in seine Bestandteile zerfällt, sondern höchstens Sprünge bekommt.

Bu S. 214. Gummisurrogate aus künstlichem Asphalt. E. Jasset 2) stellt ein Kautschuksubstitut, "Synthetical" genannt, her, indem er 100 Tle. Steinkohlenteer mit 25 Tln. Borsäure, phosphoriger Säure oder Jodwasserstoffsäure bis zum Siedepunkt erhitzt; die Dämpfe läßt er verbrennen, bis sie eine grüne Farbe zeigen (in der Flamme? K.). Die Mischung wird dann in ein passendes Gefäß gebracht, in welchem sie bei einer Temperatur von 60°C erhalten wird, während ein Luftstrom hindurchgeleitet wird. Nach einer gewissen Zeit wird die Heizung abgestellt und das Produkt auf dem Wasserbad getrocknet. Es bildet einen braunen, hochelastischen Körper, der diesselbe Zusammensetung besitzt wie Kautschuk oder Guttapercha und als Substitut für dieselben verwendet werden kann.

<sup>1)</sup> Proc. Inst. Civ. Eng. 152 [2], 3—13, 1902—1903; Journ. Soc. Chem. Ind. 1903, p. 1047. — 2) Franz. Pat. Nr. 327959 vom 13. Mai 1902; Journ. Soc. Chem. Ind. 1903, p. 1007.

Bu S. 214. Guttaperchaersat. Einen solchen stellen Felten n. Guillaume 1) her, indem sie Wachse, Harze, Asphalt, Teer oder Bech in der Beise zähstlissiger machen, daß sie Wasser, entweder mit oder ohne gelöste Salze, in die auf über 100° erhiten Substanzen eintropfen lassen. Das Bersahren hat sonach eine große Ühnlichteit mit der A. Gentzsch 2) patenstierten Methode zur Erhöhung des Schmelzpunktes von Asphalten und Wachsarten (vgl. S. 210).

Zu S. 337. Be ft im mung bes Asphaltes in Erbölen. Zur quantitativen Bestimmung bes Asphaltpechs in bunklen Zylinderölen empsiehlt Holbe's) neuerdings folgendes Berfahren. Etwa 5 g des Öls werden bei  $+15^{\circ}$ C im 25 fachen Bolumen Üther gelöst und in dieser Lösung mit dem  $12^{1/2}$  fachen Bolumen 96 gewichtsprozentigen Alkohols unter langsamem Eintropfen und ständigem Schütteln versett. Nach fünsstündigem Stehen bei  $15^{\circ}$ C wird siltriert, mit Alkoholäther (1:2) so lange ausgewaschen, die keine öligen Stosse, sondern höchstens Spuren pechartiger Bestandteile im Filtrat nachgewiesen werden können. Das ausgewaschene Asphaltpech wird darauf in Benzol gelöst, die Lösung eingedampst,  $^{1}$ 4 Stunde lang bei  $105^{\circ}$  C getrocknet und nach dem Erkalten gewogen.

Zu S. 382. Prüfung von Guß- und Stampfasphalt. Eine einfache Methode zur Untersuchung dieser Materialien auf Verfälschungen besteht nach W. H. Delano4) darin, daß man Stücke davon auf einer eisernen Platte erhitzt. Der Asphalt sollte dabei zu Stücken zerfallen.

<sup>1)</sup> D. R.B. Kr. 116092 u. 142166 vom 24. Juni 1899. — 2) D. R.B. Kr. 111088 vom 1. März 1899. — 3) Mitt, der Agl. Techn. Berluchsanstalt in Berlin 20, 253. — 4) Proc. Inst. Civ. Eng. 152 [2], 3—13, 1902—1903; Journ. Soc. Chem. Ind. 1903, p. 1047.

# Alphabetisches Autorenregister.

#### $\mathfrak{A}$

Abich, Entstehung des tautafifchen Erd= öls 45. Abifi, 3brahim, Sprifcher Afphalt 403. Accum, Teerbestillation 19. Attiengesetlichaft für Alphaltierung und Dachbededung, vorm. 30h. Jese-rich, Eisenlad und Rostschutzmittel 245. Agricola, Erdol von Tegernjee 14. Mignau, Rachweis von Bargol 362. Ainsworth-Michel, C., Baffer vom Toten Meer 22. Albertine, F., Platten für Afphaltdruck 226. Albrecht, E. f. Engler, C. Alex, Steintohlenteer 19. Alexander, Bechsee auf Trinidad 23. Amsler-Laffon, Drudfestigfeitsprüfung Andernach, A. 28., Dach= und 3folier= pappe 294. Anderson, Schwefelodmyl 84. Andreae, Erdöl von Bechelbronn 402. Andruffom, Unbaufung von Tierleichen Ariftoteles, Afphalt 8.

# B. Bäärnhielm, L. u. Zernander, A.,

Isoliermasse 327.
Barber, M. 2, Asphaltmastig 173.
Baswig, C., Wasserbichte Gewebe 215.
Baudin, Radweis von Terpentinöl 362.
Beauchamp, W. B., Künstlicher Usphalt 255.
Becher, Joh. Jakob, Teergewinnung 18.
—, — u. Serle, H., Teergewinnung 18.
Behrens, Destillation von Steinfohlenteerpech 100. Untersuchung von Seinfohlenteerpech 101. Asphaltröhren 321.
Bein, S., Asphaltuntersuchung 383.

Benrath u. Frand, Sturmpappe 295. Berliner Aftiengefellicaft für Gifengiegerei und Dafcinen= fabrit, Afphaltichmelgteffel 170. Beroldingen, v., Urfprung ber Bitumina 49. Bertels, Erdölbildung 62. Berthelot, Erdölbildung 44. Bethell, holzimprägnierung 20. Bianconi u. d'Halloy, Raturgas 48. Bielenborg, Afphalt in Megito 28. Billmann, A., Trugen 99. Bilmann, A., Liugen 30. Biney, Bitumenbildung 49. Bird, Aiphaltpapier 326. Blate, Aiphalt in den Ber. Staaten 29. —, H. D., Aiphaltmastig 415. Blately, H. Wright, J. M. Dachs bededungsmaterial 296. Bledendorfer Majdinenfabrit und Reffelichmiebe, Afphaltbarre 449. Ajphalttransportfarren 179. 3mprag= nierpfanne 275. Bleiter f. Flide. Böhm f. Engler, C. Boisley, G. f. Sannemann, A. Borodin, Tätigfeit ber Algen 56. Boulangier, D., Bergteer von Credo 30. Boulton, tar pavement 259. Bouffingault, Bestandteile des Bergteers von Bechelbronn 73. Berlegung bes Alphalts in Alphalten und Petrolen 80. Bestimmung von Betrolen und Afphalten **3**35. Boutigny, Gewinnung von Bergteer 162. Boyen, E. von, Montanwachs 57. Brandt, 3., Afphaltmaftig 173. Brafche, C. u. Mitgau, R., Afphalts pulver 142. Breffon, Afphaltpulver 142. Brind u. Sübner, Desintegrator 132. Brönner, J., Fledwajfer 20. Brönner, 3., &

Bud, Leopold von, Uriprung des Erdöls 62.

Buchanan, Brifettpech 356. Hochofen= und Basteerpech 352.

Bunjen, R., Naturgas im Steinfalz 48. Erdgas von Batu 70.

Busider u. Soffmann, Dachpappe 265. Afphaltisolierplatten 266, 301. Riespapp= bacher 314. Reigungswinkel bei ver-Dehn= ichiebener Bedachungsart 302. barteitstoeffizient der Dach= und 3folier= pappen 389.

Buggard, 3. B., Afphaltstraßen 160. Bnaffon, Erdölbilbung 44.

Byerley, Ajphalt aus Erdölrücfftanden 117.

- j. auch Mabern, C. F.

Cahours f. Belouze. Campe, Teeranstrich 235. Carius, Schwefelbestimmung 339. Carmodi, Ajphalt von Trinidad 405. Carnelley, Steintoblenteerpech 99, 338. Chameroy, Alphaltröhren 318. Chaumont, Steintohlenfirnis 244. Chemiiche Fabrit Große Weijandt, Roftfdugmittel 245. Christen, S., Asphaltisoliermörtel 258. Chun, Carl, Riefelalgen 60. Claufen, Chr., Afphaltpflafter 188. Clamfon, B. B., Alphaltmastig 176. Clanton, Gas aus Steinkohle 18. Clegg, S., Leuchtgassabrikation 19. Closs, Kohlenwasserstoffbildung 44. Cochrane, Ajphalt von Trinidad 23. Compagnie Générale des Asphaltes de France, Upphaltgruben und fabriten 32. Stampfafphalt 147. Afphaltgoudron 167. Afphalts maftir 181. Gußasphalt 186. Guß= asphaltplatten 189. Partettfußböden 195. Afphaltbeton 207. Conftable, W. G., Runftafphalt 256. Cooper, A. S., Afphalt von Sta. Barbara 29.

Dachlack und

Coudemberg, de, Rautschukasphalt 144.

Cumenge, Bechfee auf Trinidad 25. Rei-

Coulaine, de, Afphaltstraßen 17.

nigung von Alphalt 164.

Cummer, Trodenapparate 174.

Noliermaffe

Cornelly,

Daehr, Stampfasphaltplatten 157. Daguzan, Kunstajphalt 255. Dantwerth u. Sanders. Elektrische 310lation 326.

Daubrée. Roblenwafferftoffe aus Hola 49. Erdol von Bechelbronn 402.

Davies, Erfennung von Runftasphalt 351. Schwefelgehalt des Afphalts 367. Davison, Patent Iron aud Asphalt

Pavement 188.

Day u. Bryant, Trinidadasphalt 81.

Delachanal, Schwefelgehalt bes Ajphalts 79. Alphalt vom Toten Dieer 83.

Delano, B. S., Afphalt und Bitumen 4. Stampfajphalt 17. Ajphaltbilbung 52. Straßenunterbettung 145, 414. Stampf= asphaltplatten 155, 414. Asphaltbeion 416. Prüfung von Guß- und Stampfaiphalt 417.

Denhardt, Berftorung des Afphalts durch Leuchtgas 159.

Despaquis, lichtempfindliche Afphaltjoidt 222. Deter, Robert, Wärmeschutymittel 327.

Deutiche Miphalt-Attiengefellicaft, Ajphaltpulver 140.

Deutsche Steinzeugwarenfabrik für Ranalisation und demische In= Duftrie, Gaurefeste Blatten für Ranale

Deville, St. Clair, Basen im Erdöl 46. Dieterich, Karl, Harznachweis 363.

Dietrich, E., Komprimicren Des Afphalt-fteins 15. Stampfaiphalt 17. Bujammensetzung des Asphaltsteins 128. Sich= tung des Asphaltsteins 130. Asphalt= Runftliches Afphaltpulver pulver 140. Stampf= Stampfmajdine 154. afphaltplatten 157. Erdpech von Trinidad 163. Flugmittel für Afphaltgoudrons 165. Goudronfabritation 167. Bitumengehalt des Ajphaltmastig 169. Herstellung von Ajphaltmastig 173. Mijchungsverhältnis für Bugafphalt 181. Teerziegelfugböden 234.

Diobor, Afphalt vom Toten Meer 8. Dodge, Gummifurrogate 214.

Döhring, Afphaltröhren 319. Dörr, G., Afphalteijenlegierung 177.

- u. Co., Kunstasphalt 258. Dolf, Sanauischer Erd= und Bunder=

baljam 402. Donath, E., Studium des Ajphalts 91.

Douglas, Gebrüber, Widerftandsfähige Apparate 328.

Dubbs, 3. A., Schwefel und Erdöl 119. Dubois f. Siller.

Duderstadt, F. j. Steinbach, 3. Dumas, Naturgas im Steinfalz

Ajphaltlade 217. Angrundtomposition 219. Dundonald, Graf von, Steinkohlen= vertofung 20. Afphaltbeton 208.

Durand = Claye, Natur= und Runstasphalt 347. Nachweis von Steinkohlenteerpech 350.

Dwortowitich, Olgasteer 120.

## Œ.

Chelmen, Bufammenfegung verichiedener Alphalte 81.

Girinis, Afphalt vom Bal der Travers 10. Afphalt von Lobjann 12, 402. Afphalt von Limmer 14. Geminnung von Berg= teer 162.

Gifenmann f. Buhl.

Elichner, Schwefelbilbung 75. Enbemann, H., Schwefel im Afphalt 75, 80, 345. Afphalten und Petrolen 86, 336. Asphaltogen, Asphaltin- und Asphalt-ulminsäure 87, 338.

Engler, C., Bafen im Erbol 46. mande gegen Mendelejeffs Sppotheje 46. Theorie der Erdölbildung 65, 69. Erdöl aus Olfaure und Eran 67. Rohlenornd in Erdaas 70. Volumerisation der Dlefine 71. Fettfauren im Erbol 111. Schwefelbeftimmung 344. Bistofimeter 358. Erbol von Bechelbronn 402. Olsichieferbitumen 408. Aiphaltbilbung aus Erdol 410. Schwefel im Schieferbitumen 411, 412. Bergteer von Pechelbronn 412. Ajphalt und Bech im Schieferbitumen 412. Bentheimer Ajphalt 410.

- u. Albrecht, G., Erbol bei Roth=Malich 62. Translotation des Erdöls 68.

– u. Böhm, Ajphalt und Pech im Erdöl

338, 411. - u. Flachs, A., Afphalt und Pech im

Erdöl 338, 410, 412. - u. Jezioranski, Bestandteile des Erds öls 111. Ungefättigte Kohlenwasserstoffe 114.

u. Strippelmann, Bentheimer Aiphalt 73.

Eichta, Schwefelbestimmung 340.

Ewers, &., Bestimmung von Terpentinol 362.

Farrington, E., Afphaltpulver 154. Faga, Dachpappe 19, 265.

Felten u. Buillaume, Guttaperchaerfag 417.

Renner u. Bersmann, Steintohlenteerpech 100.

Fenton, F., Rautschut- und Guttaperchaerfag 213.

Fichtner, Lichtempfindliche Afphaltlöfung 222.

Filgfabrit Adlershof, Wellenfilgplatten

294. Fjolierplatten 301. Fischer s. Destrom. Flachs, A. s. Engler, C. Fleming, J. A., Fjoliermaterial 327. Flide u. Bleiter, Erdöl von Pechelbronn

402.

Fortier u. Gobert, Lichtempfindliche Aiphaltlöfung 222. Fraas, Totes Meer 22. Uriprung des Erdöls 62. Franc f. Benrath. Frangenheim, Stampfasphaltplatten 156. Frant, F. j. Mardmald, C. Fressen, R. A., Glettrifche Roble 211. Freund i. Bebal. Friedlaenber, S., Somefelbestimmung 344. Friedrich, G. u. Co., Solgement 250. Frombling, Jugfeftigteitsmeffer 386. Frühling, Jugfeftigteitsmeffer 386. Frühling, Bugfeftigteitsmeffer 386. Fuchs, Joh. Rep., Bitumen und Rohle 44.

**(**3.

Garvey, Bajen im Erdol 46. Gelinet, B., Gartgummierfat 215. Genfanne, be, Steinkhlenvertotung 20. Gengen, S., Dachpappenanstrid 242. Gengid, A., Joliermaffe 210. Benmet, Lichtempfindliche Afphaltlöfung 223. Gillmore, Asphaltapparate 174. Billy, Dachpappe 265. Feuerficherheit der Bappbacher 303. Smelin, L., Baffer vom Toten Meer 22. Gobert j. Fortier. Gobin, A. M., Runftafphalt 255. Boobnear, Bummifurrogate 213. Waffer= dichte Bewebe 215. Grotomsty, Saureharze 107. Grouffiliers, be, Saureharze 115. Grunzweig, Warmedurchlaffigfeit 396. – u. Hartmann, Kortasphalt 264. Brufonwert, Rugelfallmuble 253. Ercelfiormühle 259.

Buillaume f. Felten.

Saade, A., Rorffteine 264. Habets, Hartpech 101. hauster, R. S., Holzzement 246. Dach= bedectung 267. Hallon, b' f. Bianconi. Sannemann, A. u. Boisly, G., Runftafphalt 257. Haquet, Ursprung des Erdöls 62. hartmann j. Grünzweig. Hastings Pavement Company, Afphaltblockpflafter 191, Reinigung von Trinidadasphalt 415. Hastins, H., Teerdenillation 19. Hatiget, E., Dachpappe 264. Folierplatten 301. hauenschild, Nachweis von Teer in Bug = und Drudfeftigfeit Aiphalt 350. von Bug- und Stampfaiphalt 387.

Saurmig, L. u. Co., Doppelpappdach 310. hausmann, Trugen 99. Banmard, 3. 20., Afphalt aus Petroleum Beichlinger, Giegring für Tonröhren 200. Hell, C., Montanwachs 57. Helm, Retinalithe 79. Benriques, Schwefelbeftimmung 340. Bestimmung von Sarg- und Sargol 381. Germes, R., Kunftafphalt 102. Herodot, Ajphalt im Altertum 7. Afphalt von Babylon und Zatynthos 8. Herzberg, Papierprüfung 272. Heusler, Schweselbestimmung 344. Polys merifation ber Olefine 71. Beuffer, G., Afphaltpulver 142. Gijenlad 243. hids, Schwefelbestimmung 339. Hirjchn, Caffiaöl 92. Hlafiwet, Asa foetida 84. Hobin, Afphaltpflaftersteine 191. Hoch ftetter, Bitumen aus Steinfohle 49. Sodgion, Schwefelbestimmung 340. hoefer, Uriprung des Erdöls 51, 63, 67. Lobjanner Aiphaltlager 402. Hoeffel, Hanauischer Erd= und Wunder= balfam 402. Söhnel, Papierprüfung 272. höpfner, W., Ausdrehwalzen 278. Solde, Klaffifikation der Afphalte 6. ftimmung von Afphalt im Erdöl 337, 417. Bestimmung von Harz und Harzöl 381. Holmes, J. G., Pedyprüfung 354. Horad, Dasymeter 390. Hoyer, Papierprüfung 272. Höllbner s. Brind. Hunt, Ursprung des Erdöls 51, 63. Huppertsberg, R. j. Trobach, R. husnit, Lichtempfindliche Afphaltlöfung Sutter, Afphaltröhren 319.

 ${\mathfrak F}$ 

38mer, Dachpappe 293.

# 3 (j).

Jacobius u. Söhne, Imprägniermaschine 293. Isolierplatten 301.
Jacobsen, E., Sprijder Asphalt 337.
Jaffe, M., Asphaltpapier 226.
Jahn, H., Asphaltmatadamftraßen 258.
Jaloureau, Asphaltmäthen 321.
Jansen, B., Isolieranstrick 210.
Jasper, Erdöl und Asphalt im Elsaß 33, 402.
Jasser, Erdöl und Asphalt im Elsaß 33, 202.
Jasser, Groöl und Erdöls 74. Säuresharze 114.

Jernander, A. j. Bäärnhielm, L. Jeserich, Joh., Dachpappe 267.
Jezioransti j. Engler, C. Joeds, J. u. R., Rlebemasse 251.
Jones, Absterben der Seetiere 64.
Josisinet, Bergteer 163.
Jost, Alphalt von Bal de Travers 10.
—, C., Alphaltmastix 175.
Jünemann, Talgverseifung 66.

#### R.

Rag, M., Dachpappe 19, 265. Rahlbeger, Stampfajphaltplatten 155. Rahlmorgen, Translotation des Erdöls 52. Asphaltdachfilz 294. Ranert, 3folier= platten 301. Rapff, Th., Rachf., Afphaltröhren 322. Raft u. Seibner, Erdöl aus Erdwachs 68. f. auch Engler, C. Rapfer, R., Rlaffifitation der Afphalte 5. Schwefel im Alphalt 74, 80, 340, 367. Zusammensetzung verschiedener Asphalte 81. Asphalten 82. Trodene Destillation des Asphalts 83. Trennung der Asphalts beftandteile 88, 336. Lichtempfindlichfeit des Afphalts 221, 223. Spettroftopifches Berhalten des Afphalts 346. Retterl, Mt. u. Köllner, E., Ajphalts pulver 414. Ribbe, Balter, Dachpappenmafchine 292. Jiolierplatten 301. Kingzett, Kunstasphalt 256. Kißling, R., Schwefelbestimmung 344. Rlimont, Schmelzpuntisbestimmung 357. Knauff, Platten für Stragentanäle 203. Köhler, S., Petresatten im Asphaltstein von Ragusa 41. Bildung des Apphalts durch Polymerisation 72. Natur des Bentheimer Ajphalts 73. Freier Rohlen= ftoff im Steintohlenteer 101, 333. Wir= tung von Leuchtgas auf Alphaltpulver 159. Gußasphalt 181. Berdichtung von Steinzeugröhren 198. holzzement 247. Untersuchung von Rapillarimeter 270. Afphaltladen 362. Brufung von Ufphaltfitt 376. Prüfung von Holzzement 381. Brufung von Dachpappe 392. O. H., Dachlad 241. Kolbe, H., Schwefelodmyl 84. Köllner f. Ketterl, M.

Köllner j. Ketterl, M. Konet, von, Schwefelbestimmung 340. Kovács, J., Klassisitation der Ajphalte 6. Schmelzpunttsbestimmung 353.

— u. Sötet, S., Asphaltuntersuchung 350. Kraemer, G., Basen im Erdöl 46. Erdsölbildung 50, 53. Kohlenwasserstesse Erdöls 53. Asphaltbildung 76. Zussammensezung des Steinkohlenteers 95.

Entstehung und Bestandteile des Stein-

tohlenteerpechs 99. Freier Rohlenstoff im Steinfohlenteer 101. Teerölreinigung 105. Thiophen im Erdol 111. Kraemer, G. u. Spilter, A., Theorie der Erdolbildung 54. Cyflopentadien 71. Vildung des Bakunins 76. Metallanstrich 243. Cifenlack 245. Freier Rohlenstoff im Teer 333. Paraffinbestimmung 334.

— u. Sarnow, C., Schmelzpunktsbestimmung 358.

mung 358. Kramer, O. j. Thörner, W. Krauje, Karl, Kreispappichere 296. Kronstein, Autorydation 411. Krüger J. Wall. Kuhlmann, Teeranstrich 233. Kusnehow, Anhäufung von Tierleichen 63.

### $\Omega$ .

Lang, Bitumenbilbung 51. Lang, C. S., Guttaperchaeriag 214. Kange, D., Bechjee auf Trinidad 26. Lavoisier, Baffer vom Toten Meer 22. Lebedjeff, Naphthaquellen im Ural 30. Le Bel, Erdölbildung 45. Afphaltenbeftim= Erdol von Bechelbronn mung 336. 402. – u. Mung, Insammensegung verschiede= ner Afphalte 81. Lebon, Bh., Leuchigas 19. Teeranftrich 233. Lee, T. L., Teeranstrich 236. Lenner, Selbstregistrierender Bapierprüfer Leonhard, von, Erdpech vom Toten Meer Lesquereug, Erdölbildung 51. Lessing, Albert, Joliermaterial 326. Leudart, Anhäufung von Fischleichen 63. Libavius, Erdöls u. Asphaltlagerstätten 9, 402. Lidow, Schwefelbeftimmung 339. Lindlen, W. S., Kanalijation 198. Lipinsti, R. K. Runftajphalt 117. Löhr, B., Stampfajphaltplatten 156, 160. Lorging, C., Kunftafphalt 256. Louth, Rollrichifcheit 150. Lude, C., Plattenpreffen 156, 415. Lidau, W., Dachpappenfabrit 284. Lüders, R., Kortaiphaltpflaster 208. Luhmann, Dachpappenfabritation Holzzement 247. Rohpappe 269. Lunge, G., Teeren der Dachziegel 234. Teerlade 243. Natriumjuperoryotalori= meter 341. Pechprüfung 354. Dachladuntersuchung 363. Teerprüfer 364. Luther, Martin, Bulgata 7. Aneil, Abnerben ber Saurier 64. Linton, Laura, Aiphaltin 87.

## M.

Mabery, C. F., Afphaltbildung 72. Poly= merifation des Erdöls 118, 404. Schwefel= bestimmung 343. u. Byerley, Kunftajphalt 117. Schwefelgehalt des Ajphalts 367. u. Sieplein, D. 3., Somelgpunttsbeftimmung 352. u. Smith, Thiophen und Mertaptan im Erdöl 111. Machherjon, Lichtempfindlichkeit des Ajphalts 223. Malchow, F. A., Tettolith 292. Jiolier= platten 301. Malo, Léon, Asphalt 4. Stampfasphalt= induftrie 17. Straßenunterbettung 145. Rollrichtscheit 151. Rachweis von fünst-lichem Asphalt 347, 349. — u. Robin, Stampfasphaltplatten 154. Marcet, Waffer vom Toten Meer 22. Mardwald, C. u. Frant, F., Bitumenbestimmung 383. Marchijis u. Stevens, 245. Martfeldt, C., Gaurefester Afphalt Markownikow, Basen im Erdöl 46. Mattar, Stephan, Dachpappe 294. Meinede, C., Rlaffifitation der Afphalte 5. Trodene Deftillation der Ufphalte 84, 368. Brauntohlenteerpech 106. Goudron= flugmittel 165. Ajphaltunterjuchung 346. Rachweis von Runftasphalt 348. Goudronunterfudung 368. Mendelejeff, Erdölbildung 44. Merian, Stampfajphaltftragen 17. Meunier, G., Bitumenbestimmung 332, **3**83. Meurer, Runstasphaltsteine 176. Meyer, Bittor, Kohlenopyd 71. Mehn, L., Beobachtungen im Bal be Trabers 15, 17. Bergteer von Sepffel 31. Uriprung des Erdols und Afphalts Michell, C. Ainsworth, Waffer vom Toten Meer 22, 23. Diesbach, Aiphalt im Altertum 7. Mills, Steinkohlenteer 95. Mitgau, R. j. Brajche, C. Möller, Th. u. Co., Dachanstrich 241. Moissan, Erdölbildung 47. Monier, Betonrößeen 204. Mothes, Aiphaltbraun 220. Muck, E., Schmelzpunktsbestimmung 355. Mung f. Le Bel. Müller, Urfprung des Erdols 62.

-, A., Papierprüfung 272. -, Richard, Dachpappenmafchine 294.

Murdod, W., Leuchtgas 19.

N.

Rafgger u. Rau, Korffteine 264.
Malon, Asphaltpapier 326.
Raumann Erdgase 49.
Reuberg, sabig.
Reuberg, sabig.
Reuberd, sabig.
Reuberd, sabig.
Reuberd, sabig.
Reuberd, sabig.
Rewberrh, Graphit und Erdöl 50. Erdölbildung 51. Asphalt als Berdampfungsrüdstand 73.
Riederländer, Th., Asphaltsarben 220.
Rielsen, G. B. Bith, Kunstaphalt 266.
Rièpce, Ricèphore, Lichtempsindlichkeit des Asphalts 79, 221, 223.
Rötgerath, Erölfibung 52, 53.
Röthling, Asphaltsace 217, 219. Äggrund 219. Eisenlack 244. Kunstasphalt 258. Wasseraufnahme der Dachpappe 392.
Rördenssisch, Anhäufung von Fischen 64.
Rugent, Bechse auf Trinidad 23.

#### D.

Ochsenius, Bechsee von Cozitambo 28. Anhäufung von Seetieren 63. Wirkung der Mutterlaugensalze 71. Dehrig, E., Holiermittel 211. Oestrom u. Fischer, Goudroleum 241. Ohlmüller, Schweselbestimmung 344. O'Reill, E., Asphalt von Kalisornien 409. Orton, Erdölbildung 51, 63. Ostrehka, Autogydation des Erdöls 74. Otto, Josef, Dachpappe 292.

# P.

Parr, Ralorimeter 341. Patent Cork Paving Company, Rorfajphaltpflafter 208. Panen, Britettpech 237. Bebal u. Freund, Phenole im Erdöl 111. Pedham, Bechiee von Trinidad 26. Uriprung bes Ajphalts und Erbols 49, 51, 63. Trinidadajphalt 81. Ajphaltanalyje 339. Schwefelbestimmung 367. ., S. H. u. H. E., Alphalt und Schwefel 75, 80, 112, 339. Styphninsäure aus Alphalt 88. Identifizirung der Alphalte 337. Technische Ajphaltanalyje 384. Bect ft on, Steintohledeftillation 19. Beits, D. 28., Erbolrudftanbe 119. Pellet, Schwefelbeftimmung 340. Belouze u. Cahours, Rohlenmafferftoffe des Erdöls 111. Biedboeuf, Ginwande gegen Mendele= jeffs Spothese 46.

Phillips, F. C. Ginwande gegen Mens belegeffs Sypothese 46. Ginwande gegen Englers Sypothese 70.

Plinius, Afphalt im Altertum 7. Malthe 8. Kunstafphalt 18.

Pögich, Gugaiphalt 177.

Prince, Lichtempfindliche Afphaltlöfung 222.

Prüfungsstation für Baumaterias lien, Zugfestigkeit von Dachpappe und Isolierplatien 391.

Punibon, Rauticutjurrogat 214.

## Q.

Quenstedt, Ölablagerungen im Flöggebirge 50. Ursprung des Erdöls 62. Quistorp s. Spag.

### R.

Rantine, Drudfeftigfeit bes Afphalts 384.

Randhahn, S., Runftasphalt 256.

Rau f. Nafzger. Rave, Säureharze 115.

Regnault, Zusammensegung verschiedener Ajphalte 81. Reicher, Ozoferol 413. Ricard, C., Dachpappenanstrich 240. Ricardson, Clifford, Wasser vom Trinidadpechiee 27. Polymerijation des Bitumens 72. Wirtung des Schwefels 75. Schwefelgehalt des Aphalts 80. Sauerstoffgehalt des Aphalts 87. Natur des Trinidadafphalts 90. Schwefel und Erdölrüchtande 119. Paraffinbestimmung 334. Elementaranalyje des Ajphalts Schwefelbeftimmung 339. 339. Riebeck, A., Alphaltmörtel 255. Rittscher, Apphaltholzröhren 328. Robin J. Malo, Léon. Robson, Isoliermaterial 327. Rodrigues, Lichtempfindliche Afphalt= löjung 222. Roedelius, B., Dachpappenanstrich 240. Roeglin, Sanauischer Erds und Wunders baljam 402. Rose, Ho., Raturgas im Steinsalz 48. Rosentritt, Lobsanner Asphaltlager 13. Rog, Erdölbildung 48.

# S.

Sabatier, P. u. Senderens, J. B., Erbölfohlenwasserstoffe 47. Sabine, A. H., Asphaltbildung 74, 410. Sablonnière, de la, Asphaltindustrie 12. Bergteer 13. Sabtler, Sinwände gegen Englers Theorie 70. Sanders i. Dantwerth. Santha, Afphaitteffel 183. Safjenah, Graf von, Appaltindustrie 13, 14. Appaltröhren usw. 318. Sarnow, C. j. Kraemer, G. Sawtins j. Wall. Shacht, 28., Ofenfutter 328. Scheithauer, B., Olgasteer 120. Schend ju Schweinsberg, G., Schmelgpunttsbeftimmung 356. Schieffelin, Glementaranalyje bes Ajphalts 339. Soliemann u. Co., Bugaiphalt 177. Schmidt, Erdgas von Bafu 70. Schopper, Mitrometer 388. Bugfeftigfeitsmeffer 390. Schreiber, C., Rachweis von Terpentinöl 362. Schwarz, O., Stampfajphaltpflafter 159. Seidner f. Raft. Senderens f. Sabatier. Sidenberger, Urfprung des Erdols 63, 64.
Sibney, S. F., Kunstasphalt 257.
Siebel, U., Dachteer 239. Dachpappe 293. Jolierplatten 297, 301.
Sieplein, D. J. s. Mabery, C. F.
Siller u. Dubors, Gitterbrecher 131.
Desintegrator 132. Alphaltmühlenanlage 137. Silveftry, D., Lava vom Atna 45. Smith, Watson, Pechvertotung 100. Gifenlad 244. Société, G.C. Fratelli-Cancellieri, Rünftliche Lava 176. Sötet, S. j. Kovács, J. Sotoloff, Erdölbildung 48. Sorel, Gummifurrogate 214, 215. Spag u. Quiftorp, Afphaltpulver Spilter, A. j. Kraemer, G. Stahl, Erdölbilbung 54. Stavely, Steintohlenteerpechtots 100. Steinbach u. Duderstadt, Stampfafphaltplatten 156. Steuart, Autorybation des Erdöls 74. Stevens f. Marchifis. Stone, G. H., Asphalt von Utah und

Strabo, Afphalt im Altertum 7. Afphalt

Strippelmann, Afphalt von Lobjann 34. Afphalt von Limmer und Borwohle 39. Afphaltbildung nach Mendelejeff

Stromeyer, Afphalt von Bentheim 81. Sund ftrom, C., Schwefelbestimmung

Szalla, Berdichten von Steinzeugröhren 200. Alphalttittprüfung 379.

Szajnocha, Galizisches Erdöl 408.

Colorado 29.

343.

vom Toten Meer 8.

T.

Teggin, Asphaltierte Gewebe 326.
Terreil, Schwefelgehalt des Asphalts 79.
Themius, Asphaltlade 218, 244. Leders lad 219. Kunstasphalt 258.
Thörner, W. u. Kramer, O., Teersanstrich 235.
Thomas, Lignit 70.
Törnebohm, A. E., Bitumen vom Rullasberg 42.
Tolmey, F., Asphaltbraun 220.
Trainer, E., Kunstasphalt 107.
Trobach, K. u. Huppertsberg, R., Stambfasphaltbulver 142.

## U.

United Limmer and Vorwohle Rock Asphalte Company Ld., Gußasphalt 181. Unna, A., Berdichtung von Steinzeugröhren 198, 202. Gießring für Steinz zeugröhren 201. Urner, D., Dachpappenanstrich 239.

# B. Balenta, Lichtempfindlicher Afphalt 224.

Beith, Zerjegung von tierischem Fett 68. Erdölrücktände 113.
Belde, van de, Totes Meer 22.
Berberkmoes, G., Kautschutzurrogat 214.
Bereinigte Elektrizitäts=Aktien=Ge=
jellschaft in Wien, Isolationsmittel
und Kitte 210.
Bersmann, Anthrazenbildung 100.
— j. auch Fenner.
Bersuchsanstalten, Königl. technische,
Druckseitigeit von Asphalten 304.
Birlet, Bitumenbildung 49.
Böldel, Trocene Destillation des Asphalts
82.
Bogel, M., Plastischer Berband 9.
Bolger, O., Württembergischer Ölschiefer

## $\mathfrak{W}$ .

Wagner, R., Bitumenbilbung 49, 51. Aiphaltlack 217. Waiß, G. A., Betonröhren 204. Wall u. Krüger, Bitumenbilbung 49. — u. Sawfins, Injel Trintdad 26. Wallerius, Ajphalt 9. Walter, Bitumenbilbung 49. Warren, F. I., Teerfomposition 240. Weber, Ajphaltsteine 128.

Weber, C. F., Korkalphalt 263. Dadspappenindustrie 267. Holzzementdäcker 304. Leistenpappdach 305. Doppelspappdach 311.
Wendler, Zugfestigkeitsmesser 390. Wervete, van, Erdöl von Pechelbronn 402.
Wetheril, Jusammensetzung verschiedener Appalte 81.
Whitney, Ursprung des Erdöls 63. Wiesner, Papierprüsung 272.
Wiggert, P.. Dachpappe 293.
Wiltinson, W. S., Appaltmastig 176. Williams, E. G. u. D. P., Kunstalphalt 257.
Wimpheling, Erdölbrunnen von Pechelbronn 402.
Wintler, A., Schwefel und Steinkohlensterpech 246.

Wintler, Papierprüfung 272. Wolfahrt, Dachlad 242.

Wolstel, A., Ajphaltmaftig 175. Wright, Alber, Bechvertotung 100. —, J. M. j. Blately.

# ვ.

3abig u. Reuberg, Gukajphaltplatten 190.
3aloziecki, Basen im Erdöl 46. Mens delejeffs Hypothese 44. Ansammlung von Tierleichen 64. Umwandlung der Fettreste in Erdöl 67. Erdöls und Seinstohlenbildung 68. Alphalt aus Säuresharzen 72, 115. Erdölreinigung 114. 3etziche, Rachweis von Terpentinöl 362. 3in den, Unhäusung von Tierkadavern 63. Zuber, R., Erdölbildung 54.
3ühl u. Eisenmann, Kautschufs und Guttaperchaersat 213.

# Alphabetisches Sachregister.

```
A.
Abbaureaktion der Fettsubstanz 68.
Abbruggen, Afphaltvortommen 40, 114.
Abfalischwefelsäure 105, 114.
Absorptionsspettren der Asphalte 346.
Abhäsion, Bestimmung 381.
Adipocire 65, 68.
Atna, Bitumen in der Lava 45.
Ätgrund 219.
Affumulatoren, Jolierung elektrijcher
Alatri, Ajphaltvorkommen 41.
Aldemisten, Ansichten über Asphalt 9.
Algen als Erbolbildner 51, 60.
Algenwachs 56, 58, 59.
Alfohol, Bestimmung 361.
Aminbajen im Erbol 46.
Ammoniat, Bildung 65.
Antielaiolith 254.
Arachinjäuré 57.
Asa foetida 84.
Aschengehalt natürlicher und künstlicher
  Aiphalte 368.
Afphalt, herfunft des Ramens 3.
   iciedenheit des Begriffs 4. Rlaffifitas
     fünftlicher, Beidichte 18; Bildung,
```

Eigenschaften und Zusammensetzung 92; Quellen 94; aus Steinkohlenteer 94;

aus Brauntohlenteer 103, 107; aus Erdölrüdständen 72, 108, 114, 117;

aus Olgasteer 119; aus Pflanzenharzen

226; als Rautichuterfat 231; Trennung der Beftandteile 338; Unterscheidung von natulichem 346; Unterscheidung der

talifitiger, Gefchichte 7, 8; Borsfommen 21; Bilbung 30, 36, 43, 52, 72, 76, 405, 410, 411; Natur 73, 74, 89, 410, 412; Jujammensegung 79, 80, 81, 102, 405, 412; Bestandteile 77, 88, 336; Eigenschaften 77, 78, 125, 224, 360; Berhalten 78, 82, 224, 346; im

fünftlichen Afphalte voneinander 351.

Erdöl 410, 412; im Schieferbitumen 408; Berwendung 7, 9, 78, 79, 209, 414; Reinigung 164, 414; Bestimmung und Untersuchung 89, 337, 346, 352, 368, 412, 417. Aiphalt aus den Abbruggen 15, 40, 81. von Barbaboes 78, 81, 89, 101, 413. - - Bentheim 73, 81, 410. - — Brazza 41. – Cambojo 79. – **China 81**. — — Dalmatien 41, 354, 384. — — Derna Tataros 343, 354. - vom Eljag (Lobjann, Bedelbronn uiw.) 10, 12, 13, 16, 30, 33, 78, 80, 81, 82, 88, 127, 346, 402, 412. - von Hannover (Limmer, Borwohle uiw.) 9, 14, 39, 127. - — Ralifornien 29, 409. – Ranada 29. — vom Rirchenstaat 40. – von Ruba 81. — Maracaibo 78, 81, 88, 101, 407. — — Meriko 28, 81. - — Nordamerifa 29, 79, 86, 102, 348. - Peru 28. — — Kagusa 16, 41, 127. — — Rugland 30, 128, 409. — — Samojata 8. - - Someben 42 - - Senijel 12, 16, 30, 31, 52, 81, 127. — — Spanien 409. - — Sprien (Totes Meer) 8, 21, 64, 73, 78, 79, 81, 83, 84, 88, 101, 102, 337, 346, 348, 403. Tegas 79, 87. Trinidad 23, 78, 81, 83, 85, 88,

90, 101, 102, 164, 335, 343, 346, 348,

- vom Bal de Travers 11, 13, 16, 30,

354, 368, 403, 414.

— von Benezuela 28, 407. — 3aknnthos 8. Aiphaltbeton 207, 208, 416.

82, 127.

Afphaltblodpflafter 191, 192. Alphaltbraun 220. Aiphaltdachfilg 294. Aiphaltdarren 147. Aiphaltdrud 79. Aiphalten 74, 80, 82, 87, 335, 346. Alphaltfeljen, Bortommen 30. Aiphaltfilg 272. Afphaltfilgplatten 296. Afphaltfirniffe 216, 219. Ajphaltgoudron 161, 167, 168, 177. Aiphaltin 87. Miphaltinfaure 338. Alphaltijoliermörtel 258. Uiphaltifolierplatten 266, 296, 300, 314, 315. Afphaltjuteplatten 296. Aiphaltteffel 170, 179, 183. Aiphaltties 182. Afphaltfitt 198, 199, 251, 254, 367, 375. Aiphaltlad 216, 361 Afphaltlösungen, lichtempfindliche 222. Aiphaltmaftig 10, 11, 169, 173, 254, 382, 415. Ajphaltmaffe für Isolierplatten 297. Ajphaltmörtel 206, 256. Aiphaltogen 87. Aiphaltol 83, 405. Aiphaltoide 5. Aiphaltpapier 226, 325. Afphaltpappplatten 296. Ajphaliplatten aus Stampfajphalt 154, **157**, 414, 415. aus Gugaiphalt 189, 190. Afphaltpulver für Stampf= und Buß= ajphalt 127, 139, 140, 144, 147, 150, 154, 415. Ufphaltröhren 318. Afphaltichwefeleisenlegierung 177. Ajphaltstein 15, 127, 129, 130, 142, Afphaltstraßen 144, 158, 160, 178, 414. Afphaltulminfaure 87. Afphaltverfahren, photographisches 227.

## B.

Autoxydation von Erdöl 74, 411.

Uiphaltwalze 151. Ausbrehwalzen 277

Baccillariaceenwachs 57.
Bafunin 76.
Baffin, säurefeste 205.
Bastennes, Aiphaltsandstein 32.
Behensäure 57.
Bentheim, Asphalt 73, 81.
Benzasphalt 102, 245.
Benzol im Erdől 69. Bestimmung in Asphaltlacken 361.
Bergeteer 4, 30, 31, 43, 74, 77, 161.

Beftreuungsmaterial für Dachpappen uiw. 273. Betonmaterialien 145. Betonunterlage für Afphaltstraßen 146. Benrut, Afphaltlager 403. Biegjamteit, Brujung auf 376. Bienmachs 360. Bindefraft, Prufung auf 375. Bindemittel, toblenftofflieferndes 327. Bitumen 3, 5, 21, 43, 69, 99, 129, 161, 332, 369. Bituminisation tierischer Substanzen 68. Bois de Croig, Aiphaitsteinlager 10, 30. Bohröl 121. Brai liquide 246. Brandmauern, Dachanichluß 313. Brauntohle 49, 51, 59. Brauntohlenteer 93, 103, 104. Brauntohlenteergoudron 106, 107, Brauntohlenteerole 104, 105. Brauntohlenteerpech 106, 346, 351, Brennstoffe, Destillation ber 3, 93. Brifettpech 237. Bromaddition ber Bargole 362. Brüden, Ifolierung von 316. Bnerlnt 118.

#### €.

Cajerti, Aiphaltlager 41.
Cajfiaöl 92.
Caftro, Aphaltlager 41.
Cerejin 360.
Chavaroche, Aiphaltlandstein 32.
Chieti, Aiphaltlager 40.
Chloritzement 241.
Colle San Magno, Aiphaltlager 15, 41.
Colorado, Aiphaltlager 29.
Cozitambo, Bechiev von 28.
Credo, Bergteerlager 30.
Cumol im Croöl 69.
Chtopentadien 71.

#### D.

Dachafphalt 118. Dachfenster, Anbringung 307.
Dachgärten, Anbringung 307.
Dachgärten, Anlage von auf Holzzementsbächen 304.
Dachteblen, Konstruttion 308.
Dachteblen, Konstruttion 308.
Dachtad, gewöhnlicher 97, 102, 237, 361; farbiger 241; patentierter 240.
Dachpappe 19, 26, 267, 287, 306, 391; stillsse 251.
Dachpappenfabrit, Einrichtung 284.
Dachpappenfabrit, Einrichtung 284.
Dachpappenfabrit, Sonstruttion 308, 313.
Dachschung 304.
Dachschung 304.

Dachziegel, Teeren berfelben 234. Dasymeter 390. Dehnbarteit von Dachpappen und 3folierplatten 301, 389. Desintegratoren 132. Deftillation, trodene, im Erdinnern 50; organischer Substanzen 92; natürlicher und fünftlicher Afphalte 368. Diatomeenfett 55, 69. Didebestimmung 388. Diorntrinitrobenzol 88. Doppelpappdach 310. Doublepapier 325. Drud, Erdölbildung 53. Drudbeftandigfeit des Afphaltfitts 376. Drudbeftillation von Algenwachs 58; von tierischer Substanz 66. Drudfestigteitsbestimmung 385, 388. Drahtgewebe, als Ginlage für Ifolier= platten uim. 297. Dreitantleiften für Bappbacher 306. Durescojoun 241.

# **E**.

Eindrehmalze 276.

Einlage, metallifche für Ifolierplatten uiw. 297. Eijenbahnichwellen, Erjag 208. Eifenlad 243, 361. Gifenpech 405. Eishäufer, Ifolierung 263. Eismaidinen, Jolierung 263. Elastique Bray 241. Elastique bray 241. Goudron 374; des Afphaltfitts 376. Elaterit 77. Elementaranalyje, Modifitation Afphalten 339. Erbgaje 70. Erdől, Bildung 4, 43; Beftandteile und Zujammenjegung 53, 69, 108, 112; Berarbeitung 113; Übergang in Asphali 36, 72, 73, 74. Erdölrüdftanbe, Bufammenfegung und Gigenfcaften 113; Überführung in Asphalt 117, 119. Erdpech 43; Eigenicaften 78; Bujammenfegung 163. Erdwachs 54, 58. Erd = u. Wunderbalfam, hanauifcher 13, Excelfiormühle 259.

# F.

Fabrikfußböden, Herstellung von 234. Factice, Gummiersag 212; Guhasphalts ersag 254. Falz bei Isolierplatten 299. Fajer, animalische und vegetabilische 269.

Fajerfitt 251. Fauna, marine 63, 67. Fehlboden 263. Genfternischen, Ifolierung 263. Fette, Berseifung 66; Abbaureattion 68. Fettgasteer 119 Fettfäuren, Deftillationsprodutte 66: freie, im Erdol 111. Retiwachs 68. Feuer, griechisches 9. Keuerbrauntoble 55. Feuersicherheit der Bapp = und Solazementdächer 303. Filettino, Afphaltlager 15, 41. Firnisafphalt f. Bperlyt. Fifchtran, Berfegung durch Drudbeftillation 66. Flachsiebe 137. Fledwaffer, Brönners 20. Fluorescens der Aphalilojungen 346. Flugmittel für Goudron 164. Fonticelli, Afphaltlager 41. Foraminiferen 33, 69. Formationen, afphaltführende 21. Formen für Mastir 172. Fossilien des bituminosen Gefteins 33. 34, 41. Frangy, Afphaltfandftein 32. Futoiden als Erdölbildner 51. Fundamentmauern, Isolierung Bugafphalt 193; mit Ifolierplatten 315. Fußbodenbelag 178. Futter, bafifches 328. Futtertröge aus Afphalt 208.

# ჱ.

Bafe, vultanifche 48. Bas, transportables 119. Gasbrunnen 61. Befälle ber Bapp = und Bolggementbacher 305. Befamtbitumen, Beftimmung 369. Geftein, bituminofes 408. Gewebe, mafferdichte 215. Gewölbe, Abbedung mit Isolierplatten 316. Giegringe für Steinzeugröhren 200. Bilionit 29, 176. Gitterbrecher 131. Glanz der Ajphaltlacke 363. Globigerinen als Erdölbildner 69. Blühlampen, eleftrische 211. Glyzeride 66. Goudroleum 241. Goudron, Fabritation 97, 118, 121, 161, 164; Bermendung 169, 177, 195, 237; Brufung und Untersuchung 367. —, d'Autun 164. -, composé 161. —, minérale 30, 97, 161.

Boudron aus Brauntohlenteer 103. - — Erdölrüdftanden 118.

– Ölgasteer 121.

– — Steinkohlenteer 96.

Boudronieren von Gifenwaren 287. Soubronpfanne 166.

Graphit als Begleiter des Erdols 50.

Griechifdes Feuer 9.

Grubengas als Erdölbiloner 51.

Summifarge 88.
Summifurrogate 212, 416.
Sugafphalt 177, 178, 181, 188, 184, 382, 387, 415.

Sugafphaltifolierungen 194.

Bugafphaltpflafterfteine 191.

Gugaiphaltplatten 190.

Buttaperchajurrogate 212, 416.

hanauischer Erd= und Bunber= baljam 13, 402. Hartgummijurrogate 215. Darge als Bitumenbildner 51; Bestims mung in Ajphalttörpern 380; 3dentifis zierung 363. Harzmetalljeifenlade 116. Bargol, Bestimmung 361, 380. Sauchfreiheit ber Afphaltlade 363. Seliographie 221. Sochofenteerpech, Identifizierung 352. Holzpflaster 197. Holzröhren, asphaltierte 323. Colgfubstang als Bitumenbildner 49. Holzteerped, Ibentifizierung 351. Holzzement, Ratur desselben 102; Gerftellung 246; Prüfung und Untersuchung 367, 380. holzzementdach, Borzüge 303; Ausführung 311. Holzzementpapier 273. hordorf, Bergteer 30. Huile d'Autun 164. huminit 42. Õpdrotarbon 121. Õpdrotarbontomposition 176.

Imprägnierflüffigteit für Dachpappe 238, 287. mprägniermajoine 293. Impragnierpfannen 275, 283. 3folation, elettrifche 326. Pioliermittel für Glettrotechnit 209, 210, 211. folierpappe, Herstellung 296. Noliexplatten, Rohmaterialien 267; Fabrikation 296; Prüfung und Unters juchung 388, 391; Berwendung 314. Jopren, Polymerisation 71. Stalien, Asphaltreichtum 40.

# 3 (i).

Japanlack f. Byerlyt. Jubenpech 8. Jute 272. Zuteisolierplatten 300.

### **P**.

Rabel, Ifolierung 209. Rajeped 26, 405. Kalifornien, Aphaltlager 29, 409. Kaltichiefer, bituminöser 384, 408. Kaltstein, bituminöser 30; Imprägnierung 129. Ralorimeter, Parríches 341. Ranada, Afphalilager 29. Rapillarität der Rohpappe 270. Rauticut, fünftlicher 212, 214, 416; jur Dachpappenfabrikation 294. Rauticutanftrichmaffe 241. Rauticutaiphalt 144. Reiselmagen für Gugasphalt 179. Ries für Bugafphalt 182; für 3folierplatten 274. Riefelalgen 56, 60. Riespappbach 303, 314. Riesleifte 312 Riesmäsche 182. Ritt für Glühlampen 211; für Pflafterfugen 195; für Steinzeugröhren 198. Kirchenstaat, Ajphaltlager 40. Klebemasse, Herstellung 250; Prüfung und Untersuchung 367, 380. Rlebepappe 279. Rleeburg, Pechjand 34. Kohle, elettrijche u. galvanijche 211, 327. Rohlenflöge 54. Rohlenory's 70, 71. Rohlenstoff, Bestimmung im Afphalt 389. Rohlenstoff, freier, im Steintohlenteer Rohlenwasserstoffe, aromatische 112; gejättigte 111; ungefättigte 111; bes Asphalts 89; des Erdöls 111; als Löjungsmittel 333; Selbstorydation 74, 411. Rotsfabritation 20. Rofstorb 153. Rolophonium, Afphalt aus 226; Schmelzpuntt 360. Rompositionen, Gummi= 213. Rondylien in bituminofem Raltftein 33. Rondensation ungesättigter Rohlenwafferftoffe 68. Ronfifteng bes Goudrons 168, 374; des holgzements 249. Rort, Berfleinerung 258.

Korkasphalt, Herstellung 259; Prüfung und Untersuchung 388.
Korkasphaltpslaster 208.
Korkasphaltplatten 262.
Korkspappichere 296.
Kreispappichere 296.
Kreispappichere 296.
Kreispappichere 96.
Kreispappichere 96.
Kuba, Anhaltlager 30.
Kugelsallmühle 253.
Kumaronpech 76.
Kumftasphalt, Drucsestigfeit 385.
Kupfersand 176.
Kupfersand 176.
Kupferschiefer, bituminöser 384.
Kutschiefer, bituminöser 384.

#### Ω.

La Brea, Aiphaltlager 403. Lade aus Aiphalt 216; aus Erdöljäure= harzen 116; aus Steinkohlenteerpech 233. Lake Pich 403. Lampertsloch, Afphaltlager 33. Landpflangen als Erdolbildner 51. Land Pich 403. Lava, bituminoje 45; fünsiliche 176. Lederlad 219. Leberpappe 279. Leichenwachs 65, 68. Reinölfirnis, Bermendung 216, 233, 294; Bestimmung 361. Lettomanopello, Afphaltlager 15, 40. Leuchtgas, Wirfung auf Ajphalt 159. Leuchtgasindustrie 14. Licht, philosophisches 19; als Orndations= erreger 74. Lignit, blätteriger 70. Lignocerinjaure 57. Limmer, Afphaltgruben 14, 39, 40; Bergteervortommen 30. Lobjann, Ajphaltn inen 12, 33, 48; Bergteerportommen 30. Lycopodiaceen als Erdölbildner 51.

#### M.

Bindemittel 208; mit Steinkohlenteer

Aiphalt als

Matadamftragen mit

Malerfarben aus Ajphalt 220.

258.

Maltheasphaltteer 29. Malthe 4, 43, 77, 90. Manopello, Asphaltlager 41. Majchinenfundamente mit Asphaltsbeton 207. Mauerwerk, Anschluß der Pappdächer 306.

Wiauerziegel, Teeren berselben 234. Meer, Totes, Asphaltvorkommen 21; Geologische Situation 22; Zusammens setzung des Wassers 22. Metallanftriche 243. Metallfarbide als Erdölbildner 70. Metall=, Dach= und Bandpappe 293. Metallieifenlace 116. Meteorite, Behalt an Rohlenmafferftoff 48. Mercaptan im Erdöl 111. Mexito, Afphaltlager 28. Mitrofauna, marine, als Erdölbildner 69. Mitroflinfels, bituminojer 42. Mineraltautidutaiphalt 115. Mollusten als Erdölbildner 62. Montanwachs, Bujammenjegung 57. Monte de Giovanni, Upphaltlager 41. Moor, Bachsgehalt 55. Mühlenanlage für Afphaltftein 137. Mumia 9. Mumien 8. Mumina 8. Mutterlaugenfalze 71.

### $\mathfrak{R}$ .

Raphtha 4, 43.
Raphthene 69, 112.
Raphthylene 112.
Ratriumsuperoryd 341.
Raturasphalt, Drudsestiett 385.
Naturgas 48, 70.
Reigungswinkel der Papp= und Holz=
zementdächer 302.
Rormalasphalt 354.
Rullaberg, Bitumen vom 42.

#### S

Oberlichtfenster, Konstruktion 308. Olablagerungen im Flözgebirge 50. Olfels von Kolorado 29. Olgasprozeß 119. Olgasprozeß 119. Olgasteer 120, 166. Olgoubron 106. Olfaure, Produkte der Druckestillation 66, 67. Olfchiefer, schwäbischer 62, 408. Ofensutter, basisches und für Sulfatsöfen 328. Olesine, Borkommen im Erdöl 69; Polymerisation 71. Ozoferol 413.

# $\mathfrak{P}.$

Papierprüfer, selbstregistrierender 389. Pappdacher, Vorzüge 302; einfache, auf Leisten 305; einfaches mit glatter Ginsdeung 309; s. auch Doppelpappdach und Riespappdach.
Pappoleumicut 241.
Papprinnen, Konstruttion 308.

Bappideere 296. Paraffin im Torfmoor 51; im Erdbl 69, 76, 112; im Ajphalt 87, 413; Beftimmung 333; Schmelzpuntt 360. Paraffintohle 55. Baraffinole, Geminnung und Eigen-ichaften 104; Berwendung 164. Partettajphalt 254. Partettfußböden 195. Patent Iron and Asphalt Pavement 188. Bech im Erdöl 69, 411, 412; im Schieferbitumen 408; Bestimmung 338, 412. Pechjand 34. Bechelbronn, Afphaltvorfommen 33; Bergteer 30; Erbol 13; Beftandteile bes Bitumens 80, 402, 412. Peru, Asphaltsee von Coxitambo 28. Betrolen, Bortommen 74; Abscheidung 80; Zusammensetzung 87; Bestimmung 335, 346. Betroleum, Biloung 43; Gigenicaften 108; Berarbeitung 113; Ubergang in Alphalt 56; tunftliches 66. Petroleumdestillate, leichte, Bestim= mung 361. Betroleumkohlenwasserstoffe, künst= liche 47. Petroleumrücktände, Zusammensegung und Eigenichaften 113, 335, 360; Ber= arbeitung 114; Nachweis in natürlichem Aiphalt 350. Betroleumgoudron, Gigenicaften 374; Untersuchung 367. Petrolharze 116. Betrolfäuren 69, 74, 111. Pflanzenharze, Zersethung durch Schwefel 226. Pflasterfugen, Verdichten derselben 195. Pflasterfitt, Anwendung 196, 197; Her= ftellung 254. Pflastersteine aus Asphalt 191. Phenole im Erbol 111. ₿ĥotozinෑographie 226. Pich Lands 403. Pinolin, Bestimmung 361. Pipe Line Oil 335. Pittaajphalt 29. Plantton des Meeres als Erdölbildner 69. Blanum, Regulierung bei Afphaltstraßen Plastizität, Prüfung auf 376. Platten aus Gußasphalt 189; ជារាន Stampfajphalt 151. Polymerisation ungesättigter Rohlen= wafferstoffe 68, 72, 404. Bojidonompenichiefer 408. Brotopetroleum 67, 71. Pteropoden als Erdölbildner 69. Bugöl 121.

Phramiden der Pharaonen 8. Phridinbasen im Erdöl 46, 69. Pyrimont, Ajphaltminen 31. Pyropissit 55, 59.

#### M.

Radiolarien als Erdölbildner 69.
Raguja, Ajphaltminen 15, 41.
"Rapid"=Schwefelbestimmungs=
methode 341.
Refined bitume 161.
Refervoirs, jäureseste 205.
Retinalithe 79.
Roccamorice, Ajphaltlager 40.
Rohpappe, herstellung und Beschaffensheit 268; Zusammensehung und Unterjuchung 269; Imprägnierung 287.
Rohpetroleum, tünstliches 66; s. auch Erdöl, Petroleum.
Rollrichtscheit 150.
Rotlact 242.
Roth=Malsch, Erdölvorkommen 62, 68.
Rusland, Asphaltvorkommen 30.

S. Säurefestigkeit, Prüfung auf 375. Säureharze, Bildung aus Braunkohlenteerolen 105; aus Erbolen 113; Berars beitung auf Aphaltprodutte 106, 114. Säureteer 72, j. auch Säureharze. Saghalien, Ajphaltlager 409. Salerno, Ajphaltlager 40. Sand, bituminöser 32; zur Dachpappens fabritation 274, 283. Sand ftein, bituminojer 32. Sandstreuapparat 280. San Liberatore, Afphaltlager 41. San Balentino, Afphaltmine 15. Satteldach 306. Saugfähigkeit der Rohpappe 269. Saurier als Erdölbildner 69. Scheidemande aus Kortajphalt 263. Schiefer, bituminojer 384. Schieferpech 405. Schiffsteer, schwedischer 233. Schleimharze 88. Schmierole, Bildung 76. Schornsteine, Anschluß an Pappbächer uiw. 313. Somabweiler, Erdpechvorkommen 37. Schweden, Bituminojes Urgestein 42. Schwefel, Bildung in der Ratur 75, 412; als Beftandteil des Afphalts 74, 79, 89, 411, 413; des Erdöls 61, 108; Wirtung auf Asphalt 88; auf Erdöl 74; auf Erdöl-rüdftande 119; auf Steintohlenteer 102, auf Terpene, Naphthene und **245**; Raphthylene 112; auf Pflanzenharze 226; Bestimmung im Afphalt und Erbol 339, 345; im Holzzement 380. Schwefelbatterien 56, 61.

Sowefeltoblenstoff als Lösungsmittel 📒 Schwefelodmyl 84. Sowefelfaure jum Bajden des Braunkohlenteers 105; des Erdöls 113; zum Aufschließen des Afphaltsteins 142. Somefelteer 245. Schwefelmafferstoff in Erdgas von Erinidad 75; Befeitigung bei der Golgzementfabritation 250. Schwigmasser, Beseitigung bei Eisendachern 263. Seepflangen als Erdölbildner 51. Seeichlid, Wachsgehalt 55. Selbstpolymerifation der Olefine 71. Senfiel, Afphaltminen 12, 31. Shale grease 164. Siebe für Ajphaltpulver 137; für Sand Silizium im Erbol und Bitumen 45. Solaröl 104. Sortiermajdine 275. Spalatro, Afphaltlager 41. Spanien, Afphaltlager 409. Sporangien als Erbolbiloner 51. Stabilteer 239. Stabfugboben in Gugafphalt 195. Stampfajphalt, Bejchichte 15, 125; Eigenschaften 129, 157; Ausführung 144, 154, 159, 414; Prüfung und Unters juchung 382, 387, 417. Stampfajphaltplatten 154, 415. Stampfajphaltstraßen 17, 144. Ctampfer für Stampfajphalt 152, 154. Stearinped 93, 351. Stearinfaure 66. Steinbrecher für Afphaltfeljen 131. Steintoble, Bertotung 20; Bitumenbildung 49. Steinkohlenteer, Geschichte 18; Quellen 93; Eigenschaften, Zusammensetzung und Bestandteile 95; Berarbeitung 96; rober, Bermendung 233; deftillierter oder raffinierter 235; präparierter oder regene-rierter 237; für Dachpappenfabritation 236. Steinfohlenteergoudron 96. Steinkohlenteeröle 20, 96. Steinkohlenteerpech, Geschichte 14, 18; Bewinnung 96; Eigenschaften und Bujammensetzung 78, 97, 354, 364; Destils lationsprodukte 100; Identifizierung und Untersuchung 346, 349, 352, 354, 368; Bermendung 231. Steinöl 4, 43. Steinpappe 273.

Steinpech 405.

Still bottoms 165.

Steinzeugröhren, Berdichtung 198. Stickftoff, Bestimmung im Asphalt 339.

Stragentanale mit Ajphaltjutter 203.

Straßenasphalt, fünstlicher 118.

Sturmpappe 295.
Styphninfäure 88.
Sulfate, Rebuttion zu Schwefel 75.
Surrogatgoudron 368, 374.
Synthetifal 416.
Syratus, Ajphaltlager 40.
Syrien, Ajphaltlager 403.

T. Talg, Berfeifung 66. Tar pavement 259. Tectolith 292. Tegernfee, Erdölvorkommen 14. Temperatur als Agens bei ber Bitumenbildung 50, 67. Terpene im Erdöl 69, 112. Terpentinol, Bestimmung 361; deutiches 361. Terpentinöllade, Untersudung 361. Teer, allgemeine Eigenschaften 94; entmäfferter und praparierter 97, 102, 263, 283; metallifierter 239. Teerdestillate, Gewinnung 96; Be= ftimmung 361. Teermatadamftragen 258. Teerolreinigung 105. Teerprüfer 364. Tiertadaver, Anhäufung mariner 63. Tierol, Stidftoffgehalt 65. Tierfubstang, Berfegungsprodutte 65. Ehiophen im Erdol 111. Thürfenöl 162. Toluol im Erdöl 69. Torf, Wachsgehalt 55, 59; als Erdölbildner 49, 51; im Trinidadpechsee 403. Totes Meer, Asphaltvorfommen 8, 21. Tran, Zersegungsprodutte 67. Transportkeffel für Gußasphalt 179. Trinidad, Pechjee auf 23, 403. Trinidadaiphalt, Mächtigkeit des Bor-fommens 25, 403, 407; Gewinnung 25; Reinigung 164, 414; Berwendung 161. Trinidad Asphalte epuré, Eigen-ichaften und Zusammensehung 77, 164, 335, 346, 354, 368; Produtte der trodenen Destillation 84; Aussuhr 407. Trinibadgoudron, herstellung 167; Berwendung 169, 177, 195, 198; Unterjudung 367, 374. Trinitroreforzin aus Afphalt ufm. 88.

11.

Trodenfähigteit bes Afphaltlads 363.

Trođen = und Sichtmaschine 174. Truzen 76, 99. Türfei, Asphaltlager 403.

Uintait 29, 176. Universalanstrichmasse 242. Universalgungasphalt 181. Universalpappe 293. Unterbettung ber Asphaltstraßen usw. 145, 178, 414. Utah, Asphaltvorkommen 29.

## $\mathfrak{B}.$

Bal de Travers, Asphaltlager 10, 30, 31. Balbivia: Expedition 60. Benezuela, Asphaltvorfommen 27, 407. Bentilation ber Holzementdächer 314. Berwejung von Pflanzenstoffen 51; tierischer Substanzen 65. Bisko jimeter, Englers 358. Bisko jität, Bestimmung 364. Bolant, Asphaltmine 32. Borwohle, Asphaltgruben 14, 30, 39, 40.

## $\mathfrak{W}$ .

Wachstuchpapier 325.
Wärmeabsorptionsvermögen des Apphalts 78.
Wärmebeständigkeit des Apphaltlacks 363.
Wärmedurchlässigkeit der Apphaltmaterialien 388, 396.
Wärmeschukmittel 327.
Wagenlack 218.
Walzblei als Einlage für Isolierplatten 297.
Wandasphalt 254.

Wasserburchlässigfeit des Asphalttitts 375; der Dachpappen und Isolierplatten 388, 393.
Wasserbasser übertimmung im Asphalt 339.
Weichtiere als Erdölbildner 69.
Wellblechdächer, Isolierung mit Asphalt 263.
Wellenfilzplatten 294.
Widelbod 282; — walze 282.
Wunderbalsam, hanauischer 13, 402.
Wurzelsestigteit des Asphaltsitts 375.

X.

Anlol im Erdöl 69.

3

Zementbeton 145, 414. Zementbetonröhren 204. Zersetung freiwillige, organischer Substanzen 51. Zinkleisten für Golzzementdächer 312. Zinkrinne bei Pappdächern 308. Zugfestigkeit der Dachpappen und Isolierplatten 301, 388; der Rohpappe 271; von Guß- und Stampfasphalt 386. Zugfestigkeitsmesser 390. Zwischenprodukte des Erdöls 69.

# Berichtigungen.

```
Seite 19, Zeile 10 von oben lies Clegg ftatt Glegg.
       19,
                  10
                          unten
                                      1791 ftatt 1891.
       40,
                 16
                                      föhligen ftatt höhligen.
       47,
                                      Beitrag ftatt Betrag.
                  10
       76,
                   9
                                      erscheint ftatt icheint.
       77,
                   8
                                     diefem ftatt biefen.
       81,
                   2
                          oben
                                      Ebelmen ftatt Cbelmann.
                      .
                   4
                          unten
      101,
                                      biefelbe ftatt berfelbe.
                   3
      113,
                                      macht ftatt machen.
      117,
                  12
                                      das ftatt daß.
                   7
                                      Dede ftatt Blatte.
      157,
      166,
                 17
                                      er ftatt es.
                  9
                                      Lobjann ftatt Lobjann.
      169,
      191,
                   3
                                      porftebende ftatt nachftebenbe.
                 13
                          oben
                                      besjelben ftatt berjelben.
      198.
      223.
                 17
                          unten ju ftreichen noch.
      226,
                 17
                           oben lies berfelbe ftatt basfelbe.
      262,
                  2
                                      doch ftatt noch.
                  7
                                      Fig. 107 ftatt Fig. 101.
      276.
      310,
                  9
                                      Fig. 130 ftatt Fig. 122.
                  3
      312.
                                      dritte fatt vierte.
      313,
                  9
                          unten
                                      noch ftatt und.
      358.
                  8
                                      welches fratt welche.
                            .
      369,
                 20
                                      Deftillation ftatt Diftillation.
      375,
                 11
                          oben
                                      und ftatt ober.
      378,
                                      Füllung ftatt Fällung.
                 13
      386,
                  1
                                      fünftliche ftatt fünftlicher.
```

. . . • ·

89078538816

b89078538816a

